



MANUAL PARA EL PROPIETARIO

2019 MAZDA 3

Unas palabras para los propietarios de vehículos Mazda

Lo felicitamos por la elección de este Mazda. En Mazda diseñamos y fabricamos los vehículos para satisfacer completamente a nuestros clientes.

Para que pueda disfrutar al máximo de su nuevo Mazda sin problemas, le sugerimos leer este manual con atención y seguir cuidadosamente las recomendaciones descritas.

Los concesionarios autorizados Mazda conocen su vehículo como ningún otro. Por ello, cuando necesite asistencia o tenga que realizar el mantenimiento del vehículo, allí es donde tiene que ir.

Nuestra red nacional de concesionarios Mazda está dedicada a ofrecerle el mejor servicio posible.

Le aseguramos que todos en Mazda estamos interesados en el placentero funcionamiento de su vehículo y en que usted esté completamente satisfecho con su Mazda.

**Mazda Motor Corporation
HIROSHIMA, JAPAN**

Notas importantes sobre este manual

Este manual se debe conservar en la guantera como conveniente fuente de referencia para el uso correcto de su Mazda. Si fuera necesario revender su vehículo, debe incluir este manual para el uso del próximo propietario.

Todas las especificaciones y descripciones están actualizadas al momento de la impresión. Sin embargo, el constante afán por mejorar los productos Mazda, nos permite reservarnos el derecho de hacer cambios en las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso u obligación.

Acondicionador de aire y el medio ambiente

Su acondicionador de aire Mazda usa el refrigerante que se ha descubierto que no es perjudicial para la capa de ozono de la atmósfera. Si el acondicionador de aire no funciona correctamente, consulte a un concesionario autorizado Mazda.

Perclorato

Algunos componentes de este vehículo como [módulos de bolsa de aire, pretensionadores de cinturones de seguridad, pilas de litio,...] pueden contener materiales con perclorato-- Puede ser necesario la manipulación especial para el servicio o disposición definitiva del vehículo al final de su vida útil. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Tenga en cuenta que este manual es para todos los modelos, equipos y opciones. Por lo tanto, podría encontrarse con explicaciones sobre equipos no instalados en su vehículo.

©2018 Mazda Motor Corporation
Diciembre 2018 (Impresión3)

Para usar este manual

El deseo de Mazda es asistirlo para que logre un andar más placentero en su vehículo. Cuando lea completamente su Manual para el propietario podrá lograr eso de varias maneras.

Las figuras complementan las palabras para explicar mejor como disfrutar de su Mazda. Leyendo este manual encontrará información acerca de todas las funciones, información sobre aspectos importantes de la seguridad y sobre la forma de conducir en diferentes condiciones.

El símbolo a continuación en este manual significa “No haga esto” o “No permita que suceda esto”.



Índice: Un lugar por donde se puede empezar es por el índice, que es un listado alfabético de toda la información de este manual.

También podrá encontrar varias ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES y NOTAS.

ADVERTENCIA

Las ADVERTENCIAS indican las situaciones en que si la información se ignora, se puede resultar herido o incluso morir.

PRECAUCIÓN

Las PRECAUCIONES indican las situaciones en que si la información se ignora, se puede resultar herido o dañar el vehículo.

NOTA

Las NOTAS le brindan información y le sugieren como aprovechar mejor su vehículo.

El símbolo a continuación, ubicado en alguna de las partes del vehículo, indica que el manual contiene información relativa a la parte. Consulte el manual por información más detallada.



Tabla de contenido

Índice gráfico Vista interior, exterior y identificación de las partes de su Mazda.	1
Equipo de seguridad esencial Información importante acerca del equipamiento de seguridad, incluyendo asientos, sistema de cinturones de seguridad, sistema de seguridad para niños y bolsas de aire SRS.	2
Antes de conducir Uso de diferentes características, incluyendo llaves, puertas, espejos y ventanillas.	3
Cuando conduce Información respecto a conducción segura y parada.	4
Características interiores Uso de los diferentes dispositivos que hacen cómodo el conducir, incluyendo el control de climatización y el sistema de audio.	5
Mantenimiento y cuidado Como mantener su Mazda en óptimas condiciones.	6
Si surge un problema Información útil para saber que hacer en caso que surja un problema con el vehículo.	7
Información para el cliente e informando de defectos que afectan la seguridad Información importante para el consumidor incluyendo garantías y equipos adicionales.	8
Especificaciones Información técnica acerca de su Mazda.	9
Indice	10

1 Índice gráfico

Vista interior, exterior y identificación de las partes de su Mazda.


Vista general del interior.....	1-2	Vista general del exterior.....	1-9
Equipamiento interior (Vista A).....	1-2	4 puertas.....	1-9
Equipamiento interior (Vista B).....	1-3	5 puertas.....	1-10
Equipamiento interior (Vista C).....	1-4		
Equipamiento interior (Vista D).....	1-5		
Equipamiento interior (Vista E).....	1-7		

Índice gráfico

Vista general del interior

Equipamiento interior (Vista A)

▼ Equipamiento interior (Vista A)




① Interruptor del control de luz de carretera.....	página 4-102
② Control de luces.....	página 4-47
③ Señales de viraje y de cambio de pista.....	página 4-54
④ Interruptores de control remoto de audio.....	página 5-22
⑤ Interruptor INFO.....	página 4-14
⑥ Interruptores de control de cruce.....	página 4-136, 4-146, 4-160, 4-233
⑦ Palanca de limpiador y lavador.....	página 4-55
⑧ Interruptor i-ACTIVSENSE.....	página 4-97
⑨ Interruptor de monitor de vista de 360°.....	página 4-195
⑩ Interruptor de sensor de estacionamiento.....	página 4-261
⑪ Interruptor DSC OFF.....	página 4-87
⑫ Botones de memoria de posición.....	página 2-11
⑬ Botón de liberación del baúl.....	página 3-22
⑭ Interruptores de espejo exterior.....	página 3-34
⑮ Interruptores de ventanilla eléctricas.....	página 3-39
⑯ Interruptor de bloqueo de ventanilla eléctrica.....	página 3-39
⑰ Interruptor de cerradura de puerta.....	página 3-18
⑱ Seguro de puerta.....	página 3-19

Índice gráfico
Vista general del interior

Equipamiento interior (Vista B)

▼ Equipamiento interior (Vista B)



- ① Grupo de instrumentos..... página 4-12
- ② Exhibición de conducción activa..... página 4-29
- ③ Mazda Connect..... página 5-15
- ④ Climatizador..... página 5-2
- ⑤ Interruptor de volante calefaccionado..... página 2-23
- ⑥ Interruptores de calefacción del asiento..... página 2-21
- ⑦ Interruptor del destellador de aviso de peligro..... página 4-63
- ⑧ Interruptor de desempañador de luneta trasera..... página 4-61
- ⑨ Guantero..... página 5-45
- ⑩ Terminal de entrada externo..... página 5-15
- ⑪ Arranque a botón..... página 4-4
- ⑫ Bocina..... página 4-62
- ⑬ Palanca de liberación..... página 2-5
- ⑭ Abridor del capó..... página 6-14
- ⑮ Compartimiento de almacenamiento..... página 5-45


El equipo y la posición de instalación varía de acuerdo al vehículo

1-3

Índice gráfico
Vista general del interior

Equipamiento interior (Vista C)

▼ Equipamiento interior (Vista C)



- ① Apoyacabezas..... página 2-19
- ② Asiento delantero..... página 2-5
- ③ Cinturón de seguridad..... página 2-25
- ④ Soporte para botella..... página 5-43
- ⑤ Espejo cosmético..... página 5-37
- ⑥ Visera..... página 5-37
- ⑦ Luz en el techo (delantera)/Luces para lectura de mapas..... página 5-38
- ⑧ Consola del techo..... página 5-45
- ⑨ Interruptor de techo corredizo..... página 3-41
- ⑩ Espejo interior..... página 3-35
- ⑪ Ventilación..... página 5-3
- ⑫ Soporte para bebidas..... página 5-42
- ⑬ Palanca de cambios/Palanca selectora..... página 4-32, 4-35
- ⑭ Interruptor de selección de marcha..... página 4-88
- ⑮ Interruptor de comandante..... página 5-19
- ⑯ Interruptor de freno de estacionamiento eléctrico (EPB)..... página 4-71
- ⑰ Interruptor de AUTOHOLD..... página 4-79


1-4

El equipo y la posición de instalación varía de acuerdo al vehículo

Índice gráfico
Vista general del interior

Equipamiento interior (Vista D)

▼ Equipamiento interior (Vista D)



① Botón pulsador (5 puertas).....	página 2-15
② Apoyacabezas.....	página 2-19
③ Seguro para niños.....	página 3-20
④ Gancho para ropa trasero.....	página 5-44
⑤ Interruptor de ventanilla eléctrica.....	página 3-39
⑥ Luz en el techo (trasera).....	página 5-38
⑦ Seguro de puerta.....	página 3-19
⑧ Agarradera.....	página 5-43
⑨ Consola central.....	página 5-45
⑩ Conector de accesorios.....	página 5-40
⑪ Terminal de entrada externo.....	página 5-15
⑫ Soporte para botella.....	página 5-43
⑬ Asiento trasero.....	página 2-15
⑭ Soporte para bebidas.....	página 5-42
⑮ Apoyabrazos.....	página 2-18
⑯ Anclajes inferiores ISOFIX (México)/Anclajes inferiores LATCH (Excepto México).....	página 2-56


Índice gráfico
Vista general del interior

⑰ Cinturón de seguridad.....	página 2-25
------------------------------	-------------

Índice gráfico
Vista general del interior

Equipamiento interior (Vista E)


▼ 4 puertas



- ① Palancas remotas..... página 2-15
- ② Luz del baúl..... página 5-38

Índice gráfico
Vista general del interior

▼ 5 puertas




- ① Cubierta del compartimiento para equipajes..... página 3-25
- ② Ménsulas de anclaje..... página 2-46
- ③ Luz del compartimiento para equipajes..... página 5-38

Índice gráfico
Vista general del exterior

4 puertas

▼ 4 puertas




① Hojas del limpiaparabrisas.....	página 6-23
② Techo corredizo.....	página 3-41
③ Puerta.....	página 3-12
④ Luneta.....	página 3-38
⑤ Sensor táctil.....	página 3-14
⑥ Tapa del llenador de combustible.....	página 3-31
⑦ Espejo exterior.....	página 3-34
⑧ Sensor táctil.....	página 3-14
⑨ Tapa del baúl.....	página 3-21
⑩ Abridor eléctrico de la tapa del baúl.....	página 3-22

Índice gráfico
Vista general del exterior

5 puertas

▼ 5 puertas



① Hojas del limpiaparabrisas.....	página 6-23
② Techo corredizo.....	página 3-41
③ Puerta.....	página 3-12
④ Luneta.....	página 3-38
⑤ Sensor táctil.....	página 3-14
⑥ Tapa del llenador de combustible.....	página 3-31
⑦ Espejo exterior.....	página 3-34
⑧ Sensor táctil.....	página 3-14
⑨ Compuerta trasera.....	página 3-21
⑩ Abridor eléctrico de compuerta trasera.....	página 3-22
⑪ Hoja del limpiador de luneta trasera.....	página 6-27

2

Equipo de seguridad esencial

Información importante acerca del equipamiento de seguridad, incluyendo asientos, sistema de cinturones de seguridad, sistema de seguridad para niños y bolsas de aire SRS.

Asientos.....	2-2
Precauciones del asiento.....	2-2
Asiento delantero.....	2-5
Asiento trasero.....	2-15
Apoyacabezas.....	2-19

Calefacción del asiento/Volante calefaccionado.....	2-21
Calefacción del asiento*.....	2-21
Volante calefaccionado*.....	2-23

Sistema de cinturones de seguridad.....	2-25
Precauciones de los cinturones de seguridad.....	2-25
Cinturón de seguridad.....	2-28
Sistemas de advertencia de cinturones de seguridad.....	2-30
Sistemas de pretensores de cinturones de seguridad delanteros y de limitación de carga.....	2-30
Extensor de cinturón de seguridad.....	2-33

Seguridad de los niños.....	2-35
Precauciones para la seguridad de los niños.....	2-35
Instalación del sistema de seguridad para niños.....	2-40
Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos.....	2-42
Instalación de sistemas de seguridad para niños.....	2-46

Bolsas de aire SRS.....	2-62
Precauciones del sistema de seguridad suplementario (SRS).....	2-62
Componentes del sistema de seguridad suplementario.....	2-70
Cómo funcionan las bolsas de aire SRS.....	2-72
Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS.....	2-76
Limitantes para la bolsa de aire SRS.....	2-78
Sistema de clasificación de ocupantes para asiento del conductor y acompañante*.....	2-80
Control continuo.....	2-85

*Algunos modelos

2-1

Equipo de seguridad esencial

Asientos

Precauciones del asiento

▼ Precauciones del asiento

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese que los componentes ajustables del asiento se encuentren bloqueados en su lugar:

Los asientos y respaldos ajustables que no estén bien asegurados son peligrosos. En el caso de un choque o una parada brusca, el asiento o respaldo del asiento se podría mover, causándole heridas. Asegúrese intentando deslizar el asiento hacia adelante y atrás y sacudiendo el respaldo que los componentes ajustables del asiento se encuentren bloqueados en su lugar.

Nunca deje que los niños ajusten un asiento:

Permitir que los niños ajusten un asiento es peligroso y puede resultar en heridas graves si un niño se atrapa las manos o los pies con el asiento.

No conduzca con el respaldo sin trabar:

Todos los respaldos cumplen un papel importante en la protección dentro del vehículo. Un respaldo sin trabar es muy peligroso pues puede hacer que un pasajero salga despedido o se golpee y el equipaje podría también golpear a un ocupante en caso de una frenada repentina o un choque, provocándole heridas graves. Después de ajustar a su posición el respaldo del asiento en cualquier momento, incluso cuando no hay ningún pasajero, sacuda el respaldo para asegurarse que ha quedado trabado en su lugar.

2-2

Ajuste un asiento sólo cuando el vehículo está parado:

Si el asiento se ajusta mientras se conduce el vehículo, la postura de sentado puede volverse inestable y el asiento puede moverse inesperadamente causando lesiones.

No modifique ni cambie los asientos delanteros:

Modificar o cambiar los asientos delanteros como al reponer el tapizado o aflojar cualquier perno es peligroso. Los asientos delanteros tienen componentes de las bolsas de aire esenciales para el sistema de seguridad suplementario. Esas modificaciones pueden dañar el sistema de seguridad suplementario y pueden resultar en heridas graves. Consulte a un concesionario autorizado Mazda si fuera necesario desmontar o volver a instalar los asientos delanteros.

No conduzca con los asientos delanteros dañados:

Conducir con los asientos delanteros dañados, como los almohadones de asientos rotos o dañados hasta el uretano, es peligroso. Un choque, incluso uno no lo suficientemente fuerte como para inflar las bolsas de aire, puede dañar los asientos delanteros que tienen componentes de las bolsas de aire o esenciales para el sistema de seguridad suplementario. Si sufriera otro choque, una bolsa de aire podría no inflarse lo que puede ocasionar heridas. Después de un choque siempre haga inspeccionar los asientos delanteros, los pretensores de cinturones de seguridad delanteros y las bolsas de aire en un concesionario autorizado Mazda.

Asientos

No conduzca con ninguno de los asientos delanteros reclinados:

Ir sentado con el respaldo inclinado con el vehículo en movimiento es peligroso porque no se tiene toda la protección de los cinturones de seguridad. En caso de una frenada brusca o un accidente, se puede deslizar debajo del cinturón de falda y sufrir heridas internas serias. Para lograr el máximo de protección se debe viajar sentado con el respaldo lo más derecho posible.

No coloque objetos como un almohadón entre el respaldo y su espalda:

Colocar un objeto como un almohadón entre el respaldo y su espalda es peligroso debido a que Ud. no podrá mantener una postura de conducción segura y el cinturón de seguridad no funcionará en toda su capacidad en caso de un choque, lo que puede resultar en un accidente serio, heridas graves o muertes.

No coloque objetos debajo del asiento:

El objeto podría quedar atrapado y hacer que el asiento no se fije con seguridad y resultar en un accidente.

No amontone cargas más arriba del respaldo de los asientos:

Amontonar cargas por encima del respaldo de los asientos es peligroso. En caso de una frenada brusca o un accidente, los objetos pueden volar y salir proyectados y golpear o lastimar a los pasajeros.

Asegúrese que el equipaje y carga están bien seguros antes de conducir:

No asegurar el equipaje y la carga mientras conduce es peligroso pues se puede mover o aplastar en caso de una parada brusca o un choque y podría causarle heridas.

Nunca deje que un pasajero se siente o se pare sobre un respaldo plegado mientras el vehículo está en movimiento:

Conducir con una persona sobre el respaldo plegado es peligroso. Permitir que un niño viaje sentado sobre un respaldo plegado mientras el vehículo está en movimiento es muy peligroso. En el caso de una frenada brusca o incluso un choque menor, un niño que no se encuentre en un asiento adecuado o un sistema de seguridad para niños o no use el cinturón de seguridad podría ser proyectado hacia adelante, atrás o incluso hacia afuera del vehículo resultando en heridas serias o la muerte. El niño en el área de equipaje puede golpearse con otros ocupantes y sufrir heridas serias.

Nunca entregue las llaves del automóvil a los niños y no lo deje solo jugando en el vehículo (4 puertas):

Jugar con los respaldos traseros plegados es peligroso. Una vez que se han levantado los respaldos, un niño que haya entrado en el baúl no podrá volver a salir. Si tiene niños pequeños, mantenga los respaldos bien seguros.

Asientos

Siempre deje su vehículo cerrado y mantenga las llaves del vehículo lejos del alcance de los niños (4 puertas):

Dejar su vehículo abierto o las llaves al alcance de los niños es peligroso. Los niños que encuentren al baúl a través de un respaldo trasero sin trabar o un baúl abierto puede quedar atrapados accidentalmente dentro del baúl. Eso puede resultar en muertes o daños cerebrales debido al excesivo calor, especialmente en el verano. Siempre cierre las puertas y el baúl, y como una medida adicional, mantenga los respaldos de los asientos traseros trabados, ya sea que tenga niños en su hogar o no.

⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando se usa un asiento, tenga cuidado de no poner sus manos o dedos cerca de partes en movimiento del asiento o en el adorno lateral para prevenir heridas.
- Cuando mueva los asientos, asegúrese que no haya ninguna carga en el área alrededor. Si se atrapa la carga se podría dañar.
- **(Asiento manual)**
Al mover los asientos hacia delante y atrás o volver el respaldo inclinado a su posición vertical, asegúrese de sostener el respaldo con la mano. Si no sostiene el respaldo, el asiento se podría mover repentinamente y provocarle heridas.
- Cuando inserte la mano debajo del asiento para limpiar la cabina o recoger algo que haya caído debajo del asiento, tenga cuidado de no lastimarse. Si entra en contacto con las partes móviles del riel del asiento o del armazón del asiento, podría resultar en heridas.

NOTA

- Al volver un asiento trasero a su posición original, ponga el cinturón de seguridad en su posición normal. Verifique que el cinturón de seguridad puede ser extraído y que se retrae.
- **(Asiento eléctrico)**
El ajuste eléctrico del almohadón funciona por medio de motores. Los motores se pueden averiar si funcionan excesivamente por ello se debe evitar el uso continuo.
- Evite el uso continuo del ajuste eléctrico estando el motor parado, para evitar que se descargue la batería. El ajustador consume gran cantidad de energía.
- No use el interruptor para hacer más de un ajuste a la vez.


Asiento delantero**▼ Ajustar el asiento del conductor**

El procedimiento de ajuste de la posición de conducción recomendada por Mazda le permite mantener una postura relajada, conducir el vehículo durante más tiempo sin sentirse cansado y realizar operaciones rápidas de forma natural.

Además, usted puede estar seguro de una visión clara en la dirección delantera para ayudarlo a conducir de forma más segura y cómoda.

Los ajustes recomendados por Mazda para la posición de conducción se realizan utilizando los siguientes procedimientos.

1. Mover el volante y asiento a sus posiciones predeterminadas.
2. Ajustar el ángulo del respaldo.
3. Ajustar la posición del asiento hacia adelante y atrás.
4. Ajustar la altura del asiento.
5. Ajustar la altura en el borde delantero del almohadón del asiento.
6. Ajustar la posición del volante.
7. Ajustar la posición del apoyacabezas.

Asiento manual**1. Deslizamiento del asiento**

Para mover el asiento hacia adelante o hacia atrás, levante la palanca y deslice el asiento a la posición deseada y suelte la palanca.

Asegúrese que su palanca vuelve a su posición original y el asiento queda trabado en su lugar intentándolo empujar hacia adelante y hacia atrás.

2. Ajuste de la altura

Para ajustar la altura del asiento, mueve la palanca hacia arriba o abajo.


3. Ajuste de altura del borde delantero del almohadón del asiento

Para ajustar la altura del borde delantero del almohadón de asiento, gire el dial a la posición deseada.

4. Inclinación del respaldo

Para cambiar el ángulo de inclinación del respaldo, inclínese hacia adelante ligeramente levantando la palanca. A continuación, inclínese hacia atrás hasta la posición deseada y suelte la palanca.

Asegúrese que su palanca vuelve a su posición original y el respaldo queda trabado en su lugar intentándolo empujar hacia adelante y hacia atrás.

Asiento de ajuste eléctrico**1. Deslizamiento del asiento**

Para deslizar el asiento, mueva el interruptor de ajuste del lado de afuera del asiento hacia adelante o hacia atrás y manténgalo en esa posición. Suelte el interruptor cuando el asiento está en la posición deseada.

2. Ajuste de la altura

Para ajustar la altura del asiento, mueva el interruptor de deslizamiento elevación hacia arriba o abajo.

3. Ajuste de altura del borde delantero del almohadón del asiento

Para ajustar la altura delantera del almohadón del asiento, levante o baje la parte delantera del interruptor de deslizamiento elevación.

4. Inclinación del respaldo

Para cambiar el ángulo de inclinación del respaldo, oprima la parte delantera o trasera del interruptor de inclinación. Suelte el interruptor cuando el asiento está en la posición deseada.

5. Ajuste del soporte lumbar

Para aumentar la dureza del asiento, mantenga oprimiendo la parte delantera del interruptor a la posición deseada, luego suéltelo.

Oprima la parte trasera del interruptor para reducir la firmeza.

Antes de realizar los ajustes de la posición de conducción recomendada por Mazda

Antes de realizar los ajustes, mueva el volante y el asiento a sus posiciones predeterminadas.

Asientos

Cómo mover el volante a su posición predeterminada


⚠ ADVERTENCIA

Nunca se debe ajustar el volante mientras el vehículo está en movimiento: Ajustar el volante mientras el vehículo está en movimiento es peligroso. Puede provocar que el conductor mueva el volante abruptamente hacia la derecha o izquierda. Esto puede causar la pérdida del control del vehículo o un accidente.

Después de ajustar la posición del volante, asegúrese de que esté bien bloqueado intentando desplazarlo hacia arriba y hacia abajo:

Conducir con el volante bloqueado de forma incorrecta es peligroso. Si el volante se mueve inesperadamente durante la conducción, usted puede perder el control de la dirección y provocar un accidente.

Baje la palanca, mueva el volante a la posición más baja y empujelo hacia abajo y completamente hacia atrás.



Cómo mover el asiento del conductor a su posición predeterminada


1. Deslice el asiento completamente hacia atrás.
2. Baje el asiento a su altura más baja.
3. Baje el borde delantero del almohadón del asiento a su altura más baja.
4. Siéntese completamente en el asiento y apoye su espalda contra el respaldo.

Asientos

Procedimiento de ajuste del asiento para la posición de conducción recomendada por Mazda**Ajustar el ángulo del respaldo (inclinación)**

Ajuste el respaldo del asiento al ángulo que proporcione una postura sentada cómoda.

1. Con su postura ligeramente inclinada, mueva el respaldo del asiento hacia adelante hasta el ángulo en el que su cintura se sienta un poco apretada.



1. Asiento manual
2. Asiento eléctrico

2. Mueva el respaldo del asiento hacia atrás a una postura sentada cómoda sin sentir calambres en la cintura.



1. Asiento manual
2. Asiento eléctrico

Ajustar la posición del asiento hacia adelante y atrás (deslizamiento)

Ajuste el asiento a la posición óptima para accionar los pedales de acelerador y freno.

1. Coloque el pie izquierdo sobre el apoyapiés, el pie derecho entre los pedales de acelerador y freno, y coloque el talón en la posición que le permita pasar fácilmente de un pedal a otro.

Asientos


2. Con el talón en el piso, coloque el pie derecho sobre el pedal del freno y mueva el asiento hacia adelante lo más posible hasta que sienta un ligero calambre en el tobillo.



1. Asiento manual
2. Asiento eléctrico

3. Con el pie derecho en el pedal del freno, mueva el asiento hacia atrás hasta que ya no sienta calambres en el tobillo.
4. Con el talón en el piso, asegúrese de que puede mover el pie entre el pedal del freno y el pedal del acelerador suavemente.

5. Pise el pedal del acelerador completamente con el talón en el piso y asegúrese de que su tobillo no se sienta demasiado estirado.




1. Asiento manual
2. Asiento eléctrico

Asientos**Ajustar la altura del asiento**

Ajuste la altura del asiento a una posición en la que tenga una vista clara hacia adelante y pueda conducir el vehículo con facilidad.

1. Con la espalda apoyada en el respaldo, levante el asiento hasta la altura en la que pueda ver el borde trasero de la superficie del capó desde el parabrisas.




1. Asiento manual
2. Asiento eléctrico

Ajustar la altura en el borde delantero del almohadón del asiento

Ajuste la altura en el borde delantero del almohadón del asiento a la posición en la que la parte posterior de sus rodillas toque el borde delantero del almohadón del asiento.

1. Con el pie derecho en el pedal del acelerador, ajuste la altura en el borde delantero del almohadón del asiento de modo que la parte posterior de sus rodillas toque ligeramente el borde delantero del almohadón del asiento.
2. Pise el pedal del acelerador y asegúrese de que ya no sienta calambres en la parte posterior de sus rodillas.




1. Asiento manual
2. Asiento eléctrico


Ajustar la posición del volante

Ajuste el volante a la posición en la que pueda accionarlo fácilmente y ver claramente los medidores.

1. Con la espalda apoyada en el respaldo, extienda los brazos, colóquelos por encima del volante y tire del volante hacia usted hasta la posición de las muñecas.



2. Ajuste la altura del volante de modo que los medidores puedan verse fácilmente.
3. Levante la palanca para bloquear correctamente el volante.

**Ajustar la posición del apoyacabezas**

Para evitar choques en la cabeza y el cuello, ajuste los apoyacabezas a sus posiciones correctas.

Consulte la sección Ajuste de la altura en la página 2-19.

▼ Memoria de posición de conducción (asiento eléctrico)*

La posición de conducción deseada se puede recuperar después de programarla. Se pueden programar las siguientes posiciones de conducción.

- Posición de asiento del conductor (deslizamiento de asiento, ajuste de altura, borde delantero del almohadón, reclinación de asiento)
Consulte la sección Ajustar el asiento del conductor en la página 2-5.
- Exhibición de conducción activa (posición de exhibición, nivel de brillo, información de exhibición)
Consulte la sección Exhibición de conducción activa en la página 4-29.
- Ángulo del espejo exterior
Consulte la sección Espejos exteriores en la página 3-34.

⚠ PRECAUCIÓN

No coloque los dedos o las manos alrededor del almohadón del asiento mientras la función de memoria del asiento esté funcionando. El asiento se mueve automáticamente mientras la función de memoria de asiento está funcionando y se puede pellizcar y lastimar los dedos o manos.



1. Botón 1
2. Botón 2
3. Botón SET

Se puede programar una posición de conducción para las siguientes piezas.

- Botón de memoria de posición
- Transmisor utilizado para el vehículo

NOTA

- No se puede programar el ajuste del soporte lumbar.

Programación

1. Verifique que se ha levantado el freno de estacionamiento.
2. **(Transmisión automática)**
Asegúrese que la palanca selectora está en la posición P.
3. Cambie el encendido a ON.
4. Ajuste las siguientes piezas a las condiciones deseadas.

- Asiento del conductor
- Exhibición de conducción activa
- Espejos exteriores

5. Oprima el botón SET continuamente hasta que se active un sonido.
6. Realice la siguiente operación dentro de los 5 segundos siguientes a la activación del sonido para programar la posición de conducción.

- **Programación de un botón de memoria de posición**

Oprima el botón que desea programar, ya sea el botón 1 o 2.

- **Programación del transmisor**

Oprima el botón para abrir en el transmisor.

Se activa un sonido cuando la operación se completa correctamente.

Asientos

NOTA

- Si no realiza la operación correctamente, se activará un sonido indicando que indica que la programación ha fallado.
- Si el ángulo de los espejos exteriores sólo cambia un poco, es posible que el ángulo de los espejos exteriores no se haya programado correctamente.
- Si el ángulo de los espejos retrovisores se ajusta cerca de los límites de su rango de movimiento, la posición de conducción se puede programar de forma correcta, pero puede que no sea posible cuando se invoque la posición de conducción programada.

Llamar la posición de conducción programada**Con el botón de memoria de posición**

1. Verifique que se ha levantado el freno de estacionamiento.
2. **(Transmisión automática)**
Asegúrese que la palanca selectora está en la posición P.
3. Cambie el encendido a ON.
4. Oprima el botón de programación para la posición de conducción que desea recuperar (botón 1 o 2).
5. Al finalizar el ajuste a la posición de conducción programada, se activa un sonido.

NOTA

- Cuando no sea necesario ajustar la posición de conducción, no se activará un sonido.
- En los siguientes casos se cancela el ajuste de posición de conducción:
 - Se acciona el interruptor de ajuste del asiento del conductor.
 - Se ajusta el ángulo de los espejos exteriores.
 - Se oprime el botón SET.
 - Se oprime el botón de programación 1 o 2.
 - Se oprime el botón de bloqueo o de desbloqueo en el transmisor.
 - El vehículo se comienza a mover.
 - Se ajusta la exhibición de conducción activa.
- **(Transmisión manual)**
Se ha soltado el freno de estacionamiento.
- **(Transmisión automática)**
La palanca selectora se mueve a una posición diferente de la posición P.

Con el transmisor

1. Desbloquee la puerta del conductor utilizando uno de los siguientes métodos.
 - Toque el área de detección del sensor táctil de desbloqueo de puerta.
 - Oprima el botón para abrir en el transmisor.

Asientos

2. Al abrir la puerta del conductor en un plazo de 90 segundos después de desbloquear las puertas, se inicia el ajuste de los siguientes elementos.

- Asiento del conductor
- Exhibición de conducción activa (Al colocar el encendido en ON, se activa la exhibición de conducción activa ajustada).
- Espejos exteriores

Se activa un sonido cuando se completa el ajuste.

NOTA


- Cuando no sea necesario ajustar la posición de conducción, no se activará un sonido.
- En los siguientes casos se cancela el ajuste de posición de conducción:
 - Se acciona el interruptor de ajuste del asiento del conductor.
 - Se ajusta el ángulo de los espejos exteriores.
 - Se oprime el botón SET.
 - Se oprime el botón de programación 1 o 2.
 - Se oprime el botón de bloqueo o de desbloqueo en el transmisor.
 - El vehículo se comienza a mover.
 - Se ajusta la exhibición de conducción activa.
- **(Transmisión manual)**
Se ha soltado el freno de estacionamiento.
- **(Transmisión automática)**
La palanca selectora se mueve a una posición diferente de la posición P.

Borrando posiciones de conducción programadas**Borrando las posiciones de conducción programadas en la llave**

1. Cambie el encendido a OFF.
2. Oprima el botón SET continuamente hasta que se active un sonido.
3. Oprima el botón de bloqueo en el transmisor dentro de los 5 segundos siguientes a la activación del sonido.

NOTA

Si no realiza la operación correctamente, se activará un sonido indicando que indica que la programación ha fallado.

▼ Ajustar el asiento del acompañante

1. **Deslizamiento del asiento**

Para mover el asiento hacia adelante o hacia atrás, levante la palanca y deslice el asiento a la posición deseada y suelte la palanca.

Asegúrese que su palanca vuelve a su posición original y el asiento queda trabado en su lugar intentándolo empujar hacia adelante y hacia atrás.

2. **Inclinación del respaldo**

Para cambiar el ángulo de inclinación del respaldo, inclínese hacia adelante ligeramente levantando la palanca. A continuación, inclínese hacia atrás hasta la posición deseada y suelte la palanca.

Asegúrese que su palanca vuelve a su posición original y el respaldo queda trabado en su lugar intentándolo empujar hacia adelante y hacia atrás.

Asiento trasero

▼ **Plegado de los respaldos de asiento**

Bajando los respaldos de asientos traseros se puede expandir el espacio del compartimiento para equipajes.

⚠ **ADVERTENCIA**

No conduzca el vehículo con ocupantes sobre los respaldos de asientos plegados o en el compartimiento para equipajes.

Conducir con ocupantes en el compartimiento para equipajes es peligroso debido a que no se pueden abrochar los cinturones de seguridad lo cual puede resultar en heridas graves o la muerte durante una frenada repentina o choque.

No permita que niños jueguen dentro del vehículo con los respaldos de asientos plegados.

Dejar que los niños jueguen en el vehículo con los respaldos plegados es peligroso. Si un niño entra en el compartimiento para equipajes y los respaldos se vuelven a levantar, el niño podría quedar atrapado en el compartimiento para equipajes lo que puede resultar en un accidente.

Asegure la carga firmemente en el compartimiento para equipajes cuando se transporta con los respaldos de los asientos plegados.

Conducir sin asegurar la carga y el equipaje firmemente es peligroso pues se podría mover y obstruir la conducción al querer frenar de emergencia o un choque resultando en un accidente inesperado.

Al transportar carga, no permita que la carga exceda la altura de los respaldos de los asientos.

Transportar carga apilada más arriba de los respaldos de los asientos es peligroso debido a que la visibilidad de la parte trasera y los laterales del vehículo se reduce lo que puede interferir con la conducción y resultar en un accidente.


Bajando los respaldos de los asientos⚠ **PRECAUCIÓN**➤ **(5 puertas)**

Al plegar hacia delante el respaldo del asiento, siempre sostenga el respaldo del asiento con una mano. Si no lo sostiene con una mano, se podría lastimar los dedos o la mano que oprime la perilla.

➤ *Verifique la posición de un asiento delantero antes de plegar un respaldo trasero. Dependiendo de la posición de un asiento delantero, podría no ser posible plegar completamente un respaldo trasero debido a que podría golpear el respaldo del asiento delantero lo que puede rayar o dañar el asiento delantero o su bolsillo. Si fuera necesario baje o desmonte el apoyacabezas de los asientos exteriores traseros.*

(4 puertas)


1. Abra la tapa del baúl y tire de la palanca del respaldo del asiento que quiere plegar.



2. Abra la puerta trasera y pliegue el asiento trasero hacia delante.

(5 puertas)

Oprima el pulsador para plegar el respaldo.




Para volver el respaldo del asiento a la posición vertical:

⚠ ADVERTENCIA

Al volver un respaldo de asiento a su posición vertical, asegúrese que el cinturón de seguridad de tipo de 3 puntos no está atrapado con el respaldo del asiento ni doblado.

Si el cinturón de seguridad se usa mientras está atrapado con el respaldo del asiento o doblado, el cinturón de seguridad no podrá funcionar para lo que fuera diseñado, lo que puede resultar en heridas graves o muertes.


Al volver el respaldo a su posición vertical, asegúrese que está bien trabado y la indicación roja no es visible (5 puertas). Si la indicación roja es visible por detrás del pulsado, significa que el respaldo no está trabado. Si se conduce el vehículo sin el respaldo trabado, se podría plegar repentinamente y causar un accidente.



1. Posición de bloqueo
2. Posición de desbloqueo
3. Indicador rojo


1. Asegúrese que el cinturón de seguridad pasa correctamente por la guía del cinturón de seguridad y no está doblado, luego levante el respaldo mientras impide que el cinturón de seguridad quede atrapado con el respaldo.

(4 puertas)



1. Guías de cinturones de seguridad

(5 puertas)



1. Indicador rojo
2. Guía de cinturón de seguridad
2. Oprima el respaldo del asiento hacia atrás y bloquéelo en su lugar. Después de volver el respaldo del asiento a su posición vertical, asegúrese que está bien bloqueado.

▼ Apoyabrazos*

El apoyabrazos trasero en el centro del respaldo trasero se puede usar o levantar (si no hay un ocupante en el asiento central).



⚠ ADVERTENCIA

Nunca ponga sus manos y dedos alrededor de las partes en movimiento del asiento y el apoyabrazos:

Poner sus manos y dedos cerca de partes en movimiento del asiento y el apoyabrazos es peligroso pues puede resultar en heridas.

Apoyacabezas

▼ Apoyacabezas


Su vehículo está equipado con apoyacabezas en todos los asientos exteriores y el asiento trasero central. Los apoyacabezas son para proteger a Ud. y los pasajeros de las heridas en el cuello.

⚠ ADVERTENCIA

Se debe conducir siempre con los apoyacabezas insertados cuando se usan los asientos y asegúrese que están:
Conducir con los apoyacabezas demasiado bajos o desmontados es peligroso. Sin soporte detrás de su cabeza, su cuello se podría herir gravemente en caso de un choque.

▼ Ajuste de la altura


Ajuste el apoyacabezas de forma que la parte central esté a la altura de la parte superior de las orejas del pasajero.




Para levantar el apoyacabezas, tire del mismo hasta dejarlo en la posición deseada.

Para bajar el apoyacabezas, oprima la liberación del seguro, luego empuje el apoyacabezas hacia abajo.


Asientos delanteros



Asientos exteriores traseros



Asiento central trasero



▼ Desmontaje/Instalación

Para desmontar los apoyacabezas, tire de ellos hacia arriba mientras que oprime el seguro.

Para instalar el apoyacabezas, inserte las patas dentro de los agujeros mientras presiona el seguro.

⚠ ADVERTENCIA

Se debe conducir siempre con los apoyacabezas insertados cuando se usan los asientos y asegúrese que están bien instalados:

Conducir con los apoyacabezas sin instalar es peligroso. Sin soporte detrás de su cabeza, su cuello se podría herir gravemente en caso de un choque.

Después de instalar un apoyacabezas, intente levantarlo para asegurarse que no se sale:

Conducir con un apoyacabezas sin sujetar es peligroso ya que la efectividad del apoyacabezas será reducida lo que puede hacer que se salga del asiento.

⚠ PRECAUCIÓN

➤ Al instalar el apoyacabezas, asegúrese que está instalado correctamente con la parte delantera del apoyacabezas hacia delante. Si el apoyacabezas está instalado incorrectamente, se podría salir del asiento durante un choque y resultar en heridas.

➤ Los apoyacabezas en cada uno de los asientos delanteros y traseros están diseñados especialmente para cada asiento. No cambie los apoyacabezas de posiciones. Si un apoyacabezas no está instalado correctamente en la posición del asiento, la efectividad del apoyacabezas durante un choque se verá comprometida lo que puede resultar en heridas.

Calefacción del asiento/Volante calefaccionado


Calefacción del asiento*

▼ Calefacción del asiento

Los asientos delanteros se pueden calentar con el motor en funcionamiento. Cuando la calefacción de los asientos está en funcionamiento, el indicador del interruptor de la calefacción del asiento se ilumina en función de la temperatura ajustada.

Modo manual

Cuando se oprime el interruptor de la calefacción del asiento, la calefacción del asiento funciona en modo manual. La temperatura ajustada cambia como se muestra en la figura cada vez que se oprime el interruptor de calefacción del asiento.



1. OFF
2. Alto
3. Medio
4. Bajo

NOTA

Si el motor está apagado cuando la calefacción del asiento está funcionando en modo manual, la calefacción del asiento no se enciende automáticamente la siguiente vez que arranque el motor. Para activar la calefacción del asiento, oprima otra vez el interruptor.

Modo automático

La calefacción del asiento del conductor y del acompañante puede funcionar en modo automático mediante el siguiente procedimiento.

1. Si se ha desactivado "Vincular asiento y control de temperaturas", actívelo mediante el siguiente procedimiento.
 - a) Seleccione "Configuraciones" en la pantalla de inicio Mazda Connect.
 - b) Seleccione "Configuraciones del vehículo".
 - c) Activar "Vincular asiento y control de temperaturas".
2. Oprima el interruptor AUTO.

En el modo automático, la temperatura del asiento se controla automáticamente en 4 niveles (Alto, Medio, Bajo y Desactivado) en función de las condiciones del habitáculo.

NOTA

- Si se desabrocha el cinturón de seguridad del acompañante, se apaga la calefacción del asiento del acompañante.
- Si se oprime el interruptor de calefacción de asiento durante el modo automático, la calefacción del asiento del lado en el que se ha oprimido cambia al modo manual. Para volver al modo automático, oprima el interruptor AUTO.

Calefacción del asiento/Volante calefaccionado

- Si el motor está apagado cuando la calefacción del asiento está funcionando en modo automático, la calefacción del asiento funcionará en modo automático la siguiente vez que arranque el motor.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga cuidado cuando use el calentador de asiento:

El calor de la calefacción del asiento puede estar demasiado alto para las siguientes personas y puede provocar quemaduras de baja temperatura.

- Bebés, niños pequeños, personas mayores y personas con dificultades físicas
- Personas con piel delicada
- Personas excesivamente cansadas
- Personas intoxicadas
- Personas que han tomado medicamentos que inducen el sueño como pastillas para dormir o remedios para los resfríos

No use el calentador de asiento con nada que tenga la capacidad de retener humedad como una sábana o almohadón en el asiento:

El asiento se puede calentar excesivamente y provocarle quemaduras de baja temperatura.

No use el calentador de asiento incluso cuando duerma una siesta en el vehículo:

El asiento se puede calentar excesivamente y provocarle quemaduras de baja temperatura.

No coloque objetos pesados con proyecciones filosas en el asiento, ni inserte agujas o pasadores en el:

Esto puede provocar que el asiento se caliente demasiado y resulte en heridas debidas a quemaduras menores.

⚠ PRECAUCIÓN


- No use solventes orgánicos para limpiar el asiento. Podría dañar la superficie del asiento y el calentador.

Calefacción del asiento/Volante calefaccionado

Volante calefaccionado*

▼ Volante calefaccionado

Las empuñaduras a la izquierda y derecha del volante se pueden calentar cuando el encendido está en la posición ON. Con el volante calefaccionado en funcionamiento, el indicador del interruptor de volante calefaccionado se iluminará.



1. Interruptor de volante calefaccionado
2. Área de calentamiento

Modo manual

El volante calefaccionado funciona durante aproximadamente 30 minutos cuando se oprime el interruptor del volante calefaccionado y, a continuación, se apaga de forma automática.

Para apagar el volante calefaccionado de forma manual, vuelva a oprimir el interruptor.

Modo automático

El volante calefaccionado puede funcionar en modo automático mediante el siguiente procedimiento.

1. Si se ha desactivado "Vincular asiento y control de temperaturas", actívelo mediante el siguiente procedimiento.
 - a) Seleccione "Configuraciones" en la pantalla de inicio Mazda Connect.
 - b) Seleccione "Configuraciones del vehículo".
 - c) Activar "Vincular asiento y control de temperaturas".
2. Oprima el interruptor AUTO.

En el modo automático, el volante calefaccionado se activa/desactiva en función de las condiciones del habitáculo.

NOTA

- Si se oprime el interruptor del volante calefaccionado durante el modo automático, el volante calefaccionado cambia al modo manual. Para volver al modo automático, oprima el interruptor AUTO.
- Si el encendido está en la posición OFF cuando el volante calefaccionado está funcionando en modo automático, el volante calefaccionado funcionará en modo automático la siguiente vez que se coloque el encendido en la posición ON.

Calefacción del asiento/Volante calefaccionado

⚠ PRECAUCIÓN

Los siguientes tipos de personas deben tener cuidado de no tocar el volante. De lo contrario, podrían sufrir quemaduras de baja temperatura.

- Bebés, niños pequeños, personas mayores y personas con dificultades físicas
- Personas con piel delicada
- Personas excesivamente cansadas
- Personas intoxicadas
- Personas que han tomado medicamentos que inducen el sueño como pastillas para dormir o remedios para los resfriados

Sistema de cinturones de seguridad

Precauciones de los cinturones de seguridad

▼ Precauciones de los cinturones de seguridad

Los cinturones de seguridad ayudan a reducir la posibilidad de sufrir heridas graves en caso de accidentes o frenadas bruscas. Mazda recomienda que el conductor y todos los pasajeros usen los cinturones de seguridad en todo momento.

(México)

Todos los asientos tienen cinturones de falda/hombro. Estos cinturones tienen retractores con trabas de inercia para cuando no se usan. Las trabas permiten que los cinturones queden confortables, pero sin embargo se traban automáticamente en caso de un accidente.

(Excepto México)

Todos los retractores de los cinturones de seguridad están diseñados para mantener los cinturones de falda/hombro donde no estorben cuando no se usan. El cinturón de seguridad del conductor no se puede usar para instalar un sistema de seguridad para niños y tiene un sólo modo de bloqueo de emergencia. El conductor debe usarlo confortablemente y se bloqueará en caso de un choque.

Sin embargo, el asiento del acompañante y los retractores de todos los cinturones de falda/hombro traseros funcionan en dos modos: el modo de bloqueo de emergencia, y en el caso de los sistemas de seguridad para niños, en el modo de bloqueo automático. A pesar que recomendamos que ponga todos los niños en los asientos traseros, si se ve obligado a usar el asiento del acompañante para un niño, deslice hacia atrás el asiento del acompañante tanto como sea posible y asegúrese que el sistema de seguridad para niños está bien instalado.

ADVERTENCIA

Use siempre su cinturón de seguridad y asegúrese que todos los pasajeros están bien protegidos:

Es extremadamente peligroso no usar un cinturón de seguridad. En caso de accidente, los pasajeros que no usan cinturones de seguridad pueden golpear a alguien o golpearse con el interior del vehículo o incluso salir proyectados del vehículo. Pueden sufrir heridas graves o incluso la muerte. En el mismo accidente, los pasajeros que usan cinturones de seguridad estarán más seguros.

Sistema de cinturones de seguridad

No use los cinturones de seguridad si están doblados:

Los cinturones de seguridad doblados son peligrosos. En caso de un choque, todo el ancho del cinturón no podrá absorber el impacto. Esto hará más fuerza sobre los huesos debajo del cinturón, causándole heridas graves o la muerte. Por lo tanto, si su cinturón de seguridad está torcido, deberá enderezar el cinturón de seguridad para eliminar las torceduras y permitir usar todo el ancho del cinturón.

Nunca use un cinturón de seguridad para más de una persona a la vez:

Usar un cinturón de seguridad para más de un pasajero a la vez es peligroso. Un cinturón de seguridad usado de esa manera no podrá dispersar el impacto adecuadamente y los dos pasajeros se podrían golpear entre sí y sufrir heridas graves o incluso morir. Nunca use un cinturón para más de una persona a la vez y siempre use el vehículo con cada ocupante debidamente protegido.

No use un vehículo con un cinturón de seguridad dañado:

Usar un cinturón de seguridad dañado es peligroso. En un accidente el tejido del cinturón de seguridad en uso se podría dañar. Un cinturón de seguridad dañado no proveerá de adecuada protección. Haga que un concesionario autorizado Mazda inspeccione todos los sistemas de los cinturones de seguridad que estaban en uso durante un accidente antes de volver a usarlos.

Haga cambiar sus cinturones de seguridad inmediatamente si el pretensor o el limitador de carga se han activado:

Después de un choque siempre haga inspeccionar inmediatamente los pretensores de cinturones de seguridad y las bolsas de aire en un concesionario autorizado Mazda. Como las bolsas de aire, los pretensores de cinturones de seguridad y los limitadores de carga sólo funcionarán una vez y deberán ser reemplazados después de cualquier choque que los haya activado. Un cinturón de seguridad con un pretensor o limitador de carga activado es mejor que no usar cinturón de seguridad; sin embargo si los pretensores de cinturones de seguridad y los limitadores de carga no son reemplazados, el riesgo de heridas en caso de un choque aumentará.

Ubicación de la parte del hombro del cinturón de seguridad:

Ubicar mal la parte del hombro del cinturón de seguridad es peligroso. Asegúrese que la parte del hombro del cinturón de seguridad se encuentra cruzando por el hombro y próximo al cuello, pero nunca debajo del brazo, detrás del cuello ni sobre el brazo.

Colocación de la parte de la falda del cinturón de seguridad:


La parte de la falda del cinturón de seguridad usada muy alta es peligrosa. En caso de un choque, concentrará la fuerza del impacto en el área abdominal causando heridas graves. Use la parte de la falda del cinturón de seguridad bien firme y tan bajo como sea posible.

Equipo de seguridad esencial

Sistema de cinturones de seguridad

⚠ PRECAUCIÓN

La retracción de la correa será difícil si los cinturones y los anillos están sucios, por lo tanto trate de mantenerlos limpios. Para más detalles acerca de la limpieza de los cinturones de seguridad, consulte la sección "Mantenimiento del cinturón de seguridad" (página 6-56).



1. Anillo

▼ Mujeres embarazadas y personas con condiciones médicas serias

Las mujeres embarazadas deben usar siempre los cinturones de seguridad. Consulte a su médico por recomendaciones específicas. El cinturón de falda se debe usar BIEN FIRME Y TAN BAJO COMO SEA POSIBLE. El cinturón de hombro debe ser usado atravesado a través de su hombro, pero nunca cruzado a través del área del estómago.

Las personas con condiciones médicas serias también deben usar los cinturones de seguridad. Consulte con su médico por instrucciones específicas respecto la condición médica específica.



▼ Modo de bloqueo de emergencia

Cuando el cinturón de seguridad está abrochado, siempre estará en el modo de bloqueo de emergencia. En el modo de bloqueo de emergencia, el cinturón será cómodo de usar y el retractor se bloqueará durante un choque. Si el cinturón de seguridad está trabado y no se puede sacar, retraiga el cinturón una vez, y luego tire de él lentamente. Si eso falla, tire del cinturón de seguridad fuertemente 1 vez y afloje, luego tire de él lentamente otra vez.

Equipo de seguridad esencial

Sistema de cinturones de seguridad

(Cinturón de seguridad con modo de bloqueo automático)

Cuando el cinturón de seguridad está abrochado, estará siempre en el modo de bloqueo de emergencia hasta que lo cambie al modo de bloqueo automático al tirar del cinturón completamente hacia afuera. Si el cinturón queda muy apretado y no le permite moverse cómodamente cuando el vehículo está parado o en movimiento, podría encontrarse en el modo de bloqueo automático debido a que haya tirado del cinturón completamente hacia afuera. Para volver el cinturón al modo de bloqueo de emergencia que es más cómodo, espere hasta parar el vehículo en una área nivelada segura, retraiga completamente el cinturón de seguridad para convertirlo al modo de bloqueo emergencia y luego extiéndalo para colocárselo normalmente.

▼ Modo de bloqueo automático (excepto México)

Use siempre el modo de bloqueo automático para que el sistema de seguridad para niños no salga proyectado o se salga de posición en caso de accidente. Para activar modo de bloqueo automático del cinturón de seguridad, sáquelo completamente hacia afuera y conéctelo al sistema de seguridad para niños tal cual lo indicado. Se retraerá sujetando fuertemente el sistema de seguridad para niños y permanecerá bloqueado. Consulte la sección sobre seguridad de los niños (página 2-49).

Cinturón de seguridad

▼ Abrochándose los cinturones de seguridad

Introduzca la lengüeta del cinturón de seguridad en la hebilla.



1. Lengüeta de cinturón de seguridad
2. Hebilla del cinturón de seguridad

Ubique el cinturón de falda lo más bajo posible, no en el área abdominal, luego ajuste el cinturón al hombro de manera que se encuentre bien contra su cuerpo.



1. Manténgalo bajo en las caderas
2. Elimine la flojedad
3. Muy alto


Sistema de cinturones de seguridad

Antes de abrochar el cinturón de seguridad trasero, asegúrese que el cinturón de seguridad pase correctamente por la guía del cinturón de seguridad y que no esté doblado.



▼ Desabrochándose los cinturones de seguridad

Oprima el botón en la hebilla del cinturón de seguridad. Si el cinturón no se retrae completamente, sáquelo e inspecciónelo por torceduras. Luego asegúrese que permanece sin torceduras al retraerse.



1. Botón

NOTA

Si el cinturón no se retrae completamente, inspecciónelo por torceduras. Si todavía no se retrae correctamente, hágalo inspeccionar en un concesionario autorizado Mazda.

▼ Ajustador de cinturón al hombro delantero

Los cinturones de seguridad delanteros tienen un ajustador de cinturón al hombro delantero. Si el cinturón de seguridad está en contacto con su cuello o se desliza del hombro, ajuste la altura del cinturón de seguridad.


Para levantar

Para elevar el cinturón de seguridad, mueva el ajustador de cinturón al hombro delantero hacia arriba.



Para bajar

Para bajar el cinturón de seguridad, bájelo presionando la perilla del ajustador de cinturón al hombro delantero.



Después del ajuste, presione el ajustador de cinturón al hombro delantero hacia abajo y asegúrese de que queda correctamente bloqueado.

Sistema de cinturones de seguridad

Sistemas de advertencia de cinturones de seguridad

▼ Sistemas de advertencia de cinturones de seguridad

Si detecta que el cinturón de seguridad del ocupante está desabrochado, la advertencia o un bip alertará al ocupante. Consulte la sección Indicación/luz de advertencia de cinturón de seguridad (asiento delantero) en la página 7-38. Consulte la sección Luz de advertencia de cinturón de seguridad (asiento trasero) (roja) en la página 7-39. Consulte la sección Advertencia sonora de cinturón de seguridad en la página 7-46.

Indicador de cinturón de seguridad (asiento trasero) (verde)

REAR   

La luz se enciende cuando el encendido está en ON y se abrocha el cinturón de seguridad del asiento trasero, y luego se apaga después de unos 30 segundos.

Sistemas de pretensores de cinturones de seguridad delanteros y de limitación de carga

▼ Sistemas de pretensores de cinturones de seguridad delanteros y de limitación de carga

Para máxima protección, los cinturones de seguridad del conductor y el acompañante están equipados con sistemas pretensores y de limitación de carga. Para que ambos sistemas funcionen correctamente deberá usar el cinturón de seguridad correctamente.

Pretensores:

Cuando se detecta un choque, los pretensores se activan simultáneamente con las bolsas de aire.

Para vehículos con sistema de clasificación de ocupante delantero, los pretensionadores se activan simultáneamente con las bolsas de aire cuando se detecta un vuelco.

Por detalles sobre la activación, consulte la sección Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS (página 2-76).

Los pretensores de cinturones de seguridad eliminarán la flojedad rápidamente a la vez que se inflan las bolsas de aire. Cada vez que las bolsas de aire y los pretensores de cinturones de seguridad se activen deben ser reemplazados.

Un malfuncionamiento del sistema o en las condiciones de funcionamiento se indica mediante una advertencia.

Sistema de cinturones de seguridad

Consulte la sección Indicación/luz de advertencia de los sistemas de pretensores de cinturones de seguridad delanteros/bolsa de aire en la página 7-34.

Consulte la sección Advertencia sonora de los sistemas de pretensores de cinturones de seguridad delanteros/bolsa de aire en la página 7-45.

(Con sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante)

Además, el sistema de pretensor del acompañante, como la bolsa de aire del acompañante y lateral, está diseñada para activarse solo de acuerdo con el peso total sentado en el asiento del acompañante. Para detalles, consulte la sección de los sensores de peso del asiento del acompañante (página 2-80).

Limitador de carga:

El sistema de limitación de carga liberará la trama del cinturón de manera controlada para reducir la fuerza del cinturón que actúa sobre el pecho del ocupante. A pesar de que las cargas más pesadas para un cinturón de seguridad ocurren en choques frontales, el limitador de cargas tiene una función mecánica automática y se puede activar en el cualquier tipo de accidente siempre que el movimiento del ocupante sea suficiente.

Incluso si los pretensores no se han activado, la función limitadora de carga debe ser verificada en un concesionario autorizado Mazda.

ADVERTENCIA

Use los cinturones de seguridad sólo como se recomienda en el manual para el propietario:

El posicionamiento incorrecto de los cinturones de seguridad es peligroso. Si no están bien ubicados, los sistemas de pretensores y el sistema de limitación de carga no podrán proveerle de la protección adecuada en caso de un accidente y puede resultar en heridas serias. Para más detalles acerca del uso de los cinturones de seguridad, consulte la sección "Abrochándose los cinturones de seguridad" (página 2-28).

Haga cambiar sus cinturones de seguridad inmediatamente si el pretensor o el limitador de carga se han activado:

Después de un choque siempre haga inspeccionar inmediatamente los pretensores de cinturones de seguridad y las bolsas de aire en un concesionario autorizado Mazda. Como las bolsas de aire, los pretensores de cinturones de seguridad y los limitadores de carga sólo funcionarán una vez y deberán ser reemplazados después de cualquier choque que los haya activado. Un cinturón de seguridad con un pretensor o limitador de carga activado es mejor que no usar cinturón de seguridad; sin embargo si los pretensores de cinturones de seguridad y los limitadores de carga no son reemplazados, el riesgo de heridas en caso de un choque aumentará.

Sistema de cinturones de seguridad

Nunca modifique los componentes o el cableado, o use dispositivos de prueba electrónicos en el sistema de pretensores: Modificar los componentes o el cableado del sistema de pretensores, incluyendo el uso de dispositivos de prueba electrónicos es peligroso. Podría activarse accidentalmente o volverlos inusables lo cual evitará que se activen en caso de un accidente. Los ocupantes o reparadores podrían sufrir heridas graves.

Deséchese correctamente del sistema de pretensores:

El desecho incorrecto del sistema de pretensores o de un vehículo con pretensores no desactivados es peligroso. A menos que todos los procedimientos de seguridad hayan sido tenidos en cuenta, podría resultar en heridas. Solicite a un concesionario autorizado Mazda que deseché con seguridad el sistema de pretensores o deseché un vehículo equipado con sistema de pretensores.

NOTA

El sistema de pretensores podría no funcionar dependiendo del tipo de choque. Por detalles, consulte la sección Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS (página 2-76).

· Al activarse los pretensores e inflarse las bolsas de aire se liberará un poco de humo (gas no tóxico). Esto no indica que haya un incendio. El gas no tendrá ningún efecto en los ocupantes, sin embargo aquellas personas con piel sensible pueden experimentar un leve irritación. Si su piel o sus ojos hacen contacto con residuos de la activación de los pretensores o las bolsas de aire, lávese lo antes posible.

Sistema de cinturones de seguridad

Extensor de cinturón de seguridad

▼ Extensor de cinturón de seguridad

Si su cinturón de seguridad no es lo suficientemente largo, incluso cuando esté completamente extendido, en un concesionario autorizado Mazda podrá obtener sin cargo un extensor de cinturón de seguridad.

Este extensor es sólo para Usted y para su vehículo y asiento en particular. Incluso si se pudiera colocar en otro cinturón de seguridad, quizás no podría sujetarlo en el momento de un accidente.

Al ordenar un extensor, ordene sólo el que le ofrezca la longitud adicional necesaria para abrocharse correctamente el cinturón de seguridad. Por más información consulte a su concesionario autorizado Mazda.

ADVERTENCIA

No use un extensor de cinturón de seguridad a menos que sea necesario:

Usar un extensor de cinturón de seguridad cuando no sea necesario es peligroso. El cinturón de seguridad será demasiado largo y no se acomodará bien. En un accidente, el cinturón de seguridad no le proveerá la protección adecuada y podría resultar herido de gravedad. Sólo use el extensor cuando sea necesario para poder abrocharse correctamente el cinturón de seguridad.

No use un extensor inadecuado:

Usar un extensor de cinturón de seguridad de otra persona o en un vehículo o asiento diferente es peligroso. El cinturón de seguridad no brindará la protección adecuada y el usuario podría resultar herido seriamente en caso de accidente.

Sólo use el extensor provisto para Usted y para el vehículo y asiento en particular. NUNCA use el extensor en un vehículo o asiento diferente. Si vende su Mazda, no deje sus extensores de cinturón de seguridad en el vehículo. Puede ser usado accidentalmente por el nuevo propietario del vehículo. Después de quitar el extensor del cinturón de seguridad, deséchelo. Nunca use el extensor del cinturón de seguridad en ningún otro vehículo del cual sea propietario en el futuro.

No use un extensor que sea demasiado largo:

Es peligroso usar un extensor que es demasiado largo. El cinturón de seguridad no se acomodará bien. En un accidente, el cinturón de seguridad no le proveerá la protección adecuada y podría resultar herido de gravedad. No use un extensor o elija uno que sea más corto si la distancia entre la hebilla del extensor y el centro del cuerpo de la persona que lo va a usar es menos de 15 cm (6 pulg.).

Sistema de cinturones de seguridad

No deje el extensor de cinturón de seguridad conectado a la hebilla:

Dejar un extensor de cinturón de seguridad conectado a la hebilla sin usar el cinturón de seguridad es peligroso. Cuando el extensor del cinturón de seguridad está conectado a la hebilla del cinturón de seguridad del conductor (o hebilla del cinturón de seguridad del acompañante), el sistema de la bolsa de aire del conductor (o acompañante) SRS determinará que el conductor (o acompañante) está usando el cinturón de seguridad incluso si el conductor (o acompañante) no lo está usando. Esta condición puede causar que la bolsa de aire del conductor (o acompañante) no se active correctamente y resulte en la muerte o heridas graves en caso de un choque. Use siempre el cinturón de seguridad con el extensor de cinturón de seguridad.

No use el extensor del cinturón de seguridad al instalar el sistema de seguridad para niños en el asiento del acompañante o del pasajero trasero:

Usando un extensor de cinturón de seguridad para abrochar un sistema de seguridad para niños en un asiento es peligroso. Siempre siga las instrucciones de instalación del fabricante del sistema de seguridad para niños y nunca use un extensor de cinturón de seguridad.

NOTA

Cuando no lo use, retire el extensor del cinturón de seguridad y guárdelo en el vehículo. Si el extensor del cinturón de seguridad se deja conectado, el extensor del cinturón de seguridad puede dañarse debido a que no se retraerá con el resto del cinturón de seguridad y puede caerse fácilmente fuera de la puerta cuando no se usa y se puede dañar. Además, la luz de advertencia del cinturón de seguridad no se encenderá ni funcionará correctamente.

Equipo de seguridad esencial

Seguridad de los niños

Precauciones para la seguridad de los niños

▼ Precauciones para la seguridad de los niños

Mazda en los asientos traseros Mazda recomienda seriamente el uso de sistemas de seguridad para niños desde tan temprana edad como sea posible.

En los EE. UU. y Canadá la ley obliga a usar sistemas de seguridad para niños. Verifique las leyes locales y estatales o provinciales por los requisitos específicos respecto a la seguridad de los niños que viajan en su vehículo.

Cualquiera sea el sistema de seguridad para niños que vaya a elegir, hágalo por uno apropiado para la edad y el tamaño del niño, obedezca las leyes y siga las instrucciones que vienen con el sistema de seguridad para niños.

Un niño que es demasiado grande para usar sistemas de seguridad para niños debe ir sentado en el asiento trasero y usar cinturones de seguridad, de falda y hombro. Si el cinturón de seguridad al hombro cruza por el cuello o la cara mueva el niño más hacia el centro del vehículo en los asientos de afuera, y hacia la hebilla de la derecha si el niño se encuentra sentado en el asiento central.

Las estadísticas confirman que el asiento trasero es el mejor lugar para todos los niños de menos de 12 años de edad y aún más en caso de que haya un sistema de seguridad suplementario (bolsas de aire).

NUNCA se debe usar un sistema de seguridad para niños de los que miran hacia atrás en el asiento del acompañante con el sistema de bolsas de aire activado. El asiento del acompañante es el menos recomendando de los asientos para instalar los otros tipos de sistemas de seguridad para niños.

(Con sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante)

Para reducir las probabilidades de sufrir heridas causadas por el inflado de la bolsa de aire del acompañante, los sensores de peso del asiento del acompañante y el sensor de clasificación del ocupante del asiento del acompañante funcionan como una parte del sistema de seguridad suplementario. Este sistema desactiva las bolsas de aire del acompañante y las bolsas de aire laterales, así como las bolsas de aire de las rodillas, y también el sistema de pretensores del acompañante cuando el indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante se enciende.

Cuando un niño pequeño se sienta en el asiento del acompañante, el sistema desactiva las bolsas de aire delantera y lateral del acompañante, así como las bolsas de aire de las rodillas, y el sistema de pretensores de cinturones de seguridad, por lo tanto asegúrese que el indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante está encendido.

Equipo de seguridad esencial

Seguridad de los niños

Incluso si la bolsa de aire del acompañante está desactivada, Mazda recomienda seriamente que los niños viajen bien protegidos y los sistemas de seguridad suplementarios de cualquier tipo sean instalados correctamente en los asientos traseros que son los lugares más adecuados para los niños.

Para más detalles, consulte la sección "Sensores de peso del asiento del acompañante" (página 2-80).

⚠ ADVERTENCIA

Use un sistema de seguridad para niños de tamaño correcto:

Para la protección efectiva en accidentes y frenadas repentinas, un niño debe ser protegido adecuadamente usando un cinturón de seguridad o sistema de seguridad para niños dependiendo de la edad y el tamaño. De lo contrario, el niño podría resultar con heridas graves o incluso morir en caso de un accidente.

Siga las instrucciones del fabricante y mantenga siempre el sistema de seguridad para niños asegurado con el cinturón:

Un sistema de seguridad para niños mal asegurado es peligroso. En una frenada brusca o un accidente, se puede moverse causándole heridas graves o la muerte al niño o uno de los ocupantes. Asegúrese que el sistema de seguridad para niños está bien seguro en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños. Cuando no lo use, retírelo del vehículo o asegúrelo con un cinturón de seguridad o fíjelo a AMBOS anclajes inferiores de tipo ISOFIX/LATCH*¹ para sistemas de seguridad para niños de tipo ISOFIX/LATCH*¹ y al correspondiente anclaje de correa.

*¹ ISOFIX (México)/LATCH (excepto México)

Siempre proteja a un niño con un sistema de seguridad para niños:

Sostener un niño en brazos con el vehículo en movimiento es extremadamente peligroso. No importa lo fuerte que sea la persona, ésta no podrá sostener el niño en caso de una frenada repentina o un choque y podría resultar en heridas graves o incluso morir el niño u otro de los ocupantes. Incluso en caso de un accidente moderado, el niño podría quedar expuesto a las fuerzas de la bolsa de aire lo cual puede resultar en heridas serias o la muerte del niño, o podría arrojar al niño contra un adulto causándole heridas al niño y al adulto.

Equipo de seguridad esencial
Seguridad de los niños

Nunca use sistemas de seguridad para niños instalados en el asiento delantero mirando hacia atrás cuando están equipados con bolsas de aire que se pueden inflar:

Los sistemas de seguridad para niños mirando hacia atrás en un asiento delantero son muy peligrosos incluso si está seguro que la bolsa de aire del acompañante no se va a inflar teniendo en cuenta que el indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante está encendida. El sistema podría ser golpeado al inflarse una bolsa de aire y se podría mover violentamente hacia atrás, y el niño podría sufrir heridas graves o incluso la muerte.



(México)

NUNCA use un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en un asiento protegido con una BOLSA DE AIRE ACTIVA delante de él, el NIÑO puede sufrir HERIDAS GRAVES o MORIR.

Los vehículos con bolsa de aire del acompañante tienen la siguiente etiqueta de advertencia. La etiqueta de advertencia le recuerda que en ningún momento debe colocar sistemas de seguridad para niños en el asiento del acompañante.



(Excepto México)


Los vehículos con bolsa de aire del acompañante tienen la siguiente etiqueta de advertencia. La etiqueta de advertencia le recuerda que en ningún momento debe colocar sistemas de seguridad para niños en el asiento del acompañante.



Equipo de seguridad esencial
Seguridad de los niños

No instale un sistema de seguridad para niños mirando hacia adelante en el asiento del acompañante a menos que sea inevitable:

En caso de un choque, la fuerza de una bolsa de aire al inflarse podría provocar heridas graves o incluso la muerte al niño. Si fuera inevitable instalar un sistema de seguridad para niños mirando hacia adelante en el asiento del acompañante, mueva hacia atrás tanto como sea posible el asiento del acompañante.



En ciertas condiciones sentar niños en un sistema de seguridad para niños en el asiento del acompañante es peligroso (Con sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante):

Su vehículo está equipado con sensores de peso del asiento del acompañante. Incluso con sensores de peso del asiento del acompañante, si debiera usar el asiento del acompañante para sentar un niño, usar un sistema de seguridad suplementario en el asiento del acompañante en las siguientes condiciones aumenta el peligro de que se infle la bolsa de aire del acompañante y puede resultar en heridas graves o incluso la muerte del niño.

- El indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante no se encenderá cuando siente a un niño en el sistema de seguridad para niños.
- Se coloca equipaje u otros ítems en el asiento con el niño en el sistema de seguridad para niños.
- Un pasajero trasero o equipaje empuja o tira hacia abajo el respaldo del asiento del acompañante.
- Se coloca equipaje u otros ítems en el respaldo o se cuelgan del apoyacabezas.
- Se lava el asiento.
- Se derraman líquidos en el asiento.
- El asiento del acompañante se mueve hacia atrás, empujando el equipaje u otros ítems colocados detrás.
- El respaldo del acompañante hace contacto con el asiento trasero.
- Se coloca equipaje u otros ítems entre el asiento del acompañante y el asiento del conductor.
- Se coloca un dispositivo eléctrico en el asiento del acompañante.
- Un dispositivo eléctrico adicional, como un calentador de asientos está instalado en la superficie del asiento del acompañante.
- Cualquier accesorio que pueda aumentar el peso total en el asiento del acompañante.

Las posiciones designadas con cinturones de seguridad en los asientos traseros son los lugares más seguros para los niños. Use siempre los cinturones de seguridad y los sistemas de seguridad suplementarios.

Equipo de seguridad esencial
Seguridad de los niños

No permita que un niño ni nadie se recuesten sobre o contra la ventanilla lateral de un vehículo con bolsas de aire lateral y de cortina:

Es peligroso dejar que alguien se recueste o apoye sobre la ventanilla lateral, el área del asiento del acompañante, los pilares de la ventanilla delantera y trasera y el borde del techo a lo largo de ambos lados desde donde se inflan las bolsas de aire laterales y de cortina, aunque se esté usando un sistema de seguridad para niños. El impacto de inflado de una bolsa de aire lateral o de cortina puede causarle heridas graves o la muerte a un niño mal sentado. Además, recostándose sobre o contra la puerta delantera puede bloquear la bolsa de aire lateral y eliminar las ventajas de la protección suplementaria. Con la bolsa de aire delantera y la bolsa de aire lateral adicional que sale de los asientos delanteros, el asiento trasero es siempre una mejor ubicación para los niños. Tenga mucho cuidado que un niño no se recueste ni apoye sobre la ventanilla lateral, incluso si el niño está sentado en un sistema de seguridad para niños.

Nunca use un cinturón de seguridad para más de una persona a la vez:

Usar un cinturón de seguridad para más de un pasajero a la vez es peligroso. Un cinturón de seguridad usado de esa manera no podrá dispersar el impacto adecuadamente y los dos pasajeros se podrían golpear entre sí y sufrir heridas graves o incluso morir. Nunca use un cinturón para más de una persona a la vez y siempre use el vehículo con cada ocupante debidamente protegido.

⚠ PRECAUCIÓN

Con tiempo caluroso y el vehículo cerrado un cinturón de seguridad o sistema de seguridad para niños puede calentarse mucho. Para evitar quemarse o quemar a un niño, inspecciónelos antes de que Ud. o el niño los toquen.

NOTA

Su Mazda está equipado con anclajes inferiores de tipo ISOFIX/LATCH*¹ para colocación de los sistemas de seguridad para niños de tipo ISOFIX/LATCH*¹ diseñados especialmente en los asientos traseros. Cuando se usan estos anclajes para asegurar un sistema de seguridad para niños, consulte la sección “Uso del anclaje inferior ISOFIX (México)/Uso del anclaje inferior de tipo LATCH (excepto México)” (página 2-56).

*¹ ISOFIX (México)/LATCH (excepto México)

Equipo de seguridad esencial
Seguridad de los niños

Instalación del sistema de seguridad para niños

▼ Categorías de sistemas de seguridad para niños

NOTA

Al comprar un sistema de seguridad para niños pregunte por el más adecuado para su niño y vehículo.

(México)

Los sistemas de seguridad para niños se clasifican en los siguientes 5 grupos de acuerdo con la reglamentación 44 de la UN-R.

Grupo	Edad	Peso	Clasificación de tamaño/fijación (CRF)
0	Hasta aproximadamente 9 meses	Hasta 10 kg (22 lb)	ISO/L1
			ISO/L2
			ISO/R1
0+	Hasta aproximadamente 2 años	Hasta 13 kg (29 lb)	ISO/R1
			ISO/R2
			ISO/R3
1	Aproximadamente de 8 meses a 4 años	9 kg — 18 kg (20 lb — 40 lb)	ISO/R2
			ISO/R3
			ISO/F2
			ISO/F2X
2	Aproximadamente de 3 meses a 7 años	15 kg — 25 kg (33 lb — 55 lb)	ISO/F3
			—
3	Aproximadamente de 6 meses a 12 años	22 kg — 36 kg (48 lb — 79 lb)	—

(Excepto México)

Cumpla con los requisitos legales respecto al uso de los sistema de seguridad para niños de su país.

▼ Tipos de sistema de seguridad para niños

En este manual para el propietario, se explica la instalación de los siguientes tres tipos más populares de sistemas de seguridad para niños: asiento para bebés, asiento para niños y asiento elevador.

NOTA

· La posición de instalación está determinada por el tipo de sistema de seguridad para niños. Lea cuidadosamente las instrucciones del fabricante y este manual para el propietario.

Equipo de seguridad esencial


Seguridad de los niños

· Debido a las variaciones en el diseño de los sistemas de seguridad para niños, los asientos del vehículo y los cinturones de seguridad, todos los sistemas de seguridad para niños podrían no acomodarse en todas las posiciones de los asientos. Antes de comprar un sistema de seguridad para niños, se debe probarlo en la(s) posición(es) específica(s) del vehículo donde intenta usarlo. Si un sistema de seguridad para niños comprado anteriormente no se puede acomodar, deberá comprar otro que si lo haga.

Asiento para niños pequeños

Un asiento para niños pequeños ofrece protección al rodear la cabeza, el cuello y la espalda del niño contra la superficie del asiento.

Correspondiente al grupo 0 y 0+ de las reglamentaciones 44 de la UN-R y 129 de la UN-R.



Asiento para niños

Un asiento para niños protege el cuerpo del niño mediante el arnés.


Correspondiente al grupo 1 de las reglamentaciones 44 de la UN-R y 129 de la UN-R.



Asiento elevador

Un asiento elevador es un accesorio de seguridad para niños diseñado para mejorar el calce del sistema del cinturón de seguridad alrededor del cuerpo del niño.

Correspondiente al grupo 2 y 3 de las reglamentaciones 44 de la UN-R y 129 de la UN-R.



1. Asiento elevador completo
2. Asiento elevador sin respaldo

Al usar el asiento elevador sin respaldo, instale siempre el apoyacabezas del vehículo en el asiento donde se encuentre instalado el asiento elevador sin respaldo.

Equipo de seguridad esencial

Seguridad de los niños

Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos

▼ Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos

(México)

La información suministrada en el cuadro muestra la adecuación de su sistema de seguridad para niños a las diferentes posiciones del asiento. Para la instalación de sistemas de seguridad para niños de otros fabricantes, consulte cuidadosamente las instrucciones del fabricante que vienen con el sistema de seguridad para niños.

Al instalar un sistema de seguridad para niños, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Desmonte siempre los apoyacabezas antes de instalar un sistema de seguridad para niños. Sin embargo, al usar el asiento elevador sin respaldo, instale siempre el apoyacabezas del vehículo en el asiento donde se encuentre instalado el asiento elevador sin respaldo. Además, use siempre una correa de sujeción y colóquela con seguridad. Consulte la sección Apoyacabezas en la página 2-19.
- Al instalar un sistema de seguridad para niños en el asiento del acompañante, ajuste la posición de deslizamiento del asiento tan hacia atrás como sea posible. Consulte la sección Asiento del acompañante en la página 2-14.
- Si resulta difícil instalar un sistema de seguridad para niños en el asiento del acompañante o si el cinturón de seguridad no pueda fijarse al sistema de seguridad para niños, realice las siguientes operaciones para ajustar el asiento en el que está instalado el sistema de seguridad para niños de modo que el cinturón de seguridad pueda fijarlo completamente.
 - Mueva el asiento hacia adelante o hacia atrás.
 - Mueva el respaldo del asiento hacia adelante o hacia atrás.
- Al instalar un sistema de seguridad para niños en el asiento trasero, ajuste la posición del asiento delantero de manera que el asiento delantero no haga contacto con el sistema de seguridad para niños. Consulte la sección Ajustar el asiento del conductor en la página 2-5.
- Consulte la sección Asiento del acompañante en la página 2-14.
- Al instalar un sistema de seguridad para niños equipados con correa, desmonte el apoyacabezas. Consulte la sección Apoyacabezas en la página 2-19.
- Un sistema de seguridad para niños i-Size se refiere a un sistema de seguridad para niños que obtuvo la certificación de categoría i-Size para la reglamentación 129 de la UN-R.

Equipo de seguridad esencial
Seguridad de los niños

Al instalar un sistema de seguridad para niños en el asiento trasero, consulte las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños y la sección Usando el anclaje inferior de tipo ISOFIX en la página 2-56.

Posición del asiento	Pasajero	Trasero (Izquierda)	Trasero (Central)	Trasero (Derecha)
Posición de asiento adecuada para la categoría universal (Si/No)	Sí (UF)	Sí (U)	Sí (U)	Sí (U)
Posición de asiento i-Size (Si/No)	No	No	No	No
Fijación orientada hacia atrás más grande que pueda instalarse (R1)	No	Sí (IL)	No	Sí (IL)
Fijación orientada hacia atrás más grande que pueda instalarse (R2)	No	Sí (IL)	No	Sí (IL)
Fijación orientada hacia atrás más grande que pueda instalarse (R2X)	No	Sí (IL)	No	Sí (IL)
Fijación orientada hacia atrás más grande que pueda instalarse (R3)	No	Sí (IL)	No	Sí (IL)
Fijación orientada hacia adelante más grande que pueda instalarse (F2)	No	Sí (IUF)	No	Sí (IUF)
Fijación orientada hacia adelante más grande que pueda instalarse (F2X)	No	Sí (IUF)	No	Sí (IUF)
Fijación orientada hacia adelante más grande que pueda instalarse (F3)	No	Sí (IUF)	No	Sí (IUF)
Fijación orientada hacia el lado más grande que pueda instalarse (L1)	No	No	No	No

Equipo de seguridad esencial
Seguridad de los niños

Posición del asiento	Pasajero	Trasero (Izquierda)	Trasero (Central)	Trasero (Derecha)
Fijación orientada hacia el lado más grande que pueda instalarse (L2)	No	No	No	No
Fijación de asiento elevador más grande que pueda instalarse (B2)	No	Sí (IUF)	No	Sí (IUF)
Fijación de asiento elevador más grande que pueda instalarse (B3)	No	Sí (IUF)	No	Sí (IUF)
No compatible i-size con una pierna de soporte (Si/No)	Sí*1	Sí	No	Sí
Anclajes inferiores ISOFIX pero sin correa de sujeción superior (Si/No)	No	No	No	No

U = Adecuado para sistemas de categoría "universal" aprobados para el uso en este grupo de masa.

UF = Adecuado para sistemas de categoría "universal" que miran hacia adelante aprobados para el uso en este grupo de masa.

IUF = Adecuado para sistemas de seguridad para niños ISOFIX de categoría universal aprobados para uso en el grupo de masa.

L = Adecuado para determinados sistemas de seguridad de los niños indicados en la lista adjunta. Estas restricciones pueden pertenecer a las categorías de "vehículo específico", "restringido" o "semiuniversal".

IL = Adecuado para sistemas de seguridad para niños ISOFIX particulares (SRI) indicados en la lista adjunta. Se trata de SRI ISOFIX que pueden ser de la categoría "vehículo específico", "restringido" o "semiuniversal".

i-U = Adecuado para sistemas de seguridad para niños "universal" i-Size mirando hacia atrás y adelante.

i-UF = Adecuado sólo para sistemas de seguridad para niños "universal" i-Size mirando hacia adelante.

Si = El sistema de seguridad para niños puede ser instalado en el asiento.

No = El sistema de seguridad para niños no puede ser instalado en el asiento o no hay fijación.

X = El sistema de seguridad para niños no puede ser instalado.

*1 Un sistema de seguridad para niños se puede instalar sólo en la posición mirando hacia delante.

Se puede instalar un sistema de seguridad para niños genuino Mazda. Respecto a los sistemas de seguridad para niños que se pueden instalar, consulte el catálogo de accesorios.

(Excepto México)

- Respecto a los sistemas de seguridad para niños que se pueden instalar en su Mazda, consulte a un concesionario autorizado Mazda.
- Un sistema de seguridad para niños con pierna de soporte no puede instalarse en el asiento central trasero.
- Cumpla con los requisitos legales respecto al uso de los sistema de seguridad para niños de su país.

Equipo de seguridad esencial

Seguridad de los niños

- En el caso de los SRI sin identificación de la clase de tamaño ISO/XX (A a G), para el grupo de masa aplicable, el fabricante del asiento para niños deberá indicar los sistemas de seguridad para niños LATCH específicos del vehículo recomendados para cada posición.

2-45

Equipo de seguridad esencial

Seguridad de los niños

Instalación de sistemas de seguridad para niños

▼ Instalación de sistemas de seguridad para niños

Las estadísticas de accidentes demuestran que los niños viajan más seguros en el asiento trasero. El asiento del acompañante es obviamente la peor elección para un niño de menos de 12, y con los sistemas de seguridad para niños mirando hacia atrás es claramente un lugar inseguro debido a las bolsas de aire.

NOTA

Incluso si su vehículo está equipado con sensor de clasificación del ocupante del asiento del acompañante (página 2-80), que desactivan automáticamente la bolsa de aire del acompañante, el lugar más seguro para un niño de cualquier edad o tamaño es uno de los asientos traseros.

Algunos sistemas de seguridad para niños ahora vienen con correas de sujeción y por lo tanto deben ser instaladas en los asientos que vuelvan las correas más efectivas. En su Mazda, los sistemas de seguridad para niños con correas de sujeción sólo pueden ser acomodadas en las tres posiciones en el asiento trasero.

Algunos sistemas de seguridad para niños también utilizan conectores ISOFIX/LATCH*¹ especialmente diseñados; consulte la sección "Uso del anclaje inferior ISOFIX (México)/Uso del anclaje inferior LATCH (excepto México)" (página 2-56).

2-46

*1 ISOFIX (México)/LATCH (excepto México)

ADVERTENCIA

Los sistemas de seguridad para niños con correas de sujeción funcionan solo en los asientos traseros equipados con correas de sujeción:

La instalación de un sistema de seguridad para niños equipado con correas de sujeción en el asiento del acompañante no es efectivo para la seguridad del sistema y resultará en un incremento de la posibilidad de heridas graves si el sistema de seguridad para niños se va hacia adelante por no estar sujetado mediante las correas.

Instale los sistemas de seguridad para niños con correas de sujeción donde haya anclajes de correas.

▼ Ménsula de anclaje


Hay ménsulas de anclaje para asegurar los sistemas de seguridad para niños equipados en el vehículo. Ubique cada posición de anclaje usando la figura. Para instalar un sistema de seguridad para niños, desmonte el apoyacabezas. Siempre siga el manual de instrucciones que acompaña al sistema de seguridad para niños.

Ubicación de la ménsula de anclaje

Use las ubicaciones de la ménsula de anclaje indicada cuando instala un sistema de seguridad para niños equipado con una correa de sujeción.


Equipo de seguridad esencial
Seguridad de los niños

(4 puertas)



1. Para derecha
2. Para centro (excepto México)
3. Para izquierda
4. Ménsula de anclaje

(5 puertas)



1. Para derecha
2. Para centro (excepto México)
3. Para izquierda

⚠ ADVERTENCIA

Siempre coloque la correa de sujeción en la posición de anclaje de correa de sujeción correcta:



Colocar la correa de sujeción en una posición de anclaje de correa de sujeción incorrecta es peligroso. En caso de un choque, la correa de sujeción se puede salir y aflojar el sistema de seguridad para niños. Si el sistema de seguridad para niños se mueve puede ocasionar heridas o la muerte del niño.

Desmonte siempre los apoyacabezas e instale el sistema de seguridad para niños:

Instalar un sistema de seguridad para niños sin desmontar el apoyacabezas es peligroso. El sistema de seguridad para niños no se pudo instalar correctamente lo que puede resultar en la muerte o heridas al niño.


Equipo de seguridad esencial
Seguridad de los niños

(4 puertas)



1. Correa de sujeción
2. Ménsula de anclaje

(5 puertas)



1. Correa de sujeción
2. Ménsula de anclaje
3. Adelante

Instale siempre el apoyacabezas y ajústelo en la posición más adecuada después de desmontar el sistema de seguridad para niños:

Conducir con el apoyacabezas desmontado es peligroso ya que no se puede prevenir el impacto en la cabeza de un ocupante durante el frenado de emergencia o un choque, lo que puede resultar en un accidente grave, heridas o muerte.

Consulte la sección Apoyacabezas en la página 2-19.

Equipo de seguridad esencial
Seguridad de los niños

▼ **Usando el modo de bloqueo automático (excepto México)**

Siga estas instrucciones para usar el sistema de seguridad para niños, a menos que coloque un sistema de seguridad para niños de tipo LATCH para los anclajes inferiores de tipo LATCH traseros. Consulte la sección "Usando el anclaje inferior de tipo LATCH" (página 2-56).

NOTA

Siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños. Si no está seguro si tiene un sistema de tipo LATCH o correa de sujeción, verifique en las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños y siga las instrucciones de acuerdo a lo indicado. Dependiendo del tipo de sistema de seguridad para niños, podría usar un sistema LATCH en vez de cinturones de seguridad o si el cinturón pasa por el pecho del niño, podría no ser recomendable usar el modo de bloqueo automático.

1. Asegúrese que el respaldo está bien seguro empujándolo hasta que esté completamente trabado.
2. Desmonte el apoyacabezas. Sin embargo, al usar el asiento elevador sin respaldo, instale siempre el apoyacabezas del vehículo en el asiento donde se encuentre instalado el asiento elevador sin respaldo. Consulte la sección Apoyacabezas en la página 2-19.

3. Asegure el sistema de seguridad para niños con la parte del cinturón de falda del cinturón de falda/hombro. Consulte las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños por información respecto a la colocación del cinturón.
4. Para colocar el retractor en el modo de bloqueo automático, tire de la parte del hombro del cinturón hasta que todo el largo del cinturón quede afuera del retractor.



5. Empuje el sistema de seguridad para niños firmemente en el asiento del vehículo. Asegúrese que el cinturón lo apriete bien. Podrá oír ruidos provenientes del retractor al funcionar si el sistema se encuentra en el modo de bloqueo automático. Si el cinturón no sostiene el asiento bien seguro, repita este procedimiento.



2-49

Equipo de seguridad esencial
Seguridad de los niños

NOTA

Controle esta función cada vez antes que vaya a usar el sistema de seguridad para niños. No se debe poder tirar la parte del hombro del cinturón hacia afuera del retractor mientras el sistema está en el modo de bloqueo automático. Cuando desmonte el sistema de seguridad para niños, deberá asegurarse que el cinturón se retrae completamente para cambiar el sistema al modo de bloqueo de emergencia antes que una persona use el cinturón de seguridad.

6. Si su sistema de seguridad para niños necesita del uso de una correa de sujeción de seguridad, consulte las instrucciones del fabricante para enganchar y apretar la correa de sujeción de seguridad.

⚠ ADVERTENCIA

Use la correa de sujeción de seguridad y el anclaje de la correa sólo para un sistema de seguridad para niños:

Usar la correa de sujeción de seguridad o el anclaje de la correa para asegurar otra cosa que no sea un sistema de seguridad para niños es peligroso. Esto puede debilitar o dañar la correa de sujeción de seguridad o el anclaje de la correa y resultar en heridas.

Desmonte siempre los apoyacabezas e instale el sistema de seguridad para niños (excepto cuando se trate de un asiento elevador sin respaldo):

Instalar un sistema de seguridad para niños sin desmontar el apoyacabezas es peligroso. El sistema de seguridad para niños no se pudo instalar correctamente lo que puede resultar en la muerte o heridas al niño.

(4 puertas)




1. Correa de sujeción
2. Ménsula de anclaje

2-50

Equipo de seguridad esencial

Seguridad de los niños

(5 puertas)



1. Correa de sujeción
2. Ménsula de anclaje
3. Adelante

Siempre coloque la correa de sujeción en la posición de anclaje de correa de sujeción correcta:

Colocar la correa de sujeción en una posición de anclaje de correa de sujeción incorrecta es peligroso. En caso de un choque, la correa de sujeción se puede salir y aflojar el sistema de seguridad para niños. Si el sistema de seguridad para niños se mueve puede ocasionar heridas o la muerte del niño.

Instale siempre el apoyacabezas y ajústelo en la posición más adecuada después de desmontar el sistema de seguridad para niños:

Conducir con el apoyacabezas desmontado es peligroso ya que no se puede prevenir el impacto en la cabeza de un ocupante durante el frenado de emergencia o un choque, lo que puede resultar en un accidente grave, heridas o muerte.

Consulte la sección Apoyacabezas en la página 2-19.

Equipo de seguridad esencial

Seguridad de los niños

▼ Si tuviera que usar el asiento delantero para niño

Si no puede colocar todos los niños en los asientos traseros, ponga los niños más pequeños en los asientos traseros y asegúrese que el niño mayor que va adelante use el cinturón del hombro sobre el hombro.

NUNCA use un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en un asiento del acompañante, independientemente de si su vehículo está equipado o no con un sensor de clasificación del ocupante del asiento del acompañante.

Este asiento tampoco es para sistemas de seguridad para niños con correas de sujeción, póngalos en uno de las posiciones de los asientos traseros usando las correas de sujeción.

De la misma manera, no se podrá asegurar el sistema de seguridad para niños de tipo ISOFIX/LATCH*1 en el asiento del acompañante y deberá ser usado en el asiento trasero.

No permita que nadie duerma contra la ventanilla lateral debido a que su vehículo tiene una bolsa de aire lateral y una de cortina opcionales, la cual puede causar heridas graves a un pasajero mal sentado. Como los niños comúnmente se duermen en los automóviles, es más recomendable sentarlos en los asientos traseros. Si es inevitable la instalación del sistema de seguridad para niños en el asiento delantero, siga estas instrucciones para usar el sistema de seguridad para niños de los que miran hacia adelante en el asiento del acompañante.

*1 ISOFIX (México)/LATCH (excepto México)

NOTA

- Para verificar si los asientos delanteros tienen bolsas de aire laterales:
Los vehículos Mazda equipados con bolsa de aire lateral tienen una etiqueta "SRS AIRBAG" del lado de afuera en los asientos delanteros.
- Para verificar si su vehículo tienen bolsas de aire de cortina:
Los vehículos Mazda equipados con bolsa de aire de cortina tienen una etiqueta "SRS AIRBAG" en los pilares de ventanilla a lo largo del borde del techo.

Equipo de seguridad esencial

Seguridad de los niños

⚠ ADVERTENCIA

Siempre mueva el asiento del acompañante hacia atrás tanto como sea posible, si instalar un sistema de seguridad para niños mirando hacia adelante fuera inevitable:

Como su vehículo tiene bolsas de aire delanteras y aún más debido su vehículo tiene bolsas de aire laterales, un sistema de seguridad para niños mirando hacia adelante solo debe ser instalado en el asiento del acompañante cuando sea inevitable.

Incluso si el indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante está encendido, siempre mueva hacia atrás tanto como sea posible el asiento, debido a que la fuerza de la bolsa de aire al inflarse podría provocar heridas graves o incluso la muerte al niño.

Nunca use sistemas de seguridad para niños instalados en el asiento delantero mirando hacia atrás cuando están equipados con bolsas de aire que se pueden inflar:

Los sistemas de seguridad para niños mirando hacia atrás en el asiento del acompañante son muy peligrosos.

Incluso en caso de un choque moderado, el sistema de seguridad para niños podría ser golpeado al inflarse una bolsa de aire y se podría mover violentamente hacia atrás, y el niño podría sufrir heridas graves o incluso la muerte. A pesar de sentirse seguro que la bolsa de aire del acompañante no se inflará basándose en el hecho que el indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante está encendida, no deberá usar un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en el asiento delantero.

No permita que un niño ni nadie se recuesten sobre o contra la ventanilla lateral de un vehículo con bolsas de aire lateral y de cortina:

Es peligroso dejar que alguien se recueste o apoye sobre la ventanilla lateral, el área del asiento del acompañante, los pilares de la ventanilla delantera y trasera y el borde del techo a lo largo de ambos lados desde donde se inflan las bolsas de aire laterales y de cortina, aunque se esté usando un sistema de seguridad para niños. El impacto de inflado de una bolsa de aire lateral o de cortina puede causarle heridas graves o la muerte a un niño mal sentado. Además, recostándose sobre o contra la puerta delantera puede bloquear la bolsa de aire lateral y eliminar las ventajas de la protección suplementaria. Con la bolsa de aire delantera y la bolsa de aire lateral adicional que sale de los asientos delanteros, el asiento trasero es siempre una mejor ubicación para los niños. Tenga mucho cuidado que un niño no se recueste ni apoye sobre la ventanilla lateral, incluso si el niño está sentado en un sistema de seguridad para niños.

Equipo de seguridad esencial

Seguridad de los niños

Desmonte siempre los apoyacabezas e instale el sistema de seguridad para niños (excepto cuando se trate de un asiento elevador sin respaldo):

Instalar un sistema de seguridad para niños sin desmontar el apoyacabezas es peligroso. El sistema de seguridad para niños no se pudo instalar correctamente lo que puede resultar en la muerte o heridas al niño.


Instale siempre el apoyacabezas y ajústelo en la posición más adecuada después de desmontar el sistema de seguridad para niños:

Conducir con el apoyacabezas desmontado es peligroso ya que no se puede prevenir el impacto en la cabeza de un ocupante durante el frenado de emergencia o un choque, lo que puede resultar en un accidente grave, heridas o muerte. Consulte la sección Apoyacabezas en la página 2-19.

Instalación del sistema de seguridad para niños del asiento del acompañante (Con sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante)

1. Verifique que el encendido está desconectado.

2. Deslice el asiento hacia atrás tanto como sea posible.



3. Desmonte el apoyacabezas. Sin embargo, al usar el asiento elevador sin respaldo, instale siempre el apoyacabezas del vehículo en el asiento donde se encuentre instalado el asiento elevador sin respaldo.
4. Coloque el sistema de seguridad para niños en el asiento sin colocar su peso en el asiento y abroche el cinturón de seguridad. Consulte las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños por información respecto a la colocación del cinturón.
5. Para colocar el retractor en el modo de bloqueo automático, tire de la parte del hombro del cinturón hasta que todo el largo del cinturón quede afuera del retractor.
6. Empuje el sistema de seguridad para niños firmemente en el asiento del vehículo. Asegúrese que el cinturón lo apriete bien. Podrá oír ruidos provenientes del retractor al funcionar si el sistema se encuentra en el modo de bloqueo automático. Si el cinturón no sostiene el asiento bien seguro, repita el paso anterior y también éste.

Equipo de seguridad esencial

Seguridad de los niños

NOTA

- Controle esta función cada vez antes que vaya a usar el sistema de seguridad para niños. No se debe poder tirar la parte del hombro del cinturón hacia afuera del retractor mientras el sistema está en el modo de bloqueo automático. Cuando desmonte el sistema de seguridad para niños, deberá asegurarse que el cinturón se retrae completamente para cambiar el sistema al modo de bloqueo de emergencia antes que una persona use el cinturón de seguridad.
- Siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños. Dependiendo del tipo de sistema de seguridad para niños, podría no emplear cinturones de seguridad que se encuentran en el modo de bloqueo automático.

- Siente al niño en el sistema de seguridad para niños con cuidado y asegure al niño de acuerdo con las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños.
- Cambien el encendido a ON y asegúrese que el indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante se encienda después de instalar un sistema de seguridad para niños en el asiento del acompañante. Si el indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante no se enciende, desmonte el sistema de seguridad para niños, cambie el encendido de OFF, y luego vuelva a instalar el sistema de seguridad para niños (página 2-80).



Equipo de seguridad esencial

Seguridad de los niños

⚠ ADVERTENCIA

No asiente un niño en un sistema de seguridad para niños en el asiento del acompañante si el indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante no está encendido:
A pesar de que siempre es mejor instalar un sistema de seguridad para niños en el asiento trasero, es imprescindible **SOLO** usar un sistema de seguridad para niños en el asiento del acompañante si el indicador de desactivación está encendido al sentar al niño en el sistema de seguridad para niños (página 2-80). Sentar un niño en un sistema de seguridad para niños en el asiento del acompañante con el indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante apagado es peligroso. Si el indicador no se enciende, esto significa que la bolsa de aire del acompañante y las laterales, así como las bolsas de aire de las rodillas, y los pretensores de los cinturones de seguridad están listos para usar. Si en caso de accidente se infla una bolsa de aire, un niño en un sistema de seguridad para niños que viajara sentado en el asiento del acompañante podría sufrir heridas graves o incluso morir. Si el indicador no se enciende después de sentar un niño en un sistema de seguridad para niños en el asiento delantero, siente el niño en un sistema de seguridad para niños en el asiento trasero y consulte a un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

▼ Uso del anclaje inferior ISOFIX (México)/Uso del anclaje inferior LATCH (Excepto México)

Su Mazda está equipado con anclajes inferiores de tipo ISOFIX/LATCH*1 para colocación de los sistemas de seguridad para niños de tipo ISOFIX/LATCH*1 diseñados especialmente en los asientos traseros. Se deben usar ambos anclajes, de lo contrario el asiento podría salirse de lugar y poner en peligro al niño. La mayoría de los sistemas de seguridad para niños de tipo ISOFIX/LATCH*1 deben también ser usados junto con una correa de sujeción para que sean efectivos. Si tienen una correa de sujeción debe de usarla para asegurarse que su niño quede bien seguro.

⚠ ADVERTENCIA

Siga las instrucciones del fabricante para usar el sistema de seguridad para niños:
Un sistema de seguridad para niños mal asegurado es peligroso. En una frenada brusca o un accidente, se puede moverse causándole heridas graves o la muerte al niño o uno de los ocupantes. Asegúrese que el sistema de seguridad para niños está bien seguro en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños.

Equipo de seguridad esencial

Seguridad de los niños

Nunca coloque los dos sistemas de seguridad para niños en el mismo anclaje inferior ISOFIX/LATCH*1:

Colocar dos sistemas de seguridad para niños al mismo anclaje inferior de tipo ISOFIX/LATCH*1 es peligroso. En caso de un choque, uno de los anclajes puede no ser lo suficientemente fuerte como para sujetar los dos sistemas de seguridad para niños y se podría romper, causándole heridas o incluso la muerte. Si usa la posición del asiento para otro sistema de seguridad para niños cuando la posición de tipo ISOFIX/LATCH*1 exterior está ocupada, use el cinturón central, y la correa de sujeción si está equipado con correa de sujeción.

Asegúrese que el sistema de seguridad para niños está bien seguro:

Un sistema de seguridad para niños mal asegurado es peligroso. En una frenada brusca o un accidente, se puede moverse causándole heridas graves o la muerte al niño o uno de los ocupantes. Siga las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños sobre por donde pasar el cinturón para asegurar el asiento como si tuviera un niño en su lugar de manera que más adelante nadie vaya a sentar un niño sin la debida protección. Cuando no lo use, retírelo del vehículo o asegúrelo con un cinturón de seguridad o fíjelo a AMBOS anclajes inferiores de tipo ISOFIX/LATCH*1 para sistemas de seguridad para niños de tipo ISOFIX/LATCH*1.

Asegúrese que no haya cinturones de seguridad u objetos extraños próximo o alrededor del sistema de seguridad para niños ISOFIX/LATCH*1:

Es peligroso no seguir las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños al instalar el sistema de seguridad para niños. Si los cinturones de seguridad o un objeto extraño impiden que el sistema de seguridad para niños sea instalado en los anclajes inferior de tipo ISOFIX/LATCH*1, y el sistema de seguridad para niños está bien instalado, el sistema de seguridad para niños se puede mover en una frenada repentina o un choque, causándole heridas graves o la muerte al niño u otros ocupantes. Al instalar el sistema de seguridad para niños, asegúrese que no haya cinturones de seguridad u objetos extraños próximo o alrededor de los anclajes inferior de tipo ISOFIX/LATCH*1. Siga siempre las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños.

*1 ISOFIX (México)/LATCH (excepto México)


Instalación en los asientos traseros exteriores

1. Primero, ajuste el asiento delantero para permitir que haya una separación entre el sistema de seguridad para niños y el asiento delantero. Consulte la sección Ajustar el asiento del conductor en la página 2-5. Consulte la sección Asiento del acompañante en la página 2-14.
2. Asegúrese que el respaldo está bien seguro empujándolo hasta que esté completamente trabado.

Equipo de seguridad esencial

Seguridad de los niños

3. Retire la cubierta de los anclajes inferiores ISOFIX/LATCH*1 del sistema de seguridad para niños para verificar la ubicación de los anclajes inferiores ISOFIX/LATCH*1.



1. Anclaje inferior

NOTA

- La marca de los anclajes inferiores ISOFIX/LATCH*1 en la cubierta indica la posición de los anclajes inferiores ISOFIX/LATCH*1 para la instalación del sistema de seguridad para niños.
- Guarde la cubierta retirada para que no se pierda.

4. Desmonte el apoyacabezas. Sin embargo, al usar el asiento elevador sin respaldo, instale siempre el apoyacabezas del vehículo en el asiento donde se encuentre instalado el asiento elevador sin respaldo. Consulte la sección Apoyacabezas en la página 2-19.
5. Asegure el sistema de seguridad para niños usando AMBOS anclajes inferiores de tipo ISOFIX/LATCH*1, siga las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños. Tire del sistema de seguridad para niños para asegurarse que ambos anclajes están enganchados.
6. Si su sistema de seguridad para niños está equipado con una correa de sujeción, significa que es muy importante colocar correctamente la correa de sujeción para la seguridad del niño. Siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños al instalar la correa de sujeción.

*1 ISOFIX (México)/LATCH (excepto México)

Equipo de seguridad esencial
Seguridad de los niños

⚠ ADVERTENCIA


Use la correa de sujeción de seguridad y el anclaje de la correa sólo para un sistema de seguridad para niños:

Usar la correa de sujeción de seguridad o el anclaje de la correa para asegurar otra cosa que no sea un sistema de seguridad para niños es peligroso. Esto puede debilitar o dañar la correa de sujeción de seguridad o el anclaje de la correa y resultar en heridas.

Desmonte siempre los apoyacabezas e instale el sistema de seguridad para niños (excepto cuando se trate de un asiento elevador sin respaldo):

Instalar un sistema de seguridad para niños sin desmontar el apoyacabezas es peligroso. El sistema de seguridad para niños no se pudo instalar correctamente lo que puede resultar en la muerte o heridas al niño.


(4 puertas)



1. Correa de sujeción

2. Ménsula de anclaje

(5 puertas)



1. Correa de sujeción
2. Ménsula de anclaje
3. Adelante

Siempre coloque la correa de sujeción en la posición de anclaje de correa de sujeción correcta:

Colocar la correa de sujeción en una posición de anclaje de correa de sujeción incorrecta es peligroso. En caso de un choque, la correa de sujeción se puede salir y aflojar el sistema de seguridad para niños. Si el sistema de seguridad para niños se mueve puede ocasionar heridas o la muerte del niño.

Instale siempre el apoyacabezas y ajústelo en la posición más adecuada después de desmontar el sistema de seguridad para niños:

Conducir con el apoyacabezas desmontado es peligroso ya que no se puede prevenir el impacto en la cabeza de un ocupante durante el frenado de emergencia o un choque, lo que puede resultar en un accidente grave, heridas o muerte.

Equipo de seguridad esencial
Seguridad de los niños

Consulte la sección Apoyacabezas en la página 2-19.

Instalación en el asiento trasero central

Los anclajes inferiores ISOFIX/LATCH*¹ en el centro del asiento trasero están más separados que los juegos de anclajes inferiores ISOFIX/LATCH*¹ para instalación del sistema de seguridad para niños en otras posiciones de los asientos. Los sistemas de seguridad para niños con conectores ISOFIX/LATCH*¹ rígidos no pueden ser instalados en la posición del asiento trasero central. Algunos sistemas de seguridad para niños equipados con ISOFIX/LATCH*¹ pueden ser ubicados en la posición central y llegarán a los anclajes inferiores ISOFIX/LATCH*¹ más cercanos que estén separados 434 mm (17,1 pulg.). Los sistemas de seguridad para niños compatibles con ISOFIX/LATCH*¹ (con conectores en el tejido del cinturón) pueden ser usados en esta posición del asiento sólo si las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad indican que el sistema de seguridad para niños puede ser instalado a anclajes inferiores ISOFIX/LATCH*¹ que estén separados 434 mm (17,1 pulg.). No coloque los dos sistemas de seguridad para niños en el mismo anclaje inferior ISOFIX/LATCH*¹. Si su sistema de seguridad para niños tiene una correa de sujeción, también debe de ser usada para la seguridad óptima de su niño.

El procedimiento es el mismo que para la instalación de los asientos exteriores traseros.

*1 ISOFIX (México)/LATCH (excepto México)

Ubicación de Anclaje inferior de tipo ISOFIX/LATCH*¹




⚠ ADVERTENCIA

Desmonte siempre los apoyacabezas e instale el sistema de seguridad para niños (excepto cuando se trate de un asiento elevador sin respaldo):

Instalar un sistema de seguridad para niños sin desmontar el apoyacabezas es peligroso. El sistema de seguridad para niños no se pudo instalar correctamente lo que puede resultar en la muerte o heridas al niño.

(4 puertas)




1. Correa de sujeción

Equipo de seguridad esencial
Seguridad de los niños

2. Ménsula de anclaje

(5 puertas)



1. Correa de sujeción
2. Ménsula de anclaje
3. Adelante

Siempre coloque la correa de sujeción en la posición de anclaje de correa de sujeción correcta:

Colocar la correa de sujeción en una posición de anclaje de correa de sujeción incorrecta es peligroso. En caso de un choque, la correa de sujeción se puede salir y aflojar el sistema de seguridad para niños. Si el sistema de seguridad para niños se mueve puede ocasionar heridas o la muerte del niño.

Instale siempre el apoyacabezas y ajústelo en la posición más adecuada después de desmontar el sistema de seguridad para niños:

Conducir con el apoyacabezas desmontado es peligroso ya que no se puede prevenir el impacto en la cabeza de un ocupante durante el frenado de emergencia o un choque, lo que puede resultar en un accidente grave, heridas o muerte.

Consulte la sección Apoyacabezas en la página 2-19.

*1 ISOFIX (México)/LATCH (excepto México)

Equipo de seguridad esencial
Bolsas de aire SRS

Precauciones del sistema de seguridad suplementario (SRS)

▼ **Precauciones del sistema de seguridad suplementario (SRS)**

Los sistemas de seguridad suplementario (SRS) delantero y lateral incluyen diferentes tipos de bolsas de aire.

Verifique los diferentes tipos de bolsas de aire que están equipadas en su vehículo localizando los indicadores de ubicación "SRS AIRBAG". Estos indicadores son visibles en el área donde las bolsas de aire están instaladas.

Las bolsas de aire están instaladas en las siguientes ubicaciones:

- El cubo volante (bolsa de aire del lado del conductor)
- El tablero del lado del acompañante (bolsa de aire del lado del acompañante)
- Debajo del panel de instrumentos (bolsas de aire para rodillas del lado del conductor y del acompañante*)
- Los lados de afuera de los respaldos delanteros (bolsas de aire laterales)
- Los pilares de ventana delantero y trasero, y el borde del techo a lo largo de ambos lados (bolsas de aire de cortina)

Vehículos con el sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante tiene un sensor que detecta un vuelco inminente.

Los sistemas de seguridad suplementarios con bolsas de aire fueron diseñados para proveerle protección suplementaria en ciertas situaciones, por lo tanto es siempre importante usar los cinturones de seguridad de la siguiente manera:

Si no se usa el cinturón de seguridad, una bolsa de aire sola no le protegerán adecuadamente en caso de un accidente. Se deben usar los cinturones de seguridad para:

- Evitar que el ocupante sea arrojado contra una bolsa de aire inflándose.
- Reducir la posibilidad de heridas durante un accidente del tipo que no ha sido tenido en cuenta para que la bolsa de aire lo proteja como un choque trasera.
- Reducir la posibilidad de heridas en choques frontales, casi frontales o laterales o vuelcos que no son lo suficientemente importantes como para inflar las bolsas de aire.
- Reducir la posibilidad de verse proyectado hacia afuera del vehículo.
- Reducir la posibilidad de heridas en la parte baja del cuerpo y las piernas durante un accidente debido a que las bolsas de aire no protegen estas partes del cuerpo.
- Sostener al conductor en una posición donde pueda tener mayor control del vehículo.

Equipo de seguridad esencial
Bolsas de aire SRS

Si su vehículo también está equipado con un sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante, consulte el Sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante (página 2-80) por detalles.

Si su vehículo está equipado con un sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante, el indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante se enciende por un tiempo especificado después de girar a la posición ON la llave de encendido.



Los niños pequeños deben ser protegidos por un sistema de seguridad para niños tal como lo establece la ley de cada estado o provincia. En algunos estados y provincias, los niños grandes deben usar un sistema de seguridad para niños (página 2-35).

Tenga en cuenta cuidadosamente que sistema de seguridad para niños es necesario para su niño y siga las instrucciones de instalación en este Manual para el propietario así como las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños.

⚠ ADVERTENCIA

Los cinturones de seguridad deben ser usados en vehículos equipados con bolsas de aire:

Es peligroso depender sólo de las bolsas de aire para protección en caso de un accidente. Solas, las bolsas de aire no le prevendrán de heridas graves. Las bolsas de aire correspondientes se inflarán sólo en caso del primer choque, sean choques frontales, casi frontales, laterales o vuelcos al menos moderados. Todos los pasajeros deben usar siempre los cinturones de seguridad.

Los niños no deben viajar sentados en el asiento del acompañante:

Ubicar a un niño, de 12 años o menos, en el asiento delantero es peligroso. El niño podría ser golpeado por una bolsa de aire que se infla y sufrir heridas graves o incluso morir. Cuando un niño duerme es más probable que se recueste contra la puerta y podría ser golpeado por la bolsa de aire lateral en caso de un choque moderado del vehículo del lado del acompañante. Siempre que sea posible, proteja al niño de 12 años o menos sentándolo en el asiento trasero en un sistema de seguridad para niños adecuado a su edad y tamaño.

Equipo de seguridad esencial
Bolsas de aire SRS

Nunca use sistemas de seguridad para niños instalados en el asiento delantero mirando hacia atrás cuando están equipados con bolsas de aire que se pueden inflar:

Los sistemas de seguridad para niños mirando hacia atrás en un asiento delantero son muy peligrosos incluso si está seguro que la bolsa de aire del acompañante no se va a inflar teniendo en cuenta que el indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante está encendida. El sistema podría ser golpeado al inflarse una bolsa de aire y se podría mover violentamente hacia atrás, y el niño podría sufrir heridas graves o incluso la muerte.



No se siente demasiado cerca de las bolsas de aire del conductor y acompañante:

Es extremadamente peligroso sentarse muy cerca de los módulos de las bolsas de aire del conductor o acompañante o colocar las manos o los pies sobre ellos. Las bolsas de aire del conductor y acompañante se inflan con gran fuerza y velocidad. Pueden ocurrir heridas serias si alguien se encuentra demasiado cerca. El conductor debe tomar siempre el volante por el aro. El acompañante debe mantener ambos pies en el suelo. Los ocupantes de los asientos delanteros deben ajustar sus asientos tan atrás como sea posible y deben sentarse bien derechos contra los respaldos usando los cinturones de seguridad correctamente.

Siéntese en el centro del asiento y use los cinturones de seguridad correctamente:

Es extremadamente peligroso sentarse muy cerca de los módulos de las bolsas de aire laterales o colocar las manos sobre ellos, o dormir contra la puerta o colgarse de la ventanilla. Las bolsas de aire laterales y de cortina se inflan con gran fuerza y velocidad directamente a lo largo de las puertas del lado del vehículo que ha sido chocado. Pueden ocurrir heridas serias si alguien se encuentra demasiado cerca de una puerta o se encuentra apoyado contra una ventana, o si uno de los ocupantes traseros se agarra de los respaldos de los asientos delanteros. Dele a las bolsas de aire laterales y de cortina el espacio necesario para que funcionen sentándose en el centro del asiento mientras el vehículo está en movimiento y use los cinturones de seguridad correctamente.

Equipo de seguridad esencial
Bolsas de aire SRS

No coloque objetos sobre o alrededor del área donde se infla la bolsa de aire del conductor y acompañante:

Colocar un objeto en un módulo de la bolsa de aire del conductor y acompañante o algo delante de estos es peligroso. En caso de accidente, el objeto puede interferir con la bolsa de aire al inflarse y lastimar a los ocupantes.

No coloque objetos sobre o alrededor del área donde se infla la bolsa de aire lateral:

Colocar objetos en un asiento delantero de manera tal que cubra el lado exterior del asiento de cualquier manera es peligroso. En caso de accidente el objeto puede interferir con la bolsa de aire lateral, que se infla desde el lado de afuera de los asientos delanteros, impidiendo la protección adicional del sistema de la bolsa de aire lateral o redireccionando la bolsa de aire de manera peligrosa. Además, la bolsa de aire se podría cortar expeliendo el gas. No cuelgue bolsas, bolsillos para mapas o mochilas con correas laterales en los respaldos de los asientos delanteros. Nunca use cubre asientos en los asientos delanteros. Mantenga siempre los módulos de las bolsas de aire laterales de los asientos delanteros libres para que se puedan inflar en caso de un choque lateral.

No coloque objetos sobre o alrededor del área donde se infla la bolsa de aire de cortina:

Es peligroso colocar objetos en áreas donde se activa la bolsa de aire de cortina como en el vidrio del parabrisas, vidrios de puertas laterales, pilares de ventanilla delantera y trasera y a lo largo del borde del techo y agarraderas del techo. En caso de un accidente el objeto podría interferir con la bolsa de aire de cortina, que se infla desde los pilares de ventanillas delanteras y traseras y a lo largo del borde del techo, impidiendo la protección adicional del sistema de bolsa de aire de cortina o redirigiendo la bolsa de aire de una manera que es peligrosa. Además, la bolsa de aire se podría cortar expeliendo el gas. No coloque perchas o cualquier otro objeto en las agarraderas. Al colgar ropa, cuélguela directamente en el gancho para ropa. Mantenga siempre los módulos de la bolsa de aire de cortina libres para que se puedan inflar en caso de un choque lateral o un vuelco.

No toque los componentes del sistema de seguridad suplementario después que las bolsas de aire se hayan inflado:

Tocar los componentes del sistema de seguridad suplementario después que las bolsas de aire se hayan inflado es peligroso. Inmediatamente después de inflarse, están demasiado calientes. Se podría quemar.

Equipo de seguridad esencial
Bolsas de aire SRS

Nunca instale ningún tipo de equipos en la parte delantera de su vehículo:

La instalación de equipos en la parte delantera, como barras de protección delanteras (barras tipo canguro, barras tipo toro, barras de encaje u otros dispositivos similares), palas para nieve, o cabrestantes es peligroso. El sistema de sensores de choque del sistema de las bolsas de aire podría verse afectado. Esto podría hacer que las bolsas de aire se inflarán inesperadamente, o podría impedir que las bolsas de aire se inflarán en caso de un accidente. Los ocupantes delanteros podrían resultar heridos de gravedad.

No modifique la suspensión:

Modificar la suspensión del vehículo es peligroso. Si se cambia la altura del vehículo o la suspensión, el vehículo podría no detectar precisamente un choque o vuelco resultando en el inflado incorrecto o inesperado de una bolsa de aire y la posibilidad de sufrir heridas graves.

Para evitar la detección errónea del sistema de sensores de bolsa de aire, tenga cuidado con lo siguiente:

➤ No use neumáticos ni ruedas que no sean las especificadas para su Mazda: El uso de otro tamaño de neumático o rueda diferente del especificado para su Mazda es peligroso (página 9-9). El uso de esas ruedas evitará que el sistema de detección de accidentes del vehículo detecte precisamente un choque o vuelco resultando en el inflado incorrecto e inesperado de la bolsa de aire y la posibilidad de sufrir heridas graves.

➤ No sobrecargue su vehículo: Sobrecargar su vehículo es peligroso ya que podría evitar que el sistema de sensores de choque del sistema de las bolsas de aire detecte precisamente un choque o vuelco resultando en el inflado incorrecto e inesperado de la bolsa de aire y la posibilidad de sufrir heridas graves. La relación de peso en el eje (GAWR) y la relación de peso bruto del vehículo (GVWR) están indicados en la etiqueta de certificación de seguridad del vehículo, en el bastidor de la puerta del conductor. No exceda esas relaciones.

➤ No conduzca en todo terreno: Conducir su Mazda en todo terreno es peligroso debido a que el vehículo no ha sido diseñado para eso. Conducir su vehículo en todo terreno podría evitar que el sistema de sensores de choque del sistema de las bolsas de aire detecte precisamente un choque o vuelco resultando en el inflado incorrecto e inesperado de la bolsa de aire y la posibilidad de sufrir heridas graves.

Equipo de seguridad esencial
Bolsas de aire SRS

No modifique una puerta delantera ni deje ningún daño sin reparar. Haga siempre que un concesionario autorizado Mazda inspeccione la puerta delantera dañada: Modificar una puerta delantera o dejar un daño sin reparar es peligroso. Cada puerta delantera tiene un sensor de coche lateral como componente del sistema de seguridad suplementario. Si se perforan orificios en una puerta delantera, si se saca un altavoz de puerta o se deja una puerta sin reparar, el sensor se puede ver afectado adversamente haciendo que no detecte la presión de un choque correctamente durante un choque lateral. Si un sensor no detecta un choque lateral correctamente, las bolsas de aire lateral y de cortina y el pretensor de cinturón de seguridad delantero podría no funcionar normalmente lo que puede resultar en heridas graves para los ocupantes.

No modifique el sistema de seguridad suplementario: Modificar los componentes o el cableado del sistema de seguridad suplementario es peligroso. Se puede activar accidentalmente o dañarlo. No se deben realizar modificaciones en el sistema de seguridad suplementario. No se deben instalar adornos, escudos u otros sobre los módulos de las bolsas de aire. Tampoco se deben instalar equipos eléctricos sobre o cercanos a los componentes del sistema y cableado. Un concesionario autorizado Mazda puede brindarle los cuidados especiales necesarios al desmontar e instalar los asientos delanteros. Es importante proteger el cableado y las conexiones de las bolsas de aire para asegurarse que las bolsas de aire no se inflen accidentalmente y que el sistema de clasificación del ocupante del asiento de acompañante y los asientos mantengan una conexión de bolsa de aire sin dañar.

No coloque equipaje u otros objetos debajo de los asientos delanteros: Colocar equipaje u otros objetos debajo de los asientos delanteros es peligroso. Los componentes esenciales del sistema de seguridad suplementario puede estar dañados, y en el caso de un choque lateral, las bolsas de aire correspondientes podrían no inflarse, lo que puede resultar en heridas graves o muertes. Para evitar que los componentes esenciales del sistema de seguridad suplementario se dañen, no coloque equipaje u otros objetos debajo de los asientos delanteros.

Equipo de seguridad esencial
Bolsas de aire SRS

No conduzca un vehículo con los componentes del sistema de la bolsa de aire/pretensores de cinturón de seguridad dañados:

Los componentes del sistema de bolsas de aire/pretensores de cinturones de seguridad usados o dañados deben ser cambiados después de un choque que los haga activarse o dañarse. Solo un concesionario autorizado Mazda entrenado puede evaluar completamente estos sistemas para ver si van a funcionar en el siguiente accidente. Conducir con una bolsa de aire o pretensor usado o dañado no le brindará la protección necesaria en el caso de otro accidente y puede resultar herido o morir.

No retire las partes interiores de la bolsa de aire:

Desmontar cualquier componente como los asientos delanteros, el tablero delantero, el volante o las partes de los pilares de ventanilla delantera o trasera y a lo largo del borde del techo, conteniendo sensores o partes de bolsas de aire es peligroso. Estas partes contienen componentes esenciales de la bolsa de aire. Una bolsa de aire se puede activar accidentalmente y provocarle heridas graves. Siempre haga que un concesionario autorizado Mazda desmonte estas partes.

Deséchese correctamente del sistema de bolsas de aire:

Desechar una bolsa de aire de manera inadecuada o un vehículo con una bolsa de aire sin inflar es extremadamente peligroso. A menos que todos los procedimientos de seguridad hayan sido tenidos en cuenta, podría resultar en heridas. Solicite a un concesionario autorizado Mazda que deseche con seguridad el sistema de bolsas de aire o deseche un vehículo equipado con bolsas de aire.

NOTA

- Si fuera necesario modificar el cableado o los componentes del sistema de seguridad suplementario para poder acomodar una persona con algún tipo de condición especial de salud de acuerdo con lo certificado por un médico, consulte a un concesionario autorizado Mazda de acuerdo con "Asistencia al propietario (EE. UU.)" (página 8-4).
- Cuando una bolsa de aire se infla, escuchará un ruido fuerte de la bolsa inflándose y verá salir humo. Nada de ello le causará heridas, sin embargo, la textura de las bolsas de aire puede causarle heridas en partes del cuerpo no cubiertas con vestimenta debido a la fricción.
- Si vendiera su Mazda, le rogamos que informe al nuevo propietario que tiene sistemas de seguridad suplementarios y que debe familiarizarse con las instrucciones sobre el mismo en el Manual para el propietario.

Equipo de seguridad esencial
Bolsas de aire SRS

· Esta es una etiqueta muy visible que le advierte contra el uso un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás instalados en el asiento del acompañante.

(México)



(Excepto México)




Equipo de seguridad esencial
Bolsas de aire SRS

Componentes del sistema de seguridad suplementario


▼ Componentes del sistema de seguridad suplementario

(Con sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante)



Equipo de seguridad esencial
Bolsas de aire SRS

(Sin sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante)



1. Infladores y bolsas de aire laterales y de cortina
2. Sensores de choque lateral
3. Sensor de vuelco*, sensores de choque y módulo de diagnóstico (unidad SAS)
4. Infladores y bolsas de aire del conductor/acompañante
5. Indicación/luz de advertencia del sistema de pretensionadores de cinturones de seguridad delanteros/bolsa de aire (página 7-34)
6. Infladores y bolsas de aire para rodillas del conductor/acompañante*
7. Indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante* (página 2-80)
8. Sensores de bolsa de aire delantera
9. Pretensionadores de cinturones de seguridad (página 2-30)
10. Sensores de peso del asiento del acompañante* (página 2-80)
11. Módulo de control de sensor de peso del asiento del acompañante*
12. Interruptores de hebilla de cinturón de seguridad del conductor y del acompañante* (página 2-85)
13. Sensor de posición de deslizamiento de asiento del conductor* (página 2-80)

*Algunos modelos

Equipo de seguridad esencial
Bolsas de aire SRS

Cómo funcionan las bolsas de aire SRS

▼ **Cómo funcionan las bolsas de aire SRS**

Su Mazda está equipado con los siguientes tipos de bolsas de aire SRS. Las bolsas de aire SRS fueron diseñadas para trabajar junto con los cinturones de seguridad para ayudar a reducir las heridas en caso de accidente.

Las bolsas de aire SRS fueron diseñadas para proveer mayor protección a los pasajeros además de las funciones de los cinturones de seguridad. Asegúrese de usar correctamente los cinturones de seguridad.

▼ **Pretensionadores de cinturones de seguridad delanteros**

Los pretensionadores de cinturones de seguridad delanteros fueron diseñados para activarse en caso de choques moderados o severos frontales, casi frontales.

Además, los pretensionadores funcionan cuando se detecta un choque lateral o un vuelco. Los pretensionadores funcionarán diferentemente dependiendo en el tipo de bolsa de aire que se hayan equipado. Por más detalles sobre el funcionamiento del pretensionador de cinturón de seguridad, consulte la sección Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS (página 2-76).


▼ **Bolsa de aire del conductor**

La bolsa de aire del conductor está montada en el volante.

Cuando los sensores de choque de las bolsas de aire detectan un impacto frontal de mayor fuerza que moderada, la bolsa de aire del conductor se infla rápidamente ayudando a reducir heridas principalmente en la cabeza o pecho del conductor al golpearse directamente con el volante. Por detalles sobre la activación de la bolsa de aire, consulte la sección "Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS" (página 2-76).

(Con sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante)


La bolsa de aire del conductor de dos etapas controla el inflado de la bolsa de aire en dos etapas de energía. Durante un choque de intensidad moderada, la bolsa de aire del conductor se infla con menos energía, mientras que en caso de choques más severos, se inflan con más energía.



Equipo de seguridad esencial
Bolsas de aire SRS

▼ **Bolsa de aire del acompañante**

La bolsa de aire del acompañante está montada en el tablero del lado del acompañante.
El mecanismo de inflado de la bolsa de aire del acompañante es el mismo que para la bolsa de aire del conductor.
Por detalles sobre la activación de la bolsa de aire, consulte la sección “Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS” (página 2-76).
(Con sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante)
Además, la bolsa de aire del acompañante está diseñada para activarse solo de acuerdo con el peso total sentado en el asiento del acompañante. Para más detalles, consulte el sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante (página 2-80).



▼ **Bolsas de aire para rodillas del conductor y del acompañante***

Las bolsas de aire para rodillas están instaladas debajo del panel de instrumentos.
Si los sensores de choque de las bolsas de aire reciben un impacto frontal con una fuerza superior a una fuerza moderada, las bolsas de aire para rodillas se despliegan inmediatamente para reducir el impacto en las piernas del conductor y del acompañante.
Por detalles sobre la activación de la bolsa de aire, consulte la sección “Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS” (página 2-76).



Equipo de seguridad esencial
Bolsas de aire SRS


▼ **Bolsas de aire laterales**

Las bolsas de aire laterales están montadas en los lados de afuera de los respaldos delanteros.
Cuando los sensores de choque de bolsas de aire detectan un choque lateral de mayor fuerza que moderada, el sistema infla solo la bolsa de aire lateral del lado del vehículo que ha sido chocado. La bolsa de aire lateral se infla rápidamente para reducir las heridas en el pecho del conductor o acompañante al golpearse directamente con partes del interior como una puerta o ventanilla.
Por detalles sobre la activación de la bolsa de aire, consulte la sección “Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS” (página 2-76).
(Con sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante)
Además, la bolsa de aire del acompañante está diseñada para activarse solo de acuerdo con el peso total sentado en el asiento del acompañante. Para más detalles, consulte el sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante (página 2-80).



▼ **Bolsas de aire de cortina**

Las bolsas de aire de cortina están montadas en los pilares de ventana delantero y trasero, y el borde del techo a lo largo de ambos lados.
Cuando los sensores de choque de bolsa de aire detectan un choque lateral de mayor fuerza que moderada, la bolsa de aire de cortina se infla rápidamente y ayuda a reducir las heridas principalmente en la cabeza del conductor y de los pasajeros delanteros y traseros del lado exterior al golpearse directamente con partes del interior como una puerta o ventanilla.
Por detalles sobre la activación de la bolsa de aire, consulte la sección “Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS” (página 2-76).
En caso de un choque lateral:
Un choque más que moderado en un lado del vehículo hará que solo la bolsa de aire de cortina de ese lado se infle.



Equipo de seguridad esencial


Bolsas de aire SRS

Sólo una bolsa de aire de cortina lateral se inflará del lado del vehículo que recibe la fuerza de un impacto.

(Con sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante)

En caso de un vuelco:

En respuesta a un vuelco, se inflan ambas bolsas de aire de cortina.



Ambas bolsas de aire de cortina se inflarán después que se detecta un vuelco.

▼ Luz de advertencia/Advertencia sonora

Un malfuncionamiento del sistema o en las condiciones de funcionamiento se indica mediante una advertencia. Consulte la sección Indicación/luz de advertencia de los sistemas de pretensores de cinturones de seguridad delanteros/bolsa de aire en la página 7-34. Consulte la sección Advertencia sonora de los sistemas de pretensores de cinturones de seguridad delanteros/bolsa de aire en la página 7-45.

Equipo de seguridad esencial

Bolsas de aire SRS

Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS

▼ Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS

Este cuadro indica el equipo SRS aplicable que se activará dependiendo del tipo de choque. (Las figuras son casos representativos de los choques.)

Equipo SRS	Tipos de choques			
	Un choque severo frontal/casi frontal	Un choque severo lateral	Un vuelco/casi vuelco*2	Un choque trasero

Equipo de seguridad esencial
Bolsas de aire SRS

Equipo SRS	Tipos de choques			
	Un choque severo frontal/casi frontal	Un choque severo lateral	Un vuelco/casi vuelco*2	Un choque trasero
Pretensor de cinturón de seguridad delantero	X*1	X*1	X*1	No se activará ninguna bolsa de aire ni pretensor de cinturón de seguridad delantero en caso de un choque trasero.
Bolsa de aire del conductor	X	—	—	
Bolsa de aire del acompañante	X*1	—	—	
Bolsa de aire para rodillas	X*1	—	—	
Bolsa de aire lateral	—	X*1 (sólo choque lateral)	—	
Bolsa de aire de cortina	—	X (sólo choque lateral)	X (ambos lados)	

X: El equipo de bolsa de aire SRS se activa en un choque.

—: el equipo de bolsa de aire SRS no se activa en un choque.

*1 (Con sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante)

Las bolsas de aire del acompañante y laterales, los pretensores de cinturones de seguridad y la bolsa de aire para rodillas fueron diseñados para activarse dependiendo del peso total sentado en el asiento del acompañante.

*2 (Con sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante)

En caso de un vuelco, los pretensores de cinturón de seguridad y las bolsas de aire de cortina se activan.

NOTA

En el caso de un choque de costado delantero, las bolsas de aire y los pretensores equipados se pueden activar dependiendo de la dirección, el ángulo y la fuerza del impacto.

Equipo de seguridad esencial
Bolsas de aire SRS

Limitantes para la bolsa de aire SRS


▼ Limitantes para la bolsa de aire SRS

En caso de un choque severo como los descritos anteriormente en “Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS”, se activará la bolsa de aire SRS aplicable. Sin embargo, en algunos accidentes, el equipo podría no activarse dependiendo del tipo de choque y su intensidad.

Limitantes para la detección de un choque frontal/casi frontal:

Las siguientes figuras son ejemplos de choques frontales/casi frontales que pueden no ser detectados como lo suficientemente severos para inflar las bolsas de aire SRS.


Impactos que involucran árboles o postes



Impacto de costado delantero al vehículo



Choques desde atrás o choques debajo de la caja de un camión



Equipo de seguridad esencial

Bolsas de aire SRS

Limitantes para la detección de un choque lateral:

Las siguientes figuras son ejemplos de choques laterales que pueden no ser detectados como lo suficientemente severos para inflar las bolsas de aire SRS.


Impactos laterales que involucran árboles o postes



Impactos laterales con vehículos de dos ruedas




Vuelco (Sin sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante)



Limitaciones para detección de vuelco (con sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante):

La siguiente figura es un ejemplo de accidente que puede no ser detectado como un vuelco. Por lo tanto, los pretensores de cinturones de seguridad delanteros y bolsas de aire de cortina podrían no activarse.

Choques de cola



Equipo de seguridad esencial

Bolsas de aire SRS

Sistema de clasificación de ocupantes para asiento del conductor y acompañante*

▼ Sistema de clasificación de ocupantes para asiento del conductor y acompañante

Primero lea cuidadosamente las "Precauciones del sistema de seguridad suplementario (SRS)" (página 2-62).

▼ Sensor de posición de deslizamiento de asiento del conductor

Su vehículo está equipado con un sensor de posición de deslizamiento de asiento del conductor como parte de un sistema de seguridad suplementario. El sensor se encuentra ubicado debajo del asiento del conductor.

El sensor determina si el asiento del conductor se encuentra adelante o atrás de una posición de referencia y envía la posición del asiento al módulo de diagnóstico (unidad SAS).

La unidad SAS fue diseñada para controlar el inflado de la bolsa de aire del conductor dependiendo de que tan cerca se encuentra el asiento del conductor del volante.

La luz de advertencia del sistema de pretensor de cinturón de seguridad delantero/bolsa de aire destella si el sensor posiblemente tenga un malfuncionamiento (página 2-75).

▼ Sensores de peso del asiento del acompañante

Su vehículo está equipado con sensores de peso de asiento del acompañante como parte de un sistema de seguridad suplementario. Estos sensores están localizados debajo de ambos rieles del asiento del acompañante. Estos sensores determinan el peso total sentado en el asiento del acompañante y monitorizan la hebilla del cinturón de seguridad para el asiento del acompañante. La unidad SAS fue diseñada para evitar que las bolsas de aire delantera y lateral del acompañante, así como las bolsas de aire de las rodillas, y el sistema de pretensor de cinturón de seguridad se activen si el indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante se enciende.

Para reducir la posibilidad de heridas causadas por el inflado de la bolsa de aire del acompañante, el sistema desactiva las bolsas de aire delantera y lateral del acompañante, así como las bolsas de aire de las rodillas, y también el sistema de pretensor de cinturón de seguridad cuando el indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante se enciende.

Consulte el cuadro siguiente por las condiciones de iluminación del indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante.

Equipo de seguridad esencial
Bolsas de aire SRS

Este sistema desactiva las bolsas de aire delantera y lateral del acompañante, así como las bolsas de aire de las rodillas, y el sistema de pretensores de cinturones de seguridad, por lo tanto asegúrese que el indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante se enciende de acuerdo con el cuadro siguiente.

La luz de advertencia del sistema de pretensor de cinturón de seguridad delantero/bolsa de aire destella y el indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante se enciende si los sensores sufren un posible malfuncionamiento. Si eso sucediera, las bolsas de aire delantera y lateral del acompañante, así como las bolsas de aire de las rodillas, y el sistema de pretensor de cinturón de seguridad no se activarán.

Indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante

El indicador se enciende para indicarle que las bolsas de aire delantera y lateral del acompañante, así como las bolsas de aire de las rodillas, y los pretensores de los cinturones de seguridad no se activarán durante un choque.



Si los sensores de peso del acompañante están normales, el indicador se enciende cuando la llave de encendido está en ON. La luz se apaga después de algunos segundos. Luego, el indicador se enciende o se apaga en las siguientes condiciones:

Cuadro de condición de indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante encendido/apagado

Condición detectada por el sistema de clasificación del ocupante del asiento del acompañante	Indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante	Bolsas de aire delantera y lateral del acompañante, y las bolsas de aire de las rodillas	Sistema de pretensores de cinturones de seguridad del acompañante
Vacio (no ocupado)	Activado	Desactivado	Desactivado
Niño o sistema de seguridad para niños*1	Activado	Desactivado	Desactivado
Adulto*2	Desactivado	Listo	Listo

*1 Si un niño grande se sienta en el asiento del acompañante, dependiendo del físico del niño los sensores podrían interpretar que el niño es un adulto.

*2 Si un adulto pequeño se sienta en el asiento del acompañante, dependiendo del físico de la persona los sensores podrían interpretar que el adulto es un niño.

La bolsa de aire de cortina está pronta para inflarse independientemente de lo que indique el cuadro de condición de indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante encendido/apagado.

Equipo de seguridad esencial
Bolsas de aire SRS


Si el indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante no se enciende cuando el encendido se gira a ON y no se enciende tal como se indica en el cuadro de condición de indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante encendido/apagado, no permita que un niño se sienta en el asiento del acompañante y consulte a un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible. El sistema podría no funcionar correctamente en caso de un accidente.

⚠ ADVERTENCIA

No disminuya el peso total en el asiento del acompañante:

Cuando un adulto o un niño grande se encuentra sentado en el asiento del acompañante, reducir el peso total en el asiento del acompañante para que se infle la bolsa de aire es peligroso. Los sensores de peso del asiento del acompañante detectarán la reducción del peso total y las bolsas de aire delantera y lateral del acompañante, así como las bolsas de aire de las rodillas, y el sistema de pretensores no se activará en caso de un accidente. El asiento del acompañante no tendrá la protección suplementaria de la bolsa de aire, lo que puede resultar en heridas graves. Disminuir el peso total sentado en el asiento del acompañante puede resultar en que una bolsa de aire en las siguientes condiciones no se infle:

➤ El acompañante se sienta tal como se indica en la siguiente figura:



Equipo de seguridad esencial
Bolsas de aire SRS

- Una pasajero trasero empuja hacia arriba el asiento del acompañante con el pie.
 - El equipaje u otros ítems colocados debajo del asiento del acompañante o entre el asiento del acompañante y el asiento del conductor empujan hacia arriba el almohadón del asiento del acompañante.
 - Cualquier accesorio instalado en el asiento del acompañante que pueda disminuir el peso total en el asiento del acompañante.
- Las bolsas de aire delantera y lateral del acompañante, así como las bolsas de aire de las rodillas, y los sistemas de pretensores de cinturones de seguridad se desactivarán si el indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante se enciende.

No aumente el peso total en el asiento del acompañante:

Cuando un niño pequeño se encuentra sentado en el asiento del acompañante, aumentar el peso total en el asiento del acompañante es peligroso. Los sensores de peso del asiento del acompañante detectarán el aumento del peso total sentado, lo que resultará en la activación inesperada de las bolsas de aire delantera del acompañante y las bolsas de aire laterales, así como las bolsas de aire de las rodillas, y el sistema de pretensores en caso de un accidente y puede resultar en heridas graves. Aumentar el peso total en el asiento del acompañante puede resultar en que las bolsas de aire delantera y lateral del acompañante, así como las bolsas de aire de las rodillas, y el sistema de pretensores se activen en un accidente en las siguientes condiciones, por ejemplo:

- Se coloca equipaje u otros ítems en el asiento con el niño en el sistema de seguridad para niños.
- Un pasajero trasero o equipaje empuja o tira hacia abajo el respaldo del asiento del acompañante.
- Un pasajero trasero pisa los rieles del asiento del acompañante con los pies.
- Se coloca equipaje u otros ítems en el respaldo o se cuelgan del apoyacabezas.
- Los objetos pesados se deben colocar en el bolsillo para mapas del respaldo del asiento.
- Se lava el asiento.
- Se derraman líquidos en el asiento.
- El asiento del acompañante se mueve hacia atrás, empujando el equipaje u otros ítems colocados detrás.
- El respaldo del acompañante hace contacto con el asiento trasero.

Equipo de seguridad esencial
Bolsas de aire SRS

- Se coloca equipaje u otros ítems entre el asiento del acompañante y el asiento del conductor.
- Cualquier accesorio que pueda aumentar el peso total en el asiento del acompañante.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para asegurarse el inflado correcto de la bolsa de aire delantera y para evitar que se dañen los sensores de los almohadones de los asientos delanteros:
 - No coloque objetos filosos en los almohadones de los asientos delanteros ni deje equipaje pesado sobre ellos.
 - No derrame ningún líquido en los asientos delanteros o debajo de los mismos.
- Para que los sensores funcionen correctamente, realice siempre lo siguiente:
 - Ajuste los asientos delanteros tan atrás como sea posible y siéntese siempre bien derecho contra el respaldo con los cinturones de seguridad correctamente abrochados.
 - Si coloca un niño en el asiento del acompañante, sostenga correctamente el sistema de seguridad para niños y deslice el asiento del acompañante lo más atrás posible (página 2-52).

NOTA

- El sistema requiere de aproximadamente 10 segundos para activar o desactivar las bolsas de aire delantera y lateral del acompañante, así como las bolsas de aire de las rodillas, y el sistema de pretensores del acompañante.
- El indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante se enciende repetidamente si se pone equipaje u otros ítems sobre el asiento del acompañante, o si la temperatura del interior del vehículo cambia rápidamente.
- El indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante se enciende durante 10 segundos si el peso total en el asiento del acompañante cambia.
- La advertencia del sistema de pretensores de cinturones de seguridad delanteros/bolsa de aire se puede encender si el asiento del acompañante recibe un impacto fuerte.
- Si el indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante no se enciende después de instalar un sistema de seguridad para niños en el asiento delantero, primero, vuelva a instalar su sistema de seguridad para niños de acuerdo con el procedimiento en este manual para el propietario. Luego, si el indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante todavía no se enciende, instale el sistema de seguridad para niños en el asiento trasero y consulte con un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

· Si el indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante se enciende cuando hay un adulto sentado en el asiento del acompañante, haga que el acompañante reajuste su postura sentándose con sus pies en el piso, y luego vuelva a ajustarse el cinturón de seguridad. Si el indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante todavía permanece encendida, mueva el pasajero al asiento trasero. Si no fuera posible sentarse en el asiento trasero, deslice el asiento del acompañante lo más atrás posible. Consulte con un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

▼ Interruptores de hebilla del acompañante y el conductor

Los interruptores de hebillas de los cinturones de seguridad delanteros detectan si los cinturones de seguridad delanteros están bien abrochados o no y además controlan el inflado de las bolsas de aire.

Control continuo

▼ Control continuo

Los siguientes componentes de los sistemas de bolsa de aire son controlados por medio de un sistema de diagnóstico:

- Sensores de bolsa de aire delantera
- Sensores de choque, y módulo de diagnóstico (unidad SAS)
- Sensores de choque lateral
- Módulos de bolsas de aire
- Pretensores de cinturones de seguridad delanteros
- Indicación/luz de advertencia del sistema de pretensores de cinturones de seguridad delanteros/bolsa de aire
- Cableado relacionado

(Con sistema de clasificación de ocupantes para asiento del conductor y acompañante)

- Sensor de posición de deslizamiento de asiento del conductor
- Sensor de clasificación del ocupante del asiento del acompañante
- Módulo de clasificación del ocupante del asiento del acompañante
- Indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante
- Interruptor de hebilla de cinturones de seguridad del acompañante

Un módulo de diagnóstico controla continuamente la respuesta del sistema. Este comienza a funcionar cuando el encendido se gira a ON y continúa mientras se conduce el vehículo.

NOTAS

3

Antes de conducir

Uso de diferentes características, incluyendo llaves, puertas, espejos y ventanillas.

Llaves.....	3-2
Llaves.....	3-2
Sistema de seguridad sin llave.....	3-4
Sistema de entrada sin llave avanzada.....	3-10
Sistema de entrada sin llave avanzada*.....	3-10
Rango de funcionamiento.....	3-11
Puertas y cerraduras.....	3-12
Cerraduras de las puertas.....	3-12
Compuerta trasera/Tapa del baúl.....	3-21
Palanca del abridor interior del baúl (4 puertas)*.....	3-26
Combustible y emisiones.....	3-28
Precauciones sobre el combustible y el escape del motor.....	3-28
Tapa y tapón del llenador de combustible.....	3-31
Espejos.....	3-34
Espejos.....	3-34
Ventanillas.....	3-38
Ventanillas eléctricas.....	3-38
Techo corredizo*.....	3-41

Sistema de seguridad.....	3-45
Modificaciones y equipos adicionales.....	3-45
Sistema inmovilizador.....	3-45
Sistema antirrobo*.....	3-47
Consejos para conducir.....	3-50
Periodo de rodaje.....	3-50
Ahorrando combustible y protegiendo el medio ambiente.....	3-50
Conducción peligrosa.....	3-51
Alfombra del piso.....	3-52
Balanceo del vehículo.....	3-53
Conducción en invierno.....	3-53
Conducción por zonas inundadas.....	3-56
Sobrecarga.....	3-56
Conduciendo sobre superficies desparejas.....	3-57
Remolque.....	3-58
Remolque de tráiler.....	3-58
Remolque recreacional.....	3-58

*Algunos modelos

Antes de conducir

Llaves

Llaves

▼ Llaves

⚠ ADVERTENCIA

No deje la llave puesta en el vehículo cuando se deje los niños dentro y guárdelas en un lugar seguro donde los niños no las puedan encontrar o jugar con ellas:

El dejar niños en un vehículo con las llaves es muy peligroso. Esto puede resultar en personas heridas de seriedad o muertas. Los niños pueden resultar interesados en estas llaves y jugar con ellas lo que puede hacer que los elevallunas eléctricos y otros controles funcionen, o incluso el vehículo se mueva.

⚠ PRECAUCIÓN

➤ Debido a que la llave (transmisor) usa ondas de radio de baja intensidad, podría no funcionar correctamente en las siguientes condiciones:

- La llave (transmisor) se lleva junto a dispositivos de comunicación como teléfonos móviles.
- La llave (transmisor) hace contacto o está cubierta por objetos metálicos.
- La llave (transmisor) está próxima a dispositivos electrónicos como computadoras personales.
- Cuando hay equipos electrónicos no genuinos de Mazda instalados en el vehículo.
- Hay equipos que descargan ondas de radio cerca del vehículo.

➤ La llave (transmisor) puede consumir pila excesivamente si recibe ondas de radio de alta intensidad. No coloque la llave (transmisor) próxima a dispositivos electrónicos como televisores o computadoras personales.


➤ Para evitar dañar la llave (transmisor), NO LA:

- Deje caer la llave (transmisor).
- Moje la llave (transmisor).
- Desarme la llave (transmisor).
- Exponga la llave (transmisor) a altas temperaturas en lugares como el tablero o el capó, bajo los rayos directos del sol.
- Exponga la llave (transmisor) a ningún tipo de campo magnético.
- Coloque objetos pesados sobre la llave (transmisor).
- Ponga la llave (transmisor) en un limpiador de ultrasonidos.
- Ponga ningún objeto magnetizado cerca de la llave (transmisor).

NOTA

El conductor debe llevar la llave (transmisor) para asegurarse que el sistema funciona correctamente.

Transmisor




1. Transmisor (página 3-5)

Llave auxiliar


Hay una llave auxiliar removible dentro del transmisor.

Retirar la llave auxiliar

1. Retire la tapa inferior mientras presiona el botón en la dirección de la flecha.




2. Retire la llave auxiliar.




Instalar la llave auxiliar

1. Instale la llave auxiliar como la figura.



2. Inserte las lengüetas de la tapa inferior en las ranuras del transmisor e instale la tapa inferior.



Placa de número de código de la llave

La placa adjunta al juego de llaves tiene estampado un código; retire la placa y guárdela en un lugar seguro (no en el vehículo), para pedir una nueva copia en caso que fuera necesario (llave auxiliar). También anote el código y manténgalo en un lugar separado, seguro y conveniente, no en el vehículo.

Si extraviara su llave (llave auxiliar), consulte a su concesionario autorizado Mazda con el número de código a mano.



1. Placa de número de código de la llave

Sistema de seguridad sin llave

▼ Sistema de seguridad sin llave

Este sistema usa los botones de llave para abrir y cerrar remotamente las puertas, la compuerta trasera, la tapa del llenador de combustible y abrir la tapa del baúl. El sistema puede arrancar el motor sin tener que sacar la llave de su cartera o bolsillo.

También le permite llamar la atención o solicitar ayuda.

También se puede operar el sistema antirrobo en vehículos equipados con sistema antirrobo.

Los malfuncionamientos o advertencias del sistema son indicados por las siguientes luces o advertencias sonoras. Verifique el mensaje exhibido para más información y, si fuera necesario, haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda de acuerdo con la indicación.

- Indicación/luz de advertencia KEY (rojo)
Consulte la sección Indicación/luz de advertencia del KEY (rojo) en la página 7-35.
- Advertencia sonora de encendido no apagado (STOP)
Consulte la sección Advertencia sonora de encendido no apagado (STOP) en la página 7-47.
- Advertencia sonora de llave quitada del vehículo
Consulte la sección Advertencia sonora de llave quitada del vehículo en la página 7-47.

Si tiene un problema con la llave, consulte a un concesionario autorizado Mazda.

Si extravió o le roban la llave, consulte a un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible para reponer la llave extraviada o robada y hacer que la misma no se pueda usar.

⚠ PRECAUCIÓN

El equipo de radio como esto está reglamentado por leyes en los Estados Unidos de América.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable para el cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para usar el aparato.


NOTA

- *El funcionamiento del sistema de seguridad sin llave puede variar debido a las condiciones locales.*
- *El sistema de entrada sin llave funciona completamente cuando el encendido está desconectado. El sistema no funciona si el encendido está en cualquier posición diferente de desconectado.*
- *Si la llave no funciona cuando oprime un botón o el rango de funcionamiento se vuelve pequeño, la pila podría estar descargada. Para instalar una pila nueva, consulte la sección Cambio de pila de llave (página 6-31).*

Llaves

- La vida útil de la pila es de 1 año. Cambie la pila por una nueva si se muestran los mensajes en el grupo de instrumentos. Se recomienda cambiar la pila aproximadamente una vez al año debido a que la indicación de advertencia KEY podría no mostrarse dependiendo de qué tan descargada esté la pila.
- Se pueden adquirir otras llaves en un concesionario autorizado Mazda. Se pueden usar hasta 6 llaves con las funciones de entrada sin llave para el vehículo. Lleve todas las llaves a un concesionario autorizado Mazda cuando necesite llaves adicionales.

▼ Transmisor



1. Indicador de funcionamiento
2. Botón de bloqueo (🔒)
3. Botón de desbloqueo (🔓)
4. Botón del baúl (4 puertas) (🔈)
5. Botón para casos de emergencia (🚗)

NOTA

- Los faros se encienden/apagan usando el transmisor. Consulte la sección Luces alejándose de casa en la página 4-52.
- **(Con sistema antirrobo)**
Las luces de advertencia de peligro destellan cuando el sistema antirrobo está armado o desactivado. Consulte la sección Sistema antirrobo en la página 3-47.
- **(Con función de entrada sin llave avanzada)**
Se puede escuchar un bip para confirmación cuando las puertas, la tapa del llenador de combustible y la compuerta trasera se cierran/abren usando la llave. Si lo prefiere, se puede apagar el sonido bip. También se puede cambiar el volumen del sonido bip. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

El indicador de funcionamiento destella cuando se oprimen los botones.

Botón para cerrar

Para cerrar las puertas, la tapa del llenador de combustible y la compuerta trasera, oprima el botón para cerrar y las luces de aviso de peligro destellan una vez.

(Con función de entrada sin llave avanzada)

Se escuchará un bip.

Llaves

Para confirmar que todas las puertas, la tapa del llenador de combustible y la compuerta trasera han sido cerradas, oprima otra vez el botón para cerrar en 5 segundos. Si están cerradas con seguro, sonará la bocina.



NOTA

- Si el botón para cerrar se oprime con cualquier puerta o compuerta trasera/ tapa del baúl abierta, se puede poner seguro a cualquier puerta cerrada. Cierre cualquier puerta abierta y compuerta trasera/tapa del baúl para poner seguro.
- Confirme visualmente que todas las puertas, la tapa del llenador de combustible y la compuerta trasera están cerradas o hágalo usando el doble clic.
- Asegúrese que todas las puertas, la tapa del llenador de combustible y la compuerta trasera están cerradas después de oprimir el botón.
- **(Con sistema antirrobo)**
Si se oprime el botón de bloqueo con todas las puertas y la compuerta trasera cerradas, las luces de emergencia parpadearán y el sistema antirrobo se armará.

Botón para abrir

Para abrir la puerta del conductor y la tapa del llenador de combustible, oprima el botón para abrir y las luces de aviso de peligro destellan dos veces.

(Con función de entrada sin llave avanzada)

Se escuchará dos bips.

Para abrir todas las otras puertas y la compuerta trasera, oprima otra vez el botón para abrir en 5 segundos y escuchará dos veces un sonido bip.



NOTA

- El sistema se puede ajustar para desbloquear todas las puertas, la tapa del llenador de combustible y la compuerta trasera al oprimir el botón de desbloqueo una vez. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.
- **(Función de doble cierre automático)**
Después de abrir con la llave, todas las puertas, la tapa del llenador de combustible y la compuerta trasera se cerrarán automáticamente con seguro si no se realiza una de las siguientes operaciones dentro de aproximadamente 60 segundos. Si su vehículo tiene un sistema antirrobo, la luz de advertencia de peligro destellará para confirmación. Se puede cambiar el tiempo necesario para que las puertas se cierren con seguro automáticamente.

Llaves

Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

- Una puerta o la compuerta trasera/ tapa del baúl están abiertas.
- Se cambia el encendido a cualquier posición diferente de off.
- **(Con sistema antirrobo)**
Cuando las puertas son abiertas oprimiendo el botón para abrir en la llave mientras el sistema antirrobo está desarmado, las luces de advertencia de peligro destellarán dos veces para indicar que el sistema está desarmado.

Botón del baúl (4 puertas)

Para abrir la tapa del baúl, mantenga oprimiendo el botón del baúl hasta que se abra la tapa del baúl.



HOLD

Botón para casos de emergencia

Si ve desde lejos que alguien quiere enterar por la fuerza o dañar su vehículo, mantenga oprimido el botón para casos de emergencia de manera de activar la alarma del vehículo. Llame al servicio de emergencia si fuera necesario.



HOLD

NOTA

El botón para casos de emergencia funcionará sin importar que una de las puertas o la compuerta trasera/tapa del baúl estén abiertas o cerradas.

(Para hacer sonar la alarma)

Oprimiendo el botón para casos de emergencia durante aproximadamente 1 segundo sonará la alarma durante aproximadamente 2 minutos y 30 segundos, y sucederá lo siguiente:

- La bocina sonará intermitentemente.
- Las luces de aviso de peligro destellarán.

(Para que la alarma deje de sonar)

La alarma se detiene oprimiendo cualquier botón de la llave.

Función de ahorro de energía

Al activar la función de ahorro de energía del transmisor, las funciones del sistema de entrada sin llave avanzada*1 y de arranque a botón se apagan y se restringe el consumo de energía de la pila del transmisor.

La función de control remoto es operativa utilizando el interruptor del transmisor incluso cuando la función de ahorro de energía está activada. Sin embargo, el indicador de funcionamiento del transmisor no se enciende ni destella.

Activar la función de ahorro de energía

Una vez que haya activado la función de ahorro de energía de acuerdo con el siguiente procedimiento, las luces de advertencia y el sonido se encenderán*1 una vez.

Llaves

1. Oprima el botón para cerrar en el transmisor 4 veces en 3 segundos para encender el indicador de funcionamiento.
2. Presione el botón para cerrar continuamente durante 1,5 segundos o más mientras se enciende el indicador de funcionamiento (durante 5 segundos).
3. Oprima cualquiera de los botones del transmisor para asegurarse de que el indicador de funcionamiento no se enciende/destella.

Desactivar la función de ahorro de energía

Una vez que haya desactivado la función de ahorro de energía de acuerdo con el siguiente procedimiento, las luces de advertencia y el sonido se encenderán*1 una vez.

1. Oprima cualquiera de los botones del transmisor para asegurarse de que el indicador de funcionamiento no se enciende/destella.
2. Oprima el botón para cerrar en el transmisor 4 veces en 3 segundos para encender el indicador de funcionamiento.
3. Presione el botón para cerrar continuamente durante 1,5 segundos o más mientras se enciende el indicador de funcionamiento (durante 5 segundos).

*1 Con función de entrada sin llave avanzada

▼ Rango de funcionamiento

El sistema funciona solo cuando el conductor está en un vehículo o dentro del rango de funcionamiento mientras se usa la llave.


Arrancando el motor

NOTA

- Se podría arrancar el motor incluso si la llave está fuera del vehículo y extremadamente cerca de una puerta y ventanilla, sin embargo, siempre arranque el motor desde el asiento del conductor.
- Si se intenta arrancar el vehículo y la llave no está en el vehículo, el vehículo no volverá a arrancar después de apagarlo y el encendido está desconectado.
- El baúl están fuera del rango de funcionamiento seguro, sin embargo, si la llave (transmisor) puede funcionar el motor arrancará.


Llaves

Con función de entrada sin llave avanzada



1. Antena interior
2. Rango de funcionamiento

Sin función de entrada sin llave avanzada



1. Antena interior
2. Rango de funcionamiento

NOTA

El motor podría no arrancar si la llave se coloca en los siguientes lugares:

- Alrededor del tablero
- En los compartimientos para guardar objetos como la guantera o la consola central
- En la bandeja trasera para paquetes (4 puertas)

▼ Función de suspensión de llave

Si se ha dejado una llave en el vehículo, las funciones de la llave dejada en el vehículo serán temporariamente suspendidas para evitar que roben el vehículo.

Para reponer las funciones, oprima el botón para abrir en la llave con funciones suspendidas del vehículo.

Sistema de entrada sin llave avanzada

Sistema de entrada sin llave avanzada*

▼ Sistema de entrada sin llave avanzada

⚠ ADVERTENCIA

Las ondas de radio de la llave pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos como marcapasos:

Antes de usar la llave próxima a personas con dispositivo médico, consulte al fabricante del dispositivo médico o su médico por si las ondas de radio de la llave pueden afectar dicho dispositivo.

La función de entrada sin llave avanzada le permite cerrar/abrir los seguros de la puerta, la compuerta trasera y la tapa del llenador de combustible, o abrir la compuerta trasera/tapa del baúl mientras lleva la llave.

Malfuncionamientos u advertencias del sistema se indican mediante las siguientes advertencias sonoras.

- Advertencia sonora de sensor táctil inoperante
Consulte la sección Advertencia sonora de sensor táctil inoperante (Con función de entrada sin llave avanzada) en la página 7-47.
- Advertencia sonora de llave dejada en el compartimiento para equipajes/baúl
Consulte la sección Advertencia sonora de llave dejada en el compartimiento para equipajes/baúl (Con función de entrada sin llave avanzada) en la página 7-48.

- Advertencia sonora de llave dejada en el vehículo
Consulte la sección Advertencia sonora de llave dejada en el vehículo (Con función de entrada sin llave avanzada) en la página 7-48.

NOTA

Las funciones de entrada sin llaves avanzadas se pueden desactivar para prevenir algún efecto adverso en un usuario que use un marcapasos u otro dispositivo médico. Si el sistema está desactivado, no podrá arrancar el motor llevando la llave. Consulte a un concesionario autorizado Mazda para más detalles. Si el sistema de entrada sin llave avanzada ha sido desactivado, podrá arrancar el motor mediante el siguiente procedimiento indicado cuando se ha descargado la pila de la llave. Consulte la sección Función de arranque del motor cuando la pila de la llave está descargada en la página 4-8.

Antes de conducir

Sistema de entrada sin llave avanzada

Rango de funcionamiento


▼ Rango de funcionamiento

El sistema funciona solo cuando el conductor está en un vehículo o dentro del rango de funcionamiento mientras se usa la llave.

NOTA

Cuando la carga de la pila está baja, o en lugares donde hay ondas de radio de alta intensidad o ruido, el rango de funcionamiento puede reducirse o el sistema podría no funcionar. Para determinar el cambio de la pila, consulte la sección Sistema de seguridad sin llave en la página 3-4.

▼ Cerrando, abriendo con seguro las puertas



1. Antena exterior
2. 80 cm (31 pulg.)
3. Rango de funcionamiento

NOTA

• El sistema podría no funcionar si se encuentra demasiado cerca de las ventanillas o mangos de puertas.

• Si se deja la llave en las siguientes áreas y se retira del vehículo, las puertas se podrían cerrar dependiendo de las condiciones de las ondas de radio incluso si se deja la llave en el vehículo.

- Alrededor del tablero
- En los compartimientos para guardar objetos como la guantera o la consola central
- En la bandeja trasera para paquetes (4 puertas)
- Próximo a un dispositivo de comunicación como un teléfono móvil

▼ Abriendo la compuerta trasera/tapa del baúl



1. Antena exterior
2. 80 cm (31 pulg.)
3. Rango de funcionamiento

Antes de conducir

Puertas y cerraduras

Cerraduras de las puertas

▼ Cerraduras de las puertas

⚠ ADVERTENCIA

Siempre lleve los niños o los animales, o deje una persona responsable con ellos:

El dejar los niños o animales sin vigilancia dentro del vehículo cuando éste se deja estacionado es muy peligroso. En verano las temperaturas altas dentro de un vehículo pueden ser tan altas como para causar daños cerebrales o incluso la muerte.

No deje la llave puesta en el vehículo cuando se deje los niños dentro y guárdelas en un lugar seguro donde los niños no las puedan encontrar o jugar con ellas:

El dejar niños en un vehículo con las llaves es muy peligroso. Esto puede resultar en personas heridas de seriedad o muertas.

Mantenga todas las puertas cerradas con seguro al conducir:

Las puertas sin seguro en un vehículo en movimiento son peligrosas. Los pasajeros pueden caerse si una de las puertas se abre accidentalmente y podrían salir despedidos con mayor facilidad en caso de un accidente.

Siempre cierre todas las ventanillas y el techo corredizo, cierre las puertas, la tapa del llenador de combustible y la compuerta trasera y lleve la llave consigo al dejar el vehículo sin atención:

Dejar el vehículo sin seguro es peligroso pues los niños se podrían quedar atrapados dentro de un vehículo con mucho calor, lo que puede resultar en muertes. También, si deja el vehículo sin seguro será una tentación para ladrones e intrusos.

Después de cerrar las puertas y la compuerta trasera/tapa del baúl, verifique siempre que están bien cerradas:

Las puertas y la compuerta trasera/tapa del baúl que no estuvieran bien cerradas son peligrosas, si se conduce el vehículo con una puerta y la compuerta trasera/tapa del baúl mal cerradas, la puerta y la compuerta trasera/tapa del baúl se podrían abrir inesperadamente resultando en un accidente.

Confirme siempre la seguridad alrededor del vehículo antes de abrir una puerta y la compuerta trasera/tapa del baúl:

Abrir repentinamente una puerta y la compuerta trasera/tapa del baúl es peligroso. Podría golpear a un vehículo o peatón que pasa y provocar un accidente.

Antes de conducir

Puertas y cerraduras

PRECAUCIÓN

➤ Confirme siempre las condiciones alrededor del vehículo antes de abrir/cerrar las puertas y la compuerta trasera/tapa del baúl y tenga cuidado con los vientos fuertes o cuando estacione en un plano inclinado. No tener en cuenta las condiciones alrededor del vehículo es peligroso debido a que se podría apretar los dedos con la puerta y la compuerta trasera/tapa del baúl o podría golpear a un peatón que pasa, resultando en un accidente inesperado o heridas.

NOTA

- Siempre apague el motor y cierre las puertas. Además, para evitar que roben objetos valiosos, no los deje dentro de la cabina.
- Si se deja la llave en las siguientes áreas y se retira del vehículo, las puertas se podrían cerrar dependiendo de las condiciones de las ondas de radio incluso si se deja la llave en el vehículo.
 - Alrededor del tablero
 - En los compartimientos para guardar objetos como la guantera o la consola central
 - En la bandeja trasera para paquetes (4 puertas)
 - Próximo a un dispositivo de comunicación como un teléfono móvil
- Cuando el encendido se cambia a ACC u ON, la función de prevención de bloqueo del vehículo le impedirá que se quede fuera del vehículo con los seguros bloqueados.

Todas las puertas, la tapa del llenador de combustible y la compuerta trasera se abrirán automáticamente si fueron cerradas usando las cerraduras eléctricas con cualquier puerta o compuerta trasera abierta.

Si todas las puertas están cerradas a pesar que la compuerta trasera/tapa del baúl esté abierta, todas las puertas se cerrarán con seguro.

La función de prevención de bloqueo del vehículo no funciona mientras el encendido está desconectado.

Cuando todas las puertas, la tapa del llenador de combustible y la compuerta trasera son cerradas con seguro usando las cerraduras eléctricas de puertas y una puerta o la compuerta trasera/tapa del baúl está abierta, las puertas cerradas, la tapa del llenador de combustible y la compuerta trasera se cierran con seguro. Después de eso, cuando todas las puertas y la compuerta trasera/tapa del baúl son cerradas, todas las puertas, la tapa del llenador de combustible y la compuerta trasera se cierran con seguro. Sin embargo, si la llave está dentro del vehículo, todas las puertas, la tapa del llenador de combustible y la compuerta trasera se desbloquean automáticamente.

(Con función de entrada sin llave avanzada)

Se escuchará un bip durante 10 segundos para notificar al conductor que la llave ha quedado dentro del vehículo.

(Sin función de entrada sin llave avanzada)

Se escuchará el sonido de la bocina dos veces para notificar al conductor que la llave ha quedado dentro del vehículo.

Antes de conducir

Puertas y cerraduras

· (Sistema de apertura de puerta (control) con detección de choque)

Este sistema abre automáticamente las puertas, la tapa del llenador de combustible y la compuerta trasera en caso de que el vehículo se vea envuelto en un accidente para permitirle a los pasajeros salir del vehículo inmediatamente y evitar que queden atrapados dentro. Mientras el vehículo esté en funcionamiento y en caso de que este reciba un impacto tan fuerte como para que las bolsas de aire se inflen, todas las puertas, la tapa del llenador de combustible y la compuerta trasera se desbloquean automáticamente una vez que transcurran aproximadamente 6 segundos desde que se produjo el accidente.

Las puertas, la tapa del llenador de combustible y la compuerta trasera podrían no abrirse dependiendo de cómo sea el impacto, la fuerza del impacto y otras condiciones del accidente.


Si los sistemas relacionados con las puertas o la batería tienen un mal funcionamiento, las puertas, la tapa del llenador de combustible y la compuerta trasera no se abrirán.

▼ Abriendo el seguro usando la llave auxiliar

Sólo se puede desbloquear la puerta del conductor con la llave auxiliar. Consulte la sección Llaves en la página 3-2.

Inserte la llave auxiliar mientras se tira del mango de la puerta del conductor y gire la llave hacia el lado de desbloqueo. Gire la

llave auxiliar a su posición original antes de retirarla.




NOTA

Si intenta abrir la puerta del conductor con una llave auxiliar no autorizada, el cilindro de la llave girará, pero la puerta no se desbloqueará.

▼ Cerrando o abriendo el seguro usando el sensor táctil, el mango de puerta (Con función de entrada sin llave avanzada)

Al tocar el área de detección del sensor táctil, se pueden realizar varias operaciones de bloqueo/desbloqueo sin sacar la llave de una bolsa o bolsillo. Hay dos tipos de sensores táctiles que se utilizan para bloquear y desbloquear, y cada sensor está integrado en el mango de puerta exterior de las puertas del conductor y del acompañante.



1. Área de detección del sensor táctil de bloqueo de puerta (presión en el lado exterior del mango de puerta)
2. Área de detección del sensor táctil de desbloqueo de puerta (lado interior del mango de puerta)


Antes de conducir

Puertas y cerraduras


NOTA

- Cuando bloquee/desbloquee con el transmisor transportado, toque el área de detección del sensor táctil de la siguiente manera.


Cerrando



Abrir



- El sistema no funcionará normalmente en las siguientes condiciones.
- Usted toca al mismo tiempo el área de detección del sensor táctil de bloqueo de puerta y el área de detección del sensor táctil de desbloqueo de puerta.



- Usted toca el área de detección del sensor táctil con guantes.
- Materias extrañas como nieve o suciedad se adhieren en el área de detección del sensor táctil.

- Usted tira del mango de puerta justo después de tocar el área de detección del sensor táctil.
- El sistema puede funcionar si el lado exterior del mango de una puerta delantera es salpicado con agua por un lavadero automático o lluvia mientras el transmisor está en el rango de operación.
- Si el sistema no funciona aunque toque correctamente el área de detección del sensor táctil, suelte el sensor táctil una vez y vuelva a tocar el área de detección del sensor táctil después de esperar aprox. 3 segundos.

Cerrando

Para bloquear, toque el área de detección del sensor táctil de bloqueo de puerta con todas las siguientes condiciones cumplidas.

- El encendido está desconectado.
- Todas las puertas están cerradas.
- Lleve consigo el transmisor.

Las siguientes ubicaciones se bloquean al tocar el área de detección del sensor táctil de bloqueo de puerta.

- Todas las puertas
- Tapa del llenador de combustible
- Compuerta trasera

Cuando se bloquea, las luces de emergencia y el sonido se encienden una sola vez.

Antes de conducir

Puertas y cerraduras

Abrir

Para desbloquear, toque el área de detección del sensor táctil de desbloqueo de puerta con todas las siguientes condiciones cumplidas.

- El encendido está desconectado.
- Se cierre con seguro la puerta del conductor.
- Han pasado tres segundos o más desde que se cerraron las puertas.
- Lleve consigo el transmisor.

(Quitar el seguro desde la puerta del conductor)

Las siguientes ubicaciones se desbloquean al tocar el área de detección del sensor táctil de desbloqueo de la puerta del conductor.

- Puerta del conductor
- Tapa del llenador de combustible

NOTA

- La ubicación a desbloquear se puede cambiar. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Cuando se desbloquea, las luces de emergencia y el sonido se encienden dos veces.

(Quitar el seguro desde la puerta del acompañante)

Las siguientes ubicaciones se desbloquean al tocar el área de detección del sensor táctil de desbloqueo de la puerta del acompañante.

- Todas las puertas
- Tapa del llenador de combustible
- Compuerta trasera

Cuando se desbloquea, las luces de emergencia y el sonido se encienden dos veces.

NOTA

- Confirme que todas las puertas y la compuerta trasera estén bien cerradas. Para la compuerta trasera, muévela sin oprimir el abridor eléctrico de compuerta trasera para verificar que la compuerta trasera no fue dejada entreabierta.
- Todas las puertas y la compuerta trasera no se pueden cerrar con seguro cuando hay una puerta abierta.
- Se escuchará un sonido bip para confirmación cuando se cierren/abran las puertas y la compuerta trasera usando el sensor táctil. Si lo prefiere, se puede apagar el sonido bip. También se puede cambiar el volumen del sonido bip. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.
- **(Con sistema antirrobo)** Las luces de advertencia de peligro destellan cuando el sistema antirrobo está armado o desactivado. Consulte la sección Sistema antirrobo en la página 3-47.
- El ajuste se puede cambiar de manera que las puertas y la compuerta trasera se cierren automáticamente sin tocar el área de detección del sensor táctil. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Antes de conducir

Puertas y cerraduras

(Función de cierre automático al alejarse)

Se escuchará un sonido bip cuando se cierran todas las puertas mientras se lleva la llave avanzada. Todas las puertas y la compuerta trasera se cierran automáticamente con seguro cuando la llave avanzada se encuentra fuera del rango de funcionamiento. También, las luces de aviso de peligro destellarán una vez. (Incluso si el conductor se encuentra en el rango de funcionamiento, todas las puertas y la compuerta trasera se cierran automáticamente con seguro después de aproximadamente 30 segundos.) Si se encuentra fuera del rango de funcionamiento antes de que las puertas y la compuerta trasera se cierran con seguro completamente o se deja otra llave dentro del vehículo, la función de cierre automático al alejarse no funcionará. Asegúrese siempre que todas las puertas y la compuerta trasera están cerradas con seguro antes de abandonar el vehículo. La función de cierre automático al alejarse no cierra todas las ventanillas eléctricas.

· (Función de doble cierre automático)

Después de abrir con el sensor táctil, todas las puertas y la compuerta trasera se cerrarán automáticamente con seguro si no se realiza una de las siguientes operaciones dentro de aproximadamente 60 segundos. Si su vehículo tiene un sistema antirrobo, la luz de advertencia de peligro destellará para confirmación.

Se puede cambiar el tiempo necesario para que las puertas se cierran con seguro automáticamente. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

- Abriendo una puerta o la compuerta trasera.
- Cambiando el encendido a cualquier posición diferente de off.

▼ Cerrando o abriendo el seguro usando el transmisor

Las siguientes ubicaciones pueden ser bloqueadas/desbloqueadas operando el transmisor del sistema de seguridad sin llave. Consulte la sección Sistema de seguridad sin llave (página 3-4).

- Todas las puertas
- Tapa del llenador de combustible
- Compuerta trasera

3-17

Antes de conducir


Puertas y cerraduras

▼ Cerrar o abrir el seguro con el interruptor de cerradura de puerta

Las siguientes ubicaciones se bloquean/desbloquean oprimiendo el interruptor de bloqueo de puerta.


- Todas las puertas
- Tapa del llenador de combustible
- Compuerta trasera

Puerta del conductor



1. Para abrir
2. Para cerrar

Puerta del acompañante




1. Para abrir
2. Para cerrar

3-18

5 puertas

Compuerta trasera (sólo cerrando el seguro)



Cerrar las puertas desde el exterior con el interruptor de bloqueo de puertas

Usar el interruptor de bloqueo de la puerta del conductor o del acompañante

Oprima el lado de bloqueo del interruptor de bloqueo de puertas con la puerta abierta, y luego cierre la puerta.

Usar el interruptor de bloqueo de puertas de la compuerta trasera

Oprima el interruptor de bloqueo de puertas con la compuerta trasera abierta, y luego cierre la compuerta trasera.

NOTA

Cuando se cumple cualquiera de las siguientes condiciones, las puertas no pueden bloquearse desde el exterior utilizando el interruptor de bloqueo de puertas.

- El transmisor se ha dejado en el vehículo.
- Se cambia el encendido a una posición diferente de OFF.

Antes de conducir

Puertas y cerraduras

▼ Función de cierre/apertura automático

⚠ ADVERTENCIA

No tire de la manija interior de una puerta delantera:

Es peligroso tirar de la manija interior de puerta delantera cuando el vehículo está en movimiento. Los pasajeros se podrían caer del vehículo si la puerta se abre accidentalmente, lo que puede resultar en una muerte o heridas graves.

- Cuando la velocidad del vehículo excede los 20 km/h (12 mph), todas las puertas, la compuerta trasera y la tapa del llenador de combustible se cierran automáticamente.
- Con el encendido desconectado, todas las puertas, la compuerta trasera y la tapa del llenador de combustible se abrirán automáticamente.

Los ajustes de la función de cierre/apertura automático se pueden cambiar.

Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.


▼ Cerrar o abrir el seguro

Funcionamiento desde adentro

Para cerrar con seguro una de las puertas desde el lado de adentro, oprima el seguro de puerta.

Para abrir el seguro, tirelo hacia fuera.

Esto no funciona en otras cerraduras de puertas.



1. Para abrir: Indicador rojo
2. Para cerrar
3. Para abrir

Funcionamiento desde afuera

Para cerrar cualquier puerta con el seguro desde afuera, oprima el seguro de puerta a la posición de cierre y cierre la puerta (no es necesario mantener el mango de la puerta en la posición de abierto).

Antes de conducir

Puertas y cerraduras

Esto no funciona en otras cerraduras de puertas.



NOTA

Al cerrar con seguro la puerta de esta manera:

- Tenga cuidado de no dejar la llave dentro del vehículo.
- Las puertas no pueden bloquearse con la cerradura de la puerta del conductor si alguna puerta está abierta cuando el encendido se conecta a ACC u ON.

▼ Seguros para niños en las puertas traseras

Las puertas traseras que han sido bloqueadas con el seguro para niños colocado en posición de bloqueo no se pueden abrir desde el interior del vehículo.

Para la seguridad de los niños, coloque el seguro para niños de ambas puertas traseras en posición de bloqueo. Para abrir una puerta trasera con el seguro para niños colocado en posición de bloqueo, tire del mango de puerta exterior con el botón de bloqueo dentro del vehículo colocado en posición de desbloqueo.



1. Llave auxiliar (página 3-2)
2. Para cerrar
3. Para abrir

Antes de conducir

Puertas y cerraduras

Compuerta trasera/Tapa del baúl

▼ Compuerta trasera/Tapa del baúl

⚠ ADVERTENCIA

Nunca permita que una persona viaje en el compartimiento para equipajes/baúl:

Permitir que una persona viaje en el compartimiento para equipajes/baúl es peligroso. La persona en el compartimiento para equipajes/baúl podría sufrir heridas graves o incluso morir durante una frenada brusca o un choque.

No conduzca con la compuerta trasera/tapa del baúl abierta:

La presencia de gases del escape dentro del vehículo es peligrosa. Si se conduce con la compuerta trasera/tapa del baúl abierta, los gases del escape entrarán en el compartimiento de pasajeros. Estos gases contienen CO (monóxido de carbono), que es inodoro, incoloro y altamente tóxico, y puede causar desmayos y la muerte. Además, una compuerta trasera/tapa del baúl abierta puede permitir que los ocupantes caigan fuera del vehículo en caso de accidente.

No apile ni deje equipaje cargado sin sujetar en el compartimiento para equipajes:

De lo contrario, el equipaje podría moverse o caerse, resultando en heridas o un accidente. Además, no cargue equipaje más arriba de los respaldos. Podría afectar el campo visual lateral o trasero.

⚠ PRECAUCIÓN

➤ Antes de abrir la compuerta trasera/tapa del baúl, retire la nieve y el hielo acumulado sobre la misma. De lo contrario, la compuerta trasera/tapa del baúl se podría cerrar por el peso de la nieve o el hielo resultando en heridas.

➤ Tenga cuidado al abrir/cerrar la compuerta trasera/tapa del baúl cuando haya viento fuerte. Si soplara una ráfaga fuerte de viento contra la compuerta trasera/tapa del baúl, se podría cerrar repentinamente resultando en heridas.


➤ Abra completamente la compuerta trasera/tapa del baúl y asegúrese que permanezca abierta. Si se abre parcialmente la compuerta trasera/tapa del baúl, se podría cerrar por las vibraciones o golpes de viento resultando en heridas.

➤ Al cargar o descargar equipaje en el compartimiento para equipajes/baúl, apague el motor. De lo contrario, se podría quemar con el calor de los gases del escape.

Antes de conducir

Puertas y cerraduras

➤ Tenga cuidado de no aplicar demasiada fuerza en el amortiguador de soporte de la compuerta trasera como al apoyar su mano en el soporte. De lo contrario, el amortiguador de soporte se puede doblar y afectar el funcionamiento de la compuerta trasera.



1. Amortiguador de soporte

➤ No modifique ni cambie el amortiguador de soporte de la compuerta trasera. Consulte a un concesionario autorizado Mazda si el amortiguador de soporte de la compuerta trasera está deformado o dañado por razones como un choque o si hay algún otro problema.

▼ Abriendo y cerrando la compuerta trasera/tapa del baúl

Abriendo la compuerta trasera (5 puertas)

Uso del abridor eléctrico de la compuerta trasera

Abra el seguro de las puertas y la compuerta trasera, luego oprima el abridor eléctrico de compuerta trasera en la compuerta trasera y luego levántela cuando suelta el seguro.



NOTA

(Con funcione de entrada sin llave avanzada)

- Una compuerta trasera cerrado con seguro también se puede abrir si se lleva consigo la llave.
- Al abrir la compuerta trasera con las puertas y la compuerta trasera bloqueadas, podría ser necesario que transcurrieran unos segundos para que la compuerta trasera se abra después de oprimir el abridor eléctrico de la compuerta trasera.

Antes de conducir

Puertas y cerraduras


- La compuerta trasera se puede cerrar cuando las puertas se cierran con la llave dentro del vehículo. Sin embargo, para evitar dejar la llave dentro del vehículo cerrado, la compuerta trasera se puede abrir oprimiendo el abridor eléctrico de la compuerta trasera. Si no se puede abrir la compuerta trasera a pesar de realizar este procedimiento, primero cierre completamente la compuerta trasera, luego oprima el abridor de la compuerta trasera eléctrica para abrir completamente la compuerta trasera.
- Cuando se libera el seguro de la compuerta trasera oprimiendo el abridor de la compuerta trasera eléctrica, la compuerta trasera se levanta ligeramente. Si no se usa la compuerta trasera durante un cierto período de tiempo, no se podrá levantar la compuerta trasera.
Para abrir
Oprima otra vez el abridor eléctrico de la compuerta trasera.
Para cerrar
Para cerrar la compuerta trasera a su posición ligeramente elevada, ábrala primero oprimiendo el abridor eléctrico de la compuerta trasera, luego ciérrelo después de esperar al menos 1 segundo.
- Si la compuerta trasera no estuviera completamente cerrada, el conductor será avisado mediante una advertencia en el grupo de instrumentos.
- Si la batería del vehículo está descargada o existe un malfuncionamiento en el sistema eléctrico y no se puede abrir la compuerta trasera, puede abrir la compuerta trasera realizando el procedimiento de emergencia.

Consulte la sección Cuando no se puede abrir la compuerta trasera/tapa del baúl en la página 7-51.

Abriendo la tapa del baúl (4 puertas)

Uso del botón de liberación remota

Oprima el botón de liberación.



Usando el abridor eléctrico de tapa del baúl (Con la función de entrada sin llave avanzada)

Mientras lleva la llave también se puede abrir la tapa del baúl.

Oprima el abridor eléctrico de la tapa del baúl en la tapa del baúl, luego levante la tapa del baúl cuando se libera el seguro.



3-23

Antes de conducir

Puertas y cerraduras

NOTA

- Al abrir la tapa del baúl con las puertas bloqueadas, podría ser necesario que transcurrieran unos segundos para que la tapa del baúl se abra después de oprimir el abridor eléctrico de la tapa del baúl.
- La tapa del baúl se puede cerrar cuando las puertas se cierran con la llave dentro del vehículo. Sin embargo, para evitar dejar la llave dentro del vehículo cerrado, se puede abrir la tapa del baúl oprimiendo el abridor eléctrico de la tapa del baúl. Si no se puede abrir la tapa del baúl a pesar de realizar este procedimiento, oprima el abridor eléctrico de la tapa del baúl para abrir completamente la tapa del baúl después de cerrar completamente la tapa del baúl.
- Si la batería del vehículo está descargada o existe un malfuncionamiento en el sistema eléctrico y no se puede abrir la tapa del baúl, puede abrir la tapa del baúl realizando el procedimiento de emergencia.
Consulte la sección Cuando no se puede abrir la compuerta trasera/tapa del baúl en la página 7-51.

Cerrando la compuerta trasera/tapa del baúl

Baje la compuerta trasera/tapa del baúl lentamente usando el agujero de la empuñadura de la compuerta trasera/tapa del baúl, luego empuje la compuerta trasera/tapa del baúl para cerrar usando ambas manos.

No la golpee. Tire hacia arriba de la compuerta trasera/tapa del baúl para asegurarse que quedó bien cerrada.

(5 puertas)



(4 puertas)



3-24

Antes de conducir

Puertas y cerraduras

▼ Compartimiento para equipajes

Cubierta del compartimiento para equipajes (5 puertas)

⚠ ADVERTENCIA

No coloque nada encima de la cubierta: Colocar equipaje o carga sobre la cubierta del compartimiento para equipajes es peligroso. Durante una frenada brusca o un choque, la carga podría salir proyectada y golpear o herir a alguien. El vehículo tiene una cubierta del compartimiento para equipajes ligera para mantener el contenido del área de equipaje fuera de la vista; no podrá impedir el movimiento de objetos pesados que no sean atados en caso de un accidente como un vuelco. Ate todos los objetos pesados, sea equipaje o carga, usando los ganchos de amarre.

Asegúrese que el equipaje y carga están bien seguros antes de conducir:

No asegurar el equipaje y la carga mientras conduce es peligroso pues se puede mover o aplastar en caso de una parada brusca o un choque y podría causarle heridas.

⚠ PRECAUCIÓN

➤ Asegúrese que la cubierta del compartimiento para equipajes está bien firme. Si no está bien segura, se podría soltar inesperadamente y resultar en heridas.

Se puede acceder al compartimiento para equipajes abriendo la compuerta trasera cuando ha colocado las correas a los lados de la compuerta trasera.




Antes de conducir

Puertas y cerraduras

Retirar la cubierta del compartimiento para equipajes.

Esta cubierta se puede retirar del compartimiento para tener más espacio.

1. Retire las correas de los ganchos.
2. Presione la cubierta del compartimiento para equipajes hacia arriba desde cerca de los pasadores y retire la cubierta de los pasadores.



1. Pasador
3. Levante el extremo delantero de la cubierta de compartimiento para equipaje y retírelo.

Palanca del abridor interior del baúl (4 puertas)*

▼ Palanca del abridor interior del baúl

Su vehículo está equipado con una palanca del abridor interior del baúl que le permite a los niños y adultos abrir el baúl en caso que quedaran presos dentro del baúl.

No importa lo cuidadosos que los adultos sean con las llaves y el cerrado de las puertas, los padres deben tener presente que los niños pueden sentirse atraídos a jugar dentro del vehículo y usar el baúl como un escondite.

Se recomienda a los adultos familiarizarse con el funcionamiento y ubicación de la palanca del abridor interior del baúl de forma que también los niños puedan aprender acerca de ella de la manera más adecuada, teniendo en cuenta que no todos los vehículos tienen estas palancas.

⚠ ADVERTENCIA

Cierre la tapa del baúl, asegúrese que los respaldos estén trabados y no permita que los niños jueguen dentro del vehículo:

Dejar la tapa del baúl abierta o dejar niños dentro del vehículo con las llaves puestas es peligroso. Los niños podrían abrir el baúl y meterse dentro sufriendo heridas o la muerte por exposición al calor.


Tenga en cuenta siempre que el automóvil puede ser una tentación para que los niños jueguen trabando los asientos traseros, puertas, y baúl y mantenga las llaves lejos del alcance de los niños:

El dejar a un niño o un animal sin vigilancia en un vehículo estacionado es peligroso. Los bebés dejados durmiendo en el interior y los niños que se trancan dentro de los automóviles o baúles pueden morir rápidamente por sobre exposición al calor. Nunca deje a sus niños o mascotas solos dentro de un automóvil. Nunca deje el automóvil, los asientos traseros plegables o el baúl sin seguro.

▼ Abriendo la tapa del baúl desde el interior

Deslice la palanca del abridor interior del baúl en la dirección de la flecha. El material de la palanca le permite emitir luminiscencia durante varias horas en el interior oscuro del baúl luego de haber sido expuesta brevemente a la luz del ambiente.

La palanca del abridor interior del baúl se encuentra ubicada en el interior de la tapa del baúl.



Precauciones sobre el combustible y el escape del motor

▼ Requisitos de combustible

Los vehículos con convertidores catalíticos o sensores de oxígeno SOLO deben usar COMBUSTIBLE SIN PLOMO, que reducirá las emisiones de gases y reducirá la suciedad de las bujías de encendido al mínimo.

Este vehículo funcionará mejor con el combustible indicado en el cuadro.

Combustible	Octanaje* (Índice antigolpeteo)
Combustible normal sin plomo	87 [método (R+M)/2] o mayor (91 RON o mayor)

* La legislación federal de EE. UU. exige que las estaciones de servicio publiquen el octanaje.

Combustible con un octanaje menor de 87 octanos (91 RON) afectará negativamente el rendimiento del sistema de control de emisiones y puede causar que golpeteo del motor y daños graves al motor.

⚠ PRECAUCIÓN

- **USE SOLO COMBUSTIBLE SIN PLOMO.**
El combustible con plomo es malo para el convertidor catalítico y los sensores de oxígeno y hará que se deteriore el sistema de control de emisiones y o tenga fallas.
- *Este vehículo sólo puede usar gasolinas oxigenadas con no más de 10 % de etanol. El vehículo podría resultar dañado cuando el etanol exceda los valores recomendados, o si la gasolina contiene algo de metanol. Deje de usar el gasohol si el motor de su vehículo está funcionando mal.*
- *Nunca agregue aditivos de sistema de combustible, de lo contrario se podría dañar el sistema de control de emisiones. Consulte a un concesionario autorizado Mazda para más detalles.*

Las gasolinas combinadas con compuestos oxigenados como alcohol o etileno son llamadas generalmente combustibles oxigenados. Las mezclas de gasolina común que se pueden usar en su vehículo son las mezclas con no más de 10 % de etanol. Las gasolinas con alcohol, como el etanol o metanol, en algunos lugares son comercializadas bajo el nombre de “Gasohol”.

Los daños y problemas de conducción que se produzcan como resultado del uso de los siguientes combustibles no están cubiertos por la garantía.

- Gasohol conteniendo más de 10 % de etanol.
- Gasolina o gasohol conteniendo metanol.

Antes de conducir

Combustible y emisiones

· Gasolina con plomo o gasohol con plomo.

▼ Sistema de control de emisiones

Este vehículo está equipado con un sistema de control de emisiones (el convertidor catalítico es parte de ese sistema) que permite que el vehículo cumpla con las normas de emisiones de escape.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca estacione sobre o próximo a productos inflamables:

Estacionar sobre objetos inflamables, como ser pasto seco, es peligroso. Incluso con el motor apagado, el sistema de escape permanece muy caliente después del uso normal y puede encender cualquier producto inflamable. Un incendio resultante podría provocar heridas graves o incluso la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

Si se ignoran las siguientes precauciones el plomo se podría acumular en el catalizador en el interior del convertidor o provocar un recalentamiento del convertidor. Cualquiera de las dos cosas dañarán el convertidor y provocarán una disminución en el rendimiento.

- USE SOLO COMBUSTIBLE SIN PLOMO.
- No conduzca su Mazda si advierte algún síntoma de malfuncionamiento del motor.
- No conduzca cuesta abajo con el motor apagado.
- No descienda cuestas pronunciadas con un cambio puesto y el motor apagado.

- No haga funcionar el motor con un ralentí alto durante más de 2 minutos.
- No altere el sistema de control de emisiones. Todas las inspecciones y ajustes deben ser realizados por un técnico especializado.
- No intente arrancar este vehículo empujando o tirando del mismo.

NOTA

- De acuerdo con la legislación federal de EE. UU., toda modificación en el sistema de control de emisiones del equipo original que se realice antes de la primera venta y el registro de un vehículo es objeto de sanciones. En algunos estados, ese mismo tipo de modificaciones realizadas en un vehículo usado también es objeto de sanciones.
- Con el motor apagado, el sonido de apertura y cierre de una válvula se escuchará en la parte trasera del vehículo, sin embargo esto no indica una anomalía. El vehículo tiene un dispositivo de autodiagnóstico y funciona después de apagar el motor.

Antes de conducir

Combustible y emisiones

▼ Gases del motor (Monóxido de carbono)

⚠ ADVERTENCIA

No conduzca su vehículo si huele gases de escape dentro del vehículo:

Los gases del motor son peligrosos. Estos gases contienen monóxido de carbono (CO), que es incoloro, inodoro y tóxico. Al ser inhalado, puede causar la pérdida del conocimiento y la muerte. Si olera la presencia de gases del escape dentro del vehículo, mantenga todas las ventanillas bien abiertas y consulte inmediatamente a un concesionario autorizado Mazda.

No haga funcionar el motor dentro de un lugar cerrado:

Es peligroso hacer funcionar el motor dentro de un lugar cerrado, como un garaje. Los gases del escape que contienen el monóxido de carbono que es tóxico, pueden entrar en el interior del vehículo. Este puede causar la pérdida del conocimiento y la muerte.

Abra las ventanillas o ajuste la calefacción o el sistema de enfriamiento para que entre aire fresco al hacer funcionar el motor en marcha en vacío:

Los gases del escape son peligrosos. Cuando el vehículo se encuentre parado con las ventanillas cerradas y el motor funcionando durante mucho tiempo incluso en un área abierta, los gases del escape que contienen el monóxido de carbono que es tóxico, pueden entrar en el interior del vehículo. Este puede causar la pérdida del conocimiento y la muerte.

Limpie la nieve debajo y alrededor de su vehículo, especialmente el caño de escape, antes de arrancar el motor:

Es peligroso hacer funcionar el motor cuando el vehículo se encuentra parado en medio de nieve profunda. El caño de escape se podría tapar con nieve, haciendo que los gases del escape entren en el vehículo. Debido a que los gases del escape contienen monóxido de carbono venenoso, puede causar la pérdida del conocimiento o incluso la muerte de los ocupantes del vehículo.

Antes de conducir

Combustible y emisiones

Tapa y tapón del llenador de combustible

▼ Tapa y tapón del llenador de combustible

⚠ ADVERTENCIA

Al retirar el tapón del llenador de combustible, primero afloje ligeramente el tapón y espere a que paren los posibles silbidos, luego retírelo:

Los chorros pulverizados de combustible son peligrosos. El combustible puede quemar la piel y los ojos, causando intoxicaciones al ser ingerido. Los chorros pulverizados de combustible ocurren cuando existe presión en el tanque de combustible y se retira el tapón del llenador de combustible rápidamente.

Antes de llenar con combustible, se debe parar el motor y se deben mantener alejadas de la boca del llenador de combustible las chispas o llamas:

Los vapores de combustible son peligrosos. Se pueden encender mediante chispas o llamas causándole quemaduras y heridas graves.

Además, el uso de una tapón de llenador de combustible incorrecta o no usar una tapón de llenador de combustible puede resultar en pérdidas de combustible, lo cual puede resultar en quemaduras graves o muerte en caso de un accidente.

No continúe llenando de combustible después que la tobera de la bomba de combustible se cierra automáticamente: Continuar agregando combustible después que la tobera de la bomba de combustible se cerró automáticamente es peligroso porque se podrían ocasionar derrames o pérdidas de combustible al llenar de más el tanque de combustible. Los derrames o pérdidas de combustible pueden dañar el vehículo y si el combustible se encendiera podría producir un incendio y explosión resultando en heridas graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

- Sólo se debe usar un tapón de llenador de combustible genuino Mazda o uno equivalente que esté disponible en un concesionario autorizado Mazda. El uso de un tapón diferente puede resultar en un mal funcionamiento del sistema de combustible y de control de emisiones. Puede hacer que la advertencia de verificación del motor en el grupo de instrumentos se encienda.
- Cuando utilice un lavadero automático o un lavadero de alta presión de agua, cierre la puerta del conductor. De lo contrario, la tapa del llenador de combustible podría abrirse inesperadamente y dañarse.

Antes de conducir

Combustible y emisiones

▼ Reabastecimiento de combustible

Antes del reabastecimiento de combustible, cierre todas las puertas, las ventanillas y la compuerta trasera/tapa del baúl, y cambie el encendido a OFF.

1. Quite el seguro de la puerta del conductor.

NOTA

- Al abrir el seguro de la puerta del conductor, la tapa del llenador de combustible también se abre al mismo tiempo.
 - Al cerrar con seguro la puerta del conductor, la tapa del llenador de combustible se cierra con seguro después de 90 segundos.
 - Se puede cambiar el tiempo que transcurre hasta que se bloquea la tapa del llenador de combustible después de cerrar la puerta del conductor.
- Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.
- Sin embargo, cuando la puerta del conductor se cierra con seguro usando las siguientes funciones, la tapa del llenador de combustible también se cierra con seguro al mismo tiempo.


- Función de cierre/apertura automático (página 3-19)
- Función de doble cierre automático (página 3-5, 3-14)

2. Oprima el lugar indicado en la ilustración y abra la tapa de combustible.




3. Para quitar la tapón del llenador de combustible, gírela hacia la izquierda.
4. Coloque el tapón que retiró en el lado interior de la tapa del llenador de combustible.

4 puertas



1. Tapa del llenador de combustible
2. Tapón del llenador de combustible

5 puertas




1. Tapa del llenador de combustible

Antes de conducir


Combustible y emisiones

2. Tapón del llenador de combustible
5. Inserte por completo la boquilla de reabastecimiento de combustible y comience a reabastecer de combustible. Retire la boquilla de reabastecimiento de combustible cuando el reabastecimiento de combustible se detenga de manera automática.
6. Para cerrar el tapón del llenador de combustible, gírelo hacia la derecha hasta que escuche un clic.
7. Para cerrar, oprima la tapa del llenador de combustible hasta que escuche un clic.

4 puertas



5 puertas



8. Asegúrese de cerrar todas las puertas antes de alejarse del vehículo.

NOTA

Cierre las puertas después de cerrar la tapa del llenador de combustible.

Si la tapa del llenador de combustible está cerrada después de cerrar todas las puertas con seguro, no se podrá cerrar con seguro la tapa del llenador de combustible.

⚠ PRECAUCIÓN

Si la advertencia de verificación de tapa de combustible se enciende, la tapa del llenador de combustible podría no estar bien instalada. Si la advertencia se ilumina, estacione su vehículo en un lugar seguro lejos del tránsito, retire la tapa del llenador de combustible y vuelva a instalarla correctamente. Después que haya instalado correctamente la tapa, la advertencia de verificación de tapa de combustible se podría continuar iluminando hasta que se haya completado un número de ciclos de conducción. Un ciclo de conducción consiste en arrancar el motor (después de cuatro o más horas de estar apagado) y conducir el vehículo por la ciudad o autopistas. Si continúa conduciendo con la advertencia de verificación de tapa de combustible puede causar que también la luz de verificación del motor se encienda.

Antes de conducir

Espejos

Espejos

▼ Espejos

Antes de conducir, ajuste los espejos interiores y exteriores.

▼ Espejos exteriores

⚠ ADVERTENCIA

Se debe asegurar de ver por sobre su hombro antes de cambiar de senda: Cambiar de senda sin tener en cuenta la distancia real del vehículo en un espejo convexo es peligroso. Podría sufrir un accidente serio. Lo que usted ve en el espejo convexo estará más cerca de lo que parece.

Tipo de espejo

Tipo plano (lado del conductor)

Espejo de superficie plana.

Tipo convexo (lado del acompañante)

El espejo tiene una curvatura sencilla en su superficie.


Ajuste del espejo eléctrico

El encendido se debe cambiar a la posición ACC u ON.

Para ajustar:

1. Oprima el interruptor de selección del espejo exterior que desee ajustar para encender el indicador.

2. Oprima el interruptor de ajuste para ajustar el ángulo del espejo exterior.



1. Indicador
2. Interruptor de selección
3. Interruptor de ajuste

Después de ajustar el ángulo del espejo exterior, oprima el interruptor de selección para ajustar el espejo exterior y apagar el indicador.

NOTA

(Con la función de memoria de posición de conducción)

La posición de espejo exterior de conducción se puede programar junto con la función de memoria de posición de conducción.

Consulte la sección Memoria de posición de conducción en la página 2-11.

Espejos

Espejos eléctricos con función de inclinar hacia abajo atrás*

Los espejos exteriores se inclinarán hacia abajo para facilitar la vista del área inferior de cada lado del vehículo.

1. Cambie el encendido a ON.
2. Oprima el interruptor de selección para que el espejo exterior se incline hacia abajo y se encienda el indicador del interruptor de selección.
3. Coloque la palanca selectora/palanca de cambio en la posición R para inclinar el espejo exterior del lado en el que se oprimió el botón de selección hacia abajo.

NOTA

Cuando se cumple cualquiera de las siguientes condiciones, los espejos exteriores vuelven a su posición normal.

- Se cambia el encendido a una posición diferente de ON.
- La palanca selectora/palanca de cambio se mueve a una posición diferente de la posición R.
- El interruptor de selección se oprime de nuevo.

Espejos exteriores plegables

⚠ ADVERTENCIA

Siempre se deben volver los espejos retrovisores a su posición normal antes de conducir.

Conducir con los espejos exteriores plegados es peligroso. De esa manera no podrá ver hacia atrás y puede sufrir un accidente serio.

Pliegue manualmente el espejo exterior plegable hacia atrás hasta que quede a nivel con el vehículo.



Espejo exterior con atenuación automática del lado del conductor*

El movimiento del espejo exterior con atenuación automática se interbloquea con el espejo interior con atenuación automática para reducir automáticamente el reflejo de los vehículos que se aproximan por detrás. Consulte la sección Espejo interior en la página 3-35.

NOTA

El espejo exterior del lado del acompañante no tiene la función de atenuación automática.

▼ Espejo interior

⚠ ADVERTENCIA

No amontone cargas u objetos más arriba del respaldo de los asientos:


Amontonar cargas por encima del respaldo de los asientos es peligroso. Pueden obstaculizar la visión por medio del espejo, y hacer que choque otro vehículo cuando se cambia de senda.

*Algunos modelos

Espejos

Ajuste del espejo interior

Antes de conducir, ajuste el espejo interior para ver en el centro de la luneta trasera.




NOTA

Para el espejo para día/noche con control manual, ajuste usando la palanca para día/noche en la posición de día.

Reduciendo el reflejo de los faros

Espejo para día/noche con control manual

Empuje la palanca para día/noche hacia adelante para conducir de día. Tire de la palanca hacia atrás para reducir el reflejo de los faros de los vehículos que se encuentran atrás.



1. Palanca de día/noche
2. Día

3. Noche


Espejo autoatenuados

El espejo con atenuación automática reduce automáticamente el reflejo de los faros de los vehículos que vienen detrás cuando el encendido se encuentra en ON.

(Con sistema de control inalámbrico HomeLink)

Oprima el botón ON/OFF ⏻ para cancelar la función de atenuación automática. El indicador se apagará.


Para volver a activar la función de atenuación automática, presione el botón ON/OFF ⏻. El indicador se encenderá.



1. Botón ON/OFF
2. Indicador

NOTA

- No use líquidos limpiadores o cuelgue objetos en o alrededor del sensor de luz. De lo contrario, la sensibilidad del sensor de luz se verá afectado y podría no funcionar correctamente.



1. Sensor de luz

- (Con sistema de control inalámbrico HomeLink)
Por información respecto a los 3 botones (■, ■, ■) en el espejo con atenuación automática.
Consulte la sección Sistema de control inalámbrico HomeLink en la página 4-64.
- La función de atenuación automática se cancela cuando el encendido se encuentra en ON y la palanca de cambio/palanca selectora en la posición R.

Ventanillas eléctricas

▼ Ventanillas eléctricas

Se puede abrir/cerrar las ventanillas usando los interruptores de ventanillas eléctricas.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese que no haya obstáculos antes de comenzar a cerrar la ventanilla:

Es peligroso cerrar las ventanillas eléctricas. La mano, la cabeza o incluso el cuello de una persona pueden quedar atrapados por la ventanilla y causarle heridas serias o incluso la muerte. Esta advertencia se realiza especialmente para los niños.

Nunca deje que los niños jueguen con los interruptores de ventanillas eléctricas:

Los interruptores de ventanillas eléctricas que no hayan sido bloqueados con el interruptor de bloqueo de ventanilla eléctricas podría permitir que los niños usen las ventanillas eléctricas por descuido lo cual podría resultar en heridas graves si las manos, la cabeza o el cuello de un niño quedara atrapado por la ventanilla.

Asegúrese de que nada bloquee una ventanilla eléctrica justamente antes de que llegue a la posición en que se encuentra completamente cerrada o mientras mantiene hacia arriba el interruptor de ventanilla eléctrica:

Bloquear una ventanilla eléctrica justamente antes e que llegue a la posición en que se encuentra completamente cerrado o mientras mantiene hacia arriba el interruptor de ventanilla eléctrica es peligroso.

En ese caso, la función de ventanilla libre de aprietes puede no evitar que la ventanilla se cierre completamente. Si se aprieta los dedos, podría sufrir heridas graves.

No permita que un niño saque la mano o la cabeza por la ventana mientras conduce el vehículo:

Si la mano o la cabeza de la persona golpea algo fuera del vehículo, o si se aplica un frenado repentino, puede resultar en lesiones graves o la muerte.

NOTA


Al conducir con 1 sola de las ventanillas traseras abierta, sus oídos podrían experimentar un sonido resonante. Sin embargo, esto no indica ningún problema. Este sonido puede reducirse si abre un poco una ventanilla frontal o si cambia el tamaño de la abertura de la ventana trasera.

▼ Apertura/cierre de las ventanillas

La ventana se abre cuando se oprime el interruptor y se cierra cuando se tira hacia arriba con el encendido en ON. No abra o cierre al mismo tiempo 3 ventanillas o más.

Las ventanillas traseras y la del lado del acompañante se pueden abrir/cerrar cuando el interruptor de bloqueo de la ventanilla eléctrica en la puerta del conductor está en la posición de desbloqueo. Mantenga este interruptor en la posición de bloqueo mientras los niños se encuentran en el vehículo.

Interruptores de control principal



1. Para cerrar
2. Para abrir
3. Ventanilla del acompañante
4. Ventanilla trasera derecha

5. Interruptor de bloqueo de ventanilla eléctrica
6. Ventanilla trasera izquierda
7. Ventanilla del conductor
8. Posición de bloqueo
9. Posición de desbloqueo

Interruptor del acompañante/ Interruptores de ventanillas traseras



1. Para cerrar
2. Para abrir

NOTA

- Si continúa oprimiendo el interruptor durante mucho tiempo, la ventanilla eléctrica no se podrá abrir/cerrar. Si la ventanilla eléctrica no se abre/cierra, espere un momento y luego vuelva a hacer funcionar el interruptor.
- Las ventanillas de los pasajeros se pueden abrir o cerrar usando los interruptores de control principal en la puerta del conductor.
- La ventanilla eléctrica puede ser usada durante aproximadamente 40 segundos después que se cambia el encendido de la posición ON a la posición ACC o desconectado con todas las puertas cerradas. Si se abre una de las puertas, la ventanilla eléctrica dejarán de funcionar.

▼ Apertura/cierre automático

Para abrir completa y automáticamente la ventanilla, presione completamente hasta abajo el interruptor, y suéltelo. La ventanilla se abrirá completa y automáticamente.

Para cerrar completa y automáticamente la ventanilla, tire del interruptor completamente hacia arriba, y suéltelo. La ventanilla se cerrará completa y automáticamente.

Para parar la ventanilla por la mitad, levante o presione el interruptor en la dirección opuesta y luego suéltelo.

NOTA

Procedimiento de inicialización del sistema de las ventanillas eléctricas

Si acciona el interruptor un cierto número de veces con la ventanilla eléctrica no completamente cerrada, es posible que la ventanilla ya no se abra/cierre completamente de forma automática. La función de ventanillas eléctricas sólo continuará funcionando en una ventanilla eléctrica que haya sido repuesto.

1. Cambie el encendido a ON.
2. Asegúrese que el interruptor de bloqueo de las ventanillas eléctricas ubicado en la puerta del conductor no ha sido oprimido.
3. Presione el interruptor y abra completamente la ventanilla.
4. Levante el interruptor para cerrar completamente la ventanilla y continúe sosteniendo el interruptor durante aproximadamente 2 segundos después de cerrar completamente la ventanilla.

5. Asegúrese que las ventanillas eléctricas funcionan correctamente usando los interruptores de puertas.

▼ Ventanilla libre de aprietes

Cuando se cierra la ventanilla y se detecta un objeto extraño entre la ventanilla y el marco, la ventanilla detiene la operación de cierre y se abre parcialmente de forma automática.

NOTA

- La función de ventanilla libre de aprietes puede funcionar en las siguientes condiciones:
 - Detección de un fuerte impacto durante el cierre de la ventanilla.
 - La ventanilla se cierra a temperaturas muy bajas.
- **(No se puede cerrar una ventanilla)**
Si la función de ventanilla libre de aprietes se ha accionado y la ventanilla no se puede cerrar, compruebe si hay algún objeto extraño en el marco de la ventanilla.
Si no se observa ningún objeto extraño en el marco de la ventanilla, fuerce el cierre de una ventanilla utilizando el siguiente procedimiento.
 1. Tras colocar el encendido en la posición OFF, espere 45 segundos o más.
 2. Cambie el encendido a ON.
 3. Accione el interruptor en la dirección de cierre de la ventanilla hasta que la función de ventanilla libre de aprietes se accione 5 veces.
 4. Siga tirando del interruptor hacia arriba hasta cerrar la ventanilla totalmente.

Techo corredizo*

▼ Techo corredizo

Se puede abrir o cerrar el techo corredizo mediante el interruptor de inclinación/deslizamiento situado en la parte de los asientos delanteros.

⚠ ADVERTENCIA

No se debe dejar que los pasajeros se paren o saquen algún miembro a través del techo corredizo mientras el vehículo está en movimiento:

Es peligroso sacar la cabeza, los brazos u otras partes del cuerpo por el techo corredizo. La cabeza o los brazos podrían golpearse con algo mientras el vehículo está en movimiento. Esto puede provocarle heridas graves o la muerte.

Nunca deje que los niños jueguen con el interruptor de inclinación/deslizamiento: El interruptor de inclinación/deslizamiento permitiría a los niños operar el techo corredizo por descuido, lo cual podría resultar en heridas graves si las manos, la cabeza o el cuello de un niño quedaran atrapados por el techo corredizo.

Asegúrese que no haya obstáculos antes de cerrar el techo corredizo: El cerrar el techo corredizo es peligroso. Las manos, cabeza o incluso el cuello de una persona, especialmente un niño, puede quedar atrapado al cerrarlo, causándole heridas graves o incluso la muerte.

Asegúrese de que nada bloquea el techo corredizo justo antes de que llegue a la posición en que se encuentra completamente cerrado:

Bloquear el techo corredizo justo antes de que llegue a la posición en que se encuentra completamente cerrado es peligroso. En esos casos, la función de techo corredizo libre de aprietes no puede evitar que el techo corredizo se cierre. Si se aprieta los dedos, podría sufrir heridas graves.

⚠ PRECAUCIÓN


- No se siente ni ponga objetos pesados en el área donde el techo corredizo se abre y se cierra. De lo contrario, se podría dañar el techo corredizo.
- No fuerce al abrir o cerrar el techo corredizo con temperaturas heladas o nevadas. De lo contrario, se podría dañar el techo corredizo.
- La cubierta de techo solar no se inclina. Para evitar que se dañe la cubierta del techo solar, no la empuje hacia arriba.
- No cierre la cubierta de techo solar mientras el techo corredizo esté abierto. Si intenta cerrar a la fuerza la cubierta de techo solar se podría dañar.

▼ Inclinación/deslizamiento

El techo corredizo se puede abrir o cerrar eléctricamente sólo si la llave de encendido está en ON.

- Antes de salir de su Mazda o de lavarlo, asegúrese que el techo corredizo está completamente cerrado de manera que el agua no entre dentro del área de la cabina.

- Luego de lavar su Mazda o después de que llueve, elimine el agua del techo corredizo antes de hacerlo funcionar para evitar que entre agua que podría ocasionar óxido y el agua dañar el recubrimiento interior del techo.



1. Interruptor de inclinación/deslizamiento

Inclinación

La parte trasera del techo corredizo se puede levantar para permitir mayor ventilación.

Para inclinar completa y automáticamente, oprima momentáneamente el interruptor de deslizamiento/inclinación. Para cerrar completa y automáticamente, oprima momentáneamente el interruptor de deslizamiento/inclinación hacia adelante.

Para detener la inclinación, oprima el interruptor de inclinación/deslizamiento. Cuando el techo corredizo ya está deslizado en posición abierta y desea abrirlo en posición inclinada, cierre primero el techo corredizo y luego haga la inclinación.



1. Inclinar hacia arriba
2. Para cerrar (Inclinar hacia abajo)

Deslizamiento

Para abrir completa y automáticamente, oprima momentáneamente el interruptor de deslizamiento/inclinación hacia atrás. Para cerrar completa y automáticamente, oprima momentáneamente el interruptor de deslizamiento/inclinación hacia adelante.

Antes de conducir
Ventanillas

Para detener parcialmente el deslizamiento, oprima el interruptor de inclinación/deslizamiento. Cuando el techo corredizo ya está inclinado en posición abierta y desea abrirlo en posición deslizada, cierre primero el techo corredizo y luego haga el deslizamiento.



1. Para abrir
2. Para cerrar

NOTA

Si el techo corredizo no funciona normalmente, realice el siguiente procedimiento:

1. Cambie el encendido a ON.
2. Oprima el interruptor de inclinación, para abrir parcialmente inclinando la parte trasera del techo corredizo.
3. Repita el paso 2. La parte de atrás del techo corredizo se abre inclinándose a la posición totalmente abierta, y luego se cierra un poco.

Si el procedimiento de reposición se realiza mientras el techo corredizo está en la posición de deslizamiento (parcialmente abierto) se cerrará antes de que se abra inclinándose la parte de atrás.

▼ **Techo corredizo libre de aprietes**

Si las manos, cabeza de una persona u otro objeto bloquea el techo corredizo mientras se cierra, éste se detendrá y continuará moviendo en la dirección de apertura.

NOTA


- La función de ventanilla libre de aprietes puede funcionar en las siguientes condiciones:
 - Detección de un fuerte impacto durante el cierre automático del techo corredizo.
 - Cierre automático del techo corredizo en temperaturas muy bajas.
- En el caso de que la función de libre de aprietes se active y el techo corredizo no se puede cerrar automáticamente, oprima el interruptor de inclinación/deslizamiento y el techo corredizo se cerrará.
- La función de techo corredizo libre de aprietes no funciona hasta que se haya repuesto el sistema.

Antes de conducir
Ventanillas

▼ **Cubierta del techo solar**

La cubierta del techo solar se puede abrir o cerrar a mano.

La cubierta del techo solar se abre al mismo tiempo que se abre el techo corredizo, pero se deberá cerrar a mano.



1. Cubierta del techo solar

Antes de conducir

Sistema de seguridad

Modificaciones y equipos adicionales

▼ Modificaciones y equipos adicionales

Mazda no puede garantizar el funcionamiento de los sistemas antirrobo y de inmovilizador si el sistema ha sido modificado o si se ha instalado algún equipo adicional.

PRECAUCIÓN

Para no dañar el vehículo, no modifique el sistema o instale equipos adicionales a los sistemas antirrobo y de inmovilizador o el vehículo.

Sistema inmovilizador

▼ Sistema inmovilizador

El sistema inmovilizador permite arrancar el motor solo con una llave que el sistema reconoce.

Si alguien intenta arrancar el motor con una llave no válida, el motor no arrancará, y por lo tanto ayudará a que no le roben el vehículo.

Si tiene un problema con el sistema inmovilizador o la llave, consulte a un concesionario autorizado Mazda.

PRECAUCIÓN

- *El equipo de radio como esto está reglamentado por leyes en los Estados Unidos de América. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable para el cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para usar el aparato.*
- *Para no dañar la llave, siga las instrucciones no:*
 - *Deje caer la llave.*
 - *Moje la llave.*
 - *Exponga la llave a ningún tipo de campo magnético.*
 - *Exponga la llave a altas temperaturas en lugares como el tablero o el capó, bajo los rayos directos del sol.*
- *Si el motor no arranca con la llave correcta, y el indicador de seguridad se mantiene encendido o destellando, el sistema puede sufrir un malfuncionamiento. Consulte a un concesionario autorizado Mazda.*

Antes de conducir

Sistema de seguridad

NOTA

- *Las llaves tienen un código electrónico único. Por esta razón, y para su seguridad, para obtener un llave de reemplazo existe un tiempo de espera. Estas llaves sólo se pueden obtener en un concesionario autorizado Mazda.*
- *Siempre tenga a mano una llave de reemplazo para usar en caso que pierda la llave original. Si pierde una de las llaves, consulte a un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.*
- *Si pierde una llave, un concesionario autorizado Mazda cambiará el código electrónico de las llaves restantes y del sistema inmovilizador. Lleve todas las llaves restantes a un concesionario autorizado Mazda para reponerlas. De esta manera no se podrá arrancar su vehículo si no es con una llave que tenga el código nuevo.*

▼ Funcionamiento

NOTA

- *El motor podría no arrancar y el indicador de seguridad podría encenderse o destellar si se coloca la llave en un lugar donde es difícil para el sistema detectar la señal, como en el panel de instrumentos, o la guantera. Mueva la llave hacia otro lugar dentro del rango de señal, cambie el encendido a la posición de desconectado y vuelva a arrancar el motor.*

- *Las señales de una emisora de TV o radio, o de un transmisor o un teléfono móvil, pueden interferir con el sistema inmovilizador. Si estuviera usando la llave apropiada y el motor de su vehículo no arrancara, compruebe el indicador de seguridad.*

Armado

El sistema se arma cuando el encendido se cambia de ON a desconectado.

El indicador de seguridad en el grupo de instrumentos destella cada 2 segundos hasta que se desarma el sistema.



Desarmado

El sistema se desarma cuando se cambia el encendido a ON usando la llave programada correcta. El indicador de seguridad se ilumina durante aproximadamente 3 segundos y luego se apaga. Si el motor no arranca con la llave correcta, y el indicador de seguridad se mantiene encendido o destellando, intente lo siguiente:

Asegúrese que la llave se encuentra dentro del rango de funcionamiento para la transmisión de señal. Desconecte el encendido, y luego vuelva a arrancar el motor. Si el motor no arranca después de 3 pruebas o más, consulte a un concesionario autorizado Mazda.

Antes de conducir

Sistema de seguridad

NOTA

- Si el indicador de seguridad comienza a destellar continuamente mientras conduce, no apague el motor. Continúe conduciendo hasta un concesionario autorizado Mazda y hágalo revisar. Si apaga el motor mientras el indicador está destellando, no podrá volverlo a arrancar.
- Debido a que los códigos electrónicos son repuestos al reparar el sistema inmovilizador, se necesitarán las llaves. Asegúrese de llevar todas las llaves a un concesionario autorizado Mazda de manera que las pueda programar.

Sistema antirrobo*

▼ Sistema antirrobo

Si el sistema antirrobo detecta una entrada inapropiada en el vehículo que puede resultar en el robo del vehículo o sus contenidos, la alarma alerta haciendo sonar la sirena y destellar las luces de aviso de peligro.

El sistema no funcionará a menos que haya sido armado correctamente. Por lo tanto cuando deje su vehículo, siga el procedimiento de armado correcto.

▼ Funcionamiento

Condiciones para el disparo del sistema

La bocina suena intermitentemente y las luces de aviso de peligro destellan durante aproximadamente 30 segundos cuando el sistema se dispara por una de las siguientes razones:

- Abriendo una puerta con la llave auxiliar, el interruptor de cerradura de puerta o un seguro de puerta desde el interior.
- Al abrir a la fuerza una puerta, el capó o la compuerta trasera/tapa del baúl.
- Abriendo el capó usando el liberador del capó.
- Cambie el encendido a ON sin usar el arranque a botón.

Si el sistema se dispara nuevamente, las luces y la bocina se activarán hasta que se abra la puerta del conductor o la compuerta trasera/tapa del baúl usando el transmisor.

Antes de conducir

Sistema de seguridad

(Con funcione de entrada sin llave avanzada)

Las luces y la bocina también se pueden desactivar tocando el área de detección del sensor táctil de desbloqueo de puerta.

NOTA

- Si la batería se descarga mientras el sistema antirrobo está armado, la bocina se activará y las luces de advertencia de peligro destellarán cuando se cargue o cambie la batería.

▼ Como conectar el sistema

1. Cierre bien las ventanillas y el techo corredizo*.
2. Cambie el encendido a OFF.
3. Asegúrese que el capó, las puertas y la compuerta trasera/tapa del baúl están cerrados.
4. Oprima el botón para cerrar en el transmisor.
Las luces de advertencia destellarán una vez.
El siguiente método también armará el sistema antirrobo:
Oprima el interruptor de cerradura de puerta “” mientras haya una puerta abierta y luego cierre todas las puertas.
(Con funcione de entrada sin llave avanzada)
Toque el área detección del sensor táctil de la cerradura de la puerta.

El indicador de seguridad en el panel de instrumentos destella dos veces por segundo durante 20 segundos.



5. Después de 20 segundos, el sistema estará completamente armado.

NOTA

- El sistema antirrobo también se puede armar activando la función de doble cierre automático con todas las puertas, la compuerta trasera/tapa del baúl y el capó cerrados.
Consulte la sección Transmisor en la página 3-5.
- El sistema se desarmará si una de las siguientes operaciones tiene lugar en menos de aproximadamente 20 segundos después de oprimir el botón para cerrar:
 - Abriendo una puerta.
 - Abriendo una puerta.
 - Abriendo el capó.
 - Cambiando el encendido a ON.

Para volver a armar el sistema, vuelva a realizar el proceso de armado.

- Cuando las puertas son cerradas oprimiendo el botón para cerrar en el transmisor mientras el sistema antirrobo está armado, las luces de advertencia de peligro destellarán una vez para indicar que el sistema está armado.

Antes de conducir

Sistema de seguridad

▼ Para desconectar el sistema armado

Un sistema armado se puede desactivar por cualquier de los siguientes métodos:

- Oprima el botón para abrir en el transmisor.
- Arrancando el motor con el arranque a botón.
- **(Con funcione de entrada sin llave avanzada)**
 - Tocar el área de detección del sensor táctil de desbloqueo de puerta.

Las luces de advertencia de peligro destellarán dos veces.

NOTA

Cuando las puertas son abiertas oprimiendo el botón para abrir en el transmisor mientras el sistema antirrobo está desarmado, las luces de advertencia de peligro destellarán dos veces para indicar que el sistema está desarmado.

▼ Para desconectar la alarma

Una alarma que se haya disparado se puede desactivar por cualquier de los siguientes métodos:

- Oprimiendo el botón para abrir o el botón del baúl (4 puertas) en el transmisor.
- Arrancando el motor con el arranque a botón.
- **(Con funcione de entrada sin llave avanzada)**
 - Tocar el área de detección del sensor táctil de desbloqueo de puerta.
 - Oprimiendo el abridor eléctrico de la compuerta trasera/tapa del baúl mientras lleva la llave.

Las luces de advertencia de peligro destellarán dos veces.

Antes de conducir

Consejos para conducir

Período de rodaje

▼ Período de rodaje

No se ha especificado ningún período de rodaje, pero se recomienda tener en cuenta las siguientes precauciones durante los primeros 1.000 km (600 millas) para mejorar el rendimiento, economía y vida útil del vehículo.

- No haga funcionar el motor a altas revoluciones.
- No conduzca lento o rápido, durante largo tiempo a una misma velocidad.
- No conduzca con el acelerador a fondo o con el motor a altas revoluciones durante períodos largos de tiempo.
- Evite frenar abruptamente.
- Evite arrancar acelerando a fondo.

Ahorrando combustible y protegiendo el medio ambiente

▼ Ahorrando combustible y protegiendo el medio ambiente

La forma de conducir su Mazda determina la distancia que se podrá viajar con un tanque de combustible. Use estas sugerencias para ahorrar combustible y reducir el CO₂.

- Evite largos períodos de calentamiento. Una vez que el motor funciona parejo, comience a conducir.
- Evite los arranques rápidos.
- Conduzca a baja velocidad.
- Anticipese a cuando deba aplicar los frenos (evite frenadas bruscas).
- Siga el programa de mantenimiento y haga que un concesionario autorizado Mazda se encargue de las inspecciones y el servicio. Consulte la sección Programa de mantenimiento (EE. UU. y Puerto Rico) en la página 6-4.
- Consulte la sección Programa de mantenimiento (Canadá) en la página 6-6.
- Consulte la sección Programa de mantenimiento (México) en la página 6-9.
- Use el acondicionador de aire sólo cuando sea necesario.
- Disminuya la velocidad en caminos ásperos.
- Mantenga los neumáticos bien inflados.
- No lleve pesos innecesarios.
- No descansen su pie en el pedal de freno al conducir.

Antes de conducir

Consejos para conducir

- Mantenga las ruedas correctamente alineadas.
- Mantenga las ventanillas cerradas al conducir a alta velocidad.
- Disminuya la velocidad al conducir con viento de frente y viento cruzado.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca se debe apagar el motor al descender una cuesta:

Apagar el motor para bajar una cuesta a marcha libre es peligroso. Puede causar la pérdida del control de la dirección asistida y de los frenos hidráulicos, y podría dañar la transmisión. La pérdida del control de la dirección asistida o de los frenos hidráulicos puede causar un accidente.

Conducción peligrosa

▼ Conducción peligrosa

⚠ ADVERTENCIA

Tenga mucho cuidado al hacer un rebaje sobre una superficie resbalosa:

Rebajar a marcha baja cuando se conduce sobre una superficie resbalosa es peligroso. El cambio repentino de la velocidad del neumático hará que el neumático patine. Esto puede llevar a la pérdida de control del vehículo y un accidente.

Cuando se conduce sobre hielo o en agua, nieve, barro, arena o peligros similares:

- Se debe ser precavido y dejar una mayor distancia para frenar.
- Se debe evitar frenar bruscamente o maniobrar repentinamente.
- No bombee los frenos. Continúe presionando el pedal de frenos. Consulte la sección Sistema antibloqueo de frenos (ABS) en la página 4-84.
- Si se queda atrapado, seleccione un cambio menor y acelere suavemente. No deje que las ruedas delantera giren en vacío.
- Si se necesitara mas tracción sobre superficies resbalosas como el hielo o nieve apretada, coloque arena, sal de roca, cadenas, alfombras u otro material no resbaloso debajo de las ruedas delanteras.

NOTA

Las cadenas para nieve sólo deben instalarse en las ruedas delanteras.

3-51

Antes de conducir

Consejos para conducir

Alfombra del piso

▼ Alfombra del piso

Le recomendamos que use alfombras del piso genuinas Mazda.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese que las alfombras del piso están enganchadas con pasadores de retención para evitar que se enrollen debajo de los pedales:


Usando una alfombra del piso que no está asegurada es peligroso pues puede interferir con el pedal del acelerador y el freno, que puede resultar en un accidente.

No instale las dos alfombras del piso, una encima de la otra, del lado del conductor:

Instalar las dos alfombras del piso, una encima de la otra, del lado del conductor es peligroso debido a que los pasadores de retención sólo pueden hacer que una de las alfombras del piso no se deslice hacia adelante.

La(s) alfombra(s) del piso interferirá(n) con los pedales y puede resultar en un accidente.

Si va a usar una alfombra para todo tiempo en invierno, retire siempre la alfombra del piso original.



Al colocar una alfombra del piso, ubique la alfombra del piso de manera que sus arandelas queden insertados sobre los extremos puntiagudos de los postes de retención.

3-52

Antes de conducir

Consejos para conducir

Balanceo del vehículo

▼ Balanceo del vehículo

ADVERTENCIA

No se deben hacer girar las ruedas en vacío a más de 56 km/h (35 mph), y no se debe permitir que nadie se pare detrás de la rueda cuando se empuja el vehículo: Hacer girar las ruedas en vacío a alta velocidad cuando el vehículo está atrapado es peligroso. La rueda que gira en vacío se puede sobrecalentar y explotar. Esto puede resultar en heridas graves.

PRECAUCIÓN

Un balanceo excesivo del vehículo puede causar sobrecalentamiento del motor, fallas en la transmisión y daños en los neumáticos.

Si fuera necesario balancear el vehículo para sacarlo de la nieve, arena o barro, pise suavemente el pedal del acelerador y mueva lentamente la palanca de cambios/ palanca selectora de 1 (D) a la posición R.

Conducción en invierno

▼ Conducción en invierno

Se recomienda llevar equipo de emergencia, incluyendo cadenas para nieve, raspador para vidrios, luces de bengala, una pequeña pala, cables puente y una pequeña bolsa de arena o sal. Consulte a un concesionario autorizado Mazda para que verifique lo siguiente:

- Verifique que la relación de anticongelante en el radiador sea correcta. Consulte la sección Refrigerante de motor en la página 6-19.
- Inspeccione la batería y sus cables. El frío reduce la capacidad de la batería.
- Use un aceite de motor adecuado para las temperaturas ambientes más bajas en las que se conducirá el vehículo (página 6-17).
- Controle el sistema de encendido por daños y conexiones flojas.
- Use el líquido de lavador con anticongelante—pero no use anticongelante de radiador como líquido de lavador (página 6-22).

NOTA

- Elimine la nieve antes de conducir. La nieve dejada en el parabrisas es peligrosa pues puede obstaculizar la visión.
- No aplique demasiada fuerza a un raspador para vidrios al retirar el hielo o nieve congelada del espejo y el parabrisas.

Antes de conducir

Consejos para conducir

- Nunca use agua tibia o caliente para limpiar la nieve o hielo de las ventanillas y espejos pues puede hacer que se raje un vidrio.
- Conduzca lentamente. El funcionamiento de los frenos se puede ver afectado si se adhiere nieve o hielo a los componentes de los frenos. Si ocurre eso, conduzca lentamente el vehículo, liberando el pedal del acelerador y aplicando ligeramente los frenos varias veces hasta que el rendimiento de los frenos vuelva a la normalidad.

▼ Neumáticos para nieve

Use neumáticos para nieve en las cuatro ruedas

No conduzca a más de 120 km/h (75 mph) mientras conduzca con neumáticos para nieve. Infle los neumáticos para nieve a 30 kPa (0,3 kgf/cm², 4,3 psi) más de lo recomendado en la etiqueta de presión de aire (en el bastidor de la puerta del conductor), pero nunca más de la presión máxima indicada en los neumáticos.

México

El vehículo está equipado de fábrica con neumáticos de verano diseñados para lograr la mejor tracción en superficies húmedas y secas. Si va a usar su vehículo en superficies cubiertas de nieve o hielo, Mazda le recomienda cambiar los neumáticos equipados de fábrica por neumáticos para nieve, durante los meses de invierno.

Excepto México

El vehículo está equipado originalmente con neumáticos radiales para toda estación

diseñados para usar durante todo el año. En zonas con climas extremos podría ser necesario cambiarlos por neumáticos para nieve durante los meses de invierno de manera de poder mejorar la tracción al conducir con nieve o hielo en las calles.

ADVERTENCIA

Use sólo neumáticos del mismo tamaño y tipo (nieve, radiales o no radiales) en las cuatro ruedas:

Usar neumáticos de tamaños y tipos diferentes es peligroso. La respuesta del vehículo podría verse afectada y resultar en un accidente.

PRECAUCIÓN

Verifique los reglamentos locales antes de usar neumáticos con tacones.

NOTA

El sistema de monitoreo de presión de neumático podría no funcionar correctamente al usar los neumáticos con refuerzo de alambre de acero en las paredes laterales (página 4-240).

Consejos para conducir

▼ Cadenas para nieve

Verifique los reglamentos locales antes de usar cadenas para nieve.

PRECAUCIÓN

- *El uso de cadenas puede afectar la dirección del vehículo.*
- *No se debe conducir a velocidades de más de 50 km/h (30 mph) o según el límite de velocidad del fabricante de las cadenas, eligiendo la menor de ambas.*
- *Conduzca con cuidado y evite las lomas, pozos y virajes cerrados.*
- *Evite las frenadas en que las ruedas queden bloqueadas.*
- *No use cadenas en el neumático de repuesto temporario; esto puede dañar el vehículo y el neumático.*
- *No use cadenas en caminos donde no haya nieve o hielo. Los neumáticos y las cadenas podrían resultar dañadas.*
- *Las cadenas pueden rayar o romper las llantas de aluminio.*

NOTA

- *El sistema de monitoreo de presión de neumático puede no funcionar correctamente cuando se usan cadenas para nieve.*

Instale sólo las cadenas en los neumáticos delanteros.
No use cadenas en los neumáticos traseros.
Consulte con un concesionario autorizado Mazda.

Instalación de cadenas

1. Si su vehículo está equipado con cubiertas de ruedas, retirelas, de lo contrario las bandas de cadena las rayarán.
2. Instale las cadenas en los neumáticos delanteros lo más apretadas posibles. Siempre siga las instrucciones del fabricante de las cadenas.
3. Vuelva a apretar las cadenas después de conducir 1/2—1 km (1/4—1/2 milla).

Consejos para conducir

Conducción por zonas inundadas

▼ Conducción por zonas inundadas

ADVERTENCIA

Seque los frenos que se humedecen conduciendo lentamente el vehículo, liberando el pedal del acelerador y aplicando ligeramente los frenos varias veces hasta que el rendimiento de los frenos vuelva a la normalidad:
Conducir con los frenos mojados es peligroso. La distancia de frenado aumenta o el vehículo se puede ir hacia un lado al frenar lo cual resultará en un accidente grave. Frenar ligeramente indicará si los frenos se vieron afectados.

PRECAUCIÓN

No conduzca el vehículo en caminos inundados pues puede producir cortocircuitos en las partes eléctricas/ electrónicas, o daños en el motor o apagarse el motor debido a la absorción de agua. Si se sumerge el vehículo en el agua, consulte a un concesionario autorizado Mazda.

Sobrecarga

▼ Sobrecarga

ADVERTENCIA

Se debe tener cuidado de no sobrecargar el vehículo:

La relación de peso en el eje (GAWR) y la relación de peso bruto del vehículo (GVWR) están indicados en la etiqueta de certificación de seguridad del vehículo, en el bastidor de la puerta del conductor. Si se exceden estas relaciones se puede causar un accidente o dañar el vehículo. Puede estimar el peso de la carga pesando los objetos (o las personas) antes de ponerlos dentro del vehículo.

Antes de conducir

Consejos para conducir


Conduciendo sobre superficies desparejas

▼ Conduciendo sobre superficies desparejas

La suspensión y el chasis de su vehículo se puede dañar si conduce por superficies ásperas/desperejas o pasa a excesiva velocidad por pozos. Conduzca con cuidado reduciendo la velocidad al pasar por superficies ásperas/desperejas o pasar por pozos.

Tenga cuidado de no dañar el chasis de su vehículo, los paragolpes o el (los) silenciador(es) al conducir en las siguientes condiciones:

- Al ascender o descender una cuesta con un ángulo de transición agudo
- Al ascender o descender un camino de entrada o una rampa para tráileres con un ángulo de transición agudo



Este vehículo está equipado con neumáticos de perfil bajo que le brindan rendimiento y respuesta de primera clase. Como resultado, las paredes laterales de los neumáticos son muy delgadas y los neumáticos y las ruedas se pueden dañar si se conduce por pozos o superficies ásperas/desperejas a excesiva velocidad. Conduzca con cuidado reduciendo la velocidad al pasar por superficies ásperas/desperejas o pasar por pozos.

Antes de conducir

Remolque

Remolque de tráiler

▼ Remolque de tráiler

Su Mazda no fue diseñado para remolcar. Nunca remolque un tráiler con su Mazda.

Remolque recreacional

▼ Remolque recreacional

Un ejemplo de "remolque recreacional" es el remolque de su vehículo detrás de un motorhome.

La transmisión no fue diseñada para remolcar vehículos con todas las 4 ruedas. Para realizar el remolque recreacional consulte la sección "Descripción del remolque" (página 7-24) y "Ganchos de amarre" (página 7-25) y siga cuidadosamente las instrucciones.

4 Cuando conduce

Información respecto a conducción segura y parada.

Arrancando/apagando el motor.....	4-4
Llave de encendido.....	4-4
Arrancando el motor.....	4-5
Apagando el motor.....	4-10
Desactivación de cilindros*.....	4-11

Grupo de instrumentos y pantalla.....	4-12
Grupo de instrumentos y pantalla.....	4-12
Grupo de instrumentos.....	4-12
Exhibición de conducción activa*.....	4-29

Funcionamiento de la transmisión manual.....	4-32
Patrón de cambio de la transmisión manual.....	4-32

Transmisión automática.....	4-35
Controles de la transmisión automática.....	4-35
Sistema de bloqueo del cambio.....	4-36
Posiciones de la transmisión.....	4-37
Modo de cambios manual.....	4-39
Modo directo*.....	4-45
Consejos para conducir.....	4-46

Interruptores y controles.....	4-47
Control de luces.....	4-47
Señales de viraje y de cambio de pista.....	4-54
Limpia- y lavaparabrisas.....	4-55
Limpiador y lavador de luneta trasera*.....	4-60
Desempañador de luneta trasera.....	4-61
Bocina.....	4-62
Destellador de aviso de peligro.....	4-63
Sistema de control inalámbrico HomeLink*.....	4-64

Frenos.....	4-70
Sistema de frenos.....	4-70
AUTOHOLD.....	4-77
Asistencia al arranque en pendientes (HLA).....	4-82

ABS/TCS/DSC.....	4-84
Sistema antibloqueo de frenos (ABS).....	4-84
Sistema de control de tracción (TCS).....	4-85
Control de estabilidad dinámica (DSC).....	4-86

Selección de marcha.....	4-88
Selección de marcha*.....	4-88

*Algunos modelos 4-1

i-ACTIV AWD.....	4-90
Funcionamiento i-ACTIV AWD*.....	4-90

Dirección asistida.....	4-92
Dirección asistida.....	4-92

i-ACTIVSENSE.....	4-93
i-ACTIVSENSE*.....	4-93
Sistema de iluminación delantero adaptable (AFS)*.....	4-99
Sistema de control de luces de carretera (HBC)*.....	4-100
Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)*.....	4-102
Monitoreo de punto ciego (BSM)*.....	4-106
Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)*.....	4-112
Alerta de distancia y velocidad (DSA)*.....	4-119
Alerta de atención de conductor (DAA)*.....	4-120
Monitoreo del conductor (DM)*.....	4-122
Alerta de tránsito cruzando delante (FCTA)*.....	4-124
Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA)*.....	4-128
Control de cruce de radar de Mazda (MRCC) (Transmisión manual)*.....	4-132
Control de cruce de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar) (Transmisión automática)*.....	4-141
Asistencia en congestión vehicular (TJA)*.....	4-153

4-2 *Algunos modelos

Sistema de asistencia de mantención en carril (LAS)*.....	4-170
Soporte de freno inteligente (SBS)*.....	4-174
Soporte de freno inteligente [trasero] (SBS-R)*.....	4-177
Soporte de freno inteligente [tráfico transversal trasero] (SBS-RC)*.....	4-181
Monitor de vista de 360°*.....	4-186
Cámara sensora hacia adelante (FSC)*.....	4-220
Sensor de radar delantero*.....	4-225
Sensor de radar lateral delantero*.....	4-227
Sensor de radar lateral trasero*.....	4-229
Sensor de ultrasonido trasero/esquina trasera/lateral trasero*.....	4-230
Cámara delantera/cámaras laterales/cámara trasera*.....	4-231
Cámara de monitoreo del conductor*.....	4-232

Control de velocidad de cruce.....	4-233
Control de velocidad de cruce*.....	4-233

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).....	4-238
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).....	4-238

Monitor retrovisor.....	4-242
Monitor retrovisor*.....	4-242

Sistema de sensor de estacionamiento..... 4-257

Sistema de sensor de estacionamiento*.....4-257


Cuando conduce

Arrancando/apagando el motor

Llave de encendido

▼ Posiciones de arranque a botón

El sistema funciona sólo cuando la llave se encuentra dentro del rango de funcionamiento.
Cada vez que se oprime el arranque a botón, el encendido cambia en orden entre desconectado, ACC y ON. Oprimiendo el arranque a botón otra vez desde la posición ON se desconecta el encendido.



1. Indicador
2. Arranque a botón

NOTA

- El motor arranca oprimiendo el arranque a botón mientras pisa el pedal de embrague (transmisión manual) o el pedal de freno (transmisión automática). Para mover al posición de encendido, oprima el arranque a botón sin pisar el pedal.
- No deje el encendido en ON mientras el motor no está funcionando. De lo contrario se descargará la batería. Si el encendido se deja en ACC (Para transmisión automática, la palanca selectora está en la posición P, y el encendido está en ACC), el encendido se desconecta automáticamente después de aproximadamente 25 minutos.

Desactivado

La fuente de alimentación para los dispositivos eléctricos se desconecta y el indicador (ámbar) también se apaga.

 **ADVERTENCIA**

Antes de abandonar del asiento del conductor, siempre se debe desconectar el encendido, poner el freno de estacionamiento y verificar siempre que la palanca selectora de velocidades está en la posición P (transmisión automática) o en 1 o R (transmisión manual):
Abandonar el asiento del conductor sin desconectar el encendido, poner el freno de estacionamiento y verificar que la palanca selectora de velocidades está en la posición P (transmisión automática) o en 1 o R (transmisión manual) es peligroso. Podría ocurrir un movimiento inesperado del vehículo que resulte en un accidente. Además, si su intención es incluso alejarse del vehículo por un periodo corto, es importante desconectar el encendido, pues dejarlo en otra posición hará que algunos de los sistemas de seguridad del vehículo no funcionen y se descargue la batería.

ACC (Accesorios)

Algunos accesorios eléctricos funcionarán y el indicador (ámbar) se encenderá.

NOTA

El sistema de entrada sin llave no funciona mientras el arranque a botón se haya oprimido a ACC, y las puertas no se abrirán/cerrarán si han sido cerradas manualmente.

Arrancando/apagando el motor

ON

Esta es la posición normal para la conducción luego que se arranca el motor. El indicador (ámbar) se apaga. (El indicador (ámbar) se enciende cuando se conecta el encendido y el motor no está funcionando.)

Algunos indicadores/luces de advertencia se deben observar antes de arrancar el motor.

Consulte la sección Luces de advertencia/indicadores en la página 4-23.

Consulte la sección Indicación/Indicadores en la página 4-25.

NOTA

Cuando se oprime a ON el arranque a botón, se oirá el sonido de la bomba de combustible funcionando cerca del tanque de combustible. Esto no indica una anomalía.

Arrancando el motor

▼ Arrancando el motor

⚠ ADVERTENCIA

Las ondas de radio de la llave pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos como marcapasos:

Antes de usar la llave próxima a personas con dispositivo médico, consulte al fabricante del dispositivo médico o su médico por si las ondas de radio de la llave pueden afectar dicho dispositivo.

NOTA

- La llave debe ser llevada consigo debido a que la llave tiene un chip inmovilizador que se debe comunicar con los controles del motor a corta distancia.
- El motor se puede arrancar cuando el arranque a botón se oprime de desconectado, ACC u ON.
- Las funciones del sistema de arranque a botón (función que le permite arrancar el motor sólo llevando la llave) se pueden desactivar para evitar cualquier efecto adverso a una persona que use marcapasos u otro dispositivo médico. Si el sistema está desactivado, no podrá arrancar el motor llevando la llave. Consulte a un concesionario autorizado Mazda para más detalles. Si las funciones del sistema de arranque a botón han sido desactivadas, podrá arrancar el motor mediante el siguiente procedimiento indicado cuando se ha descargado la pila de la llave.

Arrancando/apagando el motor

Consulte la sección Función de arranque del motor cuando la pila de la llave está descargada en la página 4-8.

- Después de arrancar un motor frío, la velocidad del motor aumenta y se escuchará un chirrido proveniente del compartimiento del motor. Esto es para mejorar la purificación de los gases del escape y no indica ningún defecto de las partes.
- El arranque del motor es controlado por el sistema de encendido de chispa. Este sistema cumple con todos los requerimientos estándares de equipos causantes de interferencias de Canadá que regulan la fuerza de los campos eléctricos de impulsos del ruido de radio.

1. Asegúrese de llevar consigo la llave.
2. Los pasajeros se deben abrochar los cinturones de seguridad.
3. Verifique que se ha levantado el freno de estacionamiento.
4. Continúe pisando firmemente el pedal de frenos hasta que el motor arranque completamente.
5. **(Transmisión manual)**
Continúe pisando firmemente el pedal de embrague hasta que el motor arranque completamente.
(Transmisión automática)
Coloque la palanca selectora en la posición de estacionamiento (P). Si debe volver a arrancar el motor con el vehículo en movimiento, colóquela en neutral (N).

NOTA


• (Transmisión manual)

El arrancador no funcionará si el pedal del embrague no se pisa suficientemente.

• (Transmisión automática)

El arrancador no funcionará si la palanca selectora no se encuentra en posición P o N y no se pisa suficientemente el pedal de frenos.

6. Asegúrese que el indicador de arranque a botón (verde) se encienda.



1. Indicador
2. Arranque a botón

NOTA

- Si el indicador del arranque a botón (verde) destella, asegúrese que está llevando la llave.
- Si el indicador de arranque a botón (verde) destella cuando lleva la llave, toque la llave en el arranque a botón y arranque el motor. Consulte la sección Función de arranque del motor cuando la pila de la llave está descargada en la página 4-8.

Arrancando/apagando el motor

PRECAUCIÓN

Si la indicación de advertencia KEY (rojo) se exhibe o el indicador del arranque a botón (ámbar) destella, podría indicar un problema con el sistema de arranque del motor. Esto evitará que se arranque el motor o que se cambie el encendido a ACC u ON (página 7-35). Haga inspeccionar su vehículo en un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

NOTA

· En las siguientes condiciones, la indicación de advertencia KEY (rojo) se exhibirá después de oprimir el botón de arranque. Esto informa al conductor que el arranque a botón no cambiará a ACC, incluso si se oprime desde OFF (página 7-35).

- La pila de la llave está descargada.
- La llave está fuera del rango de funcionamiento.
- La llave está en un área donde es difícil para el sistema detectar la señal (página 3-8).
- Hay una llave de otro fabricante similar a la llave dentro del rango de funcionamiento.

· (Método de arranque del motor a la fuerza)

Si la indicación de advertencia KEY (rojo) se exhibe o el indicador del arranque a botón (ámbar) destella, podría indicar que el motor podría no arrancar usando el método de arranque usual (página 7-35).

Haga inspeccionar su vehículo en un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible. Si ocurre eso, se puede forzar a arrancar el motor. Mantenga oprimiendo el arranque a botón hasta que arranque el motor. Se necesitan otros procedimientos necesarios para arrancar el motor, como tener la llave en la cabina, y pisar el pedal de embrague (transmisión manual) o el pedal de frenos (transmisión automática).

· Cuando el motor se arranca a la fuerza, la indicación de advertencia KEY (rojo) permanece exhibida y el indicador de arranque a botón (ámbar) permanece destellando.

· (Transmisión automática)

Cuando la palanca selectora se encuentra en punto muerto (N), el indicador de arranque a botón (verde) no se encenderá.

7. Oprima el arranque a botón después de que se encienda el indicador de arranque a botón (verde).

NOTA

· Después de arrancar el motor, el indicador de arranque a botón (ámbar) se apaga y el encendido se encuentra en la posición ON.

Arrancando/apagando el motor

· Después de oprimir el arranque a botón y antes de que el motor arranque, se siente el sonido de funcionamiento del motor de la bomba de combustible cerca del tanque, sin embargo, eso no indica un malfuncionamiento.

8. Luego que arranque deje que el motor funcione en marcha en vacío durante 10 segundos.

NOTA

- Si el motor está frío o caliente, no se debe arrancar sin el uso del acelerador.
- Si el motor no arranca la primera vez, consulte la sección Arrancando un motor ahogado en Arranque de emergencia. Si aun así el motor no arranca, haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda (página 7-21).

▼ Función de arranque del motor cuando la pila de la llave está descargada

PRECAUCIÓN

Al arrancar el motor sosteniendo el transmisor sobre el arranque a botón debido a que la batería de la llave está descargada o debido a un malfuncionamiento de la llave, tenga cuidado de no permitir lo siguiente, de lo contrario la señal de la llave no será recibida correctamente y el motor podría no arrancar.

➤ Las partes de metal de otras llaves u objetos de metal tocan la llave.



➤ Las llaves de repuesto o llaves de otros vehículos equipados con un sistema inmovilizador tocan o están próximas a la llave.




➤ Dispositivos electrónicos para compras o acceso de seguridad tocan o están próximos a la llave.

Si no se puede arrancar el motor debido a que la pila de la llave está descargada, el motor se puede arrancar usando el siguiente procedimiento:

1. Continúe pisando firmemente el pedal de frenos hasta que el motor arranque completamente.
2. **(Transmisión manual)**
Continúe pisando firmemente el pedal de embrague hasta que el motor arranque completamente.
(Transmisión automática)
Coloque la palanca selectora en la posición de estacionamiento (P). Si debe volver a arrancar el motor con el vehículo en movimiento, colóquela en neutral (N).
3. Asegúrese que el indicador de arranque a botón (verde) destella.

Arrancando/apagando el motor

4. Alinee el área central del emblema en el transmisor con el área central del arranque a botón mientras el indicador del arranque a botón (verde) destella.



1. Indicador
2. Arranque a botón
3. Transmisor
4. Emblema

5. Asegúrese que el indicador de arranque a botón (verde) se encienda.
6. Oprima el arranque a botón para arrancar el motor.

NOTA

- No se puede arrancar el motor a menos que se oprima completamente el pedal del embrague (transmisión manual) o se oprima completamente el pedal de freno (transmisión automática).
- Si existe un malfuncionamiento con la función de arranque a botón, el indicador de arranque a botón (ámbar) destella. En este caso, puede que arranque el motor; sin embargo, haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

- Si el indicador del arranque a botón (verde) no se enciende, vuelva a realizar el procedimiento desde el comienzo. Si no se enciende, haga verificar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda.
- Para cambiar la posición de encendido sin arrancar el motor, realice las siguientes operaciones después de que se encienda el indicador de arranque a botón (verde).

1. Libere el pedal del embrague (transmisión manual) o el pedal de frenos (transmisión automática).
2. Oprima el arranque a botón para cambiar la posición de encendido. El encendido cambia en el orden ACC, ON y off cada vez que se oprime el arranque a botón. Para cambiar la posición de encendido, realice la operación otra vez desde el comienzo.

Arrancando/apagando el motor

▼ Funcionamiento de emergencia para arrancar el motor

Si la indicación de advertencia KEY (rojo) se exhibe o el indicador del arranque a botón (ámbar) destella, podría indicar que el motor podría no arrancar usando el método de arranque usual. Haga inspeccionar su vehículo en un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible. Si ocurre eso, se puede forzar a arrancar el motor. Mantenga oprimiendo el arranque a botón hasta que arranque el motor. Se necesitan otros procedimientos necesarios para arrancar el motor como tener la llave en la cabina, y pisar el pedal de embrague (transmisión manual) o el pedal de frenos (transmisión automática).

Apagando el motor

▼ Apagando el motor

⚠ ADVERTENCIA

No apague el motor mientras el vehículo está en movimiento:

Apagar el motor por cualquier razón más allá de una emergencia mientras el vehículo está en movimiento es peligroso. Apagar el motor mientras el vehículo está en movimiento resultará en la reducción de la capacidad de frenado debido a la pérdida de los frenos hidráulicos, lo que puede resultar en un accidente y provocar heridas graves.

1. Detenga completamente el vehículo.
2. **(Transmisión manual)**
Cambiar a neutral y colocar el freno de estacionamiento.
(Transmisión automática)
Colocar la palanca selectora en la posición P y colocar el freno de estacionamiento.
3. Oprima el arranque a botón para apagar el motor. La posición del encendido es desconectado.

⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando abandona el vehículo, asegúrese que el arranque a botón se encuentra en la posición de desconectado.

Cuando conduce

Arrancando/apagando el motor

NOTA

- El ventilador de enfriamiento en el comportamiento del motor se puede encender por algunos minutos después de girar la llave de encendido de ON a OFF, esté el acondicionador de aire encendido o no, para enfriar rápidamente el compartimiento del motor.
- Si el sistema detecta que la carga restante de la pila de la llave es poca cuando se cambia el encendido de ON a ACC u OFF, se indicará lo siguiente. Cambie por una pila nueva antes de que no se pueda utilizar la llave. Consulte la sección Cambio de pila de llave en la página 6-31.
- Se indica un mensaje en la exhibición del grupo de instrumentos. Consulte la sección Indicación/luz de advertencia del KEY (rojo) en la página 7-35.
- **(Transmisión automática)**
Si el motor se apaga mientras la palanca selectora se encuentra en la una posición diferente de P, el encendido cambia a ACC.

▼ Parada de emergencia del motor

Oprimiendo continuamente el arranque a botón u oprimirlo rápidamente varias veces mientras el motor está funcionando o se está conduciendo el vehículo, parará el motor inmediatamente. El encendido se cambia a ACC.

Desactivación de cilindros*

▼ Desactivación de cilindros

La desactivación de cilindros es una función diseñada para reducir el consumo de combustible mediante la desactivación de 2 de los 4 cilindros mientras se conduce. La función determina constantemente lo que es mejor para conducir: 4 cilindros o 2 cilindros, independientemente de las operaciones del conductor, y realiza el cambio automáticamente.

Cuando la función de desactivación de cilindros no funciona

La función de desactivación de cilindros no funciona en las siguientes condiciones.


- La palanca selectora está en la posición P, N o R (transmisión automática), o en 1.^a (transmisión manual).
- La temperatura del aceite del motor o del refrigerante del motor es baja.
- Después de desconectar los terminales de la batería por alguna razón, como para el cambio de la batería.

Cuando conduce

Grupo de instrumentos y pantalla

Grupo de instrumentos y pantalla


▼ Grupo de instrumentos y pantalla



- ① Grupo de instrumentos.....página 4-12
- ② Exhibición de conducción activa.....página 4-29

Grupo de instrumentos

▼ Grupo de instrumentos



- ① Tacómetro..... página 4-13
- ② Exhibición de multiformación..... página 4-14
- ③ Medidor de temperatura del refrigerante de motor..... página 4-17
- ④ Medidor de combustible..... página 4-17
- ⑤ Interruptor de iluminación del tablero de instrumentos.....página 4-18
- ⑥ Velocímetro.....página 4-12
- ⑦ TRIP Interruptor..... página 4-16

▼ Velocímetro

El velocímetro muestra la velocidad del vehículo.


Grupo de instrumentos y pantalla

▼ Tacómetro

El tacómetro indica la velocidad del motor en miles de revoluciones por minuto (r/min).



No haga funcionar el motor con la aguja del tacómetro en la ZONA ROJA. De lo contrario se dañará el motor.



1. ZONA RAYADA*1
2. ZONA ROJA*1


*1 El rango varía dependiendo del tipo de medidor.

NOTA

Cuando la aguja del tacómetro entra en la ZONA RAYADA, esto indica al conductor que se debe hacer el cambio antes de entrar en la ZONA ROJA.

Grupo de instrumentos y pantalla

▼ Exhibición de multinformación



1. Exhibición de multinformación
2. INFO Interruptor

La exhibición multinformación indica la siguiente información.


- Velocímetro
- Odómetro
- Contador de trayecto
- Temperatura exterior
- Distancia a recorrer con combustible disponible
- Economía promedio de combustible
- Consumo de combustible actual
- Exhibición i-ACTIVSENSE
- Exhibición de brújula
- Indicación de advertencia de puerta mal cerrada/tapa del baúl mal cerrada/compuerta trasera mal cerrada*1
- Mensaje de advertencia

*1 Se visualiza al abrir la puerta/tapa del baúl/compuerta trasera.

Cuando conduce

Grupo de instrumentos y pantalla

El contenido de la pantalla cambia cada vez que se oprime el interruptor INFO.



1. Exhibición básica
2. Exhibición de información de conducción
3. Exhibición i-ACTIVSENSE
4. Exhibición de mensaje de advertencia*1

*1 se exhibe sólo cuando hay una advertencia.

Se puede cambiar el tipo de exhibición de consumo de combustible y de distancia máxima de conducción.


Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Cuando conduce

Grupo de instrumentos y pantalla

▼ Odómetro, contador de trayecto y selector de contador de trayecto

Puede cambiar entre la exhibición del odómetro y del contador de trayecto utilizando el interruptor TRIP.



1. TRIP Interruptor
2. Exhibición de odómetro
3. Exhibición de contador de trayecto A
4. Exhibición de contador de trayecto B

Odómetro

El odómetro muestra la distancia total recorrida por el vehículo.

Contador de trayecto

Se indica la distancia de conducción para el intervalo especificado. Se pueden medir dos tipos (TRIP A, TRIP B) de distancia de intervalo y consumo de combustible medio para cada uno.

Por ejemplo, el contador de trayecto A puede registrar la distancia desde el punto de origen, y el contador de trayecto B puede registrar desde el momento en que se llenó el tanque de combustible.

Cuando se encuentre seleccionado el contador de trayecto A, se exhibirá TRIP A. Cuando se encuentre seleccionado el contador de trayecto B, se exhibirá TRIP B.

El contador de trayecto y el consumo de combustible medio se pueden reponer oprimiendo el interruptor TRIP durante 1,5 segundos o más mientras se encuentra en uno de los modos.

NOTA


- Sólo los contador de trayecto registran décimas de kilómetros (millas).
- El registro del cuentakilómetros será borrado cuando:
 - La fuente de alimentación se interrumpe (se quema un fusible o la batería está desconectada).
 - El vehículo se conduce más de 9.999,9 km (millas).

Cuando conduce

Grupo de instrumentos y pantalla

▼ Medidor de temperatura del refrigerante de motor

Exhibe la temperatura de refrigerante de motor. El medidor azul indica que la temperatura de refrigerante de motor esta baja, y el medidor rojo indica que la temperatura de refrigerante de motor está alta y sobrecalentándose.



⚠ PRECAUCIÓN


Cuando la aguja del medidor de temperatura del refrigerante de motor está en el rango rojo, la temperatura del refrigerante de motor es muy alta. Conduzca lentamente para reducir la carga del motor. Si la aguja del medidor de temperatura del refrigerante de motor está en el rango rojo, existe la posibilidad de sobrecalentamiento. Estacione inmediatamente el vehículo en un lugar seguro y tome las medidas apropiadas. Consulte la sección Sobrecalentamiento en la página 7-22.

NOTA

- Si la temperatura del motor o del refrigerante del motor es alta o baja, la potencia del motor puede estar restringida para proteger el motor.
- Cuando conduce normalmente, la temperatura del refrigerante del motor se estabiliza en 100 °C (210 °F) o menos, y el medidor indicará un rango menor de 100 °C (210 °F).

▼ Medidor de combustible

El medidor de combustible muestra aproximadamente cuanto combustible resta en el tanque cuando la llave de encendido se gira a ON. Recomendamos mantener más de 1/4 del tanque lleno.



1. Lleno
2. 1/4 lleno
3. Vacío

Cuando conduce

Grupo de instrumentos y pantalla

Si la advertencia de nivel bajo de combustible se enciende o el nivel de combustible está muy bajo, cargue combustible tan rápido como sea posible. Consulte la sección Indicación de advertencia/Advertencia de nivel bajo en la página 7-37.

NOTA

- Después de agregar combustible, podía demorar un poco en que se estabilice el indicador. Además, el indicador se podría desviar mientras conduce en una pendiente o curva debido a que el combustible se mueve dentro del tanque.
- La dirección de la flecha (↗) indica que la tapa del llenador de combustible se encuentra del lado izquierdo del vehículo.

▼ Iluminación del tablero de instrumentos

Cuando las luces están encendidas con el encendido en ON, el brillo de la iluminación del tablero de instrumentos está atenuada. Sin embargo, cuando el sensor de luz detecta que el área alrededor está iluminada como cuando las luces están encendidas durante el día, la iluminación del tablero no se atenúa.


NOTA

- Cuando el encendido está en ON temprano en la tarde o al amanecer, la iluminación del tablero se atenúa durante varios segundos hasta que el sensor de luz detecta la iluminación en el área alrededor sin embargo, la atenuación podría cancelarse después que se detecta la iluminación.

- Cuando las luces están encendidas, se enciende el indicador de luces encendidas en el grupo de instrumentos. Consulte la sección Faros en la página 4-47.

El brillo del panel de instrumentos y la iluminación del panel de instrumentos se puede ajustar oprimiendo el interruptor de iluminación del tablero de instrumentos mientras la iluminación del tablero de instrumentos está atenuada.

- El brillo disminuye oprimiendo el interruptor -. Si oprime el interruptor - con el tablero de instrumentos totalmente atenuado, se activará un sonido para indicarle que al ajuste actual del atenuador está al nivel máximo de atenuación.
- El brillo aumenta oprimiendo el interruptor +.



1. Para aclarar
2. Para oscurecer

Cuando conduce

Grupo de instrumentos y pantalla

Función para cancelación del atenuador de iluminación


El atenuador de iluminación se puede cancelar oprimiendo el interruptor + mientras el tablero de instrumentos está al nivel máximo de atenuación y con el encendido en la posición ON. Si oprime el interruptor + de nuevo con el atenuador de iluminación cancelado, se activará un sonido para indicarle que está cancelado. Si la visibilidad del grupo de instrumentos se ve reducida por el reflejo de la luz de alrededor, cancele el atenuador de iluminación.

NOTA

- Cuando el atenuador de iluminación está cancelado, no se podrá atenuar el grupo de instrumentos aunque las luces estén encendidas.
- Cuando se cancele el atenuador de iluminación, la pantalla en la exhibición central cambiará a exhibir constantemente la pantalla diurna.

▼ Exhibición de temperatura exterior

Cuando el encendido está en ON, se exhibe la temperatura exterior.



NOTA

- En las siguientes condiciones, la temperatura exterior exhibida puede variar de la temperatura exterior actual dependiendo del área alrededor y las condiciones del vehículo:
 - Temperaturas significativamente frías o calientes.
 - Cambios bruscos en la temperatura exterior.
 - El vehículo está estacionado.
 - El vehículo se conduce a baja velocidad.

Cambiando la unidad de temperatura de la exhibición de temperatura del exterior

La unidad de temperatura exterior se puede cambiar entre Celsius y Fahrenheit. Se pueden cambiar los ajustes usando la pantalla de exhibición central. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Cuando conduce


Grupo de instrumentos y pantalla

NOTA

Cuando se cambia la unidad de temperatura indicada en la exhibición de temperatura del exterior, la unidad de temperatura indicada en la exhibición del medidor de refrigerante del motor cambia junto con ella.

▼ Distancia a recorrer con combustible disponible

Este exhibe la distancia aproximada que puede viajar con el combustible restante basándose en el consumo de combustible. La distancia para estar vacío será calculada y exhibida cada segundo.



NOTA


- A pesar que la exhibición de distancia a recorrer con combustible disponible puede indicar que se puede recorrer bastante antes de tener que cargar combustible, se recomienda cargar combustible lo antes posible si el nivel de combustible está muy bajo o se ha encendido la advertencia de nivel bajo de combustible.
- La exhibición no cambiará a menos que agregue más de aproximadamente 9 litros (2,3 Gal. EE. UU., 1,9 Gal. Imp.) de combustible.

- La distancia restante hasta vaciarse es la distancia aproximada restante que se puede conducir el vehículo hasta que todas las marcas de graduación en el medidor de combustible indicando el suministro de combustible restante desaparezcan.
- Si no hay información de economía de combustible antigua como al comprar el vehículo por primera vez o la información ha sido borrada al desconectar los cables de la batería, la distancia a recorrer con combustible disponible/rango puede ser diferente de la cantidad indicada.

▼ Economía promedio de combustible

El consumo promedio de combustible se calcula cada minuto a partir de la distancia total del viaje en el contador de trayecto y el consumo total de combustible, y se exhibe el consumo promedio de combustible para cada información de conducción.

El consumo promedio de combustible para TRIP A es indicado por una flecha roja en la exhibición de consumo instantáneo de combustible.




Cuando conduce

Grupo de instrumentos y pantalla

El consumo promedio de combustible y los cuentakilómetros parcial se pueden reponer oprimiendo el interruptor INFO durante 1,5 segundos o más mientras se encuentra en uno de los modos. Después de borrar los datos, se recalcula el consumo de combustible y se indica el --- km/L (--- mpg) para el minuto anterior.

▼ Consumo de combustible actual

Este exhibe el consumo de combustible actual calculando el consumo de combustible y la distancia recorrida. El consumo promedio de combustible para TRIP A es indicado por una flecha roja.




NOTA

Indica la posición 0 cuando la velocidad del vehículo es aproximadamente 5 km/h (3 mph) o menos.

▼ Exhibición i-ACTIVSENSE*

Exhibe el estado del sistema.



- Consulte la sección Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) en la página 4-105.
- Consulte la sección Monitoreo de punto ciego (BSM) en la página 4-110.
- Consulte la sección Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR) en la página 4-115.
- Consulte la sección Alerta de distancia y velocidad (DSA) en la página 4-120.
- Consulte la sección Alerta de atención de conductor (DAA) en la página 4-122.
- Consulte la sección Monitoreo del conductor (DM) en la página 4-123.
- Consulte la sección Alerta de tránsito cruzando delante (FCTA) en la página 4-124.
- Consulte la sección Control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) en la página 4-134.
- Consulte Control de cruceo de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar) en la página 4-144.
- Consulte la sección Asistencia en congestión vehicular (TJA) en la página 4-157.


Cuando conduce

Grupo de instrumentos y pantalla

- Consulte la sección Sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) en la página 4-173.
- Consulte la sección Soporte de freno inteligente (SBS) en la página 4-176.
- Consulte la sección Soporte de freno inteligente [trasero] (SBS-R) en la página 4-180.
- Consulte la sección Soporte de freno inteligente [tráfico transversal trasero] (SBS-RC) en la página 4-185.
- Consulte la sección Control de velocidad de cruceo en la página 4-234.

▼ Exhibición de brújula

Mientras se conduce el vehículo se exhibe la dirección en que se mueve el vehículo en una de las ocho direcciones.



Exhibición	Dirección
N	Norte
S	Sur
E	Este
W	Oeste
NE	Noreste
NW	Noroeste
SE	Sureste
SW	Suroeste

▼ Advertencia (Indicación de exhibición)

Se exhibe un mensaje para notificar al usuario del estado de funcionamiento del sistema y los malfuncionamientos o anomalías.


Si la luz de advertencia se enciende/destella simultáneamente o se exhibe un símbolo en la exhibición, verifique la información respecto a la luz de advertencia y el símbolo.

Consulte la sección Si se enciende o destella una de las luces de advertencia en la página 7-28.

Para los mensajes que no indican un símbolo, siga las instrucciones indicadas en la exhibición de multinformación. Consulte la sección Mensaje indicado en la exhibición multinformación en la página 7-42.

▼ Luces de advertencia/indicadores

El grupo de instrumentos varía dependiendo del modelo y las especificaciones.



1. Grupo de instrumentos
2. Centro delantero del interior del techo

Las luces de advertencia aparecerán en las áreas destacadas

Cuando conduce

Grupo de instrumentos y pantalla

▼ Indicación de advertencia/Advertencias

Estas luces se enciende o destellan para notificar al usuario que el estado de funcionamiento del sistema o un malfuncionamiento del sistema.

Señal	Advertencia	Consulte a
	Indicación de advertencia/advertencia del sistema de frenos* ¹	7-28
	Indicación/luz de advertencia ABS* ¹	Advertencia del sistema electrónico de distribución de fuerza de frenos 7-29 Advertencia de ABS 7-31
	Indicación de advertencia/advertencia de sistema de carga* ¹	7-29
	Indicación/luz advertencia de aceite del motor* ¹	7-30
	Indicación de advertencia de temperatura de refrigerante del motor alta	7-30
	Indicación/indicador de malfuncionamiento de la dirección asistida* ¹	7-31
	Indicación de advertencia principal	7-31
	Indicación/luz de advertencia del sistema de control de frenos* ¹	7-32
	Indicación de advertencia de priorización del freno	7-32
	Indicación/luz de verificación del motor* ¹	7-32
AT	*Indicación de advertencia/advertencia de transmisión automática* ¹	7-33
AWD	*Indicación de advertencia/advertencia AWD* ¹	7-33
	Indicación/luz de advertencia del sistema de pretensores de cinturones de seguridad delanteros/bolsa de aire* ¹	7-34

*Algunos modelos **4-23**

Cuando conduce

Grupo de instrumentos y pantalla

Señal	Advertencia	Consulte a
	Indicación/luz de advertencia del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)* ¹	Destello 7-35 Se enciende 7-40
 (Rojo)	Indicación de advertencia/advertencia de KEY* ¹	7-35
 (Ámbar)	*Indicación de advertencia/advertencia de sistema de control de luces de carretera (HBC)* ¹	7-36
	Indicación/luz de advertencia i-ACTIVSENSE* ¹	7-36
	Indicación de advertencia/Advertencia de luces exteriores* ¹	7-36
	Indicación de advertencia/advertencia de nivel bajo de combustible	7-37
	Indicación de advertencia/advertencia de verificación de tapón de llenador combustible* ¹	7-37
	Indicación de advertencia/advertencia de nivel de aceite del motor* ¹	7-37
	Indicación/luz de advertencia de cinturón de seguridad (asiento delantero)	7-38
 REAR (Rojo)	Luz de advertencia de cinturón de seguridad (asiento trasero)	7-39
	*Indicación de advertencia/Advertencia de nivel bajo del líquido del lavador	7-39
	Indicación de advertencia de puerta mal cerrada	7-39
	*Indicación de advertencia de tapa del baúl mal cerrada	7-39
	*Indicación de advertencia de compuerta trasera mal cerrado	7-39

4-24 *Algunos modelos

Cuando conduce

Grupo de instrumentos y pantalla

Señal	Advertencia	Consulte a
	Advertencia de puerta mal cerrada	7-39

*1 La luz se enciende cuando el encendido se conecta para una verificación de funcionamiento, y se apaga unos segundos después o cuando se arranca el motor. Si la luz no se enciende o permanece encendida, haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda.

▼ Indicación/Indicadores

Estas luces se enciende o destellan para notificar al usuario que el estado de funcionamiento del sistema o un malfuncionamiento del sistema.

Señal	Indicador	Consulte a
REAR  (Verde)	Indicador de cinturón de seguridad (asiento trasero)	2-30
PASS AIRBAG OFF 	*Indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante delantero	2-80
	Indicador de seguridad	3-46
 (Verde)	Indicador KEY	4-5
	Indicación/indicador de llave de tuercas*1	4-28
P	*Indicación de posición de cambio	4-38
	Indicador de luz encendida	4-47
	Indicador de luces de carretera	Luces de carretera y de cruce 4-51 Destello de faros 4-51

*Algunos modelos **4-25**

Cuando conduce

Grupo de instrumentos y pantalla

Señal	Indicador	Consulte a
	Indicadores de aviso de peligro/señales de viraje	Señales de viraje y de cambio de pista 4-54 Destellador de aviso de peligro 4-63
	Indicación/Indicador de freno de estacionamiento eléctrico (EPB)*1*2	7-32
HOLD	Indicador activo de AUTOHOLD*1 *Indicador del sistema de control de crucero de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar) *Indicador de Asistencia en congestión vehicular (TJA)	4-79 4-151 4-169
	Indicación/Indicador TCS/DSC*1	Sistema de control de tracción (TCS) 4-85 Control de estabilidad dinámica (DSC) 4-86 Se enciende 7-34
	Indicador DSC OFF*1	4-87
SPORT	*Indicador de modo de selección	4-89
 (Blanco)	Símbolo de estado de i-ACTIVSENSE (Sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos)	4-96
 (Verde)		
 (Ámbar)		
 (Verde)	*Indicador de sistema de control de luces de carretera (HBC)	4-101

4-26 *Algunos modelos

Grupo de instrumentos y pantalla

Señal	Indicador	Consulte a
 (Blanco)	*Indicación de espera de control de cruce de radar de Mazda (MRCC)	4-136
	*Indicación de espera del sistema de control de cruce de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar)	4-146
	*Indicación de espera de la Asistencia en congestión vehicular (TJA)	4-160
 (Verde)	*Indicación de ajuste de control de cruce de radar de Mazda (MRCC)	4-136
	*Indicación de ajuste del sistema de control de cruce de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar)	4-146
	*Indicación de ajuste de la Asistencia en congestión vehicular (TJA)	4-160
 OFF	*Indicador de soporte de freno inteligente (SBS) OFF *1	Soporte de freno inteligente (SBS) 4-177
		Soporte de freno inteligente [trase-ro] (SBS-R) 4-181
		Soporte de freno inteligente [tráfi-co transversal trasero] (SBS-RC) 4-185
 (Blanco)	*Indicación de espera de cruce	4-234
 (Verde)	*Indicación de ajuste de cruce	4-234

*1 La luz se enciende cuando el encendido se conecta para una verificación de funcionamiento, y se apaga unos segundos después o cuando se arranca el motor. Si la luz no se enciende o permanece encendida, haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda.

*2 La luz permanece continuamente encendida cuando se aplica el freno de estacionamiento.

Grupo de instrumentos y pantalla

▼ Indicación/indicador de llave de tuercas



La indicación/indicador de llave de tuercas se muestra/se enciende en las siguientes condiciones.

- Cuando se haya alcanzado el período de mantenimiento programado. Consulte la sección Información en el manual de utilización de Mazda Connect.
- Cuando llegue el periodo de reposición del aceite del motor.

NOTA


- La indicación/indicador de llave de tuercas puede mostrarse/encenderse antes del período preestablecido, dependiendo de las condiciones de uso del vehículo.
- Cuando se cambie el aceite de motor, será necesario reponer la unidad de control del motor del vehículo. Consulte la sección Información en el manual de utilización de Mazda Connect.

Cuando conduce

Grupo de instrumentos y pantalla

Exhibición de conducción activa*

▼ Exhibición de conducción activa



1. Exhibición
2. Hoja a prueba de polvo

⚠ ADVERTENCIA

Siempre ajuste el brillo de la exhibición y la posición con el vehículo estacionado:
Es peligroso ajustar el brillo de la pantalla y la posición mientras conduce el vehículo ya que al hacerlo puede distraer su atención del camino hacia adelante y resultar en un accidente.

⚠ PRECAUCIÓN

- No coloque bebidas cerca de la exhibición de conducción activa. Si agua u otros líquidos salpican la exhibición de conducción activa, se podría dañar.
- No coloque objetos encima de la pantalla de exhibición de conducción activa ni aplique adhesivos a la hoja a prueba de polvo pues podrían causar interferencias.

NOTA

- El uso de gafas polarizadas reducirá la visibilidad de la exhibición de conducción activa debido a las características de la visualización.
- Si se desconecta la batería y se vuelve a conectar o la batería tiene poca carga, se podría desviar de la posición ajustada.
- La exhibición puede resultar difícil de ver o verse temporariamente afectada por las condiciones del tiempo como la lluvia, nieve, luz y temperatura.
- Si se desmonta el sistema de audio, no se podrá usar la exhibición de conducción activa.

Cuando conduce

Grupo de instrumentos y pantalla

La exhibición de conducción activa indica la siguiente información:

- Advertencias y condiciones de funcionamiento de monitoreo de punto ciego (BSM)
Consulte la sección Monitoreo de punto ciego (BSM) en la página 4-106.
- Señales de tránsito y advertencias del sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)
Consulte la sección Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR) en la página 4-112.
- Advertencias y condiciones de funcionamiento de la Alerta de tránsito cruzando delante (FCTA)
Consulte la sección Alerta de tránsito cruzando delante (FCTA) en la página 4-124.
- Advertencia y condiciones de funcionamiento de los sistemas de control de crucero de radar de Mazda (MRCC)
Consulte la sección Control de crucero de radar de Mazda (MRCC) en la página 4-132.
- Condiciones de funcionamiento y advertencias del sistema de control de crucero de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar)
Consulte Control de crucero de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar) en la página 4-141.
- Advertencias y condiciones de funcionamiento de la Asistencia en congestión vehicular (TJA)
Consulte la sección Asistencia en congestión vehicular (TJA) en la página 4-153.
- Advertencias del sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS)*
Sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS) en la página 4-170.
- Advertencias y condiciones de funcionamiento del sistema de soporte de freno inteligente (SBS)
Consulte la sección Soporte de freno inteligente (SBS) en la página 4-174.
- Advertencias y condiciones de funcionamiento del sistema de soporte de freno inteligente [trasero] (SBS-R)
Consulte la sección Soporte de freno inteligente [trasero] (SBS-R) en la página 4-177.
- Advertencias y condiciones de funcionamiento del sistema de soporte de freno inteligente [tráfico transversal trasero] (SBS-RC)
Consulte la sección Soporte de freno inteligente [tráfico transversal trasero] (SBS-RC) en la página 4-181.
- Condiciones de funcionamiento de control de velocidad de crucero
Consulte la sección Control de velocidad de crucero en la página 4-233.
- Guía de navegación (vehículos con sistema de navegación)
- Nombre de la intersección (vehículos con sistema de navegación)
- Nombre de la calle (vehículos con sistema de navegación)
- Guía de carriles (vehículos con sistema de navegación)
- Indicador de límite de velocidad (vehículos con sistema de navegación)
- Velocidad del vehículo

Cuando conduce

Grupo de instrumentos y pantalla

Los ajustes de la exhibición de conducción activa se pueden cambiar o ajustar. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

NOTA

- La posición de conducción deseada (posición de la exhibición, nivel de brillo, información de exhibición) se puede recuperar después de programar la posición. Consulte la sección Memoria de posición de conducción en la página 2-11.
- Puede que el nombre de la calle no se muestre en función del mercado y la región.


4-31

Cuando conduce

Funcionamiento de la transmisión manual

Patrón de cambio de la transmisión manual

▼ Patrón de cambio de la transmisión manual




1. Punto muerto

El patrón de cambio de la transmisión manual es convencional, tal como se indica en la figura.

Pise a fondo el pedal del embrague antes de hacer el cambio y suéltelo lentamente.

Su vehículo está equipado con un dispositivo para evitar el cambio por error a R (marcha atrás). Empuje la palanca selectora hacia abajo y haga el cambio a R.



4-32

⚠ ADVERTENCIA

No freno con el motor mientras conduce sobre una superficie húmeda o a alta velocidad:

Hacer el cambio a una posición menor mientras conduce sobre una superficie húmeda, con nieve o congelada, o mientras conduce a alta velocidad produce el frenado repentino con el motor que es peligroso. El cambio repentino de la velocidad del neumático hará que el neumático patine. Esto puede llevar a la pérdida de control del vehículo y un accidente.

Deje siempre la palanca de cambio en la posición 1 o R y ponga el freno de estacionamiento al dejar el vehículo sin atención:

De lo contrario el vehículo se puede mover repentinamente y se puede provocar un accidente.

⚠ PRECAUCIÓN

- No pise el pedal del embrague al conducir, excepto cuando tenga que hacer un cambio. Tampoco use el embrague para parar el vehículo en una cuesta. Conducir pisando el embrague produce desgastes y daños innecesarios del embrague.
- No aplique demasiada fuerza lateral a la palanca selectora al cambiar de 5.º a 4.º. Esto podría llevar a seleccionar accidentalmente la 2.º lo que puede resultar en daños en la transmisión.

Funcionamiento de la transmisión manual


➤ Asegúrese que el vehículo se detiene completamente antes de hacer el cambio a R. Cambiar a R con el vehículo todavía en movimiento podría dañar la transmisión.

NOTA

· Si resultara difícil hacer el cambio a R, cambie de vuelta a punto muerto, suelte el pedal de embrague y vuelva a intentar.

▼ Indicador de cambio (GSI)

El GSI le ayuda a obtener una economía de combustible óptima y suavidad en la conducción. Muestra la posición de cambio seleccionada en el grupo de instrumentos así como notifica al conductor para que cambie a la posición de cambio más adecuada correspondiente a la condición de conducción actual.



1. Posición de cambio seleccionada
2. Posición de cambio adecuada

Indicación	Condición
Numeral	Se exhibe la posición de cambio seleccionada.
► y numeral	Se recomienda subir o bajar un cambio a la posición de cambio indicada.

⚠ PRECAUCIÓN

No confíe solamente en las recomendaciones de las indicaciones de hacer un cambio hacia arriba/hacia abajo. La situación de conducción actual puede requerir diferentes operaciones de cambio desde la indicación actual. Para evitar el riesgo de accidentes, las condiciones del camino y tránsito deben de ser juzgadas correctamente por el conductor antes de hacer el cambio.

NOTA

El GSI se apaga cuando se realizan las siguientes operaciones.

- El vehículo está parado.
- El vehículo está en neutral.
- El vehículo se conduce marcha atrás.
- No se pisa completamente el embrague al acelerar desde una parada.
- Se pisa el pedal del embrague durante más de 2 segundos o más al conducir.

Funcionamiento de la transmisión manual

▼ Recomendaciones sobre los cambios

Para hacer un cambio hacia una velocidad mayor

Para una aceleración normal, Mazda recomienda hacer los cambios de la forma indicada a continuación:

(EE. UU. y Canadá)

Cambio	Velocidad del vehículo
1 a 2	24 km/h (15 mph)
2 a 3	42 km/h (26 mph)
3 a 4	60 km/h (37 mph)
4 a 5	75 km/h (46 mph)
5 a 6	79 km/h (49 mph)

Para velocidad de cruce, Mazda recomienda hacer los cambios de esta manera:

(EE. UU. y Canadá)

Cambio	Velocidad del vehículo
1 a 2	13 km/h (8 mph)
2 a 3	29 km/h (18 mph)
3 a 4	49 km/h (30 mph)
4 a 5	63 km/h (39 mph)
5 a 6	70 km/h (43 mph)


Para hacer un cambio a una velocidad menor

Cuando desee disminuir la velocidad del vehículo de acuerdo con la velocidad del tráfico o en una **cuesta** muy inclinada, debe hacer un cambio a una velocidad menor antes que el motor comience a forzarse. Esto reduce la posibilidad que se apague y le brinda mayor aceleración cuando necesita aumentar la velocidad. En una **bajada** muy inclinada, debe hacer el cambio a una velocidad menor para mantener una velocidad de conducción segura y prolongar la vida útil de los frenos.


Transmisión automática

Controles de la transmisión automática

▼ Controles de la transmisión automática



1. Botón para liberación de bloqueo
2. Palanca selectora



Indicación	Diferentes posiciones
	Indica que debe pisar el pedal de freno y mantener oprimido el botón para liberación de bloqueo para hacer el cambio. (El encendido debe cambiarse a ON).
	Indica que la palanca selectora se puede cambiar libremente a cualquier posición.
	Indica que debe mantener oprimido el botón para liberación de bloqueo para hacer el cambio.

NOTA

El Sport AT tiene una opción que no está incluida en la transmisión automáticas tradicionales, darle la opción al conductor de seleccionar cada cambio en vez de dejar que la transmisión haga los cambios. Incluso si intenta usar las funciones de la transmisión automática como una tradicional, debe ser consciente de que puede cambiar inadvertidamente al modo de cambio manual y puede retener un cambio inapropiado al aumentar de velocidad. Si nota que la velocidad del motor aumenta o escucha el motor sobregirando, confirme que no ha cambiado accidentalmente al modo de cambio manual (página 4-39).

Transmisión automática

Sistema de bloqueo del cambio

▼ Sistema de bloqueo del cambio

El sistema de bloqueo del cambio impide hacer el cambio desde P a menos que se pise el pedal del freno.

Para hacer el cambio desde P:

1. Pise y mantenga pisando el pedal del freno.
2. Arranque el motor.
3. Mantenga oprimido el botón para liberación de bloqueo.
4. Mueva la palanca selectora.

NOTA


- Cuando la llave de encendido está en la posición ACC o el encendido está desconectado, la palanca selectora no se puede cambiar de la posición P.
- El encendido no se puede cambiar a OFF cuando la palanca selectora no está en la posición P.

▼ Desbloqueo de la palanca selectora

Si la palanca selectora no sale de la posición P realizado el procedimiento adecuado de cambio, siga pisando el pedal del freno.

1. Retire la cubierta de desbloqueo de la palanca selectora con un destornillador de cabeza plana envuelto en un paño.

2. Introducir un destornillador de cabeza plana y empujar la palanca hacia abajo.



1. Cubierta

3. Mantenga oprimido el botón para liberación de bloqueo.
4. Mueva la palanca selectora. Lleve el vehículo a un concesionario autorizado Mazda para que verifique el sistema.

Transmisión automática

Posiciones de la transmisión

▼ Posiciones de la transmisión

- La indicación de posición de cambio en el grupo de instrumentos se enciende. Consulte la sección Indicación de posición de cambio en la página 4-38.
- Colocar la palanca selectora en la posición P o N para arrancar el motor.

P (estacionamiento)

La posición P trava la transmisión e impide que giren las ruedas delanteras.

⚠ ADVERTENCIA

Siempre coloque la palanca selectora en la posición P y coloque el freno de estacionamiento:

Sólo colocar la palanca selectora en la posición P sin usar el freno de estacionamiento para sostener el vehículo es peligroso. Si la posición P no pudiera evitar que el vehículo se moviera, se podría provocar un accidente.

⚠ PRECAUCIÓN

- La transmisión se puede dañar si se hace el cambio a P, N o R cuando el vehículo todavía se está moviendo.
- La transmisión se puede dañar si se hace el cambio a una marcha de conducción o marcha atrás con el motor funcionando a mayor velocidad que la marcha en vacío.

R (marcha atrás)

La posición R es para dar marcha atrás. Se debe parar completamente el vehículo antes de cambiar a o de la posición R, excepto bajo circunstancias especiales tal como se explica en Balanceo del vehículo (página 3-53).

N (punto muerto)

En la posición N, no se bloquean las ruedas ni la transmisión. El vehículo se moverá libremente incluso en la bajada más pequeña a menos que se use el freno de estacionamiento o el de servicio.

⚠ ADVERTENCIA

Si el motor está funcionando a más revoluciones que en la marcha en vacío, no haga el cambio desde N o P a una posición de conducción:

Es peligroso hacer el cambio desde N o P a una posición de conducción cuando el motor está funcionando a más revoluciones que en la marcha en vacío. Si esto sucede, el vehículo se puede mover repentinamente provocando un accidente o heridas graves.

No cambie a N cuando conduce el vehículo:

Es peligroso hacer el cambio a N mientras conduce. No se podrá frenar con el motor cuando se desacelera lo que podría conducir a un accidente o heridas graves.

Transmisión automática

⚠ PRECAUCIÓN

No cambie a N cuando conduce el vehículo. De lo contrario podría tener un problema con la transmisión.

NOTA

Aplique el freno de estacionamiento o pise el pedal de frenos antes de mover la palanca selectora de la posición N para evitar que el vehículo se mueva inesperadamente.

D (conducción)


D es la posición para conducir normalmente. Desde una parada, la transmisión cambiará automáticamente a través de la secuencia de 6 cambios.

M (manual)

M es la posición de modo de cambios manual. Se pueden hacer cambios hacia arriba o abajo moviendo la palanca selectora.

Consulte la sección Modo de cambios manual en la página 4-39.

▼ Indicación de posición de cambio



1. Indicación de posición de cambio

La posición del selector se indica cuando la llave de encendido se encuentra en ON.

Indicación de posición de marcha

En el modo de cambio manual, se enciende la indicación "M" de la posición del cambio y se exhibe el numeral para el cambio seleccionado.

▼ Cambio adaptable activo (AAS)

El cambio adaptable activo (AAS) controla automáticamente los puntos de cambio de la transmisión para estar más de acuerdo a las condiciones del camino y el conductor. Esto mejora la sensación de conducción. La transmisión puede cambiar al modo AAS cuando sube y baja cuestas, en las curvas, conduciendo a grandes alturas o pisa el pedal del acelerador rápidamente mientras la palanca selectora está en la posición D. Dependiendo en las condiciones de conducción y el funcionamiento del vehículo/condiciones del camino, los cambios podrían demorarse o podrían no funcionar, sin embargo, esto no indica un problema debido a que el modo AAS obtendrá la posición de cambio última.

Transmisión automática

Modo de cambios manual

▼ Modo de cambios manual

El modo de cambio manual le brinda la sensación de conducción de un vehículo con transmisión manual permitiéndole operar la palanca selectora manualmente. Cuando desea mayor control, esto le permite controlar las revoluciones del motor y el torque de las ruedas de tracción como en una transmisión manual. Para cambiar al modo de cambios manual, mueva la palanca desde D a M.




NOTA

- Cambiando a modo de cambios manual mientras conduce no dañará la transmisión.
- Si cambia al modo de cambios manual cuando el vehículo está parado, se hará el cambio a M1.
- Si cambia al modo de cambios manual sin pisar el pedal del acelerador cuando conduce en la posición D, 5.ª/6.ª, se hará el cambio a M4/M5.

Para volver al modo selectora automático, mueva la palanca desde M a D.

▼ Indicaciones



1. Indicación de modo de cambios manual
2. Indicación de posición de marcha

Indicación de modo de cambios manual

En el modo de cambios manual, se enciende la indicación "M" de posición de cambio en el panel de instrumentos.

Indicación de posición de marcha

El número de la velocidad seleccionada se enciende.

NOTA

- Si no se puede hacer el cambio hacia abajo cuando se conduce a alta velocidad, la indicación de posición de marcha y velocidad destellarán dos veces para indicar que no se puede hacer el cambio hacia abajo (para proteger la transmisión).

Transmisión automática

- Si la temperatura del líquido de la transmisión automática sube demasiado, existe la posibilidad de que la transmisión cambie al modo de cambio automático, cancelando el modo de cambio manual y se apague la indicación de posición de marcha. Esta es una función normal para proteger la transmisión automática. Después que la temperatura del líquido de la transmisión automática disminuya, la iluminación de indicación de posición de marcha se volverá a encender y se volverá al modo de cambio manual.

▼ Cambiando hacia arriba manualmente

Se pueden hacer cambios hacia arriba moviendo la palanca selectora o los interruptores de cambio del volante*. M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M6


Usando la palanca selectora

Para hacer el cambio hacia arriba, mueva la palanca selectora hacia atrás + una vez.



Usando el interruptor de cambio del volante*

Para cambiar hacia arriba a un cambio mayor con los interruptores de cambio del volante, tire del interruptor UP (+/OFF) hacia adelante una vez con sus dedos.



1. Interruptor UP (+/OFF)

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga sus manos en el aro del volante cuando usa sus dedos en los interruptores de cambio del volante:

Poniendo sus manos dentro del aro del volante cuando usa los interruptores de cambio del volante es peligroso. Si la bolsa de aire del conductor se infla en un choque, se impactarán las manos lo que le causará heridas.

Transmisión automática

NOTA

- Cuando conduzca lentamente, no se puede hacer los cambios hacia arriba.
- No conduzca el vehículo con la aguja del tacómetro en la ZONA ROJA mientras se encuentra en el modo de cambios manual. Además, el modo de cambios manual cambia al modo de cambios automático mientras se presiona completamente el pedal del acelerador. Esta función se cancela mientras se desconecta el DSC. Sin embargo, si el vehículo se conduce continuamente a altas revoluciones por minuto, los cambios se cambiarán hacia arriba automáticamente para proteger el motor.
- El interruptor de cambio del volante se puede usar temporariamente incluso si la palanca selectora se encuentra en la posición D mientras conduce. Además, vuelve al modo de cambio automático cuando se tira del interruptor UP (+/OFF) hacia atrás por suficiente cantidad de tiempo.

▼ Cambiando hacia abajo manualmente

Se pueden hacer cambios hacia abajo moviendo la palanca selectora o los interruptores de cambio del volante*. M6 → M5 → M4 → M3 → M2 → M1


Usando la palanca selectora

Para cambiar hacia abajo a una posición menor, mueva la palanca selectora hacia adelante – una vez.



Usando el interruptor de cambio del volante*

Para hacer el cambio a uno menor con los interruptores de cambio en el volante, tire del interruptor DOWN (–) hacia usted una vez.



1. Interruptor DOWN (–)

Transmisión automática

⚠ ADVERTENCIA

No frene con el motor mientras conduce sobre una superficie húmeda o a alta velocidad:

Hacer el cambio a una posición menor mientras conduce sobre una superficie húmeda, con nieve o congelada, o mientras conduce a alta velocidad produce el frenado repentino con el motor que es peligroso. El cambio repentino de la velocidad del neumático hará que el neumático patine. Esto puede llevar a la pérdida de control del vehículo y un accidente.

Mantenga sus manos en el aro del volante cuando usa sus dedos en los interruptores de cambio del volante:

Poniendo sus manos dentro del aro del volante cuando usa los interruptores de cambio del volante es peligroso. Si la bolsa de aire del conductor se infla en un choque, se impactarán las manos lo que le causará heridas.

NOTA

- Al conducir a alta velocidad, no se podrá hacer el cambio hacia abajo.
- Durante la desaceleración, se podría hacer el cambio automáticamente dependiendo de la velocidad del vehículo.
- Cuando pise completamente el acelerador, la transmisión cambiará a un cambio menor, dependiendo de la velocidad del vehículo. Sin embargo, no se kickdown los cambios mientras el DSC está desactivado.


▼ Modo fijo en segunda

Cuando la palanca selectora se mueve hacia atrás + mientras el vehículo circula a aproximadamente 10 km/h (6,2 mph) o menos, la transmisión se ajusta al modo fijo en segunda. El cambio se fija en segunda mientras se encuentra en este modo para acelerar más fácilmente de una parada y conducir en caminos resbalosos como caminos cubiertos de nieve. Si la palanca selectora se mueve hacia atrás + o adelante – mientras se encuentra en el modo fijo en segunda, se cancelará el modo.

Transmisión automática

▼ Límite de velocidad de cambio (para el cambio)

Para cada posición de cambio mientras se encuentra en el modo manual, los límites de velocidad fijados son los siguientes: Cuando se usa la palanca selectora dentro del rango del límite de velocidad, se hace el cambio.



1. 1.º
2. 2.º
3. 3.º
4. 4.º
5. 5.º
6. 6.º

Cambiando hacia arriba

El cambio no se realiza hacia arriba mientras la velocidad del vehículo se encuentra debajo del límite de velocidad.

Cambiando hacia abajo

El cambio no se realiza hacia abajo mientras la velocidad del vehículo excede el límite de velocidad.

Si la velocidad del vehículo excede el límite de velocidad y no se hace el cambio hacia bajo, la indicación del cambio destellará dos veces para notificar al conductor que no se puede hacer el cambio.

Kickdown

Cuando mientras conduce se pisa completamente el pedal del acelerador, se hace un cambio hacia abajo.

Sin embargo, no se kickdown los cambios mientras el DSC está desactivado.

NOTA

Se hace un cambio hacia abajo usando kickdown mientras se encuentra en el modo fijo en segunda.

Transmisión automática

Cambio automático hacia abajo

Se hace el cambio automáticamente hacia abajo dependiendo de la velocidad del vehículo durante la desaceleración.

NOTA

Si el vehículo se detiene mientras se encuentra en el modo fijo en segunda, el cambio permanece en segunda.

▼ Recomendaciones sobre los cambios

Para hacer un cambio hacia una velocidad mayor

Para aceleración normal y velocidad de crucero, Mazda recomienda hacer los cambios de esta manera:

(EE. UU. y Canadá)

Cambio	Velocidad del vehículo*1
M1 a M2	24 km/h (15 mph)
M2 a M3	40 km/h (25 mph)
M3 a M4	65 km/h (40 mph)
M4 a M5	73 km/h (45 mph)
M5 a M6	81 km/h (50 mph)

*1 Tenga en cuenta siempre las reglamentaciones de límites de velocidad locales.

Para hacer un cambio a una velocidad menor

Cuando desee disminuir la velocidad del vehículo de acuerdo con la velocidad del tráfico o en una cuesta muy inclinada, debe hacer un cambio a una velocidad menor antes que el motor comience a forzarse. Esto le brinda mayor desaceleración cuando necesite aumentar la velocidad.

En una bajada muy inclinada, debe hacer el cambio a una velocidad menor para mantener una velocidad de conducción segura y prolongar la vida útil de los frenos.

Transmisión automática

Modo directo*

▼ Modo directo

El modo directo se puede usar para cambiar temporariamente los cambios usando el interruptor de cambio del volante mientras se conduce el vehículo con la palanca selectora en la posición D. Mientras se encuentra en el modo directo, la indicación D y M se encenderá y se encenderá la posición del cambio en uso.



1. Indicación de modo directo
2. Indicación de posición de marcha

El modo directo se cancela (se libera) en las siguientes condiciones.

- El interruptor UP (+/OFF) se tira hacia atrás durante una cierta cantidad de tiempo o más.
- Se conduce el vehículo por un cierto tiempo o más (el tiempo varía dependiendo de las condiciones de conducción).
- El vehículo se para o mueve a baja velocidad.

NOTA

Podría ser imposible cambiar hacia arriba y abajo en el modo directo dependiendo de la velocidad del vehículo. Además, debido a que se cancela (libera) el modo directo dependiendo de la tasa de aceleración o si se pisa completamente el acelerador, se recomienda usar el modo de cambios manual si fuera necesario conducir el vehículo en un cambio en particular durante largos períodos.

Transmisión automática

Consejos para conducir

▼ Consejos para conducir

⚠ ADVERTENCIA

No permita que el vehículo se mueva en la dirección opuesta a la dirección seleccionada por la palanca selectora:

No permita que el vehículo se mueva hacia atrás con la palanca selectora en la posición hacia delante, o no permita que el vehículo se mueva hacia delante con la palanca selectora en la posición de marcha atrás. De lo contrario, el motor se podría parar, haciendo que pierda las funciones de freno hidráulico y dirección asistida, y resulte difícil controlar el vehículo lo cual puede resultar en un accidente.

Adelantamiento

Para darle mayor potencia al motor al adelantarse a otro vehículo o cuando sube una cuesta pronunciada, pise a fondo el acelerador. La transmisión hace el cambio a una velocidad menor, dependiendo de la velocidad del vehículo.

NOTA

- El pedal del acelerador se puede sentir inicialmente pesado al pisarlo, luego se aliviana al pisarlo más. Este cambio en la fuerza del pedal ayuda al sistema de control del motor a determinar cuanto se ha pisado el pedal del acelerador para la función kickdown, y las funciones que controlan si se puede realizar o no el kickdown.

- Mientras la palanca selectora se encuentra en la posición M y el DSC está desactivado, el modo de cambios manual no cambiará al modo de cambios automático incluso si el pedal del acelerador está completamente pisado. Mueva la palanca selectora.

Para subir una cuesta pronunciada con el vehículo estacionado en la cuesta

Para continuar subiendo una cuesta pronunciada:

1. Pise el pedal del freno.
2. Haga el cambio a D o M1, dependiendo del peso de la carga y de la pendiente de la cuesta.
3. Suelte el pedal de frenos mientras acelera gradualmente.

Para bajar una cuesta pronunciada

Cuando se baja una cuesta pronunciada, haga el cambio a cambios menores, dependiendo del peso de la carga. Descienda lentamente, usando los frenos sólo ocasionalmente para evitar que se sobrecalienten.

Control de luces

▼ Faros

Gire el interruptor de faros para encender o apagar los faros y otras luces exteriores. Cuando las luces están encendidas, se enciende el indicador de luces encendidas en el grupo de instrumentos.



NOTA

- Si el interruptor de luz está encendido, las luces se apagan automáticamente aproximadamente 30 segundos después de desconectar el encendido. El ajuste de tiempo se puede cambiar. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.
- Para evitar que se descargue la batería, no se deben dejar las luces encendidas durante mucho tiempo con el motor apagado a menos que sea por razones de seguridad.

Sin control de luz automático




Posición del interruptor	OFF	ON	ACC
Faros	Desactivado	Desactivado	Activado*1
Luces de conducción diurna	Activado*2	Activado*2	Desactivado
Luces de cola Luces de estacionamiento Luces de placa de matrícula Luces de posición laterales	Desactivado	Activado*3	Activado*1

- *1 Cuando se cambia el encendido de la posición ON a la posición ACC u OFF, los faros se apagan si se ha cancelado la función de apagado automático de los faros. Si la función de apagado automático de los faros está activada, las luces se encienden durante el periodo establecido mediante la función de apagado automático de los faros y, a continuación, se apagan.
- *2 Cuando el interruptor de las luces se coloca en una posición diferente a OFF, ON o ACC mientras el vehículo está parado, las luces de conducción diurna se apagan. Al iniciar la conducción del vehículo, las luces de conducción diurna se encienden nuevamente.
- *3 Cuando se cambia el encendido de la posición ON a la posición ACC u OFF, los faros permanecen encendidos si se ha cancelado la función de apagado automático de los faros. Si la función de apagado automático de los faros está activada, las luces se encienden durante el periodo establecido mediante la función de apagado automático de los faros y, a continuación, se apagan.

Cuando conduce

Interruptores y controles

Con control de luz automático



Posición del interruptor	OFF ^{*1}	AUTO		ON (símbolo de faro)		Símbolo de faro
		Los alrededores están luminosos ^{*2}	Los alrededores están oscuros ^{*3}	Los alrededores están luminosos ^{*2}	Los alrededores están oscuros ^{*3}	
Faros	Desactivado	Desactivado	Activado	Desactivado	Activado ^{*4+5}	Activado ^{*6}
Luces de conducción diurna	Desactivado	Activado ^{*7}	Desactivado	Activado ^{*8}	Desactivado	Desactivado
Luces de cola Luces de estacionamiento Luces de placa de matrícula Luces de posición laterales	Desactivado	Desactivado	Activado	Activado ^{*9}	Activado ^{*9}	Activado ^{*6}

^{*1} Cuando el interruptor de luz se coloca en OFF mientras el vehículo está parado, las luces se apagan. El interruptor de luz vuelve automáticamente a la posición **AUTO** y los faros pasan al modo AUTO cuando usted comienza a conducir el vehículo.

^{*2} El nivel de brillo alrededor del vehículo es de un nivel suficiente.

^{*3} El nivel de brillo alrededor del vehículo es de un nivel insuficiente.

^{*4} Las luces de conducción diurna se pueden desactivar utilizando las características de personalización (página 4-53). Si las luces de conducción diurna están desactivadas, los faros se apagan inmediatamente después de arrancar el motor. Los faros se encienden cuando comienza a conducir el vehículo.

^{*5} Cuando el interruptor de luz se cambia de la posición **OFF**, **AUTO** o (símbolo de faro) a la posición ON (símbolo de faro) mientras el vehículo está parado, los faros se apagan. Al iniciar la conducción del vehículo, los faros se encienden nuevamente.

^{*6} Cuando se cambia el encendido de la posición ON a la posición ACC u OFF, los faros se apagan si se ha cancelado la función de apagado automático de los faros. Si la función de apagado automático de los faros está activada, las luces se encienden durante el periodo establecido mediante la función de apagado automático de los faros y, a continuación, se apagan.

^{*7} Cuando el interruptor de las luces se coloca en una posición diferente a **AUTO** o mientras el vehículo está parado, las luces de conducción diurna se apagan. Al iniciar la conducción del vehículo, las luces de conducción diurna se encienden nuevamente.

^{*8} Si una de las siguientes operaciones se realiza desde la posición ON (símbolo de faro) o mientras el vehículo está parado, las luces de conducción diurna se apagan.

Cuando conduce

Interruptores y controles

- Cambie el interruptor de luz a la posición **OFF**.
- Cambie el interruptor de luz a la posición **AUTO**, y, a continuación, de nuevo a la posición ON (símbolo de faro).
- Cambie el interruptor de luz a la posición (símbolo de faro).

Al iniciar la conducción del vehículo, las luces de conducción diurna se encienden nuevamente.

^{*9} Cuando se cambia el encendido de la posición ON a la posición ACC u OFF, los faros permanecen encendidos si se ha cancelado la función de apagado automático de los faros. Si la función de apagado automático de los faros está activada, las luces se encienden durante el periodo establecido mediante la función de apagado automático de los faros y, a continuación, se apagan.

Control de luz automático

Cuando el interruptor de faros se encuentra en la posición **AUTO** y la llave de encendido se gira a ON, el sensor de luz detecta la luz u oscuridad de los alrededores y enciende o apaga los faros y otras luces exteriores.

⚠ PRECAUCIÓN

➤ No tape el sensor de luz pegándole un adhesivo o una etiqueta en el parabrisas. De lo contrario, el sensor de luz no funcionará correctamente.



➤ El sensor de luz también funcionará como sensor de lluvia para el control de limpiadores automático. Mantenga las manos y los raspadores alejados del parabrisas cuando la palanca del limpiaparabrisas se encuentra en la posición **AUTO** y el encendido se gira a ON pues se puede pellizcar los dedos o los limpiadores y las hojas de los limpiadores se podrían dañar si los limpiadores se activan automáticamente. Si va a limpiar el parabrisas, asegúrese que los limpiadores están completamente desconectados debido a que es tentador dejar el motor funcionando. Esto es muy importante cuando se limpia el hielo y la nieve.

NOTA


· Los faros y otras luces exteriores podría no apagarse inmediatamente incluso si el área alrededor está bien iluminada debido a que el sensor de luz determina que es de noche si el área alrededor está continuamente oscura durante varios minutos como en el interior de un túnel largo, atascamientos dentro de túneles, o en estacionamiento interiores.

Interruptores y controles

- Si el interruptor de faros y el interruptor del limpiaparabrisas están en **AUTO**, y los limpiadores se usan a baja o alta velocidad durante algunos segundos usando el control automático de limpiadores, se pueden determinar condiciones meteorológicas adversas y se pueden encender los faros.
 - Se puede cambiar la sensibilidad del control de luz automático.
- Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

▼ Luces de carretera y de cruce

Los faros cambian entre luces de cruce y de carretera moviendo la palanca hacia adelante o hacia atrás.



1. Luz de carretera
2. Luz de cruce

Cuando las luces de carretera están encendidas, el indicador de luces de carretera se encenderá.



▼ Destello de faros

Los faros pueden destellar con el encendido en la posición ON (activado).

Para destellar los faros, tire de la palanca completamente hacia atrás (el interruptor de faros no tiene porque estar conectado).



1. OFF
2. Faros destellando

El indicador de luces de carretera en el grupo de instrumentos se enciende simultáneamente. La palanca volverá a su posición normal al soltarla.



▼ Luces llegando a casa

Las luces llegando a casa encienden los faros (luces de cruce) cuando se acciona la palanca.

Para encender las luces

Cuando se tira de la palanca con el encendido en ACC u OFF, se encienden las luces de cruce.

Interruptores y controles

Los faros se apagarán después que haya transcurrido un cierto período de tiempo después de cerrar las puertas.



NOTA

- Se puede cambiar el tiempo hasta que los faros se apagan después que se cierran todas las puertas. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.
- Si no se realiza ninguna operación durante 3 minutos después que se tira de la palanca, los faros se apagan.
- Los faros se apagan si se tira de la palanca de nuevo mientras se encienden los faros.

▼ Luces alejándose de casa

Las luces alejándose de casa se encienden cuando se oprime el botón para abrir del transmisor mientras se encuentra fuera del vehículo.


Las siguientes luces se enciende cuando se deja las luces alejándose de casa funcionando.

Luces de cruce, luces de estacionamiento, luces de cola, luces de placa de matrícula.

Para encender las luces

Cuando la llave de encendido y el interruptor de faros se encuentran en las siguientes condiciones, los faros se encenderán cuando se oprima el botón para abrir del transmisor y el vehículo reciba la señal del transmisor. Los faros se apagarán después que haya transcurrido un cierto período de tiempo (30 segundos).

- Interruptor de encendido: en OFF
- Interruptor de faros: **AUTO**,



1. Botón para cerrar
2. Botón para abrir

NOTA

- El funcionamiento de las luces alejándose de casa se puede conectar o desconectar. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.
- Cuando se oprime el botón para cerrar del transmisor y el vehículo recibe la señal del transmisor, se apagarán los faros.
- Cuando el interruptor de faros se gira a la posición **OFF**, los faros se apagan.

▼ Nivelación de faros

El número de pasajeros y el peso de la carga en el compartimiento para equipajes cambian el ángulo de los faros.

Tipo automático

El ángulo de los faros se ajustará automáticamente cuando se enciendan los faros.

Un malfuncionamiento del sistema o en las condiciones de funcionamiento se indica mediante una advertencia. Consulte la sección Indicación/luz de advertencia de Luces exteriores en la página 7-36.

Tipo manual

Al ajustar el ángulo de iluminación de los faros, consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Seleccione el ángulo de faros adecuado en el siguiente cuadro.

Asiento delantero		Asiento trasero	Carga	Ángulo de iluminación (número)
Conduc-tor	Pasajero			
×	—	—	—	0
×	×	—	—	0
×	×	×	—	1
×	×	×	×	2
×	—	—	×	3,5

×: Sí
—: No

▼ Luces de conducción diurna

En algunos países se debe conducir con las luces (luces de marcha diurna) encendidas durante el día.

Las luces de conducción diurna se encienden automáticamente.

NOTA

(Excepto Canadá)

Se pueden desactivar las luces de marcha diurna.

Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Señales de viraje y de cambio de pista


▼ Señales de viraje y de cambio de pista

El encendido debe estar en ON para usar las señales de viraje y cambio de pista.

▼ Señales de viraje

Mueva la palanca hacia arriba (para un viraje a la derecha) o hacia abajo (para un viraje a la izquierda), hasta que se trabé. Las señales de viraje se cancelarán automáticamente al completar el viraje.

Si el indicador sigue destellando después de hacer el viraje, vuelva la palanca a su posición inicial.



1. Viraje a la derecha
2. Cambio de pista hacia la derecha
3. OFF
4. Cambio de pista hacia la izquierda
5. Viraje a la izquierda

Los indicadores de señales de viraje en el grupo de instrumentos destellan de acuerdo al funcionamiento de la palanca de señal de viraje para mostrar qué señal está funcionando.



NOTA

- Puede que haya un problema con las luces de viraje si no destellan y permanecen encendidas, o si destellan de un modo extraño. Haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda.
- Existe una función de personalización disponible para cambiar el volumen de sonido del indicador de viraje. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

▼ Señales de cambio de pista

Mueva la palanca hasta la mitad en el sentido del cambio de pista, hasta que destelle el indicador y manténgala en esa posición. La palanca volverá a su posición inicial al soltarla.

▼ Señal de viraje de tres destellos

Después de soltar la palanca de señal de viraje desde el punto medio, el indicador de señal de viraje destella 3 veces. Se puede cancelar la operación moviendo la palanca en la dirección opuesta a la que fue movida.

NOTA

La función de señal de viraje de tres destellos se puede activar/desactivar usando la función de personalización. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Limpia- y lavaparabrisas

▼ Limpia- y lavaparabrisas

El encendido se debe encontrar en ON para usar los limpiadores.

! ADVERTENCIA

Use sólo líquido de lavador o agua en el depósito:

Usar anticongelante del radiador como si fuera líquido de lavador es peligroso. Si se rocía sobre el parabrisas puede ensuciar el parabrisas, afectar la visibilidad, y resultar en un accidente.

Use solo líquido del lavaparabrisas mezclado con protección anticongelamiento en condiciones de congelamiento:

Usar líquido del lavaparabrisas sin protección anticongelamiento en condiciones de congelamiento es peligroso pues se puede congelar en el parabrisas y bloquear su visión lo que puede provocar un accidente. Además, asegúrese que el parabrisas está lo suficientemente caliente usando el descongelador antes de rociar líquido del lavaparabrisas.


NOTA

Si los limpiaparabrisas se usan en cuando hace mucho frío o cuando cae nieve, pueden dejar de funcionar debido a que se ha acumulado mucha nieve en el parabrisas. Si los limpiaparabrisas se detienen debido a la cantidad de nieve acumulada, estacione el vehículo en un lugar seguro, desconecte el interruptor del limpiador, y luego limpie la nieve acumulada. Si el interruptor de limpiador se gira a una posición diferente de OFF, los limpiadores funcionarán. Si los limpiadores no funcionan a pesar que el interruptor de limpiadores se encuentra en una posición diferente de OFF, consulte tan pronto como sea posible a un concesionario autorizado Mazda.

▼ Limpiaparabrisas

Para usar el limpiaparabrisas se debe presionar la palanca hacia arriba o abajo.

Con limpiador intermitente




Posición del interruptor	Funcionamiento de limpiador
MIST	Funcionamiento mientras tira hacia arriba de la palanca
OFF	Parar

Posición del interruptor	Funcionamiento de limpiador
INT	Intermitente
LO	Baja velocidad
HI	Alta velocidad

Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable

Coloque la palanca en la posición intermitente y elija la velocidad deseada girando el interruptor. Gire el interruptor hacia arriba (dirección FAST) para acortar el tiempo de intervalo del funcionamiento del limpiaparabrisas, y gire el interruptor hacia abajo (dirección SLOW) para alargarlo.




1. Interruptor

Cuando conduce

Interruptores y controles

Con control automático de los limpiadores



1. Indicador


Posición del interruptor	Funcionamiento de limpiador
MIST	Funcionamiento mientras tira hacia arriba de la palanca
OFF	Parar
AUTO ^{*1}	Control automático
LO	Baja velocidad
HI	Alta velocidad

^{*1} Cuando la palanca del limpiaparabrisas se cambia a la posición **AUTO**, el indicador se enciende.

Control automático de los limpiadores

Con la palanca del limpiaparabrisas en la posición **AUTO**, el sensor de lluvia en el parabrisas y enciende o apaga automáticamente el limpiaparabrisas (apagado—intermitente—baja velocidad—alta velocidad).

La sensibilidad del sensor de lluvia se puede ajustar girando el interruptor en la palanca del limpiaparabrisas. Desde la posición central (normal), gire el interruptor hacia arriba (dirección +) para mayor sensibilidad (respuesta rápida) o gire el interruptor hacia abajo (dirección -) para menor sensibilidad (respuesta lenta).



1. Interruptor
2. Mayor sensibilidad
3. Posición central
4. Menor sensibilidad

⚠ PRECAUCIÓN

➤ No tape el sensor de lluvia pegándole un adhesivo o una etiqueta en el parabrisas. De lo contrario, el sensor de lluvia no funcionará correctamente.



Cuando conduce

Interruptores y controles

➤ Con la palanca de limpiaparabrisas en la posición **AUTO** y el encendido en ON, los limpiadores se pueden mover automáticamente en los siguientes casos:

- Si el parabrisas encima del sensor de lluvia se toca o limpia con un paño.
- Si el parabrisas se golpea desde afuera o desde adentro del vehículo con una mano u otro objeto.

Mantenga las manos y los raspadores alejados del parabrisas cuando la palanca del limpiaparabrisas se encuentra en la posición **AUTO** y el encendido se gira a ON pues se puede pellizcar los dedos o los limpiadores y las hojas de los limpiadores se pueden dañar si los limpiadores se activan automáticamente. Si va a limpiar el parabrisas, asegúrese que los limpiadores se desconectan completamente (cuando sea lo más probable que el motor quede funcionando) eso es muy importante cuando limpia el hielo y la nieve.

NOTA

- Cambiar la palanca de limpiadores automáticos de la posición **OFF** a la posición **AUTO** mientras conduce activa los limpiaparabrisas una vez, después de lo cual continúan funcionando de acuerdo a la cantidad de lluvia que cae.

- El control de limpiadores automático podría no funcionar cuando la temperatura del sensor de lluvia se encuentra a aproximadamente -10°C (14°F) o menos, o aproximadamente 85°C (185°F) o más.
- Si el parabrisas está recubierto con repelente al agua, el sensor de lluvia podría no detectar la cantidad de lluvia correctamente y el control de limpiador automático podría no funcionar correctamente.
- Si tierra o materiales extraños (como hielo o agua con sal) se adhieren al parabrisas sobre el sensor de lluvia o si el parabrisas se congela, los limpiadores se podrían mover automáticamente. Sin embargo, si los limpiadores no pueden limpiar esta tierra, hielo o materiales extraños, el control de limpiadores automático dejará de funcionar. En ese caso, coloque la palanca del limpiador en la posición de baja velocidad o alta velocidad para el funcionamiento manual, o limpie la tierra, hielo, o materiales extraños a mano para reponer el funcionamiento automático de los limpiadores.
- Si la palanca del limpiador automático se deja en posición **AUTO**, los limpiadores podrían funcionar automáticamente por efecto de fuentes de luz fuerte, ondas electromagnéticas o luces infrarrojas debido a que el sensor de lluvia usa un sensor óptico. Recomendamos que cambie la palanca del limpiador automático a la posición **OFF** a menos que esté conduciendo el vehículo en condiciones de lluvia.

Cuando conduce

Interruptores y controles

- Si el interruptor de faros y el interruptor del limpiaparabrisas están en **AUTO**, y los limpiadores se usan a baja o alta velocidad durante algunos segundos usando el control automático de limpiadores, se pueden determinar condiciones meteorológicas adversas y se pueden encender los faros.
- Se pueden desconectar las funciones de control de limpiador automático. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

▼ Lavaparabrisas

Tire de la palanca del limpiaparabrisas hacia usted para rociar el líquido limpiaparabrisas y hacer funcionar los limpiaparabrisas varias veces.



1. OFF
2. Lavador

NOTA

- Si se hace funcionar el lavador de parabrisas cuando el limpiaparabrisas no está funcionando, el limpiaparabrisas funciona unas pocas veces.

- Si tira de la palanca del limpiaparabrisas hacia usted una vez, el líquido limpiaparabrisas se rocía sólo mientras los limpiaparabrisas se mueven fuera de sus posiciones guardadas hasta el punto en que comienzan a retroceder. Por lo tanto, si tira de la palanca del limpiaparabrisas mientras los limpiaparabrisas están volviendo a sus posiciones guardadas, la próxima vez que se rocíe el líquido limpiaparabrisas será durante el siguiente ciclo.

Si el limpiador no funciona, verifique el nivel del líquido (página 6-22). Si el nivel de líquido es normal, consulte a un concesionario autorizado Mazda.

Cuando conduce

Interruptores y controles

Limpiador y lavador de luneta trasera*

▼ Limpiador y lavador de luneta trasera

El encendido se debe encontrar en ON para usar el limpiador.

▼ Limpiador de luneta trasera



Encienda el limpiador girando el interruptor del lavador/limpiador de luneta trasera.

Posición del interruptor	Funcionamiento de limpiador
ON	Normal
INT	Intermitente
OFF	Parar

▼ Lavador de luneta trasera

Para hacer funcionar el lavador, gire el interruptor del lavador/limpiador de luneta trasera a una de las posiciones . Después de soltar el interruptor, se parará el lavador.

NOTA

Mientras los lavaparabrisas están en funcionamiento (desde el momento en que se tira de la palanca del limpiaparabrisas hasta que el líquido del limpiaparabrisas deja ser rociado), el lavador de luneta trasera no rocía líquido limpiaparabrisas incluso si usted acciona el interruptor.

Si el limpiador no funciona, verifique el nivel del líquido (página 6-22). Si el nivel de líquido es normal y el lavador continúa sin funcionar, consulte a un concesionario autorizado Mazda.

Cuando conduce

Interruptores y controles

Desempañador de luneta trasera


▼ Desempañador de luneta trasera

El desempañador de luneta trasera elimina el empañamiento de la luneta trasera.

El encendido se debe encontrar en ON para usar el desempañador.

Oprima el interruptor para encender el desempañador de luneta trasera. El desempañador de luneta trasera funciona durante aproximadamente 15 minutos y luego se apaga automáticamente. El indicador se enciende cuando el desempañador está funcionando.

Para desconectar el desempañador de luneta trasera antes de que transcurran 15 minutos, vuelva a oprimir el interruptor.



1. Indicador

⚠ PRECAUCIÓN


➤ No se deben usar instrumentos agudos o limpiadores de luneta con abrasivos para limpiar el interior de la luneta trasera. Estos podrían dañar el cableado del desempañador de la luneta trasera.

NOTA

- Este desempañador no fue diseñado para derretir la nieve. Si se acumula nieve en la luneta trasera, límpiela antes de usar el desempañador.
 - El tiempo de funcionamiento del desempañador de luneta trasera puede cambiarse de 15 minutos a funcionamiento continuo. Cuando el tiempo de funcionamiento se haya cambiado a funcionamiento continuo, oprimiendo el interruptor, el desempañador de luneta trasera seguirá funcionando hasta que el encendido se desconecte.
- Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

▼ Anticongelante para el limpiaparabrisas*

Los filamentos térmicos en las siguientes posiciones se calientan y facilitan la extracción de la nieve acumulada en el limpiaparabrisas.




El anticongelante para limpiaparabrisas funciona junto con el desempañador de luneta trasera.

*Algunos modelos 4-61

Cuando conduce

Interruptores y controles

Para activar el anticongelante para el limpiaparabrisas, cambie el encendido a ON y oprima el interruptor del desempañador de luneta trasera (página 4-61).




1. Indicador

▼ Desempañador de espejo*

Los desempañadores de espejo descongelan los espejos exteriores.

Los desempañadores de espejo funciona junto con el desempañador de luneta trasera.

Para conectar los desempañadores de espejo, cambie el encendido a ON y oprima el interruptor del desempañador de luneta trasera (página 4-61).



1. Indicador

4-62 *Algunos modelos

Bocina

▼ Bocina

Para hacer sonar la bocina, oprima la marca  del volante.


Cuando conduce

Interruptores y controles

Destellador de aviso de peligro

▼ Destellador de aviso de peligro

El destellador de aviso de peligro se debe usar cuando se estaciona el vehículo en o cerca del borde de la carretera en una emergencia.



El destellador de aviso de peligro sirve para alertar a los demás conductores que su vehículo se encuentra en una situación de peligro para el tráfico y tienen que conducir con cuidado cuando están cerca.



Oprima el interruptor del destellador y todas las señales de viraje, destellarán. El destellador de aviso de peligro en el grupo de instrumentos destella simultáneamente.

NOTA

· Las señales de viraje no pueden funcionar cuando el destellador de aviso de peligro está funcionando.

· Verifique las reglamentaciones locales acerca del uso de las luces de advertencia de peligro mientras se remolca el vehículo para verificar que no está violando ninguna ley.

Cuando conduce

Interruptores y controles


Sistema de control inalámbrico HomeLink*

▼ Sistema de control inalámbrico HomeLink

NOTA

HomeLink y el logo de HomeLink son marcas registradas de Gentex Corporation.

El sistema HomeLink reemplaza hasta 3 transmisores por un único componente incorporado en el espejo autoatenuado. Oprimiendo el botón HomeLink en el espejo autoatenuado activa las puertas del garaje, portones y otros dispositivos de alrededor de su hogar.



1. Indicador
2. Botón HomeLink

⚠ ADVERTENCIA

No use el sistema HomeLink con un abridor de portones de garaje que no tenga las funciones de parada de seguridad y marcha atrás:

Es peligroso usar el sistema HomeLink con un abridor de portones de garaje que no tenga las funciones de parada de seguridad y marcha atrás requeridos por las estándares federales de seguridad. (Esto incluye las puertas de garaje fabricadas antes del 1 de abril de 1982.)

Usar estos abridores de portones de garaje aumenta el riesgo de heridas graves o muerte. Para más información, consulte a HomeLink en www.homelink.com o www.youtube.com/HomeLinkGentex o un concesionario autorizado Mazda.

Verifique siempre las áreas alrededor de los portones de garaje y las puertas por personas u obstrucciones antes de programar o durante el uso del sistema HomeLink:

Es peligroso programar o usar el sistema HomeLink sin verificar la seguridad de las áreas alrededor de las portones de garaje y puertas y puede resultar en un accidente y heridas graves si se golpea a alguien.

NOTA

La programación no será borrada incluso si se desconecta la batería.

Interruptores y controles

▼ Preprogramación del sistema HomeLink

NOTA


Se recomienda que instale una batería nueva en el transmisor del dispositivo programado para HomeLink para entrenamiento rápido y transmisión precisa de la señal de frecuencia de radio.

- Verifique que haya un transmisor de control remoto disponible para el dispositivo que desea programar.

▼ Programación del sistema HomeLink

El sistema HomeLink tiene 3 botones que pueden ser seleccionados individualmente y programados usando los transmisores para los dispositivos actualmente en el mercado de la siguiente manera:

1. Oprima y suelte el botón HomeLink que desea programar. El indicador destella lentamente en color ámbar cuando se oprime el botón.



1. Indicador
2. Botón HomeLink

2. Mantenga el transmisor a una distancia de 2,5 a 7,5 cm (1 a 3 pulg.) del botón HomeLink que desea programar mientras mantiene el indicador a la vista.

NOTA

Dependiendo del transmisor, puede ser más fácil hacer la programación manteniéndolo de 15 a 20 cm (de 6 a 7,8 pulg.) del botón HomeLink.

3. Oprima el botón del transmisor continuamente hasta que el indicador cambie de ámbar (destellando) a verde (encendido/destellando).

NOTA

Para algunos accionadores de portones y abridores de garajes puede ser necesario cambiar el paso 3 de la programación por los procedimientos indicados en la sección "Programación canadiense/ accionadores de portones".

4. Oprima nuevamente el botón HomeLink para comprobar si la programación se ha completado.
 - Si el indicador permanece encendido en verde, la programación está finalizada y se puede utilizar el dispositivo.
 - Si el indicador destella rápidamente en verde, mantenga oprimido firmemente el botón HomeLink y suéltelo después de dos segundos. Repita este proceso hasta tres veces para completar la programación. El dispositivo se puede utilizar y la programación está completa. Si el dispositivo no funciona, vaya al siguiente paso.
5. En el receptor de abridor de puerta de garaje (unidad de motor) en el garaje, ubique el botón "learn" o "smart". Este se puede encontrar normalmente donde el cable de la antena colgante está conectada a la unidad de motor.

Interruptores y controles

6. Presione firmemente y libere el botón "learn" o "smart". (El nombre y color del botón variará para cada fabricante.)

NOTA

Complete la programación en 30 segundos.

7. Vuelva al vehículo y mantenga oprimido firmemente el botón HomeLink, y luego suéltelo después de dos segundos. Repita la secuencia "presionar/mantener/soltar" una segunda vez, y, dependiendo de la marca del abridor de puerta de garaje (u otro dispositivo equipado con código alternante), repita esta secuencia una tercera vez para completar el proceso de programación. Oprima el botón HomeLink programado y asegúrese de que el sistema HomeLink funcione.
8. Si las flechas del indicador de estado destellan, consulte la sección Comunicación bidireccional con la puerta de garaje.



1. Indicador

NOTA

Para programar los dos botones HomeLink restantes, vuelva al **paso 1** de Programación del sistema HomeLink y repita el procedimiento.

Para preguntas o comentarios, contáctese con HomeLink en www.homelink.com o www.youtube.com/HomeLinkGentex, o con la línea directa gratuita de HomeLink al 1-800-355-3515 (para llamadas realizadas fuera de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico se aplicarán tarifas internacionales que pueden variar según la línea telefónica fija o móvil).

▼ Programación canadiense/ accionadores de portones

Las leyes de radiofrecuencia canadienses requieren que las señales de los transmisores sean "interrumpidas" (o terminen) después de varios segundos de transmisión — lo que podría no ser suficiente para que HomeLink reciba la señal durante la programación. De la misma manera que en esta ley canadiense, algunos accionadores de portones son diseñados para "interrumpir" de la misma manera.

Si vive en Canadá o tiene problemas para programar un accionador de portón usando los procedimientos de programación (independientemente del lugar donde viva), cambie el Paso 3 de Programación del sistema HomeLink con lo siguiente:

Interruptores y controles

NOTA

Si está programando un abridor de garaje o accionador de portones, se recomienda desenchufar el dispositivo durante el proceso de “repetición” para evitar posibles recalentamientos.

Mientras el indicador destella en ámbar, oprima el botón del transmisor durante 2 segundos y suéltelo repetidamente hasta que el indicador cambie de ámbar a verde. Vuelva al paso 4 de Programación del sistema HomeLink para completar el procedimiento.

▼ Funcionamiento el sistema HomeLink

Oprima el botón programado HomeLink para controlar un dispositivo programado.

▼ Reprogramación del sistema HomeLink

Para programar un dispositivo en HomeLink usando un botón HomeLink programado anteriormente, siga estos pasos:

1. Mantenga oprimido el botón HomeLink deseado. **NO** suelte el botón.
2. Después de 20 segundos, el indicador destella en ámbar. Cuando destelle el indicador, deje de oprimir el botón HomeLink.
3. Vuelva al paso 2 de Programación del sistema HomeLink para completar el procedimiento.

NOTA


Si la programación no se ha completado, el sistema vuelve a la programación anterior.

▼ Borrando los botones programados HomeLink

NOTA

- Todos los botones HomeLink programados se reinician. No se puede reiniciar individualmente los botones, sin embargo, se puede reprogramarlos individualmente. Para la reprogramación individual de los botones, consulte la sección *Reprogramación del sistema HomeLink* (página 4-67).
- Verifique que la programación haya sido borrada si vende su vehículo.

1. Oprima al mismo tiempo los dos botones HomeLink exteriores continuamente hasta que el indicador destelle.



1. Botón HomeLink 3
 2. Botón HomeLink 1
2. Deje de oprimir los botones HomeLink.

Interruptores y controles

▼ Comunicación bidireccional con la puerta de garaje

La comunicación bidireccional con la puerta de garaje es una función que se comunica con el abridor de la puerta de garaje e indica si la puerta de garaje está abierta o cerrada mediante los indicadores en el retrovisor. Puede indicar el estado de la puerta de garaje en un rango de hasta 250 m (820 pies).

NOTA

El rango de comunicación puede acortarse dependiendo de las obstrucciones.

Programación de comunicación bidireccional

Dentro de los cinco segundos después de programar un nuevo botón HomeLink, los dos indicadores del estado de la puerta del garaje destellarán rápidamente en verde indicando que la comunicación bidireccional con la puerta de garaje se ha establecido. Si los indicadores de estado de la puerta de garaje destellan, la programación de comunicación bidireccional ha finalizado.

Si los indicadores de estado de la puerta de garaje no destellan, la programación de comunicación bidireccional no está completada. Para obtener información adicional sobre HomeLink y videos de programación, consulte los siguientes sitios web:


- www.HomeLink.com
- www.youtube.com/HomeLinkGentex

Cuando conduce

Interruptores y controles

Funcionamiento de la comunicación bidireccional con la puerta de garaje

Oprimiendo los botones HomeLink 1 y 2 al mismo tiempo durante dos segundos, el estado de la puerta de garaje se indica durante unos 3 segundos de la siguiente manera:



1. Botón HomeLink 2
2. Botón HomeLink 1

Estado de la puerta de garaje	Indicador
Cerrando	Destella en ámbar
	▼
Abriendo	Destella en ámbar
	▲
Cerrada	Se enciende en verde
	▼
Abierta	Se enciende en verde
	▲

NOTA

La programación no será borrada incluso si se desconecta la batería.

Cuando conduce

Frenos

Sistema de frenos

▼ Frenos de servicio

Este vehículo tiene frenos hidráulicos que se ajustan automáticamente durante su uso normal.

Si se pierde la asistencia hidráulica, se puede frenar el vehículo pero será necesario pisar el pedal con una fuerza mayor a la normal. Además la distancia para frenar el vehículo será mayor que la normal.

⚠ ADVERTENCIA

No continúe conduciendo cuando el motor se atascó o apaga, encuentre un lugar seguro donde estacionar:

Es peligroso continuar conduciendo cuando el motor se atascó o apaga. Será más difícil frenar y el freno hidráulico se podría vaciar si bombea el freno. Por esta razón será necesario disponer de más distancia de frenado o incluso se podría sufrir un accidente.

Haga el cambio a una velocidad menor cuando descienda una cuesta empinada:

Conducir con el pie en el pedal del freno o pisando el pedal continuamente durante distancias prolongadas es peligroso. Esto hace que los frenos se sobrecalienten, resultando en distancias de frenado mayores o incluso la falla total de los frenos. Lo cual puede resultar en la pérdida del control del vehículo y un accidente grave. Se debe evitar conducir pisando el pedal del freno.

Seque los frenos que se humedecen conduciendo lentamente el vehículo, liberando el pedal del acelerador y aplicando ligeramente los frenos varias veces hasta que el rendimiento de los frenos vuelva a la normalidad:


Conducir con los frenos mojados es peligroso. La distancia de frenado aumenta o el vehículo se puede ir hacia un lado al frenar lo cual resultará en un accidente grave. Frenar ligeramente indicará si los frenos se vieron afectados.

⚠ PRECAUCIÓN

➤ No conduzca con su pie apoyado sobre el pedal de embrague o pedal de frenos, o mantenga pisando el pedal de embrague innecesariamente. De lo contrario resultará en lo siguiente:

- Las piezas del embrague y los frenos se desgastarán más rápidamente.
- Los frenos se sobrecalentarán y se afectará adversamente el rendimiento de los frenos.

➤ Pise siempre el pedal de frenos con el pie derecho. Aplicar los frenos con el pie izquierdo que está desacostumbrado puede reducir el tiempo de reacción ante una situación de emergencia resultando en el funcionamiento insuficiente de los frenos.



➤ Use calzado apropiado para conducir de manera de evitar que su pie haga contacto con el pedal de frenos al pisar el pedal del acelerador.

▼ Freno de estacionamiento eléctrico (EPB)

El sistema de EPB aplica el freno de estacionamiento usando un motor eléctrico. El sistema puede funcionar de forma automática y manual.

El indicador del interruptor EPB se enciende cuando se aplica el freno de estacionamiento y se apaga cuando se suelta el freno de estacionamiento.



1. Indicador

⚠ ADVERTENCIA

No conduzca el vehículo con el freno de estacionamiento aplicado:

Si se conduce el vehículo con el freno de estacionamiento aplicado, las partes del freno podrían generar calor y el sistema de frenos podría no funcionar, resultando en un accidente.

Antes de conducir el vehículo, suelte el freno de estacionamiento y asegúrese de que el indicador EPB del grupo de instrumentos esté apagado.

Aplique el freno de estacionamiento cuando abandone el vehículo:

No aplicar el freno de estacionamiento al estacionar el vehículo es peligroso ya que es posible que el vehículo se mueva inesperadamente y que se produzca un accidente. Antes de salir del vehículo, aplique el freno de estacionamiento y asegúrese de que el indicador EPB del grupo de instrumentos esté encendido.

NOTA

- No se podrá aplicar o liberar el freno de estacionamiento si la batería del vehículo está descargada. Consulte la sección En caso de arranque con cables puente en la página 7-18.
- Cuando se enciende la luz de advertencia del sistema de carga en el grupo de instrumentos, el freno de estacionamiento no se puede aplicar después de colocar el encendido en OFF. Antes de colocar el encendido en OFF, aplique manualmente el freno de estacionamiento.
- Se puede escuchar el sonido del freno de estacionamiento que se está aplicando o soltando, sin embargo, esto no indica un problema.
- Si el EPB no se usa por periodos prolongados, se realiza una inspección automática del sistema mientras el vehículo está estacionado. Se escuchará el sonido de funcionamiento, sin embargo, esto no indica un problema.
- Al aplicar el freno de estacionamiento y colocar el encendido en OFF, se puede oír un sonido de funcionamiento, sin embargo, esto no indica un problema.

- El pedal del freno puede moverse mientras se aplica o suelta el freno de estacionamiento, sin embargo, esto no indica un problema.
- Si hay un problema con el sistema de frenos (freno de pie) mientras se conduce el vehículo, tirar de forma continua el interruptor EPB aplicará los frenos y desacelerará o detendrá el vehículo. El sonido de recordatorio del freno de estacionamiento se activa cuando el freno está aplicado. Además, al soltar el interruptor, el freno se suelta y el sonido se detiene.
- Si se aplica el freno de estacionamiento con el encendido en la posición OFF o ACC, el indicador del EPB en el grupo de instrumentos y el indicador en el interruptor se podrían encender durante 15 segundos.
- Cuando se utiliza un lavadero automático que mueve el vehículo con los neumáticos delanteros montados, es necesario cancelar la operación automática del freno de estacionamiento antes de que el vehículo entre en el lavadero automático. Para obtener más información, consulte la sección Cancelar el funcionamiento automático del freno de estacionamiento.

Funcionamiento manual

Aplicar el freno de estacionamiento manualmente

Cuando se pisa el pedal del freno con firmeza y se tira el interruptor EPB hacia arriba, el freno de estacionamiento se aplica independientemente de la posición del encendido. Cuando se aplica el freno de estacionamiento, el indicador del EPB en el grupo de instrumentos y el indicador del interruptor del EPB se enciende.



Soltando el freno de estacionamiento manualmente

Cuando se acciona firmemente el freno de estacionamiento y se oprime el interruptor EPB cuando el encendido está en ON o el motor está en marcha, se suelta el freno de estacionamiento. Cuando se libera el freno de estacionamiento, el indicador del EPB en el grupo de instrumentos y el indicador del interruptor del EPB se apagan.



Si se oprime el interruptor EPB sin pisar el pedal de freno, aparecerá un mensaje en la exhibición de multinformación para notificar al conductor que debe pisar el pedal de freno.

Consulte la sección Mensaje indicado en la exhibición multinformación en la página 7-42.

Funcionamiento automático

Aplicar el freno de estacionamiento automáticamente

Cuando se cambia el encendido de ON a ACC u OFF, el freno de estacionamiento se aplica automáticamente. Cuando se aplica el freno de estacionamiento, el indicador del EPB en el grupo de instrumentos y el indicador del interruptor del EPB se enciende.

NOTA

Para soltar el freno de estacionamiento cuando se coloca el encendido en OFF, es necesario cancelar la operación automática del freno de estacionamiento. Para obtener más información, consulte la sección Cancelar el funcionamiento automático del freno de estacionamiento.

Soltando el freno de estacionamiento automáticamente

Si el pedal del acelerador se pisa con el freno de estacionamiento aplicado y se cumplen todas las demás condiciones, el freno de estacionamiento se libera automáticamente. Cuando se libera el freno de estacionamiento, el indicador del EPB en el grupo de instrumentos y el indicador del interruptor del EPB se apagan.

- El motor está funcionando.
- La puerta del conductor está cerrada.
- El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.
- **(Vehículo con transmisión manual)**
 - La palanca de cambio se encuentra en una posición diferente de punto muerto.
 - El pedal del embrague se pisa a la mitad.
- **(Vehículo con transmisión automática)**
 - La palanca selectora se encuentra en la posición D, M o R.

NOTA

Si algo como el pie del conductor hace contacto con el pedal del acelerador con el motor funcionando y freno de estacionamiento está aplicado, se puede liberar automáticamente el freno de estacionamiento. Si no tiene la intención de comenzar a conducir el vehículo inmediatamente, cambie la palanca de cambio a punto muerto para una transmisión manual, o cambie la palanca selectora a la posición P o N para una transmisión automática.

Cancelar el funcionamiento automático del freno de estacionamiento

La operación automática del freno de estacionamiento puede ser cancelada haciendo cualquiera de las siguientes acciones después de cambiar el encendido de ON a OFF.

Método de cancelación de operación automática 1

1. Cambie el encendido a ON.
2. Desactive el sistema AUTOHOLD.
3. Oprima el interruptor EPB continuamente durante 2 segundos o más (hasta que se active un sonido).
4. Suelte el interruptor EPB y coloque el encendido en OFF dentro de un plazo de 5 segundos después de la activación del sonido.
Después de cancelar la operación automática, se activa un sonido una vez, y el indicador del interruptor EPB cambia de iluminación a destello, y luego se apaga después de 3 segundos.

Método de cancelación de operación automática 2

1. Cambie el encendido a ON.
2. Desactive el sistema AUTOHOLD.
3. Coloque el encendido en OFF oprimiendo el interruptor EPB.
Cuando se cancela la operación automática, se activa un sonido una vez, y el indicador del interruptor EPB cambia de destello normal a destello rápido, y luego se apaga después de 3 segundos.

NOTA

- Cuando cancela la operación automática del freno de estacionamiento y estaciona el vehículo, cambie la palanca de cambio a 1.ª marcha o a la posición R para una transmisión manual, o cambie la palanca selectora a la posición P para una transmisión automática, y luego use bloques de ruedas.
- La operación automática no puede cancelarse si el vehículo está estacionado en una pendiente pronunciada.

Al colocar el encendido en ON, se restablece el funcionamiento automático del freno de estacionamiento.

Frenos

▼ Luces de advertencia

La advertencia se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento. Consulte la sección Indicación/luz de advertencia del sistema de frenos en la página 7-28.

▼ Indicador de desgaste de pastillas de freno

Cuando se desgastan las pastillas de freno de disco, los indicadores de desgaste incorporados entran en contacto con las placas de disco. Esto produce un chirrido que le avisa al conductor que debe cambiar las pastillas de freno.



Cuando escuche este ruido, consulte con un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

⚠ ADVERTENCIA

No conduzca con las pastillas de frenos desgastadas:

Conducir con las pastillas de freno desgastadas es peligroso. Los frenos pueden fallar y provocar un accidente serio. Lo antes posible tan pronto como comience a escuchar el chirrido consulte a un concesionario autorizado Mazda.

NOTA

En condiciones climáticas de alta humedad, se pueden escuchar ruidos de frenado, como chirridos o rechinamientos. Esto no indica que haya un malfuncionamiento.

▼ Frenado asistido

Durante el frenado en caso de emergencia cuando es necesario pisar el pedal de freno con más fuerza, el sistema de frenado asistido le brinda asistencia al frenado de manera de mejorar el rendimiento de frenado.

Cuando pisa el pedal de freno con fuerza o lo pisa a más rápidamente, los frenos se aplican firmemente.

NOTA

- Cuando pisa el pedal de freno con fuerza o lo pisa a más rápidamente, el pedal se sentirá suave pero los frenos se aplicarán firmemente. Este es un efecto normal del frenado asistido y no indica ningún malfuncionamiento.
- Cuando el pedal de freno se pisa con fuerza o se pisa más rápidamente, podría escuchar un ruido de funcionamiento del motor/bomba. Este es un efecto normal del frenado asistido y no indica ningún malfuncionamiento.
- El equipo de frenado asistido no reemplaza la funcionalidad del sistema de frenos principal del vehículo.

Frenos

▼ Sistema de priorización del freno

El sistema de priorización del freno acciona primero el freno por seguridad si el pedal del freno y el pedal del acelerador se pisan al mismo tiempo.

NOTA

El funcionamiento del sistema de priorización del freno se puede activar o desactivar.

Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

AUTOHOLD

▼ AUTOHOLD

La función AUTOHOLD mantiene el vehículo detenido automáticamente, incluso si usted retira el pie del pedal de freno. Esta función puede aprovecharse de la mejor manera posible mientras está detenido en el tráfico o en un semáforo. Los frenos se liberan una vez que usted reanuda la conducción del vehículo al soltar el pedal del embrague con la palanca de cambios en una posición que no es neutro (vehículo de transmisión manual) o al pisar el pedal del acelerador (vehículo de transmisión automática).

⚠ ADVERTENCIA

No se confíe completamente en la función AUTOHOLD:

La función AUTOHOLD se diseñó únicamente para facilitar el funcionamiento del freno mientras el vehículo se encuentra detenido. No hacer funcionar los frenos y confiar solamente en el sistema AUTOHOLD es peligroso y podría dar lugar a un accidente inesperado si el vehículo se moviese de pronto. Haga funcionar los frenos correctamente de acuerdo con la carretera y las condiciones del entorno.

No retire el pie del pedal de freno mientras el vehículo está detenido en una pendiente empinada:

Debido a que no es posible que el vehículo pueda mantenerse detenido mediante la función AUTOHOLD, el vehículo podría moverse inesperadamente y podría producirse un accidente.

No use la función AUTOHOLD en calzadas resbalosas como carreteras con hielo, cubiertas por nieve o no pavimentadas:

Incluso si el vehículo se mantiene detenido mediante la función AUTOHOLD, el vehículo podría moverse inesperadamente y podría producirse un accidente. Haga funcionar el pedal del acelerador, los frenos o el volante en forma adecuada según sea necesario.

Pise de inmediato el pedal de frenos en los siguientes casos:

Debido a que la función AUTOHOLD se cancela a la fuerza, es posible que el vehículo se mueva inesperadamente y que se produzca un accidente.

➤ "Presione el pedal de freno. Mantenimiento de freno desactivado" se muestra en la exhibición de multinformación y al mismo tiempo se activa la advertencia sonora.

Aplique siempre el freno de estacionamiento cuando estacione el vehículo:


No aplicar el freno de estacionamiento al estacionar el vehículo es peligroso ya que es posible que el vehículo se mueva inesperadamente y que se produzca un accidente. Al estacionar el vehículo, coloque la palanca del selector en la posición P (vehículo de transmisión automática) y aplique el freno de estacionamiento.


⚠ PRECAUCIÓN

Si deja de pisar el pedal del acelerador antes de que el vehículo comience a moverse, la fuerza que mantiene al vehículo en la posición detenida podría ser menor. Pise firmemente el pedal de frenos o pise el pedal del acelerador para acelerar el vehículo.

NOTA

- En los siguientes casos, hay un problema con la función AUTOHOLD. Haga inspeccionar su vehículo en un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.
- Aparecerá un mensaje en la exhibición de multinformación y se activará un sonido de advertencia durante aproximadamente 5 segundos mientras la función AUTOHOLD está activada o cuando usted oprime el interruptor de AUTOHOLD.
- Si coloca el encendido en OFF mientras AUTOHOLD está funcionando, el freno de estacionamiento se aplica automáticamente para ayudarlo a estacionar el vehículo.
- La función AUTOHOLD se cancela cuando la palanca selectora/palanca de cambios se mueve a la posición R mientras el vehículo está a nivel del piso, o está en una colina o pendiente (como se observa a continuación).

Colocación del vehículo y pendiente de la superficie de la carretera	Estado de funcionamiento del sistema AUTOHOLD
El vehículo se inclina hacia adelante 	Funciona
Terreno plano 	No funciona, cancelado

Colocación del vehículo y pendiente de la superficie de la carretera	Estado de funcionamiento del sistema AUTOHOLD
El vehículo se inclina hacia atrás 	No funciona, cancelado

← : Conducción en marcha atrás (palanca selectora/palanca de cambio en la posición de marcha atrás (R))

▼ **Sistema AUTOHOLD activado**

Presione el interruptor AUTOHOLD y cuando se encienda el indicador de espera de AUTOHOLD, se activará la función AUTOHOLD.



1. Indicador en espera de AUTOHOLD

NOTA

Cuando se haya cumplido con todas las condiciones, el indicador de espera de AUTOHOLD se enciende al presionar el interruptor de AUTOHOLD y la función AUTOHOLD se activa.

- El encendido está en ON (el motor está funcionando).
- El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.
- La puerta del conductor está cerrada.

- No hay ningún problema con la función AUTOHOLD.

Para hacer funcionar AUTOHOLD y bloquear los frenos

1. Pise el pedal de frenos y haga que el vehículo se detenga por completo.
2. El indicador activo de AUTOHOLD en el panel de instrumentos se enciende y los frenos se bloquean.

HOLD

3. El vehículo se mantiene en su posición detenida incluso si se libera el pedal de frenos.

NOTA

Cuando se cumpla con todas las siguientes condiciones, AUTOHOLD funciona y los frenos se bloquean.

- El encendido está en ON (el motor está funcionando).
- El vehículo está parado.
- Se está pisando el pedal de freno.
- El indicador activo de AUTOHOLD se enciende.
- No se ha pisado el pedal del acelerador.

- El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.
- La puerta del conductor está cerrada.
- No hay ningún problema con la función AUTOHOLD.
- Se ha soltado el freno de estacionamiento.
- No hay ningún problema con la función del freno de estacionamiento eléctrico (EPB).
- **(Vehículo con transmisión automática)**
La palanca selectora se encuentra en una posición distinta de la posición R o el vehículo se inclina hacia adelante con la palanca selectora en la posición R.

Para liberar AUTOHOLD y comenzar a conducir el vehículo

Si realiza cualquiera de las siguientes acciones para reanudar la conducción del vehículo, los frenos se sueltan automáticamente y se apaga el indicador activo de AUTOHOLD.

- **(Vehículo con transmisión manual)**
Usted comienza a liberar el pedal del embrague con la palanca de cambios en una posición que no es la neutra
- **(Vehículo con transmisión automática)**
 - Se ha pisado el pedal del acelerador.
 - El vehículo se inclina hacia atrás o la palanca selectora está en la posición R a nivel del suelo.

NOTA

- Si se tira del interruptor del freno de estacionamiento eléctrico (EPB) mientras el AUTOHOLD está funcionando, se aplica el freno de estacionamiento y se suelta el AUTOHOLD. Además, si suelta el freno de estacionamiento en esta condición, la función AUTOHOLD bloqueará los frenos.
- En las siguientes condiciones, se aplica automáticamente el freno de estacionamiento y se suelta AUTOHOLD. La función AUTOHOLD puede volver a habilitarse una vez que se restablezcan las condiciones existentes antes de activar la función AUTOHOLD.

- El cinturón de seguridad del conductor está desabrochado.
- La puerta del conductor está abierta.
- Cuando transcurren 10 minutos o más desde que comienza a funcionar AUTOHOLD, el freno de estacionamiento se aplica automáticamente. Debido a que AUTOHOLD se restablece al soltar el freno de estacionamiento, se reanuda el bloqueo de los frenos mediante la función AUTOHOLD.
- **(Vehículo con transmisión manual)**
Al comenzar a conducir el vehículo hacia adelante o atrás en una pendiente hacia abajo, pise el pedal de embrague y coloque la palanca de cambios en una posición adecuada para conducir en la dirección deseada, y luego pise el pedal del acelerador para liberar el AUTOHOLD.

Frenos

· El sistema AUTOHOLD se puede cancelar a la fuerza pisando el pedal del acelerador durante 1 segundo o más mientras el AUTOHOLD está en funcionamiento. Cancele a la fuerza el sistema AUTOHOLD solo cuando no se pueda cancelar normalmente debido a un problema en el sistema o si fuera necesario cancelarlo en una situación de emergencia.

▼ El sistema AUTOHOLD está desactivado

Pise el pedal de frenos y oprima el interruptor de AUTOHOLD. AUTOHOLD se desactiva y el indicador de espera de AUTOHOLD se apaga.



1. Indicador en espera de AUTOHOLD

NOTA

· Cuando los frenos no se mantienen, por ejemplo, al conducir el vehículo, el AUTOHOLD sólo puede desactivarse oprimiendo el interruptor AUTOHOLD.

· Si el interruptor de AUTOHOLD está oprimido sin pisar el pedal de freno mientras AUTOHOLD está funcionando (el indicador activo de AUTOHOLD en el grupo de instrumentos está encendido), el mensaje “Presione el pedal freno y accione el interruptor para liberar” aparece en la exhibición de multiformación para informar al conductor que es necesario que pise el pedal de freno.

· Si cualquiera de las siguientes condiciones ocurre mientras la función AUTOHOLD está funcionando (el indicador activo de AUTOHOLD está encendido), el freno de estacionamiento se aplica automáticamente y la función AUTOHOLD se desactiva. Para el funcionamiento del freno de estacionamiento eléctrico (EPB), consulte la sección de freno de estacionamiento eléctrico (EPB) en la página 4-71.

- El encendido está desconectado.
- Hay un problema con la función AUTOHOLD.

Frenos

Asistencia al arranque en pendientes (HLA)

▼ Asistencia al arranque en pendientes (HLA)

El sistema HLA se utiliza para ayudar a acelerar el vehículo desde una situación de parada en pendientes. Al soltar el pedal del freno y pisar el pedal del acelerador para acelerar el vehículo desde una posición de parada en una pendiente, la función evita que el vehículo ruede hacia atrás. El sistema HLA también se puede utilizar para ir marcha atrás en una pendiente. La fuerza de frenado se mantiene automáticamente después de liberar el pedal del freno en una pendiente pronunciada.

Para los vehículos con transmisión manual, el sistema HLA funciona cuando el vehículo está inclinado hacia atrás con la palanca de cambio en una marcha de avance, y funciona también cuando el vehículo está inclinado hacia delante con la palanca de cambio en la posición R. Para los vehículos con transmisión automática, el sistema HLA funciona cuando el vehículo está inclinado hacia atrás con la palanca selectora en una marcha de avance, y funciona también cuando el vehículo está inclinado hacia delante con la palanca selectora en la posición R.

⚠ ADVERTENCIA

No se confíe completamente en la HLA:

La HLA es un dispositivo auxiliar para acelerar al arrancar en una pendiente. El sistema funcionará solamente durante aproximadamente 2 segundos y por lo tanto, confiar sólo en el sistema, al acelerar desde la posición de parada es peligroso debido a que el vehículo se puede mover (rodar) inesperadamente y causar un accidente.

El vehículo puede rodar dependiendo de la carga del vehículo o si está remolcando algo. Además, para vehículos con transmisión manual, el vehículo puede rodar dependiendo de como se acciona el pedal del embrague o el pedal del acelerador.

Confirme siempre la seguridad alrededor del vehículo antes de comenzar a conducir el vehículo.

NOTA

- La HLA podría no funcionar en una pendiente suave. Además, el gradiente de la pendiente en el que funcionará el sistema cambia dependiendo de la carga del vehículo.
- La HLA no funciona cuando se ha aplicado el freno de estacionamiento, el vehículo no se ha parado completamente o se libera el pedal del embrague.
- Mientras la HLA está funcionando, el pedal de freno podría sentirse duro y vibrar, sin embargo, esto no indica un malfuncionamiento.
- La HLA no funciona mientras el indicador TCS/DSC está encendido. Consulte la sección Indicación/indicador TCS/DSC (se enciende) en la página 7-34.
- La HLA no se desconecta incluso si oprime el interruptor DSC OFF para desconectar el TCS/DSC.

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

▼ Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

La unidad de control del ABS analiza continuamente la velocidad de cada rueda. Si una de las ruedas da la impresión de bloquearse, el ABS automáticamente suelta y vuelve a poner el freno para dicha rueda.

El conductor puede escuchar un claqueo en el sistema de frenos y una suave vibración en el pedal de freno. Este es un sistema ABS de funcionamiento normal. Continúe pisando el pedal de freno sin bombear los frenos.

La advertencia se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento. Consulte la sección Indicación/luz de advertencia del ABS en la página 7-31.

⚠ ADVERTENCIA

No se crea que el ABS constituye una excusa para no conducir bien:

El ABS no es una solución para la conducción peligrosa o descuidada; si se conduce a velocidades excesivas o si no se deja una distancia prudencial con respecto al vehículo que está delante suyo, conducir sobre el hielo y nieve, y cuando se produce un acuaplaneo (fricción de los neumáticos reducida por el agua del camino). De igual forma puede sufrir un accidente.

NOTA

- Las distancias para el frenado serán más largas en superficies flojas, (por ejemplo, en la nieve o pedregullo), que están asentadas sobre una superficie dura. Un vehículo con un sistema de frenos normal puede frenar en menos tiempo en estas condiciones porque los neumáticos crean un montículo durante el patinaje.
- El sonido del ABS funcionando puede ser escuchado al arrancar el motor o inmediatamente después de arrancar el motor; sin embargo, no indica un malfuncionamiento.

Sistema de control de tracción (TCS)

▼ Sistema de control de tracción (TCS)

El sistema de control de tracción (TCS) mejora la tracción y la seguridad controlando el par del motor y el frenado. Cuando el TCS detecta que una de las ruedas patina, baja el par del motor y acciona los frenos para evitar la pérdida de tracción.

Esto significa que sobre una superficie resbalosa, el motor se ajusta automáticamente para brindar la mejor potencia a las ruedas evitando que patinen y pierdan tracción.

La advertencia se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento. Consulte la sección Indicación/indicador TCS/DSC (se enciende) en la página 7-34.

⚠ ADVERTENCIA

No deje de conducir prudentemente aunque su vehículo esté equipado con el sistema de control de tracción (TCS): El sistema de control de tracción (TCS) no puede compensar la conducción imprudente y maniobras peligrosas, la velocidad excesiva, conducir muy cerca del vehículo que va adelante o el acuaplaneo (la reducción de la fricción de las ruedas y el contacto con el camino debidos a la presencia de agua en la superficie del camino). De igual forma puede sufrir un accidente.

Use neumáticos para nieve o cadenas para nieve a baja velocidad cuando los caminos estén cubiertos de hielo y/o nieve:

Conducir sin dispositivos de tracción apropiados sobre caminos cubiertos de nieve y/o hielo es peligroso. El sistema de control de tracción (TCS) solo no puede proveerle de la tracción adecuada y aún con este sistema pueden ocurrir accidentes.

NOTA

Para desactivar el TCS, oprima el interruptor DSC OFF (página 4-87).

▼ Indicador TCS/DSC



Este indicador permanecerá encendido durante unos segundos cuando el encendido se gira a ON. Si el TCS o DSC está funcionando, el indicador destellará.

Si la luz permanece encendida, el TCS, DSC o el sistema de frenado asistido podría tener un problema y podrían no funcionar correctamente. Consulte sobre el tema con un concesionario autorizado Mazda.

NOTA

- Además de que destelle el indicador, se sentirá un tirón suave proveniente del motor. Esto indica que el TCS/DSC funciona correctamente.
- En superficies resbalosas, como nieve fresca, será imposible alcanzar altas rpm con el TCS activado.

Control de estabilidad dinámica (DSC)

▼ Control de estabilidad dinámica (DSC)

El Control dinámico de estabilidad (DSC) controla automáticamente el frenado y el par del motor junto con los sistemas como el ABS y TCS para controlar el deslizamiento lateral al conducir sobre superficies resbalosas, o durante maniobras repentinas o evasivas, mejorando la seguridad del vehículo.

Consulte el ABS (página 4-84) y TCS (página 4-85).

El DSC funciona a velocidades mayores de 20 km/h (12 mph).

La advertencia se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento. Consulte la sección Indicación/indicador TCS/DSC (se enciende) en la página 7-34.

⚠ ADVERTENCIA

No se confíe en el control de estabilidad dinámica como un sustituto de la conducción segura:

El control de estabilidad dinámica (DSC) no puede compensar la conducción irresponsable e insegura, la velocidad excesiva, el seguir a otro vehículo bien cerca, y el acuaplaneo (la reducción de la fricción del neumático y el contacto con el pavimento debido al agua sobre la superficie del camino). De igual forma puede sufrir un accidente.

⚠ PRECAUCIÓN

- El DSC podría no funcionar correctamente a menos que se cumpla lo siguiente:
 - Use neumáticos del tamaño correcto especificado para su Mazda en las 4 ruedas.
 - Use neumáticos del mismo fabricante, marca y patrón de diseño en las 4 ruedas.
 - No mezcle neumáticos usados.
- El DSC podría no funcionar correctamente cuando se usan cadenas o un neumático de repuesto temporal debido al cambio del diámetro del neumático.

NOTA

Si hay un problema con el DSC, es posible que la asistencia al arranque en pendientes (HLA) no funcione. Consulte la sección Asistencia al arranque en pendientes (HLA) en la página 4-82.

▼ Indicador TCS/DSC



Este indicador permanecerá encendido durante unos segundos cuando el encendido se gira a ON. Si el TCS o DSC está funcionando, el indicador destellará.

Si la luz permanece encendida, el TCS, DSC o el sistema de frenado asistido podría tener un problema y podrían no funcionar correctamente. Consulte sobre el

tema con un concesionario autorizado Mazda.

▼ Indicador DSC OFF




Este indicador permanecerá encendido durante unos segundos cuando el encendido se gira a ON. También se enciende cuando se oprime el interruptor DSC OFF y se desconecta el TCS/DSC.

Consulte la sección Interruptor DSC OFF en la página 4-87.

Si la luz permanece encendida y el TCS/DSC no están apagado, lleve su vehículo a un concesionario autorizado Mazda. El DSC puede tener un malfuncionamiento.

▼ Interruptor DSC OFF

Oprima el interruptor DSC OFF para desconectar el TCS/DSC. Se encenderá el indicador DSC OFF en el grupo de instrumentos y el indicador del interruptor DSC OFF.



1. Indicador del interruptor DSC OFF

Oprima otra vez el interruptor para volver a encender el TCS/DSC. El indicador DSC OFF y el indicador de interruptor DSC OFF se apagarán.

NOTA

- Cuando el DSC está conectado e intenta sacar el vehículo cuando está atrapado, o al conducirlo a través de nieve recién caída, el TCS (parte del DSC) se activará. Pisando el acelerador no se aumentará la fuerza del motor y será difícil sentir el vehículo. Cuando esto suceda, desconecte el TCS/DSC.
- Si el TCS/DSC está desconectado cuando apaga el motor, se conectará automáticamente cuando el encendido se gira a ON.
- Dejando el TCS/DSC conectado se logrará la mejor tracción posible.
- Si el interruptor DSC OFF se mantiene oprimido durante 10 segundos o más, la función de detección de malfuncionamiento del interruptor DSC OFF funcionará y el sistema DSC se activará automáticamente. El indicador DSC OFF se apagará mientras el sistema DSC no esté funcionando.
- (Vehículos con soporte de freno inteligente (SBS))
Si el soporte de freno inteligente (SBS) funciona con el TCS/DSC apagado, el TCS/DSC se activará automáticamente.

Selección de marcha*

▼ Selección de marcha

La selección de marcha es un sistema que cambia el modo de conducción del vehículo. Cuando se selecciona el modo deportivo, se mejora la respuesta del vehículo al uso del acelerador. Esto le brinda una aceleración rápida adicional que puede ser necesaria para realizar maniobras con seguridad como cambiar de carril, entrar en carreteras o pasar a otros vehículos.

⚠ PRECAUCIÓN

No use el modo deportivo al conducir en caminos resbalosos como caminos húmedos o cubiertos de nieve. Podría causar patinadas de los neumáticos.

NOTA

- Cuando se haya seleccionado el modo deportivo, el motor funcionará a mayores velocidades y el consumo de combustible aumentará. Mazda recomienda que cancele el modo deportivo cuando conduce normalmente.
- El modo de conducción no se puede cambiar en las siguientes condiciones:
 - El ABS/TCS/DSC está funcionando
 - El control de crucero* está en funcionamiento.
 - El sistema Control de crucero de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar)* está funcionando.
 - La Asistencia en congestión vehicular (TJA)* está funcionando.

· Se gira el volante abruptamente

▼ Interruptor de selección de marcha

Oprima el interruptor de selección de marcha hacia adelante (SPORT) para seleccionar el modo deportivo. Tire del interruptor de selección de marcha hacia atrás (OFF) para cancelar el modo deportivo.



NOTA


- En los siguientes casos, se cancela la selección de marcha.
 - El encendido está desconectado.
 - El control de crucero está ajustado.
 - El control de crucero de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar) está ajustado.
 - La asistencia en congestión vehicular (TJA) está ajustada.
- Dependiendo de las condiciones de marcha cuando se selecciona el modo deportivo, el vehículo podría rebajar un cambio o acelerar ligeramente.

Cuando conduce

Selección de marcha

▼ Indicador de modo de selección

Cuando se selecciona el modo deportivo, el indicador de modo de selección se enciende en el grupo de instrumentos.



1. Indicador de modo de selección

NOTA

Si la selección de conducción no se puede cambiar al modo deportivo, el indicador de modo de selección destellará para notificar al conductor.

Cuando conduce

i-ACTIV AWD

Funcionamiento i-ACTIV AWD*

▼ Funcionamiento i-ACTIV AWD

La AWD permite la conducción en caminos cubiertos de nieve o hielo, arena o barro, así como en subidas pronunciadas y otras superficies resbalosas. Un malfuncionamiento del sistema o en las condiciones de funcionamiento se indica mediante una advertencia. Consulte la sección Consulte al concesionario autorizado Mazda e Indicación de advertencia/advertencia AWD en la página 7-33.

! ADVERTENCIA

Nunca haga girar libremente una rueda que está levantada del suelo:

Es peligroso cuando una rueda gira libremente al estar levantada del suelo debido a que el vehículo se ha quedado atascado o en pozo. El conjunto de la transmisión se podría dañar seriamente lo que puede provocar un accidente o incluso un sobrecalentamiento y pérdidas de aceite y un incendio.

▼ Conducción con tracción en todas las ruedas (AWD)

Este vehículo no ha sido diseñado con el propósito de conducir en todo terreno o rallies. No intente conducir sobre superficies desparejas o rocosas, o a través de arroyos.

A pesar de que este vehículo está equipado con AWD, la aceleración, la dirección y el frenado debe ser realizado de la misma manera que con un vehículo sin AWD, teniendo cuidado en conducir con seguridad.

▼ Neumáticos y cadenas para nieve

La condición de los neumáticos es muy importante para el desempeño del vehículo. Además, para evitar efectos adversos en la conducción, tenga en cuenta lo siguiente:

Neumáticos

- Al cambiar los neumáticos, siempre cambie los neumáticos delantero y trasero a la misma vez.
- Todos los neumáticos deben ser del mismo tamaño, fabricante, marca y diseño. Tenga mucho cuidado use neumáticos para nieve u otro tipo de neumáticos para invierno.
- No mezcle neumáticos usados con neumáticos nuevos.
- Inspeccione la presión de aire de los neumáticos en los intervalos especificados y ajuste a la presión especificada.

NOTA

Verifique la etiqueta de presión de aire en el bastidor de la puerta del conductor por la presión correcta de aire de los neumáticos.

- Asegúrese de equipar el vehículo con las ruedas genuinas del tamaño especificado, en todas las ruedas. Con AWD, el sistema se calibra para todas las 4 ruedas de las mismas medidas.

Cadenas para nieve

- Instale cadenas para nieve en los neumáticos delanteros.
- No use cadenas para nieve en las ruedas traseras.
- No conduzca el vehículo más rápido de 30 km/h (19 mph) con las cadenas para nieve instaladas.
- No conduzca el vehículo con cadenas para nieve en condiciones en que no haya nieve ni hielo.

▼ Remolque

Si fuera necesario, haga remolcar el vehículo con las 4 ruedas completamente levantadas del suelo.

Consulte la sección Descripción del remolque en la página 7-24.

Dirección asistida

▼ Dirección asistida

- La dirección asistida sólo funciona cuando el motor está funcionando. Si el motor está apagado o si el sistema de la dirección asistida no funciona, todavía podrá seguir controlando la dirección pero será necesario hacerlo con más fuerza. Si la dirección se sintiera más dura de lo normal cuando conduce normalmente o vibra la dirección, consulte con un concesionario autorizado Mazda.
- La indicación de advertencia le avisa al conductor de anomalías en el sistema y de las condiciones de funcionamiento. Consulte la sección Indicación/Indicador de dirección asistida en la página 7-31.

⚠ PRECAUCIÓN

No se debe girar el volante de la dirección completamente hacia la derecha o hacia la izquierda durante más de 5 segundos seguidos con el motor en marcha en vacío. Esto podría dañar el sistema de la dirección asistida.

i-ACTIVSENSE*

▼ **i-ACTIVSENSE**

i-ACTIVSENSE es un término colectivo que cubre una serie de sistemas de seguridad avanzados y de soporte del conductor que hacen uso de cámaras y sensores. Estos sistemas constan de sistemas de seguridad activos y de seguridad pre-choque. Estos sistemas fueron diseñados para asistir al conductor a conducir con seguridad reduciendo el esfuerzo del conductor y ayudándole a evitar choques o reducir sus consecuencias. Sin embargo, debido a que cada sistema tiene sus limitaciones, conduzca siempre cuidadosamente y no confíe sólo en estos sistemas.

▼ **Tecnología de seguridad activa**

La tecnología de seguridad activa permite la conducción con seguridad ayudando al conductor a reconocer los peligros potenciales y evitar accidentes.

Sistemas de apoyo a la atención del conductor

Visibilidad nocturna

Sistema de iluminación delantero adaptable (AFS)..... página 4-99
Sistema de control de luces de carretera (HBC)..... página 4-100

Detección del lado izquierdo/derecho y trasero

Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)..... página 4-102
Monitoreo de punto ciego (BSM)..... página 4-106

Reconocimiento de señal de camino

Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)..... página 4-112

Reconocimiento de distancia entre vehículos

Alerta de distancia y velocidad (DSA)..... página 4-119

Detección de obstrucción delantera al pasar una intersección

Alerta de tránsito cruzando delante (FCTA)..... página 4-124

Detección de obstrucción trasera cuando deja un espacio de estacionamiento

Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA)..... página 4-128

Reconocimiento de sonido envolvente

Monitor de vista de 360°..... página 4-186

Detección de cansancio de conductor

Alerta de atención de conductor (DAA)..... página 4-120
Monitoreo del conductor (DM)..... página 4-122

Sistemas de soporte a la conducción

Distancia entre vehículos

Control de cruce de radar de Mazda (MRCC)..... página 4-132
Control de cruce de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar)..... página 4-141

Abandono de carril

Sistema de asistencia de mantenimiento de carril (LAS)..... página 4-170

Distancia entre vehículos y permanencia en carril

Asistencia en congestión vehicular (TJA)..... página 4-153

▼ **Tecnología de seguridad pre-choque**

La tecnología de seguridad pre-choque fue diseñada para asistir al conductor para prevenir los choques o reducir la severidad de las situaciones cuando no se pueden evitar.

Reducción de daños por choque

Conduciendo hacia adelante

Soporte de freno inteligente (SBS) página 4-174

Conducción en marcha atrás

Soporte de freno inteligente [trasero] (SBS-R)..... página 4-177
Soporte de freno inteligente [tráfico transversal trasero] (SBS-RC) página 4-181

▼ **Cámara y sensores**

Cámara sensora hacia adelante (FSC)

La cámara sensora hacia adelante (FSC) detecta las indicaciones de carril y reconoce los faros, luces de cola y luces de la ciudad durante la conducción nocturna. Además, también detecta el vehículo delante, peatones u obstrucciones. Los siguientes sistemas usan la cámara sensora hacia adelante (FSC).

- Sistema de control de luces de carretera (HBC)
- Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
- Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)

- Alerta de distancia y velocidad (DSA)
- Alerta de atención de conductor (DAA)
- Monitoreo del conductor (DM)
- Control de cruce de radar de Mazda (MRCC)
- Control de cruce de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar)
- Sistema de asistencia de mantenimiento de carril (LAS)
- Asistencia en congestión vehicular (TJA)
- Soporte de freno inteligente (SBS)

La cámara sensora hacia adelante (FSC) está instalada en la parte de arriba del parabrisas cerca del espejo retrovisor. Consulte la sección Cámara sensora hacia adelante (FSC) en la página 4-220.

Sensor de radar delantero

El sensor de radar delantero detecta las ondas de radio enviadas por el radar al ser reflejadas por un vehículo adelante del suyo. Los siguientes sistemas usan el sensor de radar delantero.

- Alerta de distancia y velocidad (DSA)
- Control de cruce de radar de Mazda (MRCC)
- Control de cruce de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar)
- Asistencia en congestión vehicular (TJA)
- Soporte de freno inteligente (SBS)

El sensor de radar delantero está montado detrás de la rejilla del radiador. Consulte la sección Sensor de radar delantero en la página 4-225.

Sensor de radar lateral delantero

Los sensores de radar delanteros detectan las ondas de radio enviadas por el radar al ser reflejadas por un vehículo adelante del suyo. Los siguientes sistemas usan el sensor de radar lateral delantero.

- Alerta de tránsito cruzando delante (FCTA)

Los sensores de radar laterales delanteros están instalados dentro del paragolpes delantero, uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho.

Consulte la sección Sensor de radar lateral delantero en la página 4-227.

Sensor de radar lateral trasero

Los sensores de radar laterales traseros detectan las ondas de radio enviadas por los sensores de radar al ser reflejadas por un vehículo que se acerca por detrás o una obstrucción. Los siguientes sistemas usan el sensor de radar lateral trasero.

- Monitoreo de punto ciego (BSM)
- Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA)
- Soporte de freno inteligente [tráfico transversal trasero] (SBS-RC)

Los sensores de radar traseros están instalados dentro del paragolpes trasero, uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho.

Consulte la sección Sensor de radar lateral trasero en la página 4-229.

Sensor de ultrasonido trasero/esquina trasera/lateral trasero

El sensor de ultrasonido detecta las ondas ultrasónicas reflejadas por las obstrucciones en la parte trasera enviadas por los sensores de ultrasonido. Los siguientes sistemas usan el sensor de ultrasonido.

- Soporte de freno inteligente [trasero] (SBS-R)
- Soporte de freno inteligente [tráfico transversal trasero] (SBS-RC)

Los sensores de ultrasonido están montados en el paragolpes trasero. Consulte la sección Sensor de ultrasonido trasero/esquina trasera/lateral trasero en la página 4-230.

Cámara delantera/cámaras laterales/cámara trasera

La cámara delantera, las cámaras laterales y la cámara trasera toman imágenes del área que rodea el vehículo. El monitor de vista de 360° utiliza cada cámara. Las cámaras son instaladas en el paragolpes delantero, los espejos de las puertas y el paragolpes trasero. Consulte la sección Cámara delantera/cámaras laterales/cámara trasera en la página 4-231.

Cámara de monitoreo del conductor

La cámara de monitoreo del conductor detecta los cambios en las características faciales del conductor y calcula la cantidad de fatiga acumulada y somnolencia del conductor. Los siguientes sistemas usan la cámara de monitoreo del conductor.

- Monitoreo del conductor (DM)

La cámara de monitoreo del conductor está montada en la exhibición central. Consulte la sección Cámara de monitoreo del conductor en la página 4-232.

▼ Símbolo de estado de i-ACTIVSENSE (Sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos)*

Se notifica al conductor el estado de los siguientes sistemas mediante el símbolo de estado de i-ACTIVSENSE (sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos).

- Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
- Monitoreo de punto ciego (BSM)
- Alerta de distancia y velocidad (DSA)
- Alerta de tránsito cruzando delante (FCTA)
- Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA)
- Sistema de asistencia de mantención en carril (LAS)

NOTA

Se muestra el estado del sistema encendido mediante la función de personalización.

Símbolo de estado (blanco) de i-ACTIVSENSE (Sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos)



Estado de espera del sistema

Si ningún sistema está activado o hay un problema en el sistema, se muestra el símbolo de estado (blanco) de i-ACTIVSENSE (sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos).

NOTA

Por ejemplo, incluso si el sistema de monitoreo de puntos ciegos (BSM) funciona correctamente, si el sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) tiene un problema, se mostrará el símbolo de estado (blanco) de i-ACTIVSENSE (Sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos).

Símbolo de estado (verde) de i-ACTIVSENSE (Sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos)



Estado de activación del sistema

Si uno de los sistemas está activado, se muestra el símbolo de estado (verde) de i-ACTIVSENSE (sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos).

NOTA

Incluso si se muestra el símbolo de estado (verde) de i-ACTIVSENSE (sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos), los sistemas que no cumplan las condiciones de funcionamiento no funcionarán.

Símbolo de estado (ámbar) de i-ACTIVSENSE (Sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos)



Estado de advertencia del sistema

Si se activa alguna advertencia del sistema, se muestra el símbolo de estado (ámbar) de i-ACTIVSENSE (sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos).

Símbolo de estado (no mostrado) de i-ACTIVSENSE (Sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos)


Estado de apagado del sistema

Cuando todos los sistemas se apagan utilizando la función de personalización o el interruptor i-ACTIVSENSE, no se muestra el símbolo de estado de i-ACTIVSENSE (sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos).

▼ Interruptor i-ACTIVSENSE*

El funcionamiento de los siguientes sistemas puede modificarse usando el interruptor i-ACTIVSENSE.

- Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
- Monitoreo de punto ciego (BSM)
- Alerta de distancia y velocidad (DSA)
- Alerta de tránsito cruzando delante (FCTA)
- Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA)
- Sistema de asistencia de mantención en carril (LAS)
- Soporte de freno inteligente (SBS)
- Soporte de freno inteligente [trasero] (SBS-R)
- Soporte de freno inteligente [tráfico transversal trasero] (SBS-RC)



*Algunos modelos

NOTA

· En el caso de los sistemas que se pueden cancelar con el interruptor i-ACTIVSENSE, no se pueden cancelar cuando los siguientes sistemas están funcionando, incluso si se oprime el interruptor i-ACTIVSENSE.

- Control de cruce de radar de Mazda (MRCC)
- Control de cruce de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar)
- Asistencia en congestión vehicular (TJA)

· Si coloca el encendido en OFF mientras ha cancelado algunos o todos los sistemas utilizando el interruptor i-ACTIVSENSE, el estado operativo de cada sistema variará cuando vuelva a colocar el encendido en la posición ON. **Sistemas que mantienen su estado antes de colocar el encendido en OFF**

- Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
- Monitoreo de punto ciego (BSM)
- Alerta de distancia y velocidad (DSA)
- Alerta de tránsito cruzando delante (FCTA)
- Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA)
- Sistema de asistencia de mantención en carril (LAS)

Sistemas que se restauran automáticamente a su estado operativo

- Soporte de freno inteligente (SBS)
- Soporte de freno inteligente [trasero] (SBS-R)
- Soporte de freno inteligente [tráfico transversal trasero] (SBS-RC)
- Si se cancela un sistema utilizando la función de personalización, el sistema permanece cancelado incluso si se oprime el interruptor i-ACTIVSENSE.

Los sistemas que se pueden cancelar varían dependiendo de si el interruptor i-ACTIVSENSE está oprimido durante un tiempo corto o largo.

Cuando el interruptor i-ACTIVSENSE se oprime y se suelta inmediatamente

Al oprimir y soltar inmediatamente el interruptor i-ACTIVSENSE, se cancelan los siguientes sistemas y se apaga el símbolo de estado i-ACTIVSENSE (sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos).

- Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
- Monitoreo de punto ciego (BSM)
- Alerta de distancia y velocidad (DSA)
- Alerta de tránsito cruzando delante (FCTA)
- Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA)
- Sistema de asistencia de mantención en carril (LAS)

Si se oprime de nuevo el interruptor i-ACTIVSENSE, los sistemas vuelven a su estado original y se enciende el símbolo de estado i-ACTIVSENSE (sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos).

NOTA

Puede seleccionar los sistemas que desea cancelar utilizando las funciones de personalización.
Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Cuando se mantiene oprimido el interruptor i-ACTIVSENSE

Al mantener oprimido el interruptor i-ACTIVSENSE, los siguientes sistemas se cancelarán además de los sistemas que se pueden cancelar oprimiendo y soltando inmediatamente el interruptor. El símbolo de estado i-ACTIVSENSE (sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos) se apaga y el indicador SBS OFF se enciende.

- Soporte de freno inteligente (SBS)
- Soporte de freno inteligente [trasero] (SBS-R)
- Soporte de freno inteligente [tráfico transversal trasero] (SBS-RC)



Si se oprime de nuevo el interruptor i-ACTIVSENSE, los sistemas vuelven a su estado original y se apaga el indicador SBS OFF y el símbolo de estado i-ACTIVSENSE (sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos) se enciende.

Sistema de iluminación delantero adaptable (AFS)*

▼ Sistema de iluminación delantero adaptable (AFS)

El sistema de iluminación delantero adaptable (AFS) ajusta automáticamente las luces de los faros a la izquierda o la derecha junto con el funcionamiento del volante después de que se encienden los faros y la velocidad del vehículo es aproximadamente 2 km/h (2 mph) o más. Un malfuncionamiento del sistema o en las condiciones de funcionamiento se indica mediante una advertencia. Consulte la sección Indicación/luz de advertencia de Luces exteriores en la página 7-36.

NOTA

El sistema de iluminación delantero adaptable (AFS) se puede activar/desactivar usando la función de personalización.
Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Sistema de control de luces de carretera (HBC)*

▼ Sistema de control de luces de carretera (HBC)

El HBC determina las condiciones en la parte delantera del vehículo mientras conduce en la oscuridad usando la cámara sensora hacia adelante (FSC) para cambiar automáticamente los faros entre las luces de carretera y las luces de cruce.


Consulte la sección Cámara sensora hacia adelante (FSC) en la página 4-220.

Mientras conduce el vehículo a una velocidad de aproximadamente 30 km/h (19 mph) o más, los faros cambian a luces de carretera cuando no hay vehículos delante suyo o aproximándose en la dirección opuesta.

El sistema cambia los faros a luces de cruce cuando ocurre una de las siguientes cosas:

- El sistema detecta un vehículo o los faros/luces de un vehículo que se aproxima en dirección opuesta.
- Se conduce el vehículo por caminos alumbrados a lo largo por luces o en calles bien iluminadas de ciudades y pueblos.
- Se conduce el vehículo a menos de aproximadamente 20 km/h (12 mph).

- El indicador de luces de carretera se enciende cuando las luces de carretera están encendidas.



1. Cámara sensora hacia adelante (FSC)*1

*1 La distancia de reconocimiento de la cámara sensora hacia adelante (FSC) varía de acuerdo a las condiciones de alrededor.

La advertencia se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento. Consulte la sección Indicación de advertencia/advertencia del sistema de control de luces de carretera (HBC) (Ámbar) en la página 7-36.

⚠ PRECAUCIÓN

- No ajuste la altura del vehículo, modifique los faros, o desmonte la cámara, de lo contrario el sistema podría funcionar normalmente.
- No confíe excesivamente en el HBC y conduzca el vehículo prestando atención a la seguridad. Si fuera necesario cambie manualmente los faros entre luces de carretera y luces de cruce.

NOTA

La sincronización con la que el sistema cambia las luces de los faros en las siguientes condiciones. Si el sistema no cambia las luces de los faros adecuadamente, cambia manualmente entre las luces de carretera y las luces de cruce de acuerdo a la visibilidad, así como las condiciones del camino y el tránsito.

- Cuando haya fuentes de luz en el área como iluminación pública, carteles iluminados y señales de tránsito.
- Cuando hayan objetos reflectivos alrededor del área como placas y señales reflectivas.
- Cuando la visibilidad se reduce durante la lluvia, nieve y niebla.
- Al conducir en caminos con curvas cerradas u en zonas con ondulaciones.
- Cuando los faros/luces traseras de los vehículos delante del suyo o en dirección opuesta están atenuados o apagados.
- Cuando no hay suficiente oscuridad como al amanecer o atardecer.
- Cuando el compartimiento para equipajes está cargado con objetos pesados o los asientos traseros están ocupados.
- Cuando la visibilidad está reducida debido a que un vehículo delante del suyo tira agua desde su neumáticos a su parabrisas.

▼ Para usar el sistema

El HBC funciona para cambiar los faros automáticamente entre luces de carretera y luces de cruce después que se cambia el encendido a ON y el interruptor de faros se encuentra en la posición AUTO y la posición de luces de cruce.

El HBC determina que está oscuro basándose en el brillo del área alrededor. A la misma vez, se enciende el HBC (verde) en el grupo de instrumentos.



NOTA


El funcionamiento de la función del HBC se puede desactivar. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

▼ Cambio manual

Cambio a luces de cruce

Coloque el interruptor de faros en la posición u oprima el interruptor de control de luces de carretera.

El indicador HBC (verde) se apaga.



1. Interruptor del control de luz de carretera

Si el sistema HBC se apaga con el interruptor de control de luces de carretera, oprima de nuevo el interruptor de control de luces de carretera para volver a encender el sistema HBC.

Cambio a luces de carretera

Mueva la palanca a la posición de luz de carretera.


El indicador HBC (verde) se apaga y se enciende el indicador de luces de carretera.

Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)*

▼ Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)

El LDWS alerta al conductor que el vehículo se puede estar desviando de su carril. Si se detectan líneas blancas (amarillas) en los carriles usando la cámara sensora hacia adelante (FSC) y si el sistema determina que el vehículo se está desviando de su carril, notificará al conductor destellando la advertencia LDWS, activando la advertencia sonora de LDWS y mediante la exhibición de multinformación.

Consulte la sección Cámara sensora hacia adelante (FSC) en la página 4-220. Use el LDWS cuando conduzca el vehículo por caminos con líneas blancas (amarillas).



1. Cámara sensora hacia adelante (FSC)
2. Exhibición de multinformación

ADVERTENCIA

No se confíe completamente en el sistema LDWS.

- El sistema no fue diseñado para compensar la falta de cuidado del conductor y confiar demasiado en el sistema podría resultar en un accidente.
- Las funciones del LDWS tienen limitaciones. Manténgase conduciendo derecho usando el volante y haciéndolo con cuidado.
- No utilice el LDWS en las siguientes circunstancias, ya que de lo contrario podría producirse un accidente.
 - El vehículo se conduce sobre caminos resbaladizos como caminos con hielo o cubiertos de nieve, o no pavimentados.
 - Se usan neumáticos de diferentes tamaños, como neumático de repuesto temporario.
 - Se utilizan neumáticos con una banda de rodadura insuficiente.
 - Los neumáticos no tienen la presión de aire especificada.
 - El vehículo se está usando para remolcar una autocaravana o un remolque para botes.
 - Se utilizan cadenas para nieve.
 - El vehículo es conducido en caminos con líneas de carril que no son líneas blancas (amarillas), como una autopista.

PRECAUCIÓN

Tenga en cuenta las siguientes precauciones para que el sistema LDWS pueda funcionar normalmente.

- No modifique la suspensión del vehículo.
- Use siempre ruedas del tipo y tamaño especificado para las ruedas delanteras y traseras. Consulte a un concesionario autorizado Mazda para cambiar los neumáticos.

NOTA

El sistema no funcionará normalmente en las siguientes condiciones.

- Las líneas de carril blancas (amarillas) son menos visibles debido a la suciedad o la pintura gastada.
- Líneas de carril blancas (amarillas) son menos visibles debido al mal tiempo (lluvia, niebla o nieve).
- El vehículo es conducido en un carril temporario o sección con un carril cerrado resultante de construcciones en el camino donde puede haber varias líneas de carriles blancas (amarillas) o que estén interrumpidas.
- La cámara capta una línea oscura, como una línea temporal que se utiliza para la construcción, o debido a la sombra, nieve no derretida o pozos llenos de agua.
- El brillo de alrededor cambia súbitamente como al entrar o salir de un túnel.
- Luz de fondo se refleja desde la superficie del camino.
- La superficie del camino está mojada y brilla después de la lluvia, o hay charcos en el camino.

- El ancho del carril demasiado angosto.
- El vehículo es conducido en caminos con curvas cerradas.
- Se carga equipaje pesado en el compartimento para equipajes o los asientos traseros causando que el vehículo se incline.
- El vehículo es conducido a través de una desviación en el camino o un cruce.
- La sombra de una valla de seguridad paralela a la línea blanca (amarilla) de carril en el camino.
- La iluminación de los faros es débil debido a la suciedad o a que el eje óptico está desviado en la noche.
- El camino excesivamente desparejo.
- El vehículo se sacude después de golpear un pozo.
- Un vehículo delante del suyo está conduciendo cerca de la línea blanca (amarilla) de carril que no está muy visible.
- El parabrisas están sucio o empañado.
- Se ilumina con una luz fuerte desde la parte delantera del vehículo (como la luz solar o los faros (luz de carretera) de los vehículos que se acercan).
- El vehículo se conduce a través de una intersección o en una rotonda.

▼ Cuando funciona el sistema

Cuando se cambia el encendido a ON, el símbolo de estado i-ACTIVSENSE (Sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos) (blanco) se enciende y el sistema se pone en modo de espera.



NOTA

Si el símbolo de estado i-ACTIVSENSE (Sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos) (blanco) no se enciende, el sistema se cancela mediante el interruptor i-ACTIVSENSE o la función de personalización.

Condiciones de funcionamiento

Cuando se cumplen todas las siguientes condiciones, el símbolo de estado i-ACTIVSENSE (Sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos) en la exhibición de multinformación cambia de blanco a verde y el sistema se puede usar.

- El encendido se gira a ON.
- La velocidad del vehículo es de aproximadamente 64 km/h (40 mph) o más rápida.
- El sistema detecta las líneas blancas (amarillas).



NOTA

Cuando el sistema no detecta una línea de carril blanca (amarilla) sólo en un lado, el sistema no funciona en el lado que no está siendo detectada.

Cuando se cancela temporalmente el sistema

El LDWS se puede usar en los siguientes casos: El funcionamiento del LDWS se restablece automáticamente cuando se cumplen las condiciones de funcionamiento del sistema.

- El sistema no puede detectar las líneas blancas (amarillas) de carril.

- La velocidad del vehículo es menos de aproximadamente 56 km/h (35 mph).
- Se usa la palanca de señales de viraje.
- Se ha pisado el pedal del acelerador.
- El TCS/DSC está funcionando.
- El volante está siendo utilizado.
- Se ha pisado el pedal de freno.

La función está temporalmente detenida.

El LDWS deja de funcionar en los siguientes casos:


- La temperatura en la cámara sensora hacia adelante (FSC) es alta o baja.
- El parabrisas alrededor de la cámara sensora hacia adelante (FSC) está empañado.
- El parabrisas alrededor de la cámara sensora hacia adelante (FSC) está bloqueado por una obstrucción, provocándole baja visibilidad.
- Luz fuerte (como la luz del sol o los faros (luz de carretera) de los vehículos que vienen en sentido contrario) se dirige a la cámara sensora hacia adelante (FSC).

Malfuncionamiento de sistema

Si hay un problema con el sistema, el símbolo de estado i-ACTIVSENSE (Sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos) (blanco) y la indicación de advertencia/advertencia i-ACTIVSENSE se encienden en la exhibición de multinformación y se muestra un mensaje. Consulte la sección Símbolo de estado i-ACTIVSENSE (sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos) en la página 4-96.

▼ Advertencia LDWS

Si el sistema determina que el vehículo puede desviarse de su carril, se activa una advertencia sonora (sonido bip, vibración del volante) y la dirección en la que el sistema determina que el vehículo puede desviarse se indica en la exhibición de multinformación.



NOTA

- Se pueden cambiar los ajustes de LDWS. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.
- Es posible que no pueda escuchar la advertencia sonora del LDWS dependiendo de las condiciones circundantes, como el ruido exterior.
- Si ajusta el LDWS para que vibre el volante, es posible que no sienta las vibraciones dependiendo de las condiciones de la superficie de la carretera.

▼ Cancelación del sistema

Se puede desactivar el LDWS.

- **(Si sólo se apaga el LDWS)**
Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.
- **(Si el LDWS se apaga accionando el interruptor i-ACTIVSENSE)**
Consulte la sección Interruptor i-ACTIVSENSE en la página 4-97.

NOTA

Cuando el encendido está en OFF, se mantiene el estado del sistema antes de desconectarlo. Por ejemplo, si se coloca el encendido en OFF con el sistema LDWS operable, el sistema LDWS permanece operativo la próxima vez que se coloque el encendido en ON.

Monitoreo de punto ciego (BSM)*


▼ Monitoreo de punto ciego (BSM)

El BSM fue diseñado para ayudar al conductor a verificar el área de atrás del vehículo a ambos lados durante un cambio de senda notificando al conductor de la presencia de vehículos que se aproximan desde atrás en una senda más cercana.

Funcionamiento del BSM

El BSM detecta los vehículos que se aproximan desde atrás mientras se desplaza en dirección hacia delante a 10 km/h (6,3 mph) o más rápido y notifica al conductor encendiendo el indicador de advertencia de BSM y exhibiendo la pantalla de detección de vehículo. Si se acciona la palanca de señales de viraje para señalar un giro en la dirección en que el indicador de advertencia de BSM está encendido mientras se detecta un vehículo acercándose, el BSM notifica al conductor de un posible peligro destellando el indicador de advertencia de BSM, y activando el sonido de advertencia y la exhibición de indicador de pantalla de advertencia.

El área de detección en este sistema cubre los carriles a ambos lados del vehículo y desde la parte de atrás de las puertas delanteras hasta aproximadamente 50 m (164 pies) detrás del vehículo.



1. Su vehículo
2. Áreas de detección

⚠ ADVERTENCIA

Siempre verifique visualmente el área alrededor antes de indicar un cambio de carril:

El sistema fue solo diseñado para asistirlo a verificar por vehículos en la parte de atrás al hacer un cambio de carril. Debido a ciertas limitaciones en el funcionamiento de este sistema, el indicador de advertencia de BSM, el sonido de advertencia y la exhibición de indicador de pantalla de advertencia podría no activarse o podría ser demorada incluso si hay un vehículo en un carril adyacente. Siempre es responsabilidad del conductor verificar hacia atrás.


NOTA

- El BSM funcionará cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:
 - El encendido se gira a ON.
 - Se desconecta la indicación/luz de advertencia de i-ACTIVSENSE en el grupo de instrumentos.
 - La velocidad del vehículo es de aproximadamente 10 km/h (6,3 mph) o más rápida.
- El BSM podría no funcionar correctamente en las siguientes circunstancias.
 - La velocidad del vehículo baja a menos de aproximadamente 10 km/h (6,3 mph) incluso a pesar de que la indicación/luz de advertencia de i-ACTIVSENSE está apagada.
 - La palanca de cambio (transmisión manual)/palanca selectora (transmisión automática) se mueve a marcha atrás (R) y el vehículo se está moviendo marcha atrás.
 - El radio de giro es pequeño (al hacer una curva cerrada, girar en una intersección).
- En los siguientes casos, la indicación de advertencia/luz de advertencia de i-ACTIVSENSE se enciende y el sistema deja de funcionar. Si la indicación de advertencia/luz de advertencia de i-ACTIVSENSE permanece encendido, haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.
 - Se detecta algún problema con el sistema incluyendo los indicadores de advertencia de BSM.

- Ha ocurrido una gran desviación en la posición de instalación de un sensor de radar lateral trasero en el vehículo.
- Hay una gran acumulación de nieve o hielo en el paragolpes trasero cerca de un sensor de radar lateral trasero. Retire la nieve, hielo o barro que pueda haber en el paragolpes trasero.
- Conducir sobre caminos cubiertos de nieve durante largos periodos.
- La temperatura cerca del sensor de radar lateral trasero se vuelve extremadamente caliente por conducir durante largos periodos de tiempo en bajada en el verano.
- El voltaje de la batería ha bajado.
- Bajo las siguientes condiciones, el sensor de radar lateral trasero no puede detectar objetos o podría resultar difícil de detectarlos.
 - El paragolpes trasero situado cerca del sensor de radar lateral trasero está deformado.
 - Interferencia de ondas de radio de un vehículo cerca que está dotado de un sensor de radar.
 - El vehículo que se aproxima tiene cualquiera de las siguientes formas.
 - a) El tamaño de la carrocería del vehículo es extremadamente pequeño.
 - b) La altura del vehículo es extremadamente baja o alta.
 - c) Un tipo especial de vehículo con una forma compleja.
- Un vehículo que se encuentra en el área de detección en un carril adyacente hacia atrás pero que no se está aproximando. El BSM determina la condición basada en los datos de detección del radar.
- Un vehículo se desplaza a lo largo de su vehículo a casi la misma velocidad durante un periodo extenso de tiempo.
- Vehículos que se aproximan en la dirección opuesta.
- Un vehículo en un carril adyacente está intentando pasar su vehículo.
- Un vehículo se encuentra en el carril adyacente en un camino con carriles extremadamente anchos. El área de detección del sensor de radar lateral trasero se ajusta al ancho del camino de las autopistas.
- En los siguientes casos, el destello del indicador de advertencia de BSM y la activación de la advertencia sonora y el indicador de pantalla de advertencia podrían no activarse o resultar demoradas.
 - Un vehículo cambia de carril desde dos carriles adyacentes.
 - Conduciendo en cuevas pronunciadas.
 - Cruzando la cima de una colina o un paso de montaña.
 - Cuando hay una diferencia en la altura entre su carril y el carril adyacente.
 - Directamente después que el sistema BSM se puede usar al cambiar el ajuste.


- Si el ancho del camino es extremadamente angosto, se pueden detectar vehículos de dos carriles. El área de detección del sensor de radar lateral trasero se ajusta de acuerdo al ancho del camino de las autopistas.
- El indicador de advertencia de BSM se puede encender y la pantalla de detección de vehículo puede exhibirse en la exhibición en respuesta a objetos estacionarios (guardarrieles, túneles, paredes laterales y vehículos estacionados) en el camino o a un lado del camino.

①





1. Objetos como guardarrieles y paredes de cemento a lo largo del vehículo.

①



1. Lugares donde el ancho entre los guardarrieles o paredes de cada lado del vehículo se angosta.



1. Las paredes a la entrada y salida de los túneles, curvas.

- Un indicador de advertencia de BSM o bip de advertencia se activa varias veces al girar en un cruce dentro de la ciudad.
- Desactive el BSM cuando arrastre un tráiler o cuando haya un accesorio como un portabicicletas en la parte trasera del vehículo. De lo contrario las ondas de radio del radar se bloquearán haciendo que el sistema no funcione normalmente.
- En los siguientes casos, podría ser difícil ver los indicadores de advertencia de BSM encendidos/destellando que se encuentran en los espejos de las puertas.
 - La nieve o hielo se adhiere en los espejos de las puertas.


- El vidrio de la puerta delantera está empañado o cubierto de nieve, escarcha o polvo.
- El sensor de radar lateral trasero del BSM puede estar reglamentado por las leyes relacionadas a ondas de radio del país donde se conduce el vehículo. Si el sistema se utiliza en el extranjero, puede que sea necesario desactivar el sistema. Consulte la sección Sensor de radar lateral trasero en la página 4-229.
- El sistema cambia a la función de alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA) cuando se mueve la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) a la posición de marcha atrás (R). Consulte la sección Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA) en la página 4-128.

▼ Indicadores de advertencia/ Indicador de exhibición de monitoreo de punto ciego (BSM)/ Advertencia sonora de monitoreo de punto ciego (BSM)

El sistema BSM notifica al conductor de la presencia de vehículos en carriles adyacentes a la parte de atrás de su vehículo usando el indicador de advertencia de BSM, la advertencia sonora y el indicador de exhibición mientras los sistemas están activados.

Indicadores de advertencia BSM

Los indicadores de advertencia de BSM están equipados en los espejos de puerta izquierdo y derecho. Los indicadores de advertencias se encienden cuando detecta un vehículo que se aproxima desde atrás en una senda adyacente.



Cuando el encendido se cambia a ON, el indicador de advertencia de malfuncionamiento se enciende momentáneamente y luego se apaga después de algunos segundos.

Función para cancelación del atenuador de iluminación

Si los indicadores de advertencia de BSM se encienden cuando las luces de estacionamiento están encendidas, el brillo de los indicadores de advertencia de BSM se atenúan.


Si los indicadores de advertencia de BSM fueran difíciles de ver debido al resplandor del brillo alrededor al conducir sobre caminos cubiertos de nieve o con niebla, oprima el botón de cancelación de atenuador para cancelar el atenuador y aumentar el brillo de los indicadores de advertencias de BSM cuando estén encendidos.

Consulte la sección Iluminación del tablero de instrumentos en la página 4-18.


Indicador de exhibición

El vehículo detectado que se aproxima y la advertencia se exhiben en la exhibición multinformación y la exhibición de conducción activa (vehículos con exhibición de conducción activa).

Exhibición de multinformación



Exhibición de conducción activa (vehículos con exhibición de conducción activa)



Cuando se detecta un vehículo aproximándose la dirección detectada se exhibe con un indicador de detección (blanco). Además, si se acciona la palanca de señal de viraje para señalar un cambio de carril mientras se detecta el vehículo, la exhibición cambia el color (ámbar) del indicador de advertencia.

Advertencia sonora BSM

La advertencia sonora de BSM se activa simultáneamente con el destello de un indicador de advertencia de BSM.

▼ **Cancelación del funcionamiento del monitoreo de punto ciego (BSM)**

Se puede desactivar el sistema BSM.

· (Si sólo se apaga el BSM)

Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

· (Si el BSM se apaga accionando el interruptor i-ACTIVSENSE)

Consulte la sección Interruptor i-ACTIVSENSE en la página 4-97.

NOTA

Cuando el encendido está en OFF, se mantiene el estado del sistema antes de desconectarlo. Por ejemplo, si se coloca el encendido en OFF cuando los sistemas BSM están en funcionamiento, los sistemas BSM seguirán operativos la próxima vez que se coloque el encendido en ON.

Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)*


▼ **Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)**

El TSR ayuda a prevenir al conductor de descuidar las señales de tránsito, y provee apoyo a la conducción segura exhibiendo las señales de tránsito en la pantalla de conducción activa/grupo de instrumentos que son reconocidas por la cámara sensora hacia adelante (FSC) o grabada en el sistema de navegación mientras conduce el vehículo.

El TSR exhibe el límite de velocidad y señales de no entrar y de pare.

Si la velocidad del vehículo excede la señal de límite de velocidad indicada en la exhibición de conducción activa/grupo de instrumentos mientras se conduce el vehículo, el sistema notifica al conductor usando la indicación en la exhibición de conducción activa/grupo de instrumentos y un sonido de advertencia.

Señales de no entrar y de límite de velocidad




1. Señal reconocida
2. Señal exhibida
3. Indicador de exhibición de conducción activa

Cuando conduce
i-ACTIVSENSE

4. Grupo de instrumentos
5. Exhibición básica
6. Exhibición i-ACTIVSENSE
7. El color de la indicación del límite de velocidad reconocido cambia.

Señal de pare



1. Señal reconocida y exhibida al mismo tiempo
2. Indicador de exhibición de conducción activa
3. Grupo de instrumentos

⚠ ADVERTENCIA

Siempre verifique visualmente al conducir las señales de tránsito.

El TSR ayuda a prevenir al conductor de descuidar las señales de tránsito y provee apoyo a la conducción segura. Dependiendo de las condiciones del tiempo o problemas con las señales de tránsito, una señal de tránsito podría no ser reconocida o se puede exhibir una señal de tránsito diferente de la señal de tránsito actual. Siempre es su responsabilidad, como conductor, verificar las señales de tránsito reales. De lo contrario, podría ocurrir un accidente inesperado.

NOTA

- El TSR no está disponible en algunos países o regiones. Por información respecto a los países o regiones en que está disponible, consulte un concesionario autorizado Mazda.

Cuando conduce
i-ACTIVSENSE

- El TSR funciona sólo si se inserta la tarjeta SD del sistema de navegación (original Mazda) en la ranura de tarjeta SD. Consulte a un concesionario autorizado Mazda para más detalles.
- El TSR no funciona si hay un malfuncionamiento en la cámara sensora hacia adelante (FSC).
- Bajo las siguientes condiciones, el TSR podría no funcionar normalmente.

- Se refleja en el parabrisas un objeto ubicado en el panel de instrumentos y es tomado por la cámara.
- Se carga equipaje pesado en el compartimiento para equipajes o los asientos traseros y el vehículo está inclinado.
- Los neumáticos no tienen la presión de aire especificada.
- Se han equipado neumáticos diferentes de los neumáticos estándar.
- El vehículo es conducido en una rampa y el área alrededor a o desde una área de descanso o un peaje en una autopista.
- Cuando el brillo de alrededor cambia súbitamente como al entrar o salir de un túnel.
- La iluminación de los faros es débil debido a la suciedad o a que el eje óptico está desviado.
- El parabrisas están sucio o empañado.
- El parabrisas y la cámara están empañados (gotas de agua).
- Se ilumina con una luz fuerte la parte delantera del vehículo (como una luz trasera o luz de carretera de los vehículos que se acercan).
- El vehículo está dando una curva cerrada.
- Luz fuerte se refleja en el camino.
- Una señal de tránsito está en una posición que la hace difícil de reflejar la luz desde los faros del vehículo, como cuando se conduce el vehículo durante la noche o en un túnel.
- El vehículo se conduce bajo condiciones de mal tiempo como lluvia, niebla o nieve.
- Los datos de mapas almacenados para el sistema de navegación no están actualizados.
- Una señal de tránsito está oscurecida por barro o nieve.
- Una señal de tránsito está tapada por árboles o un vehículo.
- Una señal de tránsito está parcialmente a la sombra.
- Una señal de tránsito está doblada o torcida.
- Una señal de tránsito está demasiado baja o demasiado alta.
- Una señal de tránsito está demasiado brillante u oscura (incluyendo señales de tránsito electrónicas).
- Una señal de tránsito es demasiado grande o demasiado pequeña.
- Se está leyendo un objeto similar a una señal de tránsito (como otra señal de tránsito u otras señales que se parecen).
- El TSR puede ajustarse a invisible en la exhibición de conducción activa. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

▼ Indicación de exhibición de señal de tránsito

Las señales de tránsito siguientes se visualizan en la exhibición de conducción activa/grupo de instrumentos.

Señales de límite de velocidad



Señales de no entrar



Señales de pare



NOTA

Señales de límite de velocidad

- Cuando la velocidad del vehículo es aproximadamente 1 km/h (0,6 mph) o más, la señal de límite de velocidad se exhibe cuando se cumple una de las siguientes condiciones.
 - La cámara sensora hacia adelante (FSC) reconoce una señal de límite de velocidad como una señal para su vehículo y el vehículo la pasa.
 - Se lee la señal de límite de velocidad almacenada en el sistema de navegación.
- En los siguientes casos, la exhibición de la señal de límite de velocidad se interrumpe.
 - Cada sensor determina que el vehículo ha cambiado de dirección de viaje.

- La cámara sensora hacia adelante (FSC) reconoce una señal de límite de velocidad nueva que es diferente de la anterior (exhibe la señal de límite de velocidad nueva).
- La señal de límite de velocidad almacenada en el sistema de navegación no se lee dentro de un período de tiempo (si la cámara sensora hacia adelante (FSC) no reconoce una señal de límite de velocidad, se exhibe la señal de límite de velocidad almacenada en el sistema de navegación).
- La velocidad del vehículo excede la señal de límite de velocidad exhibida en 30 km/h (19 mph) o más después de transcurrido un cierto período de tiempo desde que fue exhibida la señal de límite de velocidad. (Excepto cuando hay información para la señal de límite de velocidad en el sistema de navegación)

Señales de no entrar


- Se exhibe una señal de no entrar cuando se cumple todas las siguientes condiciones.
 - La velocidad del vehículo es de aproximadamente 60 km/h (37 mph) o menos.
 - La cámara sensora hacia adelante (FSC) reconoce una señal de no entrar como una señal para su vehículo y el vehículo la pasa.
- Cuando la cámara sensora hacia adelante (FSC) reconoce la señal de no entrar y ha transcurrido un cierto período desde que el vehículo ha pasado la señal, deja de exhibirse la señal de no entrar.

Señal de pare

- Se exhibe una señal de pare cuando se cumple todas las siguientes condiciones:
 - La velocidad del vehículo es de aproximadamente 65 km/h (40 mph) o menos.
 - La cámara sensora hacia adelante (FSC) reconoce una señal de pare como una señal para su vehículo.
- Cuando ha transcurrido cierto tiempo desde que se exhibe la señal de pare, deja de exhibirse la señal de pare.

▼ Advertencia de velocidad excesiva

Si se excede la velocidad del vehículo, se exhibe una señal de límite de velocidad en la exhibición de conducción activa/grupo de instrumentos, el área alrededor de la señal de límite de velocidad destella en ámbar y se activa el sonido de advertencia al mismo tiempo. Si la velocidad del vehículo sigue excediendo la señal de límite de velocidad exhibida, el indicador deja de destellar y se mantiene encendido. Verifique las condiciones alrededor y ajuste la velocidad del vehículo a la velocidad legal realizando una operación apropiada como pisar el pedal de freno.



1. El vehículo se desplaza a 55 mph cuando se ha reconocido una señal de límite de velocidad de 50 mph.
2. El vehículo sigue desplazándose a 55 mph después de que se haya reconocido una señal de límite de velocidad de 50 mph.
3. Indicador de exhibición de conducción activa
4. Grupo de instrumentos

La advertencia de velocidad excesiva está inicialmente desactivada. Si desea activar la advertencia de velocidad excesiva, cambie el ajuste en las características de personalización. Además, el patrón de advertencia y el tiempo de activación de la advertencia difieren dependiendo del contenido de ajuste.

Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Ajuste de la alerta de señales de límite de velocidad

- Desactivado: La advertencia de velocidad excesiva no está activada.

- Visual: El área alrededor de la señal de límite de velocidad exhibida en la exhibición destella en ámbar, y si la velocidad del vehículo continúa excediendo la señal de límite de velocidad exhibida, la indicación deja de destellar y permanece encendida.
- Visual + Sonora: El área alrededor de la señal de límite de velocidad exhibida en la exhibición destella en ámbar y se activa el sonido de advertencia al mismo tiempo. Si la velocidad del vehículo sigue excediendo la señal de límite de velocidad exhibida, el indicador deja de destellar y se mantiene encendido. La advertencia sonora se activa continuamente hasta que la velocidad del vehículo disminuya por debajo del límite de velocidad.

Ajuste del umbral para señales de límite de velocidad

- + 0: Si la velocidad del vehículo excede la señal de límite de velocidad exhibida en la exhibición, se activa la advertencia de exceso de velocidad.
- + 5: Si la velocidad del vehículo excede la señal de límite de velocidad exhibida en la exhibición en 5 km/h (3 mph), se activa la advertencia de velocidad excesiva.
- + 10: Si la velocidad del vehículo excede la señal de límite de velocidad exhibida en la exhibición en 10 km/h (5 mph), se activa la advertencia de velocidad excesiva.

NOTA

- En los siguientes casos, la advertencia de velocidad excesiva deja de funcionar.
 - La velocidad del vehículo es menor de la velocidad de la señal de límite de velocidad exhibida o menor: (Si el tiempo de activación de la advertencia de velocidad excesiva se cambia en las características de personalización, la advertencia de velocidad excesiva deja de funcionar cuando la velocidad del vehículo es menor que la velocidad cambiada.
 - Se ha actualizado el indicador de la señal de límite de velocidad y la velocidad del vehículo es menor que la indicación actualizada.
 - Exhibición de la señal de límite de velocidad se detiene.
- La indicación de advertencia se exhibe al mismo tiempo que se activa el sonido de advertencia de velocidad excesiva si la velocidad del vehículo excede la velocidad indicada en la señal de límite de velocidad.
- Consulte la sección Advertencia de velocidad excesiva en la página 7-50.
- Si la cámara sensora hacia adelante (FSC) o los datos grabados en el sistema de navegación reconocen de manera incorrecta la señal de límite de velocidad a una velocidad inferior, la alarma de velocidad excesiva se activa incluso si el vehículo se conduce a la velocidad legal.

Alerta de distancia y velocidad (DSA)*

▼ Alerta de distancia y velocidad (DSA)

La DSA es un sistema que proporciona consejos para mantener la distancia apropiada entre vehículos y notifica al conductor de la distancia recomendada y segura que debe mantener con un vehículo delante. El sistema mide la distancia entre su vehículo y un vehículo que circula por delante, mientras que la velocidad del vehículo es de unos 30 km/h (19 mph) o más. Si la distancia entre su vehículo y el vehículo delante es corta, el sistema avisa al conductor de un posible choque mediante una indicación en la exhibición.

⚠ ADVERTENCIA

No se confíe completamente en el sistema DSA.

La habilidad del sistema para detectar un vehículo delante del suyo está limitada al tipo de vehículo delante, las condiciones meteorológicas o las condiciones del tránsito. Además, el sistema no es para mantener la distancia entre su vehículo y un vehículo delante. Si no acciona correctamente los pedales del acelerador y del freno, podría producirse un accidente. Verifique siempre la seguridad en la zona de alrededor y pise el pedal del freno o pedal del acelerador mientras mantiene una distancia segura de los vehículos de adelante o los vehículos que se acercan.

Condiciones de funcionamiento

El sistema DSA funciona cuando se cumplen todas las siguientes condiciones.

- El encendido se gira a ON.
- El sistema DSA está activado.
- La palanca de cambio (vehículo con transmisión manual) o la palanca selectora (vehículo con transmisión automática) se encuentra en una posición diferente de R.
- La velocidad del vehículo es de aproximadamente 30 km/h (19 mph) o más rápida.
- Se muestra el símbolo de estado (verde) de i-ACTIVSENSE (sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos).


NOTA

- Los objetos que han activado el sistema son vehículos de cuatro ruedas.
- El sistema DSA también podría funcionar en presencia de motocicletas y bicicletas.
- Es posible que la DSA no funcione normalmente cuando la velocidad de un vehículo delante es demasiado lenta.
- El sistema no funciona con los siguientes objetos.
 - Vehículos que se aproximan en la dirección opuesta.
 - Objetos estacionarios (vehículos estacionados, obstrucciones)
- Se puede desactivar el sistema DSA.
- (Si sólo se apaga el sistema DSA)
Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

- (Si el sistema DSA se apaga accionando el interruptor i-ACTIVSENSE)
Consulte la sección Interruptor i-ACTIVSENSE en la página 4-97.
- Cuando el encendido está en OFF, se mantiene el estado del sistema antes de desconectarlo. Por ejemplo, si se desconecta el encendido con el sistema DSA funcionando, el sistema se pondrá a funcionar cuando se vuelva a conectar el encendido.

▼ Advertencia de proximidad de vehículo delante

Cuando el sistema determina que la distancia entre su vehículo y un vehículo delante es corta, el símbolo de estado i-ACTIVSENSE (sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos) cambia de verde a ámbar y la indicación de advertencia aparece en la exhibición de multinformación. Mientras comprueba la seguridad del área circundante, pise el pedal de freno mientras mantiene una distancia segura con respecto al vehículo delante.




Alerta de atención de conductor (DAA)*

▼ Alerta de atención de conductor (DAA)

La DAA es un sistema que detecta la fatiga del conductor y la disminución de la atención, y anima al conductor a descansar.

Cuando el vehículo es conducido dentro de las líneas del carril en aproximadamente 65 a 140 km/h (41 a 86 mph), la DAA estima la cantidad de fatiga acumulada y la atención disminuida del conductor basándose en la información de la cámara sensora hacia adelante (FSC) y otra información del vehículo, y anima al conductor a tomar un descanso usando una indicación en la exhibición de multinformación y una advertencia sonora. Use la DAA en autopistas o carreteras. Consulte la sección Cámara sensora hacia adelante (FSC) en la página 4-220.



⚠ ADVERTENCIA

No se confíe completamente en el DAA y siempre conduzca cuidadosamente:

La DAA detecta la fatiga y la disminución de la atención y anima al conductor a tomar un descanso, sin embargo, no fue diseñada para evitar que el vehículo se desvíe. Si usted confía demasiado en la DAA, podría producirse un accidente. Conduzca con cuidado y opere el volante adecuadamente. Además, es posible que el sistema no sea capaz de detectar correctamente la fatiga y la disminución de la atención del conductor en función del tráfico y de las condiciones de conducción. El conductor debe descansar lo suficiente para poder conducir con seguridad.


NOTA

- El DAA funciona cuando se cumplen todas las siguientes condiciones.
 - La velocidad del vehículo es aproximadamente de 65 a 140 km/h (de 41 a 86 mph).
 - El sistema detecta las líneas blancas (amarillas).
 - El sistema ha completado la memorización de los datos de conducción del conductor cuando han transcurrido 60 minutos desde que el conductor empezó a conducir el vehículo.
- El DAA no funciona en las siguientes condiciones.
 - La velocidad del vehículo es menos de aproximadamente 65 km/h (41 mph).

- La velocidad del vehículo excede aproximadamente 140 km/h (86 mph)
- El vehículo está dando una curva cerrada.
- El vehículo está cambiando de carril.
- El sistema no puede detectar las líneas blancas (amarillas) de carril.
- El DAA no funcionará normalmente en las siguientes condiciones.
 - Líneas blancas (amarillas) son menos visibles debido a la suciedad o la pintura gastada.
 - El vehículo es sacudido o balanceado continuamente por fuertes vientos o caminos ásperos.
 - El vehículo es conducido agresivamente.
 - Al hacer cambios frecuentes de carril.
 - El vehículo está dando una curva.
- La DAA detecta la fatiga del conductor y la disminución de la atención basándose en los datos de conducción cuando el vehículo es conducido a una velocidad de 65 a 140 km/h (41 a 86 mph) durante aproximadamente 20 minutos. Los datos de conducción se reiniciarán en las siguientes condiciones.
 - El vehículo se detiene durante 15 minutos o más.
 - El vehículo se conduce a menos de 65 km/h (41 mph) durante unos 30 minutos.
 - El encendido está desconectado.
- Después de que la DAA ha mostrado el primer mensaje de descanso, no muestra el siguiente hasta que hayan pasado 60 minutos.

▼ Exhibición del sistema Alerta de atención de conductor (DAA)

Cuando el sistema detecta la fatiga o la disminución de la atención del conductor, activa la advertencia sonora y muestra una alerta en la exhibición de multiformación.



1. Se exhibe el mensaje "Tiempo para un descanso"

▼ Cancelar el sistema Alerta de atención de conductor (DAA)

La DAA se puede ajustar para que no se active. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Monitoreo del conductor (DM)*

▼ Monitoreo del conductor (DM)

El DM es un sistema que detecta la fatiga del conductor y la somnolencia, y anima al conductor a tomar un descanso. Cuando conduce el vehículo a unos 5 km/h (3 mph) o más, el DM detecta cambios en los rasgos faciales del conductor utilizando la cámara de monitoreo del conductor. A continuación, el sistema calcula la cantidad de fatiga y somnolencia acumuladas por el conductor y le anima a descansar utilizando una indicación de advertencia en el grupo de instrumentos y una advertencia sonora. Se establecen dos tipos de indicación de advertencia para avisar al conductor en función de la cantidad estimada de fatiga y somnolencia acumuladas del conductor.

- Se detecta fatiga y somnolencia: Tipo de advertencia (precaución)
- Se detecta mucha más fatiga y somnolencia: Tipo de advertencia (advertencia)



⚠ ADVERTENCIA

No se confíe completamente en el DM y siempre conduzca cuidadosamente.

El DM es un sistema que detecta la fatiga del conductor y la somnolencia, y anima al conductor a tomar un descanso. Esto no está diseñado para prevenir la fatiga y somnolencia del conductor, y el exceso de confianza en el sistema podría provocar un accidente. Conduzca con cuidado y gire el volante adecuadamente.

Además, el sistema puede no ser capaz de detectar correctamente la fatiga y somnolencia del conductor dependiendo del tráfico y de las condiciones de conducción. El conductor debe descansar lo suficiente para poder conducir con seguridad.

Condiciones de funcionamiento

El DM comienza a monitorear después de 20 minutos desde que el conductor comenzó a conducir el vehículo y cuando la velocidad del vehículo es de aproximadamente 5 km/h (3 mph) o más.

NOTA

- Si la velocidad del vehículo disminuye a menos de unos 5 km/h (3 mph) mientras el DM está monitoreando, el DM deja de monitorear durante 6 minutos incluso si la velocidad del vehículo vuelve a unos 5 km/h (3 mph) o más.
- Si la cámara de monitoreo del conductor no reconoce correctamente al conductor, es posible que el DM no monitoree correctamente. Consulte la sección Cámara de monitoreo del conductor en la página 4-232.

· Después de que el DM haya mostrado el primer mensaje que anima al conductor a descansar, no lo vuelve a mostrar durante los siguientes períodos.

· Después de mostrar el tipo de advertencia (precaución), el siguiente tipo de advertencia (precaución) no se muestra hasta que hayan pasado 45 minutos.


· Después de mostrar el tipo de advertencia (advertencia), el siguiente tipo de advertencia (advertencia) no se muestra hasta que hayan pasado 15 minutos.

· Después de mostrar el tipo de advertencia (advertencia), el siguiente tipo de advertencia (precaución) no se muestra hasta que hayan pasado 45 minutos.

▼ Exhibición de Monitoreo del conductor (DM)


Cuando el monitoreo del conductor (DM) detecta fatiga o somnolencia del conductor, activa la advertencia sonora y muestra una alerta en el grupo de instrumentos.

Tipo de advertencia (precaución) (blanco)



1. Se exhibe el mensaje “Tiempo para un descanso”

Tipo de advertencia (advertencia) (ámbar)



1. Se exhibe el mensaje “Tiempo para un descanso”

▼ Cancelar el monitoreo del conductor (DM)

Se puede desactivar el monitoreo del conductor (DM).


Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Alerta de tránsito cruzando delante (FCTA)*

▼ Alerta de tránsito cruzando delante (FCTA)

El sistema FCTA está diseñado para ayudar al conductor a revisar ambos lados del vehículo cuando el vehículo entra en una intersección.

El sistema FCTA detecta los vehículos que se acercan desde los puntos ciegos en los lados izquierdo y derecho de la parte delantera del vehículo cuando el vehículo entra en una intersección, y notifica al conductor de un posible peligro usando la indicación de advertencia en la exhibición y la advertencia sonora.



1. Su vehículo

⚠ ADVERTENCIA

Revise siempre visualmente el área circundante cuando el vehículo entre en una intersección.

Debido a ciertas limitaciones con el funcionamiento de este sistema, la indicación de advertencia en la exhibición o la advertencia sonora pueden retrasarse aunque se aproxime un vehículo desde un punto ciego. Siempre es su responsabilidad como conductor revisar los lados izquierdo y derecho.

Condiciones de funcionamiento

El sistema funciona cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:


- Cuando el vehículo se conduce a una velocidad inferior a aproximadamente 10 km/h (6 mph).
- **(Transmisión automática)**
La palanca selectora se encuentra en la posición D.
- **(Transmisión manual)**
La palanca de cambio se encuentra en una posición diferente de N o R.
- Cuando un vehículo se aproxima por la parte delantera de su vehículo a una velocidad de aproximadamente 5 km/h (3 mph) o más.

Funcionamiento del sistema FCTA

Cuando su vehículo se detiene

Cuando se aproxima un vehículo, el sistema notifica al conductor que se aproxima un vehículo en la siguiente exhibición (flecha blanca).


Exhibición de multinformación



Exhibición de conducción activa (vehículos con exhibición de conducción activa)




Monitor de vista de 360° (vehículos con monitor de vista de 360°)




Cuando su vehículo está siendo conducido

Si existe la posibilidad de un choque con un vehículo que se aproxima, se exhibe una indicación de advertencia en la siguiente exhibición (flecha ámbar) y se activa la advertencia sonora al mismo tiempo.


Exhibición de multinformación



Exhibición de conducción activa (vehículos con exhibición de conducción activa)



Monitor de vista de 360° (vehículos con monitor de vista de 360°)



NOTA

- El sistema puede funcionar en las siguientes condiciones, incluso si ningún vehículo se aproxima.
 - Un objeto que refleja las ondas de radio del radar, como un vehículo estacionado, una valla de seguridad o una pared, está directamente al lado de su vehículo.
 - Los vehículos se detienen en el área alrededor de su vehículo, por ejemplo durante el tráfico pesado.

- Un vehículo que se aproxima por la parte delantera o lateral de su vehículo disminuye la velocidad.
- Un vehículo que se aproxima por el lado delantero o izquierdo de su vehículo hace un giro a la derecha o a la izquierda directamente en frente de su vehículo.
- Un vehículo o peatón se mueve en el estacionamiento o en la acera en el área que rodea su vehículo.
- Después de hacer un giro a la izquierda o derecha, viene un vehículo en sentido contrario.
- Al pasar un vehículo que viene en sentido contrario.
- Un vehículo rebasa a su vehículo mientras está parado.
- Su vehículo se encuentra en un área donde pueden ocurrir fuertes ondas de radio o ruido eléctrico, como cerca de una torre de televisión o una planta de energía.
- Bajo las siguientes condiciones, el sensor de radar lateral delantero no puede detectar vehículos que se aproximan o puede ser difícil detectarlos, y el sistema puede no funcionar normalmente.
 - El área de detección del sensor de radar lateral delantero está obstruida por una pared cercana o un vehículo.
 - Inmediatamente después de que el sistema esté operativo.
 - Interferencia de ondas de radio de un vehículo cerca que está dotado de un sensor de radar.
 - El vehículo que se aproxima tiene cualquiera de las siguientes formas.

- a) El tamaño de la carrocería del vehículo es extremadamente pequeño.
- b) La altura del vehículo es extremadamente baja o alta.
- c) Un tipo especial de vehículo con una forma compleja
- Un vehículo entra repentinamente en el área de detección por la parte delantera o lateral de su vehículo.
- Un vehículo que se ha detenido repentinamente comienza a moverse.
- Múltiples objetos se mueven al mismo tiempo.
- El vehículo se conduce en condiciones meteorológicas adversas como lluvia fuerte, niebla, nieve o tormentas de arena.
- El vehículo se conduce en una curva pronunciada o en caminos con pozos.
- Un objeto que refleja las ondas de radio del radar, como un vehículo estacionado, una valla de seguridad o una pared, está directamente al lado de su vehículo.
- Un vehículo se aproxima durante el giro (por ejemplo, en una rotonda).
- El vehículo se conduce a una velocidad extremadamente lenta.
- En los siguientes casos, el sistema enciende la indicación/luz de advertencia de i-ACTIVSENSE y el sistema deja de funcionar. Si la indicación de advertencia/luz de advertencia de i-ACTIVSENSE permanece encendido, haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.
- Ha ocurrido algún problema con el sistema.

- La posición de instalación del sensor de radar lateral delantero está muy desviada.
 - Hay una gran acumulación de nieve o hielo en el paragolpes delantero cerca de un sensor de radar lateral delantero.
 - La temperatura cerca de los sensores de radar se vuelve extremadamente caliente por conducir durante un largo tiempo en bajada en el verano.
 - El voltaje de la batería ha bajado.
 - El sensor de radar lateral delantero del FCTA puede estar reglamentado por las leyes relacionadas a ondas de radio del país donde se conduce el vehículo. Si el sistema se utiliza en el extranjero, puede que sea necesario desactivar el sistema.
- Consulte la sección Sensor de radar lateral delantero en la página 4-227.

▼ Cancelación del funcionamiento de la alerta de tránsito cruzando delante (FCTA)

Se puede desactivar el sistema FCTA.

- **(Si sólo se apaga el sistema FCTA)**
Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.
- **(Si el sistema FCTA se apaga accionando el interruptor i-ACTIVSENSE)**
Consulte la sección Interruptor i-ACTIVSENSE en la página 4-97.

NOTA


Cuando el encendido está en OFF, se mantiene el estado del sistema antes de desconectarlo. Por ejemplo, si se desconecta el encendido con el sistema FCTA funcionando, el sistema se pondrá a funcionar cuando se vuelva a conectar el encendido.

Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA)*

▼ Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA)

El sistema RCTA fue diseñado para ayudar al conductor a verificar el área de atrás del vehículo y los lados izquierdo y derecho de la parte posterior del vehículo mientras anda marcha atrás con el vehículo alertando al conductor de la presencia de vehículos que se aproximan por atrás del vehículo.

El sistema RCTA detecta vehículos que se acercan por la parte trasera izquierda y derecha del vehículo, y por la parte trasera del vehículo cuando se va marcha atrás para salir de un estacionamiento, y notifica al conductor posibles peligros usando los indicadores de advertencia del monitoreo de punto ciego (BSM) y la advertencia sonora.



1. Su vehículo
2. Áreas de detección

⚠ ADVERTENCIA

Siempre verifique visualmente el área alrededor antes de poner el vehículo en marcha atrás:

El sistema está diseñado sólo para asistirlo a verificar por vehículos atrás cuando pone el vehículo en marcha atrás. Debido a ciertas limitaciones en el funcionamiento de este sistema, el indicador de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) podría no destellar o podría ser demorada a pesar de que haya un vehículo detrás del suyo. Siempre es responsabilidad del conductor verificar hacia atrás.

Funcionamiento de la RCTA


1. El sistema RCTA funciona cuando se mueve la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) a la posición de marcha atrás (R).
2. Si existe la posibilidad de un choque con un vehículo que se aproxima, los indicadores de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) destellan y la advertencia sonora se activa simultáneamente.

Monitor retrovisor (vehículos con monitor retrovisor)

La indicación de advertencia de RCTA en el monitor retrovisor también sincroniza el indicador de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) en los espejos de puerta.

Monitor de vista de 360° (vehículos con monitor de vista de 360°)

La indicación de advertencia de RCTA en el monitor de vista de 360° también sincroniza el indicador de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) en los espejos de puerta.



Función para cancelación del atenuador de iluminación

Si los indicadores de advertencia de BSM se encienden cuando las luces de estacionamiento están encendidas, el brillo de los indicadores de advertencia de BSM se atenúan.


Si los indicadores de advertencia de BSM fueran difíciles de ver debido al resplandor del brillo alrededor al conducir sobre caminos cubiertos de nieve o con niebla, oprima el botón de cancelación de atenuador para cancelar el atenuador y aumentar el brillo de los indicadores de advertencias de BSM cuando estén encendidos.

Consulte la sección Iluminación del tablero de instrumentos en la página 4-18.

NOTA


- El sistema puede funcionar en las siguientes condiciones, incluso si ningún vehículo se aproxima.
 - Un objeto que refleja las ondas de radio del radar, como un vehículo estacionado, una valla de seguridad o una pared, está directamente al lado de su vehículo.
 - Un vehículo que se aproxima por la parte trasera izquierda o trasera derecha de su vehículo disminuye la velocidad.
 - Un vehículo que se aproxima por la parte trasera izquierda o trasera derecha de su vehículo hace un giro a la derecha o a la izquierda directamente en frente de su vehículo.
 - Un vehículo rebasa a su vehículo mientras está parado.
 - Su vehículo se encuentra en un área donde pueden ocurrir fuertes ondas de radio o ruido eléctrico, como cerca de una torre de televisión o una planta de energía.
- En los siguientes casos, la indicación de advertencia/luz de advertencia de i-ACTIVSENSE se enciende y el sistema deja de funcionar. Si la indicación de advertencia/luz de advertencia de i-ACTIVSENSE permanece encendido, haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.
 - Ha ocurrido algún problema con el sistema incluyendo los indicadores de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM).

- Ha ocurrido una gran desviación en la posición de instalación de un sensor de radar lateral trasero en el vehículo.
- Hay una gran acumulación de nieve o hielo en el paragolpes trasero cerca de un sensor de radar lateral trasero.
- Conducir sobre caminos cubiertos de nieve durante largos períodos.
- La temperatura cerca de los sensores de radar se vuelve extremadamente caliente por conducir durante largos períodos de tiempo en bajada en el verano.
- El voltaje de la batería ha bajado.
- Bajo las siguientes condiciones, el sensor de radar lateral trasero no puede detectar vehículos que se aproximan o puede ser difícil detectarlos, y el sistema puede no funcionar normalmente.
 - La velocidad del vehículo al andar a marcha atrás es de aproximadamente 15 km/h (9 mph) o más rápida.
 - El área de detección del sensor de radar lateral trasero está obstruida por una pared cercana o un vehículo estacionado. (De marcha atrás con el vehículo a una posición donde el área de detección del sensor de radar no esté más obstruida.)




1. Su vehículo

- Se acerque un vehículo directamente desde atrás de su vehículo.



1. Su vehículo

- El vehículo está estacionado en ángulo.



1. Su vehículo

- Directamente después de que el sistema RCTA se pueda usar mediante las características de personalización.
- Interferencia de ondas de radio de un vehículo estacionado cerca que está dotado de un sensor de radar.
- En los siguientes casos, podría ser difícil ver los indicadores de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) encendidas/destellando que se encuentran en los espejos de las puertas.
 - La nieve o hielo se adhiere a los espejos de las puertas.
 - El vidrio de la puerta delantera está empañado o cubierto de nieve, escarcha o polvo.

- Desactive el sistema RCTA cuando arrastre un tráiler o cuando haya un accesorio como un portabicicletas en la parte trasera del vehículo. De lo contrario, las ondas de radio emitidas por el radar se bloquearán haciendo que el sistema no funcione normalmente.
- El sensor de radar lateral trasero del RCTA puede estar reglamentado por las leyes relacionadas a ondas de radio del país donde se conduce el vehículo. Si el sistema se utiliza en el extranjero, puede que sea necesario desactivar el sistema. Consulte la sección Sensor de radar lateral trasero en la página 4-229.

▼ Cancelación del funcionamiento de alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA)

Se puede desactivar el sistema RCTA.

- **(Si sólo se apaga el sistema RCTA)**
Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.
- **(Si el sistema RCTA se apaga accionando el interruptor i-ACTIVSENSE)**
Consulte la sección Interruptor i-ACTIVSENSE en la página 4-97.

NOTA

Cuando el encendido está en OFF, se mantiene el estado del sistema antes de desconectarlo. Por ejemplo, si se desconecta el encendido con el sistema RCTA funcionando, el sistema se pondrá a funcionar cuando se vuelva a conectar el encendido.

Control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) (Transmisión manual)*

▼ Control de cruceo de radar de Mazda (MRCC)

El sistema MRCC se diseñó para mantener el control hacia adelante*1 con un vehículo delante de usted de acuerdo con la velocidad de su vehículo mediante un sensor de radar delantero para detectar la distancia hasta el vehículo que está adelante y una velocidad de vehículo preestablecida sin tener que usar el acelerador o los pedales de freno.

*1 Control hacia adelante: Control de la distancia entre su vehículo y el vehículo delante de Ud. detectado por el sistema MRCC.

Además, si su vehículo se empieza a acercar al vehículo delante del suyo debido a que, por ejemplo, el vehículo delante del suyo frena repentinamente, suena una advertencia y se exhibe simultáneamente una indicación de advertencia en la exhibición para alertarlo de mantener suficiente distancia entre los vehículos.

Consulte también lo siguiente antes de utilizar el MRCC.

- Sensor de radar delantero (página 4-225)

⚠ ADVERTENCIA

No se confíe completamente en el MRCC:

El sistema MRCC tiene limitaciones de detección dependiendo del tipo de vehículo delante del suyo y sus condiciones, las condiciones meteorológicas y las condiciones del camino. Además, el sistema podría no desacelerar lo suficiente como para evitar chocar el vehículo delante del suyo si el vehículo delante del suyo frena repentinamente u otro vehículo entra en la senda, lo que puede resultar en un accidente.

Siempre conduzca con cuidado y verifique las condiciones de los alrededores y pise el pedal del freno o pedal del acelerador mientras mantiene una distancia segura de los vehículos de adelante o los vehículos que se acercan.

No use el sistema MRCC en las siguientes ubicaciones. El uso del sistema MRCC en las siguientes ubicaciones puede provocar un accidente inesperado.

- Caminos generales otros que autopistas (no es posible conducir bajo esas condiciones utilizando el sistema MRCC).
- Caminos con curvas cerradas y donde el tránsito vehicular es pesado y no hay suficiente espacio entre los vehículos.
- Caminos donde es necesario acelerar y desacelerar frecuente y repetidamente (No es posible conducir bajo esas condiciones usando el sistema MRCC).
- Cuando entre y salga de intercambiadores, áreas de servicio y áreas de estacionamiento de autopistas (Si sale de una autopista usando el control de avance, el vehículo delante del suyo no será rastreado y su vehículo podría acelerar a la velocidad preajustada).
- Caminos resbalosos como con hielo o nieve (Los neumáticos podrían patinar haciendo que pierda el control del vehículo, o es posible que el control de mantenimiento de parada no funcione.)
- Bajadas prolongadas (para mantener la distancia entre vehículos, el sistema aplica automática y continuamente los frenos lo que puede resultar en la pérdida de la potencia de frenado).
- Vehículos de dos ruedas como motocicletas o bicicletas delante del vehículo.

- Pendientes muy pronunciadas (es posible que el vehículo que está delante de usted no sea detectado correctamente, su vehículo podría patinar al ser detenido por el control de mantenimiento de parada, y podría acelerarse repentinamente después que comience a moverse.)

Para propósitos de seguridad, desconecte el MRCC cuando no lo use.

⚠ PRECAUCIÓN

Si su vehículo está siendo remolcado o si está remolcando algo, desconecte el sistema MRCC para evitar un funcionamiento inesperado.

NOTA


- El sistema MRCC no detecta lo siguiente como objetos físicos.
 - Vehículos que se aproximan en la dirección opuesta
 - Peatones
 - Objetos estacionarios (vehículos estacionados, obstrucciones)
 - Si un vehículo delante del suyo viaja a una velocidad extremadamente baja, el sistema podría no detectarlo correctamente.
- Si hay una estructura en la carretera o un objeto (como un monorrail) a una altura baja respecto al suelo delante del vehículo, el sistema puede funcionar. Por lo tanto, no utilice el sistema MRCC.

- No use el sistema MRCC bajo las siguientes condiciones en que las advertencias de proximidad se activan frecuentemente.
- Al usar el control de avance, el sistema acelera y desacelera su vehículo junto con la velocidad del vehículo delante del suyo. Sin embargo, si fuera necesario acelerar para cambiar de senda o si el vehículo delante del suyo frena repentinamente haciendo que se acerque rápidamente, acelere usando el pedal del acelerador o desacelere usando el pedal de frenos dependiendo de las condiciones.
- Mientras está usando el sistema MRCC, no se cancelará incluso si se usa la palanca de cambio y tampoco funcionará el freno de motor. Si quiere desacelerar, baje el ajuste de velocidad del vehículo o pise el pedal de frenos.
- Es posible que escuche el sonido de los frenos automáticos funcionando, sin embargo, esto no indica un problema.
- Las luces de freno se encienden cuando el frenado automático del MRCC está funcionando.

▼ Indicación de la exhibición de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC)


El estado de configuración y las condiciones de funcionamiento del MRCC se indican en la exhibición de multinformación y en la exhibición de conducción activa.

Exhibición de multinformación (Exhibición básica)




1. Exhibición de vehículo delante del suyo
2. MRCC velocidad de vehículo fijada

Exhibición de multinformación (exhibición i-ACTIVSENSE)



1. Exhibición de vehículo delante del suyo
2. MRCC velocidad de vehículo fijada

Exhibición de conducción activa




1. Exhibición de vehículo delante del suyo

2. MRCC velocidad de vehículo fijada

Si hay un problema con el sistema MRCC, se mostrará un mensaje en la exhibición de multinformación. Verifique la exhibición central para verificar el problema y luego haga inspeccionar su vehículo en un concesionario autorizado Mazda. Consulte la sección Si se enciende o destella una de las luces de advertencia en la página 7-28.

▼ Advertencia de proximidad

Si su vehículo se acerca rápidamente al vehículo delante del suyo debido a que el vehículo aplica los frenos repentinamente mientras están conduciendo con el control de avance, la advertencia sonora se active y la advertencia de frenos aparece en la exhibición. Verifique siempre la seguridad del área de alrededor y pise el pedal de frenos mientras mantienen una distancia segura del vehículo delante del suyo. Además, mantenga una distancia segura entre su vehículo y el que se encuentra detrás.



1. Se exhibe el mensaje “Presione el pedal de freno.”

NOTA

En los siguientes casos, las advertencias y los frenos podrían no funcionar incluso si su vehículo comienza a acercarse al vehículo delante del suyo.

- Usted está conduciendo su vehículo a la misma velocidad que el vehículo delante del suyo.
- Directamente después que haya ajustado el sistema MRCC.
- Directamente después de dejar de pisar el pedal del acelerador.
- Otro vehículo entra en la senda delante de Ud.

▼ Ajuste del sistema

El sistema MRCC funciona cuando se cumplen todas las siguientes condiciones.

- Velocidad del vehículo entre 30 km/h (19 mph) y 145 km/h (90 mph)
- El MRCC está activado.
- No se ha pisado el pedal del freno.
- Se ha soltado el freno de estacionamiento (el indicador del freno de estacionamiento eléctrico (EPB) está apagado).
- No hay ningún problema con el DSC.
- Todas las puertas están cerradas.
- El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.
- La palanca de cambios se encuentra en una posición diferente de marcha atrás (R) o punto muerto (N).
- No se ha pisado el pedal de embrague.

NOTA

Cuando el MRCC está en funcionamiento, la alerta de distancia y velocidad (DSA) y el soporte de freno inteligente (SBS) también se activan de forma automática.

Para conectar el sistema



1. CANCEL Interruptor
2. RES Interruptor
3. Interruptor MRCC

Cuando se oprime una vez el interruptor MRCC, el sistema MRCC se activa, y la indicación de espera del MRCC (blanca) se enciende y se puede ajustar la velocidad del vehículo y la distancia entre vehículos mientras se realiza el control hacia adelante.



Además, se exhiben al mismo tiempo el indicador de exhibición del sistema MRCC en la exhibición de multinformación y la exhibición de conducción activa.

NOTA

- Si se desconecta el encendido con el sistema MRCC funcionando, el sistema se pondrá a funcionar cuando se vuelva a conectar el encendido.
 - Detenga la función de control de avance para cambiar el sistema a la función de control de cruce.
- Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Cómo ajustar la velocidad

Ajuste la velocidad del vehículo al ajuste deseado utilizando el pedal del acelerador y oprima el interruptor RES hacia arriba (SET+) o hacia abajo (SET-) para iniciar el control de avance.

La velocidad ajustada se indica en la exhibición. Al mismo tiempo, la indicación de espera del MRCC (blanca) cambia a la indicación de ajuste MRCC (verde).



Estado de conducción	Indicación en exhibición multiformación	Indicación en exhibición de conducción activa
Durante la conducción a velocidad constante		55 mph
Durante la conducción bajo el control de avance		40 mph

NOTA

- Si se detecta un vehículo delante del suyo mientras conduce a velocidad constante, se exhibe la indicación de vehículo delante del suyo y se realiza el control de conducción. Además, cuando no se detecta más un vehículo delante del suyo, se apaga la indicación de vehículo delante del suyo y el sistema vuelve a funcionar a velocidad constante.
- La menor velocidad posible que se puede ajustar en el sistema MRCC es 30 km/h (19 mph).

- No se podrá controlar hacia adelante si el vehículo delante está conduciendo más rápido que la velocidad ajustada de su vehículo. Ajuste el sistema a la velocidad de vehículo deseada usando el pedal del acelerador.

Cómo ajustar la distancia entre vehículos durante el control de avance


La distancia entre vehículos se puede ajustar a 4 niveles; grande, media y corta, y extremadamente corta.

La distancia entre vehículos se ajusta a una distancia menor oprimiendo el interruptor CANCEL hacia abajo. La distancia entre vehículos se ajusta a una distancia mayor oprimiendo el interruptor CANCEL hacia arriba.

Guía de la distancia entre vehículos (a 80 km/h (50 mph) de velocidad del vehículo)	Indicación en exhibición multiformación	Indicación en exhibición de conducción activa*1
Grande (aprox. 50 m (164 pies))		
Media (aprox. 40 m (131 pies))		
Corta (aprox. 30 m (98 pies))		

Cuando conduce

i-ACTIVSENSE

Guía de la distancia entre vehículos (a 80 km/h (50 mph) de velocidad del vehículo)	Indicación en exhibición multin- formación	Indicación en exhibición de con- ducción activa*1
Extremadamente corta (aprox. 25 m (82 pies))		

*1 Exhibe una imagen emergente en la exhibición de conducción activa sólo cuando el conductor acciona el interruptor.

NOTA

- La distancia entre vehículos varía dependiendo de la velocidad del vehículo, y a más corta es la velocidad del vehículo, más corta es la distancia.
- Cuando se gira el encendido a ACC u OFF y luego se vuelve a arrancar el motor, el sistema ajusta automáticamente la distancia entre vehículos al ajuste anterior.

Cambio de la velocidad de vehículo ajustada

Para acelerar/desacelerar usando el interruptor RES

Cuando se oprime el interruptor RES hacia arriba (SET+), el vehículo acelera y cuando se oprime el interruptor RES hacia abajo (SET-), desacelera.

- Oprima y libere inmediatamente: 1 km/h (1 mph)
- Oprima y mantenga oprimido: 10 km/h (5 mph)

Para aumentar la velocidad usando el pedal del acelerador

Pise el pedal del acelerador y oprima el interruptor RES hacia arriba (SET+) o hacia abajo (SET-) a la velocidad deseada. Si no usa un interruptor, el sistema volverá a la velocidad ajustada después libere su pie del pedal del acelerador.

NOTA

- Las advertencias y el control de frenos no funciona mientras pisa el pedal del acelerador.

Cuando conduce

i-ACTIVSENSE

Cancelación del sistema

Cuando se llevan a cabo las siguientes acciones, el sistema MRCC se cancela, y la indicación de ajuste del MRCC (verde) pasa a la indicación de espera (blanca) del sistema MRCC al mismo tiempo.

- Se oprime el interruptor CANCEL.
- Se ha pisado el pedal de freno.
- La palanca de cambios se encuentra en marcha atrás (R).

En las siguientes condiciones, la indicación de cancelación MRCC aparece en la exhibición de multinformación y se escucha un sonido bip.

- El DSC funciona.
- El soporte de freno inteligente (SBS) funciona.
- Cuando se conduce en bajada durante un período prolongado.
- Ocurre un problema con el sistema.
- El sensor de radar delantero no puede detectar objetivos grandes (durante la lluvia, neblina, nieve u otras condiciones meteorológicas inclementes, o cuando la rejilla del radiador está sucia).
- La velocidad del vehículo disminuye a menos de 25 km (16 mph).
- La palanca selectora se cambia a neutral (N) durante un cierto período de tiempo.
- Se pisa el embrague durante un cierto período de tiempo.
- El motor se para.
- Se ha aplicado el freno de estacionamiento.
- Una de las puertas está abierta.
- El cinturón de seguridad del conductor está desabrochado.

Reanudando el control

Si el sistema MRCC es cancelado, usted puede reanudar el control en la velocidad ajustada previamente oprimiendo el interruptor RES y después de que se haya cumplido todas las condiciones para el funcionamiento.

NOTA

Si la velocidad ajustada no se indica en la exhibición, el control no se reanudará incluso si oprime el interruptor RES.

Para desconectar el sistema

Cuando se oprime el interruptor MRCC mientras el MRCC está operando, el MRCC se apaga.

▼ **Exhibición de petición de cambio hacia arriba/cambio hacia abajo**

La exhibición de petición de cambio hacia arriba o cambio hacia abajo podría mostrarse mientras el MRCC está funcionando. Cuando ocurre eso, se hacen los cambios debido a que la posición del cambio no es la adecuada.

Petición	Indicación en la exhibición
Cambiando hacia arriba	Cambie a una marcha superior
Cambiando hacia abajo	Cambie a una marcha inferior

NOTA

- Si los cambios no se cambian hacia arriba a pesar de que se exhibe la indicación de cambio hacia arriba, se cargará el motor y el MRCC podría cancelarse automáticamente o se podría dañar el motor.
- Si los cambios no se cambian hacia abajo a pesar de que se exhibe la indicación de cambio hacia abajo, el MRCC podría cancelarse automáticamente o se podría parar el motor.

Control de cruceo de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar) (Transmisión automática)*

▼ **Control de cruceo de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar)**

El MRCC con función Parar y continuar se diseñó para mantener el control hacia delante*1 con un vehículo delante de usted de acuerdo con la velocidad de su vehículo mediante un sensor de radar delantero para detectar la distancia hasta el vehículo que está adelante y una velocidad de vehículo preestablecida sin tener que usar el acelerador o los pedales de freno.

*1 Control hacia adelante: Control de la distancia entre su vehículo y el vehículo delante de Ud. detectado por el sistema de Control de cruceo de radar de Mazda (MRCC).

Además, si su vehículo se empieza a acercar al vehículo delante del suyo debido a que, por ejemplo, el vehículo delante del suyo frena repentinamente, suena una advertencia y se exhibe simultáneamente una indicación de advertencia en la exhibición para alertarlo de mantener suficiente distancia entre los vehículos.

Si el vehículo para mientras usted está detrás de este, su vehículo parará y se mantendrá detenido automáticamente (control de mantenimiento de parada), y el control del vehículo delante de usted se reanudará cuando usted comience a conducir nuevamente el vehículo al oprimir, por ejemplo, el interruptor RES. Consulte también lo siguiente antes de utilizar el MRCC con función Parar y continuar.

- AUTOHOLD (página 4-77)
- Cámara sensora hacia adelante (FSC) (página 4-220)
- Sensor de radar delantero (página 4-225)

⚠ ADVERTENCIA

No se confíe completamente en el MRCC con función Parar y continuar:

El sistema MRCC con función Parar y continuar tiene limitaciones de detección dependiendo del tipo de vehículo delante del suyo y sus condiciones, las condiciones meteorológicas y las condiciones del camino. Además, el sistema podría no desacelerar lo suficiente como para evitar chocar el vehículo delante del suyo si el vehículo delante del suyo frena repentinamente u otro vehículo entra en la senda, lo que puede resultar en un accidente.

Siempre conduzca con cuidado y verifique las condiciones de los alrededores y pise el pedal del freno o pedal del acelerador mientras mantiene una distancia segura de los vehículos de adelante o los vehículos que se acercan.

No use el sistema MRCC con la función Parar y continuar en las siguientes ubicaciones. El uso del sistema MRCC con la función Parar y continuar en las siguientes ubicaciones puede provocar un accidente inesperado:

- Caminos generales otros que autopistas (no es posible conducir bajo esas condiciones utilizando el sistema MRCC con función Parar y continuar).
- Caminos con curvas cerradas y donde el tránsito vehicular es pesado y no hay suficiente espacio entre los vehículos.
- Caminos donde es necesario acelerar y desacelerar frecuente y repetidamente (No es posible conducir bajo esas condiciones usando el sistema MRCC con función Parar y continuar).
- Cuando entre y salga de intercambiadores, áreas de servicio y áreas de estacionamiento de autopistas (Si sale de una autopista usando el control de avance, el vehículo delante del suyo no será rastreado y su vehículo podría acelerar a la velocidad preajustada).
- Caminos resbalosos como con hielo o nieve (Los neumáticos podrían patinar haciendo que pierda el control del vehículo, o es posible que el control de mantenimiento de parada no funcione.)
- Bajadas prolongadas (para mantener la distancia entre vehículos, el sistema aplica automática y continuamente los frenos lo que puede resultar en la pérdida de la potencia de frenado).
- Vehículos de dos ruedas como motocicletas o bicicletas delante del vehículo.

➤ *Pendientes muy pronunciadas (es posible que el vehículo que está delante de usted no sea detectado correctamente, su vehículo podría patinar al ser detenido por el control de mantenimiento de parada, y podría acelerarse repentinamente después que comience a moverse.)*

Por razones de seguridad, apague el sistema MRCC con función Parar y continuar cuando no lo esté usando.

No salga del vehículo mientras está usando el control de mantenimiento de parada: Salir del vehículo mientras el control de mantenimiento de parada está activo es peligroso ya que el vehículo podría moverse inesperadamente y podría producirse un accidente. Antes de salir del vehículo, apague el sistema MRCC con función Parar y continuar, ponga la palanca del selector en la posición P, y aplique el freno de estacionamiento.

PRECAUCIÓN

Si el vehículo está siendo remolcado o si está remolcando algo, desconecte el sistema MRCC con función Parar y continuar para evitar un funcionamiento inesperado.

NOTA


- El sistema MRCC con función Parar y continuar no detecta los siguientes objetos como objetos físicos.
 - Vehículos que se aproximan en la dirección opuesta
 - Peatones

- Objetos estacionarios (vehículos estacionados, obstrucciones)
- Si un vehículo delante del suyo viaja a una velocidad extremadamente baja, el sistema podría no detectarlo correctamente.
- Si hay una estructura en la carretera o un objeto (como un monorraíl) a una altura baja respecto al suelo delante del vehículo, el sistema puede funcionar. Por lo tanto, no utilice el sistema MRCC con la función Parar y continuar.
- No use el sistema MRCC con función Parar y continuar bajo las siguientes condiciones en que las advertencias de proximidad se activan frecuentemente.
- Al usar el control de avance, el sistema acelera y desacelera su vehículo junto con la velocidad del vehículo delante del suyo. Sin embargo, si fuera necesario acelerar para cambiar de senda o si el vehículo delante del suyo frena repentinamente haciendo que se acerque rápidamente, acelere usando el pedal del acelerador o desacelere usando el pedal de frenos dependiendo de las condiciones.
- Mientras está usando sistema MRCC con función Parar y continuar, no se cancelará incluso si se usa la palanca selectora y tampoco funcionará el freno motor. Si quiere desacelerar, baje el ajuste de velocidad ajustada o pise el pedal de frenos.
- Es posible que escuche el sonido de los frenos automáticos funcionando, sin embargo, esto no indica un problema.
- Las luces de freno se encienden cuando el frenado automático del MRCC con función Parar y continuar está funcionando.

▼ Indicación de exhibición del sistema de control de cruce de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar)


El estado de configuración y las condiciones de funcionamiento del MRCC con función Parar y continuar se indican en la exhibición de multinformación y en la exhibición de conducción activa.

Exhibición de multinformación (Exhibición básica)




1. Exhibición de vehículo delante del suyo
2. Velocidad del vehículo fijada con el MRCC con función Parar y continuar

Exhibición de multinformación (exhibición i-ACTIVSENSE)



1. Exhibición de vehículo delante del suyo
2. Velocidad del vehículo fijada con el MRCC con función Parar y continuar

Exhibición de conducción activa




1. Exhibición de vehículo delante del suyo
2. Velocidad del vehículo fijada con el MRCC con función Parar y continuar

Si hay un problema con el sistema MRCC con función Parar y continuar, se mostrará un mensaje en la exhibición de multinformación. Verifique la exhibición central para verificar el problema y luego haga inspeccionar su vehículo en un concesionario autorizado Mazda. Consulte la sección Si se enciende o destella una de las luces de advertencia en la página 7-28.

▼ Advertencia de proximidad

Si su vehículo se acerca rápidamente al vehículo delante del suyo debido a que el vehículo aplica los frenos repentinamente mientras están conduciendo con el control de avance, la advertencia sonora se active y la advertencia de frenos aparece en la exhibición. Verifique siempre la seguridad del área de alrededor y pise el pedal de frenos mientras mantienen una distancia segura del vehículo delante del suyo. Además, mantenga una distancia segura entre su vehículo y el que se encuentra detrás.



1. Se exhibe el mensaje “Presione el pedal de freno.”

NOTA

En los siguientes casos, las advertencias y los frenos podrían no funcionar incluso si su vehículo comienza a acercarse al vehículo delante del suyo.

- Usted está conduciendo su vehículo a la misma velocidad que el vehículo delante del suyo.
- Directamente después que haya ajustado el sistema MRCC con función Parar y continuar.
- Directamente después de dejar de pisar el pedal del acelerador.
- Otro vehículo entra en la senda delante de Ud.

▼ Ajuste del sistema


El sistema MRCC con función Parar y continuar funciona cuando se cumplen todas las siguientes condiciones.

- Velocidad del vehículo entre 0 km/h (0 mph) y 145 km/h (90 mph)
- El sistema MRCC con función Parar y continuar está activado.
- No se ha pisado el pedal del freno.
- Se ha soltado el freno de estacionamiento (el indicador del freno de estacionamiento eléctrico (EPB) está apagado).
- No hay ningún problema con el DSC.
- Todas las puertas están cerradas.
- El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.
- La palanca selectora está en la posición de conducción (D) o la posición manual (M) (modo manual).

NOTA

- En los siguientes casos, el sistema MRCC con función Parar y continuar es cancelado cuando el vehículo va a 30 km/h (20 mph) o menos y aparece “Mazda Radar Cruise Control desactivado debajo de 30 km/h (20 mph)” en la exhibición de multiformación.
 - La cámara sensora hacia adelante (FSC) no puede detectar objetos grandes (hay un problema con la cámara sensora hacia adelante (FSC) o el parabrisas está sucio).
 - Hay un problema con la función de control de mantenimiento de parada.
 - Hay un problema con la función del freno de estacionamiento eléctrico (EPB).
- Cuando el sistema MRCC con función Parar y continuar está en funcionamiento, la alerta de distancia y velocidad (DSA) y el soporte de freno inteligente (SBS) también se activan de forma automática.
- Es posible que no se pueda ajustar el sistema MRCC con función Parar y continuar directamente después de arrancar el motor, si el funcionamiento de DSC está siendo verificado.

Para conectar el sistema



- 1. CANCEL Interruptor
- 2. RES Interruptor
- 3. Interruptor MRCC

Cuando se oprime una vez el interruptor MRCC, el sistema MRCC con función Parar y continuar se activa, y la indicación de espera del MRCC con función Parar y continuar (blanca) se enciende y se puede ajustar la velocidad del vehículo y la distancia entre vehículos mientras se realiza el control hacia adelante.



Además, se exhiben al mismo tiempo el indicador de exhibición del sistema MRCC con función Parar y continuar en la exhibición de multiformación y la exhibición de conducción activa.

NOTA

- Si se desconecta el encendido mientras el sistema MRCC con función Parar y continuar está funcionando, el sistema estará operativo la siguiente vez que se conecte el encendido.
- Detenga la función de control de avance para cambiar el sistema a la función de control de crucero.
Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Cómo ajustar la velocidad

Ajuste la velocidad del vehículo al ajuste deseado utilizando el pedal del acelerador y oprima el interruptor RES hacia arriba (SET+) o hacia abajo (SET-) para iniciar el control de avance.
La velocidad ajustada se indica en la exhibición. Al mismo tiempo, la indicación de espera del MRCC (blanca) cambia a la indicación de ajuste MRCC (verde).



Estado de conducción	Indicación en exhibición multiformación	Indicación en exhibición de conducción activa
Durante la conducción a velocidad constante		55 mph
Durante la conducción bajo el control de avance		40 mph

NOTA

- Si se detecta un vehículo delante del suyo mientras conduce a velocidad constante, se exhibe la indicación de vehículo delante del suyo y se realiza el control de conducción. Además, cuando no se detecta más un vehículo delante del suyo, se apaga la indicación de vehículo delante del suyo y el sistema vuelve a funcionar a velocidad constante.
- La velocidad más baja posible que puede ajustarse en el sistema MRCC con función Parar y continuar es 30 km/h (19 mph).
- No se podrá controlar hacia adelante si el vehículo delante está conduciendo más rápido que la velocidad ajustada de su vehículo. Ajuste el sistema a la velocidad de vehículo deseada usando el pedal del acelerador.

Cómo ajustar la distancia entre vehículos durante el control de avance

La distancia entre vehículos se puede ajustar a 4 niveles; grande, media y corta, y extremadamente corta.

La distancia entre vehículos se ajusta a una distancia menor oprimiendo el interruptor CANCEL hacia abajo. La distancia entre vehículos se ajusta a una distancia mayor oprimiendo el interruptor CANCEL hacia arriba.

Guía de la distancia entre vehículos (a 80 km/h (50 mph) de velocidad del vehículo)	Indicación en exhibición multiformación	Indicación en exhibición de conducción activa*1
Grande (aprox. 50 m (164 pies))		
Media (aprox. 40 m (131 pies))		
Corta (aprox. 30 m (98 pies))		

Guía de la distancia entre vehículos (a 80 km/h (50 mph) de velocidad del vehículo)	Indicación en exhibición multiformación	Indicación en exhibición de conducción activa*1
Extremadamente corta (aprox. 25 m (82 pies))		

*1 Exhibe una imagen emergente en la exhibición de conducción activa sólo cuando el conductor acciona el interruptor.

NOTA

- La distancia entre vehículos varía dependiendo de la velocidad del vehículo, y a más corta es la velocidad del vehículo, más corta es la distancia.
- Cuando se gira el encendido a ACC u OFF y luego se vuelve a arrancar el motor, el sistema ajusta automáticamente la distancia entre vehículos al ajuste anterior.

Cambio de la velocidad de vehículo ajustada

Para acelerar/desacelerar usando el interruptor RES

Cuando se oprime el interruptor RES hacia arriba (SET+), el vehículo acelera y cuando se oprime el interruptor RES hacia abajo (SET-), desacelera.

- Oprima y libere inmediatamente: 1 km/h (1 mph)
- Oprima y mantenga oprimido: 10 km/h (5 mph)

Para aumentar la velocidad usando el pedal del acelerador

Pise el pedal del acelerador y oprima el interruptor RES hacia arriba (SET+) o hacia abajo (SET-) a la velocidad deseada. Si no usa un interruptor, el sistema volverá a la velocidad ajustada después libere su pie del pedal del acelerador.

NOTA

- Las advertencias y el control de frenos no funciona mientras pisa el pedal del acelerador.

Cancelación del sistema

Cuando se llevan a cabo las siguientes acciones, el sistema MRCC con función Parar y continuar se cancela, y la indicación de ajuste del MRCC con función Parar y continuar (verde) pasa a la indicación de espera (blanca) del sistema MRCC con función Parar y continuar al mismo tiempo.

- Se oprime el interruptor CANCEL.
- Se ha pisado el pedal de freno.
- La palanca selectora está en la posición P (Estacionar), N (Neutro) o R (Marcha atrás).

En las siguientes condiciones, se exhibe el indicador de cancelación del sistema MRCC con función Parar y continuar en la exhibición de multinformación y se escucha un bip.

- El DSC funciona.
- El soporte de freno inteligente (SBS) funciona.
- Cuando se conduce en bajada durante un período prolongado.
- Ocurre un problema con el sistema.
- El freno de estacionamiento se aplica automáticamente durante el control de mantenimiento de parada.
- El sensor de radar delantero no puede detectar objetivos grandes (durante la lluvia, neblina, nieve u otras condiciones meteorológicas inclementes, o cuando la rejilla del radiador está sucia).
- Se ha aplicado el freno de estacionamiento.
- Una de las puertas está abierta.
- El cinturón de seguridad del conductor está desabrochado.

Reanudando el control

Si el sistema MRCC con función Parar y continuar es cancelado, usted puede reanudar el control en la velocidad ajustada previamente oprimiendo el interruptor RES y después de que se haya cumplido todas las condiciones para el funcionamiento.

NOTA

Si la velocidad ajustada no se indica en la exhibición, el control no se reanudará incluso si oprime el interruptor RES.

Para desconectar el sistema

Cuando se oprime el interruptor MRCC mientras el MRCC está operando, el MRCC se apaga.

▼ Control de mantenimiento de parada

Mientras use el control de avance con el sistema MRCC con función Parar y continuar, su vehículo se detendrá cuando un vehículo que está delante del suyo se detenga. Cuando el vehículo se detenga y el control de mantenimiento de parada funcione, se encenderá el indicador del MRCC con función Parar y continuar.

HOLD

NOTA

- Si el sistema MRCC con función Parar y continuar es cancelado durante el control de mantenimiento de parada, el vehículo se mantiene en su posición de parada.
- El freno de estacionamiento se aplicará automáticamente y el vehículo se mantendrá en su posición de parada cuando haya transcurrido 10 minutos desde que se activó el control de mantenimiento de parada. En ese momento, se cancela el funcionamiento del sistema MRCC con función Parar y continuar.
- Las luces del freno se encienden durante el control de mantenimiento de parada.

Para reanudar la conducción

Una vez que el vehículo que está delante del suyo comience moverse mientras su vehículo se detiene como resultado del control de mantenimiento de parada, oprima el interruptor RES o pise el pedal del acelerador para cancelar el control de mantenimiento de parada y reanudar la conducción.

NOTA

- Cuando reanude la conducción al oprimir el interruptor RES, su vehículo no comienza moverse hasta que la distancia entre su vehículo y el vehículo que está adelante se agrande hasta la distancia especificada o más lejos.
- Si el MRCC con función Parar y continuar se cancela temporalmente durante el control de mantenimiento de parada, usted no puede reanudar la conducción oprimiendo el interruptor RES si no hay vehículos delante del suyo. Pise el pedal del acelerador y reanude la conducción del vehículo.
- Si el vehículo que va adelante comienza a moverse dentro de los 3 segundos después de que su vehículo se detiene por el control de mantenimiento de parada, el control de avance se reanudará incluso si usted no comienza a conducir su vehículo nuevamente, por ejemplo, presionando el pedal del acelerador.

Información sobre la reanudación de la conducción

Si usted no reanuda la conducción al cabo de unos segundos después de que el vehículo que está adelante comienza a moverse, el indicador de vehículo adelante de la exhibición de multinformación parpadea para instar al conductor a reanudar la conducción. Si no reanuda la conducción después del destello del indicador, se activa un sonido para indicarle que debe reanudar la conducción.

Asistencia en congestión vehicular (TJA)*

▼ Asistencia en congestión vehicular (TJA)

La TJA es un sistema que incluye una función de control de avance y una función de asistencia de dirección para reducir la fatiga del conductor durante la conducción en una congestión vehicular o en vías rápidas o autopistas.

El sistema realiza un control de avance para mantener una distancia constante entre su vehículo y el vehículo que lo precede a una velocidad preestablecida sin tener que usar el pedal del acelerador o del freno. Además, con la función de asistencia de dirección, cuando se detectan las líneas del carril del vehículo, la función ayuda al conductor a mantener el vehículo dentro de las líneas del carril. Si no se detectan líneas de carril, la función proporciona al conductor asistencia para mantener el vehículo utilizando la trayectoria del vehículo delante del suyo.

ADVERTENCIA

No se confíe completamente en la TJA:

- La TJA no es un sistema de conducción automática. Además, las funciones tienen limitaciones. No confíe totalmente en el sistema y manténgase siempre en el carril correcto utilizando el volante.
- Establezca la velocidad del vehículo dentro del límite de velocidad de acuerdo con las condiciones de la carretera y las condiciones meteorológicas.

- La TJA puede no ser capaz de detectar un vehículo delante del suyo dependiendo del tipo de vehículo y sus condiciones, las condiciones meteorológicas y las condiciones de la carretera. Además, es posible que el sistema no pueda desacelerar lo suficiente si un vehículo que circula por delante frena repentinamente, si otro vehículo cruza el carril de circulación o si la diferencia de velocidad entre su vehículo y el vehículo que circula delante del suyo es mayor, lo que podría provocar un accidente. Compruebe las condiciones del entorno y conduzca siempre con cuidado, manteniendo al mismo tiempo una distancia de seguridad con respecto a los vehículos que circulan delante y detrás del suyo.
- Mientras la TJA está en uso, no se produce ningún frenado previsto del motor, incluso si usted cambia la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática). Si quiere desacelerar, baje el ajuste de velocidad del vehículo o pise el pedal de frenos.

Para propósitos de seguridad, desconecte la TJA cuando no lo use.

No use la TJA en las siguientes condiciones. De lo contrario, puede ocurrir un accidente inesperado.

- Caminos generales que no sean autopistas o carreteras (la conducción en estas circunstancias utilizando la TJA no es posible).

- Caminos con curvas cerradas y donde el tránsito vehicular es pesado con espacio insuficiente entre los vehículos. Caminos donde es necesario acelerar y desacelerar frecuente y repetidamente (no es posible conducir bajo esas condiciones usando la TJA).
- Cuando entre y salga de intercambiadores, áreas de servicio y áreas de estacionamiento de carreteras (si sale de una carretera usando el control de avance, el vehículo delante del suyo no será rastreado y su vehículo podría acelerar a la velocidad preajustada).
- Bajadas prolongadas (para mantener la distancia entre vehículos, el sistema aplica automática y continuamente los frenos lo que puede resultar en la pérdida de la potencia de frenado).
- El vehículo delante suyo viaja a extremadamente lenta velocidad.
- Vehículos de dos ruedas como motocicletas o bicicletas delante del vehículo.
- **(Vehículo con transmisión automática)** Pendientes muy pronunciadas (es posible que el vehículo que está delante de usted no sea detectado correctamente, su vehículo podría deslizar al ser detenido por el control de mantenimiento de parada o podría acelerarse repentinamente después que comience a moverse.)
- Conducir con mal tiempo (lluvia, niebla y nieve).
- La TJA no puede detectar las líneas de carril.
- Caminos angostos como resultado de construcción o cierre de carriles.

- El vehículo se conduce en caminos resbalosos como superficies cubiertas de hielo o nieve y no pavimentadas (los neumáticos podrían patinar haciendo que pierda el control del vehículo, o es posible que el control de mantenimiento de parada no funcione.)
- Se usan neumáticos de diferentes tamaños, como neumático de repuesto temporario.
- Se utilizan neumáticos con una banda de rodadura insuficiente.
- Los neumáticos no tienen la presión de aire especificada.
- El vehículo se está usando para remolcar una autocaravana o un remolque para botes.
- Se utilizan cadenas para nieve.
- El vehículo es conducido en caminos con líneas de carril que no son líneas blancas (amarillas), como una autopista.

(Vehículo con transmisión automática)

No salga del vehículo mientras está usando el control de mantenimiento de parada. Salir del vehículo mientras el control de mantenimiento de parada está activo es peligroso ya que el vehículo podría moverse inesperadamente y podría producirse un accidente. Antes de salir del vehículo, apague la TJA, aplique el freno de estacionamiento y, a continuación, coloque la palanca selectora en la posición P.

PRECAUCIÓN

Desconecte el sistema cuando el vehículo está en un rodillo de chasis. Tenga en cuenta las siguientes precauciones para que la TJA pueda funcionar normalmente.

- No modifique la suspensión del vehículo.
- Use siempre ruedas del tipo y tamaño especificado para las ruedas delanteras y traseras. Consulte a un concesionario autorizado Mazda para cambiar los neumáticos.

NOTA

- El sistema de control de avance no detecta lo siguiente como objetos físicos.
 - Vehículos que se aproximan en la dirección opuesta
 - Peatones
 - Objetos estacionarios (vehículos estacionados, obstrucciones)
 - Si un vehículo delante del suyo viaja a una velocidad extremadamente baja, el sistema podría no detectarlo correctamente.
- Si hay una estructura en la carretera o un objeto (como un monorraíl) a una altura baja respecto al suelo delante del vehículo, el sistema puede funcionar. Por lo tanto, no utilice la TJA.
- No use la TJA bajo las siguientes condiciones en que las advertencias de proximidad se activan frecuentemente.

- Si fuera necesario acelerar para cambiar de senda o el vehículo delante del suyo frena repentinamente haciendo que se acerque rápidamente, acelere usando el pedal del acelerador o desacelere usando el pedal de frenos dependiendo de las condiciones.
- Mientras está usando la TJA, no se cancelará incluso si se usa la palanca selectora y tampoco funcionará el freno de motor. Si quiere desacelerar, baje el ajuste de velocidad ajustada o pise el pedal de frenos.
- Es posible que oiga el sonido de funcionamiento de los frenos automáticos; sin embargo, esto no indica un problema.
- Las luces de freno se encienden cuando el frenado automático de la TJA está funcionando.
- Bajo las siguientes condiciones, la TJA podría no detectar correctamente las líneas blancas (amarillas) y la TJA podría no funcionar normalmente.
 - La cámara sensora hacia adelante (FSC) no puede reconocer el área delante del vehículo debido a suciedad o niebla.
 - Las líneas de carril blancas (amarillas) son menos visibles debido a la suciedad o la pintura gastada.
 - Líneas de carril blancas (amarillas) son menos visibles debido al mal tiempo (lluvia, niebla o nieve).
 - El vehículo es conducido en un carril cerrado resultante de construcciones en el camino donde puede haber varias líneas de carriles blancas (amarillas) o que estén interrumpidas.

- La cámara capta una línea oscura, como una línea temporal que se utiliza para la construcción, o debido a la sombra, nieve no derretida o pozos llenos de agua.
- La superficie del camino está mojada y brilla después de la lluvia, o hay charcos en el camino.
- Se carga equipaje pesado en el compartimiento para equipajes o los asientos traseros causando que el vehículo se incline.
- Un vehículo delante del suyo está conduciendo cerca de la línea blanca (amarilla) de carril que no está muy visible.
- El parabrisas están sucio o empañado.
- Los neumáticos no tienen la presión de aire especificada.
- Se han equipado neumáticos diferentes de los neumáticos estándar.
- El vehículo se conduce a través de una intersección, un cruce o una bifurcación en el camino.
- Cuando las líneas de carril blancas (amarillas) no pueden ser detectadas debido a las condiciones meteorológicas y las condiciones de la carretera.
- El brillo de alrededor cambia súbitamente como al entrar o salir de un túnel.
- La iluminación de los faros es débil debido a la suciedad o a que el eje óptico está desviado en la noche.
- La luz de fondo se refleja en la superficie de la carretera o la superficie de la carretera está mojada y brillante después de la lluvia.

- La sombra de una valla de seguridad paralela a la línea blanca (amarilla) de carril en el camino.
- El ancho del carril demasiado angosto o ancho.
- El camino excesivamente desparejo.
- El vehículo se sacude después de golpear un pozo.
- Hay varias marcas del camino o líneas de división (marcas de carriles) de varias formas cerca de una intersección.
- Se ha instalado en el vehículo un objeto que obstruye el campo de visión.
- Gases de escape del vehículo enfrente, arena, nieve y vapor de agua saliendo de pozos y rejillas, y agua que salpica.
- Los alrededores están oscuros como en las primeras horas de la tarde o de la mañana.
- Un vehículo delante del suyo puede estar fuera del área de reconocimiento en caminos con curvas cerradas, donde el vehículo podría no ser capaz de seguir al vehículo delante del suyo.

Función de control de avance

Si se detecta un vehículo delante del suyo mientras conduce a velocidad constante, se exhibe la indicación de vehículo delante del suyo y se realiza el control de conducción.


Función de asistencia de dirección

Cuando se detectan líneas de carril, la función ayuda al conductor a mantener el vehículo dentro de las líneas de carril. Si no se detectan líneas de carril, la función proporciona al conductor asistencia para mantener el vehículo utilizando la trayectoria del vehículo delante del suyo.

NOTA

Advertencia de límite de asistencia de dirección


Si la función de asistencia de dirección no puede mantener el vehículo dentro de las líneas de carril mientras la función de asistencia de dirección está operando, se activa una advertencia sonora y se muestra una advertencia en la exhibición de multinformación para instar al conductor a que use el volante.



▼ Indicación de exhibición de Asistencia en congestión vehicular (TJA)


El estado de configuración y las condiciones de funcionamiento de la TJA se indican en la exhibición de multinformación o en la exhibición de conducción activa.

Exhibición de multinformación (Exhibición básica)




1. Exhibición de vehículo delante del suyo
2. TJA Velocidad de vehículo fijada

Exhibición de multinformación (exhibición i-ACTIVSENSE)



1. Exhibición de vehículo delante del suyo
2. TJA Velocidad de vehículo fijada

Exhibición de conducción activa



1. Exhibición de vehículo delante del suyo
2. TJA Velocidad de vehículo fijada

Exhibición de la función de asistencia de dirección

Cuando la función de asistencia de dirección funciona, la exhibición de asistencia de dirección en la pantalla cambia de blanco a verde.



NOTA

Puede visualizar la exhibición de multinformación para comprobar si la asistencia de la dirección lleva a cabo los controles en combinación con las líneas de los carriles de tráfico o un vehículo situado por delante.

Inactivo



Activo (vehículo por delante)



Activo (línea del carril)




Si hay un problema con la TJA, se mostrará un mensaje en la exhibición de multinformación. Compruebe los detalles del problema en la exhibición central y, a continuación, haga inspeccionar su vehículo en un concesionario autorizado Mazda.

Consulte la sección Si se enciende o destella una de las luces de advertencia en la página 7-28.

▼ Advertencia de proximidad

Si su vehículo se acerca rápidamente al vehículo delante del suyo mientras están conduciendo con el control de avance, la advertencia sonora se activa y la advertencia de frenos aparece en la exhibición. Mantenga una distancia segura entre su vehículo y el vehículo delante del suyo.



1. Se exhibe el mensaje “Presione el pedal de freno.”

NOTA

En los siguientes casos, las advertencias y los frenos podrían no funcionar incluso si su vehículo comienza a acercarse al vehículo delante del suyo.

- Directamente después de que la TJA opere.
- Directamente después de dejar de pisar el pedal del acelerador.
- Otro vehículo entra en la senda delante de Ud.

▼ Ajuste del sistema

Condiciones de funcionamiento

Función de control de avance

La función de control de avance funciona cuando se cumplen todas las siguientes condiciones.

- **(Vehículo con transmisión automática)**
La velocidad del vehículo es de aproximadamente 0 km/h (0 mph) a 145 km/h (90 mph).
- **(Vehículo con transmisión manual)**
La velocidad del vehículo es de aproximadamente 30 km/h (19 mph) a 145 km/h (90 mph).
- La TJA está funcionando.
- La función de control de avance del sistema de control de cruce de radar de Mazda (MRCC) o del sistema de control de cruce con radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar) está ajusta como utilizable (si no fuese así, ajústela para poder utilizarla con la función de personalización).
- No se ha pisado el pedal del freno.
- Se ha soltado el freno de estacionamiento (el indicador del freno de estacionamiento eléctrico (EPB) está apagado).
- Todas las puertas están cerradas.
- El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.
- **(Vehículo con transmisión automática)**
La palanca selectora está en la posición D o M (modo manual).
- **(Vehículo con transmisión manual)**
 - La palanca de cambios se encuentra en una posición diferente de la posición R o N.
 - No se ha pisado el pedal de embrague.

NOTA

(Vehículo con transmisión automática)

- Bajo las siguientes condiciones, la TJA no se puede utilizar cuando la velocidad del vehículo es de 30 km/h (20 mph) o menos. Además, se exhibe un mensaje, “Mazda Radar Cruise Control desactivado debajo de 30 km/h”, en la exhibición de multinformación.
- La cámara sensora hacia adelante (FSC) no puede detectar objetos (el parabrisas está dañado o sucio).
- Hay un problema con la función de control de mantenimiento de parada.
- Hay un problema con la función del freno de estacionamiento eléctrico (EPB).

· La TJA no puede iniciarse directamente después de arrancar el motor.

Función de asistencia de dirección


La función de asistencia de dirección funciona en las siguientes condiciones.

- Su vehículo se mueve a menos de 56 km/h (35 mph).
- Las líneas de carril blancas (amarillas) de ambos lados se detectan y usted conduce cerca del centro del carril, o su vehículo detecta un vehículo por delante.
- El volante no se gira de forma brusca.
- La palanca de señal de viraje no está siendo usada.
- La función de control de avance está siendo utilizada.
- **(Vehículo con transmisión manual)**
La velocidad del vehículo es de aproximadamente 30 km/h (19 mph) o más rápida.

NOTA

La función de asistencia de dirección opera de manera que el vehículo permanezca cerca del centro del carril de conducción, sin embargo, dependiendo de condiciones tales como la curvatura de la carretera, una pendiente y ondulaciones de la carretera, así como la velocidad del vehículo, es posible que la función no pueda mantener el vehículo cerca del centro del carril de conducción.

Método de ajustes



1. CANCEL Interruptor
2. RES Interruptor
3. Interruptor TJA

1. Oprima el interruptor TJA.
La indicación de espera de TJA (blanco) se enciende. Además, la indicación de exhibición de la TJA aparece en la exhibición de multinformación al mismo tiempo.



2. Ajuste la velocidad del vehículo al ajuste deseado utilizando el pedal del acelerador y oprima el interruptor RES hacia arriba (SET+) o hacia abajo (SET-) para iniciar el control de avance.
La velocidad ajustada se indica en la exhibición. Al mismo tiempo, la indicación de espera de la TJA (blanca) cambia a la indicación de ajuste de la TJA (verde).



3. El control de avance se puede utilizar cuando todas las condiciones para dicho funcionamiento se cumplen, o la función de asistencia de dirección se puede utilizar cuando todas las condiciones para dicho funcionamiento se cumplen.

NOTA

- Si se detecta un vehículo delante del suyo mientras conduce a velocidad constante, se exhibe la indicación de vehículo delante del suyo y se realiza el control de conducción. Además, cuando no se detecta más un vehículo delante del suyo, se apaga la indicación de vehículo delante del suyo y el sistema vuelve a funcionar a velocidad constante.
- La menor velocidad posible que se puede ajustar en la TJA es 30 km/h (19 mph).
- No se podrá controlar hacia adelante si el vehículo delante está conduciendo más rápido que la velocidad ajustada de su vehículo. Ajuste el sistema a la velocidad de vehículo deseada usando el pedal del acelerador.
- Cuando el encendido está en OFF, se mantiene el estado del sistema antes de desconectarlo. Por ejemplo, si se coloca el encendido en OFF con la TJA operable, la TJA permanece operativa la próxima vez que se coloque el encendido en ON.
- Cuando se oprime el interruptor TJA hasta que el sistema pase a la indicación de espera de crucero (blanca) mientras la TJA está encendida, el sistema pasará a la función de control de crucero.

Cuando conduce

i-ACTIVSENSE

- Cuando la TJA está en funcionamiento, el sistema de asistencia de mantención en carril (LAS), la alerta de distancia y velocidad (DSA) y el soporte de freno inteligente (SBS) también se activan de forma automática.
- Cuando se oprime el interruptor TJA mientras el control de crucero de radar de Mazda (MRCC) o el control de crucero de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar) está en funcionamiento, la TJA funciona. Además, cuando se oprime el interruptor MRCC mientras la TJA está en funcionamiento, el control de crucero de radar de Mazda (MRCC) o el control de crucero de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar) funciona.

Cambio de la velocidad de vehículo ajustada

(Para acelerar/desacelerar usando el interruptor RES)

Cuando se oprime el interruptor RES hacia arriba (SET+), el vehículo acelera y cuando se oprime el interruptor RES hacia abajo (SET-), desacelera.

- Oprima y libere inmediatamente: 1 km/h (1 mph)
- Oprima y mantenga oprimido: 10 km/h (5 mph)

(Para aumentar la velocidad usando el pedal del acelerador)

Pise el pedal del acelerador y oprima el interruptor RES hacia arriba (SET+) o hacia abajo (SET-) a la velocidad deseada. Si no usa un interruptor, el sistema volverá a la velocidad ajustada después libere su pie del pedal del acelerador.

NOTA

- Las advertencias y el control de freno no funcionan mientras se pisa el pedal del acelerador.
- **(Vehículo con transmisión automática)**
Puede cambiar el ajuste de velocidad del vehículo accionando el interruptor RES durante el control de mantenimiento de parada.








Cambio de la distancia entre vehículos durante el control de avance

La distancia entre vehículos se puede ajustar a 4 niveles; grande, media y corta, y extremadamente corta.

La distancia entre vehículos se ajusta a una distancia menor oprimiendo el interruptor CANCEL hacia abajo. La distancia entre vehículos se ajusta a una distancia mayor oprimiendo el interruptor CANCEL hacia arriba.

Cuando conduce

i-ACTIVSENSE

Guía de la distancia entre vehículos (a 80 km/h (50 mph) de velocidad del vehículo)	Indicación en la exhibición	
	Indicación en exhibición multi- formación	Indicación en exhibición de con- ducción activa*1
Grande (aprox. 50 m (164 pies))		
Media (aprox. 40 m (131 pies))		
Corta (aprox. 30 m (98 pies))		
Extremadamente corta (aprox. 25 m (82 pies))		

*1 Muestra una imagen emergente cuando se utiliza el interruptor CANCEL.

NOTA

- Cuanto más lenta sea la velocidad del vehículo, menor será la distancia entre los vehículos.

· Cuando el encendido se coloca en ACC u OFF, la distancia ajustada entre vehículos se toma automáticamente en cuenta, incluso al arrancar de nuevo el motor.

La función está temporalmente cancelada.

Función de control de avance

Cuando se llevan a cabo las siguientes acciones, la función de control de avance se cancela temporalmente y la indicación de ajuste de la TJA (verde) pasa a la indicación de espera de la TJA (blanca) al mismo tiempo.

- Se oprime una vez el interruptor CANCEL.
- Se ha pisado el pedal de freno.
- **(Vehículo con transmisión automática)**
La palanca selectora está en la posición P, N o R.
- **(Vehículo con transmisión manual)**
La palanca de cambios está en la posición R.

En los siguientes casos, se muestra la indicación de cancelación de la TJA y se activa un sonido una sola vez.

- El DSC funciona.
- El soporte de freno inteligente (SBS) funciona.
- El vehículo es conducido en bajada durante un largo tiempo.
- Ocurre un problema con el sistema.
- El sensor de radar delantero no puede detectar objetivos grandes (durante la lluvia, neblina, nieve u otras condiciones meteorológicas inclementes, o cuando la rejilla del radiador está sucia).
- Se ha aplicado el freno de estacionamiento.
- Una de las puertas está abierta.
- El cinturón de seguridad del conductor está desabrochado.
- **(Vehículo con transmisión automática)**
El freno de estacionamiento se aplica automáticamente durante el control de mantenimiento de parada.
- **(Vehículo con transmisión manual)**
 - La velocidad del vehículo disminuye por debajo de 25 km/h (15 mph).
 - La palanca selectora está en la posición neutral durante un cierto período de tiempo.
 - Se pisa el pedal del embrague durante un cierto período de tiempo.

- El motor se ha detenido.

Función de asistencia de dirección

Si se cumple una de las siguientes condiciones, la función de asistencia de dirección se cancela provisionalmente.

- Las líneas de carril blancas (amarillas) no pueden ser detectadas o un vehículo adelante no puede ser reconocido.
- CANCEL Se oprime el interruptor.
- La velocidad de su vehículo es mayor de aproximadamente 64 km/h (40 mph).
- Se ha pisado el pedal de freno.
- Se ha pisado el pedal del acelerador.
- Se usa la palanca de señales de viraje.
- El vehículo está dando una curva cerrada.
- El ancho del carril demasiado angosto o ancho.
- El vehículo cruza una línea de carril.
- **(Vehículo con transmisión automática)**
La palanca selectora está en la posición P, N o R.
- **(Vehículo con transmisión manual)**
La palanca de cambios está en la posición R.

En los siguientes casos, se muestra la indicación de cancelación de la TJA y se activa un sonido una sola vez.

- El DSC funciona.
- El ABS/TCS/DSC está funcionando.
- El soporte de freno inteligente (SBS) funciona.
- Se ha aplicado el freno de estacionamiento.
- Una de las puertas está abierta.
- El cinturón de seguridad del conductor está desabrochado.
- El conductor saca sus manos del volante.
- El vehículo es conducido en bajada durante un largo tiempo.
- Se gira el volante abruptamente.
- Ocurre un problema con el sistema.
- La temperatura en la cámara sensora hacia adelante (FSC) es alta o baja.
- El parabrisas alrededor de la cámara sensora hacia adelante (FSC) está empañado.
- El parabrisas alrededor de la cámara sensora hacia adelante (FSC) está bloqueado por una obstrucción, provocándole baja visibilidad.

Cuando conduce


i-ACTIVSENSE

- El sensor de radar delantero no puede detectar objetivos grandes (durante la lluvia, neblina, nieve u otras condiciones meteorológicas inclementes, o cuando la rejilla del radiador está sucia).
- **(Vehículo con transmisión automática)**
El freno de estacionamiento se aplica automáticamente durante el control de mantenimiento de parada.
- **(Vehículo con transmisión manual)**
La velocidad del vehículo disminuye por debajo de 25 km/h (15 mph).
- La palanca selectora está en la posición neutral durante un cierto período de tiempo.
- Se pisa el embrague durante un cierto período de tiempo.
- El motor se ha detenido.

NOTA

Si retira sus manos del volante (no sostiene el volante), se activa el sonido de advertencia y se indica una alerta en la exhibición de multinformación y de conducción activa.

Exhibición de multinformación



Exhibición de conducción activa



Cuando conduce

i-ACTIVSENSE

Si el volante se sujeta de forma ligera o dependiendo de las condiciones de la carretera, el sistema determina que se ha soltado el volante (no se sujeta) incluso si se está sujetando, y se indica una alerta en la exhibición de multinformación y en la exhibición de conducción activa.

Para reanudar el funcionamiento

Si la TJA es temporalmente cancelada, usted puede reanudar el funcionamiento en la velocidad ajustada previamente oprimiendo el interruptor RES después de que se haya cumplido todas las condiciones para el funcionamiento.

NOTA

- Si la velocidad ajustada no se indica en la exhibición, el sistema no funciona incluso si oprime el interruptor RES.
- Después de usar, la asistencia de dirección podría no funcionar durante un período máximo de 5 segundos hasta que se detecten las líneas de carriles o se reconozca un vehículo delante del suyo.

Desconectando

Cuando se oprime el interruptor TJA mientras la TJA está operando, la TJA se apaga.

▼ Exhibición de petición de cambio hacia arriba/cambio hacia abajo (transmisión manual)

La exhibición de petición de cambio hacia arriba o cambio hacia abajo podría mostrarse mientras la TJA está funcionando. Cuando ocurre eso, se hacen los cambios debido a que la posición del cambio no es la adecuada.

Petición	Indicación en la exhibición
Cambiando hacia arriba	Cambie a una marcha superior
Cambiando hacia abajo	Cambie a una marcha inferior

NOTA

- Si los cambios no se cambian hacia arriba a pesar de que se exhibe la indicación de cambio hacia arriba, se cargará el motor y la TJA podría cancelarse automáticamente o se podría dañar el motor.
- Si los cambios no se cambian hacia abajo a pesar de que se exhibe la indicación de cambio hacia abajo, la TJA podría cancelarse automáticamente o se podría parar el motor.

▼ Control de mantenimiento de parada (transmisión automática)

Mientras use el control de avance con la TJA, su vehículo se detendrá cuando un vehículo que está delante del suyo se detenga. Cuando el vehículo se detenga y el control de mantenimiento de parada funcione, se encenderá el indicador de la TJA.

HOLD

NOTA

- Si la TJA es temporalmente cancelada durante el control de mantenimiento de parada, el vehículo se mantiene en su posición de parada.
- El freno de estacionamiento se aplicará automáticamente y el vehículo se mantendrá en su posición de parada cuando haya transcurrido 10 minutos o más desde que se activó el control de mantenimiento de parada. Cuando esto ocurre, la TJA se cancela temporalmente.
- Las luces del freno se encienden durante el control de mantenimiento de parada.

Para reanudar la conducción

Una vez que el vehículo que está delante del suyo comience a moverse mientras su vehículo se detiene como resultado del control de mantenimiento de parada, oprima el interruptor RES o pise el pedal del acelerador para cancelar el control de mantenimiento de parada y empiece la conducción.

NOTA

- Cuando reanude la conducción al oprimir el interruptor RES, su vehículo no comienza moverse hasta que la distancia entre su vehículo y el vehículo que está adelante se agrande hasta la distancia especificada o más lejos.
- Si la TJA se cancela temporalmente, pise el pedal del acelerador y comience a conducir el vehículo. Si la TJA se cancela temporalmente, usted no puede reanudar la conducción oprimiendo el interruptor RES si no hay vehículos delante del suyo.
- Si el vehículo que va adelante comienza a moverse dentro de los 3 segundos después de que su vehículo se detiene por el control de mantenimiento de parada, el control de avance continuará incluso si usted no comienza a conducir su vehículo nuevamente, por ejemplo, presionando el pedal del acelerador.


Información de salida del vehículo

Si usted no reanuda la conducción al cabo de unos segundos después de que el vehículo que está adelante comienza a moverse durante el control de mantenimiento de parada, el indicador de vehículo adelante de la exhibición de multinformación parpadea para instar al conductor a reanudar la conducción. Si no reanuda la conducción después del destello del indicador, se activa un sonido para indicarle que debe reanudar la conducción.

Sistema de asistencia de mantención en carril (LAS)*

▼ Sistema de asistencia de mantención en carril (LAS)

El LAS proporciona asistencia de dirección para ayudar al conductor a permanecer dentro del carril en caso de que el vehículo se esté desviando. La cámara sensora hacia adelante (FSC) detecta las líneas blancas (líneas amarillas) de carril en que se desplaza el vehículo y si el sistema determina que el vehículo se puede desviar de su carril, hace funcionar la dirección asistida eléctrica para ayudar al conductor con el volante. El sistema también alerta al conductor mostrando una alerta en la exhibición de multinformación o en la exhibición de conducción activa*. Use el sistema cuando conduzca el vehículo por caminos con líneas blancas (amarillas), por ejemplo, vías rápidas y autopistas.



1. Cámara sensora hacia adelante (FSC)

⚠ ADVERTENCIA

No se confíe completamente en el sistema LAS:

- El sistema LAS no es un sistema de conducción automática. Además, el sistema no fue diseñado para compensar por falta de cuidado de parte del conductor, y sobre confiarse en el sistema puede conducir a un accidente.
- Las funciones del LAS tienen limitaciones. Manténgase conduciendo derecho usando el volante y haciéndolo con cuidado.
- No utilice el LAS en las siguientes circunstancias, ya que de lo contrario podría producirse un accidente.
 - El vehículo se conduce sobre caminos resbaladizos como caminos con hielo o cubiertos de nieve, o no pavimentados.
 - Se usan neumáticos de diferentes tamaños, como neumático de repuesto temporario.
 - Se utilizan neumáticos con una banda de rodadura insuficiente.
 - Los neumáticos no tienen la presión de aire especificada.
 - El vehículo se está usando para remolcar una autocaravana o un remolque para botes.
 - Se utilizan cadenas para nieve.
 - El vehículo es conducido en caminos con líneas de carril que no son líneas blancas (amarillas), como una autopista.

PRECAUCIÓN

Tenga en cuenta las siguientes precauciones para que el sistema LAS pueda funcionar normalmente.

- No modifique la suspensión del vehículo.
- Use siempre ruedas del tipo y tamaño especificado para las ruedas delanteras y traseras. Consulte a un concesionario autorizado Mazda para cambiar los neumáticos.

NOTA

El sistema no funcionará normalmente en las siguientes condiciones.

- Las líneas de carril blancas (amarillas) son menos visibles debido a la suciedad o la pintura gastada.
- Líneas de carril blancas (amarillas) son menos visibles debido al mal tiempo (lluvia, niebla o nieve).
- El vehículo es conducido en un carril temporario o sección con un carril cerrado resultante de construcciones en el camino donde puede haber varias líneas de carriles blancas (amarillas) o que estén interrumpidas.
- La cámara capta una línea oscura, como una línea temporal que se utiliza para la construcción, o debido a la sombra, nieve no derretida o pozos llenos de agua.
- El brillo de alrededor cambia súbitamente como al entrar o salir de un túnel.
- Luz de fondo se refleja desde la superficie del camino.
- La superficie del camino está mojada y brilla después de la lluvia, o hay charcos en el camino.

- El ancho del carril demasiado angosto.
- El vehículo es conducido en caminos con curvas cerradas.
- Se carga equipaje pesado en el compartimento para equipajes o los asientos traseros causando que el vehículo se incline.
- El vehículo es conducido a través de una desviación en el camino o un cruce.
- La sombra de una valla de seguridad paralela a la línea blanca (amarilla) de carril en el camino.
- La iluminación de los faros es débil debido a la suciedad o a que el eje óptico está desviado en la noche.
- El camino excesivamente desparejo.
- El vehículo se sacude después de golpear un pozo.
- Un vehículo delante del suyo está conduciendo cerca de la línea blanca (amarilla) de carril que no está muy visible.
- El parabrisas están sucio o empañado.
- Se ilumina con una luz fuerte desde la parte delantera del vehículo (como la luz solar o los faros (luz de carretera) de los vehículos que se acercan).

▼ Funcionamiento del sistema

Cuando se cambia el encendido a ON, el símbolo de estado i-ACTIVSENSE (Sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos) (blanco) se enciende y el sistema se pone en modo de espera.



NOTA

Si el símbolo de estado i-ACTIVSENSE (Sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos) (blanco) no se enciende, el sistema se cancela mediante el interruptor i-ACTIVSENSE o la función de personalización.

Condiciones de funcionamiento

Cuando se cumplen todas las siguientes condiciones, el símbolo de estado i-ACTIVSENSE (Sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos) en la exhibición de multinformación cambia de blanco a verde y el sistema se puede usar.

- El encendido se gira a ON.
- La velocidad del vehículo es de aproximadamente 64 km/h (40 mph) o más rápida.
- El sistema detecta las líneas blancas (amarillas).



NOTA

Cuando el sistema no detecta una línea de carril blanca (amarilla) sólo en un lado, el sistema no funciona en el lado que no está siendo detectada.

Cuando se cancela temporalmente el sistema

El LAS pasa a estar en espera en los siguientes casos: El funcionamiento del LAS se restablece automáticamente cuando se cumplen las condiciones de funcionamiento del sistema.

- El sistema no puede detectar las líneas blancas (amarillas) de carril.
- La velocidad del vehículo es menos de aproximadamente 56 km/h (35 mph).
- Se usa la palanca de señales de viraje.
- Se ha pisado el pedal del acelerador abruptamente.
- El TCS/DSC está funcionando.
- El DSC está apagado.
- El volante está siendo utilizado.
- Se ha pisado el pedal de freno.

La función está temporalmente detenida.

El LAS deja de funcionar en los siguientes casos:

- La temperatura en la cámara sensora hacia adelante (FSC) es alta o baja.
- El parabrisas alrededor de la cámara sensora hacia adelante (FSC) está empañado.
- El parabrisas alrededor de la cámara sensora hacia adelante (FSC) está bloqueado por una obstrucción, provocándole baja visibilidad.
- Luz fuerte (como la luz del sol o los faros (luz de carretera) de los vehículos que vienen en sentido contrario) se dirige a la cámara sensora hacia adelante (FSC).

Malfuncionamiento de sistema

Si hay un problema con el sistema, el símbolo de estado i-ACTIVSENSE (Sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos) (blanco) y la indicación de advertencia/advertencia i-ACTIVSENSE se encienden en la exhibición de multinformación y se muestra un mensaje.


Consulte la sección Símbolo de estado i-ACTIVSENSE (sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos) en la página 4-96.

▼ Ayuda al funcionamiento del volante

Cuando el sistema determina que el vehículo puede desviarse de su carril, la ayuda al funcionamiento del volante se activa.

El sistema notifica al conductor la dirección en la que el sistema proporcionó ayuda al funcionamiento del volante en la exhibición de multinformación y la exhibición de conducción activa*.

Exhibición de multinformación



Exhibición de conducción activa*



NOTA

Cuando el conductor acciona el volante cuando el sistema de ayuda al funcionamiento del volante está en funcionamiento, el sistema de ayuda al funcionamiento del volante se cancelará.

▼ Cancelación del sistema

Se puede desactivar el LAS.

· (Si sólo se apaga el LAS)

Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

· (Si el sistema LAS se apaga accionando el interruptor i-ACTIVSENSE)

Consulte la sección Interruptor i-ACTIVSENSE en la página 4-97.

NOTA

Cuando el encendido está en OFF, se mantiene el estado del sistema antes de desconectarlo. Por ejemplo, si se coloca el encendido en OFF con el sistema LAS operable, el sistema LAS permanece operativo la próxima vez que se coloque el encendido en ON.

Soporte de freno inteligente (SBS)*

▼ Soporte de freno inteligente (SBS)

El sistema SBS avisa al conductor de un posible choque utilizando las indicaciones de advertencia en la exhibición y una advertencia sonora si el sensor de radar delantero y la cámara sensora hacia adelante (FSC) determinan que existe la posibilidad de un choque con un vehículo que circula por delante, un peatón o una bicicleta. Además, si no se puede evitar un choque, el control de freno automático se acciona para reducir el daño en caso de un choque. Además, cuando el conductor pisa el pedal de freno, los frenos serán aplicados firme y rápidamente para ayudar.

(Vehículos con monitoreo del conductor (DM))

Cuando el sistema SBS determina que el conductor no está prestando atención a la carretera con la cámara de monitoreo del conductor y que existe la posibilidad de que se produzca un choque con un obstáculo, el sistema SBS activa la advertencia de choque antes de lo normal.

⚠ ADVERTENCIA

No se confíe completamente en el sistema SBS.

El SBS fue sólo diseñado para reducir los daños en caso de un choque. La habilidad para detectar obstrucciones es limitada dependiendo de las obstrucciones, condiciones meteorológicas o del tránsito. Sobre confiarse en el sistema lo que hará que se use equivocadamente el pedal del acelerador o pedal de freno puede resultar en un accidente.

⚠ PRECAUCIÓN

En los siguientes casos, apague el sistema para evitar un funcionamiento inesperado.

- Se remolca el vehículo o cuando se está remolcando otro vehículo.
 - El vehículo se encuentra sobre un rodillo de chasis.
 - Al conducir en caminos ásperos como en áreas con pasto denso o a campo traviesa.
- Consulte la siguiente página sobre como desconectar el sistema.
Consulte la sección Parando el funcionamiento del sistema de soporte de freno inteligente (SBS) en la página 4-177.

Condiciones de funcionamiento

El SBS funciona cuando se cumplen todas las siguientes condiciones.

- El encendido se gira a ON.
- El SBS está activado.
- La indicación/luz de advertencia i-ACTIVSENSE no está encendida.

- **(El objeto es un vehículo delante)**
La velocidad del vehículo es de aproximadamente 4 km/h (2 mph) o más alta.
- **(El objeto es un peatón o una bicicleta)**
La velocidad del vehículo es aproximadamente de 10 a 80 km/h (6,2 a 50 mph).
- El DSC no funciona.

NOTA

- En las siguientes condiciones, el SBS podría no funcionar:
 - Si existe la posibilidad de golpear sólo una parte de un vehículo u obstrucción delante de Ud.
 - Usted está conduciendo su vehículo a la misma velocidad que el vehículo delante del suyo.
 - Cuando el conductor realiza deliberadamente operaciones de conducción (aceleración, maniobra del volante).
 - Se ha pisado el pedal del acelerador abruptamente.
 - Se está pisando el pedal de freno.
 - El volante está siendo usado.
 - La palanca selectora está siendo cambiada.
 - La palanca de señal de viraje está siendo usada.
 - Cuando advertencias y mensajes, como un parabrisas sucio relacionados a la cámara sensora hacia adelante (FSC) o sensor de radar delantero, son exhibidos en la exhibición de multinformación.
- El SBS podría funcionar en las siguientes condiciones:


- Hay un objeto en el camino al comienzo de una curva (incluyendo guardarraíles y apilamientos de nieve).
- Pasar a un vehículo que se aproxima mientras toma una curva.
- Al cruzar un puente angosto y pasar por accesos bajos, accesos angostos, lavaderos de automóviles o túneles.
- Cuando pasa a través de un peaje.
- Al entrar a un estacionamiento subterráneo.
- Hay un objeto metálico, loma u objeto saliente en el camino.
- Si repentinamente Ud. se acerca al vehículo delante del suyo.
- Hay un animal, una pared o un árbol.
- Notifica al conductor con una indicación de advertencia en la exhibición de multinformación y en la exhibición de conducción activa (vehículos con exhibición de conducción activa) mientras el sistema está en funcionamiento.
- Si se detecta un mal funcionamiento o el sistema interrumpe temporalmente la función debido a sensores sucios (como el sensor de radar o la cámara de detección delantera (FSC)), la indicación/luz de advertencia i-ACTIVSENSE se enciende y aparece un mensaje en la exhibición de multinformación y en la exhibición de conducción activa.
- En un vehículo de transmisión manual, el motor se detiene si no se pisa el pedal del embrague cuando el vehículo se detiene con el funcionamiento del freno SBS.

- Si el vehículo se detiene con el funcionamiento del freno SBS y no se pisa el pedal de freno, el freno SBS se suelta automáticamente al cabo de unos 2 segundos.

▼ Advertencia de choque


Cuando existe la posibilidad de choque con un vehículo delante, la advertencia sonora de choque se activa de forma continua y se muestra una advertencia en la exhibición de multinformación y en la exhibición de conducción activa.

Exhibición de multinformación



1. Se exhibe el mensaje “¡FRENE!”

Exhibición de conducción activa



1. Se exhibe el mensaje “¡FRENE!”

NOTA

- La advertencia sonora de choque se activa de forma intermitente mientras el freno SBS o el frenado asistido (frenado asistido SBS) está en funcionamiento.
- Se puede cambiar la distancia de funcionamiento y el volumen de la advertencia sonora de choque. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

▼ **Detener el funcionamiento del sistema Soporte de freno inteligente (SBS)**

El sistema SBS puede desactivarse.

- **(Si sólo se apaga el SBS)**
Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.
- **(Si el SBS se apaga accionando el interruptor i-ACTIVSENSE)**
Consulte la sección Interruptor i-ACTIVSENSE en la página 4-97.



Al apagar el sistema SBS, se enciende el indicador SBS OFF.


NOTA

Si el motor se detiene con el sistema SBS apagado, el sistema SBS será operativo la próxima vez que se arranque el motor.

Soporte de freno inteligente [trasero] (SBS-R)*

▼ **Soporte de freno inteligente [trasero] (SBS-R)**

El sistema SBS-R es un sistema diseñado para reducir los daños en caso de choque accionando el control de freno (freno SBS) cuando los sensores del sistema detectan una obstrucción en la parte trasera del vehículo mientras se conduce a una velocidad de 2 a 8 km/h (2 a 4 mph) y el sistema determina que un choque es inevitable.



⚠ ADVERTENCIA

No se confíe completamente en el sistema SBS-R:

- El sistema SBS-R fue sólo diseñado para reducir los daños en caso de un choque. Sobre confiarse en el sistema lo que hará que se use equivocadamente el pedal del acelerador o pedal de freno puede resultar en un accidente.
- Para asegurarse el funcionamiento correcto del SBS-R, tenga en cuenta las siguientes precauciones.

*Algunos modelos **4-177**

- No aplique un adhesivo en un sensor de ultrasonido trasero ni a la cámara trasera. De lo contrario, el sensor de ultrasonido trasero y la cámara trasera podrían no ser capaces de detectar vehículos u obstrucciones, lo que podría resultar en un accidente.
- No desmonte el sensor de ultrasonido trasero ni la cámara trasera.
- Si se observan grietas o daños causados por grava o escombros volantes alrededor de un sensor de ultrasonido trasero y la cámara trasera, deje de utilizar el sistema SBS-R inmediatamente y haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda. Si el vehículo sigue circulando con grietas o marcas de arañazos alrededor de un sensor de ultrasonido, el sistema puede funcionar innecesariamente y causar un accidente. Consulte la sección Parando el funcionamiento del sistema Soporte de freno inteligente [trasero] (SBS-R) en la página 4-181.
- Consulte a un concesionario autorizado Mazda para cambiar el paragolpes trasero.

No modifique la suspensión:

Si se cambia la altura o inclinación del vehículo, el SBS-R podría no funcionar correctamente debido a que no detecta correctamente las obstrucciones.

No aplique una fuerza excesiva al sensor de ultrasonido trasero y a la cámara trasera:

Al lavar el vehículo, no rocíe agua a alta presión contra un sensor de ultrasonido trasero y la cámara trasera, ni los frote fuertemente. Además, no golpee el paragolpes trasero con fuerza al cargar y descargar una carga. De lo contrario, es posible que los sensores no detecten correctamente las obstrucciones que podrían hacer que el sistema SBS-R no funcione normalmente o que funcione innecesariamente.

⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando conduce en todo terreno donde hay pasto o follaje, se recomienda desconectar el sistema SBS-R.
- Siempre use neumáticos del tamaño especificado y del mismo fabricante, marca y patrón de diseño en las 4 ruedas. Además, no use neumáticos que tengan patrones significativamente diferentes en el mismo vehículo. De lo contrario, el sistema SBS-R no podrá funcionar normalmente.
- Si se atasca hielo o nieve en el sensor de ultrasonido trasero y la cámara trasera, es posible que no sean capaces de detectar obstrucciones correctamente dependiendo de las condiciones. En esos casos, el sistema podría no poder realizar los controles correctamente. Conduzca siempre cuidadosamente y preste atención al camino en la parte trasera del vehículo.

NOTA

- La postura del vehículo cambia dependiendo del uso del pedal del acelerador, del pedal de freno y del volante, lo que podría dificultar que el sistema reconozca una obstrucción, o podría facilitar una detección innecesaria. En tales casos, el sistema SBS-R puede funcionar o no.
- El sistema SBS-R funcionará en las siguientes condiciones:
 - El motor está funcionando.
 - La palanca de cambio (vehículo con transmisión manual) o la palanca selectora (vehículo con transmisión automática) se encuentra en la posición R (marcha atrás).
 - La pendiente es inferior al 5 %.
 - No se muestra ninguna indicación/luz de advertencia de i-ACTIVSENSE en la exhibición de multinformación.
 - La velocidad del vehículo se encuentra aproximadamente de 2 a 8 km/h (de 2 a 4 mph).
 - El sistema SBS-R no está desactivado.
 - El DSC no está funcionando mal.
- En los siguientes casos, el sensor de ultrasonido trasero y la cámara trasera no pueden detectar obstrucciones y el SBS-R puede no funcionar:
 - La altura de la obstrucción es baja, como en el caso de paredes bajas o camiones con plataformas de carga bajas.
 - La altura de la obstrucción es alta, como en el caso de camiones con plataformas de carga altas.
 - La obstrucción es pequeña.
 - La obstrucción es fina, como en el caso de un poste indicador.

- La superficie de la obstrucción no está vertical en relación al vehículo.
- La obstrucción es suave como una cortina o nieve pegada a un vehículo.
- La obstrucción tiene forma irregular.
- La obstrucción está extremadamente cerca.
- En los siguientes casos, el sensor de ultrasonido trasero y la cámara trasera no pueden detectar correctamente obstrucciones y el SBS-R puede no funcionar:
 - Hay algo atascado en el paragolpes cerca de un sensor de ultrasonido trasero.
 - Se acciona el pedal del freno o del acelerador.
 - Hay otra obstrucción cerca de una obstrucción.
 - Durante clima inclemente como lluvia, niebla y nieve.
 - Humedad alta o baja.
 - Temperaturas altas o bajas.
 - Vientos fuertes.
 - El recorrido no es plano.
 - Equipaje pesado cargado en el compartimiento para equipajes o en el asiento trasero.
 - Objetos como una antena inalámbrica, una luz para neblina o una placa de matrícula iluminada están instaladas cerca de un sensor de ultrasonido trasero.
 - La orientación de un sensor de ultrasonido trasero se ha desviado por razones tales como un choque.
 - El vehículo se ve afectado por otras ondas sonoras como la bocina, el ruido del motor, el sensor de ultrasonido de otro vehículo.


- En los siguientes casos, un sensor de ultrasonido trasero y la cámara trasera pueden detectar algo como una obstrucción objetivo que podría hacer que el sistema SBS-R funcione.
 - Conduciendo en una cuesta pronunciada.
 - Cuñas.
 - Cortinas, barreras como las de los peajes y cruces de tren.
 - Al conducir cerca de objetos como ramas, barreras, vehículos, paredes y cercas a lo largo de un camino.
 - Al conducir en todo terreno en áreas donde hay pasto y forraje.
 - Al pasar por accesos bajos, accesos angostos, lavaderos de automóviles y túneles.
 - Un remolque está conectado.
 - Una fuente de luz brillante, como la luz del sol, se refleja sobre la cámara trasera.
 - La zona adyacente está oscura.
 - Un accesorio exterior, como un portabicicletas, está instalado cerca del sónar trasero.
- **(Transmisión manual)**
 - Si se detiene el vehículo por el funcionamiento SBS-R y no se pisa el pedal de embrague, el motor se para.
 - Cuando funciona el sistema, se notifica al usuario mediante la exhibición de multinformación.
 - La advertencia sonora de choques suena intermitentemente mientras funciona el freno SBS-R.

- Si se detiene el vehículo mediante el funcionamiento del SBS-R y no se pisa el pedal de freno, mostrándose el mensaje "Frenado emergen. activ. Presione el pedal freno para mantener parada", después 2 segundos y el freno SBS-R se desactivará automáticamente.

▼ Advertencia de choque


Cuando existe la posibilidad de un choque, la advertencia sonora de choque se activa de forma continua y se muestra una advertencia en la exhibición de conducción activa y en la exhibición de multinformación.

Exhibición de multinformación



1. Se exhibe el mensaje "¡FRENE!"

Exhibición de conducción activa



1. Se exhibe el mensaje "¡FRENE!"

▼ **Detener el funcionamiento del sistema Soporte de freno inteligente [trasero] (SBS-R)**

El sistema SBS-R puede desactivarse.

- **(Si sólo se apaga el SBS-R)**
Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.
- **(Si el SBS-R se apaga accionando el interruptor i-ACTIVSENSE)**
Consulte la sección Interruptor i-ACTIVSENSE en la página 4-97.

Al apagar el sistema SBS-R, se enciende el indicador SBS OFF.



Cuando se vuelve a arrancar el vehículo, el sistema se puede usar.

NOTA


Cuando el sistema SCB-R se ajusta para que no funcione, el soporte de frenos inteligente [tráfico transversal trasero] (SBS-RC) también se ajusta para que no funcione.

Soporte de freno inteligente [tráfico transversal trasero] (SBS-RC)*

▼ **Soporte de freno inteligente [tráfico transversal trasero] (SBS-RC)**

El SBS-RC es un sistema diseñado para ayudar al conductor a evitar colisiones y reducir los daños en caso de colisión al accionar los frenos si existe la posibilidad de colisión con un vehículo que se aproxima desde atrás mientras usted utiliza la marcha atrás para salir de un espacio de estacionamiento.

El sistema SBS-RC detecta vehículos que se acercan por la parte trasera izquierda y derecha del vehículo, y por la parte trasera del vehículo cuando se va marcha atrás para salir de un estacionamiento, el sistema reduce los daños en el caso de que se produzca una colisión mediante el accionamiento del control del freno cuando el sistema determina que una colisión es inevitable.



Funcionamiento de SBS-RC

1. El sistema SBS-RC funciona cuando se mueve la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) a la posición de marcha atrás (R).

2. Si existe la posibilidad de que se produzca una colisión con un vehículo que se aproxima, el sistema SBS-RC acciona el freno y muestra el mensaje “¡FRENE!” en la exhibición de conducción activa y en la exhibición de multinformación.

⚠ ADVERTENCIA

Siempre verifique visualmente el área alrededor antes de poner el vehículo en marcha atrás:

El sistema está diseñado solamente para asistirlo a sacar el vehículo de un espacio de estacionamiento cuando pone el vehículo en marcha atrás. Debido a ciertas limitaciones en el funcionamiento de este sistema, es posible que el sistema SBS-RC no pueda accionar el freno o que este accionamiento se demore a pesar de que haya un vehículo detrás del suyo. Siempre es responsabilidad del conductor verificar hacia atrás.

No se confíe completamente en el sistema SBS-RC:

- El sistema SBS-RC fue sólo diseñado para reducir los daños en caso de un choque. Sobre confiar en el sistema lo que hará que se use equivocadamente el pedal del acelerador o pedal de freno puede resultar en un accidente.
- El sistema SBS-RC funciona en respuesta a un vehículo. El sistema no funciona en respuesta a obstrucciones como una pared, peatones, vehículos de 2 ruedas o animales.

Para asegurarse el funcionamiento correcto del SBS-RC, tenga en cuenta las siguientes precauciones.

- No aplique un adhesivo a un radar trasero ni a la cámara trasera. De lo contrario, el radar trasero y la cámara trasera podrían no ser capaces de detectar vehículos u obstrucciones, lo que podría resultar en un accidente.
- No desmonte el radar trasero ni la cámara trasera.
- Si se observan grietas o daños causados por grava o escombros volantes alrededor del radar trasero y la cámara trasera, deje de utilizar el sistema SBS-R inmediatamente y haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda. Si el vehículo sigue circulando con grietas o marcas de arañazos alrededor de un sensor de ultrasonido, el sistema puede funcionar innecesariamente y causar un accidente. Consulte la sección Parando el funcionamiento del sistema Soporte de freno inteligente [tráfico transversal trasero] (SBS-RC) en la página 4-185.
- Consulte a un concesionario autorizado Mazda para cambiar el paragolpes trasero.

No modifique la suspensión:

Si se cambia la altura o inclinación del vehículo, el SBS-RC podría no funcionar correctamente debido a que no detecta correctamente las obstrucciones.


No aplique una fuerza excesiva al radar trasero y la cámara trasera:

Al lavar el vehículo, no rocíe agua a alta presión contra un radar trasero y la cámara trasera, ni los frote fuertemente. Además, no golpee el paragolpes trasero con fuerza al cargar y descargar una carga. De lo contrario, es posible que los sensores no detecten correctamente las obstrucciones que podrían hacer que el sistema SBS-RC no funcione normalmente o que funcione innecesariamente.

NOTA


- El sistema SBS-RC funcionará en las siguientes condiciones:
 - El motor está funcionando.
 - La palanca de cambio (vehículo con transmisión manual) o la palanca selectora (vehículo con transmisión automática) se encuentra en la posición R (marcha atrás).
 - No se muestra ninguna indicación/luz de advertencia de i-ACTIVSENSE en la exhibición de multinformación.
 - La velocidad del vehículo es inferior a 10 km/h (6 mph).
 - La velocidad del vehículo que se aproxima es de aproximadamente 3 km/h (2 mph) o más rápida.
 - El sistema SBS-R no está desactivado.
 - El DSC no está funcionando mal.
- En los siguientes casos, la indicación de advertencia/luz de advertencia de i-ACTIVSENSE se enciende y el sistema deja de funcionar. Si la indicación de advertencia/luz de advertencia de i-ACTIVSENSE permanece encendido, haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

- Algún problema en el sistema, incluido el sistema SBS-RC.
- Ha ocurrido una gran desviación en la posición de instalación de un sensor de radar lateral trasero en el vehículo.
- Hay una gran acumulación de nieve o hielo en el paragolpes trasero cerca de un sensor de radar lateral trasero.
- Conducir sobre caminos cubiertos de nieve durante largos periodos.
- La temperatura cerca de los sensores de radar se vuelve extremadamente caliente por conducir durante largos periodos de tiempo en bajada en el verano.
- El voltaje de la batería ha bajado.
- Bajo las siguientes condiciones, el sensor de radar lateral trasero no puede detectar objetos o podría resultar difícil de detectarlos.
 - El área de detección del sensor de radar lateral trasero está obstruida por una pared cercana o un vehículo estacionado. (De marcha atrás con el vehículo a una posición donde el área de detección del sensor de radar no esté más obstruida.)




1. Su vehículo

- Se acerque un vehículo directamente desde atrás de su vehículo.




1. Su vehículo

- El vehículo está estacionado en ángulo.



1. Su vehículo

- Un vehículo se aproxima desde la dirección contraria en una pendiente pronunciada.



1. Su vehículo

- Directamente después de que el sistema SBS-RC se pueda usar mediante las características de personalización.
- Interferencia de ondas de radio de un vehículo estacionado cerca que está dotado de un sensor de radar.


- Desactive el sistema SBS-RC cuando arrastre un remolque o cuando haya un accesorio como un portabicicletas en la parte trasera del vehículo. De lo contrario, las ondas de radio emitidas por el radar se bloquearán haciendo que el sistema no funcione normalmente.
- En los siguientes casos, un radar trasero y la cámara trasera pueden detectar algo como una obstrucción objetivo que podría hacer que el sistema SBS-RC funcione.
 - Cortinas, barreras como las de los peajes y cruces de tren.
 - Al conducir cerca de objetos como ramas, barreras, vehículos, paredes y cercas a lo largo de un camino.
 - Al conducir en todo terreno en áreas donde hay pasto y forraje.
 - Al pasar por accesos bajos, accesos angostos, lavaderos de automóviles y túneles.
 - Un remolque está conectado.
 - Una fuente de luz brillante, como la luz del sol, se refleja sobre la cámara trasera.
 - La zona adyacente está oscura.
- **(Transmisión manual)**
 - Si se detiene el vehículo por el funcionamiento SBS-RC y no se pisa el pedal de embrague, el motor se para.
 - Cuando funciona el sistema, se notifica al usuario mediante la exhibición de multinformación.
 - La advertencia sonora de choques suena intermitentemente mientras funciona el freno SBS-RC.

· Si se detiene el vehículo mediante el funcionamiento del SBS-RC y no se pisa el pedal de freno, mostrándose el mensaje "Frenado emergen. activ. Presione el pedal freno para mantener parada", después 2 segundos y el freno SBS-RC se desactivará automáticamente.

▼ Advertencia de choque

Cuando existe la posibilidad de un choque, la advertencia sonora de choque se activa de forma continua y se muestra una advertencia en la exhibición de conducción activa y en la exhibición de multiformación.

Exhibición de multiformación



1. Se exhibe el mensaje "¡FRENE!"

Exhibición de conducción activa



1. Se exhibe el mensaje "¡FRENE!"

▼ Detener el funcionamiento del sistema Soporte de freno inteligente [tráfico transversal trasero] (SBS-RC)

El sistema SBS-RC puede desactivarse.

- (Si sólo se apaga el SBS-RC)
Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.
- (Si el SBS-RC se apaga accionando el interruptor i-ACTIVSENSE)
Consulte la sección Interruptor i-ACTIVSENSE en la página 4-97.

Al apagar el sistema SBS-RC, se enciende el indicador SBS OFF.



Cuando se vuelve a arrancar el vehículo, el sistema se puede usar.

NOTA

Cuando el sistema SCB-RC se ajusta para que no funcione, el soporte de frenos inteligente [trasero] (SBS-R) también se ajusta para que no funcione.

Monitor de vista de 360°*

▼ Monitor de vista de 360°

El monitor de vista de 360° consiste de las siguientes funciones, las cuales ayudan al conductor a verificar el área alrededor del vehículo utilizando varias indicaciones en la exhibición central y una advertencia sonora mientras se conduce el vehículo a baja velocidad o mientras estaciona.

· Vista superior

La vista superior muestra una imagen del vehículo en la exhibición central directamente desde arriba, combinando las imágenes tomadas desde las 4 cámaras en todos los lados del vehículo. La vista superior se muestra en el lado derecho de la pantalla cuando se muestra la pantalla de la vista delantera o vista trasera. La vista superior ayuda al conductor a verificar el área alrededor del vehículo cuando conduce el vehículo hacia adelante o en marcha atrás.

· Vista delantera/vista delantera amplia

La imagen de la parte delantera del vehículo se muestra en la exhibición central.

La vista delantera ayuda al conductor a controlar la parte delantera del vehículo mostrando líneas de guía en la imagen mostrada tomada desde la parte delantera del vehículo.

· Vista lateral

Las imágenes tomadas de los lados delanteros izquierdo y derecho del vehículo se muestran en la exhibición central.

La vista lateral ayuda al conductor a controlar los laterales delanteros del vehículo mostrando líneas de guía en la imagen tomada en los lados delanteros izquierdo y derecho del vehículo.

· Vista trasera/vista trasera amplia

La imagen de la parte trasera del vehículo se muestra en la exhibición central.

La vista trasera ayuda al conductor a controlar la parte trasera del vehículo mostrando líneas de guía en la imagen mostrada tomada desde la parte trasera del vehículo.

· Sensor de estacionamiento

Si hay cualquier obstrucción cerca del vehículo mientras se muestra la vista superior/vista lateral, una indicación de detección de obstrucción aparece alrededor del paragolpes en la exhibición central.

Los sensores de estacionamiento usan sensores ultrasónicos para detectar obstrucciones alrededor del vehículo cuando se conduce a baja velocidad, por ejemplo, al estacionar el vehículo en un garaje o en paralelo, y notifican al conductor de la distancia aproximada entre el vehículo y el obstáculo usando sonido y una indicación de detección de obstrucción.

Consulte la sección Sistema de sensor de estacionamiento en la página 4-257.

· Alerta de tránsito cruzando delante (FCTA)


Si existe la posibilidad de una colisión con un vehículo que se aproxima mientras se muestra la vista delantera/vista delantera amplia/vista lateral, aparecerá una advertencia en la exhibición central.

El sistema de tránsito cruzando delante (FCTA) está diseñado para ayudar al conductor a revisar ambos lados del vehículo cuando el vehículo entra en una intersección. Consulte la sección Alerta de tránsito cruzando delante (FCTA) en la página 4-124.

Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA)

Si existe la posibilidad de una colisión con un vehículo que se aproxima mientras se muestra la vista trasera/vista trasera amplia, aparecerá una advertencia en la exhibición central. La alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA) usa sensor de radar lateral trasero para detectar vehículos que se aproximan desde la izquierda o derecha trasera del vehículo y ayudan al conductor a verificar la parte de atrás del vehículo mientras usa la marcha atrás haciendo destellar las advertencias de monitoreo de punto ciego (BSM) y activando la advertencia sonora. Consulte la sección Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA) en la página 4-128.

Rango de monitor de vista de 360°



1. Cámaras
2. Sensores ultrasónicos
3. Sensores de radar lateral trasero/trasero

ADVERTENCIA

Verifique siempre la seguridad de la zona alrededor del vehículo con los retrovisores y directamente con los ojos cuando conduzca.

El monitor de vista de 360° es un dispositivo auxiliar para ayudar al conductor a verificar la seguridad del área alrededor del vehículo.

El rango de las cámaras y la capacidad de detección de los sensores son limitados. Por ejemplo, las áreas negras en la parte delantera y trasera de la imagen del vehículo y las zonas donde se unen las imágenes de las cámaras son puntos ciegos donde una obstrucción puede no ser visible. Además, las líneas de ancho extendidas y las líneas de camino proyectado del vehículo sólo se utilizarán como referencias, y las imágenes en la pantalla pueden diferir de las condiciones reales.

PRECAUCIÓN

- No use el monitor de vista de 360° en ninguna de las siguientes condiciones.
 - Superficies cubiertas de hielo o nieve.
 - Cadenas para nieve o neumático de repuesto temporal instalados.
 - Las puertas traseras o las puertas delanteras no están completamente cerradas.
 - El vehículo se encuentra sobre una superficie inclinada.
 - Los espejos de puertas están plegados.
- No golpee fuertemente la cámara delantera/trasera, el paragolpes delantero/trasero y espejos de puertas. La posición o el ángulo de instalación de la cámara puede moverse.
- La estructura de las cámaras es impermeable. No desmonte, modifique o retire las cámaras.
- La cubierta de las cámaras está hecha de plástico duro, por lo tanto no aplique removedor de película de aceite, solventes orgánicos, cera o agentes de recubrimiento. Si alguno de estos agentes entra en contacto con la cubierta de una cámara, límpiela inmediatamente con un paño suave.
- No frote el lente de la cámara con fuerza ni lo limpie con un cepillo abrasivo o duro. De lo contrario, podría rayar el lente de la cámara y afectar negativamente las imágenes.
- Consulte a un concesionario autorizado Mazda para reparar, pintar o cambiar la cámara delantera/trasera, paragolpes delantero/trasero y espejos de puertas.

- Tenga en cuenta las siguientes precauciones para asegurarse que el monitor de vista de 360° funciona normalmente.
 - No modifique las suspensiones del vehículo, ni baje o eleve la carrocería del vehículo.
 - Use siempre ruedas del tipo y tamaño especificado para las ruedas delanteras y traseras. Consulte a un concesionario autorizado Mazda para cambiar los neumáticos.
- Cuando la exhibición está fría, las imágenes pueden dejar rastros o la pantalla podría estar más oscura de lo usual, haciendo difícil verificar los alrededores del vehículo. Al conducir, siempre confirme visualmente la seguridad en la parte delantera y alrededor del vehículo.
- El método para estacionar/parar el vehículo usando el monitor de vista de 360° varía dependiendo de las circunstancias/condiciones del camino y de las condiciones del vehículo. El momento y la cantidad de giros del volante variará dependiendo de la situación, por lo tanto, siempre compruebe el entorno del vehículo directamente con los ojos mientras utiliza el sistema. También, antes de usar el sistema, asegúrese siempre que el vehículo se puede estacionar/parar en el espacio de estacionamiento/parada.

NOTA


- Si hay gotas de agua, nieve o barro en la lente de la cámara, límpiela usando un paño suave. Si la lente de la cámara está especialmente sucia, lávela con un detergente suave.
- Si se toca la lente de la cámara o tiene suciedad, esto puede afectar a la imagen de la pantalla. Limpie la lente con un paño suave.
- Si el área donde está instalada la cámara, como el paragolpes delantero/trasero o los espejos de las puertas, se ha dañado en un accidente, es posible que la cámara (posición, ángulo de instalación) se haya movido. Consulte siempre a un concesionario autorizado Mazda para que inspeccione el vehículo.
- Si la cámara está sometida a cambios excesivos de temperatura como verter agua caliente en la cámara durante el tiempo frío, es posible que el monitor de vista de 360° no funcione normalmente.
- Si el voltaje de la batería es bajo, puede ser temporalmente difícil ver la pantalla, sin embargo, esto no indica un problema.
- El monitor de vista de 360° tiene limitaciones. No se pueden mostrar los objetos debajo del paragolpes o en ambos extremos del paragolpes.
- No se muestran las obstrucciones por encima del rango superior de la imagen de la cámara.
- En las siguientes condiciones, la pantalla puede ser difícil de ver, sin embargo, esto no indica ningún problema.
 - La temperatura cerca de la lente es alta/baja.

- Condiciones de lluvia, gotas de agua en la cámara, o humedad alta.
- Barro o materias extrañas cerca de la cámara.
- La luz extremadamente brillante, como la luz solar o los faros, golpea el lente de la cámara directamente.
- La zona circundante está iluminada por luces de vehículos, luces fluorescentes o luces LED (la exhibición puede parpadear).
- Aparecen puntos oscuros o blancos muy pequeños en la pantalla (los puntos pueden parpadear).
- Debido a que la cámara del monitor de vista de 360° usa un lente especial, la distancia visualizada en la pantalla difiere de la distancia real.
- Las obstrucciones mostradas en la pantalla pueden parecer de forma diferente a la realidad. (Obstrucciones pueden parecer caídas, más grandes o más largas de lo que realmente son).
- No aplique adhesivos en la cámara ni en el área que la rodea. Además, no instale accesorios o una placa de matrícula con números/caracteres iluminados alrededor de una cámara. De lo contrario, es posible que la cámara no muestre correctamente las condiciones del entorno.
- **Información sobre software de código libre/abierto**
Este producto incluye código libre/abierto. Puede obtener información acerca de la concesión de licencias y el código fuente en la siguiente URL:
<https://www.denso.com/global/en/opensource/svss/mazda/>

▼ Tipos de imágenes mostradas en la pantalla

Vista superior/vista delantera


Muestra la imagen del área alrededor del vehículo y la parte delantera del vehículo.



1. Pantalla de vista superior
2. Pantalla de vista delantera
3. Se exhibe el mensaje "Revise los alrededores para tener mayor seguridad."

Vista superior/vista delantera amplia


Muestra la imagen del área alrededor del vehículo y la parte delantera del vehículo (área amplia).



1. Pantalla de vista superior
2. Pantalla de vista delantera amplia
3. Se exhibe el mensaje "Revise los alrededores para tener mayor seguridad."

Vista lateral

Muestra la imagen de los lados izquierdo y derecho del vehículo.




1. Pantalla de vista lateral izquierda
2. Pantalla de vista lateral derecha
3. Se exhibe el mensaje "Revise los alrededores para tener mayor seguridad."

Cuando conduce
i-ACTIVSENSE

Vista superior/vista trasera

Muestra la imagen del área alrededor del vehículo y la parte trasera del vehículo.




1. Pantalla de vista superior
2. Pantalla de vista trasera
3. Se exhibe el mensaje "Revise los alrededores para tener mayor seguridad."

Cuando conduce
i-ACTIVSENSE

Vista superior/vista trasera amplia

Muestra la imagen del área alrededor del vehículo y la parte trasera del vehículo (área amplia).



1. Pantalla de vista superior
2. Pantalla de vista trasera amplia
3. Se exhibe el mensaje "Revise los alrededores para tener mayor seguridad."

▼ Como usar el sistema

Vista superior/vista delantera, vista superior/vista delantera amplia, vista lateral

Indicación


Las imágenes se muestran en la pantalla cuando se oprime el interruptor del monitor de vista de 360° con todas las siguientes condiciones cumplidas.

- El encendido se gira a ON.
- La palanca de cambio/palanca selectora se encuentra en una posición diferente de R.



Cambio de visualización

La pantalla visualizada se puede cambiar cada vez que se oprime el interruptor del monitor de vista de 360°.



1. Vista superior/vista delantera
2. Vista superior/vista delantera amplia
3. Vista lateral
4. Pantalla de inicio

NOTA

- Cuando la palanca de cambio/palanca selectora está en posición R, la pantalla visualizada no cambia a la vista superior/vista delantera, vista superior/vista delantera amplia o vista lateral.
- La visualización de la vista superior/vista delantera, vista superior/vista delantera amplia o la vista lateral se apaga incluso con las condiciones de visualización cumplidas si ocurre alguna de las siguientes condiciones.
 - Cuando se oprime un botón alrededor del botón del comandante.
 - **(Transmisión manual)**
Se ha aplicado el freno de estacionamiento.
 - **(Transmisión automática)**
La palanca selectora se cambia a la posición P (se visualiza cuando la palanca selectora está en una posición distinta de P).
 - **(Se visualiza cuando la velocidad del vehículo es menos de 15 km/h (9,3 mph))**
 - Han pasado 4 minutos y 30 segundos.
 - La velocidad del vehículo es de aproximadamente 15 km/h (9,3 mph) o más rápida.
 - **(Se visualiza cuando la velocidad del vehículo es de aproximadamente 15 km/h (9,3 mph) o más rápida)**
 - La velocidad del vehículo es de aproximadamente 15 km/h (9,3 mph) o más rápida después de 8 segundos desde que se oprime el interruptor del monitor de vista de 360°.
 - Han pasado cuatro minutos y 22 segundos desde el punto en que la velocidad del vehículo era inferior a 15 km/h (9,3 mph) después de 8 segundos desde que se oprimió el interruptor del monitor de vista de 360°.
- Los ajustes del monitor de vista de 360° pueden ser cambiados de la siguiente manera. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.
 - Visualización automática del monitor de vista de 360° cuando el sensor ultrasónico detecta una obstrucción.
 - Visualización automática del monitor de vista de 360° cuando el encendido está en ON.
 - Nivel de prioridad de pantalla cuando se inicia el sistema


Vista superior/vista trasera, vista superior/vista trasera amplia

La vista superior/vista trasera, vista superior/vista trasera amplia se muestra cuando se cumplen todas las condiciones siguientes.

- El encendido se gira a ON.
- Palanca de cambio/palanca selectora está en la posición R.

Cambio de visualización

La pantalla visualizada se puede cambiar cada vez que se oprime el interruptor del monitor de vista de 360°.



1. Vista superior/vista trasera
2. Vista superior/vista trasera amplia


NOTA

- La vista superior/vista trasera y la vista superior/vista trasera amplia se muestran automáticamente incluso si el interruptor del monitor de vista de 360° está activado o desactivado al cambiar la palanca de cambio/palanca selectora a la posición R.
 - La vista superior/vista trasera y la vista superior/vista trasera amplia muestran la pantalla visualizada anteriormente.
 - El ajuste puede cambiarse para mostrar la vista superior/vista delantera cuando se cambia de marcha atrás a marcha adelante sin accionar el interruptor del monitor de vista de 360°, con el fin de comprobar la parte delantera del vehículo mientras se estaciona en paralelo.
- Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Funcionamiento de la pantalla/icono

ADVERTENCIA

Detenga siempre el vehículo cuando ajuste la calidad de imagen del monitor de vista de 360°.
No ajuste la calidad de imagen del monitor de vista de 360° mientras conduce. Si ajusta la calidad de imagen del monitor de vista de 360° (por ejemplo, el brillo, el contraste, el tono y la densidad de color) mientras conduce, podría provocar un accidente.




	Visualización/Icono	Contenido
(1)	Icono de estado de vista	Indica qué imagen se muestra entre la vista delantera/vista delantera amplia/vista lateral/vista trasera/vista trasera amplia.
(2)	Icono de estado del sensor de estacionamiento	Indica que el sensor de estacionamiento tiene un problema o está apagado.

▼ Vista superior/vista delantera

Use la vista superior/vista delantera para verificar la seguridad del área alrededor cuando acelera desde una parada, al estacionar o parar el vehículo.

Rango de visualización




1. Objeto de destino

NOTA

- En la pantalla de vista superior, las áreas negras en la parte delantera y trasera de la imagen del vehículo y las zonas donde se unen las imágenes de las cámaras son puntos ciegos.
- Debido a que las imágenes mostradas en la pantalla de vista superior se procesan desde cada cámara, la pantalla de vista superior puede mostrarse de las siguientes maneras.
- Si una imagen que contiene un objeto con un color llamativo es capturada por una cámara, puede afectarse toda el área de la pantalla para cada cámara y mostrarse en ese color.
- Es posible que las obstrucciones mostradas en la vista delantera no se muestren en la pantalla de vista superior.
- Si la posición o el ángulo de una cámara cambia debido a la inclinación del vehículo, la imagen puede aparecer distorsionada.
- Las líneas de la carretera pueden aparecer distorsionadas en las zonas donde se unen las imágenes de las cámaras.
- El área de la pantalla para cada cámara puede aparecer brillante/oscura dependiendo del nivel de iluminación alrededor de una cámara.

Visualización de la pantalla



	Visualización/Icono	Contenido
(1)	Icono de neumático	Indica la dirección del neumático. Se mueve en conjunto con el funcionamiento del volante.
(2)	Líneas de camino proyectado del vehículo (amarillo y rojo)	Indica el trayecto proyectado aproximado del vehículo. Se mueve en conjunto con el funcionamiento del volante. a) Indica el camino que debería seguir el extremo del paragolpes delantero. b) Indica el camino que debería seguir el lado interior del vehículo.
(3)	Líneas de ancho de vehículo extendido (azul)	Indica el ancho aproximado del vehículo.
(4)	Líneas de guía de distancia en el camino proyectado del vehículo (amarillo y rojo)	Indica la distancia (desde el extremo delantero del paragolpes) en la parte delantera del vehículo. · La línea roja indica el punto a unos 0,5 m (19 pulg.) de la parte delantera del paragolpes. · Las líneas amarillas indican los puntos a 1 m (39 pulg.) y a unos 2 m (78 pulg.) de la parte delantera del paragolpes.

PRECAUCIÓN


El rango de detección del sensor de estacionamiento tiene limitaciones. Por ejemplo, es posible que no se detecten obstrucciones de poca altura al acercarse desde un lado. Al conducir, siempre confirme visualmente la seguridad alrededor del vehículo. Para detalles, consulte la sección Indicación de detección de obstrucción del sensor de estacionamiento y advertencia sonora. Consulte la sección Sistema de sensor de estacionamiento en la página 4-257.

NOTA

El ajuste se puede cambiar de manera que no se muestren las líneas de camino proyectado del vehículo.

Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Cómo utilizar la función de líneas de camino proyectado del vehículo



1. (Exhibición de la pantalla)
2. (Condición real)


Asegúrese que no haya obstrucciones dentro de las líneas de camino proyectado del vehículo.

Conduzca el vehículo hacia adelante mientras gira el volante de manera que no haya obstrucciones dentro de las líneas de camino proyectado del vehículo.

▼ **Vista superior/vista delantera amplia**

Utilice la vista superior/vista delantera amplia para comprobar la seguridad del área alrededor cuando acelere desde una parada o entre en una intersección en forma de T o una intersección normal.

Rango de visualización




1. Objeto de destino

NOTA

- En la pantalla de vista superior, las áreas negras en la parte delantera y trasera de la imagen del vehículo y las zonas donde se unen las imágenes de las cámaras son puntos ciegos.
- Debido a que las imágenes mostradas en la pantalla de vista superior se procesan desde cada cámara, la pantalla de vista superior puede mostrarse de las siguientes maneras.
 - Si una imagen que contiene un objeto con un color llamativo es capturada por una cámara, puede afectarse toda el área de la pantalla para cada cámara y mostrarse en ese color.
 - Es posible que las obstrucciones mostradas en la vista delantera no se muestren en la pantalla de vista superior.
 - Si la posición o el ángulo de una cámara cambia debido a la inclinación del vehículo, la imagen puede aparecer distorsionada.
 - Las líneas de la carretera pueden aparecer distorsionadas en las zonas donde se unen las imágenes de las cámaras.
 - El área de la pantalla para cada cámara puede aparecer brillante/oscura dependiendo del nivel de iluminación alrededor de una cámara.

Visualización de la pantalla




	Visualización/Icono	Contenido
(1)	Líneas de ancho de vehículo extendidas y líneas de guía de distancia (azules y rojas)	Indica el ancho aproximado del vehículo y la distancia (desde el extremo delantero del paragolpes) en la parte delantera del vehículo. Las líneas rojas indican los puntos hasta 0,5 m (19 pulg.) de la parte delantera del paragolpes.

NOTA
La pantalla de la vista delantera amplia muestra la imagen en la parte delantera del vehículo en un gran ángulo y corrige la imagen para detectar obstrucciones de aproximación lateral. Por lo tanto, difiere de la visión real.

▼ Vista lateral


Use la vista lateral para verificar la seguridad del área alrededor cuando acelera desde una parada, al estacionar o parar el vehículo.

Rango de visualización



1. Objeto de destino


Visualización de la pantalla



	Visualización/Icono	Contenido
(1)	Líneas de camino proyectado del vehículo (amarillo)	Indica el trayecto proyectado aproximado del vehículo. Se mueve en conjunto con el funcionamiento del volante. Las líneas de camino proyectado del vehículo (amarillo) indican el camino que debería seguir el lado interior del vehículo.
(2)	Líneas de guía paralelas del vehículo (azules)	Indica el ancho aproximado del vehículo incluyendo los espejos de las puertas.
(3)	Líneas de guía de extremo delantero del vehículo (azul)	Indica el punto a unos 0,25 m (9,84 pulg.) desde el extremo delantero del vehículo (extremo delantero del paragolpes).

NOTA
El ajuste se puede cambiar de manera que no se muestren las líneas de camino proyectado del vehículo.
Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Cómo utilizar la función de líneas de camino proyectado del vehículo



1. (Exhibición de la pantalla)
2. (Condición real)

Asegúrese que no haya obstrucciones dentro de las líneas de camino proyectado del vehículo.
Gire el volante de modo que las líneas de camino proyectado del vehículo se desplacen dentro de la obstrucción (A) y conduzca el vehículo hacia delante hasta que pase la obstrucción.
Si las líneas de camino proyectado del vehículo están en una obstrucción (B) o fuera de la obstrucción (C), el vehículo puede entrar en contacto con la obstrucción al girar bruscamente el vehículo.

⚠ PRECAUCIÓN

➤ El rango de detección del sensor de estacionamiento tiene limitaciones. Por ejemplo, es posible que no se detecten obstrucciones de poca altura al acercarse desde un lado. Al conducir, siempre confirme visualmente la seguridad alrededor del vehículo.
Para detalles, consulte la sección Indicación de detección de obstrucción del sensor de estacionamiento y advertencia sonora.
Consulte la sección Sistema de sensor de estacionamiento en la página 4-257.

Cuando conduce

i-ACTIVSENSE

➤ No gire más el volante hasta que el vehículo haya pasado la obstrucción, incluso si la obstrucción no es visible en la imagen de la vista lateral. Si gira el volante aún más, el vehículo puede entrar en contacto con la obstrucción si gira bruscamente.


NOTA

- Debido a que puede haber una diferencia entre la imagen visualizada en la pantalla y las condiciones reales, siempre verifique la seguridad del área alrededor usando los espejos y directamente con sus ojos cuando conduzca.
- Aunque el objeto visualizado en la pantalla, como un bordillo de la carretera o una línea divisoria de un espacio de estacionamiento, y las líneas de guía paralelas del vehículo aparezcan paralelas, es posible que en realidad no lo sean.

▼ Vista superior/vista trasera

Utilice la vista superior/vista trasera para verificar la seguridad del área alrededor cuando acelera desde una parada, al estacionar o parar el vehículo.

Rango de la imagen visualizada



1. Objeto de destino

NOTA

- En la pantalla de vista superior, las áreas negras en la parte delantera y trasera de la imagen del vehículo y las zonas donde se unen las imágenes de las cámaras son puntos ciegos.

4-207


Cuando conduce

i-ACTIVSENSE

Debido a que las imágenes mostradas en la pantalla de vista superior se procesan desde cada cámara, la pantalla de vista superior puede mostrarse de las siguientes maneras.

- Si una imagen que contiene un objeto con un color llamativo es capturada por una cámara, puede afectarse toda el área de la pantalla para cada cámara y mostrarse en ese color.
- Es posible que las obstrucciones mostradas en la vista trasera no se muestren en la pantalla de vista superior.
- Si la posición o el ángulo de una cámara cambia debido a la inclinación del vehículo, la imagen puede aparecer distorsionada.
- Las líneas de la carretera pueden aparecer distorsionadas en las zonas donde se unen las imágenes de las cámaras.
- El área de la pantalla para cada cámara puede aparecer brillante/oscura dependiendo del nivel de iluminación alrededor de una cámara.

Visualización de la pantalla



	Visualización/Icono	Contenido
(1)	Icono de neumático	Indica la dirección del neumático. Se mueve en conjunto con el funcionamiento del volante.
(2)	Líneas de camino proyectado del vehículo (amarillo y rojo)	Indica el trayecto proyectado aproximado del vehículo. Se mueve en conjunto con el funcionamiento del volante. a) Indica el camino que debería seguir el extremo del paragolpes trasero. b) Indica el camino que debería seguir el lado exterior del vehículo.
(3)	Líneas de ancho de vehículo extendido (azul)	Estas líneas de guía indican el ancho aproximado del vehículo.

4-208

Cuando conduce

i-ACTIVSENSE

	Visualización/Icono	Contenido
(4)	Líneas de guía de distancia en el camino proyectado del vehículo (amarillo y rojo)	Estas líneas de guía indican la distancia aproximada a un punto medido desde la parte trasera del vehículo (desde el extremo del paragolpes). • La línea roja indica el punto a unos 0,5 m (19 pulg.) de la parte trasera del paragolpes. • Las líneas amarillas indican los puntos a 1 m (39 pulg.) y a unos 2 m (78 pulg.) de la parte trasera del paragolpes.

NOTA

El ajuste se puede cambiar de manera que no se muestren las líneas de camino proyectado del vehículo.

Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Cómo utilizar la función de líneas de camino proyectado del vehículo

PRECAUCIÓN

- La parte delantera del vehículo se desplaza ampliamente hacia fuera al girar el volante en marcha atrás. Mantenga suficiente distancia entre el vehículo y un obstáculo.
- El rango de detección del sensor de estacionamiento tiene limitaciones. Por ejemplo, es posible que no se detecten obstrucciones de poca altura al acercarse desde un lado. Al conducir, siempre confirme visualmente la seguridad alrededor del vehículo. Para detalles, consulte la sección Indicación de detección de obstrucción del sensor de estacionamiento y advertencia sonora. Consulte la sección Sistema de sensor de estacionamiento en la página 4-257.

NOTA



- Debido a que puede haber una diferencia entre la imagen exhibida en la pantalla, como la indicada a continuación, y las condiciones reales al estacionar, verifique siempre la seguridad en la parte trasera del vehículo y el área alrededor directamente con sus ojos.
- A pesar de que el extremo trasero del espacio de estacionamiento (o garaje) mostrado en la pantalla y las líneas de guía de distancia aparecen paralelas, podrían no ser realmente paralelas.
- Cuando se estacione en un espacio con una línea divisoria solo de un lado del espacio de estacionamiento, a pesar que la línea de división y la línea de guía del ancho del vehículo aparezcan paralelas, pueden no estar realmente paralelas.
- Lo siguiente muestra un ejemplo de estacionamiento del vehículo con el volante girado hacia la izquierda mientras se da marcha atrás el vehículo. Al retroceder en un espacio de estacionamiento desde la dirección opuesta, se invierte el sentido de giro de la dirección.

4-209

Cuando conduce

i-ACTIVSENSE



1. Retroceda en el espacio de estacionamiento girando el volante de manera que el vehículo entre en el centro del espacio de estacionamiento.



1. (Exhibición de la pantalla)
2. (Condición real)
2. Después que el vehículo comienza a entrar en el espacio a estacionar, pare y ajuste el volante de manera que la distancia entre las líneas de ancho del vehículo y los lados del espacio de estacionamiento a la izquierda y derecha sean aproximadamente iguales, y luego continúe lentamente marcha atrás.

4-210

3. Una vez que las líneas de ancho del vehículo y los laterales del espacio de estacionamiento en la izquierda y derecha estén paralelos, enderece las ruedas y retroceda lentamente en el espacio de estacionamiento. Continúe verificando los alrededores del vehículo y luego detenga el vehículo en la mejor posición posible. (Si el espacio de estacionamiento tiene líneas de división, verifique que las líneas de guía de ancho del vehículo estén paralelas entre sí.)




1. (Exhibición de la pantalla)
2. (Condición real)

▼ Vista superior/vista trasera amplia

Utilice la vista superior/vista trasera amplia para verificar la seguridad del área alrededor cuando acelera desde una parada, al estacionar o parar el vehículo.

Rango de la imagen visualizada




1. Objeto de destino

NOTA

- En la pantalla de vista superior, las áreas negras en la parte delantera y trasera de la imagen del vehículo y las zonas donde se unen las imágenes de las cámaras son puntos ciegos.
- Debido a que las imágenes mostradas en la pantalla de vista superior se procesan desde cada cámara, la pantalla de vista superior puede mostrarse de las siguientes maneras.
 - Si una imagen que contiene un objeto con un color llamativo es capturada por una cámara, puede afectarse toda el área de la pantalla para cada cámara y mostrarse en ese color.
 - Es posible que las obstrucciones mostradas en la vista delantera no se muestren en la pantalla de vista superior.
 - Si la posición o el ángulo de una cámara cambia debido a la inclinación del vehículo, la imagen puede aparecer distorsionada.
 - Las líneas de la carretera pueden aparecer distorsionadas en las zonas donde se unen las imágenes de las cámaras.

· El área de la pantalla para cada cámara puede aparecer brillante/oscura dependiendo del nivel de iluminación alrededor de una cámara.

Visualización de la pantalla



	Visualización/Icono	Contenido
(1)	Líneas de ancho de vehículo extendidas y líneas de guía de distancia (azules y rojas)	Estas líneas de guía indican el ancho del vehículo y la distancia aproximada a un punto medido desde la parte trasera del vehículo (desde el extremo del paragolpes). • Las líneas rojas indican los puntos hasta 0,5 m (19 pulg.) de la parte trasera del paragolpes.

NOTA
La pantalla de la vista superior/vista trasera amplia muestra la imagen en la parte trasera del vehículo en un gran ángulo y corrige la imagen para detectar obstrucciones de aproximación lateral. Por lo tanto, difiere de la visión real.

▼ Margen de error entre la superficie de la carretera en pantalla y la superficie real de la carretera

Puede haber algún margen de error entre la superficie de la carretera que aparece en la pantalla y la superficie real de la carretera. Un margen de error en la distancia percibida puede resultar en un accidente, por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes condiciones que pueden producir fácilmente errores en la distancia percibida.

El vehículo se inclina debido al peso de los pasajeros y la carga.

Si el vehículo está inclinado, las obstrucciones detectadas por una cámara pueden aparecer más lejos o más cerca que en la realidad.

Cámara delantera



- 1. Obstrucción
- 2. Margen de error

Cámara lateral



- 1. Obstrucción
- 2. Margen de error

Cámara trasera




- 1. Obstrucción
- 2. Margen de error

Hay una subida o bajada en el camino en la parte delantera o trasera del vehículo


Si hay una subida o bajada en el camino en la parte delantera o trasera del vehículo, las obstrucciones detectadas por la cámara pueden aparecer más lejos o más cerca que en la realidad.

Cámara delantera




1. Aparece más lejos que la distancia real
2. Distancia de la obstrucción que se está visualizando en la pantalla
3. Distancia real de la obstrucción del vehículo
4. Obstrucción real
5. Obstrucción que aparece en la pantalla
6. Aparece más cerca que la distancia real

Cámara lateral



1. Aparece más lejos que la distancia real
2. Distancia de la obstrucción que se está visualizando en la pantalla
3. Distancia real de la obstrucción del vehículo
4. Obstrucción real
5. Obstrucción que aparece en la pantalla
6. Aparece más cerca que la distancia real

Cámara trasera



1. Aparece más lejos que la distancia real
2. Distancia de la obstrucción que se está visualizando en la pantalla
3. Distancia real de la obstrucción del vehículo
4. Obstrucción que aparece en la pantalla
5. Obstrucción real
6. Aparece más cerca que la distancia real


NOTA

Si el vehículo está en una pendiente, las obstrucciones tomadas por la cámara pueden aparecer más lejos o más cerca que en la realidad.

Objeto tridimensional en la parte delantera o trasera del vehículo


Debido a que las líneas de guía de extremo delantero del vehículo (cámara lateral) o las líneas de guía de distancia (cámara trasera) se muestran en base a una superficie plana, la distancia al objeto tridimensional mostrado en la pantalla es diferente a la distancia real.

Cámara lateral



1. (Exhibición de la pantalla)
2. (Condición real)

Cámara trasera



1. (Exhibición de la pantalla)
2. (Condición real)
3. Distancia medida mediante sensores en la pantalla $A > B > C$
4. Distancia real $B > C = A$

▼ Notificación de problema de sistema


Indicación en la exhibición central	Causa	Medidas a tomar
Se exhibe "Sin señal de la cámara."	La unidad de control podría estar dañada.	Haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda.
La pantalla está en negro y vacía	La cámara podría estar dañada.	

Cámara sensora hacia adelante (FSC)*

▼ Cámara sensora hacia adelante (FSC)

Su vehículo está equipado con una cámara sensora hacia adelante (FSC). La cámara sensora hacia adelante (FSC) está ubicada cerca del espejo retrovisor y es usada por los siguientes sistemas.

- Sistema de control de luces de carretera (HBC)
- Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)
- Alerta de distancia y velocidad (DSA)
- Alerta de atención de conductor (DAA)
- Monitoreo del conductor (DM)
- Control de cruce de radar de Mazda (MRCC)
- Control de cruce de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar)
- Sistema de asistencia de mantención en carril (LAS)
- Asistencia en congestión vehicular (TJA)
- Soporte de freno inteligente (SBS)



1. Cámara sensora hacia adelante (FSC)

La cámara sensora hacia adelante (FSC) determina las condiciones adelante del vehículo al viajar durante la noche y detecta los carriles de tránsito. La distancia en la que la cámara sensora hacia adelante (FSC) puede detectar objetos varía dependiendo de las condiciones de alrededor.

⚠ ADVERTENCIA

No modifique la suspensión:
Si se cambia la altura o inclinación del vehículo, el sistema no podrá detectar los vehículos delante suyo. Esto resultará en que el sistema no funcionará normalmente o funcione por error, lo cual puede producir un accidente grave.

⚠ PRECAUCIÓN

- No aplique accesorios, adhesivos o películas en el parabrisas cerca de la cámara sensora hacia adelante (FSC). Si el área delante del objetivo de la cámara sensora hacia adelante (FSC) está obstruida, incluso un adhesivo transparente, provocarán que el sistema no funcione correctamente. Consecuentemente, cada sistema podría no funcionar normalmente lo que conducirá a un accidente inesperado.
- No desarmar o modificar la cámara sensora hacia adelante (FSC).

Desarmar o modificar la cámara sensora hacia adelante (FSC) provocará un malfuncionamiento o error de funcionamiento. Consecuentemente, cada sistema podría no funcionar normalmente lo que conducirá a un accidente inesperado.

- Ponga atención con los siguientes cuidados para asegurarse el funcionamiento correcto de la cámara sensora hacia adelante (FSC).
 - Tenga cuidado de no rayar el objetivo de la cámara sensora hacia adelante (FSC) ni permitir que se ensucie.
 - No desmonte la cubierta de la cámara sensora hacia adelante (FSC).
 - No coloque objetos que reflejen luz en el panel de instrumentos.
 - Mantenga siempre limpio el vidrio del parabrisas alrededor de la cámara limpiando el polvo o el empañamiento. Use el desempañador de parabrisas para eliminar el empañamiento del parabrisas.
 - Consulte a un concesionario autorizado Mazda para limpiar el interior del parabrisas alrededor de la cámara sensora hacia adelante (FSC).
 - Consulte a un concesionario autorizado Mazda antes de realizar reparaciones alrededor de la cámara sensora hacia adelante (FSC).
 - La cámara sensora hacia adelante (FSC) está instalada en el parabrisas. Consulte a un concesionario autorizado Mazda por la reparación y cambio del parabrisas.

- Cuando limpie el parabrisas, no permita que limpiadores de cristales o líquidos de limpieza similares hagan contacto con el objetivo de la cámara sensora hacia adelante (FSC). Además, no toque el objetivo de la cámara sensora hacia adelante (FSC).
- Cuando vaya a realizar las reparaciones alrededor del espejo retrovisor, consulte a un concesionario autorizado Mazda.
- Consulte un concesionario autorizado Mazda respecto a la limpieza de la lente de la cámara.
- No golpee o aplique demasiada fuerza a la cámara sensora hacia adelante (FSC) o el área alrededor de ella. Si se golpea fuerte la cámara sensora hacia adelante (FSC) o si hay rajaduras o daños causados por piedras que vuelan o suciedad a su alrededor, deje de usar los siguientes sistemas y consulte a un concesionario autorizado Mazda.
 - Sistema de control de luces de carretera (HBC)
 - Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
 - Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)
 - Alerta de distancia y velocidad (DSA)
 - Alerta de atención de conductor (DAA)
 - Monitoreo del conductor (DM)
 - Control de cruce de radar de Mazda (MRCC)
 - Control de cruce de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar)

- Sistema de asistencia de mantenimiento en carril (LAS)
- Asistencia en congestión vehicular (TJA)
- Soporte de freno inteligente (SBS)
- La dirección en que se apunta la cámara sensora hacia adelante (FSC) ha sido ajustada con precisión. No cambie la posición de instalación de la cámara sensora hacia adelante (FSC) ni la desmonte. De lo contrario, podría resultar en daños o malfuncionamientos.
- Use siempre neumáticos para todas las ruedas que sean del tamaño especificado, y el mismo fabricante, marca y diseño. Además, no use neumáticos con patrones de desgaste diferentes en el mismo vehículo ya que el sistema podría no funcionar normalmente.
- La cámara sensora hacia adelante (FSC) incluye una función para detectar un parabrisas sucio e informar al conductor; sin embargo, dependiendo de las condiciones, podría no detectar bolsas de compras, hielo o nieve en el parabrisas. En esos casos, el sistema no podría determinar precisamente un vehículo delante de Ud. y podría no funcionar normalmente. Conduzca siempre cuidadosamente y preste atención al camino por delante.

NOTA

- En los siguientes casos, la cámara sensora hacia adelante (FSC) no podrá detectar objetos correctamente, y cada sistema será incapaz de funcionar normalmente.

- La altura del vehículo delante del suyo es baja.
- Conduce su vehículo a la misma velocidad que el vehículo delante del suyo.
- Los faros no están encendido durante la noche o cuando conduce por un túnel.
- En los siguientes casos, la cámara sensora hacia adelante (FSC) podría no detectar objetos correctamente.
 - Bajo condiciones de mal tiempo como lluvia, niebla y nieve.
 - Se usa el lavador o no se usan los limpiaparabrisas cuando están lloviendo.
 - Hielo, niebla, nieve, helada, lluvia, suciedad o materias extrañas como una bolsa de plástico pegada al parabrisas.
 - Camiones con plataformas de carga bajas y vehículos con perfiles extremadamente bajos o altos.
 - Al conducir próximo a paredes sin un patrón (incluyendo cercas y paredes con rayas longitudinales).
 - Las luces de cola del vehículo delante del suyo que estén apagadas.
 - Hay un vehículo fuera del rango de iluminación de los faros.
 - El vehículo está dando una curva cerrada, o al ascender o descender una pendiente pronunciada.
 - Al entrar o salir de un túnel.
 - Se carga equipaje pesado que hace que el vehículo se incline.
 - Se ilumina con una luz fuerte la parte delantera del vehículo (luz trasera o luz de carretera de los vehículos que se acercan).

- Hay muchos emisores de luz en el vehículo delante del suyo.
- Cuando el vehículo delante del suyo no está equipado con luces de cola o las luces de cola están apagadas durante la noche.
- Se carga equipaje o carga grande en rieles instalados en el techo y cubre la cámara sensora hacia adelante (FSC).
- Gases de escape del vehículo enfrente, arena, nieve y vapor de agua saliendo de pozos y rejillas, y agua que salpica.
- Al remolcar un vehículo en malfuncionamiento.
- Se conduce el vehículo con neumáticos que tienen un desgaste significativamente diferente.
- El vehículo se conduce en bajadas o caminos con pozos.
- Hay charcos de agua en el camino.
- Los alrededores están oscuros como durante la noche, tarde o mañana temprana, o en un túnel o estacionamiento interior.
- El brillo de la iluminación de los faros se reduce o la iluminación de los faros está reducida debido a la suciedad o una desviación del eje óptico.
- El objeto entra en el punto ciego de la cámara sensora hacia adelante (FSC).
- Una persona u objeto salta hacia el camino desde el costado o se corta por delante suyo.
- Cambia de carril y se acerca a un vehículo delante del suyo.
- Al conducir extremadamente cerca del objeto.
- Cadenas para nieve o neumático de repuesto temporario instalados.

- El vehículo delante del suyo tiene una forma especial. Por ejemplo, un vehículo que remolca una casa rodante o un barco, o un transporte de vehículos transportando un vehículo con el frente hacia atrás.
- Si la cámara sensora hacia adelante (FSC) no puede funcionar normalmente debido a lluvia, contraluz o niebla, el funcionamiento del sistema relacionado con la cámara sensora hacia adelante (FSC) se detiene temporariamente y se encienden las siguientes luces de advertencia. Sin embargo, esto no indica ningún malfuncionamiento.
- Indicación/luz de advertencia del sistema de control de luces de carretera (HBC) (ámbar)
- Indicación/luz de advertencia i-ACTIVSENSE
- Si la cámara sensora hacia adelante (FSC) no puede funcionar normalmente debido a altas temperaturas, el funcionamiento del sistema relacionado con la cámara sensora hacia adelante (FSC) se detiene temporariamente y se encienden las siguientes luces de advertencia. Sin embargo, esto no indica ningún malfuncionamiento. Enfrie el área alrededor de la cámara sensora hacia adelante (FSC) como encendiendo el acondicionador de aire.
- Indicación/luz de advertencia del sistema de control de luces de carretera (HBC) (ámbar)
- Indicación/luz de advertencia i-ACTIVSENSE

- Si la cámara sensora hacia adelante (FSC) detecta que el parabrisas está sucio o empañado, el funcionamiento del sistema relacionado con la cámara sensora hacia adelante (FSC) se detiene temporariamente y se encienden las siguientes luces de advertencia. Sin embargo, esto no indica ningún problema. Limpie la suciedad del parabrisas u oprima el interruptor del desempañador y desempañe el parabrisas.
- Indicación/luz de advertencia del sistema de control de luces de carretera (HBC) (ámbar)
- Indicación/luz de advertencia i-ACTIVSENSE
- Si se pueden verificar rajaduras o daños causados por piedras o similares en el parabrisas, haga cambiar el parabrisas. Consulte a un concesionario autorizado Mazda para cambiarlo.
- La cámara sensora hacia adelante (FSC) reconoce a los peatones cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:
 - La altura de un peatón es aproximadamente de 1 a 2 metros.
 - Se puede determinar una figura como la cabeza, los hombros o las piernas.
- En los siguientes casos, la cámara sensora hacia adelante (FSC) podría no detectar objetos correctamente:
 - Varios peatones caminan o hay un grupo de personas.
 - Un peatón está cerca de un objeto separado.
 - Un peatón está agachado, acostado o encorvado.

- Un peatón salta repentinamente a la carretera justo delante del vehículo.
- Un peatón abre un paraguas o lleva equipajes u objetos grandes.
- Un peatón está en un lugar oscuro, como durante la noche, o se mezcla con el fondo ya que lleva ropa del color del fondo.

Sensor de radar delantero*


▼ Sensor de radar delantero

Su vehículo está equipado con un sensor de radar delantero.

Los siguientes sistemas también usan el sensor de radar delantero.

- Alerta de distancia y velocidad (DSA)
- Control de cruce de radar de Mazda (MRCC)
- Control de cruce de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar)
- Asistencia en congestión vehicular (TJA)
- Soporte de freno inteligente (SBS)

El sensor de radar delantero funciona detectando las ondas de radio enviadas por el radar al ser reflejadas por un vehículo adelante del suyo o una obstrucción. El sensor de radar delantero está montado detrás del emblema delantero.



1. Sensor de radar delantero

Si se exhibe el mensaje “Sist. de seguridad y ayuda a la conducción temp. desactivados. Radar delantero tapado. Cond. con cuidado” en la exhibición de multifunción del grupo de instrumentos, limpie el área alrededor del sensor de radar delantero.

⚠ PRECAUCIÓN

Ponga atención con las siguientes precauciones para asegurarse el funcionamiento correcto de cada sistema.

- No pegue adhesivos (incluyendo adhesivos transparentes) en la superficie de la rejilla del radiador y el emblema delantero cerca o alrededor del sensor de radar delantero, y no cambie la rejilla del radiador ni el emblema delantero por ningún producto que no sea un producto original diseñado para ser usado con el sensor de radar delantero.
- El sensor de radar delantero incluye una función para detectar suciedad en la superficie delantera del sensor de radar e informar al conductor, sin embargo, dependiendo de las condiciones podría requerir tiempo para detectar o podría no detectar bolsas de compras plásticas, hielo o nieve. Si ocurre eso, el sistema podría no funcionar correctamente, por lo tanto, mantenga siempre el sensor de radar delantero limpio.
- No instale un protector de rejilla.
- Si la parte delantera del vehículo ha sido dañado en un accidente, se podría haber movido la posición del sensor de radar delantero. Detenga inmediatamente el sistema y siempre haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda.
- No use el paragolpes delantero para empujar otros vehículos u obstrucciones como al salir de un lugar de estacionamiento. De lo contrario, el sensor de radar delantero se podría golpear y variar su posición.

- No desmonte, no desarme ni modifique el sensor de radar delantero.
- Por reparaciones, cambios o trabajos de pintura alrededor del sensor de radar delantero, consulte a un concesionario autorizado Mazda.
- No modifique la suspensión. Si se modifica la suspensión, la altura del vehículo podría cambiar y el sensor de radar delantero podría no detectar correctamente un vehículo u obstrucción delante de usted.

NOTA

- Bajo las siguientes condiciones, el sensor de radar delantero podría no detectar vehículos delante de usted u obstrucciones correctamente y cada sistema podría no funcionar normalmente.
 - La superficie trasera de un vehículo delante del suyo podría no reflejar efectivamente las ondas de radio reflejadas, como ser un tráiler descargado o un vehículo con una plataforma de carga cubierta por una lona, vehículos con compuerta trasera de plástico duro y vehículos de forma redondeada.
 - Vehículos delante del suyo de poca altura y por lo tanto menos área de reflexión de las ondas de radio.
 - La visibilidad se reduce debido a que el vehículo delante del suyo levanta agua, nieve o arena con sus neumáticos y hacia su parabrisas.
 - El compartimiento para equipajes/baúl están cargado con objetos pesados o los asientos traseros están ocupados.
- El hielo, la nieve o la suciedad están la superficie delantera del emblema delantero.
- Durante tiempo inclemente como cuando llueve, cae nieve o hay tormentas de arena.
- Cuando conduzca cerca de instalaciones u objetos que emiten ondas de radio fuertes.
- Bajo las siguientes condiciones, el sensor de radar delantero podría no ser posible de detectar los vehículos u obstrucciones delante de usted.
 - El comienzo y final de una curva.
 - Caminos con curvas continuas.
 - Caminos angostos debido a trabajos de reparación o sendas cerradas.
 - El vehículo delante del suyo entra en la zona ciega del sensor de radar.
 - El vehículo delante del suyo está funcionando anormalmente debido a un accidente o vehículo dañado.
 - Caminos con subidas y bajadas repetidas
 - Caminos en mal estado o no pavimentados.
 - La distancia entre su vehículo y el vehículo delante del suyo es muy poca.
 - Un vehículo se acerca repentinamente como al entrar en la senda.
- Para evitar el funcionamiento incorrecto del sistema, use neumáticos especificados del mismo tamaño, fabricante, marca y diseño en las cuatro ruedas. Además, no use neumáticos que tengan diseños o presiones de aire significativamente diferentes en el mismo vehículo (incluyendo el neumático de repuesto temporario).

- Si la batería está descargada, el sistema podría no funcionar correctamente.
- Al conducir en caminos con poco tránsito y pocos vehículos u obstrucciones delante de usted para que el sensor de radar delantero detecte, podría exhibirse temporalmente el mensaje Sist. de seguridad y ayuda a la conducción temp. desactivados. Radar delantero tapado. Cond. con cuidado, sin embargo, esto no indica un problema.
- Los sensores de radar están regulados por las leyes de ondas de radio correspondientes a cada país que se conduce el vehículo. Si el vehículo es manejado en el extranjero, podría ser necesario una autorización especial del país en el que se conduzca el vehículo.


Sensor de radar lateral delantero*

▼ Sensor de radar lateral delantero

Su vehículo está equipado con un sensor de radar lateral delantero. Los siguientes sistemas también usan el sensor de radar lateral delantero.

- Alerta de tránsito cruzando delante (FCTA)

El sensor de radar lateral delantero funciona detectando las ondas de radio enviadas por los sensores de radar al ser reflejadas por un vehículo que se acerca por delante o una obstrucción.



1. Sensor de radar lateral delantero

El sensor de radar lateral delantero está instalado dentro del paragolpes delantero, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho.

Mantenga siempre la superficie del paragolpes delantero cerca del sensor de radar lateral delantero limpia de manera que el sensor de radar lateral delantero funcione normalmente. También, no aplique elementos como adhesivos. Consulte la sección Cuidado exterior en la página 6-49.

⚠ PRECAUCIÓN

Si el paragolpes delantero recibe un impacto severo, el sistema podría dejar de funcionar normalmente. Detenga inmediatamente el sistema y haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda.

NOTA

- La capacidad de detección del sensor de radar lateral delantero tiene sus limitaciones. En los siguientes casos, la capacidad de detección podría disminuir y el sistema podría no funcionar normalmente.
 - El paragolpes delantero cerca del sensor de radar lateral delantero se ha deformado.
 - La nieve, el hielo o el barro se adhieren al sensor de radar lateral delantero en el paragolpes delantero.
 - Bajo condiciones de mal tiempo como lluvia, nieve y niebla.
- Bajo las siguientes condiciones, el sensor de radar lateral delantero no puede detectar objetos o podría resultar difícil de detectarlos.
 - Objetos estacionarios en un camino o a un lado del camino como pequeños vehículos, transeúntes, animales, y carritos de supermercado.
 - Las formas de vehículos que no reflejan bien ondas de radar como tráileres vacíos de poca altura y automóviles deportivos.

- Los vehículos son embarcados con la dirección del sensor de radar lateral delantero ajustada para cada vehículo a una condición de carga del vehículo de manera que el sensor de radar lateral delantero detecte correctamente los vehículos que se aproximan. Si la dirección del sensor de radar lateral delantero se ha desviado por alguna razón, haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda.
- Por reparaciones o cambios en el sensor de radar lateral delantero o paragolpes, pintura, y cambios cercanos a los sensores de radar, consulte a un concesionario autorizado Mazda.
- Los sensores de radar están regulados por las leyes de ondas de radio correspondientes a cada país que se conduce el vehículo. Si el vehículo es manejado en el extranjero, podría ser necesario una autorización especial del país en el que se conduzca el vehículo.

Sensor de radar lateral trasero*

▼ Sensor de radar lateral trasero

Su vehículo está equipado con un sensor de radar lateral trasero. Los siguientes sistemas también usan el sensor de radar lateral trasero.

- Monitoreo de punto ciego (BSM)
- Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA)
- Soporte de freno inteligente [tráfico transversal trasero] (SBS-RC)

El sensor de radar lateral trasero funciona detectando las ondas de radio enviadas por el radar al ser reflejadas por un vehículo que se acerca por detrás o una obstrucción.

4 puertas



1. Sensor de radar lateral trasero

5 puertas



1. Sensor de radar lateral trasero

El sensor de radar lateral trasero está instalado dentro del paragolpes trasero, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho.

Mantenga siempre la superficie del paragolpes trasero cerca del sensor de radar lateral trasero limpia de manera que el sensor de radar lateral trasero funcione normalmente. También, no aplique elementos como adhesivos.

Consulte la sección Cuidado exterior en la página 6-49.

⚠ PRECAUCIÓN

Si el paragolpes trasero recibe un impacto severo, el sistema podría dejar de funcionar normalmente. Detenga inmediatamente el sistema y haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda.

NOTA

- La capacidad de detección del sensor de radar lateral trasero tiene sus limitaciones. En los siguientes casos, la capacidad de detección podría disminuir y el sistema podría no funcionar normalmente.
- El paragolpes trasero cerca del sensor de radar lateral trasero se ha deformado.
- La nieve, el hielo o el barro se adhieren al sensor de radar lateral trasero en el paragolpes trasero.
- Bajo condiciones de mal tiempo como lluvia, nieve y niebla.

Bajo las siguientes condiciones, el sensor de radar lateral trasero no puede detectar objetos o podría resultar difícil de detectarlos.


- Objetos estacionarios en un camino o a un lado del camino como pequeños vehículos, transeúntes, animales, y carritos de supermercado.
- Las formas de vehículos que no reflejan bien ondas de radar como tráileres vacíos de poca altura y automóviles deportivos.
- Los vehículos son embarcados con la dirección del sensor de radar lateral trasero ajustada para cada vehículo a una condición de carga del vehículo de manera que el sensor de radar lateral trasero detecte correctamente los vehículos que se aproximan. Si la dirección del sensor de radar lateral trasero se ha desviado por alguna razón, haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda.
- Por reparaciones o cambios en el sensor de radar lateral trasero o paragolpes, pintura, y cambios cercanos a los sensores de radar, consulte a un concesionario autorizado Mazda.
- Los sensores de radar están regulados por las leyes de ondas de radio correspondientes a cada país que se conduce el vehículo. Si el vehículo es manejado en el extranjero, podría ser necesario una autorización especial del país en el que se conduzca el vehículo.

Sensor de ultrasonido trasero/esquina trasera/lateral trasero*

▼ Sensor de ultrasonido trasero/esquina trasera/lateral trasero


Los sensores de ultrasonido funcionan emitiendo ondas ultrasónicas que son reflejadas por obstrucciones traseras y las ondas ultrasónicas devueltas son captadas por los sensores de ultrasonido.

4 puertas



1. Sensor de ultrasonido trasero
2. Sensor de ultrasonido de esquina trasera
3. Sensor de ultrasonido lateral trasero

5 puertas



1. Sensor de ultrasonido trasero
2. Sensor de ultrasonido de esquina trasera
3. Sensor de ultrasonido lateral trasero

Los sensores de ultrasonido están montados en el paragolpes trasero.

Cámara delantera/ cámaras laterales/cámara trasera*

▼ Cámara delantera/cámaras laterales/cámara trasera


Su vehículo está equipado con una cámara delantera, cámaras laterales y una cámara trasera. El monitor de vista de 360° utiliza cada cámara.

Consulte la sección Monitor de vista de 360° en la página 4-186.

La cámara delantera, las cámaras laterales y la cámara trasera toman imágenes del área que rodea el vehículo.


Cada cámara está instalada en las siguientes posiciones.

4 puertas



1. Cámaras laterales
2. Cámara delantera

3. Cámara trasera 5 puertas



1. Cámaras laterales
2. Cámara delantera
3. Cámara trasera

Cámara de monitoreo del conductor*

▼ Cámara de monitoreo del conductor

La cámara de monitoreo del conductor detecta los cambios en las características faciales del conductor y calcula la cantidad de fatiga acumulada y somnolencia del conductor.



1. Cámara de monitoreo del conductor

NOTA

· El monitoreo del conductor (DM) y la advertencia temprana de choque pueden no funcionar normalmente en las siguientes condiciones.

- La cámara de monitoreo del conductor está cubierta con algo.
- Usted está conduciendo el vehículo mientras se apoya en el volante.
- Usted está usando lentes o gafas de sol.
- Una gorra o sombrero que usted lleva puesto bloquea parcialmente la vista de sus ojos por la cámara de monitoreo del conductor; tiene flequillo largo que cubre parcialmente sus ojos o una parte de su cara es invisible debido a una máscara facial.

· Las condiciones de iluminación cambian significativamente (como la contraluz, la luz lateral o la luz directa del sol poniente y los faros de los vehículos que vienen en sentido contrario).

· Usted está conduciendo el vehículo con la cara apuntando hacia un lado.

· Se está moviendo mucho.

· Su cara o sus ojos con frecuencia se vuelven hacia cualquier dirección que no sea la recta (dirección de marcha).

· Su línea de visión se mueve o directamente después de que se ha movido.

· Hay una gran diferencia entre su línea de visión y la dirección en que su cara está apuntando.

· Usted conduce el vehículo con la cabeza inclinada hacia un lado.

Control de velocidad de cruceo

Control de velocidad de cruceo*

▼ Control de velocidad de cruceo

El control de velocidad de cruceo le permite fijar y mantener una velocidad constante cuando se conduce a más de 30 km/h (19 mph).


⚠ ADVERTENCIA

No use el sistema de control de cruceo en las siguientes condiciones:

Es peligroso usar el sistema de control de velocidad de cruceo en las siguientes condiciones y puede provocar la pérdida de control del vehículo.

- Terreno montañoso
- Subidas inclinadas
- Tráfico pesado
- Carreteras resbalosas o con muchas curvas
- Condiciones similares que requieren un cambio constante de la velocidad

▼ Interruptor de control de velocidad de cruceo



1. CANCEL Interruptor
2. RES Interruptor
3. Interruptor de cruceo

NOTA

Si su Mazda tiene el siguiente interruptor de dirección, su vehículo está equipado con el sistema de Control de cruceo de radar de Mazda (MRCC), el sistema de control de cruceo de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar).



Consulte la sección Control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) en la página 4-132.

Consulte Control de cruceo de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar) en la página 4-141.

Si el sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) o el sistema de control de cruceo de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar) se inhabilita mediante el uso de la función de personalización, el sistema pasará a la función de control de cruceo. En este caso, el MRCC funcionará como un interruptor de cruceo. Además, este ajuste de la función de personalización se inicializa al colocar el encendido en la posición OFF, y vuelve a activarse la siguiente vez que se coloca el encendido en la posición ON.

Control de velocidad de cruceo

▼ Indicación de espera de cruceo (blanco)/Indicación de ajuste de cruceo (verde)

Indicación de espera de cruceo (Blanco)

La indicación se enciende (blanco) cuando se activa el sistema de control de cruceo.



Indicación de ajuste de cruceo (Verde)

La indicación se enciende (verde) cuando se fija la velocidad de cruceo.



▼ Activación/Desactivación

⚠ ADVERTENCIA

Siempre que no lo use, desactive el sistema de control de cruceo:

Es peligroso dejar el sistema de control de cruceo en estado activación mientras no se usa el control de cruceo pues el control de cruceo se puede activar inesperadamente si se oprime accidentalmente el botón de activación y puede resultar en la pérdida de control del vehículo y en un accidente.

NOTA

Cuando el encendido está en OFF, se mantiene el estado del sistema antes de desconectarlo. Por ejemplo, si el encendido está en OFF con el sistema de control de cruceo funcionando, el sistema funcionará la próxima vez que se cambie el encendido a ON.

Activación

Para activar el sistema, oprima el interruptor de control de cruceo. La indicación de espera de cruceo (blanco) se enciende.

Desactivación

Para desactivar el sistema, oprima nuevamente el interruptor de control de cruceo.

La indicación de espera de cruceo (blanco) se apaga.

▼ Para programar la velocidad

1. Active el sistema de control de cruceo oprimiendo el interruptor de control de cruceo. La indicación de espera de cruceo (blanco) se enciende.
2. Acelere a la velocidad de cruceo deseada, que debe ser superior a 25 km/h (16 mph).
3. Ajuste el sistema a la velocidad de vehículo deseada usando el pedal del acelerador. Oprima el interruptor RES hacia arriba (SET+) o hacia abajo (SET-) para iniciar el control de cruceo. La indicación (verde) de control de cruceo del grupo de instrumentos se enciende al mismo tiempo. Suelte rápidamente el interruptor cuando la indicación (verde) del control de cruceo se encienda.

Control de velocidad de cruceo

NOTA

- Si el interruptor RES se acciona hacia arriba (SET+) o hacia abajo (SET-) cuando la velocidad del vehículo se sitúa entre 25 km/h (16 mph) y 30 km/h (19 mph), la velocidad establecida será de 30 km/h (19 mph).
- El ajuste de la velocidad de control de cruceo no se puede realizar en las siguientes condiciones:

- Una de las puertas está abierta.
- El cinturón de seguridad del conductor está desabrochado.
- Se ha pisado el pedal de freno.
- Se ha aplicado el freno de estacionamiento.

· (Transmisión automática)

La palanca selectora está en la posición P o N.


· (Transmisión manual)

La palanca de cambios está en la posición neutral.


- En una cuesta pronunciada, el vehículo puede momentáneamente disminuir la velocidad si va subiendo o aumentar la velocidad si va bajando.
- El control de cruceo se cancelará si la velocidad del vehículo baja por debajo de 20 km/h (12 mph) cuando el control de cruceo está activado, como al subir una cuesta pronunciada.

Se exhibe en el grupo de instrumentos el preajuste de velocidad del vehículo usando el control de cruceo y la exhibición de conducción activa (vehículos con exhibición de conducción activa).

Grupo de instrumentos (Exhibición básica)



Grupo de instrumentos (Exhibición de i-ACTIVSENSE)



Exhibición de conducción activa



Control de velocidad de cruceo

▼ Cambio de la velocidad de vehículo ajustada

Siga uno de los siguientes procedimientos.

Para aumentar/disminuir la velocidad usando el interruptor de control de velocidad de cruceo

Cuando se oprime el interruptor RES hacia arriba (SET+), el vehículo acelera y cuando se oprime el interruptor RES hacia abajo (SET-), desacelera.

- Oprima y libere inmediatamente: 1 km/h (1 mph)
- Oprima y mantenga oprimido: 10 km/h (5 mph)

NOTA

Incluso después de soltar el interruptor RES, el control de cruceo acelera/desacelera de forma continua hasta que se alcance la velocidad ajustada que se muestra en el grupo de instrumentos y en la exhibición de conducción activa. Si desea dejar de acelerar/desacelerar, cambie la velocidad ajustada o cancele el sistema (pisando el pedal del freno).

Para aumentar la velocidad usando el pedal del acelerador

Pise el pedal del acelerador y oprima el interruptor RES hacia arriba (SET+) o hacia abajo (SET-) a la velocidad deseada. Si no usa un interruptor, el sistema volverá a la velocidad ajustada después libere su pie del pedal del acelerador.

NOTA

Si se debe acelerar temporalmente cuando el control de velocidad de cruceo está activado, pise el acelerador. La aceleración no interferirá o cambiará la velocidad ajustada. Suelte el pedal del acelerador para volver a la velocidad programada.

▼ Para seguir conduciendo a la velocidad de cruceo a más de 30 km/h (19 mph)

Si se ha cancelado temporalmente el sistema de control de velocidad de cruceo (como cuando se aplica el pedal de freno) y el sistema todavía está activado, se puede seguir conduciendo a la última velocidad de cruceo programada oprimiendo el interruptor RES. Si la velocidad del vehículo es menor de 30 km/h (19 mph), aumente la velocidad del vehículo a 30 km/h (19 mph) o más y oprima el interruptor RES.

▼ Para cancelar temporalmente

Para cancelar temporalmente el sistema, use uno de los siguientes métodos:

- Pise ligeramente el pedal del freno.
- Oprima el interruptor CANCEL.
- (Transmisión manual)
Pise el pedal del embrague.

Si se oprime el interruptor RES cuando la velocidad del vehículo es 30 km/h (19 mph) o mayor, el sistema vuelve a la velocidad ajustada anterior.

Cuando conduce

Control de velocidad de cruceo

NOTA

- Si se cumple una de las siguientes condiciones, el sistema de control de cruceo se cancelará temporalmente.
 - Incluso si se pisa ligeramente el pedal del freno.
 - El DSC está funcionando.
 - Hay un problema en el sistema.
 - Una de las puertas está abierta.
 - El cinturón de seguridad del conductor está desabrochado.
 - Se ha aplicado el freno de estacionamiento.
- **(Transmisión automática)**
La palanca selectora está en la posición P o N.
- **(Transmisión manual)**
La palanca de cambios está en la posición neutral.
- Cuando se cancele temporalmente el sistema de control de cruceo por incluso una de las condiciones de cancelación aplicables, no se podrá reponer la velocidad.
- **(Transmisión automática)**
El control de cruceo no se puede cancelar mientras conduce en el modo manual (la palanca selectora se cambia de la posición D a M). Por lo tanto, el frenado de motor no será aplicado incluso si la transmisión se cambia a un cambio menor. Si quiere desacelerar, baje el ajuste de velocidad ajustada o pise el pedal de frenos.

▼ Para desactivar

Oprima nuevamente el interruptor de cruceo.

4-237

Cuando conduce

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

▼ Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

El TPMS monitorea la presión del aire de cada neumático y si esta disminuye por debajo del valor especificado, el sistema lo notifica al conductor encendiendo la luz de advertencia del TPMS en el grupo de instrumentos e indicando un mensaje en la exhibición de multinformación.

Para el TPMS, los datos de presión de aire enviados desde los sensores de presión de neumáticos, instalados en cada rueda, vía señal de radio son recibidos por la unidad receptora en el vehículo para monitorear las presiones de los neumáticos.



1. Sensores de presión de neumático

Además, la presión actual de los neumáticos se puede comprobar utilizando la exhibición central.

Consulte la sección Información en el manual de utilización de Mazda Connect.

4-238

NOTA

- Cuando la temperatura ambiente es baja, la temperatura de los neumáticos también disminuye. Si la temperatura de los neumáticos disminuye, la presión del aire en los neumáticos también disminuirá, lo cual podría encender la luz de advertencia del TPMS.
- Antes de conducir, inspeccione visualmente los neumáticos en busca de anomalías. Además, inspeccione la presión de los neumáticos mensualmente. Se recomienda un medidor de presión de aire digital para inspeccionar las presiones de los neumáticos.

El TPMS no es un sustituto de su propia inspección periódica de los neumáticos. Inspeccione siempre los neumáticos usted mismo periódicamente.

⚠ PRECAUCIÓN

- Cada neumático, incluyendo el neumático de repuesto (si incluido), debe ser verificado mensualmente cuando está frío e inflado a la presión recomendada de acuerdo con la placa de información del vehículo y la etiqueta de presión de aire de los neumáticos. (Si su vehículo tiene neumáticos de tamaño diferente de los tamaños indicados en la placa de información del vehículo o la etiqueta de presión de aire de los neumáticos, deberá determinar la presión de inflado de los neumáticos adecuada para esos neumáticos.)

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

Como una función de seguridad adicional, su vehículo está equipado con un sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos (TPMS) que enciende un indicador de baja presión de aire de los neumáticos cuando uno o más de los neumáticos se encuentra muy desinflado. Por consiguiente, cuando el indicador de baja presión de aire de los neumáticos se enciende, debe parar y verificar sus neumáticos lo antes posible, e inflarlos a la presión de aire adecuada. Conducir con un neumático notoriamente desinflado provocará que el neumático se sobrecaliente y puede llegar a echar a perder el neumático. Conducir con un neumático desinflado también reduce la eficiencia de combustible y la vida útil del neumático, y puede afectar el desempeño del vehículo y la habilidad para frenar. Tenga en cuenta que el TPMS no es un sustituto para el mantenimiento adecuado de los neumáticos, y es responsabilidad del conductor mantener la presión correcta de los neumáticos, incluso si no están completamente desinflados al punto de que se encienda el indicador de presión de aire de neumáticos baja del TPMS. Su vehículo también ha sido equipado con un indicador de malfuncionamiento de TPMS para indicar cuando el sistema no está funcionando correctamente.

El indicador de malfuncionamiento de TPMS está combinado con el indicador de baja presión de neumáticos. Cuando el sistema detecta un malfuncionamiento, el indicador destellará aproximadamente un minuto y luego permanece continuamente encendido. Esta secuencia continuará cada vez que el vehículo se vaya a arrancar mientras exista el malfuncionamiento. Cuando el indicador de malfuncionamiento está encendido, el sistema podría no ser capaz de detectar o señalar baja presión de neumáticos como es la intención. Los malfuncionamientos del TPMS pueden ocurrir por diferentes razones, incluyendo la instalación de neumáticos o ruedas de recambio o alternativas en el vehículo que evitan que el TPMS funcione correctamente. Siempre verifique el indicador de malfuncionamiento del TPMS después de cambiar uno o más neumáticos o ruedas de su vehículo para asegurarse que el neumático o rueda de reemplazo o alternativa permite que el TPMS funcione correctamente.

➤ *Para evitar falsas lecturas, el sistema muestrea por un tiempo antes de indicar un problema. Como resultado no registrará instantáneamente un neumático que explote o se desinfla rápidamente.*

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

▼ Si hay un problema con el sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

Si la advertencia de TPMS destella, hay un problema con el sistema. Consulte a un concesionario autorizado Mazda para que inspeccione el sistema.

Consulte la sección Indicación de advertencia/Advertencia del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) (destellando) en la página 7-35. En los siguientes casos, el sistema no puede detectar la presión de los neumáticos correctamente y la luz de advertencia del TPMS puede destellar.

- Hay un equipo o dispositivo cerca que emite las mismas señales de radio que un sensor de presión de neumáticos.
- Un objeto metálico como un dispositivo electrónico no original está instalado cerca del centro del tablero (obstruye las señales de radio de los sensores de presión de los neumáticos al receptor).
- En la cabina se utiliza un dispositivo como uno de los siguientes.
 - Dispositivos electrónicos como una computadora.
 - Dispositivos convertidores como un convertidor de CC-CA.
- Hay una gran acumulación de nieve o hielo alrededor de los neumáticos del vehículo.
- La batería de un sensor de presión de neumáticos está agotada.
- Se utiliza una rueda no equipada con un sensor de presión de neumáticos.
- Se han instalado neumáticos que emplean acero en la superficie lateral del neumático.
- Se utilizan cadenas para nieve.

▼ Cuando la presión de los neumáticos disminuye

Si la luz de advertencia del TPMS se enciende, la presión de los neumáticos puede ser baja. Inspeccione la presión de los neumáticos y ajústela a la presión de inflado correcta.

Consulte la sección Indicación de advertencia/Advertencia del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) (se enciende) en la página 7-40.

▼ Neumáticos y ruedas

PRECAUCIÓN

Al inspeccionar/ajustar la presión de los neumáticos, no aplique una fuerza excesiva a la válvula de aire del sensor de presión de los neumáticos. De lo contrario, el sensor de presión de los neumáticos podría dañarse.

Al cambiar neumáticos y ruedas

Cuando se cambian neumáticos o ruedas (por ejemplo, para instalar neumáticos para nieve), será necesario registrar el código de señal de identificación del sensor de presión de neumáticos en el TPMS.

Solicite a un concesionario autorizado Mazda que realice el registro o registre los códigos de señal de identificación de los sensores de presión de neumáticos mediante el siguiente procedimiento.

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

NOTA

Los sensores de presión de neumáticos de cada rueda tienen un código de señal de identificación único. Para que el TPMS funcione correctamente, los códigos de señal de identificación de los sensores de presión de neumáticos deben ser registrados en el sistema.

1. Espere unos 15 minutos después de cambiar un neumático o una rueda.
2. Después de 15 minutos, conduzca el vehículo a una velocidad de unos 25 km/h (16 mph) o más durante 3 minutos o más. Durante la conducción, los códigos de señal de identificación de los sensores de presión de neumáticos se registran automáticamente.

NOTA

Si usted conduce el vehículo dentro de los 15 minutos de cambiar un neumático o una rueda, la luz de advertencia del TPMS destellará porque los códigos de señal de identificación de los sensores de presión de neumáticos no fueron registrados. En este caso, detenga el vehículo y registre los códigos de señal de identificación de los sensores de presión de neumáticos siguiendo el procedimiento.

Al reemplazar neumáticos y ruedas

PRECAUCIÓN

- Al cambiar los neumáticos y ruedas, consulte a un concesionario autorizado Mazda. De lo contrario, los sensores de presión de los neumáticos podrían dañarse al cambiarlos.

- No instale ruedas no originales. Si se instalan ruedas distintas a las originales, puede no ser posible instalar los sensores de presión de neumáticos.

Al reemplazar un neumático o una rueda, siempre instale el sensor de presión de neumáticos. Las siguientes combinaciones de neumáticos, ruedas o neumáticos y ruedas son posibles.

- El sensor de presión de neumáticos de la rueda vieja se retira y se instala en la rueda nueva.
- Sólo se reemplaza un neumático sin reemplazar el sensor de presión de neumático y la rueda.
- Se instala un sensor de presión de neumático nuevo en una nueva rueda.

NOTA

Al instalar un sensor de presión de neumáticos nuevo, es necesario registrar el código de señal de identificación del sensor de presión de neumáticos. Para obtener más información sobre la compra de un sensor de presión de neumáticos y el registro de la señal de identificación del sensor de presión de neumáticos, consulte a un concesionario autorizado Mazda.

Monitor retrovisor

Monitor retrovisor*

▼ Monitor retrovisor

El monitor retrovisor le brinda imágenes visuales de la parte de atrás del vehículo al dar marcha atrás.

ADVERTENCIA

Siempre conduzca confirmando la seguridad de la parte trasera y las condiciones en los alrededores mirando directamente con sus ojos:

Dar marcha atrás con el vehículo sólo mirando por la pantalla es peligroso pues puede provocar un accidente o un choque con un objeto. El monitor retrovisor es sólo un dispositivo de ayuda visual para dar marcha atrás con el vehículo. Las imágenes en la pantalla pueden ser diferentes de las condiciones reales.

PRECAUCIÓN

- No use el monitor retrovisor en las siguientes condiciones: Usar el monitor retrovisor bajo las siguientes condiciones es peligroso y puede resultar en heridas o daños al vehículo o ambos.
 - Superficies cubiertas de hielo o nieve.
 - Cadenas para nieve o neumático de repuesto temporal instalado.
 - El vehículo se encuentra sobre una superficie inclinada.

- Cuando la exhibición está fría, las imágenes moverse a través del monitor o la pantalla y pueden ser más tenues que lo habitual, lo que puede dificultar la confirmación de los alrededores del vehículo. Siempre conduzca confirmando la seguridad de la parte trasera y las condiciones en los alrededores mirando directamente con sus ojos.

- No aplique demasiada fuerza en la cámara. La posición y el ángulo de la cámara pueden ser diferentes.
- No lo desarme, modifique ni desmonte ya que podría alterar su impermeabilidad.
- La cubierta de la cámara es de plástico. No aplique agentes desengrasantes, solventes orgánicos, ceras ni agentes de recubrimiento de vidrios a la cubierta de la cámara. Si salpica algo en la cubierta, límpiela inmediatamente con un paño suave.
- No frote con fuerza y abrasivos o un cepillo duro la cubierta de la cámara. La cubierta o el lente de la cámara se podría rayar lo que afectará las imágenes.

NOTA

- Si el agua, nieve o barro salpica la lente de la cámara, límpiela usando un paño suave. Si resulta difícil de limpiar, use un detergente suave.
- Si la temperatura de la cámara cambia rápidamente (caliente a frío, frío a caliente), el monitor retrovisor podría no funcionar correctamente.

Cuando conduce
Monitor retrovisor

- Al cambiar los neumáticos, consulte a un concesionario autorizado Mazda. Cambiar los neumáticos puede resultar en la desviación de las líneas de guía que aparecen en la exhibición.
- Si la parte delantera, lateral o trasera del vehículo se ve envuelta en un choque, la alineación de la cámara de estacionamiento para ver hacia atrás (ubicación, ángulo de instalación) se puede ver desviada. Consulte siempre a un concesionario autorizado Mazda para que inspeccione el vehículo.
- Si en la exhibición se indica “Sin señal de la cámara.”, podría haber un problema con la cámara. Haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda.
- (Tipo exhibición de líneas de asistencia de camino predecido del vehículo)
Si se aplica fuerza al volante, las líneas de guía no se exhibirán. Afloje la empuñadura del volante para permitir que se exhiban las líneas de guía.

▼ Ubicación de la cámara de estacionamiento para ver hacia atrás

4 puertas



1. Cámara de estacionamiento para ver hacia atrás

5 puertas



1. Cámara de estacionamiento para ver hacia atrás

▼ Cambio a exhibición de monitor retrovisor

Mueva la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) a la posición marcha atrás (R) con el encendido en ON para cambiar la exhibición a la exhibición de monitor retrovisor.


NOTA

Cuando mueve la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) de la posición de marcha atrás (R) a otra posición de palanca de cambio (transmisión manual) o de palanca selectora (transmisión automática), la pantalla vuelve a la exhibición anterior.

Cuando conduce
Monitor retrovisor

▼ Rango exhibible en la pantalla

Las imágenes en la pantalla pueden ser diferentes de las condiciones reales.



1. (Exhibición de la pantalla)
2. (Vista real)
3. Paragolpes
- Se exhibe el mensaje “Revise los alrededores para tener mayor seguridad.”
5. Objeto

NOTA

- El rango de exhibición varía dependiendo del vehículo y las condiciones del camino.
- Si se toca la lente de la cámara o tiene suciedad, esto puede afectar a la imagen de la pantalla. Limpie la lente con un paño suave.
- El rango exhibible es limitado. No se pueden exhibir los objetos debajo del paragolpes o alrededor de los extremos del paragolpes.
- La distancia que aparece en la imagen exhibida es diferente de la distancia real debido a que la cámara de estacionamiento para ver hacia atrás está equipada con una lente específica.
- Las imágenes exhibidas en el monitor de la cámara de estacionamiento para ver hacia atrás son imágenes invertidas (imágenes en espejo).
- Algunos accesorios del vehículo instalado opcionalmente pueden ser capturados por la cámara. No instale ninguna parte opcional que pueda interferir con la visión de la cámara, como partes de iluminación o partes hechas de material reflectivo.

Cuando conduce

Monitor retrovisor


- Podría resultar difícil ver la exhibición en las siguientes condiciones, sin embargo, no indica un malfuncionamiento.
 - En áreas oscuras.
 - Cuando la temperatura de la lente es alta/baja.
 - Cuando la cámara está húmeda como en un día lluvioso o durante periodos de humedad alta.
 - Cuando haya materiales extraños como barro pegados alrededor de la cámara.
 - Cuando la lente de la cámara refleje los rayos solares o los faros.
 - La zona circundante está iluminada por luces de vehículos, luces fluorescentes o luces LED (la exhibición puede parpadear).
 - Aparecen puntos oscuros o blancos muy pequeños en la pantalla (los puntos pueden parpadear).
- La exhibición de la imagen se puede demorar si la temperatura próxima a la cámara está baja.

▼ Viendo la exhibición

Tipo exhibición de líneas de asistencia de camino predecido del vehículo

El modo de guía de camino proyectado exhibe el camino predecido del vehículo después de girar el volante.

Use este modo para estacionar su vehículo en un estacionamiento o garaje.



- a) Camino proyectado del vehículo (amarillo)
Estas líneas se exhiben como una referencia para el camino proyectado del vehículo. Las líneas que exhiben el camino del vehículo proyectado cambian después que gira el volante.
- b) Líneas de ancho de vehículo extendido (azul)
Estas líneas indican el ancho extendido del vehículo.
Estas líneas no se exhiben cuando las ruedas del vehículo están derechas hacia adelante.
- c) Líneas de guía de distancia
Estas líneas indican la distancia aproximada a un punto medido desde la parte trasera del vehículo (desde el extremo del paragolpes).

4-245

Cuando conduce

Monitor retrovisor

La línea azul indica el punto aproximadamente 50 cm (19 pulg.) del paragolpes trasero. Las líneas roja y amarilla, que cambian de posición después de girar el volante, indican los puntos aproximadamente 50 cm (19 pulg.) para la línea roja y 100 cm (39,3 pulg.) para la línea amarilla desde el paragolpes trasero (en el punto central de cada una de las líneas).

Ocurre un error cuando las ruedas no están derechas hacia adelante.

En la ilustración anterior, el lado derecho del vehículo se encuentra en una posición más cercana a la distancia real mostrada por las líneas de guía de distancia (rojo: aproximadamente 50 cm (19 pulg.), amarillo: aproximadamente 100 cm (39,3 pulg.) detrás del paragolpes trasero), mientras que el lado izquierdo se encuentra en una posición más alejada.

⚠ PRECAUCIÓN


La posición indicada de las líneas de guía en la pantalla cambian dependiendo de las condiciones del vehículo (como el número de ocupantes/carga) y condiciones del camino (como una pendiente inclinada detrás del vehículo).

Siempre verifique el área hacia atrás del vehículo y el área alrededor directamente con sus ojos al dar marcha atrás.

Tipo de exhibición de líneas de asistencia fijas

Las líneas e guía que indican el ancho del vehículo (amarillo) se exhiben en la pantalla como una referencia al ancho aproximado del vehículo en comparación con el ancho del espacio de estacionamiento en el que está por entrar marcha atrás.

Use esta exhibición para estacionar su vehículo en un estacionamiento o garaje.



- a) Líneas de guía de ancho del vehículo (amarillo)
Las líneas de guía sirven como una referencia para el ancho aproximado del vehículo.
- b) Líneas de guía de distancia
Estas líneas de guía indican la distancia aproximada a un punto medido desde la parte trasera del vehículo (desde el extremo del paragolpes).

4-246

Cuando conduce

Monitor retrovisor

Las líneas roja y amarilla indican los puntos aproximadamente 50 cm (19 pulg.) para la línea roja y 100 cm (39,3 pulg.) para la línea amarilla desde el paragolpes trasero (en el punto central de cada una de las líneas).

PRECAUCIÓN

Las líneas de guía en la pantalla son líneas fijas. No están sincronizadas con el giro del volante realizado por el conductor. Siempre tenga cuidado y verifique el área hacia atrás del vehículo y el área alrededor directamente con sus ojos al dar marcha atrás.

▼ Funcionamiento del monitor retrovisor

El funcionamiento del monitor retrovisor al dar marcha atrás con el vehículo varía dependiendo de las condiciones del tránsito, el camino y el vehículo. El movimiento del volante y la coordinación también varía con las condiciones, por eso confirme las condiciones de los alrededores con sus ojos y mueva el volante de acuerdo con esas condiciones.

Tenga en cuenta las precauciones anteriores antes de usar el monitor retrovisor.

Tipo exhibición de líneas de asistencia de camino predecido del vehículo

NOTA



Lo siguiente muestra un ejemplo del estacionamiento del vehículo en que el volante se gira hacia la derecha cuando se da marcha atrás el vehículo. El funcionamiento se invierte cuando se da marcha atrás el vehículo en la dirección opuesta.

1. Mueva la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) a la posición marcha atrás (R) para cambiar la exhibición a la exhibición de monitor retrovisor.

Cuando conduce

Monitor retrovisor

2. Antes de dar marcha atrás el vehículo en el espacio de estacionamiento, gire el volante mientras consulta la pantalla de camino proyectado del vehículo de manera que el vehículo entre en el centro del espacio de estacionamiento.





1. (Condición de pantalla)
2. (Condición del vehículo)

Cuando conduce

Monitor retrovisor

- Después que su vehículo comienza a entrar en el espacio a estacionar, continúe lentamente marcha atrás de manera que la distancia entre las líneas de ancho del vehículo y los lados del espacio de estacionamiento a la izquierda y derecha sean aproximadamente iguales.





- (Condición de pantalla)
 - (Condición del vehículo)
- Continúe ajustando el volante hasta que las líneas de guía de ancho del vehículo estén paralelas a los lados izquierdo y derecho del espacio de estacionamiento.

4-249

Cuando conduce

Monitor retrovisor

- Una vez que estén paralelas, enderezca las ruedas y continúe marcha atrás lentamente hacia dentro del espacio de estacionamiento. Continúe verificando los alrededores del vehículo y luego detenga el vehículo en la mejor posición posible. (Si el espacio de estacionamiento tiene líneas de división, verifique que las líneas de guía de ancho del vehículo estén paralelas entre sí.)



- (Condición de pantalla)
 - (Condición del vehículo)
- Cuando mueve la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) de la posición de marcha atrás (R) a otra posición de palanca de cambio (transmisión manual) o de palanca selectora (transmisión automática), la pantalla vuelve a la exhibición anterior.

4-250


Cuando conduce

Monitor retrovisor

NOTA

Debido a que puede haber una diferencia entre la imagen exhibida, como la indicada a continuación, y las condiciones reales al estacionar, siempre verifique la seguridad en la parte trasera del vehículo y el área alrededor directamente con sus ojos.

- En la imagen del espacio de estacionamiento (o garaje) exhibido en la pantalla, incluso si la parte trasera y las líneas de guía de distancia aparecen alineadas en el monitor, pero podrían no estar realmente alineadas con el piso.
- Cuando estacione en un espacio con una línea divisoria solo de un lado del espacio de estacionamiento, la línea de división y la línea de guía del ancho del vehículo pueden aparecer alineadas en el monitor, pero realmente no estar alineadas con el piso.



Tipo de exhibición de líneas de asistencia fijas

NOTA

Las imágenes exhibidas en el monitor de la cámara de estacionamiento para ver hacia atrás son imágenes invertidas (imágenes en espejo).



1. Mueva la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) a la posición marcha atrás (R) para cambiar la exhibición a la exhibición de monitor retrovisor.

4-251

Cuando conduce

Monitor retrovisor

2. Confirmando las condiciones de los alrededores dé marcha atrás con el vehículo.





1. (Condición de pantalla)
2. (Condición del vehículo)
3. Después que su vehículo comienza a entrar en el espacio a estacionar, continúe lentamente marcha atrás de manera que la distancia entre las líneas de ancho del vehículo y los lados del espacio de estacionamiento a la izquierda y derecha sean aproximadamente iguales.
4. Continúe ajustando el volante hasta que las líneas de guía de ancho del vehículo estén paralelas a los lados izquierdo y derecho del espacio de estacionamiento.

4-252

Cuando conduce
Monitor retrovisor

5. Una vez que estén paralelas, enderezca las ruedas y continúe marcha atrás lentamente hacia dentro del espacio de estacionamiento. Continúe verificando los alrededores del vehículo y luego detenga el vehículo en la mejor posición posible. (Si el espacio de estacionamiento tiene líneas de división, verifique que las líneas de guía de ancho del vehículo estén paralelas entre sí.)



1. (Condición de pantalla)
 2. (Condición del vehículo)
6. Cuando mueve la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) de la posición de marcha atrás (R) a otra posición de palanca de cambio (transmisión manual) o de palanca selectora (transmisión automática), la pantalla vuelve a la exhibición anterior.


NOTA

Debido a que puede haber una diferencia entre la imagen exhibida, como la indicada a continuación, y las condiciones reales al estacionar, siempre verifique la seguridad en la parte trasera del vehículo y el área alrededor directamente con sus ojos.

4-253

Cuando conduce
Monitor retrovisor

- En la imagen del espacio de estacionamiento (o garaje) exhibido en la pantalla, incluso si la parte trasera y las líneas de guía de distancia aparecen alineadas en el monitor, pero podrían no estar realmente alineadas con el piso.
- Cuando estacione en un espacio con una línea divisoria solo de un lado del espacio de estacionamiento, la línea de división y la línea de guía del ancho del vehículo pueden aparecer alineadas en el monitor, pero realmente no estar alineadas con el piso.



▼ **Variación entre las condiciones reales del camino y la imagen exhibida**

Ocurren algunas variaciones entre el camino real y el camino exhibido. Esas variaciones en la perspectiva de la distancia puede llevarle a un accidente. Tenga en cuenta que las siguientes condiciones pueden producir una variación en la perspectiva de la distancia.

Cuando el vehículo está inclinado debido al peso de los pasajeros y la carga

Cuando la parte trasera del vehículo está baja, el objeto exhibido en la pantalla aparece más lejos que la distancia real.




1. Objeto
2. Variación

4-254

Cuando conduce
Monitor retrovisor

Cuando hay una cuesta pronunciada detrás del vehículo


Cuando hay una subida (bajada) pronunciada detrás del vehículo, el objeto exhibido en la pantalla aparece más lejos (bajada: más cerca) que la distancia real.



1. Aparece más lejos que la distancia real
2. Aparece más cerca que la distancia real
3. Distancia entre el vehículo y el objeto exhibido en la pantalla.
4. Distancia real entre el vehículo y el objeto.
5. Objeto en posición real
6. Objeto en la pantalla

Objeto tridimensional en la parte de atrás del vehículo

Debido a que se exhiben las líneas de guía de distancia basándose en una superficie plana, la distancia al objeto tridimensional exhibido en la pantalla es diferente de la distancia real.




1. (Exhibición de la pantalla)
2. (Condición real)
3. Distancia medida mediante sensores en la pantalla $A > B > C$
4. Distancia real $B > C = A$

Cuando conduce
Monitor retrovisor

(Tipo exhibición de líneas de asistencia de camino predecido del vehículo)

Cuando de marcha atrás cerca de un objeto tridimensional

Cuando de marcha atrás cerca de un objeto tridimensional, el vehículo podría golpear el objeto incluso si la línea de camino proyectada no toca el objeto en la pantalla. La posición del objeto exhibida en la pantalla es diferente de la posición actual debido a las líneas de camino proyectadas en la pantalla se exhiben basándose en una superficie de camino horizontal. Cuando de marcha atrás cerca de un objeto que sobresale, confirme las condiciones de atrás y alrededor directamente con sus ojos.



②



1. (Exhibición de la pantalla)
2. (Vista real)


Cuando conduce

Sistema de sensor de estacionamiento

Sistema de sensor de estacionamiento*

▼ Sistema de sensor de estacionamiento

Los sensores de estacionamiento usan sensores ultrasónicos que detectan obstrucciones alrededor del vehículo cuando se conduce a baja velocidad, como al estacionar en un garaje o en paralelo, y un zumbador y el indicador de detección notificará al conductor de la distancia aproximada del vehículo a una obstrucción alrededor.



1. Sensor de ultrasonido delantero*
2. Sensor de ultrasonido de esquina delantera*
3. Sensor de ultrasonido trasero
4. Sensor de ultrasonido de esquina trasera
5. Sensor de ultrasonido lateral trasero*

⚠ ADVERTENCIA

No confíe únicamente en el sistema de sensor de estacionamiento y asegúrese de confirmar visualmente la seguridad alrededor de su vehículo al maniobrar:
Este sistema puede ayudar al conductor a usar el vehículo al moverse hacia delante y atrás al estacionar. Los rangos de detección de los sensores son limitados, por lo tanto, conducir el vehículo confiando solamente en el sistema puede causar un accidente. Siempre confirme visualmente la seguridad alrededor de su vehículo al conducir.

*Algunos modelos 4-257

Cuando conduce

Sistema de sensor de estacionamiento

⚠ PRECAUCIÓN

- No instale ningún accesorio dentro de los rangos de detección de los sensores. Podrían afectar el funcionamiento del sistema.
- Dependiendo del tipo de obstáculo y las condiciones alrededor, el rango de detección de un sensor puede reducirse, o los sensores podrían no detectar los obstáculos.

NOTA

- El sistema no funcionará normalmente en las siguientes condiciones:
 - Barro, hielo o nieve adherido al área de los sensores (vuelve a funcionar normalmente cuando se limpian).
 - El área de los sensores está congelada (vuelve a funcionar normalmente cuando se quita el hielo).
 - Los sensores se cubren con una mano.
 - Los sensores se golpean excesivamente.
 - El vehículo se inclina demasiado.
 - Cuando hace mucho calor o frío.
 - El vehículo se conduce por caminos con lomas, inclinaciones, grava, rejillas o hierba.
 - Cualquier cosa que genere ondas ultrasónicas, como la bocina de otro vehículo, el sonido del motor de una motocicleta, el sonido de un freno de aire de un vehículo grande o los sensores de otros vehículos que se aproximan al vehículo.
 - El vehículo se conduce con lluvia fuerte o en caminos donde se salpica mucho agua.
 - Cuando se ha instalado en el vehículo un poste de paragolpes o una antena para un transmisor de radio disponibles comercialmente.
 - El vehículo se mueve hacia un bordillo alto o cuadrado o una cuesta pronunciada.
 - Un obstáculo demasiado cerca del sensor.
 - El vehículo se está moviendo hacia una pared o escaleras desiguales.
 - Hay múltiples obstrucciones.
 - El vehículo se conduce en un lugar con techos bajos.
- Los obstáculos debajo del paragolpes no serán detectados. Los obstáculos situados por debajo del sensor o que sean muy finos pueden que no se detectan aunque se hayan detectado en otra ocasión.
- Los siguientes tipos de obstáculos podrían no ser detectados:
 - Objetos finos como cables, cuerdas o postes
 - Cosas que absorban ondas de sonido fácilmente como algodón o nieve
 - Objetos con puntas
 - Objetos muy altos, y aquellos que sean anchos en la parte superior
 - Objetos pequeños y cortos

4-258


Cuando conduce

Sistema de sensor de estacionamiento

- Siempre haga inspeccionar el sistema en un concesionario autorizado Mazda si aplica un golpe al paragolpes, incluso en caso de un accidente menor. Si los sensores están desalineados, no podrán detectar obstáculos.
- El sistema puede tener un mal funcionamiento si el indicador no se enciende incluso cuando se enciende el interruptor del sensor de estacionamiento. Haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda.
- El sistema puede tener un mal funcionamiento si se visualiza un mensaje que indica un mal funcionamiento del sistema. Haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda.
- Puede aparecer un mensaje incluso cuando la temperatura ambiente es extremadamente fría, o cuando el barro, el hielo o la nieve se adhieren al área del sensor. Retire cualquier materia extraña del área de los sensores.

▼ Rango de detección de sensores

Los sensores detectan obstáculos dentro del siguiente rango.



1. Rango de detección de sensor de ultrasonido delantero
 2. Rango de detección de sensor de ultrasonido lateral trasero/de esquina trasera
 3. Rango de detección de sensor de ultrasonido trasero
 4. Rango de detección de sensor de ultrasonido de esquina delantera
- A: Aprox. 55 cm (Aprox. 21,6 pulg.)
B: Aprox. 150 cm (Aprox. 59,0 pulg.)
C: Aprox. 100 cm (Aprox. 39,3 pulg.)

Cuando conduce

Sistema de sensor de estacionamiento

Visualización de distancia visual

Exhibición			Distancia entre vehículo y obstáculo	
Sin monitor de vista 360°		Con monitor de vista 360°	Sensor de ultrasonido delantero*/Sensor de ultrasonido de esquina delantera*	Sensor de ultrasonido trasero/Sensor de ultrasonido de esquina trasera/Sensor de ultrasonido lateral trasero*
Sin sensor de ultrasonido delantero y sensor de ultrasonido de esquina delantera	Con sensor de ultrasonido delantero y sensor de ultrasonido de esquina delantera			
		Verde	Sensor de ultrasonido delantero: Aprox. 100—60 cm (39,3—23,6 pulg.)	Sensor de ultrasonido trasero: Aprox. 150—60 cm (59,0—23,6 pulg.)
		Amarillo	Sensor de ultrasonido delantero: Aprox. 60—45 cm (23,6—17,7 pulg.) Sensor de ultrasonido de esquina delantera: Aprox. 55—38 cm (21,6—14,9 pulg.)	Sensor de ultrasonido trasero: Aprox. 60—45 cm (23,6—17,7 pulg.) Sensor de ultrasonido de esquina trasera/ sensor de ultrasonido lateral trasero: Aprox. 55—38 cm (21,6—14,9 pulg.)
		Ámbar	Sensor de ultrasonido delantero: Aprox. 45—35 cm (17,7—13,7 pulg.) Sensor de ultrasonido de esquina delantera: Aprox. 38—25 cm (14,9—9,8 pulg.)	Sensor de ultrasonido trasero: Aprox. 45—35 cm (17,7—13,7 pulg.) Sensor de ultrasonido de esquina trasera/ sensor de ultrasonido lateral trasero: Aprox. 38—25 cm (14,9—9,8 pulg.)

Cuando conduce

Sistema de sensor de estacionamiento


Exhibición		Con monitor de vista 360°	Distancia entre vehículo y obstáculo	
Sin sensor de ultrasonido delantero y sensor de ultrasonido de esquina delantera	Con sensor de ultrasonido delantero y sensor de ultrasonido de esquina delantera		Sensor de ultrasonido delantero*/Sensor de ultrasonido de esquina delantera*	Sensor de ultrasonido trasero/Sensor de ultrasonido de esquina trasera/Sensor de ultrasonido lateral trasero*
		Rojo	Sensor de ultrasonido delantero: Dentro de aprox. 35 cm (13,7 pulg.) Sensor de ultrasonido de esquina delantera: Dentro de aprox. 25 cm (9,8 pulg.)	Sensor de ultrasonido trasero: Dentro de aprox. 35 cm (13,7 pulg.) Sensor de ultrasonido de esquina trasera/sensor de ultrasonido lateral trasero: Dentro de aprox. 25 cm (9,8 pulg.)

▼ **Funcionamiento del sistema de sensor de asistencia de estacionamiento**

Cuando se oprime el interruptor de sensor de estacionamiento con el encendido en ON, el zumbador suena y se enciende el indicador.

Cuando el encendido está en ON con el sensor de estacionamiento activado, se enciende el indicador.

Oprima otra vez el interruptor para parar el funcionamiento.



1. Indicador

NOTA

Cuando el encendido está en OFF, se mantiene el estado del sistema antes de desconectarlo. Por ejemplo, si se desconecta el encendido con el sensor de estacionamiento activado, el sistema se activará cuando se vuelva a conectar el encendido.

Condiciones de funcionamiento

El sistema de sensor de estacionamiento puede ser usado cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:

- El encendido se gira a ON.
- El interruptor del sensor de estacionamiento está encendido.

NOTA

· **(Vehículo automático)**
El indicador de detección y el zumbador de los sensores delanteros/sensores de esquina delantera no funcionan cuando la palanca selectora está en la posición P.

Cuando conduce

Sistema de sensor de estacionamiento


· *El indicador de detección y el sonido del zumbador no se activan cuando se aplica el freno de estacionamiento.*

▼ **Indicación de detección de obstrucción**

Se indica la posición de un sensor que ha detectado una obstrucción. El medidor se enciende en diferentes áreas dependiendo de la distancia a una obstrucción detectada por el sensor.


A medida que el vehículo se acerca a una obstrucción, se enciende la zona en el medidor más cercana al vehículo.

Sin monitor de vista de 360°



1. Medidor del sensor de ultrasonido delantero*
2. Medidor del sensor de ultrasonido de esquina delantera derecha*
3. Medidor del sensor de ultrasonido de esquina trasera derecha/Medidor del sensor de ultrasonido lateral trasero derecho*
4. Medidor del sensor de ultrasonido trasero
5. Medidor del sensor de ultrasonido de esquina trasera izquierda/Medidor del sensor de ultrasonido lateral trasero izquierdo*

6. Medidor del sensor de ultrasonido de esquina delantera izquierda*
- Con monitor de vista de 360°**



1. Medidor del sensor de ultrasonido delantero
2. Medidor del sensor de ultrasonido de esquina delantera derecha
3. Medidor del sensor de ultrasonido de esquina trasera derecha/Medidor del sensor de ultrasonido lateral trasero derecho*
4. Medidor del sensor de ultrasonido trasero
5. Medidor del sensor de ultrasonido de esquina trasera izquierda/Medidor del sensor de ultrasonido lateral trasero izquierdo*
6. Medidor del sensor de ultrasonido de esquina delantera izquierda

NOTA

El indicador de detección puede cambiar entre visualización y no visualización. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Cuando conduce

Sistema de sensor de estacionamiento

Notificación de problema de sistema

La indicación se exhibe si el sistema tiene un mal funcionamiento.

Sin monitor de vista de 360°



Con monitor de vista de 360°



Compruebe el motivo de la indicación que aparece en la exhibición central o en la exhibición de multinformación. Consulte la sección Si se enciende o destella una de las luces de advertencia en la página 7-28.







Cuando conduce

Sistema de sensor de estacionamiento

▼ Advertencia sonora de sensor de estacionamiento



Informa al conductor acerca de la distancia aproximada desde el vehículo hasta el obstáculo mediante el uso de señales acústicas de advertencia en función de la distancia. Si se detectan varias obstrucciones al mismo tiempo, las señales acústicas se activan en función de la distancia al obstáculo más cercano. Las señales acústicas se activan del siguiente modo cuando el sistema está en funcionamiento. No obstante, las señales acústicas no se activan cuando el recordatorio de cinturón de seguridad está en funcionamiento.

Sensor de ultrasonido delantero*, sensor de ultrasonido trasero

Área de detección de distancia	Distancia entre vehículo y obstáculo		Bip*1
	Sensor de ultrasonido delantero	Sensor de ultrasonido trasero	
Distancia más lejana	Aprox. 100—60 cm (39,3—23,6 pulg.) 	Aprox. 150—60 cm (59,0—23,6 pulg.) 	Sonido intermitente lento
Distancia lejana	Aprox. 60—45 cm (23,6—17,7 pulg.) 	Aprox. 60—45 cm (23,6—17,7 pulg.) 	Sonido intermitente medio
Distancia media	Aprox. 45—35 cm (17,7—13,7 pulg.) 	Aprox. 45—35 cm (17,7—13,7 pulg.) 	Sonido intermitente rápido

Cuando conduce

Sistema de sensor de estacionamiento

Área de detección de distancia	Distancia entre vehículo y obstáculo		Bip ^{*1}
	Sensor de ultrasonido delantero	Sensor de ultrasonido trasero	
Distancia cerca	Dentro de aprox. 35 cm (13,7 pulg.) 	Dentro de aprox. 35 cm (13,7 pulg.) 	Sonido continuo

^{*1} La velocidad a la que suena el sonido intermitente aumenta en la medida que el vehículo se acerca a la obstrucción.

Sensor de ultrasonido de esquina delantera*, sensor de ultrasonido * lateral trasero/de esquina trasera

Área de detección de distancia	Distancia entre vehículo y obstáculo	Bip ^{*1}
	Sensor de ultrasonido de esquina delantera/sensor de ultrasonido de esquina trasera	
Distancia lejana	Aprox. 55—38 cm (21,6—14,9 pulg.) 	Sonido intermitente medio
	Aprox. 38—25 cm (14,9—9,8 pulg.) 	
Distancia media		Sonido intermitente rápido

Cuando conduce

Sistema de sensor de estacionamiento

Área de detección de distancia	Distancia entre vehículo y obstáculo	Bip ^{*1}
	Sensor de ultrasonido de esquina delantera/sensor de ultrasonido de esquina trasera	
Distancia cerca	Dentro de aprox. 25 cm (9,8 pulg.) 	Sonido continuo

^{*1} La velocidad a la que suena el sonido intermitente aumenta en la medida que el vehículo se acerca a la obstrucción.

NOTA

- Si se detecta una obstrucción en la misma zona, excepto la zona cercana, durante 6 segundos seguidos o más, solo se desactivan las señales acústicas de advertencia. (La detección se indica) Si el área de detección cambia a la zona cercana, se restablecen las señales acústicas de advertencia. (Si el área de detección cambia a una zona lejana, las señales acústicas de advertencia permanecen apagadas)
- Se puede cambiar el volumen del sonido (cada uno de delante y detrás). Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Sistema de sensor de estacionamiento

NOTAS

▼ Cuando el indicador de advertencia/advertencia sonora se activa

El sistema notifica al conductor de una anomalía mediante la activación del bip y el indicador.

Indicador/Bip	Como verificar
Aparece un mensaje indicando un mal funcionamiento del sistema o del sensor.	Puede haber un problema con el sistema. Haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.
Se muestra un mensaje indicando que el sensor está sucio.	Retire cualquier materia extraña del área de los sensores. Si el sistema no se recupera, haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda.
Se exhibe continuamente una determinada indicación de detección de obstrucción.	Puede haber entrado materias extrañas en el área del sensor correspondiente al indicador de detección. Si el sistema no se recupera, haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda.

Uso de los diferentes dispositivos que hacen cómodo el conducir, incluyendo el control de climatización y el sistema de audio.

Climatizador.....	5-2
Consejos para el funcionamiento.....	5-2
Funcionamiento de las salidas de aire.....	5-3
Tipo manual.....	5-5
Tipo completamente automático.....	5-10
Mazda Connect.....	5-15
¿Qué es Mazda Connect?.....	5-15
Operaciones básicas de Mazda Connect.....	5-19

Equipamiento interior.....	5-37
Viseras.....	5-37
Luces interiores.....	5-38
Conector de accesorios.....	5-40
Soporte para bebidas.....	5-41
Soporte para botella.....	5-43
Agarraderas.....	5-43
Ganchos para ropa traseros.....	5-44
Compartimientos para guardar objetos.....	5-44


Consejos para el funcionamiento

▼ Consejos para el funcionamiento

- Haga funcionar el climatizador con el motor funcionando.
- Para evitar que la batería se descargue, no deje el interruptor de control del ventilador funcionando durante largos períodos de tiempo con el encendido en ON cuando el motor no está funcionando.
- Limpie todas las obstrucciones como hojas, nieve y hielo del capó y la entrada de aire en la rejilla para mejorar la eficiencia del sistema.
- Use el climatizador para desempañar los vidrios y deshumidificar el aire.
- El modo de recirculación se debe usar cuando conduce por túneles o en un atascamiento, o cuando desea cortar el aire del exterior para enfriar rápidamente el interior.
- Use la posición de aire del exterior para ventilación o descongelado del parabrisas.
- Si el vehículo ha sido dejado estacionado bajo los rayos de sol con tiempo caluroso, abra las ventanillas para dejar escapar el aire caliente, luego ponga a funcionar el climatizador.

(Con interruptor de A/C)

- Haga funcionar el acondicionador de aire aproximadamente 10 minutos al menos una vez al mes para mantener las partes internas lubricadas.
- Haga inspeccionar el acondicionador de aire antes que llegue el tiempo caluroso. La falta de refrigerante volverá al acondicionador de aire menos eficiente. Las especificaciones del refrigerante están indicadas en una etiqueta colocada en el interior del compartimiento del motor. Si se usa un tipo equivocado de refrigerante, podría resultar en un malfuncionamiento grave del acondicionador de aire. Para la inspección o reparación del acondicionador de aire, consulte a un reparador profesional acreditado por el gobierno, ya que se requiere un dispositivo especial. Para más detalles, consulte a un concesionario autorizado Mazda.



1. Etiqueta

Funcionamiento de las salidas de aire

▼ Ajuste de las salidas de aire

Dirigiendo el flujo de aire

Para ajustar la dirección del flujo de aire, mueva la perilla de ajuste.


NOTA

· Al usar el acondicionador de aire en condiciones de temperatura ambiente y humedad, el sistema puede soplar niebla por las salidas de aire. Esto no indica ningún problema y se debe a que el aire húmedo ha sido enfriado rápidamente.

· Las salidas de aire se pueden abrir y cerrar completamente usando la perilla.

Salidas de aire del lado del conductor


Salida de aire abierta/cerrada



1. Perilla
2. Para abrir
3. Para cerrar

3. Para cerrar


Ajuste de dirección de flujo de aire



1. Perilla


Salidas de aire del lado del acompañante

Salida de aire abierta/cerrada



1. Perilla
2. Para abrir
3. Para cerrar


Ajuste de dirección de flujo de aire




1. Perilla

▼ Selección del modo de flujo de aire


Salidas de aire del tablero




Salidas de aire del desempañador y piso




Salidas de aire del tablero y piso



Salidas de aire del desempañador



Salidas de aire del piso




NOTA

El modo de flujo de aire evacua el aire por las salidas de aire y el flujo de aire puede cambiar dependiendo del estado de apertura o cierre de las salidas de aire.

Tipo manual


▼ Tipo manual

Con interruptor de A/C



1. A/C Interruptor
2. Interruptor del selector de modo
3. Selector de admisión de aire
4. Dial de control del ventilador
5. Interruptor de desempañador de luneta trasera
6. Interruptor de desempañador del parabrisas
7. Dial de control de temperatura

Sin interruptor A/C



1. Interruptor del selector de modo
2. Selector de admisión de aire
3. Dial de control del ventilador
4. Interruptor de desempañador de luneta trasera
5. Interruptor de desempañador del parabrisas

6. Dial de control de temperatura

▼ Interruptores de control

Dial de control de temperatura

Este dial controla la temperatura del aire del sistema. Gírelo hacia la derecha para aire caliente y hacia la izquierda para aire frío.

MAX A/C (Con interruptor de A/C)

Gire totalmente el dial de control de temperatura hacia la izquierda para MAX A/C (enfriamiento máximo).

NOTA

Cuando el modo se ajusta a o con el dial de control del ventilador en una posición diferente de 0 y el dial de control de temperatura en la posición MAX A/C, el selector de admisión de aire se cambia a la posición de recirculación de aire y se conecta automáticamente el A/C.

Si no desea el A/C, oprima el interruptor A/C para desconectarlo.

Dial de control del ventilador

Este dial permite usar distintas velocidades del ventilador. El ventilador tiene siete velocidades.

Interruptores del selector de modo

Permite seleccionar el modo de flujo de aire deseado (página 5-4).

A/C Interruptor*

Oprima el interruptor A/C para conectar el acondicionador de aire. El indicador en el interruptor se encenderá cuando el dial de control del ventilador está una posición que no sea OFF.

Oprima nuevamente el interruptor para desconectar el acondicionador de aire.

NOTA

El acondicionador de aire podría no funcionar cuando la temperatura exterior llega 0 °C (32 °F).

Selector de admisión de aire

Este interruptor controla la fuente del aire que entra en el vehículo.

Permite seleccionar las posiciones de aire del exterior o de recirculación de aire. Oprima el interruptor para seleccionar las posiciones de aire del exterior o de recirculación de aire.

Posición de recirculación de aire (indicador encendido)

El aire del exterior no puede entrar. Use esta posición cuando conduzca por túneles, conduzca con tránsito pesado (zonas de excesivo escape de motores) o cuando quiera enfriar rápidamente.

Posición de aire del exterior (indicador apagado)

Se permite que entre aire del exterior dentro de la cabina. Use este modo para ventilar o descongelar el parabrisas.

⚠ ADVERTENCIA

No use la posición (el indicador se enciende) si hace frío o llueve:

Si se usa la posición (el indicador se enciende) cuando hace frío o llueve es peligroso pues se pueden empañar los vidrios. Por lo tanto no podrá ver correctamente lo cual podría ocasionarle un serio accidente.

Interruptor de desempañador del parabrisas

Oprima el interruptor para desempañar el parabrisas y las ventanillas de puertas delanteras.

Consulte la sección Descongelado y desempañado del parabrisas en la página 5-8.

Interruptor de desempañador de luneta trasera

Oprima el interruptor del desempañador de luneta trasera para desempañar la luneta trasera.

Consulte la sección Desempañador de luneta trasera en la página 4-61.

▼ Calefacción

1. Oprima el interruptor .
2. Ajuste el selector de entrada de aire a la posición de aire del exterior (indicador apagado).
3. Coloque el dial de control de temperatura en la posición de calefacción.
4. Coloque el dial de control del ventilador a la velocidad deseada.
5. Si se desea calefacción con deshumidificación, conecte el acondicionador de aire.

NOTA

- Si el parabrisas se empaña con facilidad, oprima el interruptor .
- **(Con interruptor de A/C)**
Si se desea una temperatura un poco más baja a la altura del rostro, oprima el interruptor  y ajuste el dial de control de temperatura para su máxima comodidad.
- El aire hacia el piso es más caliente que el que va a la cara (excepto cuando el dial de control de temperatura está en su posición de extrema calefacción o enfriamiento).

▼ Enfriamiento (con interruptor A/C)

1. Oprima el interruptor .
2. Coloque el dial de control de temperatura en la posición de frío.
3. Coloque el dial de control del ventilador a la velocidad deseada.
4. Encienda el acondicionador de aire oprimiendo el interruptor A/C.
5. Después que comienza el enfriamiento, ajuste el dial de control del ventilador y el dial de control de temperatura de acuerdo a lo necesario para mantener la máxima comodidad.

PRECAUCIÓN

Si el acondicionador de aire se usa mientras se conduce en subidas prolongadas y tránsito pesado, controle la indicación de advertencia de temperatura alta de refrigerante del motor para ver si se exhibe la indicación (página 7-30). El funcionamiento del acondicionador de aire puede sobrecalentar el motor. Si la indicación de advertencia se exhibe, desconecte el acondicionador de aire (página 7-22).

NOTA

- Cuando se desea el máximo enfriamiento, coloque el dial de control de temperatura en la posición de la temperatura más baja y ajuste el selector de admisión de aire en la posición de recirculación de aire, luego gire el dial de control del ventilador a la derecha.

- Si se desea una temperatura un poco más alta en el piso, oprima el interruptor  y ajuste el dial de control de temperatura para su máxima comodidad.
- El aire hacia el piso es más caliente que el que va a la cara (excepto cuando el dial de control de temperatura está en su posición de extrema calefacción o enfriamiento).

▼ Ventilación

1. Oprima el interruptor .
2. Ajuste el selector de entrada de aire a la posición de aire del exterior (indicador apagado).
3. Coloque el dial de control de temperatura en la posición deseada.
4. Coloque el dial de control del ventilador a la velocidad deseada.

▼ Descongelado y desempañado del parabrisas

1. Oprima el interruptor .
2. Coloque el dial de control de temperatura en la posición deseada.
3. Coloque el dial de control del ventilador a la velocidad deseada.
4. Si se desea calefacción con deshumidificación, conecte el acondicionador de aire.

ADVERTENCIA

No desempeñe el parabrisas usando el interruptor  con el control de temperatura en la posición de frío:

Si se usa el interruptor  con el control de temperatura en la posición de frío es peligroso pues se puede empañar el exterior del parabrisas. Por lo tanto no podrá ver correctamente lo cual podría ocasionarle un serio accidente. Coloque el control de temperatura a la posición de calor o templado al usar el interruptor .

NOTA

- **(Con interruptor de A/C)**
El empañamiento en las ventanas se aclara más fácilmente mientras el acondicionador de aire está encendido, pero se empañará más fácilmente si el acondicionador de aire está apagado.
- **(Con interruptor de A/C)**
Tenga cuidado de que las ventanas no se empañen al hacer algo de lo siguiente:
 - Cambiar a modo de recirculación
 - Apagar el acondicionador de aire
- **(Con interruptor de A/C)**
Cuando se desea un máximo enfriamiento, encienda el acondicionador de aire, coloque el dial de control de temperatura en la posición de la temperatura más baja, y el gire el dial de control del ventilador completamente hacia la derecha.
- Si desea aire caliente al piso, oprima el interruptor .

Características interiores
Climatizador

· Con el interruptor  o *1, el acondicionador de aire se enciende automáticamente (sin embargo, el indicador no se enciende) y la posición de aire del exterior se selecciona automáticamente para desempañar el parabrisas. Con el interruptor , la posición de aire del exterior no se puede cambiar a la posición de recirculación de aire.

*1 En función del mercado.

▼ **Deshumidificación (con interruptor A/C)**

Haga funcionar el acondicionador de aire en verano o invierno para ayudar a desempañar el parabrisas y las ventanillas laterales.

1. Oprima el interruptor de modo que desee ajustar.
2. Ajuste el selector de entrada de aire a la posición de aire del exterior (indicador apagado).
3. Coloque el dial de control de temperatura en la posición deseada.
4. Coloque el dial de control del ventilador a la velocidad deseada.
5. Encienda el acondicionador de aire oprimiendo el interruptor A/C.

NOTA


Una de las funciones del acondicionador de aire es deshumidificar el aire y, para usar esa función, la temperatura no debe estar ajustada a frío. Por lo tanto, ajuste el dial de control de temperatura a la posición deseada (caliente o frío) y conecte el acondicionador de aire cuando desee deshumidificar el aire de la cabina.

Características interiores
Climatizador

Tipo completamente automático

▼ **Tipo completamente automático**

La información del climatizador se exhibe en la exhibición.



1. Dial de control de temperatura del conductor
2. AUTO Interruptor
3. Exhibición de ajuste de temperatura (lado del conductor)
4. Exhibición de admisión de aire
5. Exhibición de flujo de aire
6. Exhibición de selector de modo
7. Exhibición de ajuste de temperatura (lado del acompañante)
8. SYNC Interruptor (temperatura sincronizada)
9. Dial de control de temperatura del acompañante
10. A/C Interruptor
11. Interruptor de desempañador de luneta trasera
12. Interruptor del selector de modo
13. Interruptor de control del ventilador
14. Selector de admisión de aire
15. Interruptor de desempañador del parabrisas
16. Interruptor de encendido

▼ **Interruptores de control**

AUTO Interruptor

Oprimiendo el interruptor AUTO las siguientes funciones serán controladas automáticamente de acuerdo con la temperatura ajustada seleccionada:

- Temperatura de flujo de aire
- Intensidad del caudal de aire

- Modo de flujo de aire
- Selección de aire del exterior/ recirculación de aire
- Funcionamiento del acondicionador de aire
- Selección de nivel de la calefacción del asiento*
- Funcionamiento del volante calefaccionado*

NOTA

AUTO indicador del interruptor

- Cuando el indicador del interruptor *AUTO* está encendido, indica que funciona automáticamente, y el sistema funcionará automáticamente.
- Si alguno de los siguientes interruptores funcionan mientras se encuentra en control automáticamente, el indicador del interruptor *AUTO* se apagará.

- Interruptor del selector de modo
- Interruptor de control del ventilador
- Interruptor de desempañador del parabrisas
Las funciones para los interruptores diferentes de los usados continúan funcionando en el control automáticamente.

Interruptor de encendido (sistema encendido/apagado)

El climatizador se enciende o apaga oprimiendo el interruptor de encendido.

Dial de control de temperatura

Este dial controla la temperatura del aire del sistema. Gírelo hacia la derecha para aire caliente y hacia la izquierda para aire frío.

- Cuando el interruptor SYNC está conectado:
Gire el dial de control de temperatura del conductor para controlar la temperatura en toda la cabina.
- Cuando el interruptor SYNC está desconectado:
Gire el dial de control de temperatura del conductor o del acompañante para controlar independientemente la temperatura a cada lado de la cabina.

NOTA

- El climatizador cambia al modo de funcionamiento individual (luz de indicador de interruptor SYNC apagada) girando el dial de control de temperatura del acompañante incluso cuando el interruptor SYNC esté conectado, lo que le permite el control individual de la temperatura ajustada para el conductor y el acompañante.
- Cuando ajusta la temperatura al límite inferior o superior, se visualiza "Lo" o "Hi".
- Las unidades de temperatura para la exhibición de ajuste de temperatura se pueden cambiar junto con las unidades de temperatura para la exhibición de temperatura exterior.
Consulte la sección Exhibición de temperatura exterior en la página 4-19.

Interruptor de control del ventilador

El ventilador tiene 7 velocidades. Se exhibe la velocidad seleccionada.

Interruptor del selector de modo

Permite seleccionar el modo de flujo de aire deseado (página 5-4).

NOTA

- Con el modo de flujo de aire ajustado a la posición  y el dial de control de temperatura a media temperatura, el aire caliente se dirige a los pies y aire a una temperatura comparativamente más baja saldrá por las salidas de aire central, izquierda y derecha.
- Para ajustar la salida de aire a , oprima el interruptor del desempañador de parabrisas.

- En la posición , la posición de aire del exterior se selecciona automáticamente.

A/C Interruptor

Oprimiendo el interruptor A/C mientras el interruptor AUTO está activado se apagará el acondicionador de aire (funciones de enfriamiento/deshumidificación). El encendido/apagado del acondicionador de aire tiene lugar cada vez que se oprime el interruptor A/C.

NOTA

- El acondicionador de aire funciona cuando se oprime el interruptor A/C mientras el acondicionador de aire está apagado.
- El acondicionador de aire podría no funcionar cuando la temperatura exterior llega 0 °C (32 °F).

Selector de admisión de aire

Permite seleccionar las posiciones de aire del exterior o de recirculación de aire. Oprima el interruptor para seleccionar las posiciones de aire del exterior o de recirculación de aire.

Posición de aire recirculado ()

El aire del exterior no puede entrar. Use esta posición cuando conduzca por túneles, conduzca con tránsito pesado (zonas de excesivo escape de motores) o cuando quiera enfriar rápidamente.

Posición de aire del exterior ()

Se permite que entre aire del exterior dentro de la cabina. Use este modo para ventilar o descongelar el parabrisas.

** ADVERTENCIA**

No recircular el aire de la cabina en tiempo frío o lluvioso:

Recircular el aire en la cabina cuando hace frío y llueve es peligroso, pues se pueden empañar los vidrios. Por lo tanto no podrá ver correctamente lo cual podría ocasionarle un serio accidente.

SYNC Interruptor (temperatura sincronizada)

Use el interruptor SYNC para cambiar el modo entre el funcionamiento individual (conductor y acompañante) y los modos de interconexión (simultáneos).

Modo de interconexión (indicador se enciende)

La temperatura ajustada para el conductor y el acompañante se controla simultáneamente.

Modo de funcionamiento individual (indicador se apaga)

La temperatura ajustada se puede controlar individualmente para el conductor y el acompañante.

Interruptor de desempañador del parabrisas

Oprima el interruptor para desempañar el parabrisas y las ventanillas de puertas delanteras.

Consulte la sección Descongelado y desempañado del parabrisas en la página 5-13.

Interruptor de desempañador de luneta trasera

Oprima el interruptor del desempañador de luneta trasera para desempañar la luneta trasera.

Consulte la sección Desempañador de luneta trasera en la página 4-61.

▼ Funcionamiento del acondicionador de aire automático

1. Oprima el interruptor AUTO. El modo de flujo de aire, el selector de admisión de aire y la cantidad de flujo de aire serán controlados automáticamente.
2. Use el dial de control de temperatura para seleccionar la temperatura deseada.
Si desea ajustar una temperatura del lado del acompañante distinta a la del lado del conductor, gire el dial de control de temperatura del acompañante para cambiar automáticamente al modo de funcionamiento individual y ajustar la temperatura del lado del acompañante.

Oprima el interruptor de encendido para apagar el sistema.

NOTA

- Gire el dial de control de temperatura para ajustar la temperatura entre 15 °C (60 °F) y 29 °C (84 °F). Ajuste el dial de control a la temperatura recomendada de 22 °C (72 °F) y, a continuación, ajústelo como desee.
- Ajustando la temperatura al máximo calor o frío no se podrá obtener la temperatura deseada con mayor rapidez.

- Al seleccionar calor, el sistema restringirá el flujo de aire hasta que el motor se caliente para evitar que salga aire frío por las salidas de aire.

▼ Descongelado y desempañado del parabrisas

Oprima el interruptor del desempañador de parabrisas.

En esta posición, se selecciona automáticamente la posición de aire del exterior, y se enciende automáticamente el acondicionador de aire. El acondicionador de aire dirigirá el aire sin humedad al parabrisas y las ventanillas laterales en la página 5-4.

El flujo de aire aumentará.

! ADVERTENCIA

Coloque el control de temperatura a la posición de calor o templado al desempañar (posición ):

Si se usa la posición  con el control de temperatura en la posición de frío es peligroso pues se puede empañar el exterior del parabrisas. Por lo tanto no podrá ver correctamente lo cual podría ocasionarle un serio accidente.

NOTA

- El empañamiento en las ventanas se aclara más fácilmente mientras el acondicionador de aire está encendido, pero se empañará más fácilmente si el acondicionador de aire está apagado.
- Tenga cuidado de que las ventanas no se empañen al hacer algo de lo siguiente:
 - Cambiar a modo de recirculación
 - Apagar el acondicionador de aire.

- Use el dial de control de temperatura para aumentar la temperatura del flujo de aire y desempañe el vidrio más rápidamente.


▼ Sensor de temperatura/luz solar

El sistema del climatizador mide las temperaturas del interior y exterior, el nivel de humedad y la luz solar mediante el uso del sensor de temperatura/luz solar. Ajusta la temperatura en el interior del habitáculo de acuerdo con los valores detectados.

! PRECAUCIÓN


No obstruya ninguno de los dos sensores, de lo contrario el sistema del climatizador no funcionará correctamente.

Sensor de luz solar



1. Sensor de luz solar


Sensor de temperatura interior



1. Sensor de temperatura interior

¿Qué es Mazda Connect?

▼ ¿Qué es Mazda Connect?



1. Radio
2. Bluetooth®/Llamada manos libres/SMS (Servicios de mensajes cortos)
3. Audio USB / Video USB
4. Puerto USB*1/Ranura para tarjetas SD*2
5. Tarjeta SD (sistema de navegación)*

*1 La ubicación de la ranura USB varía en función del modelo de vehículo.

*2 La ranura de tarjeta SD para el sistema de navegación. Para vehículos con sistema de navegación, se inserta y se usa la tarjeta SD (genuina de Mazda) con datos de mapas almacenados.

N.º	Menú	Explicación
(1)	Información	Monitor consumo comb.: Monitorear el consumo de combustible en tiempo real y ver el historial. SiriusXM Travel Link*: Acceda a la información de tráfico, clima, estacionamiento, etc. Monitor de estado de vehículo: Ver los mensajes importantes del mantenimiento del vehículo, información e intervalos. Manual del propietario*: Conozca más las características de Mazda y mucho más.
(2)	Entretenimiento	FM AM SiriusXM* Pandora* Bluetooth USB1 Audio/USB2 Audio USB1 Video/USB2 Video
(3)	Notificaciones	Muestra notificaciones del vehículo.
(4)	Comunicación	Al conectar su dispositivo celular, como un Smartphone, a Mazda Connect a través de Bluetooth®, puede utilizar las funciones de llamadas manos libres y de mensajes cortos.
(5)	Navegación	El sistema de navegación (vehículos con sistema de navegación) se puede utilizar cuando se ha insertado la tarjeta SD para el sistema de navegación. Si la tarjeta SD para el sistema de navegación no estuviera insertada, se exhibe la brújula indicando la dirección en que se desplaza el vehículo. La brújula podría no indicar la dirección correcta cuando el vehículo está parado o viajando a baja velocidad. Para obtener información sobre el funcionamiento del sistema de navegación, consulte el manual del sistema de navegación.

Características interiores
Mazda Connect

N.º	Menú	Explicación
(6)	Configuraciones	Puede cambiar los ajustes de la pantalla de Mazda Connect, los ajustes de sonido y las funciones del vehículo. Pantallas del vehículo: Ajusta las configuraciones y el contenido de todas las pantallas en el vehículo. Config. de sonido: Configura la experiencia auditiva en el vehículo. Configuraciones de seguridad: Configura las características de seguridad y asistencia al conductor. Configuraciones del vehículo: Configura las características de comodidad del vehículo. Configuraciones de conectividad: Configura Bluetooth y otros ajustes de conectividad del dispositivo. Configuraciones del sistema: Configura idioma, hora y otros ajustes generales.
(7)	Apple CarPlay	Puede utilizar Apple CarPlay™ conectando un iPhone® compatible con Apple CarPlay™ en la ranura USB.
(8)	Android Auto	Puede utilizar Android Auto™ conectando un smartphone Android™ compatible con Android Auto™ en la ranura USB.

⚠ ADVERTENCIA

Ajuste siempre el equipo de audio mientras el vehículo está estacionado:

No ajuste el interruptor de control remoto de audio mientras conduce el vehículo. Ajustar el equipo de audio mientras conduce el vehículo es peligroso pues puede distraer su atención de la conducción del vehículo lo que puede conducir a un accidente grave.

Incluso si los interruptores de control de audio están equipados en el volante, aprenda a usar los interruptores sin mirarlos de manera que pueda mantener el máximo de su atención en el camino mientras conduce el vehículo.

No permita que el cable del enchufe se enrede con la palanca de cambio (transmisión manual)/palanca selectora (transmisión automática):

Es peligroso si el cable del enchufe se enreda con la palanca de cambios (transmisión manual)/palanca selectora (transmisión automática) pues puede interferir con la conducción, dando lugar a un accidente.

No ajuste la unidad de audio portátil o similar mientras conduce el vehículo:

Ajustar el equipo de audio portátil o similar mientras conduce el vehículo es peligroso pues puede distraer su atención de la conducción del vehículo lo que puede conducir a un accidente grave. Siempre ajuste la unidad de audio portátil o similar cuando el vehículo esté parado.

Características interiores
Mazda Connect

⚠ PRECAUCIÓN

Para conducir con seguridad, ajuste el volumen del equipo de audio de manera que pueda escuchar los sonidos del exterior del vehículo, incluyendo las bocinas de los vehículos y las sirenas de vehículos de emergencia.

NOTA

- No utilice Mazda Connect durante un tiempo prolongado con el motor parado. De lo contrario, se podría descargar la batería.
- Si usa un celular o una radio C/B en el vehículo o próximo a él, podrá escuchar ruidos provenientes del sistema de audio. Sin embargo, esto no indica ningún problema.

Operaciones básicas de Mazda Connect

▼ Operaciones básicas de Mazda Connect

NOTA


- La explicación de las funciones descritas en este manual pueden diferir del funcionamiento real, y las formas de las pantallas y botones y las letras y los caracteres exhibidos también pueden diferir de la apariencia actual.
- Además, dependiendo de las futuras actualizaciones del software, el contenido puede ser cambiado sin aviso.
- Este manual contiene una descripción general de Mazda Connect y sus operaciones básicas. Para más detalles, consulte el Manual de utilización de Mazda Connect.

▼ Operación del interruptor de comando

El interruptor de comandante se puede utilizar para pasar de una función a otra y para activar cada una de las funciones.
Coloque la palma de la mano sobre la perilla de comandante de forma que los dedos puedan tocar cada uno de los interruptores.
Puede cambiar de pantalla sin tener mirar su mano.

NOTA

Por razones de seguridad, algunas operaciones se desactivan mientras se conduce el vehículo.



La forma de los interruptores varía en función del modelo de vehículo.

N.º	Ítem	Explicación
1		Perilla de comandante (selección): Gire o deslice la perilla de comandante para seleccionar las funciones que desee utilizar.
2		Perilla de comandante (seleccionar): Presione la perilla de comandante para seleccionar la función que desee utilizar.
3		Botón de entretenimiento: Se exhibe la pantalla de fuente de audio usada más recientemente. (Durante la reproducción de música con Apple CarPlay™ o Android Auto™) Muestra la pantalla de reproducción de Apple CarPlay™ o Android Auto™.

Características interiores
Mazda Connect

N.º	Ítem	Explicación
4		Perilla de volumen: Ajuste del volumen Ajuste el volumen girando la perilla de volumen. Si ajusta el volumen durante un guiado por voz, el volumen del guiado por voz cambiará. Si ajusta el volumen mientras realiza una llamada con el sistema manos libres, el volumen de la conversación cambiará. Oprima la perilla de volumen para silenciar el audio. Vuelva a oprimir la perilla para cancelar el silenciamiento. Apagado Mantenga oprimida la perilla de volumen para apagar el sistema Mazda Connect. NOTA <i>Si oprime la perilla de volumen para silenciar una fuente de audio que se puede pausar, como Apple CarPlay™, audio USB, o audio Bluetooth®, durante su reproducción, la reproducción de la canción se pausa. Oprima de nuevo la perilla de volumen para cancelar el silenciamiento y la pausa al mismo tiempo.</i> Selección de una emisora de radio Puede seleccionar las emisoras de radio registradas en sus favoritos deslizando la perilla de volumen hacia la izquierda/derecha mientras escucha una emisora de radio FM/AM. Las emisoras de radio cambian cada vez que se desliza la perilla de volumen. Además, mantenga oprimida la perilla de volumen hasta que escuche una señal acústica para iniciar la selección automática de emisoras. Se detiene al sintonizar una emisión de radio. Introducción Los archivos de música y video se pueden reproducir accionando el botón mientras se está reproduciendo SiriusXM®, audio o video. Deslice la perilla de volumen a la derecha para pasar al inicio de la siguiente canción o deslicela a la izquierda para pasar al inicio de la canción anterior. (El orden de las canciones es el orden en el que aparecen en la lista de archivos seleccionada.)
5		Botón Favoritos: Exhibe la pantalla de favoritos. Mantenga oprimido para registrar contactos, emisoras de radio o puntos de navegación que se exhiban en la pantalla en ese momento.


5-21

Características interiores
Mazda Connect

N.º	Ítem	Explicación
6		Botón Inicio: Exhibe la pantalla de inicio. (Mientras se muestra Apple CarPlay™ o Android Auto™) Muestra la pantalla de inicio de Apple CarPlay™ o Android Auto™. (Mientras está conectado Apple CarPlay™ o Android Auto™) Mantenga oprimido mientras la pantalla de Mazda Connect se exhibe para cambiar de pantalla entre Apple CarPlay™ y Android Auto™. Además, mantenga oprimido mientras la pantalla Apple CarPlay™ o Android Auto™ se muestra para cambiar a la pantalla de Mazda Connect.
7		Botón Atrás: Vuelve a la pantalla anterior.
8		Botón Mapa: Exhibe la pantalla de navegación (vehículos con sistema de navegación). Para que el sistema de navegación pueda funcionar, se requiere el uso de la tarjeta SD del sistema de navegación. Si la tarjeta SD para el sistema de navegación no estuviera insertada, se exhibe la brújula indicando la dirección en que se desplaza el vehículo. Para obtener información sobre el funcionamiento del sistema de navegación, consulte el manual del sistema de navegación. (Durante el guiado en carretera con Apple CarPlay™ o Android Auto™) Muestra la pantalla de mapas de Apple CarPlay™ o Android Auto™.

▼ **Funcionamiento del interruptor de control remoto de audio**

El interruptores de control remoto de audio se encuentra a la izquierda del volante. Puede accionar la unidad de audio desde el volante.



5-22

Características interiores
Mazda Connect

La forma de los interruptores varía en función del modelo de vehículo.


N.º	Ítem	Explicación
1		Botón de ajuste del volumen: Oprima el botón (+) o el botón (-) para ajustar el volumen. Si ajusta el volumen durante un guiado por voz, el volumen del guiado por voz cambiará.
		Si ajusta el volumen mientras realiza una llamada con el sistema manos libres, el volumen de la conversación cambiará.
2		Interruptor de búsqueda:
		Selección de una emisora de radio Puede seleccionar las emisoras de radio registradas en sus favoritos oprimiendo el interruptor de búsqueda mientras escucha una emisora de radio FM/AM. Las emisoras de radio cambian cada vez que se oprime el interruptor. Además, mantenga oprimido el interruptor de búsqueda hasta que escuche una señal acústica para iniciar la selección automática de emisoras. Se detiene al sintonizar una emisión de radio. Introducción Los archivos de música y vídeo se pueden reproducir accionando el botón mientras se está reproduciendo SiriusXM®, audio o vídeo. Pulse el () para ir al inicio de la siguiente canción y pulse () para ir al inicio de la canción anterior. (El orden de las canciones es el orden en el que aparecen en la lista de archivos seleccionada.)
3	SOURCE	SOURCE botón: La fuente de audio se puede cambiar cada vez que se oprime el botón. Además, al mantener oprimido este botón, el audio reproducido se apaga y la pantalla de selección de fuentes de audio se muestra. (Durante la reproducción con Apple CarPlay™ o Android Auto™) Mantenga oprimido el botón SOURCE para apagar el audio reproducido.
4		Botón de cortar*1 : (Durante una llamada) Oprima el botón para finalizar la llamada. (Mientras se recibe una llamada) Oprima el botón para rechazar una llamada.
5		Botón de hablar/contestar*1 : (Mientras se recibe una llamada) Oprima el botón para contestar la llamada.

Características interiores
Mazda Connect

N.º	Ítem	Explicación
6		Botón de silenciamiento: Oprima el botón para silenciar. Vuelva a oprimirlo para cancelar el silenciamiento. NOTA Si oprime el botón de silenciamiento para silenciar una fuente de audio que se puede pausar, como Apple CarPlay™, audio USB, o audio Bluetooth®, durante su reproducción, la reproducción de la canción se pausa. Oprima de nuevo el botón de silenciamiento para cancelar el silenciamiento y la pausa al mismo tiempo.

*1 También puede utilizar el reconocimiento de voz para el botón de hablar/contestar y para el botón de cortar.
Para obtener más información, consulte la sección "Control del equipo mediante la función de reconocimiento de voz" (en la página 5-24).

▼ Control del equipo mediante la función de reconocimiento de voz



La forma de los interruptores varía en función del modelo de vehículo.

N.º	Ítem	Explicación
1		Botón de hablar/contestar: Al oprimir este botón, la pantalla superior de reconocimiento de voz se muestra y se activa el reconocimiento de voz. (Mientras se anuncia el guiado mediante voz) Oprima el botón para omitir el guiado mediante voz.
2		Botón de cortar: Oprima el botón para finalizar el reconocimiento de voz.

Activación del reconocimiento de voz

Al oprimir el botón de hablar/contestar: en el control remoto de audio, se muestra la pantalla superior de reconocimiento de voz.

Características interiores
Mazda Connect

NOTA

Mientras Apple CarPlay™ o Android Auto™ está conectado, el sistema de reconocimiento de voz Siri® o Android Auto™ estará activado, pero el sistema de reconocimiento de voz de Mazda Connect no estará activado.

Comandos que se pueden usar en cualquier momento

“Ayuda” - Se puede utilizar para comprobar cuáles son los comandos de voz que se pueden usar.

“Atrás” - Vuelve a la pantalla anterior. Cuando se dice un comando de voz en la pantalla de introducción de números de teléfono, el contenido introducido previamente se elimina.

“Cancelar” - Finaliza el reconocimiento de voz.

Para obtener más información sobre cómo utilizar Mazda Connect

“Manual del propietario” - Se exhibe la pantalla de guía de funcionamiento.

Finalización del reconocimiento de voz


Realice cualquiera de las siguientes operaciones:

- Oprima el botón de cortar.
- Mantenga oprimido el botón de hablar/contestar.
- Diga la palabra, "Cancelar".

Consejos útiles para el uso de la función de reconocimiento de voz

En la pantalla superior de reconocimiento de voz se ofrecen algunos ejemplos de comandos de voz efectivos en diferentes categorías.

Sería conveniente utilizar estos comandos de voz con antelación.



NOTA

· Los comandos de voz indicados en este manual son algunos ejemplos de comandos de voz que se pueden usar. Puede que algunos comandos de voz no se puedan usar en función del modelo del vehículo.

Características interiores
Mazda Connect

· Cuando el ajuste Interrumpir está activado, los comandos de voz se pueden utilizar mientras se anuncia el sistema de guiado mediante voz. Para obtener más información acerca de la opción Interrumpir, consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

· Para obtener más información acerca de los comandos de voz que se pueden utilizar en la pantalla de navegación, consulte el manual del sistema de navegación.

Para evitar un reconocimiento de voz erróneo, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Cuando esté utilizando un celular conectado a través de Bluetooth®, se podrán utilizar los comandos propios del celular. Conecte su celular a Bluetooth® antes de utilizarlo para el reconocimiento de voz.
- Si habla con un tono de voz superior al habitual, mejorará el reconocimiento de voz, aunque no es necesario utilizar un tono excesivamente alto. Intente hablar con un tono de voz ligeramente superior al que utilizaría para hablar con el resto de pasajeros del vehículo.
- No es necesario que hable lentamente. Hable a una velocidad normal.
- Cuando vaya a llamar a una persona incluida en la agenda telefónica, la tasa de reconocimiento es mayor cuando más largo es el nombre. Se pueden producir errores con nombres cortos, como "Mamá", "Casa" o "Esposa".
- Hable claramente, sin hacer pausas entre las palabras o números.
- No será posible reconocer otros comandos de voz que no sean los especificados. Diga los comandos de voz usando las palabras especificadas.
- No es necesario mirar el micrófono o acercarlo. Diga los comandos de voz mientras mantiene una posición de conducción segura.
- Cierre las ventanillas y/o el techo corredizo para reducir los ruidos fuertes desde el exterior del vehículo y para evitar el flujo de aire producido por el climatizador mientras use el teléfono manos libres Bluetooth®.
- Asegúrese de que el flujo de aire del climatizador no llega directamente al micrófono.
- Cuando utilice comandos de voz durante un guiado por voz, hable con un tono de voz ligeramente superior al habitual. No obstante, no es necesario usar un tono de voz excesivo.
- Si el reconocimiento de voz no es adecuado cuando el volumen de guiado es alto, ajuste la función Interrumpir como desactivada.

Algunos ejemplos de comandos de voz correspondientes a la función de reconocimiento de voz

El nombre y número especificado se ponen entre {}.

Común

- Atrás
- Ayuda (Puede escuchar la guía de ayuda en cada pantalla.)
- {Número de línea} (Puede seleccionar el número de línea en la pantalla.)

Características interiores
Mazda Connect

- Próxima página
- Página anterior
- Cancelar

Menú

- Todo
- Navegación
- Entretenimiento
- Comunicación
- Manual del propietario (Se puede visualizar el reconocimiento de voz del Manual del propietario digital a bordo.)

Ajuste

- Configuración de reconocimiento de voz
- Manual del propietario (Se puede visualizar el reconocimiento de voz del Manual del propietario digital a bordo.)
- Desactivar pantalla

Música

- Reproducir al artista (También puede utilizar "Reproducir al artista {nombre del artista}").)
- Reproducir el álbum (También puede utilizar "Reproducir el álbum {nombre de álbum}").)
- Reproducir lista de reproducción (También puede utilizar "Reproducir lista de reproducción {nombre de lista de reproducción}").)
- Reproducir canción (También puede utilizar "Reproducir canción {nombre de canción}").)
- Reproducir audiolibro (También puede utilizar "Reproducir audiolibro {nombre de audiolibro}").)
- Reproducir el podcast (También puede utilizar "Reproducir podcast {nombre de podcast}").)

Radio

- Sintonizar {Frecuencia} AM
- Sintonizar {Frecuencia} FM
- Sintonizar {Frecuencia} HD {Subcanal}
- Canal SiriusXM {Número de canal}
- SiriusXM {Nombre de emisora}
- SiriusXM género (También puede utilizar "SiriusXM {nombre del género}").)

Fuente

- Cambiar fuente (También puede utilizar "Cambiar fuente a USB"*1 y "USB"*1.)
- Apagar audio (También puede utilizar "Cambiar fuente a Apagar audio").)

5-27

Características interiores
Mazda Connect

Teléfono

- Marcar número de teléfono (También puede utilizar "Marcar {número de teléfono}").)
- Historial de llamadas
- Llamar un contacto (También puede utilizar "Llamar a {nombre del contacto}" y "Llamar a {nombre del contacto} al {tipo de número}").)
- Volver a marcar

*1 : También se pueden utilizar nombres de fuentes de audio que no sean "USB", como estas: Bluetooth/AM/FM/SiriusXM/Pandora/Audio USB1/Audio USB2/Video USB1/Video USB2

NOTA

- Algunos comandos pueden no ser utilizables dependiendo de la región y el equipo.
- Algunos comandos no se pueden usar dependiendo de las condiciones de la conexión del dispositivo y las condiciones de uso.

▼ Apéndice

Base de datos Gracenote®

Al conectar un dispositivo de audio USB a esta unidad y reproducir audio, la unidad busca la base de datos almacenada en el vehículo para la portada del álbum. Si hay una coincidencia en la compilación de la base de datos del vehículo con la música que se está reproduciendo, se muestra la portada del álbum. La información de la base de datos almacenada en este dispositivo usa la información de base de datos en el servicio de reconocimiento de música Gracenote®.

SiriusXM Travel Link®*



AVISO EXCLUSIVO

La información meteorológica está sujeta a interrupciones del servicio y puede contener errores o inexactitudes, por lo que no se debe confiar exclusivamente en ella. Se le recomienda que consulte fuentes de información meteorológica alternativas antes de tomar decisiones relacionadas con la seguridad. Usted reconoce y acepta que será el único responsable del uso de la información y de todas las decisiones tomadas con respecto a la misma. Al utilizar este servicio meteorológico, usted renuncia a cualquier reclamo contra Sirius XM Radio Inc. y Mazda Motor Corporation y todos sus respectivos afiliados con respecto a este servicio.

5-28 *Algunos modelos

Radio satelital SiriusXM®*



Los productos/aplicaciones deben mostrar "Llamar [número de teléfono adecuado] para activar los servicios" para cualquier servicio de datos SiriusXM no suscrito. Esto se mostrará en la misma pantalla que la identificación de radio y el estado de suscripción al servicio: Contáctese con su representante de SiriusXM para obtener el número de teléfono adecuado del centro de llamadas.

- EE. UU.: 1-877-447-0011
- Canadá: 1-877-438-9677

Suscripción a SiriusXM® All Access

Con suerte, usted ya está encantado con SiriusXM en su nuevo Mazda. Pero no se quede ahí — también puede escuchar en la aplicación y en línea. All Access es el mejor paquete de suscripción, con la mayor cantidad de canales y la mayor flexibilidad. Con All Access, usted obtiene todos los canales disponibles en su vehículo, además de que puede escuchar en la aplicación, en línea y en su casa en una variedad de dispositivos conectados. De esta manera, pueda disfrutar de SiriusXM donde quiera que esté. Esto es lo que está incluido:

- Más de 150 canales satelitales para disfrutar en su vehículo, de costa a costa, 24 horas al día, 7 días a la semana.
- Todo tipo de música libre de publicidad, además de todos los deportes importantes, noticias de clase mundial y los nombres más importantes en el mundo de la conversación y el entretenimiento.
- Toda nuestra programación premium, incluyendo Howard Stern, todos los partidos de la NFL, MLB® y NBA, los partidos de la NHL®, todas las carreras de NASCAR®, los canales de charla las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dedicados a las grandes ligas y mucho más.

Todos los servicios SiriusXM requieren una suscripción, vendida por separado o como un paquete por SiriusXM Radio Inc. (o, en Canadá, SiriusXM Canada Inc.), después de cualquier suscripción de prueba que pueda incluirse con la compra o alquiler de su vehículo. Para suscribirse después de su suscripción de prueba, llame al 1-877-447-0011 (EE.UU.) o 1-877-438-9677 (Canadá).

⚠ PRECAUCIÓN

Está prohibido copiar, descompilar, desmontar, realizar ingeniería inversa, piratear, manipular o poner a disposición de cualquier otro modo cualquier tecnología o software incorporado en los receptores compatibles con el servicio de radio satelital SiriusXM o que soporte el sitio web de SiriusXM, el servicio en línea o cualquiera de sus contenidos. Además, el software de compresión de voz AMBE® incluido en este producto está protegido por derechos de propiedad intelectual, incluidos derechos de patente, derechos de autor y secretos comerciales de Digital Voice Systems, Inc. El Servicio SiriusXM puede incluir información y datos sobre tráfico, clima y otros contenidos y alertas de emergencia. Dicha información y datos no son para la "seguridad para la vida", sino que son meramente suplementarios y de naturaleza consultiva y, por lo tanto, no se puede confiar en ellos como críticos para la seguridad. Ni SiriusXM ni Mazda son responsables de cualquier error en las precisiones de los servicios de datos de SiriusXM ni de su uso en aplicaciones. El contenido de SiriusXM está sujeto a cambios sin previo aviso.

NOTA

El servicio de radio satelital SiriusXM está disponible en los 48 estados contiguos de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia. El servicio no está disponible en Alaska, Hawái o Puerto Rico.

HD Radio™

¿Que es la tecnología de HD Radio™ y como funciona?

La tecnología HD Radio™ es la evolución digital de la radio AM/FM analógica. Su radio tiene un receptor especial que le permite recibir transmisiones digitales (donde estén disponibles) además de las transmisiones analógicas que ya recibe. Las transmisiones digitales tienen mejor calidad de sonido que las transmisiones analógicas ya que las transmisiones digitales ofrecen audio de claridad total y libre de interferencias. Para más información, y una guía a las emisoras de radio y programación disponible, visite www.hdradio.com.

Características interiores
Mazda Connect

Beneficios de la tecnología HD Radio™

(Información)

El título de la canción, el nombre del artista y el nombre del álbum aparecerán en la pantalla cuando sean transmitidos por la emisora de radio.

(Multidifusión)

En la frecuencia de radio FM la mayoría de las emisoras digitales tiene programas “múltiples” o suplementarios en cada emisora de FM.

Tecnología de HD Radio fabricada bajo licencia de iBiquity Digital Corporation. EE.UU. y en el extranjero.

Para obtener información sobre patentes, consulte <http://dts.com/patents>.

Apple CarPlay™

⚠ PRECAUCIÓN

➤ USTED RECONOCE Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL USO DE APPLE CARPLAY™ ("LA APLICACIÓN") ES A SU PROPIO RIESGO Y QUE ASUME TODO EL RIESGO EN CUANTO A LA CALIDAD SATISFACTORIA, EL RENDIMIENTO, LA PRECISIÓN Y EL ESFUERZO EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, Y QUE LA APLICACIÓN Y LA INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y "SEGÚN ESTÉN DISPONIBLES", CON TODAS LAS FALLAS Y SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, Y MAZDA POR LA PRESENTE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES CON RESPECTO A LA APLICACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O ESTATUTARIA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y/O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EXACTITUD, DISFRUTE TRANQUILO Y NO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS.

A MODO DE EJEMPLO, Y SIN LIMITACIÓN, MAZDA NIEGA CUALQUIER GARANTÍA CON RESPECTO A LA EXACTITUD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LA APLICACIÓN, TALES COMO LA EXACTITUD DE LAS DIRECCIONES, EL TIEMPO ESTIMADO DE VIAJE, LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, LAS CONDICIONES DE LAS CARRETERAS, LAS NOTICIAS, EL CLIMA, EL TRÁFICO U OTRO CONTENIDO PROPORCIONADO POR APPLE, SUS FILIALES O TERCEROS PROVEEDORES; MAZDA NO GARANTIZA QUE LA APLICACIÓN O CUALQUIER SERVICIO PROPORCIONADO A TRAVÉS DE ELLOS SERÁ PROPORCIONADO EN TODO MOMENTO O QUE CUALQUIERA O TODOS LOS SERVICIOS ESTARÁN DISPONIBLES EN CUALQUIER MOMENTO O LUGAR EN PARTICULAR. POR EJEMPLO, LOS SERVICIOS PUEDEN SER SUSPENDIDOS O INTERRUMPIDOS SIN PREVIO AVISO POR REPARACIONES, MANTENIMIENTO, AJUSTES DE SEGURIDAD, ACTUALIZACIONES, ETC., LOS SERVICIOS PUEDEN NO ESTAR DISPONIBLES EN SU ÁREA O UBICACIÓN, ETC.

Características interiores
Mazda Connect

ADEMÁS, USTED ENTIENDE QUE LOS CAMBIOS EN LA TECNOLOGÍA DE TERCEROS O LAS REGULACIONES GUBERNAMENTALES PUEDEN HACER QUE LOS SERVICIOS Y/O APLICACIONES SEAN OBSOLETOS Y/O INUTILIZABLES. EN LA MEDIDA EN QUE NO LO PROHÍBA LA LEY, EN NINGÚN CASO MAZDA O SUS AFILIADOS SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS PERSONALES, O CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRECTO O CONSECUENTE, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE GANANCIAS, CORRUPCIÓN O PÉRDIDA DE DATOS, FALTA DE TRANSMISIÓN O RECEPCIÓN DE DATOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O CUALQUIER OTRO DAÑO O PÉRDIDA COMERCIAL, QUE SURJA DE O ESTÉ RELACIONADO CON LA APLICACIÓN O SU USO O INCAPACIDAD DE USAR LA APLICACIÓN O LA INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN.

➤ Cuando utilice Apple CarPlay™, evite distraerse y utilice Apple CarPlay™ de forma responsable.
Manténgase completamente al tanto de las condiciones de manejo y cumpla siempre con las leyes aplicables.

NOTA

- Apple CarPlay™ es proporcionado por Apple® y su uso está sujeto a la aceptación de las condiciones de uso de Apple CarPlay™ que forman parte de las condiciones de uso de Apple iOS.
- Al utilizar Apple CarPlay™, la ubicación, la velocidad y otros datos del vehículo se transfieren a su iPhone®. Para más información, consulte la sección Política de privacidad de Apple®.

Android Auto™

⚠ PRECAUCIÓN

➤ USTED RECONOCE Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL USO DE ANDROID AUTO™ ("LA APLICACIÓN") ES A SU PROPIO RIESGO Y QUE ASUME TODO EL RIESGO EN CUANTO A LA CALIDAD SATISFACTORIA, EL RENDIMIENTO, LA PRECISIÓN Y EL ESFUERZO EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, Y QUE LA APLICACIÓN Y LA INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y "SEGÚN ESTÉN DISPONIBLES", CON TODAS LAS FALLAS Y SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, Y MAZDA POR LA PRESENTE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES CON RESPECTO A LA APLICACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O ESTATUTARIA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y/O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EXACTITUD, DISFRUTE TRANQUILO Y NO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS.

Características interiores
Mazda Connect

A MODO DE EJEMPLO, Y SIN LIMITACIÓN, MAZDA NIEGA CUALQUIER GARANTÍA CON RESPECTO A LA EXACTITUD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LA APLICACIÓN, TALES COMO LA EXACTITUD DE LAS DIRECCIONES, EL TIEMPO ESTIMADO DE VIAJE, LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, LAS CONDICIONES DE LAS CARRETERAS, LAS NOTICIAS, EL CLIMA, EL TRÁFICO U OTRO CONTENIDO PROPORCIONADO POR GOOGLE, SUS FILIALES O TERCEROS PROVEEDORES; MAZDA NO GARANTIZA QUE LA APLICACIÓN O CUALQUIER SERVICIO PROPORCIONADO A TRAVÉS DE ELLOS SERÁ PROPORCIONADO EN TODO MOMENTO O QUE CUALQUIERA O TODOS LOS SERVICIOS ESTARÁN DISPONIBLES EN CUALQUIER MOMENTO O LUGAR EN PARTICULAR. POR EJEMPLO, LOS SERVICIOS PUEDEN SER SUSPENDIDOS O INTERRUMPIDOS SIN PREVIO AVISO POR REPARACIONES, MANTENIMIENTO, AJUSTES DE SEGURIDAD, ACTUALIZACIONES, ETC., LOS SERVICIOS PUEDEN NO ESTAR DISPONIBLES EN SU ÁREA O UBICACIÓN, ETC. ADEMÁS, USTED ENTIENDE QUE LOS CAMBIOS EN LA TECNOLOGÍA DE TERCEROS O LAS REGULACIONES GUBERNAMENTALES PUEDEN HACER QUE LOS SERVICIOS Y/O APLICACIONES SEAN OBSOLETOS Y/O INUTILIZABLES. EN LA MEDIDA EN QUE NO LO PROHÍBA LA LEY, EN NINGÚN CASO MAZDA O SUS AFILIADOS SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS PERSONALES, O CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRECTO O CONSECUENTE, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE GANANCIAS, CORRUPCIÓN O PÉRDIDA DE DATOS, FALTA DE TRANSMISIÓN O RECEPCIÓN DE DATOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O CUALQUIER OTRO DAÑO O PÉRDIDA COMERCIAL, QUE SURJA DE O ESTÉ RELACIONADO CON LA APLICACIÓN O SU USO O INCAPACIDAD DE USAR LA APLICACIÓN O LA INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN.

- Cuando utilice Android Auto™, evite distraerse y utilice Android Auto™ de forma responsable.
Manténgase completamente al tanto de las condiciones de manejo y cumpla siempre con las leyes aplicables.

NOTA

- Android Auto™ es proporcionado por Google y su uso está sujeto a su aceptación de las condiciones de uso de Android Auto™.
- Al utilizar Android Auto™, la ubicación, la velocidad y otros datos del vehículo se transfieren a su smartphone. Para más información, consulte la sección Política de privacidad de Google.

Marca registrada

- Pandora®, el logotipo de Pandora®, y la imagen comercial e Pandora® son marcas registradas o marcas comerciales de Pandora Media, Inc., y se usan con su permiso.

Características interiores
Mazda Connect

- HD Radio™ and the HD, HD Radio, and “Arc” logos are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.



- iPhone, Siri and Apple Music are registered trademarks of Apple Inc.
 - Apple CarPlay is trademarks of Apple Inc.
 - iOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco en EE.UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.
 - “Made for iPhone” y “Made for iPod” significan que se ha diseñado un accesorio para conectarse específicamente a iPhone o iPod, y que ha sido certificado por el desarrollador para cumplir los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es el responsable del funcionamiento de este dispositivo o el cumplimiento de los estándares de seguridad y regulatorios.
- Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPhone o iPod puede afectar al rendimiento inalámbrico.

Made for
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPod touch (6.ª generación)
iPod touch (5.ª generación)
iPod nano (7.ª generación)



- Google, Android, Android Auto y otras marcas relacionadas son marcas registradas de Google LLC.

Características interiores
Mazda Connect

- AudioPilot® es una marca registrada de Bose Corporation.
- Centerpoint® es una marca registrada de Bose Corporation.
- Windows Media y Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation U.S. en los Estados Unidos y otros países.
Este producto está protegido por unos derechos de propiedad intelectual determinados de Microsoft Corporation y terceros.
El uso o distribución de esta tecnología fuera de este producto está prohibido sin una licencia de Microsoft o de una filial de Microsoft o terceros autorizados.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



- SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- Gracenote, the Gracenote logo and logotype are either a registered trademark or a trademark of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.



En cuanto a la licencia para el amplificador de audio (excepto vehículos con audio BOSE®)

Licencia para la implementación de CMSIS-RTOS RTX

Copyright (c) 1999-2009 KEIL, 2009-2015 ARM Germany GmbH, 2013-2016 ARM Ltd
Todos los derechos reservados.
La redistribución y el uso en los formatos de fuente y binario, con o sin modificaciones, están permitidos siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

Características interiores
Mazda Connect

- La redistribución del código fuente debe mantener el aviso de copyright que aparece con anterioridad, esta lista de condiciones y la siguiente renuncia de responsabilidad.
- La redistribución en formato binario debe reproducir el aviso de copyright que aparece con anterioridad, esta lista de condiciones y la siguiente renuncia de responsabilidad en la documentación y en otros materiales proporcionados con la distribución.
- Ni el nombre de ARM ni los nombres de sus colaboradores pueden utilizarse para respaldar o promocionar productos derivados de este software sin el previo consentimiento expreso por escrito.

EL TITULAR DEL COPYRIGHT Y SUS COLABORADORES PROPORCIONAN ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, QUEDAN RECHAZADAS.
EN NINGÚN CASO, LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y SUS COLABORADORES SE HARÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPREVISTOS, ESPECIALES, EJEMPLARES O EMERGENTES (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS DE REEMPLAZO, LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O INGRESOS, O LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL), INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA POR LA CUAL SE PRODUJERON Y DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN EJECUCIÓN DE CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (POR NEGLIGENCIA O POR OTRO MOTIVO) QUE SE DERIVEN DE CUALQUIER FORMA DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE HUBIERA NOTIFICADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUJERAN TALES DAÑOS.

Características interiores

Equipamiento interior

Viseras


▼ Viseras

Para usar una visera, bájela hacia adelante o gírela hacia un lado.



▼ Viseras de extensión laterales*

El extensor de visera extiende el rango de la visera para tapar el sol. Para usar, tire del mismo.



⚠ PRECAUCIÓN


Al mover la visera, retraiga el extensor de la visera a su posición original. De lo contrario, el extensor de la visera puede golpear el espejo interior.

▼ Espejos cosméticos

Para usar un espejo cosmético, baje la visera.

Si su vehículo está equipado con una luz de espejo cosmético, iluminará cuando abra la cubierta.

Para evitar que la batería se descargue, el espejo cosmético se iluminará en el rango de inclinación indicado en la figura.



1. Luz de espejo cosmético
2. Activado
3. Desactivado

NOTA

Si se deja encendida una luz de espejo cosmético con el encendido en OFF, la luz se apagará automáticamente para evitar que se descargue la batería.

La luz de espejo cosmético se puede encender nuevamente realizando cualquiera de las siguientes operaciones:

- Abriendo/cerrando una puerta.
- Abriendo una puerta.
- Cambio del encendido a la posición ACC u ON.
- Encendiendo una luz en el techo/luz para lectura de mapas delantera.

Características interiores

Equipamiento interior

Luces interiores


▼ Luces interiores

NOTA

No deje las luces encendidas por periodos largos mientras el motor está apagado. De lo contrario, se podría descargar la batería.

Luces en el techo

Delantero




1. Indicador

Interruptor	Luces en el techo
 ON/OFF	Oprima el interruptor para encenderlo. Oprima otra vez el interruptor para apagar las luces.

Interruptor	Luces en el techo
 OFF PUERTA OFF	El bloqueo de las puertas se puede activar/desactivar. Cuando el bloqueo de las puertas está desactivado, el indicador del interruptor se enciende. Bloqueo de las puertas activado (indicador del interruptor apagado) • Las luces se encienden al abrir cualquiera de las puertas. • Las luces se encienden/apagan al mismo tiempo que el sistema de entrada iluminada. Bloqueo de las puertas desactivado (indicador del interruptor encendido) • Las luces no se encienden incluso si se abre cualquiera de las puertas. • Las luces no se encienden/apagan al mismo tiempo que el sistema de entrada iluminada.

Trasero



NOTA


La luz en el techo trasera también se enciende y apagan cuando se acciona el interruptor de luz en el techo delantera.

Características interiores

Equipamiento interior

Luz para lectura de mapas

Oprima el interruptor para encender las luces para lectura de mapas, y luego oprima el interruptor de nuevo para apagarlas.



NOTA

Las luces para lectura de mapas no se apagarán incluso si se oprime el interruptor en los siguientes casos:

- Las luces en el techo se encienden accionando el interruptor de luces en el techo ON/OFF (ON/OFF).
- Las luces en el techo se encienden al abrir/cerrar la puerta.
- El sistema de entrada iluminada está encendido.

Luz del baúl (4 puertas)

La luz del baúl se enciende al abrir el baúl y se apaga al cerrarlo.



NOTA

No deje el baúl abierto por periodos largos mientras el motor está apagado. De lo contrario, se podría descargar la batería.

Luz del compartimiento para equipajes (5 puertas)

La luz del compartimiento para equipajes se enciende al abrir la compuerta trasera y se apaga al cerrarla.



NOTA

No deje la compuerta trasera abierta por periodos largos mientras el motor está apagado. De lo contrario, se podría descargar la batería.

5-39

Características interiores

Equipamiento interior

▼ Sistema de entrada iluminado

Las luces en el techo se encienden cuando se realiza una de las siguientes operaciones con el interruptor de luz del techo en la posición DOOR.

- El seguro de la puerta del conductor se abre con el encendido en OFF.
- El encendido se cambia a OFF con todas las puertas cerradas.

NOTA

- El tiempo de iluminación difiere dependiendo de la operación.
- El vehículo está equipado con un economizador de batería. Si una luz interior se deja encendida con el encendido en OFF, la luz se apagará automáticamente después de aproximadamente 15 minutos para evitar que se descargue la batería.
- El funcionamiento del sistema de entrada iluminado se puede cambiar. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.
- El sistema de entrada iluminada no funciona en conjunto con las luces en el techo cuando las luces en el techo se encienden usando el interruptor de luces en el techo ON/OFF.

Conector de accesorios

▼ Conector de accesorios

Use sólo accesorios originales Mazda o equivalentes que no requieran más de 120 W (CC 12 V, 10 A).

El conector de accesorios se pueden usar independientemente de que el encendido esté conectado o desconectado.



⚠ PRECAUCIÓN

- Para evitar que el conector de accesorios resulte dañado o ocurra una falla en el sistema eléctrico, tenga cuidado con lo siguiente:
- No use accesorios que requieran más de 120 W (CC 12 V, 10 A).
- No use accesorios que no sean accesorios originales Mazda o equivalentes.
- Cierre la cubierta cuando no usa el conector accesorio para evitar que objetos extraños o líquidos entren dentro del conector accesorio.
- Inserte correctamente el enchufe en el conector de accesorios.
- No inserte el encendedor de cigarrillos en el conector de accesorios.

5-40

Características interiores

Equipamiento interior


- El ruido puede ocurrir en la reproducción de audio dependiendo del dispositivo conectado al conector de accesorios.
- Dependiendo del dispositivo conectado en el conector de accesorios, el sistema eléctrico del vehículo se podría ver afectado, lo que puede resultar en que se encienda la luz de advertencia. Desconecte el dispositivo conectado y asegúrese que se ha resuelto el problema. Si se ha resuelto el problema, desconecte el dispositivo del conector y desconecte el encendido. Si no se ha resuelto el problema, consulte a un concesionario autorizado Mazda.

NOTA

Para evitar que la batería se descargue, no use el conector durante largos periodos de tiempo con el motor apagado o en marcha en vacío.

Conectando el conector de accesorios

1. Abra la tapa.
2. Pase el cable del enchufe por el recorte en la bandeja e inserte el enchufe en el conector de accesorios.



1. Enchufe

Soporte para bebidas

▼ Soporte para bebidas

⚠ ADVERTENCIA

Nunca use el soporte para bebidas con líquidos calientes mientras el vehículo en movimiento:

Es peligroso usar un soporte para bebidas con líquidos calientes mientras el vehículo está en movimiento. Si los líquidos se volcaran podría resultar en quemaduras.

No ponga nada que no sean vasos o latas de bebidas en el soporte para bebidas:

Es peligroso poner objetos que no sean vasos o latas en un soporte para bebidas. En caso de una frenada o maniobra brusca, los ocupantes podrían golpearse o herirse, o los objetos podrían salir proyectados dentro del vehículo, molestando al conductor y siendo la causa de un accidente. Use el soporte para bebidas solo para colocar vasos o latas.

Características interiores

Equipamiento interior

▼ Delantero

Tipo A



Tipo B

Para usar el soporte para bebidas, oprima el botón de liberación.



▼ Trasero*

El soporte para bebidas trasero se encuentra en el apoyabrazos trasero central.




Características interiores
Equipamiento interior

Soporte para botella

▼ Soporte para botella

Los soportes para botellas se encuentran del lado interior de las puertas.



1. Soporte para botella

⚠ PRECAUCIÓN

No use los soportes para botellas para recipientes sin tapas. El contenido puede derramarse al abrir/cerrar la puerta o al conducir el vehículo.

Agarraderas

▼ Agarraderas

⚠ ADVERTENCIA

Nunca cuelgue objetos pesados o puntiagudos en las agarraderas y los ganchos para ropa:

Colgar objetos pesados o puntiagudos como una percha de las agarraderas o los ganchos para ropa es peligroso ya que pueden salir proyectados y golpear un ocupante si la bolsa de aire de cortina se infla, lo que puede resultar en heridas graves o muertes.

No utilice las agarraderas para entrar y salir del vehículo, ni para salir de un asiento:

Una agarradera se podría romper con una carga pesada, lo que podría provocar lesiones.

Utilice las agarraderas para sujetar su cuerpo mientras está sentado en el vehículo y con el vehículo en movimiento.



5-43

Características interiores
Equipamiento interior

Ganchos para ropa traseros

▼ Ganchos para ropa traseros

⚠ ADVERTENCIA

Nunca cuelgue objetos pesados o puntiagudos en las agarraderas y los ganchos para ropa:

Colgar objetos pesados o puntiagudos como una percha de las agarraderas o los ganchos para ropa es peligroso ya que pueden salir proyectados y golpear un ocupante si la bolsa de aire de cortina se infla, lo que puede resultar en heridas graves o muertes.

Siempre cuelgue la ropa en los ganchos para ropa y las agarraderas sin perchas.



Compartimientos para guardar objetos

▼ Compartimientos para guardar objetos

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga las cajas para guardar objetos cerradas mientras conduce:

Conducir con las cajas para guardar objetos abiertas es peligroso. Para reducir la posibilidad de heridas en caso de un accidente o una frenada repentina, mantenga las cajas para guardar objetos cerradas mientras conduce.

No ponga artículos en los espacios de almacenamiento sin tapa:

Poner artículos en los espacios de almacenamiento sin tapa es peligroso pues podrían salir proyectados en la cabina si se frena de forma brusca, al realizar maniobras, o al acelerar, y podría causar un accidente dependiendo de como fue guardado el artículo.

⚠ PRECAUCIÓN

No deje que las gafas o el encendedor en las cajas para guardar objetos mientras estaciona bajo el sol. El encendedor podría explotar o el material plástico en las gafas se podría deformar y rajar debido a la alta temperatura.

5-44

Características interiores

Equipamiento interior

▼ Consola del techo*

Esta consola fue diseñada para guardar gafas y otros accesorios. Empuje del seguro para abrir.



▼ Compartimiento de almacenamiento

Para usar, abra la tapa.



▼ Guantero

Para abrir la guantera, tire de la perilla hacia usted.




Para cerrar la guantera, oprima firmemente en el centro de la tapa de la guantera.

▼ Consola central

Para deslizar la tapa de la consola, tire de la perilla y deslícela hacia atrás.



Para abrir la tapa, tire de la perilla, deslice la tapa hacia atrás y luego levante la tapa.



*Algunos modelos

5-45

Características interiores

Equipamiento interior

NOTA

La tapa se puede abrir/cerrar mientras se desliza a la primera y segunda posición, pero si el respaldo del asiento trasero está plegado, la tapa no se podrá abrir/cerrar cuando se deslice a la segunda posición porque entrará en contacto con el asiento trasero (reposacabezas).

Divisor de consola central



Los artículos pequeños se pueden colocar usando el divisor de la consola central.

▼ Compartimiento para equipajes

NOTA


Cargando bolsas de palos de golf (vehículos de 4 puertas)

(Es posible que algunas bolsas de palos de golf no puedan acomodarse si se emplean los siguientes métodos dependiendo de sus tamaños.)

Se pueden transportar hasta dos bolsas de palos de golf en el baúl.

Primera bolsa de palos de golf: Coloque la bolsa de palos en el compartimiento para equipajes con su parte de abajo apuntando hacia la izquierda y colóquela en la parte de adelante del compartimiento.

Segunda bolsa de palos de golf: Coloque la bolsa de palos en el compartimiento para equipajes con su parte de abajo apuntando hacia la izquierda y colóquela en la parte de atrás del compartimiento.



· Las flechas indican la parte inferior de las bolsas de palos de golf.

5-46

6 Mantenimiento y cuidado

Como mantener su Mazda en óptimas condiciones.

Información esencial.....	6-2
Introducción.....	6-2
Programa de mantenimiento.....	6-4
Programa de mantenimiento.....	6-4
Mantenimiento del propietario.....	6-12
Precauciones del mantenimiento del propietario.....	6-12
Capó.....	6-14
Vista del compartimiento del motor.....	6-16
Aceite de motor.....	6-17
Refrigerante de motor.....	6-19
Líquido de frenos y embrague.....	6-21
Líquido del lavador.....	6-22
Lubricación de la carrocería.....	6-23
Hojas del limpiador.....	6-23
Batería.....	6-29
Cambio de pila de llave.....	6-31
Neumáticos.....	6-33
Bombillas.....	6-38
Fusibles.....	6-42

Cuidado de la apariencia.....	6-49
Cuidado exterior.....	6-49
Cuidado interior.....	6-56

Información esencial

Introducción

▼ Introducción

Tenga cuidado de no lastimarse al inspeccionar su vehículo, cambiando un neumático, o realizando algún tipo de mantenimiento como lavando su automóvil. En particular, use guantes de trabajo gruesos como guantes de algodón al tocar áreas que sean difíciles de ver mientras inspecciona o trabaja en su vehículo. Realizar inspecciones o procedimientos con sus manos desnudas podría causarle una herida.

Si se tuviera alguna duda acerca del procedimiento que se describe en este manual, se recomienda que un técnico calificado y confiable realice el trabajo, le recomendamos un concesionario autorizado Mazda.

Técnicos calificados de Mazda y repuestos Mazda genuinos son importantes para realizar un mantenimiento adecuado. Si se realiza el mantenimiento sin contar con la experiencia necesaria y con piezas especialmente diseñadas para su Mazda, el mantenimiento del vehículo resultará inadecuado, incompleto o insuficiente, y puede ocasionarle problemas. Podría ser causa de averías, accidentes y alguien podría resultar herido.

Por consejos calificados y servicio de calidad, consulte a un concesionario autorizado Mazda.

Para continuar con la validez de la garantía y proteger su inversión, es su responsabilidad mantener correctamente su vehículo de acuerdo con el mantenimiento recomendado por la fábrica tal cual lo descrito en este manual. Como parte de eso deberá mantener los registros de programa de mantenimiento, los recibos y las ordenes de reparación y cualquier otro documento que acredite que los trabajos de mantenimiento fueron realizados. Deberá presentar esos documentos, en caso que haya algún desacuerdo sobre la cobertura de la garantía. De lo contrario podría resultar en la anulación total o parcial de la garantía.

La evidencia podría consistir en lo siguiente:

- El registro de programa de mantenimiento de Mazda, indicado en el Librillo de garantía, debe ser completado en su totalidad indicando el millaje, el número de orden de reparación, la fecha de cada servicio, y firmado por el técnico de servicio calificado que realiza el servicio del vehículo.
- Las copias originales de las órdenes de reparación y otros recibos que incluyan el millaje y la fecha en que fue realizado el servicio del vehículo. Cada recibo debe ser firmado por un técnico de servicio calificado.

Mantenimiento y cuidado

Información esencial

- En caso de que el mantenimiento fuera realizado por Ud., una declaración de que realizó el mantenimiento, indicando el millaje y la fecha en que realizó el trabajo. Además, deberá acompañar esa declaración con los recibos de las piezas de repuesto (líquidos, filtros, etc.) indicando la fecha y el millaje.

NOTA


Si decide realizar el mantenimiento Ud. mismo o realizar el servicio del vehículo en un lugar diferente de un concesionario autorizado Mazda, Mazda le solicita que todos los líquidos, las partes y los materiales deben cumplir con los estándares de Mazda sobre durabilidad y rendimiento tal cual lo indicado en este manual.

Reclamos a la garantía resultantes de la falta de mantenimiento, como opuesto a problemas con materiales defectuosos o trabajos autorizados por Mazda, no serán tenidos en cuenta.

El mantenimiento se puede realizar en un taller de reparaciones usando piezas Mazda equivalentes a las usadas originalmente. **Pero recomendamos que se realicen estos trabajos de mantenimiento en el taller de un concesionario autorizado Mazda, utilizando piezas genuinas de Mazda.** Seleccionando "Monitor de estado de vehículo" le permite al sistema notificarle a usted del período de inspección/servicio de su vehículo. Consulte la sección

Información en el manual de utilización de Mazda Connect.

El conector de diagnóstico de malfuncionamiento fue diseñado exclusivamente para conectar el dispositivo diseñado especialmente para realizar diagnósticos a bordo. No conecte ningún dispositivo para el servicio que no sea un dispositivo diseñado especialmente para diagnóstico de malfuncionamiento. Si se conecta cualquier otro dispositivo que no sea uno de diagnóstico de malfuncionamiento, podría afectar los dispositivos eléctricos del vehículo o podría producir daños como la descarga de la batería.



1. Conector de diagnóstico de malfuncionamiento

Mantenimiento y cuidado

Programa de mantenimiento

Programa de mantenimiento

▼ Programa de mantenimiento (EE. UU. y Puerto Rico)

Vehículos que utilizan la función de monitor de estado del vehículo:

La función de monitor de estado del vehículo le avisa de las necesidades de mantenimiento encendiendo el indicador de llave de tuercas o mostrando un mensaje en el panel de instrumentos, o ambos.

Cada mantenimiento debe realizarse en un plazo de 16.000 km (10.000 millas) o 12 meses (después del mantenimiento anterior) o cuando se encienda la Indicación de llave/pantalla, lo que ocurra primero.

Si usted conduce su vehículo bajo cualquiera de las siguientes condiciones, siga el Programa de mantenimiento para conducción en condiciones severas y reemplace el aceite del motor y el filtro cada 8.000 km (5.000 millas) o cada 6 meses, lo que ocurra primero.

De lo contrario, siga los intervalos de Mantenimiento programado de conducción normal.

1. El vehículo está en ralentí durante períodos prolongados o es conducido a baja velocidad, por ejemplo, vehículos de policía, taxis o vehículos de escuelas de conducción.
2. Se conduce en zonas con mucho polvo.
3. Se conduce durante largos períodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas.
4. Conduciendo en condiciones de temperaturas extremadamente altas.
5. Conducir continuamente en regiones montañosas.

Si está siguiendo el Programa de mantenimiento para conducción en condiciones severas (8.000 km (5.000 millas) o 6 meses de intervalo de cambio de aceite), se recomienda que configure el monitor de estado del vehículo de forma manual.

Consulte la sección Información en el manual de utilización de Mazda Connect. Si es necesario, contáctese con un concesionario autorizado Mazda.

Residentes de EE.UU. y Puerto Rico (mantenimiento programado de conducción normal):

Ítem de mantenimiento	Intervalos de Mantenimiento programado de conducción normal							
	1.º	2.º	3.º	4.º	5.º	6.º	7.º	8.º
Aceite del motor y filtro *1	R	R	R	R	R	R	R	R
Bujías de encendido	Cambie cada 120.000 km (75.000 millas).							
Filtro de aire			R			R		
Correas de mando	I	I	I	I	I	I	I	I
Nivel de refrigerante del motor	I	I	I	I	I	I	I	I
Refrigerante del motor*2	Cambie a los primeros 192.000 km (120.000 millas) o 120 meses; después, cada 96.000 km (60.000 millas) o 60 meses.							
Líneas y mangueras de combustible *3		I		I		I		I

Mantenimiento y cuidado

Programa de mantenimiento

Ítem de mantenimiento	Intervalos de Mantenimiento programado de conducción normal							
	1.º	2.º	3.º	4.º	5.º	6.º	7.º	8.º
Manguera y cañería de emisiones *3				I				I
Líneas de freno, mangueras y conexiones		I		I		I		I
Manguera y servofreno de vacío	Con servofreno de vacío		I		I		I	I
Nivel de líquido de frenos y embrague	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos	Con servofreno eléctrico		R		R		R	R
Frenos de disco	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de neumáticos	Rotar cada 16.000 km (10.000 millas).							
Presión de aire de los neumáticos y desgaste de los neumáticos *4	I	I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento de la dirección y articulaciones		I		I		I		I
Suspensión delantera y trasera, juego axial de cojinetes de rueda y juntas esféricas		I		I		I		I
Aceite de diferencial trasero	*5							
Aceite de transferencia	*5							
Funda protectora de eje impulsor		I		I		I		I
Pernos y tuercas del chasis y carrocería		T		T		T		T
Cubierta protectora del calor del sistema de escape				I				I
Juego de reparación de neumático de emergencia (si existiera)*6	Inspeccione anualmente.							
Filtro de aire	Cambie cada 48.000 km (30.000 millas) o 24 meses.							
Funcionamiento de todas las luces	I	I	I	I	I	I	I	I

Símbolos de cuadros:

I: Inspeccione: Inspeccione y limpie, repare, ajuste, llene, o cambie si fuera necesario.
R: Cambie
T: Apriete

Comentarios:

- *1 Reponga los datos de aceite del motor cada vez que cambie el aceite del motor independientemente del mensaje/indicador de llave de tuercas.
- *2 Se recomienda usar FL-22 al cambiar el refrigerante del motor. Usar un refrigerante de motor diferente de FL-22 podría causar serios daños al motor y el sistema de enfriamiento.
- *3 De acuerdo con las reglamentaciones del estado/provincia y federales, el no realizar el mantenimiento adecuado de estos puntos no anula la cobertura de las garantías de emisiones. Sin embargo, Mazda recomienda realizar todos los servicios de mantenimiento dentro de los periodos de tiempo o kilometraje (millaje) recomendados para asegurarse una larga vida útil del vehículo.
- *4 Inspeccione un neumático de repuesto si está instalado.

Mantenimiento y cuidado

Programa de mantenimiento

*5 Si este componente se sumerge en agua, se debe cambiar el aceite.

*6 Verifique la fecha de expiración del líquido de reparación de neumáticos cada año cuando realice el mantenimiento periódico. Cambie la botella del líquido de reparación de neumáticos por una nueva antes de la fecha de expiración.

Residentes de EE.UU. y Puerto Rico (Programa de mantenimiento para conducción en condiciones severas):

Número de meses o kilómetros (millas), el que se alcance primero.								
Meses	6	12	18	24	30	36	42	48
× 1.000 km	8	16	24	32	40	48	56	64
× 1.000 millas	5	10	15	20	25	30	35	40
Aceite de motor y filtro*1	R	R	R	R	R	R	R	R
Intervalo de mantenimiento (excepto cambio de aceite del motor y filtro)*2		1.º		2.º		3.º		4.º

Símbolos de cuadros:

R: Cambie

Comentarios:

*1 Reponga los datos de aceite del motor cada vez que cambie el aceite del motor independientemente del mensaje/indicador de llave de tuercas.

*2 Siga el intervalo de mantenimiento listado en Mantenimiento programado de conducción normal.

▼ Programa de mantenimiento (Canadá)

Vehículos que utilizan la función de monitor de estado del vehículo:

La función de monitor de estado del vehículo le avisa del cambio de aceite del motor encendiendo el indicador de llave de tuercas o mostrando un mensaje en el panel de instrumentos, o ambos.

Cada cambio de aceite del motor debe realizarse en un plazo de 16.000 km (10.000 millas) o 12 meses (después del cambio de aceite anterior) o cuando se encienda la Indicación de llave/pantalla, lo que ocurra primero.

Si usted conduce su vehículo bajo cualquiera de las siguientes condiciones, reemplace el aceite del motor y el filtro cada 8.000 km (5.000 millas) o cada 6 meses, lo que ocurra primero.

1. El vehículo está en ralentí durante periodos prolongados o es conducido a baja velocidad, por ejemplo, vehículos de policía, taxis o vehículos de escuelas de conducción.
2. Se conduce en zonas con mucho polvo.
3. Se conduce durante largos periodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas.
4. Conduciendo en condiciones de temperaturas extremadamente altas.
5. Conducir continuamente en regiones montañosas.

Si está siguiendo el intervalo de mantenimiento de 8.000 km (5.000 millas) o 6 meses, se recomienda que configure el monitor de estado del vehículo de forma manual.

Mantenimiento y cuidado

Programa de mantenimiento

Consulte la sección del manual para el propietario de mazda.ca para el manual de utilización de Mazda Connect o contáctese con un concesionario autorizado Mazda si es necesario.

Residentes de Canadá

Programa de mantenimiento	Número de meses o kilómetros (millas), el que se alcance primero.													
	Meses	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	
	×1.000 km	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	
	×1.000 millas	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
Aceite del motor y filtro *1	Conducción normal	Cambie cuando el indicador de la llave de tuercas esté encendido. (El intervalo límite superior es de 16.000 km (10.000 millas) o 12 meses.)												
	Programa de mantenimiento para conducción en condiciones severas	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Bujías de encendido		Cambie cada 120.000 km (75.000 millas).												
Filtro de aire		Cambie cada 56.000 km (35.000 millas) o 36 meses.												
Correas de mando *2							I						I	
Nivel de refrigerante del motor		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Refrigerante del motor *3		Cambie a los primeros 192.000 km (120.000 millas) o 120 meses; después, cada 96.000 km (60.000 millas) o 60 meses.												
Líneas y mangueras de combustible *4					I				I				I	
Manguera y cañería de emisiones *4									I					
Líneas de freno, mangueras y conexiones					I				I				I	
Manguera y servofreno de vacío	Con servofreno de vacío		I		I		I		I		I		I	
Líquido de frenos	Con servofreno eléctrico				R				R				R	
Frenos de disco			I	C/L	I		I/C/L		I	C/L	I		I/C/L	
Rotación de neumáticos		Rote cada 8.000 km (5.000 millas).												
Presión de aire de los neumáticos y desgaste de los neumáticos *5		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Funcionamiento de la dirección y articulaciones					I				I				I	
Suspensión delantera y trasera, juego axial de cojinetes de rueda y juntas esféricas					I				I				I	
Aceite de diferencial trasero		*6												
Aceite de transferencia		*6												

6-7

Mantenimiento y cuidado

Programa de mantenimiento

Programa de mantenimiento	Número de meses o kilómetros (millas), el que se alcance primero.													
	Meses	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	
	×1.000 km	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	
	×1.000 millas	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
Inspección de condición de la carrocería por oxidación, corrosión y perforaciones			I		I		I		I		I		I	
Funda protectora de eje impulsor					I				I				I	
Pernos y tuercas del chasis y carrocería					T				T				T	
Cubierta protectora del calor del sistema de escape									I					
Juego de reparación de neumático de emergencia (si existiera)*7		Inspeccione anualmente.												
Filtro de aire		Cambie cada 40.000 km (25.000 millas) o 24 meses.												

Símbolos de cuadros:

I: Inspeccione: Inspeccione y limpie, repare, ajuste, llene, o cambie si fuera necesario.

R: Cambie

C: Limpie

L: Lubrique

T: Apriete

Comentarios:

*1 Reponga los datos de aceite del motor cada vez que cambie el aceite del motor independientemente del mensaje/indicador de llave de tuercas.

*2 También verifique las correas de mando del acondicionador de aire, si están instaladas.

Si el vehículo se usa principalmente bajo una de las siguientes condiciones, inspeccione las correas de mando más frecuentemente que los intervalos recomendados.

a) Se conduce en zonas con mucho polvo.

b) El vehículo está en ralentí durante largos períodos de tiempo o es conducido a bajas velocidades.

c) Se conduce durante largos períodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas.

d) Conduciendo en condiciones de temperaturas extremadamente altas.

e) Conducir continuamente en regiones montañosas.

f) Conducir durante un largo período de tiempo en condiciones de extrema humedad o lluvia intensa.

*3 Se recomienda usar FL-22 al cambiar el refrigerante del motor. Usar un refrigerante de motor diferente de FL-22 podría causar serios daños al motor y el sistema de enfriamiento.

*4 De acuerdo con las reglamentaciones del estado/provincia y federales, el no realizar el mantenimiento adecuado de estos puntos no anula la cobertura de las garantías de emisiones. Sin embargo, Mazda recomienda realizar todos los servicios de mantenimiento dentro de los períodos de tiempo o kilometraje (millaje) recomendados para asegurarse una larga vida útil del vehículo.

*5 Inspeccione un neumático de repuesto si está instalado.

*6 Si este componente se sumerge en agua, se debe cambiar el aceite.

*7 Verifique la fecha de expiración del líquido de reparación de neumáticos cada año cuando realice el mantenimiento periódico. Cambie la botella del líquido de reparación de neumáticos por una nueva antes de la fecha de expiración.

6-8

Mantenimiento y cuidado

Programa de mantenimiento

▼ Programa de mantenimiento (México)

Vehículos que utilizan la función de monitor de estado del vehículo:

La función de monitor de estado del vehículo le avisa de las necesidades de mantenimiento encendiendo el indicador de llave de tuercas o mostrando un mensaje en el panel de instrumentos, o ambos.

Cada mantenimiento debe realizarse en un plazo de 10.000 km o 6 meses (después del mantenimiento anterior) o cuando se encienda la Indicación de llave/pantalla, lo que ocurra primero.

Si usted conduce su vehículo bajo cualquiera de las siguientes condiciones, siga el Programa de mantenimiento para conducción en condiciones severas y reemplace el aceite del motor y el filtro cada 5.000 km o cada 3 meses, lo que ocurra primero.

De lo contrario, siga los intervalos de Mantenimiento programado de conducción normal.

1. El vehículo está en ralentí durante períodos prolongados o es conducido a baja velocidad, por ejemplo, vehículos de policía, taxis o vehículos de escuelas de conducción.
2. Se conduce en zonas con mucho polvo.
3. Se conduce durante largos períodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas.
4. Conduciendo en condiciones de temperaturas extremadamente altas.
5. Conducir continuamente en regiones montañosas.

Si está siguiendo el Programa de mantenimiento para conducción en condiciones severas (5.000 km o 3 meses de intervalo de cambio de aceite), se recomienda que configure el monitor de estado del vehículo de forma manual.

Consulte la sección Información en el manual de utilización de Mazda Connect. Si es necesario, contáctese con un concesionario autorizado Mazda.

Residentes de México (mantenimiento programado de conducción normal):

Ítem de mantenimiento	Intervalos de Mantenimiento programado de conducción normal							
	1.º	2.º	3.º	4.º	5.º	6.º	7.º	8.º
Aceite de motor y filtro*1	R	R	R	R	R	R	R	R
Bujías de encendido	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de aire		R		R		R		R
Correas de mando	I	I	I	I	I	I	I	I
Nivel de refrigerante del motor	I	I	I	I	I	I	I	I
Refrigerante del motor*2	Cambie a los primeros 192.000 km o 120 meses; después, cada 96.000 km o 60 meses.							
Líneas y mangueras de combustible*3				I				I
Manguera y cañería de emisiones*3				I				I

Mantenimiento y cuidado

Programa de mantenimiento

Ítem de mantenimiento	Intervalos de Mantenimiento programado de conducción normal							
	1.º	2.º	3.º	4.º	5.º	6.º	7.º	8.º
Filtro de combustible	Cambie cada 60.000 km.							
Líneas de freno, mangueras y conexiones		I		I		I		I
Manguera y servofreno de vacío		I		I		I		I
Nivel de líquido de frenos y embrague	I	I	I		I	I	I	
Líquido de frenos				R				R
Frenos de disco	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de neumáticos	Rote cada 10.000 km.							
Presión de aire de los neumáticos y desgaste de los neumáticos*4	I	I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento de la dirección y articulaciones	I	I	I	I	I	I	I	I
Suspensión delantera y trasera, juego axial de cojinetes de rueda y juntas esféricas		I		I		I		I
Funda protectora de eje impulsor		I		I		I		I
Pernos y tuercas del chasis y carrocería		T		T		T		T
Cubierta protectora del calor del sistema de escape		I		I		I		I
Juego de reparación de neumático de emergencia (si existiera)*5	Inspeccione anualmente.							
Filtro de aire	Cambie cada 40.000 km o 24 meses.							
Funcionamiento de todas las luces	I	I	I	I	I	I	I	I

Símbolos de cuadros:

I: Inspeccione: Inspeccione y limpie, repare, ajuste, llene, o cambie si fuera necesario.

R: Cambie

T: Apriete

Comentarios:

*1 Reponga los datos de aceite del motor cada vez que cambie el aceite del motor independientemente del mensaje/indicador de llave de tuercas.

*2 Se recomienda usar FL-22 al cambiar el refrigerante del motor. Usar un refrigerante de motor diferente de FL-22 podría causar serios daños al motor y el sistema de enfriamiento.

*3 De acuerdo con las reglamentaciones del estado/provincia y federales, el no realizar el mantenimiento adecuado de estos puntos no anula la cobertura de las garantías de emisiones. Sin embargo, Mazda recomienda realizar todos los servicios de mantenimiento dentro de los períodos de tiempo o kilometraje (millaje) recomendados para asegurarse una larga vida útil del vehículo.

*4 Inspeccione un neumático de repuesto si está instalado.

*5 Verifique la fecha de expiración del líquido de reparación de neumáticos cada año cuando realice el mantenimiento periódico. Cambie la botella del líquido de reparación de neumáticos por una nueva antes de la fecha de expiración.

Mantenimiento y cuidado

Programa de mantenimiento

Residentes de México (Programa de mantenimiento para conducción en condiciones severas):

Número de meses o kilómetros, lo que ocurra antes.								
Meses	3	6	9	12	15	18	21	24
× 1.000 km	5	10	15	20	25	30	35	40
Aceite de motor y filtro *1	R	R	R	R	R	R	R	R
Intervalo de mantenimiento (excepto cambio de aceite del motor y filtro)*2		1.º		2.º		3.º		4.º

Símbolos de cuadros:

R: Cambie

Comentarios:

*1 Reponga los datos de aceite del motor cada vez que cambie el aceite del motor independientemente del mensaje/indicador de llave de tuercas.

*2 Siga el intervalo de mantenimiento listado en Mantenimiento programado de conducción normal.

Mantenimiento y cuidado

Mantenimiento del propietario

Precauciones del mantenimiento del propietario

▼ Precauciones del mantenimiento del propietario

El propietario o un técnico competente debe inspeccionar el vehículo en los intervalos indicados para asegurar un funcionamiento seguro y correcto.

Informe de cualquier problema que note a su concesionario autorizado Mazda o a un técnico competente tan pronto como sea posible.

Al poner combustible

- Nivel de líquido de frenos y embrague (página 6-21)
- Nivel de refrigerante del motor (página 6-19)
- Nivel del aceite del motor (página 6-18)
- Nivel de líquido del lavador (página 6-22)

Por lo menos una vez al mes

- Presión de aire de los neumáticos (página 6-34)

Por lo menos dos veces al año (por ejemplo, cada primavera y otoño)

Los trabajos de mantenimiento a continuación los puede realizar usted mismo si tiene un poco de aptitud para la mecánica y algunas herramientas básicas, y sigue cuidadosamente las instrucciones en este manual.

- Refrigerante del motor (página 6-19)

- Aceite del motor (página 6-18)

Se debe tener en cuenta que los servicios de rutina incorrectos o incompletos pueden producir problemas de rendimiento del vehículo. En esta sección se dan instrucciones que son fáciles de realizar.

Como se explica en la Introducción (página 6-2), muchos de los trabajos sólo los puede realizar un técnico competente con herramientas especiales.

Si el mantenimiento del propietario fuera realizado de manera inadecuada durante el periodo de vigencia de la garantía podría perder dicha garantía. Consulte la sección Introducción (página 6-2) por la responsabilidad del propietario para proteger su inversión. Para más detalles lea las cláusulas de la Garantía Mazda que se incluyen por separado con el vehículo. De tener alguna duda respecto al mantenimiento, lleve su vehículo a un concesionario autorizado Mazda.

Las leyes ambientales sobre la disposición de aceites y líquidos usados son estrictas. Disponga correctamente de sus residuos y tenga en cuenta el medio ambiente.

Recomendamos que entregue a un concesionario autorizado Mazda el aceite y líquidos usados de su vehículo.

Mantenimiento del propietario

⚠ ADVERTENCIA

No realice trabajos de mantenimiento si no tiene suficiente conocimiento y experiencia o las herramientas y equipos adecuados para realizar el trabajo. Haga realizar el trabajo de mantenimiento por un técnico calificado:

Los trabajos de mantenimiento del vehículo son peligrosos si no se realizan con cuidado. Puede sufrir heridas graves mientras realiza los trabajos de mantenimiento.

Si se debe poner el motor en marcha mientras se está trabajando debajo del capó, se debe asegurar de no acercarse al motor o al ventilador ningún accesorio (especialmente anillos, pulseras, relojes o collares) y corbatas, bufandas y ropas holgadas, pues los anteriores pueden funcionar inesperadamente:

Es peligroso trabajar debajo del capó con el motor en marcha. Se vuelve aún más peligroso cuando usted usa joyas, ropa suelta o tiene el pelo largo o una barba larga.

Éstos pueden engancharse en las piezas en movimiento y provocarle heridas.



Estacione en un lugar seguro, luego desconecte la llave de encendido y asegúrese que el ventilador no está funcionando antes de trabajar cerca del ventilador de enfriamiento:

Trabajar cerca de un ventilador de enfriamiento cuando está funcionando es peligroso. El ventilador puede continuar funcionando indefinidamente incluso si el motor se ha parado y la temperatura del compartimiento del motor es alta. El ventilador podría golpearlo y herirlo gravemente.

No deje ítems en el compartimiento del motor:

Después que haya finalizado de verificar o realizar el servicio en el compartimiento del motor, no se olvide y deje ítems como herramientas o trapos en el compartimiento del motor.

Las herramientas u otros ítems que deje en el compartimiento del motor pueden causar daños al motor o un incendio resultando en accidentes inesperados.

Mantenimiento del propietario

Capó

▼ Capó

⚠ ADVERTENCIA

Verifique siempre que el capó está cerrado y bien seguro:


Un capó que no está cerrado y bien seguro es peligroso pues podría abrirse mientras el vehículo está en movimiento y bloquear la visión del conductor lo que podría resultar en un accidente serio.

▼ Abriendo el capó


1. Con el vehículo estacionado tire del abridor para abrir el capó.



2. Inserte su mano en la abertura del capó, deslice la palanca del seguro hacia la izquierda y levante el capó.



3. Tome la varilla de soporte en el lugar almohadillado y sosténgalo en el agujero de la varilla de soporte indicado en la flecha para mantener abierto el capó.




1. Almohadilla
2. Varilla de soporte

▼ Cerrando el capó

1. Verifique debajo del área del capó para asegurarse que todas las tapas de los llenadores estén en su lugar y que todos los ítems (por ej. herramientas, recipientes de aceite, etc.) han sido retirados.

Mantenimiento y cuidado
Mantenimiento del propietario

2. Levante el capó, tome el lugar almohadillado de la varilla de soporte, y asegure la varilla de soporte en el clip. Verifique que la varilla de soporte está bien segura en la ménsula antes de cerrar el capó.



1. Clip

3. Baje el capó lentamente desde una altura de aproximadamente 20 cm (7,9 pulg.) encima de su posición de cerrado y déjelo caer.


PRECAUCIÓN

Al cerrar el capó, no lo empuje excesivamente como al aplicarle su peso. De lo contrario podría dañar el capó.

Mantenimiento y cuidado
Mantenimiento del propietario

Vista del compartimiento del motor

▼ Vista del compartimiento del motor



1. Depósito de refrigerante de motor
2. Varilla indicadora de aceite de motor
3. Depósito de líquido de frenos/embrague
4. Batería
5. Bloque de fusibles
6. Tapa del sistema de enfriamiento
7. Tapón de la boca de llenador del aceite de motor
8. Depósito del líquido del lavaparabrisas

Mantenimiento y cuidado
Mantenimiento del propietario

Aceite de motor

▼ Aceite de motor

NOTA

El cambio del aceite de motor se debe realizar en un concesionario autorizado Mazda.
 Consulte la sección Introducción (página 6-2) por la responsabilidad del propietario para proteger su inversión.

▼ Aceite recomendado

EE. UU., Canadá

Use aceite de motor ILSAC GF-V o superior/ SAE 0W-20.



Se usa aceite genuino Mazda en su vehículo Mazda. El aceite 0W-20 genuino Mazda se recomienda para lograr economía de combustible óptima.

Para servicio de mantenimiento, Mazda recomienda partes genuinas Mazda y Castrol® (sólo EE.UU.).



(ILSAC)

Use sólo aceite SAE 0W-20 "Certificados para motores de gasolina" por el Instituto Americano del Petróleo (API). Un aceite con este símbolo de marca registrada está de acuerdo con los estándares de protección de sistema de emisiones y motor actuales y los requerimientos para economía de combustible del Comité de Aprobación y Estandarización Internacional de Lubricantes (ILSAC), compromiso de los fabricantes de automóviles de EE.UU. y Japón.



Mantenimiento y cuidado
Mantenimiento del propietario

Excepto EE. UU., Canadá

Use aceite de motor SAE 5W-30.

Las etiquetas del depósito de aceite brindan información importante. Estos contribuyen a la economía de combustible reduciendo la cantidad de combustible necesario para sobreponerse a la fricción del motor.

Para servicio de mantenimiento, Mazda recomienda partes genuinas Mazda y Castrol® (sólo México).





(ILSAC)

(México)


Use aceite de motor API SM o superior, o ILSAC GF-IV o superior/SAE 5W-30. Si el aceite de motor SAE 5W-30 no está disponible, use aceite de motor SAE 5W-20.

La designación de calidad SM, o ILSAC debe estar indicada en la etiqueta.



▼ Control del nivel de aceite del motor

1. Estacione el vehículo sobre una superficie plana.
2. Caliente el motor a la temperatura de funcionamiento normal.
3. Apague el motor, al menos espere 5 minutos, para que el aceite vuelva al depósito de aceite.
4. Saque la varilla indicadora de nivel, límpiela totalmente e instálela nuevamente.



1. MAX
2. OK
3. MIN

Mantenimiento del propietario

5. Saque nuevamente la varilla indicadora y verifique el nivel.
El nivel es normal si se encuentra entre las marcas de MIN y MAX.
Si se encuentra en o debajo de la marca MIN, agregue aceite como para elevar el nivel a la marca MAX.

PRECAUCIÓN

No sobrellene el aceite de motor. De lo contrario, se podría dañar el motor.

6. Asegúrese que el anillo en O en la varilla indicadora está correctamente ubicado antes de volver a insertar la varilla indicadora.
7. Vuelva a insertar completamente la varilla indicadora.

Refrigerante de motor

▼ Control del nivel de refrigerante

ADVERTENCIA

No use un fósforo o llama viva en el compartimiento del motor. NO AGREGUE REFRIGERANTE CUANDO EL MOTOR ESTÁ CALIENTE:

Un motor caliente es peligroso. Si el motor ha estado funcionando, algunas partes del compartimiento del motor pueden estar muy calientes. Ud. se podría quemar. Inspeccione cuidadosamente el refrigerante del motor en el depósito de refrigerante, pero no lo abra.



Estacione en un lugar seguro, luego desconecte la llave de encendido y asegúrese que el ventilador no está funcionando antes de trabajar cerca del ventilador de enfriamiento:

Trabajar cerca de un ventilador de enfriamiento cuando está funcionando es peligroso. El ventilador puede continuar funcionando indefinidamente incluso si el motor se ha parado y la temperatura del compartimiento del motor es alta. El ventilador podría golpearlo y herirlo gravemente.

Mantenimiento del propietario



No retire el tapón del sistema de enfriamiento si el motor y el radiador están calientes:

Cuando el motor y el radiador están calientes, el refrigerante caliente y el vapor pueden salir con fuerza y provocar heridas graves.


NOTA

El cambio el refrigerante se debe realizar en un concesionario autorizado Mazda.

Controle la protección anticongelante y el nivel del refrigerante en el depósito de refrigerante por lo menos una vez al año—al comienzo del invierno—y antes de viajar a cualquier zona donde la temperatura baje por debajo del punto de congelación.

Controle el estado y las conexiones de todas las mangueras del sistema de enfriamiento y las mangueras del calentador.
Cambie todas las mangueras en mal estado o ensanchadas.

El refrigerante debe llenar el radiador y quedar entre las marcas FULL y LOW en el depósito de refrigerante cuando el motor está frío.




Si está en o cerca de la marca LOW, agregue suficiente refrigerante anticongelante y anticorrosivo en el depósito de refrigerante para llevar el nivel hasta la marca FULL.
Apriete firmemente el tapón del tanque de depósito de refrigerante después de agregar refrigerante.

PRECAUCIÓN

➤ El refrigerante de radiador daña la pintura.
Límpielo rápidamente si se vuelca sobre la misma.

Mantenimiento y cuidado
Mantenimiento del propietario

➤ Si se muestra la marca "FL22" en o cerca del tapón del sistema de enfriamiento, se recomienda usar FL-22 al sustituir el refrigerante del motor. Usar un refrigerante de motor diferente de FL-22 podría causar serios daños al motor y el sistema de enfriamiento.



Si el depósito de refrigerante está vacío o si debe llenarlo con frecuencia, consulte a un concesionario autorizado Mazda.

Líquido de frenos y embrague

▼ Control del nivel de líquido de frenos y embrague

⚠ ADVERTENCIA

Si el nivel de líquido de frenos/embrague está bajo, haga inspeccionar los frenos:


Los niveles bajos de líquido de frenos y embrague son peligrosos.

Un nivel bajo puede indicar un desgaste de los forros de frenos o pérdidas en el sistema de frenos que pueden hacer que los frenos fallen y resultar en un accidente.

Los frenos y el embrague toman el líquido del mismo depósito.

Inspeccione regularmente el nivel de líquido en el depósito. Se debe mantener entre las líneas MAX y MIN.

El nivel bajará de acuerdo a la distancia recorrida, esta es una condición normal asociada al desgaste de los forros de frenos y embrague. Si el nivel del líquido fuera excesivamente bajo, se debe inspeccionar el sistema de frenos y embrague en un concesionario autorizado Mazda.



6-21

Mantenimiento y cuidado
Mantenimiento del propietario

Líquido del lavador

▼ Control del nivel de líquido del lavador

⚠ ADVERTENCIA

Use sólo líquido de lavador o agua en el depósito:

Usar anticongelante del radiador como si fuera líquido de lavador es peligroso. Si se rocía sobre el parabrisas puede ensuciar el parabrisas, afectar la visibilidad, y resultar en un accidente.


Uso de líquido de lavador sin protección anticongelante con tiempo frío:

Usar su vehículo a temperaturas por debajo de 4 °C (40 °F) usando líquido de lavador sin protección anticongelante es peligroso pues puede impedir la visión a través del parabrisas y resultar en un accidente. Con tiempo frío, siempre use el líquido lavador con protección anticongelante.

NOTA

Las reglamentaciones estatales o locales pueden restringir el uso de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) que comúnmente son usados como agentes anticongelantes en líquidos de lavador. Se puede usar líquido de lavador con contenido limitado de VOC sólo en el caso de ser necesario para una adecuada resistencia al congelamiento en todas las regiones y climas en que el vehículo es usado.

Controle el nivel del líquido en el depósito del líquido de lavador y agregue líquido si fuera necesario.



La parte superior del flotador debe estar entre F y E.

Use solamente agua si no hubiera líquido de lavador.

Pero, en climas fríos use solamente líquido de lavador, el agua se congelará.

NOTA

Se suministra líquido de lavador delantero y trasero desde el mismo depósito.

6-22

Mantenimiento del propietario

Lubricación de la carrocería

▼ Lubricación de la carrocería

Todas las partes móviles de la carrocería, como las cerraduras y bisagras de puertas o el capó se deben lubricar cada vez que se cambia el aceite de motor. En tiempo frío, use lubricante anticongelante para las cerraduras.

Se debe asegurar que el seguro secundario del capó impide que el capó se abra al soltar el seguro principal.

Hojas del limpiador

▼ Hojas del limpiador

PRECAUCIÓN

➤ Las ceras comerciales aplicadas en los lavaderos automáticos de automóviles afectan la capacidad de los limpiadores de limpiar los vidrios.

➤ Para no dañar las hojas de los limpiadores, no use gasolina, queroseno, diluyente, u otros solventes en o próximo a los mismos.

➤ Con la palanca de limpiaparabrisas en la posición **AUTO** y el encendido en ON, los limpiadores se pueden mover automáticamente en los siguientes casos:

- Si se toca el parabrisas encima del sensor de lluvia.
- Si el parabrisas encima del sensor de lluvia se limpia con un paño.
- Si se golpea al parabrisas con una mano u otro objeto.
- Si el sensor de lluvia se golpea con una mano u otro objeto desde el interior del vehículo.

Tenga cuidado de no pellizcarse las manos o los dedos pues se podría herir o dañar los limpiadores. Cuando lave o realice el mantenimiento del vehículo asegúrese que la palanca del limpiaparabrisas está en la posición OFF.

Mantenimiento del propietario

La contaminación tanto del vidrio como de la hoja del limpiaparabrisas puede reducir la efectividad de los limpiaparabrisas. Una fuente común de contaminación son los insectos, savia y los tratamientos con cera usados en algunos lavaderos comerciales.

Si las hojas de los limpiadores no estuvieran limpiando bien, lave el vidrio y las hojas de los limpiadores con un limpiador de buena calidad o detergente suave y enjuague bien con agua limpia. Repita la operación si fuera necesario.

▼ Cambio de las hojas del limpiaparabrisas

Cuando los limpiadores no limpian adecuadamente, las hojas del limpiadores pueden estar estropeadas o cuarteadas. Cámbielas.

PRECAUCIÓN

➤ Reemplace con hojas del limpiaparabrisas genuinas Mazda. Si se reemplazan por hojas de limpiaparabrisas distintas de las originales de Mazda, es posible que no limpien con la misma eficacia que el producto original.

➤ Para evitar que se dañen los brazos del limpiador y otros componentes, no intente mover el brazo del limpiador a mano.

➤ No doble innecesariamente el caucho de la hoja al cambiarla. De lo contrario, el retenedor de metal en la hoja se podría deformar y el funcionamiento del limpiaparabrisas podría verse afectado negativamente.

➤ No sujete la hoja del limpiaparabrisas por el extremo cuando levante el brazo del limpiaparabrisas. De lo contrario, la pieza puede deformarse y el rendimiento de limpieza puede disminuir.

NOTA

- Puede reemplazar las hojas del limpiaparabrisas usted mismo, pero no puede reemplazar los brazos del limpiaparabrisas.
- Si desea reemplazar los brazos del limpiaparabrisas, consulte a un concesionario autorizado Mazda.
- Si se baja a la fuerza los brazos del limpiador se podría dañar el brazo del limpiador y la hoja, y podría rayarse o rajarse el parabrisas.


1. Mueva los limpiaparabrisas a las posiciones de servicio siguiendo el siguiente procedimiento.
 - a) Cambie el encendido a ON.
 - b) Cambie el encendido a OFF.
 - c) Oprima el interruptor del limpiaparabrisas hacia arriba en la posición **MIST** 2 veces dentro de 30 segundos después de que cambie el encendido a OFF. Una vez finalizado el procedimiento, los limpiaparabrisas funcionan y se detienen en las posiciones de servicio.
2. Levante los brazos del limpiador.

Mantenimiento del propietario


PRECAUCIÓN

Para no dañar el parabrisas deje bajar suavemente el brazo del limpiador, no deje que caiga sobre el parabrisas.

- Deslice el componente de la hoja en la dirección de la flecha mientras presiona la lengüeta del brazo del limpiador para desmontar el componente de la hoja del brazo del limpiador.




- Tire del caucho de la hoja en la dirección de la flecha y deslicela a una posición donde se pueda verificar la ranura del soporte de hoja.




Mantenimiento del propietario

- Tire del extremo del caucho de la hoja de la ranura del soporte de hoja en la dirección de la flecha y desmonte el caucho de la hoja del soporte de la hoja.





- Inserte el extremo del caucho de la hoja nueva en la ranura del soporte de la hoja hasta que haga contacto con el extremo del soporte de la hoja.




Mantenimiento del propietario

7. Después de tirar del caucho de la hoja en dirección de la flecha y deslizar el caucho de la hoja a una posición para verificar la ranura del soporte de la hoja, deslice el extremo del caucho de la hoja en la dirección opuesta.



8. Asegúrese que el caucho de la hoja está instalado correctamente en el soporte de la hoja.
9. Deslice el componente de la hoja e instálelo en el brazo del limpiador.



10. Baje lentamente los brazos del limpiador sobre el parabrisas.
11. Mueva los limpiaparabrisas a su posición inicial siguiendo el siguiente procedimiento.
 - a) Asegúrese de que los limpiaparabrisas estén colocados en el parabrisas.
 - b) Cambie el encendido a ON.
 - c) Oprima el interruptor del limpiaparabrisas hacia arriba a la posición **MIST** 1 vez. Una vez finalizado el procedimiento, los limpiaparabrisas funcionan y se detienen en la posición inicial.


▼ Cambio de las hojas del limpiador de luneta trasera (5 puertas)

Cuando los limpiadores no limpian adecuadamente, las hojas de los limpiadores pueden estar estropeadas o cuarteadas. Cámbielas.

⚠ PRECAUCIÓN


Para no dañar el brazo del limpiador u otros componentes, no intente mover manualmente el limpiador.

1. Retire la cubierta.




Mantenimiento del propietario

2. Desmonte el tope y levante el brazo del limpiador.




3. Gire firmemente la hoja del limpiador hacia la derecha hasta que se desbloquee, luego retire la hoja.




⚠ PRECAUCIÓN

No deje que el brazo del limpiador caiga sobre la luneta trasera.

4. Tire del caucho de la hoja y deslícelo hacia afuera del soporte de metal.



5. Quite los retenedores de metal del caucho de la hoja y colóquelos en el nuevo caucho de la hoja.




⚠ PRECAUCIÓN

No doble o deseche los reforzadores. Los deberá usar nuevamente.

Mantenimiento del propietario

6. Instale cuidadosamente el nuevo caucho de la hoja. Instálelo en el orden inverso del desmontaje.



Batería

▼ Batería

⚠ ADVERTENCIA

Lávese las manos después de manipular la batería y accesorios relacionados:

Los bornes, terminales y accesorios relacionados con la batería contienen plomo y compuestos de plomo, productos químicos clasificados por el Estado de California como causantes de cáncer y problemas reproductivos.



Lea cuidadosamente las siguientes precauciones antes de usar la batería o inspeccionar para asegurarse la manipulación correcta y segura:



Use siempre protección para los ojos cuando trabaje cerca de la batería:

Trabajar sin protección para los ojos es peligroso. El líquido de la batería contiene ÁCIDO SULFÚRICO que puede provocar ceguera si salpica sus ojos. También, el gas hidrógeno producido durante el funcionamiento normal de la batería puede prenderse fuego y hacer que la batería explote.



Use gafas de protección y guantes de protección para no salpicarse con líquido de batería:

Derramar líquido de batería es peligroso.

Mantenimiento del propietario

El líquido de batería contiene ÁCIDO SULFÚRICO que puede producirle heridas graves, si entra en sus ojos, o salpica su piel o la vestimenta. Si sucediera esto, enjuáguese inmediatamente sus ojos con agua durante 15 minutos o lave su piel cuidadosamente y consulte a un médico.



Siempre mantenga las baterías lejos del alcance de los niños:

Permitir que los niños jueguen próximo a una batería es peligroso. El líquido de batería puede causar heridas graves si entra en sus ojos o en la piel.



Mantenga las llamas y chispas lejos de las celdas abiertas de la batería y no permita que las herramientas metálicas hagan contacto con el terminal positivo (+) o negativo (-) de la batería cuando trabaje próximo a una batería. No permita que el terminal positivo (+) haga contacto con la carrocería del vehículo:

Las llamas y chispas próximas a las celdas de baterías abiertas son peligrosas. El gas hidrógeno producido durante el funcionamiento normal de la batería puede prenderse fuego y hacer que la batería explote. Una batería que explote puede provocarle heridas y quemaduras graves. Mantenga todas las llamas incluyendo los cigarrillos y chispas alejados de las celdas de baterías abiertas.




Mantenga todas las llamas y chispas alejadas de las celdas de baterías abiertas, ya que se produce gas hidrógeno en las celdas de baterías abiertas durante la carga de la batería o al añadir líquido de batería:

Las llamas y chispas próximas a las celdas de baterías abiertas son peligrosas. El gas hidrógeno producido durante el funcionamiento normal de la batería puede prenderse fuego y hacer que la batería explote. Una batería que explote puede provocarle heridas y quemaduras graves. Mantenga todas las llamas incluyendo los cigarrillos y chispas alejados de las celdas de baterías abiertas.


NOTA

Retire la cubierta de la batería antes de realizar el mantenimiento de la batería.



Mantenimiento del propietario

▼ Mantenimiento de la batería



Para un mejor mantenimiento de la batería:

- Mantenga la batería firmemente instalada.
- Mantenga la parte superior de la batería limpia y seca.
- Mantenga los terminales y las conexiones limpias, firmes y cubiertas con vaselina o lubricante de terminales.
- Limpie cualquier derrame de electrolito inmediatamente con una solución de agua y soda cáustica.
- Si el vehículo no va a ser usado por un largo tiempo, desconecte los cables de la batería y cargue la batería cada 6 semanas.

▼ Cambio de la batería

Consulte a un concesionario autorizado Mazda por un cambio de batería.

Cambio de pila de llave

▼ Cambio de pila de llave

Si los botones del transmisor no se pueden usar y el indicador de funcionamiento no destella, la pila podría estar descargada. Cambie por una pila nueva antes de que no se pueda utilizar el transmisor.

⚠ PRECAUCIÓN

- *Asegúrese que la pila está bien instalada. Se podrían producir pérdidas en la pila si no es instalada correctamente.*
- *Cuando se cambia la pila, tenga cuidado de no tocar ningún circuito interno ni los terminales eléctricos, tampoco doble los terminales eléctricos, ni ensucie el transmisor pues se podría dañar.*
- *Existe peligro de explosión si la pila no es colocada correctamente.*
- *Deseche la pila usada de acuerdo a las siguientes instrucciones.*
 - *Aísle los terminales más y menos de la pila usando cinta adhesiva o similar.*
 - *Nunca desarme.*
 - *Nunca arroje la pila al fuego o el agua.*
 - *Nunca las destruya o aplaste.*
- *Cámbiela sólo por una pila del mismo tipo (CR2032 o equivalente).*

Las siguientes condiciones indican que la carga de la pila está baja:

- La indicación de advertencia/ Advertencia KEY (roja) del grupo de instrumentos se enciende y aparece el mensaje "Pila de llavero baja. Reemplace la pila" en la exhibición de multinformación cuando se coloca el encendido en OFF.


Mantenimiento del propietario

- El sistema no funciona y el indicador de funcionamiento en el transmisor no destella cuando se oprimen los botones.
- El rango de funcionamiento del sistema se reduce.


Se recomienda cambiar la pila en un concesionario autorizado Mazda para evitar que se dañe la llave. Si cambia la pila Ud. mismo, siga las instrucciones.

Cambio de la pila de la llave


1. Retire la tapa inferior mientras presiona el botón en la dirección de la flecha.




2. Oprima la lengüeta para desbloquear la cubierta superior.




3. Inserte un destornillador de punta plana envuelto en cinta en la ranura y deslícelo en la dirección de la flecha.




4. Inserte y gire en la dirección de la flecha el destornillador de punta plana y retire la cubierta superior.



5. Retire la cubierta con el destornillador de punta plana envuelto en cinta.




6. Retire la pila con un destornillador de punta plana envuelto en cinta.




Mantenimiento del propietario


7. Inserte una pila nueva en el transmisor de modo que el polo positivo quede hacia arriba.
8. Instale la tapa.



9. Instale la cubierta superior.



10. Inserte las lengüetas de la tapa inferior en las ranuras del transmisor e instale la tapa inferior.



Neumáticos

▼ Neumáticos

Para un mejor funcionamiento, seguridad y máxima economía de combustible, mantenga la presión de aire de los neumáticos recomendada y respete los límites recomendados de carga y su distribución para este vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Usando tipos de neumáticos diferentes:

Conducir su vehículo con neumáticos de tamaños y tipos diferentes es peligroso. La respuesta del vehículo podría verse afectada y el vehículo podría no frenar correctamente ocasionando la pérdida del control del vehículo.

Excepto durante el tiempo limitado de uso del neumático de repuesto temporal, use sólo neumáticos del mismo tipo (radiales, esculpidos o con bandas asimétricas) en las cuatro ruedas.

Uso de neumáticos de otro tamaño:

El uso de otro tamaño de neumático diferente del especificado para el vehículo es peligroso (página 9-9). Podría afectar seriamente la conducción, desempeño, altura del suelo, altura de rueda y calibración del velocímetro. Esto puede provocar un accidente. Use sólo neumáticos del tamaño correcto especificado para el vehículo.

Mantenimiento del propietario

▼ Presión de aire de los neumáticos

⚠ ADVERTENCIA

Infle siempre los neumáticos a la presión correcta:

Inflar demasiado o inflar poco los neumáticos es peligroso. La respuesta del vehículo podría verse afectada o una falla repentina de un neumático podría resultar en un accidente grave. Consulte la sección Neumáticos en la página 9-9.

Use sólo una tapa de válvula de neumático genuina Mazda:

Usar una parte no genuina Mazda es peligroso debido a que la presión de aire de neumático correcta no se podrá mantener si la válvula del neumático se dañara. Si bajo estas condiciones conduce el vehículo, la presión de aire de neumático disminuirá lo que puede resultar en un accidente grave. No use ninguna parte para tapa de válvula de neumático que no sea una parte genuina Mazda.

Inspeccione las presiones de todos los neumáticos mensualmente (incluyendo el de repuesto) cuando los neumáticos estén fríos. Las presiones que se recomiendan son las adecuadas para obtener una mejor conducción del vehículo y un desgaste mínimo de los neumáticos. Consulte los cuadros de especificaciones (página 9-9).

NOTA

- Verifique siempre la presión de los neumáticos cuando los neumáticos estén fríos.
- Cuando los neumáticos están calientes, la presión es normalmente más alta que la recomendada. No saque el aire de los neumáticos calientes para ajustar la presión.
- La falta de presión puede producir consumo excesivo de combustible, un desgaste acelerado y desparejo del neumático y una mala obturación del talón del neumático que puede deformar la rueda y producirle una separación de la llanta.
- La presión excesiva produce una conducción desagradable, un desgaste acelerado y desparejo del neumático y una mayor posibilidad de daños en situaciones riesgosas en los caminos. Se deben mantener los neumáticos con la presión correcta. Si los neumáticos necesitan inflarse con frecuencia, hágalos inspeccionar.

Mantenimiento y cuidado


Mantenimiento del propietario

▼ Rotación de los neumáticos

⚠ ADVERTENCIA

Rote los neumáticos periódicamente: Es peligroso que los neumáticos se desgasten irregularmente. Para igualar el desgaste y de manera de mantener el buen rendimiento en la conducción y el frenado, rote los neumáticos cada 16.000 km (10.000 millas). Sin embargo, Mazda le recomienda rotar cada 8.000 km (5.000 millas) para aumentar la vida útil de los neumáticos y para que el desgaste sea más parejo. Consulte la sección Programa de mantenimiento (EE. UU. y Puerto Rico) en la página 6-4. Consulte la sección Programa de mantenimiento (Canadá) en la página 6-6. Consulte la sección Programa de mantenimiento (México) en la página 6-9.

Controle el balance de las ruedas al mismo tiempo.



1. Adelante
No incluya el neumático de repuesto (SOLO PARA USO TEMPORARIO) en la rotación.

Al rotar los neumáticos, controle que el desgaste no sea desigual o por la existencia de roturas. El desgaste anormal de los neumáticos normalmente se debe a uno o una combinación de los siguientes puntos:

- Presión de aire incorrecta
- Alineación de las ruedas incorrecta
- Ruedas desbalanceadas
- Severas frenadas

Después de la rotación, asegúrese de llevar la presión de aire en todos los neumáticos a los niveles especificados (página 9-9) y controle el ajuste de la tuerca de orejeta.

⚠ PRECAUCIÓN

Rote los neumáticos unidireccionales y los neumáticos radiales que tengan diseño asimétrico o tacos solamente de adelante hacia atrás y no de un lado a otro. El rendimiento de los neumáticos se verá reducido si los rota de lado a lado.

Mantenimiento y cuidado

Mantenimiento del propietario


▼ Cambio de un neumático

⚠ ADVERTENCIA

Siempre use neumáticos que estén en buenas condiciones: Conducir con neumáticos desgastados es peligroso. La reducción en la efectividad de los frenos, precisión de la dirección y la tracción puede resultar en un accidente.

Cambie los cuatro neumáticos a la misma vez: Es peligroso cambiar sólo un neumático. La respuesta del vehículo podría verse afectada y el vehículo podría no frenar correctamente resultando en la pérdida del control del vehículo. Mazda recomienda expresamente que cambie los cuatro neumáticos a la misma vez.

Si el neumático se desgasta de forma pareja, un indicador de desgaste con forma de barra aparecerá atravesado a la banda de rodamiento. Cambie el neumático cuando suceda eso.



1. Banda nueva
2. Banda desgastada
3. Indicador de desgaste

Debe cambiar el neumático antes que la banda cruce toda la banda de rodamiento.

NOTA

Los neumáticos se desgastan a través del tiempo, incluso cuando no han sido usados en la calle. Se recomienda cambiar los neumáticos generalmente cada 6 años o más. El calor de los climas cálidos o si carga frecuentemente el vehículo puede acelerar el proceso de desgaste. Debe cambiar el neumático de repuesto cada vez que cambia los otros neumáticos debido a que el neumático de repuesto también envejece. El periodo en que fue fabricado el neumático (el mes y el año) se indican mediante un número de 4 dígitos. Consulte la sección Etiqueta de neumáticos en la página 8-25.

▼ Neumático de repuesto temporario

Por lo menos una vez al mes verifique el neumático de repuesto temporario para confirmar que esté bien colocado y correctamente inflado.

NOTA

El estado del neumático de repuesto temporario se deteriora gradualmente incluso si no ha sido usado.

El neumático de repuesto temporario es más fácil de manipular debido a su diseño que es más liviano y pequeño que un neumático convencional. Este neumático debe ser usado sólo para una emergencia y sólo para distancias cortas.

Utilice el neumático de repuesto temporario sólo hasta que se repare el neumático convencional, lo cual debe ser lo antes posible. Consulte la sección Neumáticos en la página 9-9.

⚠ PRECAUCIÓN

- No use su llanta de neumático de repuesto temporal con un neumático para nieve o un neumático convencional. Ninguno de ambos calzará correctamente y se puede dañar el neumático y la llanta.
- El neumático de repuesto temporal tiene una vida útil de menos de 5.000 km (3.000 millas). La vida útil puede ser menor dependiendo de las condiciones de conducción.
- El neumático de repuesto temporal es para uso limitado, sin embargo, cuando aparece la banda sólida indicadora de desgaste de neumático, cambie por otro neumático de repuesto temporal con las mismas características (página 6-36).

NOTA

Los neumáticos se desgastan a través del tiempo, incluso cuando no han sido usados en la calle. Se recomienda cambiar los neumáticos generalmente cada 6 años o más. El calor de los climas cálidos o si carga frecuentemente el vehículo puede acelerar el proceso de desgaste. Debe cambiar el neumático de repuesto cada vez que cambia los otros neumáticos debido a que el neumático de repuesto también envejece. El periodo en que fue fabricado el neumático (el mes y el año) se indican mediante un número de 4 dígitos. Consulte la sección Etiqueta de neumáticos en la página 8-25.

▼ Cambio de una llanta

⚠ ADVERTENCIA

Use siempre llantas del tamaño correcto para su vehículo:

Usar una llanta de tamaño equivocado es peligroso. La capacidad de frenado y la maniobrabilidad del vehículo se podría ver afectada, ocasionando la pérdida del control y provocando un accidente.

⚠ PRECAUCIÓN

Una llanta de tamaño incorrecto puede afectar adversamente:

- Calce del neumático
- Duración de la llanta y cojinetes
- Altura del vehículo sobre el suelo
- Separación de las cadenas para nieve
- Calibración del velocímetro
- Reglaje de faros
- Altura del parachoques
- Sistema de monitoreo de presión de neumáticos

NOTA

- Al cambiar la rueda, asegúrese que la nueva es igual que la rueda original de fábrica en diámetro, ancho de la llanta y descentramiento (interior/exterior).
- Para más detalles, consulte a un concesionario autorizado Mazda.


Un balance apropiado de las ruedas le da una mayor comodidad durante la conducción y permite reducir el desgaste de la banda de rodamiento del neumático. Las ruedas desbalanceadas producen vibraciones molestas y desgaste desparejo del neumático, con zonas cóncavas o lisas.

Bombillas

▼ Bombillas


Delantero

Tipo A



1. Luces de espejos cosméticos*
2. Luces en el techo/ Luces para lectura de mapas delanteras
3. Luces de señal de viraje laterales*
4. Luces de posición laterales delanteras
5. Luces de estacionamiento
6. Faros (Luces de carretera/luces de cruce)/ Luces de conducción diurna
7. Luces de señal de viraje delanteras

Tipo B




1. Luces de espejos cosméticos*
2. Luces en el techo/ Luces para lectura de mapas delanteras
3. Luces de señal de viraje laterales*
4. Luces de estacionamiento/Luces de posición laterales delanteras

Mantenimiento del propietario

5. Faros (Luces de carretera/luces de cruce)/ Luces de conducción diurna
6. Luces de señal de viraje delanteras


Trasero

4 puertas



1. Luz del baúl
2. Luz de parada de montaje alto
3. Luz en el techo (Trasera)
4. Luces de posición laterales traseras
5. Luces de freno/Luces de cola*
6. Luces de señales de viraje traseras
7. Luces de freno/Luces de cola
8. Luces de cola*
9. Luces de marcha atrás
10. Luces de placa de matrícula

5 puertas



1. Luz del compartimiento para equipajes
2. Luz de parada de montaje alto
3. Luz en el techo (Trasera)
4. Luces de posición laterales traseras
5. Luces de señales de viraje traseras
6. Luces de freno/Luces de cola

7. Luces de cola*
8. Luces de marcha atrás
9. Luces de placa de matrícula

⚠ PRECAUCIÓN

Al desmontar la óptica o la lámpara usando un destornillador de punta plana, asegúrese que el destornillador de punta plana no haga contacto con el terminal interior. Si el destornillador de punta plana hace contacto con el terminal, podría producirse un cortocircuito.

NOTA

- Para cambiar una bombilla, consulte a un concesionario autorizado Mazda si fuera necesario.
- Para tirarlo a la basura lejos del alcance de los niños, envuelva la bombilla vieja en la tapa de protección y la caja de la bombilla de repuesto.
- Para obtener información acerca de las posiciones de instalación de las luces interiores, consulte lo siguiente:

- Luces de espejos cosméticos
Consulte la sección Espejos cosméticos en la página 5-37.
- Luces del techo/luces de lectura de mapas delanteras, luz del techo (trasera), luz del baúl y luz del compartimento de equipajes
Consulte la sección Luces interiores en la página 5-38.

*Algunos modelos

Mantenimiento del propietario

▼ Cambio de las bombillas exteriores

Las luces exteriores tienen bombillas normales o LEDs.

Solo se puede sustituir la bombilla para las luces de estacionamiento/Luces de posición laterales delanteras (tipo B).

Tipo LED

- Faros
- Luces de conducción diurna
- Luces de estacionamiento (tipo A)
- Luces de señal de viraje delanteras
- Luces de posición laterales delanteras (tipo A)
- Luces de señal de viraje laterales*
- Luz de parada de montaje alto
- Luces de señales de viraje traseras
- Luces de posición laterales traseras
- Luces de freno
- Luces de cola
- Luces de marcha atrás
- Luces de placa de matrícula


La bombilla LED no se puede cambiar sola debido a que es una unidad integrada. La bombilla LED tiene que ser cambiada con la unidad. Le recomendamos a un concesionario autorizado Mazda cuando sea necesario realizar el cambio.

Tipo bombilla

Luces de estacionamiento/Luces de posición laterales delanteras (tipo B)


1. Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.

2. Si está cambiando la bombilla izquierda, arranque el motor, gire el volante completamente hacia la derecha, y apague el motor. Si está cambiando la bombilla derecha, gire el volante hacia la izquierda.
3. Tire del centro de cada retenedor de plástico y desmonte los retenedores.



1. Desmontaje
2. Instalación

4. Tire del centro de cada retenedor de plástico y desmonte los retenedores.




1. Desmontaje
2. Instalación

*Algunos modelos

Mantenimiento del propietario

5. Gire el tornillo hacia la izquierda, retírelo y luego retire parcialmente el guardabarros.



6. Gire el conector y el conjunto de la bombilla hacia la izquierda y retírela.



7. Desconecte la bombilla del conector.
8. Instale la nueva bombilla en el orden inverso al desmontaje.


▼ Cambio de las bombillas interiores

Luces en el techo/Luces para lectura de mapas delanteras, Luz en el techo (trasera), Luces de los espejos cosméticos, Luz del compartimento para equipajes (5 puertas)

La bombilla LED no se puede cambiar sola debido a que es una unidad integrada. La bombilla LED tiene que ser cambiada con la unidad. Le recomendamos a un concesionario autorizado Mazda cuando sea necesario realizar el cambio.

Luz del baúl (4 puertas)

1. Presione a ambos lados de la tapa de la lente para retirarla.
2. Desconecte la bombilla tirando de conector.



3. Instale la nueva bombilla en el orden inverso al desmontaje.

Mantenimiento del propietario

Fusibles

▼ Fusibles

El sistema eléctrico del vehículo está protegido por medio de fusibles.

Si alguna de las luces del vehículo, accesorios o controles no funcionan, inspeccione el protector del circuito correspondiente. Si se ha fundido un fusible, el cable dentro del fusible estará derretido.


Si el mismo fusible se funde nuevamente, evite el uso del sistema eléctrico correspondiente y consulte con un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

▼ Cambio de fusibles


Cambio de los fusibles del lado izquierdo del vehículo

Si el sistema eléctrico no funciona, inspeccione primero los fusibles del lado izquierdo del vehículo.


1. Asegúrese que el motor está apagado, y que todos los interruptores están desconectados.
2. Abra la cubierta del panel de fusibles.



3. Tire del fusible con el extractor de fusibles para quitar fusibles provista en la caja de fusibles en el compartimiento del motor.



4. Inspeccione el fusible y cámbielo si está fundido.



1. Normal
2. Fundido

5. Inserte un fusible nuevo con las mismas especificaciones de amperaje y asegúrese de que ha quedado bien colocado. Si no calza firmemente, haga que un experto lo instale. Le recomendamos un concesionario autorizado Mazda. Si no hay un fusible de repuesto, use un fusible de la misma clase de un circuito que no se esté usando normalmente para el funcionamiento del vehículo, por ejemplo circuito de audio o de conectores de accesorios.

⚠ PRECAUCIÓN


Cambie siempre un fusible por un fusible genuino Mazda o equivalente del mismo valor. De lo contrario se puede dañar el sistema eléctrico.

6. Vuelva a instalar la cubierta y asegúrese que está bien instalada.


Cambio de los fusibles debajo del capó

Si los faros u otras piezas eléctricas del vehículo no funcionan y los fusibles están en buenas condiciones, revise el bloque de fusibles que se encuentra debajo del capó. Si un fusible se ha fundido, se lo debe cambiar. Siga los siguientes pasos:

1. Asegúrese que el motor está apagado, y que todos los interruptores están desconectados.
2. Desmontar la cubierta del bloque de fusibles.



3. Si hay un fusible diferente del fusible MAIN fundido, cámbielo por uno nuevo **con las mismas especificaciones de amperaje**.



1. Normal
2. Fundido


⚠ ADVERTENCIA

No cambie el fusible principal usted mismo. Haga que un concesionario autorizado Mazda realice el cambio:
Es peligroso que Ud. cambie el fusible MAIN debido a que es un fusible de alto voltaje. Si el cambio no se realiza bien puede provocar golpes eléctricos o un cortocircuito y provocar un incendio.

4. Vuelva a instalar la cubierta y asegúrese que está bien instalada.

▼ Descripción del panel de fusibles

Bloque de fusibles (Compartimiento del motor)



N.º	CAPACIDAD DEL FUSIBLE	CIRCUITO PROTEGIDO
F1	—	—
F2	20 A	Anticongelante para el limpiaparabrisas*
F3	30 A	Sistema de control del motor
	20 A	—
F4	20 A	S-VT
F5	40 A	Sistema de control del motor

Mantenimiento del propietario

N.º	CAPACIDAD DEL FUSIBLE	CIRCUITO PROTEGIDO
F6	20 A	—
F7	15 A	—
	20 A	Bomba de combustible
F8	15 A	Sistema de control del motor
F9	15 A	Sistema de control de transmisión*
F10	15 A	Sistema de control del motor
F11	7,5 A	Acondicionador de aire
F12	15 A	Sistema de control del motor
F13	15 A	—
F14	20 A	Calefacción del asiento delantera*
F15	20 A	—
F16	15 A	Para protección de varios circuitos
F17	—	—
F18	15 A	Conectores de accesorios
F19	60 A	Sistema de dirección asistida
F20	15 A	Faro (Izquierda) 1
F21	15 A	Faro (Derecha) 1
F22	15 A	Para protección de varios circuitos
F23	30 A	ABS, sistema de control de estabilidad dinámica
F24	15 A	Faro (Izquierda) 2
F25	15 A	Faro (Derecha) 2
F26	7,5 A	Diagnóstico de a bordo
F27	25 A	Para protección de varios circuitos
F28	25 A	Para protección de varios circuitos
F29	15 A	Lavaparabrisas
F30	15 A	Conectores de accesorios
F31	15 A	Bocina
F32	—	—
F33	—	—
F34	—	—
F35	50A	ABS, sistema de control de estabilidad dinámica
F36	—	—
F37	40 A	Desempañador de luneta trasera
F38	50 A	Para protección de varios circuitos
F39	—	—


Mantenimiento del propietario

N.º	CAPACIDAD DEL FUSIBLE	CIRCUITO PROTEGIDO
F40	40 A	Acondicionador de aire
F41	—	—
F42	20 A	Limpiaparabrisas
F43	30 A	Ventilador del radiador
F44	30 A	Para protección de varios circuitos
F45	10 A	Sistema de control del motor
F46	15 A	Audio
F47	15 A	Para protección de varios circuitos
F48	7,5 A	Bolsa de aire
F49	15 A	Grupo de instrumentos
F50	15 A	Lámpara interior
F51	25 A	Sistema de audio
F52	10 A	Techo corredizo*
F53	15 A	Sistema de control del motor
F54	15 A	i-ACTIVSENSE
F55	50 A	—
F56	50 A	—

Mantenimiento y cuidado

Mantenimiento del propietario

Bloque de fusibles (Lado izquierdo)



N.º	CAPACIDAD DEL FUSIBLE	CIRCUITO PROTEGIDO
F1	—	—
F2	—	—
F3	—	—
F4	15 A	Cerraduras eléctricas de puertas (conductor)
F5	15 A	Cerraduras eléctricas de puertas (acompañante)
F6	—	—
F7	—	—
F8	—	—
F9	30 A	Ventanillas eléctricas (conductor)
F10	30 A	Ventanillas eléctricas (acompañante)
F11	30 A	Asiento de ajuste eléctrico (conductor)*
F12	—	—
F13	15 A	Audio
F14	—	—
F15	15 A	Cerradura de la puerta trasera
F16	15 A	Iluminación

*Algunos modelos

Mantenimiento y cuidado

Mantenimiento del propietario

N.º	CAPACIDAD DEL FUSIBLE	CIRCUITO PROTEGIDO
F17	10 A	Luces de freno
F18	10 A	Luces traseras
F19	10 A	Luces de señales de viraje traseras
F20	10 A	Luces de cola
F21	10 A	Luces de cola
F22	7,5 A	Bloqueo eléctrico de dirección*
F23	—	—

*Algunos modelos

Cuidado de la apariencia

Cuidado exterior

▼ Cuidado exterior

La pintura de su Mazda es el resultado de lo más avanzado en composición de pinturas y métodos de aplicación.

Sin embargo, si no tiene cuidado los problemas del medio ambiente pueden dañar las propiedades de la pintura.

A continuación siguen algunos ejemplos de problemas y consejos sobre como solucionarlos.

Quemadura o decoloración causadas por la lluvia ácida o industrial

Ocurrencia

La polución industrial y las emisiones de los vehículos liberadas al aire se mezclan con la lluvia y el rocío para formar ácidos. Estos ácidos pueden caer sobre la terminación del vehículo. Al evaporarse el agua, el ácido se concentra y puede dañar la terminación. Cuanto más tiempo permanezca el ácido sobre la carrocería, mayor será la posibilidad de que sufra daños.

Prevención

Es necesario que lave y encere su vehículo para proteger su terminación de acuerdo con las instrucciones en esta sección. Estos pasos los debe realizar inmediatamente después de que sospeche que ha caído lluvia ácida sobre el vehículo.

Daños causados por excrementos de aves, insectos o savia de árboles

Ocurrencia

Los excrementos de las aves contienen ácidos. Si no se limpian pueden dañar la capa transparente y la base de color de la pintura del vehículo.

Los insectos que quedan pegados a la superficie de la pintura y se descomponen, forman compuestos corrosivos. Si no se limpian estos compuestos pueden dañar la capa transparente y la base de color de la pintura del vehículo.

La savia de los árboles se endurecerá y quedará pagada a la pintura. Si raspa la savia una vez que se haya endurecido, la pintura se podría desprender junto con la savia.

Prevención

Es necesario que lave y encere bien su Mazda para proteger su terminación de acuerdo con las instrucciones en esta sección. Esto lo debe realizar tan pronto como sea posible.

Los excrementos de las aves los puede limpiar con una esponja suave y agua. Si estuviera de viaje y no tuviera una a mano, moje un papel tisú para limpiarlos. Deberá encerar el área limpiada de acuerdo con las instrucciones en esta sección. Los insectos y la savia de los árboles también se pueden limpiar con una esponja suave y agua o con un limpiador químico en venta en comercios.

Otro método es cubrir la zona afectada con un periódico húmedo durante 1 a 2 horas.

Cuidado de la apariencia

Después retire el periódico y limpie los restos con agua.

Marcas de agua

Ocurrencia

La lluvia, niebla, rocío e incluso el agua corriente pueden contener minerales perjudiciales como sales y limo. Si se moja la superficie del vehículo con agua conteniendo estos minerales, al evaporarse los minerales se concentrarán y endurecerán formando aros blancos. Esos aros pueden dañar la pintura de su vehículo.

Prevención

Es necesario que lave y encere su vehículo para proteger su terminación de acuerdo con las instrucciones en esta sección. Estos pasos los debe realizar inmediatamente después de que encuentre marcas de agua en la pintura de su vehículo.

Picaduras en la pintura

Ocurrencia

Las picaduras en la pintura ocurren cuando una piedra que los neumáticos de otro vehículo ha levantado por el aire, golpea su vehículo.

Cómo evitar picaduras en la pintura

Manteniendo una distancia segura entre su vehículo y el de adelante podrá reducir las posibilidades de sufrir picaduras en la pintura debidas a piedras levantadas por el aire.

NOTA

- La distancia de seguridad para no sufrir picaduras en la pintura varía con la velocidad del vehículo. Por ejemplo, conduciendo a 90 km/h (56 mph), la distancia de seguridad es 50 metros (164 pies).
- A bajas temperaturas la pintura de un vehículo se endurece más. Esto aumenta las posibilidades de sufrir picaduras en la pintura.
- Las picaduras en la pintura en su Mazda dan lugar a la formación de óxido. Antes que esto ocurra, repare los daños usando pintura para retoques de Mazda de acuerdo con las instrucciones en esta sección. De no reparar el área afectada se podrían originar daños mayores y la reparación podría resultar más costosa.

Siga **todas** las instrucciones en la etiqueta del limpiador químico o pulidor usado para el vehículo. Lea todas las advertencias y precauciones.

▼ Mantenimiento del acabado

Lavado

PRECAUCIÓN

➤ Con la palanca de limpiaparabrisas en la posición **AUTO** y el encendido en ON, los limpiadores se pueden mover automáticamente en los siguientes casos:

➤ Si el parabrisas encima del sensor de lluvia se toca o limpia con un paño.

Cuidado de la apariencia

➤ Si el parabrisas se golpea desde afuera o desde adentro del vehículo con una mano u otro objeto.

Mantenga las manos y los raspadores alejados del parabrisas cuando la palanca del limpiaparabrisas se encuentra en la posición **AUTO** y el encendido se gira a **ON** pues se puede pellizcar los dedos o los limpiadores y las hojas de los limpiadores se pueden dañar si los limpiadores se activan automáticamente.

Si va a limpiar el parabrisas, asegúrese que los limpiadores se desconectan completamente (cuando sea lo más probable que el motor quede funcionando) eso es muy importante cuando limpia el hielo y la nieve.

- No derrame agua en el compartimiento del motor. De lo contrario, podría resultar en problemas de arranque del motor o daños en partes eléctricas.
- Al lavar y encerar el vehículo, tenga mucho cuidado y no haga demasiada fuerza en una sola área del techo del vehículo o la antena. De lo contrario, se podría dañar el vehículo o la antena.
- Asegúrese que la tapa del llenador de combustible está cerrada y las puertas están cerradas con seguro. De lo contrario, la tapa del llenador de combustible se podría abrir a la fuerza con el agua a presión causándole daños al vehículo o a la tapa del llenador de combustible.

Para proteger el acabado de la oxidación y el deterioro, lave su Mazda cuidadosamente y frecuentemente al menos una vez al mes con agua tibia o fría.

Si lava mal el vehículo, podría rayar la superficie de la pintura. A continuación se indican algunos ejemplos sobre cuando pueden ocurrir rayaduras.

La superficie de la pintura podría resultar con rayaduras cuando:

- Se lava el vehículo sin primero enjuagar el polvo y otras partículas extrañas.
- Se lava el vehículo con un paño áspero, seco o sucio.
- Se lava el vehículo en un lavadero automático de coches que usa cepillos sucios o demasiado duros.
- Se usan limpiadores o ceras que contienen abrasivos.

NOTA

- Mazda no se hace responsable por rayaduras causadas por lavaderos automáticos de coches o por lavar el vehículo siguiendo procedimientos inadecuados.
- Las rayaduras son más visibles en vehículos de colores oscuros.

Cuidado de la apariencia

Para minimizar las rayaduras en el acabado de la pintura del vehículo:

- Antes de lavar, enjuague el polvo u otras partículas extrañas usando agua tibia o fría.
- Use abundante agua tibia o fría y un paño suave para lavar el vehículo. No use un paño de nylon.
- Frote suavemente al lavar o secar el vehículo.
- Lleve su vehículo a un lavadero automático de coches que mantenga correctamente sus cepillos.
- No use limpiadores o ceras que contengan abrasivos.

⚠ PRECAUCIÓN

➤ No emplee ningún tipo de esponja de metal, limpiador abrasivo, ni detergentes fuertes que contengan reactivos cáusticos o alcalinos para limpiar las partes de aluminio cromadas o anodizadas. La capa protectora se puede dañar; también los limpiadores y detergentes pueden decolorar o deteriorar la pintura.

Elimine especialmente la sal, el polvo, el lodo u otras materias que se hayan acumulado en el lado inferior de los guardabarros y asegúrese que los orificios de drenaje de la parte inferior de las puertas y paneles están limpios.

El acabado de los vehículos puede dañarse por el polvo, los insectos muertos, la savia de los árboles, la contaminación industrial, el excremento de pájaros y otros, si éstos permanecen largo tiempo sobre la pintura del vehículo. Si no fuera suficiente limpiarlo con agua use un jabón para lavado de coches suave.

Enjuague usando bastante agua fría o tibia. No deje que el jabón se seque sobre el vehículo.

Después de lavar el vehículo, séquelo bien con un trapo limpio para evitar que se marque al secarse las gotas de agua.

⚠ ADVERTENCIA

Seque los frenos que se humedecen conduciendo lentamente el vehículo, liberando el pedal del acelerador y aplicando ligeramente los frenos varias veces hasta que el rendimiento de los frenos vuelva a la normalidad:

Conducir con los frenos mojados es peligroso. La distancia de frenado aumenta o el vehículo se puede ir hacia un lado al frenar lo cual resultará en un accidente grave. Frenar ligeramente indicará si los frenos se vieron afectados.

Al usar un lavadero automático

- Retraiga los espejos de puerta.
- Los cepillos del lavadero automático pueden reducir el lustre de la pintura o deteriorar la pintura.

Cuidado de la apariencia

Al usar un sistema de lavador de automóviles con agua a alta presión

Dependiendo del tipo de máquina de lavado de automóviles existen lavadores de automóviles con agua a alta presión y temperatura de agua alta. Si la tobera del lavador de automóviles se pone demasiado cerca del vehículo, la fuerza del chorro puede dañar o deformar las molduras, afectar el sellado de las partes, y permitir que entre agua. Mantenga suficiente distancia (30 cm (12 pulg.) o más) entre la tobera y el vehículo. Además, no transcurra mucho tiempo aplicando el chorro en la misma área del vehículo, y tenga cuidado al aplicar el chorro entre hendiduras de las puertas y alrededor de las ventanillas.

Encerado

Deberá encerar el vehículo cuando note que el agua ya no forma pequeñas cuentas al caer sobre la pintura. Siempre lave y seque bien el vehículo antes de encerarlo. Además de encerar la carrocería, encere los adornos metálicos para mantener el lustre.

1. Use cera que no contenga abrasivos. La cera con abrasivos quitará la pintura y podría dañar las piezas metálicas brillantes.
2. Use una cera natural de buena calidad para metales, mica y colores sólidos.
3. Al encerar, cubra parejamente con la esponja suministrada o un paño suave.
4. Limpie la cera con un paño suave.

NOTA

Los quitamanchas usados para limpiar aceite, alquitrán y materiales similares quitan también la cera. Vuelva a encerar estas zonas incluso si el resto del vehículo no lo necesita.

▼ Retoque de pintura dañada

Los rayones profundos o los golpes de piedras en la pintura se deben reparar inmediatamente. El metal de la carrocería expuesto se puede oxidar rápidamente y puede resultar en una reparación más costosa.

⚠ PRECAUCIÓN

Si su Mazda se daña y piezas metálicas necesitan ser reparadas o cambiadas, se debe asegurar que en el taller se le aplica pintura anticorrosiva a todas las piezas de metal, nuevas y reparadas. Esto ayudará a evitar que se oxiden.

▼ Cuidado de las partes brillantes

- Use un limpiador de alquitrán para limpiar el alquitrán de la carretera o los insectos. Nunca use un cuchillo o herramienta similar.
- Proteja las superficies de metales brillantes de la corrosión cubriéndolas con una capa de cera o un protector de cromo y lustrándolas hasta dejarlas brillantes.
- En invierno o en zonas costeras cubra las partes metálicas brillantes con una capa abundante de cera o protector. También puede cubrir las partes con vaselina de petróleo no corrosiva o algún otro compuesto protector.

Cuidado de la apariencia

⚠ PRECAUCIÓN

No emplee ningún tipo de esponja de metal, limpiador abrasivo, ni detergentes fuertes que contengan reactivos cáusticos o alcalinos para limpiar las partes de aluminio cromadas o anodizadas. Esto resultará en un daño de la capa protectora de la carrocería y en la decoloración o deterioro de la pintura.

▼ Mantenimiento del chasis

Los productos químicos o la sal usada para eliminar el hielo y la nieve, y solventes para controlar la tierra pueden acumularse debajo en el chasis. Si no se limpian, aceleran la oxidación y el deterioro de piezas como la tubería de combustible, bastidor, paneles del piso y el sistema de escape, incluso si han sido recubiertos con material anticorrosivo.

Limpiar cuidadosamente con agua tibia o fría el chasis y el interior de los guardabarros al final de cada invierno. También es recomendable hacerlo todos los meses.

Prestar especial atención en estas zonas pues acumulan barro y suciedad con facilidad. **Será peor mojar la suciedad y no sacarla que dejarla como está.**

El borde inferior de las puertas, paneles y miembros del bastidor tienen orificios de drenaje que no se deben obstruir. El agua acumulada en su interior facilita su oxidación.

⚠ ADVERTENCIA

Seque los frenos que se humedecen conduciendo lentamente el vehículo, liberando el pedal del acelerador y aplicando ligeramente los frenos varias veces hasta que el rendimiento de los frenos vuelva a la normalidad:

Conducir con los frenos mojados es peligroso. La distancia de frenado aumenta o el vehículo se puede ir hacia un lado al frenar lo cual resultará en un accidente grave. Frenar ligeramente indicará si los frenos se vieron afectados.

▼ Mantenimiento de las ruedas de aluminio*

Las ruedas de aluminio tienen una cubierta protectora. Tenga mucho cuidado de proteger esta cubierta protectora.

⚠ PRECAUCIÓN

No use ningún detergente que no sea un detergente suave. Antes de usar un detergente, verifique los ingredientes. De lo contrario, el producto puede decolorar o manchar las ruedas de aluminio.

NOTA

- No use ningún limpiador abrasivo, compuesto para lustrado, solvente o cepillo de alambre para la limpieza de las ruedas de aluminio. Esto dañará la cubierta protectora.
- Use siempre una esponja o paño suave para limpiar las ruedas.

Cuidado de la apariencia

Enjuague cuidadosamente las ruedas con agua tibia o fría. Limpie las ruedas luego de conducir por carreteras polvorientas o que tengan sal para evitar la corrosión.

Evite lavar su vehículo con máquinas de lavado de coches que usen cepillos duros y de alta velocidad.

▼ Mantenimiento de partes de plástico

- Al limpiar los lentes de plástico de las luces, no use gasolina, queroseno, alcohol rectificado, pintura, diluyente, detergentes altamente ácidos, o detergentes muy alcalinos. De lo contrario, estos agentes químicos puede decolorar o dañar las superficies resultando en una significativa pérdida de la funcionalidad. Si las partes de plástico quedan inadvertidamente expuestas a uno de estos agentes químicos, enjuáguelas inmediatamente con agua.
- Si las partes de plástico como los paragolpes quedan inadvertidamente expuestos a agentes químicos o líquidos como combustible, aceite, refrigerante del motor o líquido de batería, se podrían decolorar, manchar o despintar. Limpie cualquiera de los agentes químicos o líquidos usando inmediatamente un paño suave.

- Dependiendo del tipo de máquina de lavado de automóviles a alta presión existen lavadores de automóviles con agua a alta presión y temperatura de agua alta. Si la tobera de la máquina de lavado de automóviles se encuentra demasiado cerca del vehículo o apunta a un área por un período de tiempo extenso, podría deformar las partes plásticas o dañar la pintura.
- No use cera que contenga otros componentes (de pulido). De lo contrario, se podría resultar en daños a la pintura.
- Además, no use una herramienta eléctrica o neumática para aplicar la cera. De lo contrario, el calor generado por la fricción podría resultar en una deformación de las partes plásticas o daños a la pintura.

Cuidado de la apariencia

Cuidado interior

▼ Cuidado interior

ADVERTENCIA

No salpique agua en la cabina:

Salpicar agua en la cabina del vehículo es peligroso porque dispositivos eléctricos como el audio y los interruptores se pueden mojar como resultado de un mal funcionamiento o fuego en el vehículo.

NOTA

- No limpie el interior usando alcohol, blanqueador con cloro, o solventes orgánicos como diluyente, benceno y gasolina. De lo contrario, podría decolorarse o mancharse.
- Limpiar fuerte con un cepillo duro o paño puede provocar daños.

Si el interior del vehículo se ensucia con uno de los siguientes, límpielo inmediatamente usando un paño seco. Dejarlo sin limpiar puede causar decoloración, manchas, rajaduras o desprendimiento del revestimiento, y hará que sea difícil de limpiar más adelante.

- Bebidas o fragancias
- Grasa o aceite
- Suciedad

▼ Mantenimiento del cinturón de seguridad

1. Limpie el área sucia frotando suavemente con un paño suave mojado en detergente suave (aprox. 5%) diluido en agua.

2. Limpie el resto de detergente usando un paño mojado en agua limpia y escúrralo bien.
3. Antes de retraer los cinturones de seguridad que han sido limpiados, séquelos cuidadosamente y asegúrese que no estén mojados.

ADVERTENCIA

Si un cinturón de seguridad está rasgado o desgastado, hágalo cambiar en un concesionario autorizado Mazda:

Si se usa un cinturón de seguridad en esas condiciones, no podrá funcionar con toda su capacidad lo que resultará en heridas graves o la muerte.

Use un detergente suave para eliminar la suciedad de un cinturón de seguridad:

Si se usan solventes orgánicos para limpiar los cinturones de seguridad o estos quedan manchados o desteñidos, existe la posibilidad de que se debiliten y como resultado, podrían no funcionar con toda su capacidad lo que puede resultar en heridas graves o la muerte.

NOTA

Limpie los cinturones de seguridad diligentemente si se ensucian. Dejarlos sin limpiar hará difícil limpiarlos más adelante, y podría afectar el funcionamiento correcto del cinturón de seguridad.

Cuidado de la apariencia

▼ Mantenimiento del tapizado de vinilo

Limpie el polvo y la tierra del tapizado de vinilo usando un cepillo o un aspirador. Limpie la suciedad del tapizado de vinilo usando un limpiador de tapizados de cuero y vinilo.

▼ Mantenimiento del tapizado

1. Limpie el área sucia frotando suavemente con un paño suave mojado en detergente suave (aprox. 5%) diluido en agua.
2. Limpie el resto de detergente usando un paño mojado en agua limpia y escúrralo bien.

▼ Mantenimiento del tapizado de cuero*

1. Elimine el polvo y la arena usando una aspiradora.
2. Limpie el área sucia con un paño suave y adecuado, un limpiador especial o un paño suave empapado en detergente suave (aprox. 5%) diluido en agua.
3. Limpie el resto de detergente usando un paño mojado en agua limpia y escúrralo bien.
4. Elimine la humedad con un paño seco y suave y permita que el cuero se seque bien en un área a la sombra bien ventilada. Si el cuero se humedece con la lluvia, elimine la humedad y séquelo tan pronto como sea posible.

NOTA

- Debido a que el cuero genuino es un material natural, su superficie no es uniforme y puede tener cicatrices, rasguños y arrugas.
- Para mantener la calidad por el máximo tiempo posible, se recomienda mantener periódicamente, aproximadamente dos veces al año.
- Si el tapizado de cuero hace contacto con uno de los siguientes, límpiolo inmediatamente. Dejar sin limpiarlo podría causar desgaste prematuro, moho o manchas.
 - Arena y suciedad
 - Grasa o aceite, como la de crema de manos
 - Alcohol, como el de cosméticos o elementos para el cabello
- Si el tapizado de cuero se humedece, elimine la humedad con un paño seco. La humedad restante en la superficie puede provocar deterioros como endurecimiento y encogimiento.
- La exposición directa a los rayos de sol por períodos prolongados puede provocar endurecimiento y encogimiento. Al estacionar el automóvil bajo los rayos directos del sol por períodos prolongados, proteja del sol el interior usando un protector contra el sol.
- No deje productos de vinilo sobre el tapizado de cuero durante largo tiempo. Podrían afectar la calidad del cuero y el color del mismo. Si la temperatura de la cabina sube mucho, el vinilo se puede deteriorar y adherir al cuero genuino.

Cuidado de la apariencia

▼ Mantenimiento de partes de plástico

PRECAUCIÓN

No use agentes de pulido. Dependiendo de los ingredientes del producto, pueden causar decoloración, manchas, rajaduras o desprendimiento del revestimiento.

▼ Mantenimiento de la parte de arriba del panel de instrumentos (almohadilla suave)

Se usa un material extremadamente suave para la superficie de la almohadilla suave. Si se frota con fuerza la superficie de almohadilla suave con un paño seco, podría resultar en que se dañe la superficie y dejar marcas de rayas blancas.

1. Limpie el área sucia frotando suavemente con un paño suave mojado en detergente suave (aprox. 5%) diluido con agua.
2. Limpie el resto de detergente usando un paño mojado en agua limpia y escúrralo bien.

▼ Mantenimiento de exhibición de conducción activa*

La hoja a prueba de polvo tiene un revestimiento. Al limpiar, no use un paño duro ni áspero, tampoco lo limpie con detergente. Además, si se salpica la exhibición de conducción activa con un solvente químico, límpiela inmediatamente. La hoja a prueba de polvo se podrían dañar y el revestimiento de la superficie se podría rayar. Use un paño suave y fino como los usados para limpiar gafas.

NOTA

Se recomienda usar aire comprimido para limpiar la hoja a prueba de polvo.

▼ Mantenimiento del panel

Si un panel se ensucia, límpiolo con un paño suave empapado en agua limpia y escurrido cuidadosamente.

Si fuera necesario limpiar más algunas áreas, use el siguiente procedimiento:

1. Limpie el área sucia frotando suavemente con un paño suave mojado en detergente suave (aprox. 5 %) diluido con agua.
2. Limpie el resto de detergente usando un paño mojado en agua limpia y escúrralo bien.

NOTA

Tenga mucho cuidado al limpiar los paneles de superficie brillante y partes metálicas como los enchapados pues se podrían rayar fácilmente.

▼ Limpieza del interior de los vidrios

Si los vidrios se cubrieran con una película aceitosa, grasosa o de cera, deberán limpiarse con un limpiador de vidrios.

Cuidado de la apariencia

Siga las instrucciones indicadas en el envase del limpiador.

PRECAUCIÓN

- *No raspe ni raye el interior del vidrio de la ventana. Se podrían dañar los filamentos térmicos y las líneas de la antena.*
 - *Al lavar el interior del vidrio de la ventana, use un paño suave mojado en agua tibia y limpie suavemente los filamentos térmicos y las líneas de la antena.*
- El uso de productos de limpieza para vidrios podría dañar los filamentos térmicos y las líneas de la antena.*

▼ Limpieza de alfombras del piso

Las alfombras del piso de caucho deben ser limpiadas sólo con jabón suave y agua.

ADVERTENCIA

No use limpiadores de caucho, como limpiadores o abrillantadores de neumáticos, al limpiar las alfombras del piso de caucho:

Limpiar las alfombras de caucho con productos para limpieza de caucho hace que las alfombras del piso se vuelvan resbalosas.

Esto puede causar accidentes al pisar el acelerador, el pedal de freno o embrague (transmisión manual) o al entrar o salir del vehículo.

Después de desmontar las alfombras del piso para limpiezas, siempre vuelva a instalarla correctamente (página 3-52).

NOTAS

7

Si surge un problema

Información útil para saber que hacer en caso que surja un problema con el vehículo.

Estacionando en caso de emergencia.....	7-2
Estacionando en caso de emergencia.....	7-2
Neumático desinflado.....	7-3
Neumático de repuesto y almacenamiento de herramientas.....	7-3
Cambiando un neumático desinflado.....	7-8
Se descarga la batería.....	7-18
Arranque con cables puente.....	7-18
Arranque de emergencia.....	7-21
Arrancando un motor ahogado.....	7-21
Arranque empujando.....	7-21
Sobrecalentamiento.....	7-22
Sobrecalentamiento.....	7-22
Remolque de emergencia.....	7-24
Descripción del remolque.....	7-24
Ganchos de amarre*.....	7-25

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras.....	7-28
Si se enciende o destella una de las luces de advertencia.....	7-28
Mensaje indicado en la exhibición multinformación.....	7-42
La advertencia sonora está activada.....	7-45

Cuando no se puede abrir la compuerta trasera/tapa del baúl.....	7-51
Cuando no se puede abrir la compuerta trasera/tapa del baúl.....	7-51

Exhibición de conducción activa no funciona.....	7-53
Si la exhibición de conducción activa no funciona*.....	7-53

Los limpiaparabrisas funcionan a alta velocidad.....	7-54
Los limpiaparabrisas funcionan a alta velocidad.....	7-54


Si surge un problema

Estacionando en caso de emergencia

Estacionando en caso de emergencia

▼ Estacionando en caso de emergencia

El destellador de aviso de peligro se debe usar cuando se estaciona el vehículo en o cerca del borde de la carretera en una emergencia.



El destellador de aviso de peligro sirve para alertar a los demás conductores que su vehículo se encuentra en una situación de peligro para el tráfico y tienen que conducir con cuidado cuando están cerca.



Oprima el interruptor del destellador y todas las señales de viraje, destellarán. El destellador de aviso de peligro en el grupo de instrumentos destella simultáneamente.

NOTA

· Las señales de viraje no pueden funcionar cuando el destellador de aviso de peligro está funcionando.

· Verifique las reglamentaciones locales acerca del uso de las luces de advertencia de peligro mientras se remolca el vehículo para verificar que no está violando ninguna ley.


Si surge un problema
Neumático desinflado

Neumático de repuesto y almacenamiento de herramientas

▼ **Neumático de repuesto y almacenamiento de herramientas**

El neumático de repuesto y las herramientas están almacenadas en los lugares indicados en el diagrama.


4 puertas



1. Aro de amarre*
2. Perno de sujeción del neumático de repuesto
3. Palanca del gato
4. Perno de sujeción del neumático desinflado*
5. Gato
6. Llave de tuercas de orejeta
7. Neumático de repuesto


5 puertas

Tipo A



1. Aro de amarre*
2. Perno de sujeción del neumático desinflado*
3. Palanca del gato
4. Gato
5. Perno de sujeción del neumático de repuesto
6. Neumático de repuesto
7. Llave de tuercas de orejeta

Tipo B



1. Aro de amarre*
2. Perno de sujeción del neumático de repuesto
3. Perno de sujeción del neumático desinflado
4. Palanca del gato
5. Gato

*Algunos modelos

Si surge un problema
Neumático desinflado

6. Neumático de repuesto
7. Llave de tuercas de orejeta

▼ **Gato**

Para retirar el gato

4 puertas


1. Retire la alfombra del baúl.



2. Retire la cubierta.



3. Gire el perno de aletas y el tornillo del gato hacia la izquierda.



1. Perno de aletas
2. tornillo del gato

5 puertas

1. Retire la alfombra para equipajes.



2. Retire el gato.




Si surge un problema

Neumático desinflado

Para guardar el gato

4 puertas

1. Inserte el perno de aletas en el gato con el tornillo del gato apuntando hacia adelante y gire el perno de aletas hacia la derecha para apretarlo temporariamente.
2. Gire el tornillo del gato hacia la derecha.



1. Perno de aletas
2. tornillo del gato

3. Gire el perno de aletas completamente para asegurar el gato.

NOTA

Si el gato no está completamente seguro, puede hacer ruido al conducir. Asegúrese que el tornillo del gato esté bien apretado.

5 puertas

Realice el procedimiento inverso al desmontaje.

Mantenimiento

- Mantenga siempre el gato limpio.
- Asegúrese que las partes móviles se mantengan libres de polvo u óxido.

- Asegúrese que la rosca del tornillo esté correctamente lubricada.

▼ Neumático de repuesto

Su Mazda tiene un neumático de repuesto temporario. El neumático de repuesto temporario es de menor tamaño y más liviano que un neumático convencional y fue diseñado para usarse solamente en casos de emergencia. Este neumático de repuesto temporario se debe usar solamente por periodos de tiempo MUY cortos. Los neumáticos de repuesto temporario provisorios NO debe usarse para trayectos largos o por periodos extensos.

⚠ ADVERTENCIA

No instale el neumático de repuesto temporario en las ruedas delanteras (ruedas de tracción):

Conducir con el neumático de repuesto temporario en las ruedas delanteras de tracción es peligroso. La maniobrabilidad se verá afectada. Puede perder el control del vehículo, especialmente en caminos con hielo o nieve, y sufrir un accidente. Cambie uno de los neumáticos normales a la rueda delantera e instale el neumático de repuesto temporario atrás.

⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando use el neumático de repuesto temporario, la estabilidad en la conducción puede disminuir comparado cuando se usa sólo el neumático normal. Conduzca con cuidado.

Si surge un problema

Neumático desinflado

- Para no dañar el neumático de repuesto temporario o el vehículo, tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- No conduzca a más de 80 km/h (50 mph).

- Evite conducir sobre obstáculos. Además, no utilice un servicio de lavado de coches automático. Como el diámetro de este neumático de repuesto es inferior al de uno normal, la altura del suelo del vehículo es menor.

- No utilice cadenas para nieve en este neumático, la cadena no encajará correctamente.

- Este neumático de repuesto temporario se ha diseñado especialmente para usar en su Mazda, no debe utilizarse en otros vehículos.
- Use sólo un neumático de repuesto temporario a la vez en su vehículo.

Para sacar el neumático de repuesto

4 puertas

1. Retire la alfombra del baúl.



2. Gire el perno de sujeción del neumático de repuesto hacia la izquierda y desmonte el neumático de repuesto.



1. Perno de sujeción del neumático de repuesto

5 puertas

1. Retire la alfombra para equipajes.



Si surge un problema

Neumático desinflado

2. (Vehículos con subwoofer)
Desenchufe el conector del subwoofer.



NOTA

Podría ser necesario realizar más fuerza para desenchufar el conector. Asegúrese de apretar firmemente la lengüeta.

3. (Vehículos con subwoofer)
Gire el perno de sujeción del neumático de repuesto hacia la izquierda y retire el subwoofer y el neumático de repuesto.



- (Vehículos sin subwoofer)
Gire el perno de sujeción del neumático de repuesto hacia la izquierda y desmonte el neumático de repuesto.



1. Perno de sujeción del neumático de repuesto

Para asegurar el neumático de repuesto

Almacene el neumático de repuesto en el orden inverso al desmontaje. Después de almacenar, verificar que el neumático de repuesto está seguro.

Si surge un problema

Neumático desinflado

Cambiando un neumático desinflado

▼ Cambiando un neumático desinflado

NOTA

Si mientras conduce ocurriera algo de lo siguiente, podría deberse a un neumático desinflado.

- Es difícil conducir.
- El vehículo comienza vibrar excesivamente.
- El vehículo tira hacia un lado.

Si tiene un neumático desinflado, conduzca el vehículo lentamente hasta afuera del camino y estacione en una superficie nivelada para cambiar el neumático.

Detenerse en medio o en el borde de un camino con mucho tráfico es peligroso.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga cuidado de seguir las instrucciones para cambiar un neumático:

Cambiar un neumático es peligroso si no se realiza correctamente. El vehículo se puede escapar del gato y herir a alguien.

Ninguna persona debe colocar ninguna parte de su cuerpo debajo de un vehículo que esté siendo sostenido por un gato.

Nunca permita que haya nadie dentro de un vehículo cuando esté siendo sostenido mediante un gato:

Permitir que una persona permanezca dentro del vehículo cuando este está siendo sostenido mediante un gato es peligroso. El ocupante podría hacer que el vehículo se caiga resultando en heridas serias.

NOTA

Asegúrese que el gato está bien lubricado antes de usarlo.

1. Estacione el vehículo en una superficie dura, plana fuera del camino y levante firmemente el freno de estacionamiento.
2. En un vehículo con transmisión automática coloque la palanca selectora en la posición de estacionamiento (P), en uno con transmisión manual coloque la palanca de cambios en marcha atrás (R) o 1, y apague el motor.
3. Encienda el destellador de aviso de peligro.
4. Haga que todas las personas bajen del vehículo y se alejen del mismo y del tránsito.
5. Saque del vehículo el gato, la bolsa de herramientas y el neumático de repuesto (página 7-3).

Si surge un problema

Neumático desinflado

6. Bloquee la rueda en diagonal opuesta al neumático a cambiar. Al bloquear una rueda, coloque un bloque de rueda delante y detrás del neumático.



NOTA

Al bloquear un neumático, use una roca o bloque de madera de tamaño suficiente como para sostener a la rueda en su lugar.

▼ Desmontando un neumático desinflado

⚠ ADVERTENCIA

Cuando levante un vehículo con un gato, siempre ponga la palanca de cambios en primera o en posición R (vehículo de transmisión manual) o la palanca selectora en posición P (vehículo de transmisión automática), aplique el freno de estacionamiento, y coloque las cuñas en una posición diagonalmente opuesta al gato:

Cambiar un neumático desinflado sin usar cuñas es peligroso debido a que el vehículo podría moverse y caer del gato incluso si la palanca de cambios está en primera o en posición R, o la palanca selectora está en posición P, lo que podría dar lugar a un accidente.


1. Si su vehículo está equipado con una cubierta de rueda, saque alzaprinando la cubierta de rueda con el extremo aplanado de la llave de tuercas de orejeta.



NOTA

Introduzca con fuerza el extremo de la llave de tuercas entre la rueda y la cubierta de rueda, o será difícil de desmontar.

2. Afloje las tuercas de orejeta girándolas una vuelta hacia la izquierda, sin quitar ninguna tuerca de orejeta, hasta que el neumático se haya levantado del suelo.




Si surge un problema

Neumático desinflado

NOTA


Si su Mazda está equipado con las tuercas de orejeta antirrobo opcionales, se debe utilizar una llave especial para desbloquear la tuerca de orejeta con seguro de cada rueda. Para más detalles, consulte la sección *Tuercas de orejeta con seguro* en la página 7-12.

3. Coloque el gato en el suelo.
4. Gire el tornillo del gato en la dirección indicada en la figura y ajuste la cabeza del gato de manera que quede cerca de la posición del gato.




1. Cabeza del gato

5. Inserte el gato debajo de la posición del gato más cercana al neumático que se quiere cambiar con la cabeza del gato en ángulo recto a la posición del gato.



1. Posición de instalación

6. Continúe levantando la cabeza del gato gradualmente girando el tornillo con su mano hasta que la cabeza del gato quede insertada en la posición del gato.



1. Bloques para neumáticos
2. Posición de instalación

⚠ ADVERTENCIA

Use solamente los puntos de instalación delanteros y traseros recomendados en este manual: Instalar el gato en una posición diferente de las recomendadas en este manual es peligroso. El vehículo podría escaparse del gato y provocar heridas graves o incluso la muerte. Use solamente los puntos de instalación delanteros y traseros recomendados en este manual.

Si surge un problema

Neumático desinflado

No levante el vehículo usando el gato en una posición diferente de la posición del gato designada ni coloque ningún objeto en o debajo del gato:

Levantar el vehículo usando el gato en una posición diferente de la posición del gato designada o colocar objetos en o debajo del gato es peligroso pues se podría deformar la carrocería del vehículo o el vehículo podría caerse del gato resultando en un accidente.

Use sólo el gato incluido en su Mazda:

Usar un gato que no fue diseñado para su Mazda puede ser peligroso. El vehículo se puede escapar del gato y herir a alguien.


Nunca coloque objetos debajo del gato:

Levantar el vehículo con un objeto debajo del gato es peligroso. El gato se podría resbalar y alguien podría resultar herido por el gato o el vehículo al caer.


NOTA

Al elevar la cabeza del gato a la posición de elevación y alinear la ranura de la cabeza del gato con el riel debajo de la carrocería del vehículo, la parte superior de la cabeza del gato hace contacto con la parte inferior de la carrocería del vehículo sin que el riel entre en contacto con la parte inferior de la ranura.

7. Inserte la palanca del gato y coloque la llave de tuercas de orejeta en el gato.



8. Gírela la palanca del gato hacia la derecha y levante el vehículo lo suficientemente alto como para instalar el neumático de repuesto. Antes de quitar las tuercas de orejeta, verifique que el vehículo se encuentre en una posición estable y que no se deslice o mueva.



⚠ ADVERTENCIA

No levante el vehículo usando el gato más de lo necesario:

Levantar el vehículo usando el gato más de lo necesario es peligroso pues podría desestabilizar el vehículo resultando en un accidente.

Si surge un problema

Neumático desinflado

No arranque el motor o sacuda el vehículo mientras está siendo levantado usando el gato:

Arrancar el motor o sacudir el vehículo mientras está siendo levantado usando el gato es peligroso pues podría hacer que el vehículo se caiga resultando en un accidente.

Nunca se meta debajo del vehículo mientras está siendo levantado usando el gato:


Meterse debajo del vehículo mientras está siendo levantado usando el gato es peligroso pues podría resultar en la muerte o heridas graves si el vehículo se cae del gato.

9. Quite las tuercas de orejeta girándolas hacia la izquierda y quite la rueda y la tapa central.

▼ Tuercas de orejeta con seguro

Si su Mazda está equipado con las tuercas de orejeta antirrobo opcionales, se debe utilizar una llave especial para desbloquear la tuerca de orejeta con seguro de cada rueda. La llave se guarda en la guantera, en el compartimento de almacenamiento de la consola central, en la caja de almacenamiento o en el baúl. Registre la llave y las tuercas de orejeta con el fabricante llenando la tarjeta de registro y enviándola por correo usando el sobre adjunto. En caso de pérdida de la llave, consulte a un concesionario autorizado Mazda o utilice el formulario de pedido del fabricante para solicitar una nueva llave.

Las tuercas de orejeta antirrobo no se pueden instalar en una rueda de repuesto de acero. Al instalar una rueda de repuesto temporal, use una de las tuercas de orejeta originales en lugar de la tuerca de orejeta con seguro. Las tuercas de orejeta originales se guardan en el interior de su Mazda.



1. Tuerca de orejeta antirrobo
2. Tecla especial

Para sacar una tuerca de orejeta antirrobo

1. Obtenga la llave especial para la tuerca de orejetas antirrobo.
2. Coloque la llave especial sobre la tuerca de orejeta antirrobo, y asegúrese de mantener la llave derecha. Si se tuerce la llave en ángulo, puede dañar la llave y la tuerca. No use una llave de golpe.
3. Coloque la llave de tuercas sobre la llave y haga presión. Gire la llave hacia la izquierda para quitar la tuerca.

Para instalar la tuerca de orejeta antirrobo

1. Coloque la llave especial sobre la tuerca, y asegúrese de mantener la llave derecha. Si se tuerce la llave en ángulo, puede dañar la llave y la tuerca. No use una llave de golpe.

Si surge un problema


Neumático desinflado

- Coloque la llave de tuercas sobre la llave especial y haga presión; gírela hacia la derecha.

Par de apriete de tuerca	
N·m (kgf·m, ft·lbf)	108—147 (12—14, 80—108)

▼ Montaje del neumático de repuesto

- Limpie el polvo y la mugre de las superficies de montaje de la rueda y el cubo, incluyendo las cabezas de los pernos, con un paño.




⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese que las superficies de montaje de la rueda, el cubo y las tuercas de orejeta estén limpias antes de cambiar o volver a colocar los neumáticos:

Al cambiar o volver a colocar un neumático, es peligroso si no se limpia el polvo y la mugre de las superficies de montaje de la rueda, el cubo y los pernos del cubo. Las tuercas de orejeta se pueden aflojar durante la conducción y hacer que el neumático se salga, resultando en un accidente.

- Instale el neumático de repuesto en su posición.

- Instale las tuercas de orejeta con el borde biselado hacia adentro y ajústelas a mano.



⚠ ADVERTENCIA

No aplique aceite o grasa a los pernos y tuercas de orejeta y no apriete las tuercas de orejeta más del par de apriete recomendado:

Aplicar aceite o grasa a los pernos y tuercas de orejeta es peligroso. Las tuercas de orejeta se pueden aflojar durante la conducción y hacer que el neumático se salga, resultando en un accidente. Además, los pernos y tuercas de orejeta se pueden dañar si se aprietan más de lo necesario.

- Gire la palanca del gato hacia la izquierda utilizando la llave de tuercas de orejeta y baje el vehículo.

Si surge un problema

Neumático desinflado

- Use la llave de tuercas de orejeta para apretar las tuercas en el orden indicado.



Si se tienen dudas de haber apretado firmemente las tuercas de orejeta, verifíquelas con un concesionario autorizado Mazda.

Par de apriete de tuerca	
N·m (kgf·m, ft·lbf)	108—147 (12—14, 80—108)

⚠ ADVERTENCIA

Siempre asegurar y apretar correctamente las tuercas de orejeta:

Es peligroso que las tuercas de orejeta no estén bien ajustadas o estén flojas. La rueda puede sacudirse o salirse. Esto puede resultar en la pérdida de control del vehículo y provocar un accidente grave.

Verifique que las tuercas sean las mismas que desmontó o cámbielas por otras con rosca métrica de la misma medida:

Los espárragos y tuercas de orejeta de su Mazda tienen rosca métrica, usar una tuerca o espárrago no métrico es peligroso. La instalación de una tuerca de rosca no métrica en un espárrago métrico no asegura la rueda al cubo y daña el espárrago, y podría ocasionar la pérdida de la rueda provocando un accidente.

- (Vehículo equipado con ruedas de aluminio)**
Retire la tapa central golpeándola ligeramente desde la parte trasera de la rueda con la llave de tuercas de orejeta.
- Almacene el neumático dañado en el baúl (4 puertas) o compartimiento para equipajes (5 puertas).




- Asegure el neumático dañado al vehículo utilizando el siguiente método.

Si surge un problema
Neumático desinflado


(Vehículos con perno de sujeción de neumático desinflado (excepto vehículos con subwoofer para 5 puertas))

1. Separe las lengüetas del perno de sujeción del neumático de repuesto que se retiró al quitar el neumático de repuesto y retire el perno para sujetar el neumático de repuesto.



1. Lengüetas
2. Perno para sujetar el neumático de repuesto
3. Perno de sujeción del neumático de repuesto

2. Retire el perno para sujetar el neumático desinflado de su posición de almacenamiento e instálelo en lugar del perno de sujeción del neumático de repuesto.



1. Perno para sujetar el neumático desinflado

2. Perno de sujeción del neumático de repuesto

NOTA


El perno más largo se usa como perno para sujetar el neumático desinflado, y el más corto se usa como perno para sujetar el neumático de repuesto. Cuando instale un perno, compruebe la longitud del mismo.

3. Asegure el neumático dañado al vehículo utilizando el perno de sujeción de neumático desinflado.



(Vehículos con perno de sujeción de neumático desinflado y con subwoofer para 5 puertas)

1. Retire el perno para sujetar el neumático desinflado de su posición de almacenamiento.
2. Asegure el neumático dañado al vehículo utilizando el perno de sujeción de neumático desinflado.



7-15

Si surge un problema
Neumático desinflado

1. Perno de sujeción del neumático desinflado
2. Subwoofer

(Vehículos sin perno de sujeción de neumático desinflado)

1. Asegure el neumático dañado al vehículo utilizando el perno de sujeción del neumático de repuesto que se removió al retirar el neumático de repuesto.



9. Coloque la alfombra del baúl (4 puertas) o la alfombra para equipajes (5 puertas) sobre el neumático dañado.



10. Retire los bloques de rueda y almacene las herramientas y el gato.
11. Verifique la presión de inflado. Consulte la sección Neumáticos en la página 9-9.
12. Haga reparar o cambiar el neumático desinflado lo antes posible.

13. Tras reparar o sustituir el neumático desinflado, instale la cubierta de la rueda (vehículos con llantas de acero) o la tapa central (vehículos con llantas de aluminio) utilizando el siguiente procedimiento.

(Cubierta de rueda)

1. Alinee la muesca de la cubierta de la rueda con la válvula del neumático de la llanta e instale la cubierta de la rueda en la rueda.



1. Muesca
2. Válvula de neumático

PRECAUCIÓN

Alinee siempre la muesca de la cubierta de rueda con la válvula del neumático de la llanta. De lo contrario, puede provocar daños en la cubierta de la rueda y en la válvula del neumático.

7-16

Si surge un problema

Neumático desinflado

(Tapa central)

1. Alinee la tapa central con el orificio central de la rueda e instale la tapa central en la rueda.



⚠ ADVERTENCIA

No conduzca con ningún neumático con la presión de aire incorrecta:

Es peligroso conducir con los neumáticos inflados a una presión de aire incorrecta. Los neumáticos con presión de aire incorrecta pueden afectar la conducción y resultar en un accidente. Cuando verifique la presión de aire de los neumáticos normales también verifique el neumático de repuesto.

NOTA

Para evitar que el gato y la bolsa de herramientas hagan ruido cuando se conduce el vehículo, se deben almacenar correctamente.

Si surge un problema

Se descarga la batería

Arranque con cables puente

▼ Arranque con cables puente

El arranque con cables puente es peligroso si se hace incorrectamente. Siga el procedimiento cuidadosamente. Si no se siente seguro para hacer el arranque con cables puente, se recomienda acudir a un servicio técnico competente para que realice el trabajo.

⚠ ADVERTENCIA



Siga estas precauciones con cuidado:

Para asegurarse la manipulación correcta y segura de la batería, lea las siguientes precauciones cuidadosamente antes de usar la batería o inspeccionarla.



Mantenga las llamas y chispas lejos de las celdas abiertas de la batería y no permita que las herramientas metálicas hagan contacto con el terminal positivo (+) o negativo (-) de la batería cuando trabaje próximo a una batería. No permita que el terminal positivo (+) haga contacto con la carrocería del vehículo:

Las llamas y chispas próximas a las celdas de baterías abiertas son peligrosas. El gas hidrógeno producido durante el funcionamiento normal de la batería puede prenderse fuego y hacer que la batería explote. Una batería que explote puede provocarle heridas y quemaduras graves. Mantenga todas las llamas incluyendo los cigarrillos y chispas alejados de las celdas de baterías abiertas.



Mantenga todas las llamas y chispas alejadas de las celdas de baterías abiertas, ya que se produce gas hidrógeno en las celdas de baterías abiertas durante la carga de la batería o al añadir líquido de batería:

Las llamas y chispas próximas a las celdas de baterías abiertas son peligrosas. El gas hidrógeno producido durante el funcionamiento normal de la batería puede prenderse fuego y hacer que la batería explote. Una batería que explote puede provocarle heridas y quemaduras graves. Mantenga todas las llamas incluyendo los cigarrillos y chispas alejados de las celdas de baterías abiertas.

No arranque con cables puente una batería congelada o si el nivel de fluido está muy bajo:

Es peligroso arrancar con cables puente una batería congelada o si el nivel de fluido está muy bajo. La batería puede romperse o explotar, provocando heridas graves.

Si surge un problema

Se descarga la batería

Conecte el cable negativo a un buen punto a tierra lejos de la batería:

Es peligroso conectar el extremo del segundo cable puente al terminal negativo (-) de la batería descargada.

Una chispa puede hacer que el gas alrededor de la batería haga explosión y le provoque heridas graves.


Pase los cables puente lejos de las partes que se moverán:

Es peligroso conectar un cable puente cerca o a piezas en movimiento (ventiladores de enfriamiento, correas). El cable podría ser enganchado por el motor al arrancar y provocarle heridas graves.

PRECAUCIÓN

Se debe usar un sistema de cable puente de 12 V. Si se usa una alimentación de corriente de 24 V (por ejemplo si se usan dos baterías de 12 V en serie o un generador de motor de 24 V) se pueden dañar el motor de arranque de 12 V, el sistema de encendido y demás piezas eléctricas, a tal punto que no se puedan reparar.

1. Mueva el vehículo de la batería de refuerzo de modo que su batería esté lo más cerca posible de la batería de su vehículo.
2. Asegúrese de que la alimentación, como la de los faros y el acondicionador de aire, esté desconectada.
3. Retire la cubierta de la batería.



4. Apague el motor del vehículo de la batería de refuerzo y conecte los cables de conexión en el siguiente orden.
Asegúrese de que los cables de conexión estén bien conectados para que no se desconecten debido a las vibraciones del motor.

1.º cable


- ① Terminal positivo (+) en la batería descargada
- ② Terminal positivo (+) en la batería de refuerzo del vehículo

Si surge un problema

Se descarga la batería

2.º cable

- ③ Terminal negativo (-) en la batería de refuerzo del vehículo
- ④ Ubicación mostrada en la figura (no conectar al terminal negativo (-) de la batería)



5. Arranque el motor del vehículo de la batería de refuerzo y acelere.
6. Arranque el motor de su vehículo. Deje los motores encendidos durante unos 3 minutos para cargar temporalmente la batería de su vehículo.
7. Desconecte los cables de conexión en el orden inverso al de su conexión.
8. Instale la cubierta de la pila.
9. Haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

Si surge un problema

Arranque de emergencia

Arrancando un motor ahogado

▼ Arrancando un motor ahogado

Si el motor no arranca, puede estar ahogado (demasiado combustible en los cilindros).

Siga este procedimiento:

1. Si el motor no arranca en 5 segundos en el primer intento, espere 10 segundos e intente de nuevo.
2. Verifique que se ha levantado el freno de estacionamiento.
3. Pise el pedal del acelerador a fondo y manténgalo pisando.
4. Pise el pedal del embrague (transmisión manual) o el pedal de freno (transmisión automática), luego oprima el arranque a botón. Si el motor arranca, suelte el acelerador inmediatamente pues el motor puede pasarse de revoluciones rápidamente.
5. Si el motor no arranca, sin pisar el acelerador, intente arrancarlo.

Si no se arranca el motor usando el procedimiento anterior, haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda.

Arranque empujando

▼ Arranque empujando

No se debe arrancar empujando su Mazda.

ADVERTENCIA

Nunca se debe remolcar un vehículo para arrancarlo:

Es peligroso remolcar un vehículo para arrancarlo. El vehículo remolcado puede impulsarse bruscamente hacia adelante cuando arranque el motor, haciendo que los 2 vehículos choquen. Los ocupantes podrían resultar heridos.

PRECAUCIÓN

No se debe arrancar un vehículo con transmisión manual empujándolo. El sistema de control de emisiones se puede dañar.

NOTA

No se puede arrancar un vehículo con transmisión automática empujándolo.

Si surge un problema

Sobrecalentamiento

Sobrecalentamiento

▼ Sobrecalentamiento

Si el medidor de temperatura del refrigerante de motor indica un sobrecalentamiento y la indicación de advertencia de temperatura alta de refrigerante del motor se exhibe, el vehículo pierde potencia o se escuchan detonaciones fuertes o golpeteos, probablemente el motor se ha sobrecalentado.

ADVERTENCIA



Estacione en un lugar seguro, luego desconecte la llave de encendido y asegúrese que el ventilador no está funcionando antes de trabajar cerca del ventilador de enfriamiento:

Trabajar cerca de un ventilador de enfriamiento cuando está funcionando es peligroso. El ventilador puede continuar funcionando indefinidamente incluso si el motor se ha parado y la temperatura del compartimiento del motor es alta. El ventilador podría golpearlo y herirlo gravemente.



No se debe abrir ninguna de las tapas del sistema de enfriamiento con el motor y el radiador calientes:

Cuando el motor y el radiador están calientes, el refrigerante caliente y el vapor pueden salir con fuerza y provocar heridas graves.

Abra el capó SOLO cuando no salga más vapor del motor:

El vapor del motor sobrecalentado es peligroso. El vapor que sale puede provocar quemaduras graves.

Si el medidor de temperatura del refrigerante de motor indica un sobrecalentamiento y la indicación de advertencia de temperatura de refrigerante del motor alta se exhibe:

1. Conduzca cuidadosamente hasta el borde de la carretera y estacione el vehículo.
2. En un vehículo con transmisión automática coloque la palanca selectora en la posición de estacionamiento (P), en uno con transmisión manual, coloque la palanca de cambios en punto muerto.
3. Levante el freno de estacionamiento.
4. Apague el acondicionador de aire.
5. Verifique sale refrigerante o vapor el compartimiento del motor.

Si sale vapor del compartimiento del motor:

No se acerque a la parte delantera del vehículo. Pare el motor. Espere hasta que el vapor se termine, luego abra el capó y arranque el motor.

Si no sale refrigerante o vapor:

Abra el capó y haga funcionar el motor en la marcha en vacío hasta que el motor se enfríe.

Si surge un problema

Sobrecalentamiento


⚠ PRECAUCIÓN

Si el ventilador de enfriamiento no funciona mientras el motor está funcionando, la temperatura del motor aumentará. Apague el motor y llave a un concesionario autorizado Mazda.

6. Asegúrese que el ventilador de enfriamiento está funcionando, luego apague el motor después de que la temperatura haya disminuido.
7. Cuando esté frío, verifique el nivel de refrigerante.
Si está bajo, revise por pérdidas de refrigerante en el radiador y mangueras.

Si encuentra una pérdida u otros daños, o si todavía está perdiendo refrigerante:

Apague el motor y llave a un concesionario autorizado Mazda.



1. Tapa del sistema de enfriamiento
2. Ventilador del radiador
3. Depósito de refrigerante

Si no encuentra problemas, el motor está frío, y no hay pérdidas evidentes:
Agregue cuidadosamente refrigerante de acuerdo a lo necesario (página 6-19).

⚠ PRECAUCIÓN

Si el motor se sobrecalienta con frecuencia se debe verificar el sistema de enfriamiento. Si no se repara, el motor se puede dañar. Consulte a un concesionario autorizado Mazda.

Si surge un problema


Remolque de emergencia

Descripción del remolque

▼ Descripción del remolque

Si fuera necesario remolcar su vehículo, solicite la ayuda de un concesionario autorizado Mazda o de un servicio comercial de auxilio en la carretera.

Se debe levantar y remolcar correctamente el vehículo para evitar que se dañe. Especialmente al remolcar un vehículo AWD, donde todas las ruedas están conectadas a la transmisión, es absolutamente esencial el transporte correcto del vehículo para evitar que se dañe el sistema de transmisión. Se deben tener en cuenta las leyes nacionales y locales.



1. Plataformas rodantes

Se deben remolcar los vehículos con 2WD con las ruedas de tracción (ruedas delanteras) levantadas. Si hay un daño importante o si no es posible remolcar el vehículo con las ruedas levantadas, se debe utilizar una plataforma rodante.

Cuando se remolca el vehículo con 2WD con las ruedas traseras apoyadas en el suelo, se debe soltar el freno de estacionamiento.


Consulte la sección Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) en la página 4-71.

Un vehículo con AWD al ser remolcado debe tener todas las ruedas levantadas del piso.

⚠ ADVERTENCIA

Siempre remolque un vehículo con AWD con todas las cuatro ruedas levantadas del piso:

Remolcar el vehículo con AWD con las ruedas delanteras o traseras en el piso es peligroso debido a que la transmisión podría resultar dañada, o el vehículo podría salirse del camión de remolque y provocar un accidente. Si la transmisión está dañada, transporte el vehículo sobre una camión de remolque tipo plataforma.



Si surge un problema
Remolque de emergencia

⚠ PRECAUCIÓN


➤ No remolque el vehículo apuntando hacia atrás con las ruedas de tracción en el suelo. Esto puede dañar la transmisión.



➤ No se debe remolcar con una cadena de suspensión. Esto puede dañar su vehículo. Se debe usar un levantador de rueda o una plataforma.



➤ Si no puede soltar el freno de estacionamiento al remolcar el vehículo, transporte el vehículo con todos los neumáticos delanteros y traseros levantados del piso tal como se observa en la figura. Si el vehículo es remolcado sin levantar los neumáticos del piso, el sistema de frenos podría resultar dañado.



1. Plataformas rodantes

Ganchos de amarre*

▼ Ganchos de amarre


⚠ PRECAUCIÓN

No use los ganchos de amarre delantero y trasero para remolcar el vehículo. Han sido diseñados sólo para asegurar el vehículo a un buque de carga durante el transporte. Usar los ganchos de amarre para cualquier otro propósito puede resultar en que se dañe el vehículo.


1. Retire el aro de remolque y la llave de tuercas del compartimiento para equipajes (página 7-3).
2. Envuelva un destornillador de cabeza plana o herramienta similar con un paño suave para no dañar el paragolpes pintado y abra la tapa localizada en el paragolpes delantero o trasero.

Si surge un problema
Remolque de emergencia

**Delantero
(4 puertas)**



(5 puertas)



**Trasero
(4 puertas)**



(5 puertas)



⚠ PRECAUCIÓN

No use fuerza en exceso ya que podría dañar la tapa o rayar la superficie pintada del paragolpes.

NOTA

Desmonte completamente la tapa y guárdela de manera de no perderla.

3. Instale firmemente el aro de amarre usando la llave de tuercas.

Si surge un problema

Remolque de emergencia

Delantero (4 puertas)




1. Llave de tuerca de orejeta
2. Aro de amarre

(5 puertas)




1. Llave de tuerca de orejeta
2. Aro de amarre

Trasero (4 puertas)



1. Llave de tuerca de orejeta

2. Aro de amarre
(5 puertas)



1. Llave de tuerca de orejeta
2. Aro de amarre

4. Enganche la cuerda de amarre en el aro de amarre.

⚠ PRECAUCIÓN

Si el aro de amarre no está bien seguro, se podría aflojar o desenganchar del paragolpes al remolcar el vehículo. Asegúrese que el aro de amarre está bien seguro en el paragolpes.

Si surge un problema

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Si se enciende o destella una de las luces de advertencia

▼ Si se enciende o destella una de las luces de advertencia

Si alguna de las luces de advertencia se enciende/destella, realice la acción adecuada para cada luz. No hay problema en que se apague la luz, sin embargo si la luz no se apaga o si se enciende/destella otra vez, consulte a un concesionario autorizado Mazda.

Los detalles de algunas advertencias se pueden visualizar en la exhibición central o en la exhibición de multinformación del grupo de instrumentos.

Exhibición central

1. Seleccione “Información” en la página de inicio.
2. Seleccione “Monitor de estado de vehículo”.
3. Seleccione la advertencia aplicable para ver los detalles de la advertencia.

NOTA

También puede visualizar la advertencia actual deslizando la perilla del comandante a la izquierda mientras se encuentre en la pantalla de inicio de la exhibición central.

Exhibición de multinformación

1. Oprima el interruptor INFO en el interruptor del volante para visualizar la pantalla de indicación de advertencia. Consulte la sección Exhibición de multinformación en la página 4-14.

▼ Indicación de advertencia/advertencia del sistema de frenos



Esta luz de advertencia tiene las siguientes funciones:

Inspección de la luz de advertencia

Para realizar una comprobación de funcionamiento, asegúrese de que la luz se enciende cuando el interruptor se active, y de que se apague unos segundos más tarde o al arrancar el motor.

Cuando se enciende la luz

Si la luz de advertencia del sistema de frenos permanece encendida, el líquido de freno puede estar bajo o puede existir un problema con el sistema de frenos. Estacione inmediatamente el vehículo en un lugar seguro y consulte a un concesionario autorizado Mazda. Consulte la sección Control del nivel de líquido de frenos y embrague en la página 6-21.

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

⚠ ADVERTENCIA

No conduzca el vehículo con la luz de advertencia del sistema de frenos encendida. Consulte a un concesionario autorizado Mazda para que inspeccione los frenos tan pronto como sea posible: Es peligroso seguir conduciendo cuando la luz de advertencia del sistema de frenos está encendida. Esta indica que los frenos pueden no funcionar o fallar en cualquier momento. Si estas luces permanecen encendidas, después de verificar que el freno de estacionamiento haya sido liberado completamente, haga inspeccionar los frenos inmediatamente.

⚠ PRECAUCIÓN

➤ Además, la efectividad del frenado puede disminuir por lo tanto podría ser necesario pisar el pedal de frenos más fuertemente de lo normal para parar el vehículo.

▼ Advertencia del sistema electrónico de distribución de fuerza de frenos



Si la unidad de control electrónico de distribución de fuerza de frenos determina que alguno de los componentes están funcionando incorrectamente, la unidad de control encenderá simultáneamente la advertencia del sistema de frenos y la advertencia del ABS. El problema

seguramente será en el sistema electrónico de distribución de fuerza de frenos.

⚠ ADVERTENCIA

No conduzca el vehículo con la luz de advertencia del sistema de frenos y la luz de advertencia del ABS encendidas. Haga remolcar el vehículo hasta un concesionario autorizado Mazda para que inspeccione los frenos tan pronto como sea posible:

Conducir con la luz de advertencia del ABS y la luz de advertencia de frenos encendidas simultáneamente es peligroso. Cuando ambas luces están encendidas, las ruedas traseras se pueden bloquear más rápidamente en caso de una parada de emergencia que en circunstancias normales.

▼ Indicación de advertencia/advertencia de sistema de carga



Si la luz de advertencia se enciende mientras conduce, indica un malfuncionamiento del alternador o del sistema de carga. Conduzca a un costado del camino y estacione lejos de tránsito. Consulte a un concesionario autorizado Mazda.

⚠ PRECAUCIÓN

No continúe conduciendo cuando la luz de advertencia del sistema de carga esté encendida debido a que el motor se puede parar inesperadamente.

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

▼ Indicación de advertencia/advertencia de aceite del motor



Esta luz de advertencia indica que hay poca presión de aceite en el motor.

⚠ PRECAUCIÓN

No haga funcionar el motor si la presión de aceite está baja. De lo contrario, se puede producir un daño importante en el motor.

Si la luz se enciende o la indicación de advertencia se exhibe mientras conduce:

1. Conduzca a un costado del camino y estacione lejos de tránsito sobre una superficie nivelada.
2. Apague el motor y espere 5 minutos para que el aceite vuelva al depósito de aceite.
3. Inspeccione el nivel del aceite del motor (página 6-18). Si estuviera bajo, agregue la cantidad apropiada de aceite de motor teniendo cuidado de no sobrellenar.

⚠ PRECAUCIÓN

No haga funcionar el motor si el nivel de aceite está bajo. De lo contrario, se puede producir un daño importante en el motor.

4. Arranque el motor y verifique la luz de advertencia.

Si la luz sigue encendida a pesar de que el nivel de aceite es normal o después de agregar aceite, detenga el motor inmediatamente y remolque su vehículo al concesionario autorizado Mazda más cercano.

▼ Indicación de advertencia de temperatura de refrigerante del motor alta



Exhibe si la temperatura del refrigerante del motor ha aumentado excesivamente.

Se exhiben “Temperatura del refrigerante motor elevada. Conduzca lentamente”

Conduzca lentamente para reducir la carga del motor hasta que encuentre un lugar seguro para estacionar el vehículo y espere a que el motor se enfíe.

Se exhiben “Temp. excesiva del refrigerante motor Detenga el vehículo en un lugar seguro”

Esto indica la posibilidad de sobrecalentamiento. Estacione inmediatamente el vehículo en un lugar seguro y pare el motor. Consulte la sección Sobrecalentamiento en la página 7-22.

⚠ PRECAUCIÓN

No conduzca el vehículo con la luz de advertencia de temperatura del refrigerante del motor alta encendida. De lo contrario, se podría dañar el motor.

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

▼ Indicación/indicador de malfuncionamiento de la dirección asistida



Se exhibe el mensaje si la dirección asistida eléctrica tiene un malfuncionamiento.

Si se exhibe el mensaje, pare el vehículo en un lugar seguro y no use el volante. No hay problema si después de un tiempo se deja de exhibir el mensaje. Consulte a un concesionario autorizado Mazda si se exhibe el mensaje continuamente.

NOTA

- Si se exhibe el mensaje, la dirección hidráulica no funcionará normalmente. En ese caso, el volante se podrá usar, sin embargo, el funcionamiento se sentirá más pesado de lo normal, o el volante puede vibrar cuando gire.
- Al mover repetidamente el volante hacia la izquierda y derecha con el vehículo estacionado o moviéndose extremadamente lento hará que el sistema de dirección asistida pase al modo de protección que hará que la dirección se sienta pesada, pero eso no indica un problema. Si ocurre eso, estacione el vehículo en un lugar seguro y espere varios minutos para que el sistema vuelva a la normalidad.

▼ Indicación/luz de advertencia ABS



Si la luz de advertencia del ABS sigue encendida cuando se está conduciendo el vehículo, la unidad de control del ABS ha detectado un malfuncionamiento en el sistema. Si esto ocurre, el vehículo funcionará como un sistema de freno normal sin ABS.

Si sucede eso, consulte con un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

NOTA

- Cuando se hace arrancar el motor usando un cable puente de otra batería, el motor puede funcionar inestablemente y puede encenderse la luz de advertencia del ABS. Si ocurre eso, es el resultado de la batería descargada y no indica un malfuncionamiento del ABS. Recargue la batería.
- El sistema de frenado asistido no funciona mientras la luz de advertencia del ABS está encendida.

▼ Indicación de advertencia principal



La indicación se exhibe si el sistema tiene un mal funcionamiento. Compruebe el motivo de la indicación que aparece en la exhibición central o en la exhibición de multiformación. Consulte la sección Si se enciende o destella una de las luces de advertencia en la página 7-28.

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

▼ Indicación/luz de advertencia del sistema de control de frenos



La advertencia se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento. Haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda.

▼ Indicación/Indicador de freno de estacionamiento eléctrico (EPB)



Esta luz de advertencia tiene las siguientes funciones:

Inspección de advertencia/indicador de freno de estacionamiento

La luz de advertencia se enciende cuando se aplica el freno de estacionamiento con el encendido en START u ON. Esta luz se deberá apagar cuando se suelta el freno de estacionamiento.

Cuando destella la luz

La luz destella si el freno de estacionamiento eléctrico (EPB) tiene un malfuncionamiento. Si la luz permanece destellando incluso si se acciona el freno de estacionamiento eléctrico (EPB), consulte a un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

▼ Indicación de advertencia de priorización del freno



Este mensaje aparece cuando el pedal del acelerador y el pedal del freno se pisan al mismo tiempo durante la conducción.

Medidas a tomar

Suelte el pedal del acelerador y pise el pedal de freno.

▼ Indicación/luz de verificación del motor



Si esta luz se enciende mientras conduce, el vehículo podría tener un problema. Es importante tener en cuenta las condiciones de conducción cuando se enciende la luz y consulte a un concesionario autorizado Mazda.

La luz de advertencia de verificación del motor se podría encender en los siguientes casos:

- El sistema eléctrico del motor tiene un problema.
- El sistema de control de emisiones tiene un problema.
- El nivel del tanque de combustible está muy bajo o está por quedarse vacío.
- La tapón del llenador de combustible no está o está mal apretada.

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Si la luz de advertencia de verificación del motor permanece encendida, o destella continuamente, no conduzca a alta velocidad y consulte a un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

⚠ ADVERTENCIA

Si la luz de advertencia de verificación del motor se enciende, no desconecte los cables de la batería.

Si los cables de la batería están desconectados y después se vuelven a conectar, el motor podría dañarse e incendiarse.

▼ Indicación de advertencia/ Advertencia de transmisión automática*

AT

La luz/indicación destellará cuando la transmisión tenga un problema.

⚠ PRECAUCIÓN

Si la indicación de advertencia/advertencia de transmisión automática destella, la transmisión tiene un problema eléctrico. Si continúa conduciendo su Mazda en estas condiciones podría dañar la transmisión. Consulte con un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

▼ Indicación de advertencia/ advertencia AWD*

AWD

Se muestra "Falla AWD. Sólo en tracción delantera. Haga inspeccionar el vehículo"/Cuando se enciende la luz

La indicación se muestra/la luz se enciende en las siguientes condiciones. El sistema puede tener un malfuncionamiento. Haga verificar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda.

- Cuando existe un malfuncionamiento en el sistema AWD.

Se muestra "Carga excesiva del sistema AWD. Conduzca lentamente hasta que la luz se apague. Vehículo ahora en tracción delantera"/Cuando destella la luz

La indicación se muestra/la luz destella en las siguientes condiciones. Estacione el vehículo en un lugar seguro y verifique que la indicación de advertencia se apague/la luz de advertencia deja de destellar, y luego conduzca el vehículo. Consulte a un concesionario autorizado Mazda si se exhibe la indicación continuamente.

- Cuando la temperatura del aceite del diferencial está excesivamente alta.
- Cuando haya una gran diferencia entre la rotación de la rueda delantera y trasera, como cuando intenta mover el vehículo del barro.

*Algunos modelos

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Se muestra "El diámetro de los neumáticos no coincide. Veh. en tracción delantera"/Cuando se enciende la luz

La indicación se muestra/la luz se enciende en las siguientes condiciones. Verifique el tamaño o la presión de los 4 neumáticos. Contáctese con un concesionario autorizado Mazda si la indicación permanece encendida o si la luz de advertencia permanece encendida.

- Cuando cualquier diámetro de neumático es diferente.
- Cuando la presión de los neumáticos es incorrecta.

▼ Indicación/indicador TCS/DSC (se enciende)



Si la luz permanece encendida, el TCS, DSC o el sistema de frenado asistido podría tener un problema y podrían no funcionar correctamente. Consulte sobre el tema con un concesionario autorizado Mazda.

▼ Indicación/luz de advertencia del sistema de pretensores de cinturones de seguridad delanteros/bolsa de aire



Un malfuncionamiento en el sistema se indica si la luz de advertencia destella constantemente, permanece encendida o no se enciende en ningún momento cuando el encendido se gira a ON. Si alguna de estas cosas ocurrieran, consulte a un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible. El sistema no funcionará en caso de accidente.

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

⚠ ADVERTENCIA

Nunca manipule indebidamente el sistema de las bolsas de aire/pretensores y siempre realice el servicio y las reparaciones en un concesionario autorizado Mazda:

El mantenimiento realizado por uno mismo o la manipulación indebida del sistema son peligrosos. La bolsa de aire/pretensores se podrían inflar accidentalmente o podrían quedar inutilizables, causándole heridas o incluso la muerte.

▼ Indicación/luz de advertencia del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) (destellando)



Si hay un problema con el TPMS o si el voltaje de un sensor de presión de neumáticos disminuye, la luz de advertencia del TPMS destella y aparece un mensaje en la exhibición de multinformación. Haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda.

⚠ ADVERTENCIA

No conduzca el vehículo a altas velocidades si la luz de advertencia del TPMS se enciende o destella:

Conducir el vehículo a altas velocidades mientras la luz de advertencia del TPMS está encendida o destella es peligroso porque el rendimiento de los frenos y el funcionamiento del volante se verán reducidos. Si el vehículo se conduce a altas velocidades o los frenos se accionan repentinamente, podría provocar un accidente. Aplique gradualmente los frenos para reducir la velocidad del vehículo.

No ignore la luz de advertencia del TPMS cuando esté encendida o destellando:

Continuar conduciendo el vehículo mientras se ignora la iluminación o el destello de la luz de advertencia del TPMS es peligroso porque un neumático puede reventar y provocar un accidente. Tome las medidas adecuadas lo antes posible.

▼ Indicación/luz de advertencia KEY (rojo)



Se exhibe “Falla del sistema de acceso sin llave. Haga inspeccionar el vehículo”

Este mensaje se exhibe si el sistema de arranque a botón y la entrada sin llave avanzada tiene un problema. Consulte a un concesionario autorizado Mazda.

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

⚠ PRECAUCIÓN

Si aparece el mensaje o el indicador de arranque a botón (ámbar) destella, el motor podría no arrancar. Si no se puede arrancar el motor, inténtelo arrancar usando la operación de emergencia para arrancar el motor, y haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible. Consulte la sección Funcionamiento de emergencia para arrancar el motor en la página 4-10.

Se exhibe “Batería del llavero baja. Cambie la batería”

Cuando la pila de la llave está baja, la indicación aparece cuando se coloca el encendido en OFF.

Se exhibe “Llave no detectada”

- Si no se puede detectar la presencia de la llave (pila descargada, mal funcionamiento de la pila, ausencia de llave), se muestra cuando el conductor intenta arrancar el motor (operación de arranque con botón pulsador, pedal de freno pisado).
- Se muestra cuando se determina que una llave que estaba en el vehículo ha sido retirada del vehículo. (Advertencia de retiro de llave. Aparte de IG-OFF)

▼ Indicación de advertencia/advertencia del sistema de control de luces de carretera (HBC) (ámbar)*



La luz permanece encendida si hay un problema con el sistema. Haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda.

▼ Indicación/luz de advertencia i-ACTIVSENSE*



La indicación se exhibe si el sistema tiene un mal funcionamiento. Compruebe el motivo de la indicación que aparece en la exhibición central o en la exhibición de multinformación. Consulte la sección Si se enciende o destella una de las luces de advertencia en la página 7-28.

▼ Indicación de advertencia/Advertencia de luces exteriores



Esta luz se enciende si hay un mal funcionamiento en las luces exteriores (excepto las luces de placa de matrícula). Haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda.

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

▼ Indicación de advertencia/ advertencia de nivel bajo de combustible



La luz se enciende cuando el combustible restante es de 9,0 litros (2,3 Gal. EE. UU., 1,9 Gal. Imp). Si sigue conduciendo después de que la luz se encienda sin repostar y el indicador de combustible alcanza el nivel de casi vacío, la luz parpadeará.

NOTA

La iluminación puede variar debido a que el combustible dentro del tanque se mueve de acuerdo a las condiciones de conducción y la posición del vehículo.

Medidas a tomar

Agregue combustible. Si la luz parpadea, reposte combustible lo antes posible.

▼ Indicación de advertencia/ advertencia de verificación de tapón de llenador combustible



Si la luz de advertencia de verificación de tapón de llenador de combustible se enciende durante la conducción, la tapón de llenador de combustible podría no estar instalada correctamente.

Medidas a tomar

Detenga el motor y vuelva a instalar la tapón de llenador de combustible. Consulte la sección Reabastecimiento de combustible en la página 3-32.

▼ Indicación de advertencia/ advertencia de nivel de aceite del motor



Esta advertencia indica que el nivel de aceite del motor está alrededor de la marca MIN (página 6-18).

Medidas a tomar

Agregue 1 litro (0,3 Gal. EE.UU., 0,2 Gal. Imp.) de aceite de motor (página 6-17).

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

▼ Indicación/luz de advertencia de cinturón de seguridad (asiento delantero)



Excepto México

Si el asiento del conductor o el acompañante están ocupados y no se abrochan los cinturones de seguridad cuando el encendido está en ON, la luz de advertencia del cinturón de seguridad permanecerá encendida.

Si el cinturón de seguridad del conductor o del acompañante no está abrochado (sólo cuando el asiento del acompañante está ocupado) y el vehículo se conduce a más de 20 km/h (12 mph), destellará la luz de advertencia. Después de un corto tiempo, la advertencia deja de destellar, pero permanece encendida.

NOTA

- La luz de advertencia destella durante 6 segundos si el cinturón de seguridad del conductor no está abrochado cuando la llave de encendido se gira a ON.
- Para permitir que el sensor de clasificación del ocupante del asiento del acompañante funcione correctamente, no coloque nada ni se siente en un almohadón adicional en el asiento del acompañante. El sensor puede no funcionar correctamente debido a que el almohadón adicional puede causar interferencias en el sensor.
- Si se sienta un niño pequeño en el asiento del acompañante, la luz de advertencia podría no funcionar.

México

Si el asiento del conductor o el acompañante están ocupados y no se abrochan los cinturones de seguridad cuando el encendido está en ON, la luz de advertencia del cinturón de seguridad permanecerá encendida.

Si el cinturón de seguridad del conductor o del acompañante no está abrochado (sólo cuando el asiento del acompañante está ocupado) y el vehículo se conduce a más de 20 km/h (12 mph), destellará la luz de advertencia. Después de un corto tiempo, la advertencia deja de destellar, pero permanece encendida. Si un cinturón de seguridad permanece desabrochado, la luz de advertencia destella otra vez por un determinado período de tiempo.

NOTA

- Colocar items pesados en el asiento del acompañante puede causar que la función de advertencia de cinturón de seguridad del acompañante funcione dependiendo del peso del item.
- Para permitir que el sensor de peso del almohadón del acompañante funcione correctamente, no coloque nada ni se siente en un almohadón adicional en el asiento del acompañante. El sensor puede no funcionar correctamente debido a que el almohadón adicional puede causar interferencias en el sensor.
- Si se sienta un niño pequeño en el asiento del acompañante, la luz de advertencia podría no funcionar.

Medidas a tomar

Abroche los cinturones de seguridad.

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

▼ Luz de advertencia de cinturón de seguridad (asiento trasero) (roja)

REAR 

Si los cinturones de seguridad traseros no están abrochados mientras el encendido está en ON, el conductor y el acompañante serán informados mediante la luz de advertencia.

La luz de advertencia funciona incluso si no hay ningún pasajero sentado en el asiento trasero.

NOTA

Si el cinturón de seguridad trasero no se abrocha durante un cierto período de tiempo después de arrancar el motor, la luz de advertencia se apaga.

Medidas a tomar

Abroche los cinturones de seguridad.

▼ Indicación de advertencia/ Advertencia de nivel bajo del líquido del lavador*




Esta luz de advertencia indica que el nivel del líquido del lavador está bajo.

Medidas a tomar

Agregue líquido de lavador (página 6-22).

▼ Indicación de advertencia/ advertencia de puerta mal cerrada/ tapa del baúl mal cerrada/ compuerta trasera mal cerrada



La luz se enciende si una de las puertas/ tapa del baúl/compuerta trasera no está bien cerrada.

Medidas a tomar


Cierre bien la puerta/tapa del baúl/ compuerta trasera.

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

▼ Indicación/luz de advertencia del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) (se enciende)



Si la presión de un neumático disminuye por debajo de la presión especificada, la luz de advertencia del TPMS se enciende. Al mismo tiempo, un mensaje y la presión de cada neumático se muestran alternativamente en la exhibición de multiformación. Además, el o los neumáticos con baja presión se muestran en amarillo.



! ADVERTENCIA

No conduzca el vehículo a altas velocidades si la luz de advertencia del TPMS se enciende o destella:

Conducir el vehículo a altas velocidades mientras la luz de advertencia del TPMS está encendida o destella es peligroso porque el rendimiento de los frenos y el funcionamiento del volante se verán reducidos. Si el vehículo se conduce a altas velocidades o los frenos se accionan repentinamente, podría provocar un accidente. Aplique gradualmente los frenos para reducir la velocidad del vehículo.

No ignore la luz de advertencia del TPMS cuando esté encendida o destellando:

Continuar conduciendo el vehículo mientras se ignora la iluminación o el destello de la luz de advertencia del TPMS es peligroso porque un neumático puede reventar y provocar un accidente. Tome las medidas adecuadas lo antes posible.

NOTA

Cuando el TPMS está aprendiendo las posiciones de los neumáticos, como inmediatamente después de que la posición de un neumático ha sido cambiada, la presión del neumático en la posición del neumático antes de ser cambiado se muestra hasta que el sistema complete el aprendizaje. Por esta razón, la presión de los neumáticos mostrada para las posiciones de los neumáticos puede ser diferente de la presión real de los neumáticos en las posiciones de los neumáticos.

Medidas a tomar

Ajuste la presión de los neumáticos a la presión adecuada.

Consulte la presión de aire de los neumáticos en la página 6-34.

Si surge un problema

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

⚠ PRECAUCIÓN

➤ Ajuste la presión de los neumáticos mientras los neumáticos están fríos. Debido a que la presión de aire en los neumáticos fluctúa dependiendo de la temperatura, antes de ajustar la presión de los neumáticos, deje el vehículo en reposo por una hora o conduzca sólo dentro de una distancia de 1,6 km (1 milla). Si la presión de los neumáticos se ajusta mientras están calientes, la presión de los neumáticos puede disminuir por debajo de la presión especificada después de enfriarse, lo que podría encender la luz de advertencia. Además, debido a que la presión en los neumáticos disminuye cuando la temperatura ambiente es baja, si la temperatura ambiente aumenta, la luz de advertencia del TPMS puede apagarse. Bajo cualquier circunstancia, ajuste siempre la presión de los neumáticos mientras los neumáticos están fríos.

➤ Después de ajustar la presión de los neumáticos, la luz de advertencia del TPMS se apaga. Si la luz de advertencia del TPMS no se apaga, conduzca el vehículo a una velocidad de aproximadamente 25 km (16 mph) o más por 3 minutos o más y asegúrese de que la luz de advertencia se apague.

Si la luz de advertencia del TPMS permanece encendida aún después de ajustar la presión de los neumáticos, uno de los neumáticos puede tener un pinchazo.

Consulte la sección Cambiando un neumático desinflado en la página 7-8.


Si surge un problema

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Mensaje indicado en la exhibición multinformación

▼ Mensaje indicado en la exhibición multinformación

Si hay una notificación del vehículo, se exhibirá un mensaje en la exhibición multinformación. Verifique la información y tome las acciones necesarias.



1. Exhibición de multinformación

Si la luz de advertencia se enciende/destella simultáneamente o se exhibe un símbolo en la exhibición, verifique la información respecto a la luz de advertencia y el símbolo.

Consulte la sección Si se enciende o destella una de las luces de advertencia en la página 7-28.

Exhibición*1*2	Contenido	Medidas a tomar
Presione el pedal de freno. Mantenimiento de freno desactivado	Este mensaje se indica cuando hay un problema con el sistema relacionado con el freno mientras el vehículo está siendo mantenido en posición de parada por la función AUTOHOLD.	Pise el pedal del freno. Cancele la función AUTOHOLD y haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda.
Pendiente pronun. Siga presionando el pedal freno para mantener parada	Este mensaje indica la posibilidad de que el vehículo no esté en la posición de parada mediante la función AUTOHOLD, como en el caso de pendientes empinadas.	Pise y mantenga su pie en el pedal del freno.
Presione el pedal freno y accione el interr. para liberar el EPB	Este mensaje se indica cuando se usa el interruptor de freno de estacionamiento eléctrico (EPB) sin pisar el pedal de freno.	Usa el interruptor de freno de estacionamiento eléctrico (EPB) mientras se pisa el pedal de freno.
Presione el pedal freno y accione el interruptor para liberar	Este mensaje se indica cuando la operación de anulación se realiza sin pisar el pedal del freno mientras la función AUTOHOLD mantiene el vehículo en la posición de parada.	Cancele el control de mantenimiento de parada de la función AUTOHOLD mientras pisa el pedal del freno.

Si surge un problema

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Exhibición ^{*1*2}	Contenido	Medidas a tomar
Mazda Radar Cruise Control cancelado Cond. con cuidado	Este mensaje se indica cuando el control de cruce de radar de Mazda (MRCC), el control de cruce de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar) y la asistencia en congestión vehicular (TJA) han sido cancelados por alguien que no sea el conductor.	Haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda.
Distance & Speed Alert cancelado Cond. con cuidado	Este mensaje se indica cuando la Alerta de distancia y velocidad (DSA) ha sido cancelada por otra persona que no sea el conductor.	Haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda.
Funcionamiento del control de cruce cancelado Cond. con cuidado	Este mensaje se indica cuando el control de cruce ha sido cancelado por otra persona que no sea el conductor.	Haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda.
Frenado emergen. activ. Presione el pedal freno para mantener parada	Este mensaje se indica después de que los frenos de soporte de freno inteligente (SBS) funcionan y cuando se cancela el soporte de freno inteligente (SBS).	Pise el pedal del freno.
Toque el interruptor Push Button Start con el llavero	Este mensaje se indica cuando la pila de la llave está baja (pila descargada o llave dañada).	Para encender el motor, toque el botón pulsador de arranque con la llave. Consulte la sección Función de arranque del motor cuando la pila de la llave está descargada en la página 4-8.
Presione el pedal freno para encender el motor	Este mensaje se indica cuando se oprime el arranque a botón sin pisar el pedal de frenos.	Pise el pedal de frenos y oprima el arranque a botón.
Presione el pedal de embrague para encender el motor	Este mensaje se indica cuando se oprime el arranque a botón sin pisar el pedal del embrague.	Pise el pedal del embrague y oprima el arranque a botón.
Verificar la posición de la palanca selectora de marchas	Este mensaje se indica cuando la palanca selectora se cambia a la posición P o R mientras conduce.	Verifique la posición de la palanca selectora.
Cierre la puerta y abróche el cinturón seguridad	Este mensaje se indica cuando AUTOHOLD está a punto de funcionar y se abre una puerta o se desabrocha el cinturón de seguridad.	Cuando se enciende el AUTOHOLD, cierre las puertas y abroche los cinturones de seguridad.
Las escobillas del limpiaparab. deben estar en parabrasis antes de funcionar	Este mensaje se indica cuando los limpiaparabrisas funcionan con los limpiaparabrisas levantados del parabrasis.	Baje los limpiaparabrisas.
Rango movimiento reducido del limpiaparabrisas. Elimine obstrucción	Este mensaje se indica cuando hay nieve o suciedad acumulada en el parabrasis y el rango de operación del limpiaparabrisas se reduce.	Retire el material extraño del parabrasis.

Si surge un problema

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Exhibición ^{*1*2}	Contenido	Medidas a tomar
Encendido no desconectado	Este mensaje se indica cuando la puerta del conductor se abre sin cambiar el encendido a OFF.	Cambie el encendido a OFF antes de salir del vehículo.
La palanca selectora de marchas no está en posición P	Este mensaje se indica cuando se abre una puerta con la palanca selectora en una posición distinta a la posición P.	Colocar la palanca selectora en la posición P antes de salir de salir del vehículo.
Temperatura transmisión exces. Conduzca lentamente	Este mensaje se indica cuando la temperatura interna de la transmisión automática es alta.	Conduzca lentamente para reducir la carga en la transmisión automática.
Temperatura de transmisión exces. Detenga el vehículo en un lugar seguro	Este mensaje se indica cuando la temperatura del líquido de transmisión automática es anormalmente alta.	Estacione inmediatamente el vehículo en un lugar seguro y consulte a un concesionario autorizado Mazda.

*1 Se muestra un mensaje emergente cuando se produce una advertencia.

*2 Una pantalla con cuatro filas. Si el mensaje completo no se puede mostrar en la pantalla, cambia a otra pantalla.

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

La advertencia sonora está activada

▼ Advertencia de luces encendidas

La advertencia de luces encendidas funciona cuando el ajuste de tiempo*1 de la función de desactivación automática de faros está apagada.

Si las luces están encendidas y la llave de encendido está en ACC o se desconecta, se escuchará un bip continuo al abrir de la puerta del conductor.

*1 Si el interruptor de luces se deja encendido, la función de desactivación automática de faros apagará las luces aproximadamente 30 segundos después de desconectar el encendido. El ajuste de tiempo se puede cambiar. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

NOTA

- Cuando el encendido se cambia a ACC, la "Advertencia sonora de encendido no apagado (STOP)" (página 7-47) invalida la advertencia de luces encendidas.
- Existe una función personalizada disponible para cambiar el volumen del sonido para la advertencia de luces encendidas. Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

▼ Bip de advertencia de los sistemas de pretensores de cinturones de seguridad delanteros/bolsa de aire

Si hay un problema con el sistema de pretensores de cinturones de seguridad delanteros/bolsa de aire y la luz de advertencia se encenderá, se escuchará un bip de advertencia durante aproximadamente 5 segundos cada segundo.

El bip de advertencia del sistema de pretensores de cinturón de seguridad delanteros y bolsa de aire continuará sonando durante aproximadamente 35 minutos. Haga inspeccionar su vehículo en un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.



No conduzca el vehículo con el bip de advertencia del sistema de pretensores de cinturones de seguridad delanteros/bolsa de aire sonando:

Conducir el vehículo con el bip de advertencia del sistema de pretensores de cinturones de seguridad delanteros/bolsa de aire sonando es peligroso. En caso de un choque, las bolsas de aire y el sistema de pretensores de cinturones de seguridad delanteros no se activarán y esto podría resultar en heridas graves o la muerte. Consulte a un concesionario autorizado Mazda inspeccione su vehículo tan pronto como sea posible.

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

▼ Advertencia sonora de cinturón de seguridad

Asiento delantero

Excepto México

Si el conductor no se abrocha el cinturón de seguridad cuando la llave de encendido se gira a ON, se escuchará una advertencia sonora durante aproximadamente 6 segundos. Si el conductor o el acompañante no se abrocha el cinturón de seguridad y conduce el vehículo a una velocidad mayor de aproximadamente 20 km/h (12 mph), se escuchará un bip de nuevo durante un período de tiempo especificado.

Hasta que se abroche un cinturón de seguridad o haya transcurrido un período de tiempo, la advertencia sonora no dejará de sonar incluso si la velocidad del vehículo baja a menos de 20 km/h (12 mph).

NOTA

- Para permitir que el sensor de clasificación del ocupante del asiento del acompañante funcione correctamente, no coloque nada ni se siente en un almohadón adicional en el asiento del acompañante. El sensor puede no funcionar correctamente debido a que el almohadón adicional puede causar interferencias en el sensor.
- Si se sienta un niño pequeño en el asiento del acompañante, la advertencia sonora podría no funcionar.

México

Si la velocidad del vehículo excede aproximadamente los 20 km/h (12 mph) con el conductor o el acompañante sin abrocharse el cinturón de seguridad, la advertencia sonora sonará continuamente. Si el cinturón de seguridad permanece sin abrocharse, el sonido de la advertencia sonora suena una vez y para y luego continúa aproximadamente 90 segundos. La advertencia sonora deja de sonar después de abrocharse el cinturón de seguridad del conductor/acompañante. Hasta que se abroche un cinturón de seguridad o haya transcurrido un período de tiempo, la advertencia sonora no dejará de sonar incluso si la velocidad del vehículo baja a menos de 20 km/h (12 mph).

NOTA

- Colocar items pesados en el asiento del acompañante puede causar que la función de advertencia de cinturón de seguridad del acompañante funcione dependiendo del peso del item.
- Para permitir que el sensor de peso del almohadón del acompañante funcione correctamente, no coloque nada ni se siente en un almohadón adicional en el asiento del acompañante. El sensor puede no funcionar correctamente debido a que el almohadón adicional puede causar interferencias en el sensor.
- Si se sienta un niño pequeño en el asiento del acompañante, la advertencia sonora podría no funcionar.

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

Asiento trasero

La advertencia sonora solo se escuchará si un cinturón de seguridad es desabrochado luego de ser abrochado.

▼ Advertencia sonora de encendido no apagado (STOP)

Si se abre la puerta del conductor con el encendido se cambia a ACC, se escuchará un bip continuamente en la cabina para notificar al conductor que el encendido no se ha cambiado a OFF (STOP). En esta condición, el sistema de seguridad sin llave no funciona, el vehículo no se puede cerrar, y el voltaje de la batería se descargará.

▼ Advertencia sonora de llave quitada del vehículo

Vehículos con función de entrada sin llave avanzada

Si se saca la llave del vehículo mientras el encendido no se ha cambiado a OFF y todas las puertas están cerradas, se escuchará 6 veces un bip fuera del vehículo, y a continuación, el bip que suena dentro del vehículo se escuchará 1 vez.

Vehículos sin función de entrada sin llave avanzada

Si se saca la llave del vehículo mientras el encendido no se ha cambiado a OFF y todas las puertas están cerradas, se escuchará 1 vez un bip en la cabina.

NOTA

Debido a que la llave utiliza ondas de radio de baja intensidad, la advertencia de llave quitada del vehículo se podría activar si la llave es llevada junto con un objeto de metal o si es colocada en un lugar con mala recepción de señal.

▼ Advertencia sonora de sensor táctil inoperante (con función de entrada sin llave avanzada)

Se activa una advertencia sonora para notificar al conductor que las puertas están sin seguro cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:

- El encendido está desconectado.
- Todas las puertas y la compuerta trasera/ tapa del baúl no están completamente cerradas.
- El seguro se acciona 3 veces dentro de 5 segundos.

Compruebe el encendido y si las puertas y la compuerta trasera/tapa del baúl están abiertas o cerradas y, a continuación, vuelva a accionar el seguro.

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

▼ Advertencia sonora de llave dejada en el compartimiento para equipajes/baúl (Con función de entrada sin llave avanzada)

Si la llave es dejada en el compartimiento para equipajes/baúl con todas las puertas cerradas con seguro y la compuerta trasera/tapa del baúl cerrada, se escuchará un bip fuera del vehículo durante aproximadamente 10 segundos para notificar al conductor que la llave está en el compartimiento para equipajes/baúl. En ese caso, saque la llave oprimiendo el abridor eléctrico de la compuerta trasera/ tapa del baúl y abra la compuerta trasera/ tapa del baúl. La llave sacada del compartimiento para equipajes/baúl podría no funcionar debido a que su funcionamiento se ha interrumpido temporariamente. Para recuperar las funciones de la llave, realice el procedimiento aplicable (página 3-9).

▼ Advertencia sonora de llave dejada en el vehículo (Con función de entrada sin llave avanzada)

Si todas las puertas y el compartimiento para equipajes/baúl fueron cerradas con llave usando otra llave mientras se deja la llave en la cabina, el bip que suena afuera del vehículo será escuchado durante aproximadamente 10 segundos para notificar al conductor que la llave está en la cabina. En ese caso, saque la llave abriendo la puerta. La llave sacada del vehículo usando este método podría no funcionar debido a que su funcionamiento se ha interrumpido temporariamente. Para recuperar las funciones de la llave, realice el procedimiento aplicable (página 3-9).

▼ Advertencia sonora de nivel bajo de combustible

Cuando la luz de advertencia de nivel bajo de combustible parpadea, una advertencia sonora se activa una vez y al mismo tiempo.

▼ Bip de advertencia de freno de estacionamiento eléctrico (EPB)

El zumbador de advertencia se activa bajo las siguientes condiciones:

- El vehículo se conduce con el freno de estacionamiento aplicado.
- Se acciona el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico (EPB) mientras se conduce el vehículo.
- Ha intentado iniciar la conducción del vehículo cuando no se han cumplido las condiciones de liberación del freno de estacionamiento eléctrico (EPB) de forma automática.

▼ Advertencia sonora de AUTOHOLD

Destella la luz de emergencia/se exhibe un mensaje y se activa el sonido de advertencia en forma simultánea durante aproximadamente 5 segundos cuando se usa la función AUTOHOLD o cuando se oprime el interruptor de AUTOHOLD. Debido a que ha ocurrido un problema con la función AUTOHOLD, la función AUTOHOLD no está operativa incluso si se oprime el interruptor de AUTOHOLD.

Si la luz de emergencia destella/se exhibe y se activa el sonido de emergencia en forma simultánea, haga inspeccionar su vehículo en un Concesionario autorizado Mazda.

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

▼ Advertencia sonora del sistema de monitoreo de punto ciego (BSM)*

Conduciendo hacia adelante

La advertencia sonora funciona cuando la palanca de señal de viraje se mueve hacia un lado y la advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) se enciende.

NOTA

Existe una función de personalización disponible para cambiar el volumen de sonido de la advertencia sonora de monitoreo de punto ciego (BSM). Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

Cambio de sentido

La advertencia sonora del monitoreo de punto ciego (BSM) se activa si hay una posibilidad de colisión con un vehículo acercándose por detrás y por el lado trasero izquierdo o derecho del vehículo.

▼ Advertencia sonora de abandono de carril*

Mientras el sistema está funcionando, si el sistema determina que el vehículo puede abandonar el carril, sonará continuamente una advertencia sonora.

NOTA

Se puede cambiar el volumen del sonido de advertencia del sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS). Consulte la sección Configuraciones en el manual de utilización de Mazda Connect.

▼ Advertencia de los sistemas de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC)*

Las advertencias del sistema del control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) notifica al conductor de los malfuncionamientos y precauciones del sistema en uso cuando sea necesario. Verificar en base al sonido del bip.

Advertencia sonora	Qué se debe verificar
Suena el bip 1 vez mientras que el Control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) está funcionando	La velocidad del vehículo es menor de 25 km/h (16 mph) y el sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) ha sido cancelado.
El bip suena continuamente mientras conduce	La distancia entre su vehículo y el vehículo delante del suyo es muy poca. Verifique la seguridad del área alrededor y reduzca la velocidad del vehículo.
Mientras el control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) está funcionando, se escucha un sonido y la exhibición de información indica un problema con el sistema de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC).	Puede indicar un malfuncionamiento en el sistema. Haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda.

Advertencia/indicadores y advertencias sonoras

▼ Advertencias del sistema de control de cruceo de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar)*

Las advertencias del sistema del control de cruceo de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar) notifica al conductor de los problemas y precauciones en relación con el sistema en uso cuando sea necesario. Compruebe después de escuchar una advertencia sonora.

Advertencia sonora	Qué se debe verificar
Mientras el sistema del control de cruceo de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar) está funcionando, se escucha un solo bip cuando se exhibe "Sist. de seguridad y ayuda a la conducción temp. desactivados. Radar delantero tapado. Cond. con cuidado" en la exhibición de multifunción.	Cancele el sistema de control de cruceo de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar) si el sensor de radar delantero está sucio. Limpie el área alrededor del sensor de radar delantero.
Se escucha un bip intermitente mientras se conduce el vehículo.	La distancia entre su vehículo y el vehículo delante del suyo es muy poca. Verifique la seguridad del área alrededor y reduzca la velocidad del vehículo.

Advertencia sonora	Qué se debe verificar
Mientras el sistema del control de cruceo de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar) está funcionando, se escucha un solo bip cuando se exhibe "Sist. de seguridad y ayuda a la conducción pare. desactivados. Falla del radar delantero. Cond. con cuidado" en la exhibición de multifunción.	Puede indicar un malfuncionamiento en el sistema. Verifique la exhibición central para verificar el problema y luego haga inspeccionar su vehículo en un concesionario autorizado Mazda.

▼ Advertencia de velocidad excesiva*

Si se excede la velocidad del vehículo, se exhibe una señal de límite de velocidad en la exhibición de conducción activa/grupo de instrumentos, el área alrededor de la señal de límite de velocidad destella en ámbar y se activa el sonido de advertencia al mismo tiempo. Si la velocidad del vehículo sigue excediendo la señal de límite de velocidad exhibida, el indicador deja de destellar y se mantiene encendido.

▼ Advertencia de choque*

Si existe la posibilidad de un choque con un vehículo delante de Ud., se activará el sonido de advertencia a la misma vez que las indicaciones de advertencia se exhiben en el grupo de instrumentos o en la exhibición de conducción activa.

Cuando no se puede abrir la compuerta trasera/tapa del baúl

Cuando no se puede abrir la compuerta trasera/tapa del baúl

▼ Cuando no se puede abrir la compuerta trasera/tapa del baúl

Si la batería está descargada, la compuerta trasera/tapa del baúl no se podrá abrir ni desbloquear.

En ese caso, la compuerta trasera/tapa del baúl se podrá desbloquear solucionando el tema de la batería descargada.

Consulte la sección Arranque con cables puente en la página 7-18.

Si la compuerta trasera/tapa del baúl no se puede desbloquear incluso si el tema de la batería descargada ha sido solucionado, el sistema eléctrico puede tener un malfuncionamiento.


En ese caso, la compuerta trasera/tapa del baúl se podrá abrir usando el siguiente procedimiento como medida de emergencia.

(5 puertas)

1. Envuelva el extremo de un destornillador de cabeza plana en un paño y quite la tapa en la superficie interior de la compuerta trasera con el destornillador.




2. Gire la palanca hacia la derecha para abrir el seguro de la compuerta trasera.




(4 puertas)

1. Abra la cubierta.




2. (Con cubierta de protección antirrobo)
Abra la tapa.




Cuando no se puede abrir la compuerta trasera/tapa del baúl


3. (Con cubierta de protección antirrobo)
Gire el tornillo hacia la izquierda y desmóntelo.



4. (Con cubierta de protección antirrobo)
Retire la cubierta de protección antirrobo.



5. Mueva la palanca hacia la izquierda para plegar el respaldo del asiento.



6. Mueva la palanca hacia la izquierda para abrir la tapa del baúl.
(Tipo A)



(Tipo B)



Después de realizar esta medida de emergencia, haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

Si surge un problema

Exhibición de conducción activa no funciona

Si la exhibición de conducción activa no funciona*

▼ Si la exhibición de conducción activa no funciona

Si la exhibición de conducción activa no funciona, desconecte el encendido y luego vuelva a arrancar el motor. Si la exhibición de conducción activa no funciona incluso habiendo vuelto a arrancar el motor, haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda.

*Algunos modelos

Si surge un problema

Los limpiaparabrisas funcionan a alta velocidad

Los limpiaparabrisas funcionan a alta velocidad

▼ Los limpiaparabrisas funcionan a alta velocidad

Los limpiaparabrisas pueden funcionar a alta velocidad si hay un problema con el control del limpiaparabrisas. Si los limpiaparabrisas funcionan a alta velocidad, independientemente del uso del interruptor del limpiaparabrisas, haga inspeccionar su vehículo por un concesionario autorizado Mazda.

8

Información para el cliente e
informando de defectos que afectan la
seguridad

Información importante para el consumidor incluyendo garantías y
equipos adicionales.

Asistencia al propietario.....	8-4
Asistencia al propietario (EE. UU.).....	8-4
Asistencia al propietario (Canadá).....	8-9
Asistencia al propietario (Puerto Rico).....	8-11
Asistencia al propietario (México).....	8-12
Importadores/Distribuidores de Mazda.....	8-14
Importador/Distribuidor.....	8-14
Informando de defectos que afectan la seguridad.....	8-15
Informando de defectos que afectan la seguridad (EE. UU.).....	8-15
Informando de defectos que afectan la seguridad (Canadá).....	8-16
Garantías.....	8-17
Garantías para su Mazda.....	8-17
Fuera de los Estados Unidos/ Canadá.....	8-17
Registro de su vehículo en el extranjero (Excepto Estados Unidos y Canadá).....	8-18
Accesorios y partes adicionales no originales.....	8-19
Teléfonos celulares.....	8-20
Advertencia de teléfonos celulares.....	8-20
Grabador de datos de evento.....	8-21
Grabador de datos de evento (EE. UU. y Canadá).....	8-21
Grabación de datos del vehículo.....	8-22
Grabación de datos del vehículo.....	8-22
Sistema de clasificación uniforme de la calidad de los neumáticos (UTQGS).....	8-23
Sistema de clasificación uniforme de la calidad de los neumáticos (UTQGS).....	8-23
Información sobre neumáticos (EE. UU.).....	8-25
Etiqueta de neumáticos.....	8-25
Ubicación de la etiqueta de neumáticos (Placa indicadora).....	8-29
Mantenimiento de los neumáticos.....	8-31
Cargando el vehículo.....	8-34
Pasos para determinar el límite de carga correcto.....	8-38

Declaración de conformidad.....	8-39
Declaración de conformidad.....	8-39

NOTAS

Información para el cliente e informando de defectos que afectan la seguridad

Asistencia al propietario

Asistencia al propietario (EE. UU.)

▼ Asistencia al propietario

Su satisfacción completa y permanente es la mayor preocupación de Mazda. Estamos para servirle. Todos los concesionarios autorizados Mazda tienen la capacidad y herramientas necesarias para mantener su vehículo Mazda en perfectas condiciones. Si se tuviera alguna queja o duda sobre el Mazda o el servicio del personal del concesionario Mazda, recomendamos seguir los siguientes pasos:

NOTA

Si fuera necesario modificar el cableado o los componentes del sistema de seguridad suplementario para poder acomodar una persona con algún tipo de condición especial de salud de acuerdo con lo certificado por un médico, consulte a un concesionario autorizado Mazda. Para más información, visite la página en Internet de la NHTSA www.safercar.gov (VEHICLE SHOPPERS > Air Bags > Air Bag FAQs > Air Bag Deactivation).

▼ PASO 1: Consulte a su concesionario Mazda

Consulte sobre el tema con un concesionario autorizado Mazda. Esta es la manera más rápida y eficiente de resolver los problemas.

- Si ya hubiere consultado con el GERENTE de RELACIONES CON EL CLIENTE, el de VENTAS o el de MANTENIMIENTO, consulte al GERENTE GENERAL o al PROPIETARIO de la distribuidora.

- Si fuera necesario modificar el cableado o los componentes del sistema de seguridad suplementario para poder acomodar una persona con algún tipo de condición especial de salud de acuerdo con lo certificado por un médico, vaya al PASO 2.

▼ PASO 2: Consulte a Operaciones de Mazda en Norteamérica

Si por alguna razón necesitara más ayuda después de consultar con la administración del concesionario y fuera necesario modificar los componentes o el sistema de cableado del sistema de seguridad suplementario para poder acomodar una persona con cierta condición médica de acuerdo con un médico certificado, puede consultar a Operaciones de Mazda en Norteamérica de una de las siguientes maneras.

Inicie sesión en: www.mazdausa.com

Allí encontrará respuesta a muchas de sus preguntas, incluyendo como localizar o contactar a un distribuidor local Mazda en los EE. UU.

Correo electrónico: haga clic en “Contáctanos” en la parte inferior de la página www.mazdausa.com bajo “Ayuda”

Por teléfono a: 1 (800) 222-5500

Asistencia al propietario

Por carta a:

ATTN: Centro de experiencia para clientes
Mazda North American Operations
200 Spectrum Center Drive Suite 100
Irvine, California 92618
P.O. Box 19734
Irvine, CA 92623-9734

Para garantizar un servicio eficiente y efectivo, el representante necesitará la siguiente información:

1. Nombre, dirección y número telefónico
2. Año y modelo del vehículo
3. Número de identificación del vehículo (17 dígitos, obtenible del registro, título o de la placa en la esquina del lado superior del tablero de controles)
4. Fecha de compra y millas recorridas
5. Nombre del distribuidor y ubicación
6. La pregunta concreta

Si Ud. vive fuera de los EE. UU., consulte al distribuidor Mazda más cercano.

▼ PASO 3: Consulte al Better Business Bureau (BBB)

Mazda North American Operations entiende que en algunos temas podría no ser posible llegar a un acuerdo mutuo. Como un paso final para asegurar que sus preocupaciones son consideradas justamente, Mazda North American Operations ha acordado participar en un programa de resolución de controversias administrado por el sistema de la Better Business Bureau (BBB) sin costo para el consumidor.

BBB AUTO LINE funciona con los consumidores y el fabricante en un intento por lograr una resolución aceptable por ambas partes en cualquier caso relacionado con las garantías. Si la BBB no pudiera facilitar una resolución proveerán un audición informal ante un árbitro.

Usted debe recurrir a BBB AUTO LINE antes de ejercer sus derechos o buscar soluciones conforme a la Ley federal de Magnuson-Moss, 15 U.S.C. § 2301 y siguientes. En la medida que permita la "Ley Limón" estatal aplicable, también debe recurrir a BBB AUTO LINE antes de ejercer sus derechos o buscar soluciones conforme a la "Ley Limón". Si decide buscar soluciones que no están contempladas por la ley de garantías Magnuson-Moss o la "Lemon Law" aplicable a su estado, no será necesario que primero recurra a BBB AUTO LINE.

Todo el proceso demora normalmente 40 días o menos. La decisión del árbitro no es vinculante para Ud. o Mazda a menos que acepte la decisión. Para más información acerca de BBB AUTO LINE, incluyendo los estándares de elegibilidad, llame al 1-800-955-5100 o visite el sitio en Internet del BBB en www.bbb.org/autoline.

Asistencia al propietario

Estar sinceramente comprometidos con la satisfacción del cliente es más que una frase para Mazda. ¡Queremos satisfacer a cada cliente directamente, pero si existen dudas acerca de nuestras decisiones, Mazda piensa que mediante un método rápido, justo y gratis como el BBB AUTO LINE puede asegurar a sus clientes que Mazda cumple con su compromiso de hacer lo correcto!

▼ Clientes de California

1. Mazda North American Operations participa de BBB AUTO LINE, un programa de mediación/arbitraje administrado por el Council of Better Business Bureaus [4200 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia 22203] a través del Better Business Bureaus de su localidad. BBB AUTO LINE y Mazda han sido certificados por el Programa de Certificación de Arbitrajes del Departamento de Asuntos del Consumidor de California.
2. Si tiene un problema que está contemplado bajo una garantía escrita de Mazda, le pedimos que nos lo haga saber. Si no pudiéramos resolver el problema, puede presentar una reclamación con BBB AUTO LINE. Las reclamaciones deben ser presentadas con BBB AUTO LINE antes de los seis (6) meses después del vencimiento de la garantía.
3. Para presentar una reclamación con BBB AUTO LINE, llame al 1-800-955-5100. No se le cobrará por la llamada telefónica.

4. Para presentar una reclamación con BBB AUTO LINE, deberá proveernos su nombre y dirección, marca y número de identificación del vehículo (VIN) de su vehículo, y una descripción del problema o reclamo. También se le solicitará que brinde: la fecha aproximada de adquisición del vehículo, el millaje actual de su vehículo, la fecha aproximada y millaje en el momento que el(los) problema(s) fueron por primera vez presentados a Mazda o uno de sus concesionarios, y una descripción de la ayuda solicitada.
5. El personal de BBB AUTO LINE va a intentar resolver su disputa por medio de una mediación. Si la mediación no es exitosa, o si no desea participar en la mediación, las reclamaciones dentro de la jurisdicción del programa serán presentadas a un árbitro en un audición informal. La decisión del árbitro normalmente es emitida dentro de los 40 días desde el momento en que se presentó el reclamo; puede haber una demora de 7 días si Ud. primero no consultó a Mazda acerca de su problema, o una demora de hasta 30 días si el árbitro solicita una inspección/informe de un técnico experto imparcial o una investigación adicional y un informe de BBB AUTO LINE.

Asistencia al propietario

6. Se le exige usar BBB AUTO LINE antes de hacer valer ante la corte cualquier derecho o solución otorgada por la Sección 1793.22 del Código Civil de California. También está obligado a recurrir a BBB AUTO LINE antes de ejercer sus derechos o buscar soluciones conforme al Título I de la Ley de Garantías de Magnuson-Moss, 15 U.S.C. § 2301 y siguientes. Si opta por buscar una reparación buscando ejercer sus derechos y soluciones no creados por el Código Civil de California, Sección 1793.22 o el Título I de la Ley de Garantías de Magnuson-Moss, esta ley no obliga a recurrir a BBB AUTO LINE.
7. La Sección 1793.2 (d) del Código Civil de California exige que, si Mazda o su representante no puede reparar un vehículo nuevo para estar de acuerdo con la garantía expresa aplicable del vehículo después de un número razonable de intentos, Mazda podría verse obligada a reemplazar o comprar el vehículo. La Sección 1793.22 (b) del Código Civil de California crea la presunción de que Mazda ha tenido un número razonable de intentos de reparar el vehículo de acuerdo con la garantía expresa aplicable del vehículo si, antes de los 18 meses de la entrega al comprar o 18.000 millas en el odómetro del vehículo, lo que ocurra primero, una o más de las siguientes cosas ocurren:

- Si la misma no conformidad [falta de conformidad con la garantía escrita que impide considerablemente el uso, el valor o la seguridad del vehículo] resulta en una condición que probablemente cause la muerte o una lesión física grave si se conduce el vehículo **Y** que la no conformidad haya estado sujeta a reparaciones dos o más veces por Mazda o sus agentes **Y** que el comprador o arrendatario haya notificado directamente a Mazda de la necesidad de la reparación de la no conformidad; O
- La misma no conformidad ha sido reparada 4 o más veces por Mazda y sus agentes **Y** el comprador ha notificado a Mazda sobre la necesidad de reparación de la no conformidad; O
- El vehículo está fuera de servicio debido a reparaciones de las no conformidades por Mazda o sus agentes por un total acumulado de más de 30 días civiles después de la entrega del vehículo al comprador.

Asistencia al propietario

LA NOTIFICACIÓN A Mazda DE ACUERDO A LO REQUERIDO ANTERIORMENTE DEBE SER ENVIADA A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
 Mazda North American Operations
 200 Spectrum Center Drive Suite 100
 Irvine, California 92618
 ATTN: Mediación con el cliente

8. Las siguientes soluciones están disponibles a través de BBB AUTO LINE: reparación, reembolso del dinero pagado para reparar un vehículo u otros gastos incurridos como resultado de una no conformidad de su vehículo, recompra o reemplazo de su vehículo, y compensación por daños y soluciones disponibles de acuerdo con la garantía escrita de Mazda o leyes aplicables.
9. Las siguientes soluciones **no** están disponibles a través de BBB AUTO LINE: indemnizaciones o daños múltiples, honorarios de abogados, o daños consecuentes diferentes de los tenidos en cuenta por la Sección 1794 (a) y (b) del Código Civil de California.
10. Ud. puede rechazar la decisión emitida por un árbitro de BBB AUTO LINE. Si rechaza esa decisión, estará libre de buscar las acciones legales adicionales. La decisión del árbitro y sus hallazgos serán admitidos en acciones de la corte.

11. Si acepta la decisión del árbitro, Mazda ser verá obligado por la decisión, y cumplirá la decisión dentro de un término de tiempo razonable que no exceda los 30 días después de recibir la nota de su aceptación de la decisión.
12. Por más detalles acerca del programa, llame a BBB AUTO LINE al 1-800-955-5100.

Asistencia al propietario

Asistencia al propietario (Canadá)

▼ Proceso de revisión de satisfacción

En Mazda nuestra principal preocupación es su completa y permanente satisfacción. Todos los concesionarios autorizados Mazda tienen los conocimientos y herramientas para mantener su Mazda en óptimas condiciones. En nuestra experiencia, cualquier pregunta, problema o reclamo respecto a su Mazda o cualquier otra operación de servicio son resueltas más efectivamente por su concesionario. Si la causa de su insatisfacción no puede ser adecuadamente atendida mediante los procedimientos normales del concesionario, le recomendamos que realice los siguientes pasos:

▼ PASO 1: Consulte al Concesionario Mazda

Converse sobre su tema con un miembro de la administración. Si el Gerente de servicio ya ha atendido su caso, consulte con el propietario o el Gerente general del concesionario.

▼ PASO 2: Consulte la Oficina regional de Mazda

Si siente que todavía necesita ayuda, pídale al Gerente de servicio del concesionario que arregle una reunión con el Representante de servicio de Mazda de su zona. Si tiene mayor urgencia, consulte a la oficina regional de Mazda Canada Inc. más cercana y concrete Ud. mismo la reunión. Se indican las direcciones y números de teléfono de las oficinas regionales (página 8-11).

▼ PASO 3: Consulte el Departamento de relaciones con el cliente de Mazda

Si todavía no estuviera lo suficientemente satisfecho, consulte al Departamento de relaciones con el cliente, Mazda Canada Inc., 55 Vogell Road, Richmond Hill, Ontario, L4B 3K5 Canadá Teléfono: 1 (800) 263-4680.

Provéale al Departamento con la siguiente información:

1. Su nombre, dirección y número de teléfono
2. Año y modelo del vehículo
3. Número de identificación del vehículo (VIN). Consulte el Número de identificación del vehículos en la página 9-2 por la ubicación del VIN.
4. Fecha de compra
5. Lectura actual del odómetro
6. Nombre del distribuidor y ubicación
7. La naturaleza de su problema y/o causa de su insatisfacción

El departamento en cooperación con el Representante de servicio de Mazda local, considerará su caso para determinar si se ha realizado todo lo posible para satisfacerle.

Tenga en cuenta que para resolver sus problemas de servicio en la mayoría de los casos será necesario usar las instalaciones de servicio de su concesionario Mazda, su personal y sus equipos. Le recomendamos que siga la secuencia de los tres pasos indicados anteriormente para lograr la máxima efectividad posible.

Asistencia al propietario

▼ Programa de mediación/arbitraje

Algunas veces las preocupaciones de un cliente no pueden ser resueltas a través del Programa de satisfacción del cliente de Mazda. Si después de agotar todos los procedimientos descriptos en este manual su preocupación no es resuelta, todavía tiene otra opción.

Mazda Canada Inc. participa del programa de arbitraje administrado por el Plan de arbitraje de vehículos de motor de Canadá (CAMVAP). CAMVAP le aconsejará acerca de como será evaluada y resuelta su preocupación mediante el arbitraje de una tercera parte independiente.

El objetivo de Mazda Canada Inc. y sus concesionarios es su más completa satisfacción.

La participación de Mazda en el CAMVAP es una contribución muy valiosa para lograr ese objetivo. El uso del CAMVAP no tiene cargos. Los resultados del CAMVAP son rápidos, justos y finales ya que la resolución los une a Ud. y a Mazda Canada Inc.

▼ Plan de arbitraje de vehículos a motor de Canadá (CAMVAP)

Si surgiera una preocupación específica, donde no se pudiera alcanzar una solución entre el propietario, Mazda, y/o uno de sus concesionarios (en que todas las partes no puedan llegar a un acuerdo), el propietario podría querer usar los servicios ofrecidos por el Plan de arbitraje de vehículos a motor de Canadá (CAMVAP).

El CAMVAP usa los servicios de los Administradores provinciales para ayudar a los consumidores en la planificación y preparación de sus audiencias de arbitraje. Sin embargo, antes de poder acceder al CAMVAP deberá cumplir con el proceso de resolución de disputas de Mazda tal como se describe anteriormente.

El CAMVAP está completamente vigente en todas las provincias y territorios. Los consumidores que deseen obtener información acerca del Programa podrán contactarse con el Administrador provincial a través del teléfono 1 (800) 207-0685, o contactar a la oficina del Plan de arbitraje de vehículos a motor de Canadá en:

Plan de arbitraje de vehículos a motor de Canadá
235 Yorkland Boulevard, suite 300
North York, Ontario
M2J 4Y8
<http://camvap.ca>

Los administradores provinciales se pueden ubicar localmente:

Provincia/Territorio	Número del CAMVAP
British Columbia y Yukon Territories	1 (800) 207-0685
Alberta y Northwest Territories	1 (800) 207-0685
Saskatchewan	1 (800) 207-0685
Manitoba	1 (800) 207-0685
Ontario	1 (800) 207-0685
Atlantic Canada	1 (800) 207-0685
Quebec	1 (800) 207-0685

Asistencia al propietario

▼ Oficinas regionales

OFICINAS REGIONALES	ÁREAS DE COBERTURA
MAZDA CANADA INC. WESTERN REGION 5011 275 STREET LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V4W 0A8 (778) 369-2100 1 (800) 663-0908	ALBERTA, BRITISH COLUMBIA, MANITOBA, SASKATCHEWAN, YUKON
MAZDA CANADA INC. CENTRAL REGION 55 VOGELL ROAD, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B 3K5 1 (800) 263-4680	ONTARIO, NEW BRUNSWICK, NOVA SCOTIA, PRINCE EDWARD ISLAND, NEWFOUNDLAND
MAZDA CANADA INC. QUEBEC REGION 6111 ROUTE TRANS-CANADIENNE POINTE CLAIRE, QUEBEC H9R 5A5 (514) 694-6390	QUEBEC

Asistencia al propietario (Puerto Rico)

▼ Asistencia al propietario

Su satisfacción completa y permanente es la mayor preocupación de Mazda. Es por ello que todos los concesionarios autorizados Mazda tienen la capacidad y herramientas necesarias para mantener el vehículo Mazda en perfectas condiciones de funcionamiento.

Si se tuviera alguna queja o duda sobre el Mazda o el servicio del personal del concesionario Mazda, recomendamos seguir los siguientes pasos:

▼ PASO 1

Consulte sobre el tema con un concesionario autorizado Mazda. Esta es la manera más rápida y eficiente de resolver los problemas. Si ya hubiere consultado con el GERENTE de RELACIONES CON EL CLIENTE, el de VENTAS o el de MANTENIMIENTO, consulte al GERENTE GENERAL o al PROPIETARIO de la distribuidora.

▼ PASO 2

Si todavía necesitara ayuda luego de realizar el PASO 1, consulte con el representante Mazda de su área. Consulte PUERTO RICO/Islas Vírgenes de EE. UU. en la página 8-14.

El representante necesitará la siguiente información:

1. Nombre, dirección y número telefónico
2. Año y modelo del vehículo

Asistencia al propietario

3. Número de identificación del vehículo (17 dígitos, obtenible del registro, título o de la placa en la esquina del lado superior del tablero de controles)
4. Fecha de compra y millas recorridas
5. Nombre del distribuidor y ubicación
6. La pregunta concreta

Asistencia al propietario (México)

▼ Asistencia al propietario

Su satisfacción completa y permanente es la mayor preocupación de Mazda. Estamos para servirle. Todos los concesionarios autorizados Mazda tienen la capacidad y herramientas necesarias para mantener su vehículo Mazda en perfectas condiciones. Si se tuviera alguna queja o duda sobre el Mazda o el servicio del personal del concesionario Mazda, recomendamos seguir los siguientes pasos:

▼ Consulte a su concesionario Mazda

Consulte sobre el tema con un concesionario autorizado Mazda. Esta es la manera más rápida y eficiente de resolver los problemas.

- Si ya hubiere consultado con el GERENTE de RELACIONES CON EL CLIENTE, el de VENTAS o el de MANTENIMIENTO, consulte al GERENTE GENERAL o al PROPIETARIO de la distribuidora.

Asistencia al propietario

- Si fuera necesario modificar los componentes o el sistema de cableado del sistema de seguridad suplementario para poder acomodar una persona con cierta condición médica de acuerdo con un médico certificado, consulte a su concesionario para evitar la pérdida potencial de la garantía de su vehículo en caso de que terceros contratados por el cliente realicen las modificaciones en el sistema.

Inicie sesión en:
www.mazdamexico.com.mx

Allí encontrará respuesta a muchas de sus preguntas, incluyendo como localizar o contactar a un distribuidor local Mazda en México.

Haga clic en “Contáctanos” en la parte superior de la página
www.mazdamexico.com.mx

Por teléfono a: 01 800 01 MAZDA
(62932)

Por carta a:
Atención: Asistencia al propietario
Mazda Motor de México
Mario Pani 400 PB, Col. Santa Fe
Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa de
Morelos, Ciudad de México, CP 05348
Tel: Asistencia al propietario
01 800 01 MAZDA(62932).

El representante necesitará la siguiente información:

1. Nombre, dirección y número telefónico
2. Año y modelo del vehículo
3. Número de identificación del vehículo (17 dígitos, obtenible del registro, título o de la placa en la esquina del lado superior del tablero de controles)
4. Fecha de compra y millas recorridas
5. Nombre del distribuidor y ubicación
6. La pregunta concreta

Importadores/Distribuidores de Mazda

Importador/Distribuidor

▼ EE. UU.

Mazda North American Operations
200 Spectrum Center Drive Suite 100
Irvine, California 92618
P.O. Box 19734
Irvine, CA 92623-9734 EE. UU.
TEL: 1 (800) 222-5500 (dentro de EE. UU.)
(949) 727-1990 (fuera de EE. UU.)

▼ CANADÁ

Mazda Canada Inc.
55 Vogell Road, Richmond Hill,
Ontario, L4B 3K5 Canadá
TEL: 1 (800) 263-4680 (dentro de Canadá)
(905) 787-7000 (fuera de Canadá)

▼ PUERTO RICO/EE. UU. Islas Vírgenes

International Automotive Distributor Group, LLC. (Mazda de Puerto Rico)
P.O. Box 191850, San Juan, Puerto Rico
00919-1850
TEL: (787) 641-1777

▼ MÉXICO

Mazda Motor de México
Mario Pani 400 PB, Col. Santa Fe
Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa de
Morelos, Ciudad de México, CP 05348
TEL: Centro de atención al clientes:
01 (800) 016 2932 en México

▼ GUAM

Triple J Motors
157 South Marine Drive, Tamuning,
GUAM 96911 EE. UU.
P.O. Box 6066 Tamuning, Guam 96931
TEL: (671) 649-6555

▼ SAIPAN

Pacific International Marianas, Inc. (que opera bajo el nombre de Midway Motors)
P.O. Box 887 Saipan, MP 96950
TEL: (670) 234-7524

Triple J Saipan, Inc. (que opera bajo el nombre de Triple J Motors)
P.O. Box 500487 Saipan, MP 96950-0487
TEL: (670) 234-7133/3051

▼ SAMOA AMERICANA

Polynesia Motors, Inc.
P.O. Box 1120, Pago Pago, Samoa
Americana 96799
TEL: (684) 699-9347

Información para el cliente e informando de defectos que afectan la seguridad

Informando de defectos que afectan la seguridad

Informando de defectos que afectan la seguridad (EE. UU.)

▼ Informando de defectos que afectan la seguridad

Si piensa que su vehículo tiene un defecto que puede producir un accidente, heridas o muerte, debe informar inmediatamente a la Agencia Nacional de Seguridad para el Tráfico de las Carreteras (NHTSA) además de informar a Mazda Motor Corporation (su importador/distribuidor Mazda).

Si la NHTSA recibe otros reclamos similares, comenzará una investigación, y si comprueba que similares defectos existen en un grupo de vehículos, puede ordenar un llamado a reparación. Pero, la NHTSA no puede ocuparse de problemas individuales entre usted, su concesionario, o Mazda Motor Corporation (su importador/distribuidor Mazda).

Para contactarse con NHTSA, puede llamar sin cargo a la línea de comunicación directa para seguridad vehicular al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), visitar la página en Internet <http://www.safercar.gov>, o escribir a: Administrador, NHTSA, 1200 New Jersey Avenue, SE., Washington, DC, 20590. También puede obtener otra información acerca de la seguridad de los vehículos a motor a través de <http://www.safercar.gov>.

NOTA

Si vive en EE. UU., la correspondencia para Mazda Motor Corporation se debe dirigir a:

*Mazda North American Operations
200 Spectrum Center Drive Suite 100
Irvine, California 92618*

o

*P.O. Box 19734
Irvine, CA 92623-9734*

Centro de experiencia para clientes o llame sin cargo al 1 (800) 222-5500

Si vive fuera de los EE. UU., por favor consulte al distribuidor Mazda más cercano entre los indicados en este manual.

- Para CANADÁ, consulte la página 8-14.*
- Consulte PUERTO RICO/Islas Virgenes de EE. UU. en la página 8-14.*
- Para MÉXICO, consulte la página 8-14.*
- Para GUAM, consulte la página 8-14.*
- Para SAIPAN, consulte la página 8-14.*
- Para SAMOA AMERICANA, consulte la página 8-14.*

Información para el cliente e informando de defectos que afectan la seguridad

Informando de defectos que afectan la seguridad

Informando de defectos que afectan la seguridad (Canadá)

▼ Informando de defectos que afectan la seguridad

Los clientes de Canadá que quieran informar acerca de defectos relacionados con la seguridad a Transportes de Canadá, Investigación y llamados de seguridad, pueden llamar al teléfono gratis 1-800-333-0510, o escribir a Transportes de Canadá por correo a: Transportes de Canadá, ASFAD, Place de Ville Tower C, 330 Sparks Street, Ottawa ON K1A 0N5.

Por información adicional acerca de la seguridad en la ruta, visite el sitio en Internet de Seguridad en la ruta en:
<http://www.tc.gc.ca/roadsafety/menu.htm>

Garantías

Garantías para su Mazda

▼ Garantías para su Mazda

- Garantía limitada para vehículo nuevo
- Garantía limitada del sistema de transmisión
- Garantía limitada del sistema de seguridad
- Garantía limitada contra perforación por corrosión
- Garantía de control de emisiones federal/Garantía de control de emisiones de California
 - Garantía contra defectos del control de emisión
 - Garantía de funcionamiento de la emisión
- Garantía de control de emisiones
- Garantía limitada de repuestos y accesorios
- Garantía de los neumáticos

NOTA

La información de la garantía varía dependiendo del país. Consulte el Librillo de garantía para información detallada de la garantía.

Fuera de los Estados Unidos/Canadá

▼ Fuera de los Estados Unidos/Canadá

Las leyes y reglamentos en los Estados Unidos/Canadá requieren que los vehículos cumplan con ciertas normas específicas de seguridad y de emisión de gases. Por lo tanto, los vehículos fabricados para Estados Unidos/Canadá son diferentes a los de los demás países.

Debido a estas diferencias puede resultar difícil o incluso imposible realizar el servicio satisfactorio de su vehículo en otros países. Le recomendamos expresamente que NO lleve su Mazda fuera de los Estados Unidos/Canadá.

Estados Unidos de América

Sin embargo, en el caso que se esté mudando a Canadá, los vehículos Mazda contruidos para ser usados en EE. UU. pueden ser exportados a Canadá con modificaciones vehiculares específicas para cumplir con los estándares de seguridad de vehículos a motor canadienses (CMVSS).

Canadá

Sin embargo, en el caso que se esté mudando a Estados Unidos, los vehículos Mazda contruidos para ser usados en Canadá pueden ser exportados a Estados Unidos con modificaciones vehiculares específicas para cumplir con los Estándares de seguridad para vehículos a motor federales de los Estados Unidos (FMVSS).

Garantías

NOTA

Lo de arriba es aplicable para una situación de importación/exportación permanente y no relacionada a viajeros de vacaciones.

Puede tener los siguientes problemas si Ud. lleva su vehículo fuera de los Estados Unidos/Canadá:

- Puede no existir el combustible recomendado para su vehículo. El combustible con plomo o combustible de índice de octano bajo afectan el rendimiento y dañan el sistema de control de emisiones y el motor.
- Pueden no haber instalaciones, herramientas, equipos de prueba y piezas de repuesto adecuadas para su vehículo.

Consulte su Librillo de garantía del fabricante para más información.

Registro de su vehículo en el extranjero (Excepto Estados Unidos y Canadá)

▼ Registro de su vehículo en el extranjero

Registrar su vehículo en un país extranjero puede resultar problemático dependiendo de si cumple con las normas específicas de seguridad y emisión de gases del país en donde se va a conducir el vehículo. Consecuentemente, su vehículo podría necesitar algunas modificaciones a su costo personal de manera de cumplir con las reglamentaciones. Además, debe estar al tanto de los siguientes temas:
El mantenimiento satisfactorio del vehículo podría resultar difícil o imposible en otro país.

Puede no existir el combustible recomendado para su vehículo.

Puede no haber instalaciones, herramientas, equipos de prueba y piezas de repuesto adecuadas para su vehículo.

Puede no haber un concesionario autorizado Mazda en el país al que planea llevar su vehículo.

La garantía de Mazda es sólo válida en algunos países.

Garantías

Accesorios y partes adicionales no originales

▼ Accesorios y partes adicionales no originales

Los accesorios y partes no originales para los vehículos Mazda se pueden encontrar en las tiendas de automóviles. Estas pueden servir para su vehículo, pero no cuentan con la aprobación de Mazda para ser usados en los vehículos Mazda. Cuando instale accesorios o partes no originales, tenga en cuenta que pueden afectar el rendimiento del vehículo o los sistemas de seguridad, y la garantía de Mazda no cubre estos eventos. Antes de instalar cualquier accesorio o parte no original, consulte a un concesionario autorizado Mazda.

ADVERTENCIA

Siempre consulte a un concesionario autorizado Mazda antes de instalar accesorios o partes no originales:

Los accesorios y partes de diseño inadecuado pueden afectar seriamente el rendimiento del vehículo o sus sistemas de seguridad. Esto puede provocar un accidente o aumentar las posibilidades de sufrir heridas en caso de accidente.

Se debe tener mucho cuidado, al elegir e instalar equipos eléctricos y electrónicos adicionales, como teléfonos portátiles, transmisores-receptores de radio, sistemas de audio y alarmas antirobo:

La elección incorrecta, la instalación inadecuada o la elección de un instalador no calificado es peligroso. Los sistemas esenciales se podrían dañar, dejando inoperante el motor, activar el sistema de bolsas de aire (SRS), inactivar el funcionamiento de ABS/TCS/DSC e incluso producir un incendio.

Mazda no se responsabilizará por ningún gasto o problemas, incluyendo heridas o accidentes graves, que fueran resultado de la instalación de accesorios o partes adicionales no originales.

Teléfonos celulares

Advertencia de teléfonos celulares

▼ Advertencia de teléfonos celulares

ADVERTENCIA

Cumpla con las reglamentaciones legales respecto al uso de equipos de comunicación en vehículos en su vehículo:

El uso de cualquier dispositivo eléctrico como teléfonos celulares, computadoras, radios portátiles, dispositivos de navegación vehicular y otros dispositivos mientras el vehículo está en movimiento es peligroso. Marcar un número en un teléfono celular mientras conduce ocupa las manos del conductor. El uso de estos dispositivos hará que el conductor se distraiga y puede conducir a accidentes serios. Si uno de los pasajeros no puede usar el dispositivo, salga del camino y estacione en un lugar seguro antes de usarlo. Si debiera usar un teléfono celular a pesar de esta advertencia, use un sistema de manos libres para por lo menos no tener las manos ocupadas cuando conduce el vehículo. Nunca use un teléfono celular u otro dispositivo eléctrico mientras el vehículo está en movimiento y, en cambio, concéntrese en la conducción.

Grabador de datos de evento

Grabador de datos de evento (EE. UU. y Canadá)

▼ Grabador de datos de evento

Este vehículo está equipado con un grabador de datos de evento (EDR). El propósito principal de un EDR es grabar datos, en ciertos choques o situaciones cercanas a un choque, como el inflado de una bolsa de aire o al golpear un obstáculo en el camino, que ayudarán a comprender como funcionaron los sistemas del vehículo. El EDR fue diseñado para grabar datos relacionados con la dinámica del vehículo y los sistemas de seguridad durante un período corto de tiempo, normalmente 30 segundos o menos. El EDR en este vehículo fue diseñado para grabar datos sobre:

- Cómo funcionaron diversos sistemas de su vehículo;
- Si los cinturones de seguridad del conductor y los pasajeros estaban abrochados o no;
- Que tanto estaba (si lo estaba) el conductor pisando el acelerador y/o el pedal de freno; y,
- Qué tan rápido estaba viajando.

Estos datos ayudan a una mejor comprensión de las circunstancias en que se producen los choques y se sufren heridas.

NOTA:

Los datos del EDR se graban en su vehículo sólo si ocurren choques no despreciables o situaciones cercanas a un choque, en condiciones normales de conducción el EDR no graba ningún dato y tampoco graba datos personales (por ej. nombre, género, edad o lugar del choque).

Sin embargo, otras personas, como agentes del orden público, pueden combinar los datos del EDR con el tipo de datos de identificación personal que rutinariamente se obtienen durante la investigación de un choque.

Para leer los datos grabados en un EDR, se necesita un equipo especial, y también es necesario tener acceso al vehículo o al EDR. Además del fabricante del vehículo, otras personas, como agentes del orden público, que tengan el equipo especial, pueden leer la información si tienen acceso al vehículo o al EDR.

Mazda no revelará ninguno de los datos grabados en un EDR a terceras personas a menos que:

- Se tenga un consentimiento escrito del dueño del vehículo o el arrendatario
- Sean solicitados por la policía u otros agentes del orden público
- Sean de utilidad para Mazda frente a una demanda, reclamación o arbitraje
- Sea ordenado por un juez o una corte

Sin embargo, si fuera necesario Mazda:

- Usará los datos para investigaciones sobre el rendimiento del vehículo Mazda, incluyendo la seguridad.
- Revelará los datos o datos resumidos a terceras personas para propósitos de investigación sin revelar información de identificación del vehículo o el propietario.

Grabación de datos del vehículo

Grabación de datos del vehículo

▼ Grabación de datos del vehículo

Este vehículo está equipado con una computadora que registra los siguientes datos principales del vehículo, controles, operación y otras condiciones de conducción.

Datos registrados

- Condiciones del vehículo como velocidad del motor y velocidad del vehículo
- Condiciones de conducción como pedales de frenos y acelerador, e información relacionada a las circunstancias ambientales mientras se conduce el vehículo
- Información de diagnóstico de malfuncionamiento para cada computadora de abordó
- Información relacionada a los controles de otras computadoras de abordó

NOTA

Los datos registrados varían dependiendo de la versión del vehículo y equipamiento opcional. No se registran voces ni imágenes.

Manipulación de los datos

Mazda y sus subcontratistas pueden obtener y usar los datos registrados para diagnóstico de malfuncionamiento del vehículo, investigación y desarrollo, y mejoras de calidad.

Mazda no revelará ni proveerá ninguno de los datos obtenidos a terceros a menos que:

- Obtenga una aprobación del propietario del vehículo (acuerdo entre el arrendador y arrendatario para el caso de un vehículo arrendado)
- Sean solicitados por la policía u otros agentes del orden público
- Sea para estudios estadísticos por institutos de investigación y lo hará después de procesar los datos de manera que la identificación del propietario del vehículo sea imposible

Sistema de clasificación uniforme de la calidad de los neumáticos (UTQGS)

Sistema de clasificación uniforme de la calidad de los neumáticos (UTQGS)

▼ Sistema de clasificación uniforme de la calidad de los neumáticos (UTQGS)

Esta información, preparada por la Agencia Nacional de Seguridad para el Tráfico de las Carreteras (NHTSA), es un sistema de clasificación de los neumáticos que se basa en su desgaste, tracción y reacciones frente a cambios de temperatura.

▼ Desgaste

El desgaste de los neumáticos se mide bajo condiciones de carretera controladas, en una pista de pruebas especificada por el gobierno.

Por ejemplo, un neumático clasificado como de grado 150 durará una vez y media más que un neumático grado 100 en la misma pista de pruebas.

El rendimiento relativo de los neumáticos dependerá de las condiciones de uso y puede diferir de las normas especificadas según la forma de conducir, la forma de realizar el servicio del vehículo y según las características de los caminos y el clima de la región donde se conduce.

▼ Tracción-AA, A, B, C

La tracción de los neumáticos se puede clasificar en AA, A, B y C, de mayor a menor. Estos grados representan la habilidad de los neumáticos para frenar sobre un pavimento mojado medido bajo condiciones de carretera controladas en una pista de pruebas de asfalto y cemento con las especificaciones del gobierno. La tracción de un neumático de grado C será mala.

⚠ ADVERTENCIA

La clasificación de tracción de los neumáticos se basa en una prueba de frenado (al conducir derecho) y no mide la tracción en las curvas (al virar), hidroplanear ni los picos de tracción.

▼ Temperatura-A, B, C

La reacción de los neumáticos a la temperatura se puede clasificar en A (la mayor), B y C, según el grado de resistencia de los neumáticos a la generación de calor y su habilidad para disipar el calor, bajo condiciones controladas en pruebas de laboratorio. Si las temperaturas se mantienen altas durante mucho tiempo el material del neumático se puede degenerar y se reducirá su vida útil, y temperaturas excesivas pueden producir una avería de los neumáticos.

Sistema de clasificación uniforme de la calidad de los neumáticos (UTQGS)

El grado C corresponde a un nivel de rendimiento mínimo, bajo la Norma Federal 109 de Seguridad para Vehículos con Motor. Los grados B y A indican un nivel de rendimiento más alto que el mínimo requerido por la ley, cuando se realizaron pruebas de laboratorio.

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga los neumáticos de su vehículo correctamente inflados y no lo sobrecargue:

Conducir con neumáticos mal inflados o sobreinflados es peligroso. Si se conduce a velocidades excesivas, con baja presión de aire en los neumáticos o con demasiada carga, se puede acumular el calor y se puede producir una avería en los neumáticos. La clasificación de temperatura se realiza para neumáticos correctamente inflados y sin sobrecarga.

La NHTSA y los fabricantes de neumáticos han establecido un programa para que, en los próximos años, esta clasificación se estampe en los neumáticos de los vehículos.

Los neumáticos que vienen normalmente o como opción en los vehículos Mazda pueden tener diferentes clasificaciones.

TODOS LOS NEUMÁTICOS DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DEBEN ESTAR DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ANTERIORES Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD ESTABLECIDOS POR LAS LEYES Y REGLAMENTOS FEDERALES.

▼ CLASIFICACIÓN UNIFORME DE CALIDAD DE NEUMÁTICOS

La clasificación de calidad se puede encontrar en los casos que corresponda entre el hombro y el ancho máximo de la sección.

Por ejemplo:

**TREADWEAR 200 TRACTION AA
TEMPERATURE A
MARCA UTQGS (ejemplo)**



Información para el cliente e informando de defectos que afectan la seguridad

Información sobre neumáticos (EE. UU.)


Etiqueta de neumáticos

▼ Etiqueta de neumáticos

Las leyes federales exigen que los fabricantes de neumáticos coloquen información estandarizada en la pared lateral de todas los neumáticos. Esta información identifica y describe las características fundamentales del neumático y también provee un número de identificación del neumático para certificación de estándar de seguridad y también necesario en caso de un llamado de seguridad.

▼ Información en neumáticos de vehículos de pasajeros

Consulte el ejemplo a continuación.



1. ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
2. Neumático de automóvil de pasajeros
3. Ancho nominal del neumático en milímetros
4. Relación de altura a ancho (relación de aspecto)
5. Radial
6. Neumáticos para conducir pinchado
7. Código de diámetro de llanta
8. TIN: Número de identificación de neumático U.S. DOT

9. Índice de carga & símbolo de velocidad
10. Condiciones severas de nieve
11. Composición de las capas del neumático y materiales usados
12. Tasa de carga máxima
13. Desgaste de la banda de rodamiento, temperatura y tracción
14. Presión de inflado máxima permisible

P215/65R15 95H es un ejemplo de un tamaño de neumático e índice de carga. Aquí se explica los diferentes componentes de ese tamaño de neumático e índice de carga. Tenga en cuenta que el tamaño de neumático e índice de carga puede ser diferente del ejemplo.

P

Indica un neumático que puede ser instalado en vehículos, vehículos deportivos, minicamionetas y camionetas ligeras tal cual lo designa la Asociación de llantas y neumáticos (T&RA).

NOTA

Si el tamaño de su neumático no comienza con una letra eso puede significar que fue designada por la ETRTO (Organización técnica europea de llantas y neumáticos) o la JATMA (Asociación de fabricantes de neumáticos de Japón).

215

“215” es el ancho nominal del neumático en milímetros. Este número de tres dígitos brinda el ancho en milímetros del neumático desde el borde a borde de la pared lateral. En general, a mayor número, más ancho el neumático.

Información para el cliente e informando de defectos que afectan la seguridad

Información sobre neumáticos (EE. UU.)

65

“65” es la relación de aspecto. Este número de dos dígitos indica la relación entre la altura y el ancho del neumático.

R

“R” es el símbolo de la construcción del neumático. R indica “Construcción en capas radiales”.

15

“15” es el diámetro de la llanta en pulgadas.

95

“95” es el índice de carga. Este número de dos o tres dígitos indica que tanto peso puede soportar cada neumático.

H

“H” es la tasa de velocidad. La tasa de velocidad indica la velocidad máxima para la cual se puede usar el neumático.

Tasa de letras	Tasa de velocidad
Q	99 mph
R	106 mph
S	112 mph
T	118 mph
U	124 mph
H	130 mph
V	149 mph
W	168* mph
Y	186* mph

* Para neumáticos con una velocidad máxima superior a 149 mph, los fabricantes de neumáticos a veces usan las letras ZR. Para neumáticos con una velocidad máxima superior a 186 mph, los fabricantes de neumáticos siempre usan las letras ZR.

M+S o M/S: Barro y nieve

AT: Todo terreno.

AS: Toda estación. La “M+S” o “M/S” indican que el neumático tiene algún uso para el barro y la nieve.

Número de identificación de neumático U.S. DOT (TIN)

Este comienza con las letras “DOT” que indican que el neumático cumple con todos los estándares federales. Los dos siguientes números o letras son el código de la planta en que fue fabricado, y los últimos cuatro números representan la semana y el año en que fue fabricado el neumático. Por ejemplo, los números 457 significan la semana 45 de 1997. Después del 2000, los números pasaron a tener cuatro dígitos. Por ejemplo, el número 2102 significan la semana 21 de 2002. Los demás números son códigos comerciales que se emplean a discreción del fabricante. Esta información se usa para consultar a los consumidores en caso el neumático tenga un defecto que requiera un llamado de seguridad.

Composición de las capas del neumático y materiales usados

El número de capas indica el número de capas de tejido revestido de caucho en el neumático. En general, a mayor número de capas, mayor peso que puede soportar el neumático. Los fabricantes de neumáticos también deben indicar el tipo de materiales, que pueden ser acero, nylon, poliéster, y otros.

Información para el cliente e informando de defectos que afectan la seguridad

Información sobre neumáticos (EE. UU.)

Relación de carga máxima

Este número indica la carga máxima en kilogramos y libras que se puede soportar el neumático.

Presión de inflado máxima permisible

Este número es la presión de aire mayor que se le debe suministrar al neumático en condiciones normales de conducción.

Desgaste, Tracción y Temperatura

Desgaste: El desgaste de los neumáticos se mide bajo condiciones de carretera controladas, en una pista de pruebas especificada por el gobierno. Por ejemplo, un neumático clasificado como de grado 150 durará una vez y media (1 ½) más que un neumático grado 100 en la misma pista de pruebas.

Tracción: La tracción de los neumáticos se puede clasificar en AA, A, B y C, de mayor a menor. Los grados representan la habilidad de los neumáticos para frenar sobre un pavimento mojado medido bajo condiciones de carretera controladas en una pista de pruebas de asfalto y cemento con las especificaciones del gobierno. La tracción de un neumático de grado C será mala.

Temperatura: La reacción de los neumáticos a la temperatura se puede clasificar en A (la mayor), B y C, según el grado de resistencia de los neumáticos a la generación de calor y su habilidad para disipar el calor, bajo condiciones controladas en pruebas de laboratorio.

Neumáticos para nieve

En algunas zonas con mucha nieve, los gobiernos locales pueden requerir el uso de verdaderos neumáticos para nieve, esos que tiene una banda de rodamiento bien profunda. Esos neumáticos solo deben ser usados en pares o colocados en las cuatro ruedas. Asegúrese de comprar neumáticos para nieve que sean del mismo tamaño y tipo de construcción que los otros neumáticos de su vehículo.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

La siguiente advertencia de seguridad aparece en la pared lateral del neumático. SE PUEDEN SUFRIR HERIDAS GRAVES COMO RESULTADO DE:

- LA EXPLOSIÓN DEL CONJUNTO DEL NEUMÁTICO/LLANTA DEBIDO AL MONTAJE DE UN NEUMÁTICO DE UN DIÁMETRO DIFERENTE AL DE LA LLANTA; NUNCA EXCEDA LOS 40 psi (275 kPa) EN LOS TALONES, SOLO PERSONAL ESPECIALMENTE ENTRENADO DEBE MONTAR LOS NEUMÁTICOS.
- FALLAS DE NEUMÁTICOS DEBIDO A POCA PRESIÓN DE AIRE/ SOBRECARGA/DAÑOS, SIGA EL MANUAL PARA EL PROPIETARIO E INDICACIONES EN EL VEHÍCULO, INSPECCIONE REGULARMENTE LA PRESIÓN DE AIRE E INSPECCIONE POR DAÑOS.

Información para el cliente e informando de defectos que afectan la seguridad

Información sobre neumáticos (EE. UU.)

▼ Información sobre neumáticos temporarios

Consulte el ejemplo a continuación.



1. Neumáticos temporarios
2. Ancho nominal del neumático en milímetros
3. Relación de altura a ancho (relación de aspecto)
4. Diagonal
5. Código de diámetro de llanta
6. Índice de carga & símbolo de velocidad

T115/70D16 90M es un ejemplo de un tamaño de neumático e índice de carga. Aquí se explica los diferentes componentes de ese tamaño de neumático e índice de carga. Tenga en cuenta que el tamaño de neumático e índice de carga puede ser diferente del ejemplo.

T

Indica un neumático que puede ser instalado en vehículos, vehículos deportivos, minicamionetas y camionetas ligeras tal cual lo designa la Asociación de llantas y neumáticos (T&RA).

115

“115” es el ancho nominal del neumático en milímetros. Este número de tres dígitos brinda el ancho en milímetros del neumático desde el borde a borde de la pared lateral. En general, a mayor número, más ancho el neumático.

70

“70” es la relación de aspecto. Este número de dos dígitos indica la relación entre la altura y el ancho del neumático.

D

“D” es el símbolo de la construcción del neumático. D indica “construcción en capas diagonales”.

16

“16” es el diámetro de la llanta en pulgadas.

90

“90” es el índice de carga. Este número de dos o tres dígitos indica que tanto peso puede soportar cada neumático.

M

“M” es la tasa de velocidad. La tasa de velocidad indica la velocidad máxima para la cual se puede usar el neumático.

Tasa de letras	Tasa de velocidad
M	81 mph

Información para el cliente e informando de defectos que afectan la seguridad

Información sobre neumáticos (EE. UU.)

Ubicación de la etiqueta de neumáticos (Placa indicadora)

▼ Ubicación de la etiqueta de neumáticos (Placa indicadora)

Encontrará la etiqueta de neumáticos que indica la presión de inflado de los neumáticos de acuerdo al tamaño del neumático y otra información importante en el pilar B lateral del conductor o en el borde del bastidor de la puerta del conductor.

EJEMPLO

TIRE AND LOADING INFORMATION RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT			
SEATING CAPACITY NOMBRE DE PLACES		TOTAL 5	FRONT 2
La carga total no exceda el peso del vehículo ni el peso de la carga.		REAR 3	AGREDE
TIRE PNEU	SIZE DIMENSIONES	COLD TIRE PRESSURE PRESIÓN DES PNEUS A FROID	SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION
FRONT AVANT	195/70R14	200 kPa, 29 psi	VOIR LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
REAR ARRIÈRE	195/70R14	200 kPa, 29 psi	
SPARE DE SECOURS	T125/70D15	420 kPa, 60 psi	

▼ Presión de aire de los neumáticos recomendada

En la etiqueta de neumáticos encontrará la presión de inflado de neumático recomendada en kPa y psi para los neumáticos instalados como originales en el vehículo. Es muy importante mantener la presión de inflado de los neumáticos en su vehículo de acuerdo con la presión recomendada. Debe verificar la presión de los neumáticos regularmente para asegurarse que se mantiene la presión de inflado adecuada. Consulte la sección Neumáticos en la página 9-9.

NOTA

Las presiones de los neumáticos indicados en la placa indicadora del vehículo o la etiqueta de información de neumáticos indica la presión de inflado de neumáticos en frío recomendada, mediada cuando los neumáticos están fríos, después de estacionar el vehículo durante al menos 3 horas. A medida que conduce, la temperatura del neumático aumenta, aumentando también la presión del neumático.

⚠ ADVERTENCIA

Verifique regularmente la presión de inflado de los neumáticos para que esté de acuerdo con la presión de inflado recomendada en la etiqueta de neumáticos y con la información en el manual para el propietario:

Conducir su vehículo con neumáticos desinflados es peligroso.

Conducir con neumáticos desinflados es la causa más común de fallas en cualquier tipo de neumáticos y puede resultar en rajaduras grandes, separación de la banda de rodamiento o "reventones", que pueden hacer perder inesperadamente el control del vehículo y aumenta el riesgo de sufrir heridas. Conducir con neumáticos desinflados aumenta la flexión de la pared lateral y la resistencia al rodamiento, resultando en un aumento del calor y daños internos al neumático. Resulta en un estrés innecesario del neumático, desgaste irregular, pérdida de control y accidentes. Un neumático puede perder hasta la mitad de la presión de aire y no parecer que está desinflado.

Información para el cliente e informando de defectos que afectan la seguridad

Información sobre neumáticos (EE. UU.)

Es imposible determinar si los neumáticos están inflados o no simplemente mirándolos.

▼ Verificación de la presión de inflado de los neumáticos

1. Al verificar la presión de aire, asegúrese que los neumáticos están fríos, significa que no están calientes ni por haber conducido una milla.
2. Retire la tapa de la válvula de un neumático.
3. Presione firmemente un medidor de presión sobre la válvula.
4. Agregue aire para lograr la presión de aire recomendada.
5. Si infla demasiado el neumático, desínflalo empujando el vástago de metal en el centro de la válvula. Luego vuelva a verificar la presión con su medidor de presión.
6. Vuelva a colocar la tapa de válvula.
7. Repita el procedimiento para cada neumático, incluyendo el neumático de repuesto.

NOTA

Algunos neumáticos de repuesto requieren mayor presión de inflado.

8. Inspeccione visualmente los neumáticos para asegurarse que no hayan clavos ni otros objetos pegados que puedan perforar el neumático y causar pérdidas de aire.
9. Verifique las paredes laterales para asegurarse que no haya agujeros, cortes, bultos, rajaduras u otras irregularidades.

▼ Glosario

Placa indicadora: Una etiqueta indicando los tamaños de los neumáticos OE, la presión de inflado recomendada y el peso máximo que puede llevar el vehículo.

Número de identificación del neumático (TIN): Un número en la pared lateral de cada neumático que provee información acerca de la marca del neumático y planta de fabricación, tamaño del neumático y fecha de fabricación.

Presión de aire: Una medida de la cantidad de aire en el neumático.

kPa: Kilopascal, la unidad métrica de presión de aire.

psi: Libras por pulgada cuadrada, la unidad inglesa de presión de aire.

Pilar B: Miembro de la estructura a un costado del vehículo detrás de la puerta delantera.

Equipamiento original (OE): Describe los componentes originales equipados en el vehículo.

Límite de carga del vehículo: El valor máximo de peso combinado de los ocupantes y la carga.

Área de talón del neumático: Área del neumático próximo a la llanta.

Área de pared lateral del neumático: Área entre el área de talón y la banda de rodamiento.

Área de banda de rodamiento del neumático: Área en el perímetro del neumático que hace contacto con el camino cuando está montado en el vehículo.

Capacidad de asientos significa el número total de permitido de ocupantes del vehículo. La capacidad de asientos se describe en la etiqueta de los neumáticos.

El **peso de opcionales de producción** es el peso combinado de los opcionales de producción regulares instalados que pesan más de 2,3 kilogramos más que los ítems estándares que reemplazan, y no considerados anteriormente en la tara o peso de accesorios, incluyendo frenos de alto rendimiento, niveladores, soportes de techo, batería de alto rendimiento y adornos especiales.

La **llanta** es el soporte de metal (rueda) para un neumático o un conjunto de neumático y cámara en el cual se asientan los talones del neumático.

Mantenimiento de los neumáticos

▼ Mantenimiento de los neumáticos


El mantenimiento inadecuado o indebido puede causar un desgaste anormal de los neumáticos. A continuación se indican algunos puntos importantes para el mantenimiento:

▼ Presión de aire de los neumáticos

Inspeccione las presiones de todos los neumáticos mensualmente (incluyendo el de repuesto) cuando los neumáticos estén fríos. Las presiones que se recomiendan son las adecuadas para obtener una mejor conducción del vehículo y un desgaste mínimo de los neumáticos. Use las presiones especificadas en la placa de información de neumáticos del vehículo o la etiqueta de neumáticos para el rendimiento ideal.

▼ Rotación de los neumáticos

Para que el desgaste de las bandas se realice de forma pareja, se recomienda rotar los neumáticos al menos cada 16.000 km (10.000 millas) o antes, si se produce un desgaste desigual. Mazda le recomienda rotar cada 8.000 km (5.000 millas) para aumentar la vida útil de los neumáticos y para que el desgaste sea más pareja.



1. Adelante

No incluya el neumático de repuesto (SOLO PARA USO TEMPORARIO) en la rotación.

Controle que el desgaste de los neumáticos no sea desigual y que no existan roturas. El desgaste anormal de los neumáticos normalmente se debe a uno o una combinación de los siguientes puntos:

- Presión de aire incorrecta
- Alineación de las ruedas incorrecta
- Ruedas desbalanceadas
- Severas frenadas

Después de la rotación, asegúrese de llevar la presión de aire en todos los neumáticos a los niveles especificados (página 9-9) y controle el ajuste de la tuerca de orejeta.

⚠ PRECAUCIÓN

Rote los neumáticos unidireccionales y los neumáticos radiales que tengan diseño asimétrico o tacos solamente de adelante hacia atrás y no de un lado a otro. El rendimiento de los neumáticos se verá afectado si los rota de lado a lado.

▼ Cambio de un neumático


⚠ ADVERTENCIA

Siempre use neumáticos que estén en buenas condiciones:

Conducir con neumáticos desgastados es peligroso. La reducción en la efectividad de los frenos, precisión de la dirección y la tracción puede resultar en un accidente.

Si el neumático se desgasta de forma pareja, un indicador de desgaste con forma de barra aparecerá atravesado a la banda de rodamiento.

Cambie el neumático cuando suceda eso.



1. Banda nueva
2. Banda desgastada
3. Indicador de desgaste

Debe cambiar el neumático antes que la banda cruce toda la banda de rodamiento.

Información sobre neumáticos (EE. UU.)

NOTA

Los neumáticos se desgastan a través del tiempo, incluso cuando no han sido usados en la calle. Se recomienda cambiar los neumáticos generalmente cada 6 años o más. El calor de los climas cálidos o si carga frecuentemente el vehículo puede acelerar el proceso de desgaste. Debe cambiar el neumático de repuesto cada vez que cambia los otros neumáticos debido a que el neumático de repuesto también envejece. El período en que fue fabricado el neumático (el mes y el año) se indican mediante un número de 4 dígitos. Consulte la sección Etiqueta de neumáticos en la página 8-25.

▼ Prácticas de seguridad

La manera en la que conduce tiene mucho que ver con la duración de los neumáticos y la seguridad. Desarrolle buenos hábitos de conducción para su propio beneficio.

- Respete los límites de velocidad y conduzca a velocidades que sean seguras de acuerdo a las condiciones meteorológicas existentes
- Evite los arranques, frenadas y giros rápidos
- Evite los agujeros y objetos en el camino
- No conduzca sobre los bordillos o impacte los neumáticos contra los bordillos al estacionar

⚠ PRECAUCIÓN

Si siente una vibración repentina o problemas de conducción o sospecha que sus neumáticos o vehículo está dañado, reduzca inmediatamente la velocidad. Conduzca con cuidado hasta que pueda estacionar fuera del camino. Deténgase e inspeccione por daños en los neumáticos. Si uno de los neumáticos está desinflado o dañado, desínflelo, retire el neumático y la llanta y cámbielo por su neumático de repuesto. Si no puede detectar la causa, haga remolcar el vehículo hasta el concesionario más cercano o vendedor de neumáticos para inspeccionar el vehículo.

Información sobre neumáticos (EE. UU.)

Cargando el vehículo

▼ Cargando el vehículo

⚠ ADVERTENCIA

No remolque un tráiler con este vehículo:

Remolcar un tráiler con este vehículo es peligroso debido a que no fue diseñado para remolcar tráileres y de lo contrario se podría ver afectado el sistema de tracción que puede resultar en daños al vehículo.

Esta sección lo guiará para cargar correctamente su vehículo, para mantener el peso del vehículo cargado dentro de la capacidad para la cual fue diseñado. Cargar correctamente su vehículo le brindará el máximo retorno en el rendimiento del diseño de su vehículo. Antes de cargar su vehículo, debe familiarizarse con los siguientes términos para determinar los pesos de su vehículo en la Etiqueta de certificación de seguridad y Etiqueta de información de carga y neumáticos del vehículo:

⚠ ADVERTENCIA

Vehículo sobrecargado:

Es peligroso sobrecargar un vehículo. Los resultados de sobrecargar un vehículo pueden tener consecuencias serias en términos de seguridad para los pasajeros. Demasiado peso en un sistema de suspensión del vehículo puede causar problemas en los elásticos o amortiguadores, fallas en los frenos, problemas de manejo y dirección, desgaste irregular de los neumáticos, fallas de los neumáticos y otros daños.

Al sobrecargar un vehículo este se vuelve más difícil de conducir y controlar. También aumenta la distancia requerida para frenar. En casos de una sobrecarga excesiva, los frenos pueden fallar completamente, especialmente en bajadas pronunciadas. La carga que un neumático puede soportar con seguridad es una combinación del tamaño del neumático, el rango de carga, y la presión de inflado correspondiente.

Nunca sobrecargue el vehículo y siempre tenga en cuenta los pesos nominales del vehículo en la Etiqueta de certificación de seguridad y Etiqueta de información de carga y neumáticos del vehículo.

La tara base es el peso del vehículo incluyendo un tanque lleno de combustible y todos los equipos estándar. No incluye los pasajeros, la carga ni los equipos opcionales.

La **tara del vehículo** es el peso de su vehículo nuevo cuando lo retiró de su concesionario más los equipos opcionales comprados.

CARGA ÚTIL



Carga útil es el peso combinado de la carga y los pasajeros para los cuales fue diseñado el vehículo. La carga útil máxima para su vehículo la puede encontrar en la Etiqueta de información de carga y neumáticos del vehículo en el bastidor o en el pilar de la puerta del conductor. Busque el texto "THE COMBINATION WEIGHT OF OCCUPANTS AND CARGO SHOULD NEVER EXCEED XXX kg or XXX lbs" para obtener la máxima carga útil. La carga útil indicada en la etiqueta de neumáticos es la carga útil máxima para la cual fue fabricado el vehículo en la planta de ensamblaje. Si ha instalado equipos opcionales en el vehículo, el peso del equipo debe ser sustraído a la carga útil indicada en la etiqueta de neumáticos para ser preciso.

EJEMPLO



TIRE AND LOADING INFORMATION
RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

SEATING CAPACITY
NOMBRE DE PLACES

The combined weight of occupants and cargo should never exceed
Le poids des occupants et du chargement ne doit jamais dépasser

TIRE PNEU	SIZE DIMENSIONS	COLD TIRE PRESSURE PRESSION DES PNEUS A FROID
FRONT AVANT	195/70R14	200 kPa, 29 psi
REAR ARRIERE	195/70R14	200 kPa, 29 psi
SPARE SECOURS	T125/70D15	420 kPa, 60 psi

SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION.
VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

CARGA



El **peso de carga** incluye todo el peso agregado a la tara base, incluyendo la carga y equipos opcionales.

El límite del peso de la carga disminuye dependiendo del número de ocupantes del vehículo. El límite del peso de la carga se puede calcular restando el peso total de los ocupantes del vehículo del valor de “peso combinado de los ocupantes y la carga que no debe ser excedido” en la etiqueta de neumáticos.

Ejemplos: Basándose en el peso de un solo ocupante de 68 kg (150 lbs), y un valor de 385 kg (849 lbs) para el “peso combinado de los ocupantes y la carga que no debe ser excedido”:

El límite de peso de carga con un ocupantes es de 385 kg (849 lbs) – 68 kg (150 lbs) = 317 kg (699 lbs)

El límite de peso de carga con dos ocupantes es de 385 kg (849 lbs) — $(68 \times 2) \text{ kg } ((150 \times 2) \text{ lbs}) = 249 \text{ kg } (549 \text{ lbs})$


Si el peso del ocupante aumenta, el límite de peso de carga disminuye de igual modo.

GAW (Peso bruto en el eje) es el peso total ubicado en cada eje (delantero y trasero) - incluyendo la tara del vehículo y toda la carga útil.

GAWR (Límite de peso bruto en el eje)
es el peso máximo permitido que se puede
llevar en un solo eje (delantero o trasero).

Estos números son indicados en la Etiqueta de certificación de cumplimiento de seguridad ubicada en el bastidor o en el pilar de la puerta del conductor. La carga total en cada eje nunca debe exceder su GAWR.

GVW



GVW (Peso bruto del vehículo) es la
Tara del vehículo + carga + pasajeros.

GVWR (Límite de peso bruto del vehículo) es el peso máximo permitido para el vehículo completamente cargado (incluyendo todos los opcionales, equipamiento, pasajeros y carga). El **GVWR** está indicado en la Etiqueta de certificación de cumplimiento de seguridad ubicada en el bastidor o en el pilar de la puerta del conductor. El **GVW** nunca debe exceder el **GVWR**.


EJEMPLO

[illegible]

⚠ ADVERTENCIA

Nunca exceda los límites de peso en el eje:
Excediendo el límite de peso en el eje de la Etiqueta de certificación de calidad es peligroso y puede resultar en muertes o heridas graves como resultado de un desempeño deficiente, rendimiento inadecuado, daños en el motor, transmisión y/o estructura, daños serios al vehículo o pérdida de control. Mantenga siempre el vehículo dentro de los límites de peso en el eje.

GCW



GCW (Peso combinado bruto) es el peso del vehículo cargado (GVW).

GCWR (Límite de peso combinado bruto) es el peso máximo permitido del vehículo, incluyendo toda la carga y los pasajeros, que el vehículo puede soportar sin riesgo de daños. **El GCW nunca debe exceder el GCWR.**

ADVERTENCIA

Nunca exceda las especificaciones GVWR o GAWR:

Exceder el GVWR o el GAWR especificado en la etiqueta de certificación es peligroso. Exceder cualquier limitación del vehículo puede resultar en un accidente serio, heridas o daños al vehículo.

No use neumáticos de repuesto con capacidad de carga menor que los originales debido a que de esa manera se pueden bajar los límites de GVWR y GAWR del vehículo. Los neumáticos de repuesto con un límite mayor que los originales no aumentan los límites GVWR y GAWR. Nunca exceda el GVWR o el GAWR especificado en la etiqueta de certificación.

Pasos para determinar el límite de carga correcto

▼ Pasos para determinar el límite de carga correcto

Pasos para determinar límite de carga correcto-

- (1) Busque el texto “The combined weight of occupants and cargo should never exceed XXX kg or XXX lbs.” en la placa indicadora del vehículo.
- (2) Determine el peso combinado del conductor y los pasajeros que viajarán en su vehículo.
- (3) Réstele el peso combinado del conductor y los pasajeros de los XXX kg o XXX lbs.
- (4) El valor resultante es igual a la cantidad de carga y capacidad de carga de equipaje. Por ejemplo, si la cantidad “XXX” es igual a 1.400 lbs y hay 5 pasajeros de 150 lb, la cantidad de carga y capacidad de carga de equipaje disponible es de 650 lbs. $(1.400 - 750 (5 \times 150) = 650 \text{ lbs.})$
- (5) Determine el peso combinado de equipaje y carga a cargar en el vehículo. Ese peso no puede exceder la carga y la capacidad de carga de equipaje calculada en el paso 4.
- (6) Si su vehículo remolcará un tráiler, la carga del tráiler será transferida a su vehículo. Consulte este manual para determinar como es que eso reduce la carga y capacidad de carga de equipaje posible de su vehículo.

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad

▼ Sistema de entrada sin llave/sistema inmovilizador

FCC CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC/IC

This device complies with Part 15 of FCC Rules and Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes des CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

(MEXICO)

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Declaración de conformidad

▼ Sistema de monitoreo de presión de neumáticos

USA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Canada

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Información para el cliente e informando de defectos que afectan la seguridad

Declaración de conformidad

▼ Sistema de control inalámbrico HomeLink

FCC (USA) andISED (Canada)

This device complies with FCC rules part 15 and Innovation, Science, and Economic Development Canada RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference that may be received including interference that may cause undesired operation. WARNING: The transmitter has been tested and complies with FCC and ISED rules. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the device.

This equipment complies with FCC and ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End Users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must be at least 20 cm from the user and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC (États-Unis) et ISED (Canada)

Cet appareil est conforme aux règlements de la FCC, section 15, et au CNR-210 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle qui pourrait entraîner un dysfonctionnement. AUSE EN GARDE : L'émetteur a subi des tests et est conforme aux règlements de la FCC et d'ISED. Les changements ou modifications non approuvés explicitement par la partie responsable de la conformité pourraient rendre caduque l'autorisation de l'utilisateur de se servir du dispositif.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC et d'ISED établies pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent respecter les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire aux exigences de conformité aux expositions de RF. L'émetteur doit se trouver à 20 cm au minimum de l'utilisateur et ne doit pas être situé au même endroit que tout autre émetteur ou antenne ni fonctionner avec un autre émetteur ou antenne.

Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

NOM

Información para el cliente e informando de defectos que afectan la seguridad

Declaración de conformidad

▼ Sistema de radio

FCC

NOTE : Properly shielded and grounded cables and connectors must be used for connection to host computers and / or peripherals in order to meet FCC emission limits.

CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Información para el cliente e informando de defectos que afectan la seguridad

Declaración de conformidad

▼ Sistema de audio

USA(FCC)

NOTE

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used for connection to host computers and / or peripherals in order to meet FCC emission limits.

⚠ WARNING

RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

⚠ CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Canada

NOTE

This device complies with Industry Canada's applicable licence-exempt RSSs.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

⚠ CAUTION

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



Información para el cliente e informando de defectos que afectan la seguridad

Declaración de conformidad

▼ Sistema de comunicación de datos

⚠ CAUTION

Radio Frequency Radiation Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body in normal use position.

Co-location

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC

⚠ WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Declaración de conformidad

▼ ADC Automotive Distance Control Systems GmbH ARS4-B

USA

Model: ARS4-B

IC: 4135A-ARS4B

FCC ID: OAYARS4B

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radiofrequency radiation exposure information:

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 30 cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 30 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

FCC Notice

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Declaración de conformidad

Canada

Model: ARS4-B

IC: 4135A-ARS4B

FCC ID: OAYARS4B

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de

Radiofrequency radiation exposure information:

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 30 cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 30 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

FCC Notice

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Mexico

Certificado de homologación: RVLCOAR15-0008

Continental ARS 4-B

Este equipo opera a título secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a título primario.

Declaración de conformidad

▼ ADC Automotive Distance Control Systems GmbH SRR3-A

USA

Model: SRR3-A
FCC ID: QAYSRR3A

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Frequency bands: 24.05 – 24.25 GHz

The field strength of SRR3-A is below 250 millivolts/m measured at 3 metres with an average detector.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Bande de fréquence: 24.05 – 24.25 GHz

L'intensité du champ de SRR3-A est en dessous de 250 mV / m à 3 mètres mesuré avec un détecteur à valeur moyenne

Radiofrequency radiation exposure information:

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 30 cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 30 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

FCC Notice

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Declaración de conformidad

Canada

Model: SRR3-A
Canada 310

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Frequency bands: 24.05 – 24.25 GHz

The field strength of SRR3-A is below 250 millivolts/m measured at 3 metres with an average detector.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Bande de fréquence: 24.05 – 24.25 GHz

L'intensité du champ de SRR3-A est en dessous de 250 mV / m à 3 mètres mesuré avec un détecteur à valeur moyenne.

Mexico

Certificado de homologación: RLVCOSR15-0442

Continental SRR3-A

Este equipo opera a título secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a título primario.

9 Especificaciones

Información técnica acerca de su Mazda.

Número de identificación.....	9-2	Especificaciones.....	9-4
Etiquetas de información sobre el		Especificaciones.....	9-4
vehículos.....	9-2		

Especificaciones

Número de identificación

Etiquetas de información sobre el vehículos

▼ Número de identificación del vehículo

El número de identificación del vehículo sirve para identificar legalmente a su vehículo. El número se encuentra escrito en la placa instalada en el panel en la parte izquierda del tablero. Esta placa se puede observar con facilidad a través del parabrisas.



▼ Etiqueta de aprobación de las normas de seguridad del vehículo (EE. UU. y Canadá)




▼ Número del chasis

Abra la cubierta tal como se indica en la figura para verificar el número de chasis.



▼ Etiqueta de información sobre el control de emisiones del vehículo (EE. UU. y Canadá)




▼ Etiqueta de presión de aire de los neumáticos



Especificaciones

Número de identificación

▼ Número del motor



1. Adelante

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

▼ Motor

Ítem	Especificación	
	SKYACTIV-G 2.0	SKYACTIV-G 2.5
Tipo	DOHC-16V en línea, 4 cilindros	
Diámetro × carrera	83,5 × 91,2 mm (3,29 × 3,59 pulg.)	89,0 × 100 mm (3,50 × 3,94 pulg.)
Cilindrada	1.997,6 ml (1.997,6 cc)	2.488,5 ml (2.488,5 cc)
Tasa de compresión	13,0	

▼ Sistema eléctrico

Ítem	Clasificación	
Batería	12V-60Ah/20 horas o 12V-65Ah/20 horas	
Número de bujías de encendido	Bujía de encendido genuina Mazda*1	PE5R-18-110 o PE5S-18-110

*1 Esta bujía de encendido le brinda rendimiento óptimo al motor SKYACTIV-G. Consulte a un concesionario autorizado Mazda para más detalles.

! PRECAUCIÓN

Al limpiar las bujías de iridium, no use un cepillo de alambre. Las partículas finas que revisten a la aleación de iridium las puntas de platino se podrían dañar.

▼ Lubricantes recomendados

Lubricante	Clasificación
Aceite de motor	Consulte la sección Aceite recomendado en la página 6-17.
Refrigerante	Tipo FL-22
Aceite de la transmisión manual	Mazda Long Life Gear Oil G7
Líquido de la transmisión automática	ATF FZ genuino Mazda
Aceite de caja de transferencia	Aceite de cambios hipoide de larga vida Mazda SG1
Aceite de diferencial trasero	Aceite de cambios hipoide de larga vida Mazda SG1
Líquido de frenos y embrague	SAE J1703 o FMVSS116 DOT-3

NOTA
Consulte la sección Introducción en la (página 6-2) por la responsabilidad del propietario para proteger su inversión.

Especificaciones

Especificaciones

▼ Capacidad de carga

(Cantidades aproximadas)

Ítem				Capacidad
Aceite de motor	SKYAC-TIV-G 2.0	Con cambio del filtro de aceite		4,2 litros (4,4 Cuartos EE. UU., 3,7 Cuartos Imp.)
		Sin cambio del filtro de aceite		4,0 litros (4,2 Cuartos EE. UU., 3,5 Cuartos Imp.)
	SKYAC-TIV-G 2.5	Con cambio del filtro de aceite		4,5 L (4,8 Cuartos EE. UU., 4,0 Cuartos Imp.)
		Sin cambio del filtro de aceite		4,3 L (4,5 Cuartos EE. UU., 3,8 Cuartos Imp.)
Refrigerante	Transmisión manual		6,3 litros (6,7 Cuartos EE. UU., 5,5 Cuartos Imp.)	
	Transmisión automática	SKYACTIV-G 2.0	6,5 litros (6,9 Cuartos EE. UU., 5,7 Cuartos Imp.)	
		SKYACTIV-G 2.5	6,6 litros (7,0 Cuartos EE. UU., 5,8 Cuartos Imp.)	
Aceite de la transmisión manual	SKYACTIV-G 2.0			1,70 litros (1,80 Cuartos EE. UU., 1,50 Cuartos Imp.)
	SKYACTIV-G 2.5			1,65 litros (1,74 Cuartos EE. UU., 1,45 Cuartos Imp.)
Líquido de la transmisión automática	SKYACTIV-G 2.0			7,6 litros (8,0 Cuartos EE. UU., 6,7 Cuartos Imp.)
	SKYACTIV-G 2.5	EE.UU. y Canadá	Con desactivación de cilindros	7,9 litros (8,3 Cuartos EE. UU., 7,0 Cuartos Imp.)
			Sin desactivación de cilindros	7,6 litros (8,0 Cuartos EE. UU., 6,7 Cuartos Imp.)
		México		7,6 litros (8,0 Cuartos EE. UU., 6,7 Cuartos Imp.)
Aceite de caja de transferencia				0,35 L (0,37 Cuartos EE. UU., 0,31 Cuartos Imp.)
Aceite de diferencial trasero				0,35 L (0,37 Cuartos EE. UU., 0,31 Cuartos Imp.)
Tanque de combustible	EE.UU. y Canadá	2WD	50,0 litros (13,2 Gal. EE. UU., 11,0 Gal. Imp.)	
		AWD	48,0 litros (12,7 Gal. EE. UU., 10,6 Gal. Imp.)	
	México		51,0 litros (13,5 Gal. EE. UU., 11,2 Gal. Imp.)	

Verifique siempre los niveles de aceite y líquidos con la varilla indicadora o las marcas en los depósitos.

Especificaciones

Especificaciones

▼ Dimensiones

4 puertas

Ítem	Especificación del vehículo	
Largo total	4.662 mm (183,5 pulg.)	
Ancho total	1.797 mm (70,7 pulg.)	
Altura total	1.445 mm (56,9 pulg.)	
Banda de rodamiento delantera	1.568 mm (61,7 pulg.)	
Banda de rodamiento trasera	2WD	1.581 mm (62,2 pulg.)
	AWD	1.580 mm (62,2 pulg.)
Distancia entre ejes	2.726 mm (107,3 pulg.)	

5 puertas

Ítem	Especificación del vehículo	
Largo total	4.459 mm (175,6 pulg.)	
Ancho total	1.797 mm (70,7 pulg.)	
Altura total	1.440 mm (56,7 pulg.)	
Banda de rodamiento delantera	1.568 mm (61,7 pulg.)	
Banda de rodamiento trasera	2WD	1.581 mm (62,2 pulg.)
	AWD	1.580 mm (62,2 pulg.)
Distancia entre ejes	2.726 mm (107,3 pulg.)	

▼ Pesos

EE.UU. y Canadá

SKYACTIV-G 2.0

(4 puertas)

Ítem	Peso	
	Transmisión manual	Transmisión automática
GVWR (Peso bruto de carga en el vehículo)	1.804 kg (3.977 lb)	1.825 kg (4.023 lb)
GAWR (Peso bruto de carga en el eje)	Delan-tero 966 kg (2.130 lbs)	989 kg (2.180 lb)
	Trasero 843 kg (1.858 lb)	841 kg (1.854 lb)

(5 puertas)

Ítem	Peso	
	Transmisión manual	Transmisión automática
GVWR (Peso bruto de carga en el vehículo)	1.810 kg (3.990 lb)	1.833 kg (4.041 lb)

Especificaciones

Especificaciones

Ítem		Peso	
		Transmisión manual	Transmisión automática
GAWR (Peso bruto de carga en el eje)	Delan-tero	965 kg (2.127 lb)	989 kg (2.180 lb)
	Trasero	848 kg (1.870 lb)	847 kg (1.867 lb)

SKYACTIV-G 2.5 (4 puertas)

Ítem		Peso	
		2WD	AWD
GVWR (Peso bruto de carga en el vehículo)		1.850 kg (4.079 lb)	1.910 kg (4.211 lb)
GAWR (Peso bruto de carga en el eje)	Delan-tero	1.016 kg (2.240 lb)	1.030 kg (2.271 lb)
	Trasero	839 kg (1.850 lb)	885 kg (1.951 lb)

(5 puertas)

Ítem		Peso		
		2WD		AWD
		Transmisión manual	Transmisión automáti-ca	
GVWR (Peso bruto de carga en el vehículo)		1.822 kg (4.017 lb)	1.849 kg (4.076 lb)	1.915 kg (4.222 lb)
GAWR (Peso bruto de carga en el eje)	Delan-tero	987 kg (2.176 lb)	1.016 kg (2.240 lb)	1.046 kg (2.306 lb)
	Trasero	838 kg (1.847 lb)	836 kg (1.843 lb)	872 kg (1.922 lb)

México

SKYACTIV-G 2.0 (4 puertas)

Ítem		Peso	
		Transmisión manual	Transmisión automática
GVW (Peso bruto del vehículo)		1.849 kg (4.076 lb)	1.870 kg (4.123 lb)

(5 puertas)

Ítem		Peso	
		Transmisión manual	Transmisión automática
GVW (Peso bruto del vehículo)		1.847 kg (4.072 lb)	1.870 kg (4.123 lb)

Especificaciones

Especificaciones

SKYACTIV-G 2.5 (4 puertas)

Ítem		Peso	
		Transmisión manual	Transmisión automática
GVW (Peso bruto del vehículo)		1.861 kg (4.103 lb)	1.870 kg (4.123 lb)

(5 puertas)

Ítem		Peso	
		Transmisión manual	Transmisión automática
GVW (Peso bruto del vehículo)		1.848 kg (4.074 lb)	1.870 kg (4.123 lb)

▼ Acondicionador de aire*

El tipo de refrigerante usado se indica en una etiqueta colocada en el interior del compartimiento del motor. Verifique la etiqueta antes de recargar la batería. Consulte la sección Consejos para el funcionamiento en la página 5-2.

Ítem	Especificación
Tipo de refrigerante	HFC134a (R-134a)

▼ Bombillas

Luces exteriores

Bombilla		Categoría	
		Potencia: Vatios	UN-R*1 (SAE)
Faros		LED*2	— (—)
Luces de conducción diurna		LED*2	— (—)
Luces de estacionamiento	Tipo LED	LED*2	— (—)
	Tipo bombilla	5	WY5W (—)
Luces de señal de viraje delanteras		LED*2	— (—)
Luces de posición laterales delanteras	Tipo LED	LED*2	— (—)
	Tipo bombilla	5	WY5W (—)
Luces de señal de viraje laterales*		LED*2	— (—)
Luz de parada de montaje alto		LED*2	— (—)
Luces de señales de viraje traseras		LED*2	— (—)
Luces de posición laterales traseras		LED*2	— (—)
Luces de freno		LED*2	— (—)
Luces de cola		LED*2	— (—)
Luces de marcha atrás		LED*2	— (—)
Luces de placa de matrícula		LED*2	— (—)

Especificaciones

Especificaciones

*1 UN-R son las siglas de United Nations Regulation (Regulación de las Naciones Unidas en inglés).
*2 LED es una abreviatura del inglés, Light Emitting Diode (diodo emisor de luz).

Luz interior

Bombilla	Categoría	
	Potencia: Vatios	UN-R*1
Luz en el techo (Delantera)/Luces para lectura de mapas	LED*2	—
Luz en el techo (Trasera)	LED*2	—
Luces de espejos cosméticos*	LED*2	—
Luz del baúl (4 puertas)	5	—
Luz del compartimiento para equipajes (5 puertas)	LED*2	—

*1 UN-R son las siglas de United Nations Regulation (Regulación de las Naciones Unidas en inglés).
*2 LED es una abreviatura del inglés, Light Emitting Diode (diodo emisor de luz).

▼ Neumáticos

NOTA

Los neumáticos han sido elegidos para estar de acuerdo con el chasis de su vehículo. Al cambiar los neumáticos, Mazda recomienda que los cambie por neumáticos del mismo tipo que los originales de su vehículo. Para más detalles, consulte a un concesionario autorizado Mazda.

Verifique la etiqueta de presión de aire de los neumáticos por el tamaño de neumático y presión de aire.

- Consulte la sección Etiqueta de presión de aire de los neumáticos en la página 9-2.
- Consulte la presión de aire de los neumáticos en la página 6-34.

Neumático normal

(EE. UU. y Canadá)

Tamaño del neumático	Presión de aire	
	Delantero	Trasero
205/60R16 92H M+S	250 kPa (36 psi)	250 kPa (36 psi)
215/45R18 89V M+S	250 kPa (36 psi)	250 kPa (36 psi)

(México)

Tamaño del neumático	Presión de aire	
	Delantero	Trasero
205/60R16 92H	250 kPa (36 psi)	250 kPa (36 psi)
205/60R16 92V	250 kPa (36 psi)	250 kPa (36 psi)

*Algunos modelos **9-9**

Especificaciones

Especificaciones

Tamaño del neumático	Presión de aire	
	Delantero	Trasero
215/45R18 89V	250 kPa (36 psi)	250 kPa (36 psi)
215/45R18 89W	250 kPa (36 psi)	250 kPa (36 psi)

Neumático de repuesto temporario

Tamaño del neumático	Presión de aire
T125/70D16 96M* 1	420 kPa (60 psi)
T125/80D16 97M*2	420 kPa (60 psi)

*1 2WD
*2 AWD

Par de apriete de llave de tuercas

Cuando instale un neumático, apriete la llave de tuercas al siguiente par.
108—147 N·m (12—14 kgf·m, 80—108 ft·lbf)

▼ Fusibles

Consulte la sección Fusibles en la página 6-42.

Índice

A

Accesorios y partes adicionales no originales.....	8-19
Aceite recomendado.....	6-17
Advertencias del sistema de control de crucero de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar).....	7-50
Advertencia de choque.....	7-50
Advertencia de los sistemas de control de crucero de radar de Mazda (MRCC).....	7-49
Advertencia de luces encendidas.....	7-45
Advertencia de sonido activada	
Bip de advertencia de los sistemas de pretensores de cinturones de seguridad delanteros/bolsa de aire.....	7-45
Advertencia de velocidad excesiva...	7-50
Advertencia sonora activada	
Advertencia de choque.....	7-50
Advertencia de los sistemas de control de crucero de radar de Mazda (MRCC).....	7-49
Advertencia de luces encendidas.....	7-45
Advertencia sonora de abandono de carril.....	7-49
Advertencia sonora de AUTOHOLD.....	7-48
Advertencia sonora de cinturón de seguridad.....	7-46
Advertencia sonora de encendido no apagado (STOP).....	7-47
Advertencia sonora de llave dejada en el compartimiento para equipajes/baúl (Con función de entrada sin llave avanzada).....	7-48

Advertencia sonora de llave dejada en el vehículo (Con función de entrada sin llave avanzada).....	7-48
Advertencia sonora de llave quitada del vehículo.....	7-47
Advertencia sonora de monitoreo de punto ciego (BSM).....	7-49
Advertencia sonora de sensor táctil inoperante (con función de entrada sin llave avanzada).....	7-47
Bip de advertencia de freno de estacionamiento eléctrico (EPB).....	7-48
Advertencia sonora de abandono de carril.....	7-49
Advertencia sonora de AUTOHOLD.....	7-48
Advertencia sonora de cinturón de seguridad.....	7-46
Advertencia sonora de encendido no apagado (STOP).....	7-47
Advertencia sonora de llave dejada en el compartimiento para equipajes/baúl (Con función de entrada sin llave avanzada).....	7-48
Advertencia sonora de llave dejada en el vehículo (Con función de entrada sin llave avanzada).....	7-48
Advertencia sonora de llave quitada del vehículo.....	7-47
Advertencia sonora de monitoreo de punto ciego (BSM).....	7-49
Advertencia sonora de sensor táctil inoperante (con función de entrada sin llave avanzada).....	7-47
Agarraderas.....	5-43
Ahorrando combustible y protegiendo el medio ambiente.....	3-50
Alerta de atención de conductor (DAA).....	4-120

Indice

Alerta de distancia y velocidad (DSA).....	4-119
Indicación en la exhibición.....	4-120
Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA).....	4-128
Alerta de tránsito cruzando delante (FCTA).....	4-124
Alfombra del piso.....	3-52
Anticongelante para el limpiaparabrisas.....	4-61
Apoyacabezas.....	2-19
Arrancando el motor.....	4-5
Arranque con cables puente.....	7-18
Arranque de emergencia	
Arrancando un motor ahogado....	7-21
Arranque empujando.....	7-21
Asientos	
Apoyacabezas.....	2-19
Asiento delantero.....	2-5
Asiento del acompañante.....	2-14
Asiento del conductor.....	2-5
Asiento trasero.....	2-15
Calefacción del asiento.....	2-21
Asistencia al arranque en pendientes (HLA).....	4-82
Asistencia al propietario (Canadá).....	8-9
Asistencia al propietario (EE. UU.)....	8-4
Asistencia al propietario (México)....	8-12
Asistencia al propietario (Puerto Rico).....	8-11
Asistencia en congestión vehicular (TJA).....	4-153
Advertencia de proximidad.....	4-159
Ajuste del sistema.....	4-160
Control de mantenimiento de parada.....	4-169
Exhibición de petición de cambio hacia arriba/cambio hacia abajo.....	4-168
Indicación de exhibición.....	4-157
AUTOHOLD.....	4-77

B

Balaneo del vehículo.....	3-53
Batería.....	6-29
Cambio.....	6-31
Especificaciones.....	9-4
Mantenimiento.....	6-31
Bip de advertencia de freno de estacionamiento eléctrico (EPB).....	7-48
Bip de advertencia de los sistemas de pretensores de cinturones de seguridad delanteros/bolsa de aire.....	7-45
Bocina.....	4-62
Bolsas de aire SRS	
Componentes del sistema de seguridad suplementario.....	2-70
Control.....	2-85
Cómo funcionan las bolsas de aire SRS.....	2-72
Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS.....	2-76
Limitantes para la bolsa de aire SRS.....	2-78
Precauciones del sistema de seguridad suplementario (SRS)...	2-62
Sistema de clasificación del ocupante del asiento del conductor y del acompañante delantero.....	2-80
Bombillas	
Cambio.....	6-38
Especificaciones.....	9-8

C

Cambio	
Bombillas.....	6-38
Fusible.....	6-42
Limpiador.....	6-23
Llanta.....	6-37
Neumáticos.....	6-36
Pila de llave.....	6-31

Indice

Capacidad de carga.....	9-5
Cámara delantera/cámaras laterales/cámara trasera.....	4-231
Cámara de monitoreo del conductor.....	4-232
Cámara sensora hacia adelante (FSC).....	4-220
Cerraduras de las puertas.....	3-12
Climatizador	
Consejos para el funcionamiento.....	5-2
Especificaciones de gases.....	9-8
Funcionamiento de las salidas de aire.....	5-3
Tipo completamente automático.....	5-10
Tipo manual.....	5-5
Combustible	
Capacidad del tanque.....	9-5
Requisitos.....	3-28
Tapa y tapón del llenador.....	3-31
Compartimientos para guardar objetos.....	5-44
Compartimiento de almacenamiento.....	5-45
Guantera.....	5-45
Compartimiento de almacenamiento.....	5-45
Compartimiento para equipajes.....	5-46
Comportamientos para guardar objetos	
Consola central.....	5-45
Consola del techo.....	5-45
Compuerta trasera.....	3-21
Compartimiento para equipajes...	3-25
Cuando no se puede abrir la compuerta trasera/tapa del baúl...	7-51
Conducción en invierno.....	3-53
Conducción peligrosa.....	3-51
Conducción por zonas inundadas.....	3-56
Conduciendo sobre superficies desparejas.....	3-57

Conectores de accesorios.....	5-40
Consejos de conducción	
Ahorrando combustible y protegiendo el medio ambiente.....	3-50
Alfombra del piso.....	3-52
Baleo del vehículo.....	3-53
Conducción en invierno.....	3-53
Conducción peligrosa.....	3-51
Conducción por zonas inundadas.....	3-56
Conduciendo sobre superficies desparejas.....	3-57
Periodo de rodaje.....	3-50
Sobrecarga.....	3-56
Consejos para conducir.....	3-50
Transmisión automática.....	4-46
Consola central.....	5-45
Consola del techo.....	5-45
Contadores.....	4-12
Control del nivel de aceite del motor.....	6-18
Control del nivel de líquido del lavador.....	6-22
Control del nivel de líquido de frenos y embrague.....	6-21
Control del nivel de refrigerante.....	6-19
Control de crucero	
Indicación de espera de crucero (blanco)/Indicación de ajuste de crucero (verde).....	4-234
Control de crucero de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar).....	4-141
Control de mantenimiento de parada.....	4-151
Control de crucero de radar de Mazda (MRCC).....	4-132
Advertencia de proximidad.....	4-135
Ajuste del sistema.....	4-136

Indice

Exhibición de petición de cambio hacia arriba/cambio hacia abajo.....	4-141
Indicación de la exhibición.....	4-134
Control de velocidad de crucero.....	4-233
Interrupción de control de velocidad de crucero.....	4-233
Control dinámico de estabilidad (DSC).....	4-86
Indicador DSC OFF.....	4-87
Indicador TCS/DSC.....	4-86
Interrupción DSC OFF.....	4-87
Cubierta del techo solar.....	3-44
Cuidado exterior.....	6-49
Cuidado de las partes brillantes...	6-53
Mantenimiento del acabado.....	6-50
Mantenimiento de las ruedas de aluminio.....	6-54
Mantenimiento de partes de plástico.....	6-55
Cuidado interior.....	6-56
Limpieza del interior de los vidrios.....	6-58
Limpieza de alfombras del piso...	6-59
Mantenimiento del cinturón de seguridad.....	6-56
Mantenimiento del panel.....	6-58
Mantenimiento del tapizado.....	6-57
Mantenimiento del tapizado de cuero.....	6-57
Mantenimiento del tapizado de vinilo.....	6-57
Mantenimiento de exhibición de conducción activa.....	6-58
Mantenimiento de la parte de arriba del panel de instrumentos (almohadilla suave).....	6-58
Mantenimiento de partes de plástico.....	6-58

D

Desactivación de cilindros.....	4-11
Descripción del remolque.....	7-24
Desempañador.....	4-61
Espejo.....	4-62
Luneta trasera.....	4-61
Desempañador de espejo.....	4-62
Desempañador de luneta trasera.....	4-61
Destellador	
Aviso de peligro.....	4-63
Destellador de aviso de peligro.....	4-63
Dimensiones.....	9-6
Dirección asistida.....	4-92

E

Especificaciones	
Acondicionador de aire.....	9-8
Bombillas.....	9-8
Capacidad de carga.....	9-5
Dimensiones.....	9-6
Lubricantes recomendados.....	9-4
Motor.....	9-4
Neumáticos.....	9-9
Pesos.....	9-6
Sistema eléctrico.....	9-4
Espejos	
Espejos exteriores.....	3-34
Espejo interior.....	3-35
Espejos exteriores.....	3-34
Espejo interior.....	3-35
Etiquetas de información sobre el vehículo	
Etiqueta de aprobación de las normas de seguridad del vehículo.....	9-2
Etiqueta de información sobre el control de emisiones del vehículo.....	9-2
Etiqueta de presión de aire de los neumáticos.....	9-2

Indice

Número del chasis.....	9-2
Número del motor.....	9-3
Número de identificación del vehículo.....	9-2
Exhibición de conducción activa.....	4-29
Exhibición de multiformación.....	4-14

F

Faros	
Destello.....	4-51
Luces alejándose de casa.....	4-52
Luces llegando a casa.....	4-51
Nivelación.....	4-53
Frenos	
Frenado asistido.....	4-75
Frenos de servicio.....	4-70
Freno de estacionamiento.....	4-71
Freno de estacionamiento eléctrico (EPB).....	4-71
Indicador de desgaste de pastillas de freno.....	4-75
Luces de advertencia.....	4-75
Sistema de priorización del freno.....	4-76
Frenos de servicio.....	4-70
Freno de estacionamiento.....	4-71
Freno de estacionamiento eléctrico (EPB).....	4-71
Funcionamiento i-ACTIV AWD.....	4-90
Función de suspensión de llave.....	3-9
Fusibles.....	6-42
Cambio.....	6-42
Descripción del panel.....	6-44

G

Ganchos para ropa traseros.....	5-44
Gancho de amarre.....	7-25
Garantías.....	8-17
Gato.....	7-4
Grabación de datos del vehículo.....	8-22

Grabador de datos de evento.....	8-21
Grupo de instrumentos.....	4-12
Advertencia (indicación de exhibición).....	4-22
Consumo de combustible actual.....	4-21
Contador de trayecto.....	4-16
Distancia a recorrer con combustible disponible.....	4-20
Economía promedio de combustible.....	4-20
Exhibición de brújula.....	4-22
Exhibición de multiformación.....	4-14
Exhibición de temperatura exterior.....	4-19
exhibición i-ACTIVSENSE.....	4-21
Iluminación del tablero de instrumentos.....	4-18
Indicación de advertencia/luz de advertencia.....	4-23
Indicación/indicadores.....	4-25
Medidor de combustible.....	4-17
Medidor de temperatura del refrigerante de motor.....	4-17
Mensaje indicado en la exhibición multiformación.....	7-42
Odómetro.....	4-16
Tacómetro.....	4-13
Velocímetro.....	4-12
Guantera.....	5-45

I

Sistema de control de cruce de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar)	
Sistema de control de cruce de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar)	4-144
Información de etiqueta	

Indice

Etiqueta de aprobación de las normas de seguridad del vehículo.....	9-2	Cámara sensora hacia adelante (FSC).....	4-220
Etiqueta de información sobre el control de emisiones del vehículo.....	9-2	Cámara y sensores.....	4-94
Etiqueta de presión de aire de los neumáticos.....	9-2	Control de cruce de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar).....	4-141
Número del chasis.....	9-2	Control de cruce de radar de Mazda (MRCC).....	4-132
Número del motor.....	9-3	interruptor i-ACTIVSENSE.....	4-97
Número de identificación del vehículo.....	9-2	Monitoreo del conductor (DM).....	4-122
Información esencial.....	6-2	Monitoreo de punto ciego (BSM).....	4-106
Información sobre neumáticos		Monitor de vista de 360°.....	4-186
Cargando el vehículo.....	8-34	Sensor de radar delantero.....	4-225
Etiqueta de neumáticos.....	8-25	Sensor de radar lateral delantero.....	4-227
Mantenimiento de los neumáticos.....	8-31	Sensor de radar lateral trasero.....	4-229
Pasos para determinar el límite de carga correcto.....	8-38	Sensor de ultrasonido.....	4-230
Ubicación de la etiqueta de neumáticos (Placa indicadora).....	8-29	Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS).....	4-102
Informando de defectos que afectan la seguridad (Canadá).....	8-16	Sistema de asistencia de mantención en carril (LAS).....	4-170
Informando de defectos que afectan la seguridad (E.E.U.U.).....	8-15	Sistema de control de luces de carretera (HBC).....	4-100
Interruptor de encendido.....	4-4	Sistema de iluminación delantero adaptable (AFS).....	4-99
i-ACTIVSENSE.....	4-93	Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR).....	4-112
Alerta de atención de conductor (DAA).....	4-120	Símbolo de estado de i-ACTIVSENSE (sistema de advertencia/ayuda a la prevención de riesgos).....	4-96
Alerta de distancia y velocidad (DSA).....	4-119	Soporte de freno inteligente (SBS).....	4-174
Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA).....	4-128	Soporte de freno inteligente [trasero] (SBS-R).....	4-177
Alerta de tránsito cruzando delante (FCTA).....	4-124	Soporte de freno inteligente [tráfico transversal trasero] (SBS-RC).....	4-181
Asistencia en congestión vehicular (TJA).....	4-153	Tecnología de seguridad activa.....	4-93
Cámara delantera/cámaras laterales/cámara trasera.....	4-231		
Cámara de monitoreo del conductor.....	4-232		

Indice

Tecnología de seguridad pre-choque.....	4-94	Luz del compartimiento para equipajes.....	5-38
L		Luz de baúl.....	5-38
Lavador de luneta trasera.....	4-60	Luces llegando a casa.....	4-51
Lavaparabrisas.....	4-59	Luces para lectura de mapas.....	5-38
La advertencia sonora está activada		Luz del compartimiento para equipajes.....	5-38
Advertencia de velocidad excesiva.....	7-50	Luz de baúl.....	5-38
Liberación del capó.....	6-14	Luz intermitente	
Limpiador		Faros.....	4-47
Cambio de las hojas del limpiador de luneta trasera (5 puertas).....	6-27	M	
Cambio de las hojas del limpiaparabrisas.....	6-24	Mantenimiento	
Limpiador de luneta trasera.....	4-60	Información.....	6-2
Limpiaparabrisas.....	4-56	Programado (Canadá).....	6-6
Líquidos		Programado (EE. UU. y Puerto Rico).....	6-4
Clasificación.....	9-4	Programado (México).....	6-9
Frenos y embrague.....	6-21	Mantenimiento del propietario	
Lavador.....	6-22	Abriendo el capó.....	6-14
Llaves.....	3-2	Cambio de pila de llave.....	6-31
Función de suspensión de llave.....	3-9	Cerrando el capó.....	6-14
Transmisor.....	3-5	Precauciones del mantenimiento del propietario.....	6-12
Llave avanzada		Vista del compartimiento del motor.....	6-16
Rango de funcionamiento.....	3-11	Mazda Connect.....	5-15
Sistema de entrada sin llave avanzada.....	3-10	Apéndice.....	5-28
Los limpiaparabrisas funcionan a alta velocidad.....	7-54	Operaciones básicas de Mazda Connect.....	5-19
Lubricación de la carrocería.....	6-23	Medidores.....	4-12
Lubricantes recomendados.....	9-4	Memoria de posición de conducción.....	2-11
Luces		Mensaje indicado en la exhibición multinformación.....	7-42
de carretera y de cruce.....	4-51	Monitoreo del conductor (DM).....	4-122
Luces alejándose de casa.....	4-52	Monitoreo de punto ciego (BSM)...	4-106
Luces de conducción diurna.....	4-53	Cancelación del funcionamiento del monitoreo de punto ciego (BSM).....	4-111
Luces en el techo.....	5-38		
Luces interiores.....	5-38		
Luces en el techo.....	5-38		
Luces para lectura de mapas.....	5-38		

Indice

Monitor de vista de 360°.....	4-186
Como usar el sistema.....	4-195
Margen de error entre la superficie de la carretera en pantalla y la superficie real de la carretera.....	4-214
Tipos de imágenes mostradas en la pantalla.....	4-190
Vista lateral.....	4-204
Vista superior/vista delantera.....	4-199
Vista superior/vista delantera amplia.....	4-201
Vista superior/vista trasera.....	4-207
Vista superior/vista trasera amplia.....	4-212
Monitor para ver hacia atrás	
Ubicación de la cámara de estacionamiento para ver hacia atrás.....	4-243
Monitor retrovisor.....	4-242
Cambio a exhibición de monitor retrovisor.....	4-243
Funcionamiento del monitor retrovisor.....	4-247
Rango exhibible en la pantalla.....	4-244
Variación entre las condiciones reales del camino y la imagen exhibida.....	4-254
Viendo la exhibición.....	4-245
Motor	
Aceite.....	6-17
Arrancando.....	4-5
Gases de escape.....	3-30
Liberación del capó.....	6-14
Refrigerante.....	6-19
Vista del compartimiento del motor.....	6-16
N	
Neumáticos.....	6-33

Cadenas para nieve.....	3-55
Cambio de una llanta.....	6-37
Cambio de un neumático.....	6-36
Especificaciones.....	9-9
Neumáticos para nieve.....	3-54
Neumático de repuesto temporario.....	6-36
Presión de aire de los neumáticos.....	6-34
Rotación de los neumáticos.....	6-35
Sistema de clasificación uniforme de la calidad de los neumáticos (UTQGS).....	8-23
Neumático desinflado	
Cambiano un neumático desinflado.....	7-8
Desmontando un neumático desinflado.....	7-9
Montaje del neumático de repuesto.....	7-13
Neumático de repuesto.....	7-5
Neumático de repuesto y almacenamiento de herramientas.....	7-3
P	
Palanca del abridor interior del baúl.....	3-26
Pantalla.....	4-12
Patrón de cambio de la transmisión manual.....	4-32
Período de rodaje.....	3-50
Pesos.....	9-6
Problema	
Arranque de emergencia.....	7-21
Cuando no se puede abrir la compuerta trasera/tapa del baúl..	7-51
Estacionando en caso de emergencia.....	7-2
Neumático desinflado.....	7-8
Se descarga la batería.....	7-18

Indice

Sobrecalentamiento.....	7-22
Programa de mantenimiento	
Canadá.....	6-6
EE. UU. y Puerto Rico.....	6-4
México.....	6-9
R	
Registro de su vehículo en el extranjero.....	8-18
Remolque	
Remolque de tráiler.....	3-58
Remolque recreacional.....	3-58
Remolque de emergencia	
Descripción del remolque.....	7-24
Ganchos de amarre.....	7-25
Remolque recreacional.....	3-58
S	
Seguridad de los niños	
Precauciones para la seguridad de los niños.....	2-35
Sistemas de seguridad para niños LATCH (Excepto México).....	2-56
Seguridad para niños	
Categorías de sistemas de seguridad para niños.....	2-40
Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos.....	2-42
Instalación del sistema de seguridad para niños.....	2-40
Instalación de sistemas de seguridad para niños.....	2-46
Sistemas de seguridad para niños ISOFIX (México).....	2-56
Seguros para niños en las puertas traseras.....	3-20
Selección de marcha.....	4-88
Sensor de radar delantero.....	4-225
Sensor de radar lateral delantero.....	4-227

Sensor de radar lateral trasero.....	4-229
Sensor de ultrasonido.....	4-230
Señales de cambio de pista.....	4-54
Señales de viraje.....	4-54
Señales de viraje y de cambio de pista.....	4-54
Señal de viraje de tres destellos.....	4-55
Se descarga la batería.....	7-18
Arranque con cables puente.....	7-18
Sistema antibloqueo de frenos (ABS).....	4-84
Sistema antirobo.....	3-47
Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS).....	4-102
Sistema de asistencia de mantención en carril (LAS).....	4-170
Sistema de cinturones de seguridad	
Bloqueo automático.....	2-28
Bloqueo de emergencia.....	2-27
Mujeres embarazadas.....	2-27
Precauciones de los cinturones de seguridad.....	2-25
Sistema de cinturón de seguridad	
Extensor.....	2-33
Sistema de control de cruce de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar)	
Advertencia de proximidad.....	4-145
Ajuste del sistema.....	4-146
Sistema de control de emisiones.....	3-29
Sistema de control de luces de carretera (HBC).....	4-100
Indicador del sistema de control de luces de carretera (HBC) (verde).....	4-101
Sistema de control de tracción (TCS).....	4-85
Indicador TCS/DSC.....	4-85
Sistema de control inalámbrico HomeLink.....	4-64
Sistema de entrada iluminado.....	5-40

Indice

Sistema de entrada sin llave avanzada.....	3-10
Sistema de iluminación delantero adaptable (AFS).....	4-99
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos.....	4-238
Sistema de priorización del freno.....	4-76
Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR).....	4-112
Sistema de seguridad	
Sistema antirrobo.....	3-47
Sistema inmovilizador.....	3-45
Sistema de seguridad sin llave.....	3-4
Sistema de sensor de estacionamiento.....	4-257
Funcionamiento del sistema de sensor de asistencia de estacionamiento.....	4-261
Rango de detección de sensores.....	4-259
Sistema inmovilizador.....	3-45
Si la Exhibición de conducción activa no funciona.....	7-53
Si se enciende o destella una de las luces de advertencia.....	7-28
Sobrecalentamiento.....	7-22
Sobrecarga.....	3-56
Sonido de advertencia activado	
Advertencias del sistema de control de cruce de radar de Mazda con función Parar y continuar (MRCC con función Parar y continuar)....	7-50
Soporte de freno inteligente (SBS).....	4-174
Advertencia de choque.....	4-176
Parando el funcionamiento del sistema de soporte de freno inteligente (SBS).....	4-177
Soporte de freno inteligente [trasero] (SBS-R).....	4-177
Advertencia de choque.....	4-180

Detener el funcionamiento del sistema Soporte de freno inteligente [trasero] (SBS-R).....	4-181
Soporte de freno inteligente [tráfico transversal trasero] (SBS-RC).....	4-181
Advertencia de choque.....	4-185
Detener el funcionamiento del sistema Soporte de freno inteligente [tráfico transversal trasero] (SBS- RC).....	4-185
Soporte para bebidas.....	5-41
Soporte para botella.....	5-43

T

Tapa del baúl.....	3-21
Cuando no se puede abrir la compuerta trasera/tapa del baúl...	7-51
Palanca del abridor interior del baúl.....	3-26
Techo corredizo.....	3-41
Teléfonos celulares.....	8-20
Transmisión automática	
Cambio adaptable activo (AAS).....	4-38
Consejos para conducir.....	4-46
Controles de la transmisión automática.....	4-35
Modo de cambios manual.....	4-39
Modo directo.....	4-45
Posiciones de la transmisión.....	4-37
Sistema de bloqueo del cambio...	4-36

V

Ventanillas	
Ventanillas eléctricas.....	3-38
Ventanillas eléctricas.....	3-38
Viseras.....	5-37
Volante	
Bocina.....	4-62
Volante calefaccionado.....	2-23

MAZDA MOTOR CORPORATION

8HF2

Form No. 8HF2-PR-18K (Part No. 9999-PR-064F-19R1)

Impreso en Japón